

# 取扱説明書



# EMP-765 EMP-760 EMP-755 EMP-750



# 本機の特長





あらかじめ登録されている次の6つの設定から、使用シーンに応じて 画質の選択をするだけで最適な映像が投写できます。 また、学校などで、スクリーンの代わりに黒板を使って投写する場 合には、「黒板」を選択すると、自然な色合いで投写できます。 ● p.47.56.58





B5ファイルサイズ(奥行き19.3×幅27.6×高さ7cm)、軽量(EMP-765/ 755:約1.8kg、EMP-760/750:約1.7kg)なコンパクトボディー。同梱のソ フトキャリングケースには、ケーブル等を収納できる専用のポケット があるので、持ち運びも楽々。

#### 美しく鮮明な映像

小型ながら、高解像度、高輝度による見やすい画面を実現。 明るい場所でも、美しく鮮やかな映像を写し出せます。



ランプの明るさを2段階で切り替えることができます。 照明をつけた会議室や学校の教室などの明るい場所でも、 美しく鮮やかな映像を映し出します。 暗い部屋で投写したり、小さなスクリーンに映す場合など、 映像が明るすぎるときは「低輝度」に設定します。 「低輝度」のメリット ・消費電力約20%削減 ・ランプ寿命約1.5倍

**p.62** 



本機の上下方向の傾きを感 知し、自動的に投写映像が 台形にゆがむのを補正しま す。

**p.41** 

#### 投写映像を簡単選択

接続している機器の映像信号を自動検出して投写します。押すたびに映像を切り替えることができます。 ● p.37





同梱のリモコンを使い、投写映像を停止する(静止機能 ● p.51)、大切な部分をズームアップする(Eズーム機能 ● p.52)、重要な箇所をポインタアイコンで指し示す(ポインタ機能 ● p.53)などの操作ができます。 投写中のコンピュータ画面上のポインタ操作も、リモコンで行えます(ワイヤレスマウス機能 ● p.21)。

#### ダイレクトに電源ON&クールダウン不要ですばやく片付け

電源コードをコンセントに差し込むだけで投写が開始されるダイレ クトパワーオン機能を搭載しました。 ● 環境設定メニューの「拡張 設定」 p.66

また、電源を切ったあとすぐに電源コードを抜くことができ、片付け がすばやく行えます。

#### 操作ボタンをロック

本体操作パネルのボタン操作をロックできます。

イベントやショーなどで、投写のみ行い、操作はまったくできないようにしたり、学校などで、操作できるボタンを制限したいときに便利です。 ● p.54

#### 「パスワードプロテクト機能で利用者の管理や盗難防止 ) 🌒 🔾



パスワードでプロジェクターの使 用や設定変更を制限することがで きます。その結果、持ち出しても 使用できないため、盗難防止に役 立ちます。 ← p.30

**●** (EMP-765/755のみ)

投写中のランプ切れなどプロジェクターに異常が発生した場合 に、プロジェクターから電子メールで状態を通知させることがで きます。

さらにEasyMPを使って、

- 無線 LAN を使って簡単にコ ンピュータと接続できます。
- ネットワークに接続しているコンピュータの映像を投 写できます。



☞ EasyMPの使い方『EasyMPネットワーク設定ガイド』『EasyMP 活用ガイド』

「プレゼンテーションが安心かつスマートに **) (EMP-765/755**のみ)

プレゼンテーション中に、ほかのコンピュータから割り込み接続され てしまうようなことが解消され、安心してプレゼンテーションが行え ます。 ●『EasyMP活用ガイド』「割り込み禁止」

また、プレゼンテーションモードに設定しておくと、PowerPointの スライドショーの映像だけを投写します。 ●『EasyMP活用ガイ ド』「プレゼンテーションモード」

そのため、準備までの操作を観客に見せることなく、スマートにプレゼンテーションが行えます。

#### 大容量USBストレージに対応 ○○○ (EMP-765/755のみ)

USB対応のデジタルカメラはもちろん、USBハードディスク、USBメ モリも使用できます。容量の大きなシナリオを使ったプレゼンテー ションにも対応できます。 ● p.28、『EasyMP活用ガイド』「プレゼン テーションの実行 (CardPlayerの使い方)」



本機の特長	1
使い始めるまでの準備	
各部の名称と働き	6
前面/上面	6
本体操作パネル	7
背面	8
底面	9
リモコン	1(
リモコンをお使いになる前に	11
電池のセット	11
リモコンの使い方と操作範囲	12
本機の設置	14
設置方法	14
スクリーンサイズと投写距離	15
カードのセットと取り出し(EMP-765/755のみ)	16
ヤット方法	16
<b>取り出し方</b>	17
取り出し方 アクセスランプの見方	17 18
取り出し方 アクセスランプの見方 コンピュータとの接続	17 18 <b>1</b> 9
取り出し方 アクセスランプの見方 コンピュータとの接続 接続できるコンピュータ	17 18 <b>19</b>
取り出し方 アクセスランプの見方 <b>コンピュータとの接続</b> 接続できるコンピュータ コンピュータの映像を映す	17 
取り出し方アクセスランプの見方 アクセスランプの見方 <b>コンピュータとの接続</b> 接続できるコンピュータ コンピュータの映像を映す リモコンでマウスポインタを操作する	17 18 <b>19</b> 19 20
取り出し方アクセスランプの見方 アクセスランプの見方 コンピュータとの接続 接続できるコンピュータ コンピュータの映像を映す リモコンでマウスポインタを操作する (ワイヤレスマウス機能)	17 
取り出し方アクセスランプの見方アクセスランプの見方 コンピュータとの接続 接続できるコンピュータ	17 18 19 20 21
取り出し方アクセスランプの見方アクセスランプの見方 コンピュータとの接続	17 
<ul> <li>取り出し方</li></ul>	17 
<ul> <li>取り出し方</li></ul>	17 

RGBビデオの映像を映す	25
接続機器の音声を出す	. 26
外部スピーカから音声を出す(EMP-765/755のみ)	. 27
USB機器(デジタルカメラ、ハードディスク、メモリ)	
の接続(EMP-765/755のみ)	. 28
<b>USB</b> 機器の接続	28
プロジェクターからUSB機器を取り外す	29
利用者を管理する(パスワードプロテクト)	. 30
パスワードプロテクトを有効にしていると	30
パスワードプロテクトの設定方法	31

#### 基本操作編

電源を入れ投写しよう	35
電源ケーブルを接続しよう	
電源オン、投写開始	
電源を切り終了しよう	38
投写映像を調整しよう	40
投写サイズの微調整(ズーム調整)	40
ピントを合わせる(フォーカス調整)	40
投写角度の調整と自動台形補正	41
台形にゆがむ場合の手動補正	43
画質の調整をしよう	44
コンピュータ映像やRGBビデオ映像の調整	
映り具合を選ぶ(カラーモード選択)	47
音量を調整しよう	48

4

1

#### 応用編

投写を効果的にする機能	50
A/Vミュート機能	50
静止機能	51
ビデオ機器の映像投写時に、ワイドサイズの映像を映す	
(アスペクト比の切り替え)	51
Eズーム機能	52
ポインタ機能	53
操作ボタンロック機能	54
環境設定メニューの機能と操作	55
機能一覧	56
環境設定メニューの操作	70

## 困ったときに

ヘルプの見方	74
故障かなと思ったら	76
インジケータの見方	
インジケータを見てもわからないとき	

## 付録

お手入れの方法	100
各部の掃除	100
消耗品の交換	101
ユーザーロゴの登録	106
オプション・消耗品一覧	109
用語解説	110
ESC/VP21コマンド一覧	114
コマンドリスト	114
USB接続	114
<b>USB</b> 通信の準備	115
対応解像度一覧	116
仕様一覧	117
外形寸法図	120
お問い合わせ先	122



# 使い始めるまでの準備

この章では、開梱後、本機を設置し、使い始めるまでの作業について説明しています。

•モニ
•リモ
(ワイ
ビデオ様
•コン:
•S-ビジ
•コン:
•BSデ
• RGB
接続機器
外部スと
(EMP-7
USB機器
の接続(
• USB
・プロ
利用者を
・パス
<ul> <li>「電)</li> </ul>
●「時F
•[ユ・
•パス

•モニタ端子がミニD-Sub 15pin端子の場合(例)	20
•リモコンでマウスポインタを操作する	
(ワイヤレスマウス機能)	21
ビデオ機器との接続	23
•コンポジットビデオの映像を映す	23
•S-ビデオの映像を映す	23
•コンポーネントビデオの映像を映す	24
•BSデジタルチューナの映像を映す	24
•RGBビデオの映像を映す	25
接続機器の音声を出す	26
外部スピーカから音声を出す	
(EMP-765/755のみ)	27
USP機器(デジタルカメラ ハードディスク メエリ	`
	)
030機器(アンダルガメク、ハードアイスク、メモウ の接続(FMP-765/755のみ)	) 28
03D機器(アンダルガメリ、ハードアイスリ、メモリの接続(EMP-765/755のみ)	) 28 28
03D機器(アンダルガメリ、ハードアイスリ、メモリ の接続(EMP-765/755のみ) ・USB機器の接続 ・プロジェクターからUSB機器を取り外す	) 28 28 29
03D機器(アンダルガメリ、ハードアイスリ、メモリ の接続(EMP-765/755のみ) ・USB機器の接続 ・プロジェクターからUSB機器を取り外す 利田者を管理する(パスワードプロテクト)	) 28 28 29 30
03D機器() クタルガメ ク、ハード ) イスク、メモウ の接続(EMP-765/755のみ) ・USB機器の接続 ・プロジェクターからUSB機器を取り外す ・ 利用者を管理する(パスワードプロテクト) ・パスワードプロテクトを有効にしていると	) 28 29 30 30
<ul> <li>OSD機器() シメルガメ リ、ハード) イスリ、メモリの接続(EMP-765/755のみ)</li> <li>・USB機器の接続</li></ul>	) 28 29 30 30 30
<ul> <li>OSD機器() シメルガメ リ、ハード) イスリ、メモリの接続(EMP-765/755のみ)</li> <li>・USB機器の接続</li> <li>・プロジェクターからUSB機器を取り外す</li> <li>利用者を管理する(パスワードプロテクト)</li> <li>・パスワードプロテクトを有効にしていると</li> <li>・「電源投入時」を有効(オン)にしている場合</li> </ul>	) 28 29 30 30 30 30
<ul> <li>OSD機器() シメルガメ リ、ハード) イスリ、メモリの接続(EMP-765/755のみ)</li> <li>・USB機器の接続</li> <li>・プロジェクターからUSB機器を取り外す</li> <li>利用者を管理する(パスワードプロテクト)</li> <li>・パスワードプロテクトを有効にしていると</li> <li>・「電源投入時」を有効(オン)にしている場合</li> <li>・「時間設定」で1時間以上に設定した場合</li> </ul>	) 28 29 30 30 31 31
03D機器() クタルガメ ク、ハード) イスク、メモウ の接続(EMP-765/755のみ) ・USB機器の接続 ・プロジェクターからUSB機器を取り外す 利用者を管理する(パスワードプロテクト) ・パスワードプロテクトを有効にしていると ・「電源投入時」を有効(オン)にしている場合 ・「時間設定」で1時間以上に設定した場合 ・「ユーザーロゴ保護」を有効(オン)にしている場合 ・ ・	) 28 29 30 30 31 31 31



6

#### 前面/上面





7

#### 本体操作パネル





8

#### 背面



各部の	名称と働き	





# 取扱説明書

10

#### リモコン

ボタン名またはボタンアイコンに (\*)を重ねるとボタンの説明が表示されます。

- ●[ページ送り][ページ戻し]ボタン p.21
- •[Eズーム]ボタン(⊕)(⊖) ☞ p.52
- ●[決定]ボタン p.22,70,74
- ●[戻る]ボタン p.22
- ●[ポインタ]ボタン p.53
- ●[A/Vミュート]ボタン p.50
- ●[コンピュータ]ボタン ☞ p.37
- •[EasyMP]ボタン 🖝 p.37
- ●[S-ビデオ]ボタン p.37
- ●[ビデオ]ボタン ☞ p.37

●[自動調整]ボタン ☞ p.44

■
ポインタ     A/Vミュート     静止     数字       7     8     9     Num       つンピュータ     EasyMP     カラーモード     メニュー       4     5     6     9       S-ビデオ     ビデオ     リサイズ     ヘルプ       1     2     3     ?       自動頻整     入力検出     く)     く)       0     0     日     ビジ
EPSON

●リモコン発光部 ☞ p.12
●[電源]ボタン ☞ p.36,38
●[�]ボタン ☞ p.22,70,74
●[静止]ボタン ☞ p.51
●[数字]ボタン ☞ p.30
●[カラーモード]ボタン 🖝 p.47
●[メニュー]ボタン ☞ p.70
●[リサイズ]ボタン ☞ p.51
●[ヘルプ]ボタン ☞ p.74
●[音量]ボタン ☞ p.48
●[入力検出]ボタン ☞ p.37
●テンキーボタン ● p 30

# リモコンをお使いになる前に



#### 電池のセット

購入直後は、リモコンに電池はセットされていません。まず、同梱の 乾電池をセットします。

注意 電池を取り扱う前に、別冊の『安全にお使いいただくために/ サポートとサービスのご案内』を必ずお読みください。

- 3 電池カバーを取り付けます。
  - カチッと音がするまでカバーを押し込みます。



#### 操作

#### 1 1

電池カバーを外します。

電池カバーのツメを押さえながら、上へ持ち上げます。





使い続けているうちに、リモコンの反応が遅くなったり、操作できなくなった場合は電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換してください。交換用の電池は単4形アルカリ乾電池2本を用意してください。



電池をセットします。

電池ホルダ内の(+)(-)の表示を確認し、電池の向きを 間違えないようにセットします。





12

#### リモコンの使い方と操作範囲

#### 使い方

リモコンの使い方は次のとおりです。

#### 操作

リモコンの発光部をプロジェクターのリモコン受光部に向け て操作します。





- プロジェクターのリモコン受光部に直射日光や蛍光灯の光などが 直接当たらないようにしてください。リモコンからの信号を受信 できないことがあります。
- ・使い続けているうちに、リモコンの反応が遅くなったり、操作できなくなった場合は電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換してください。
- リモコンのボタンが30秒間以上押されたままの状態になっていると、ボタン操作の信号を送信しなくなります(リモコンのスリープモード)。これにより、リモコンが何かの下敷きになっている場合も電池の消耗を減らすことができます。いったんボタンを離して再度操作してください。



#### 🛛 操作範囲

リモコンで操作する場合は、次の範囲でお使いください。受光部と の距離や角度が操作可能範囲を外れると、リモコン操作が働きません。

操作可能距離	操作可能範囲
約6m	左右約30° 上下約15°

操作範囲(左右)



#### 操作範囲(上下)











#### 設置方法

本機の投写方法は、次の4種類があります。設置場所の条件に合わせて設置してください。



•正面から投写する(フロント投写)



・リアスクリーンへ裏側から投写する(リア投写)



•天吊りして正面から投写する(フロント・天吊り投写)



•天吊りしてリアスクリーンへ裏側から投写する(リア・天吊り投写)



※ 天吊り(天井への取り付け)は特別な技術が必要です。天吊りで 使用する場合は販売店にご相談ください。天吊りするには、オプ ションの天吊り金具が必要です。 ● p.109



天吊りやスクリーンの裏側から投写するときは、環境設定メニューの「拡張設定」→「設置モード」を設置の状態に合わせて変更します。 ● p.65



本機のレンズからスクリーンまでの距離により投写映像サイズが 異なります。

推奨距離範囲 100cm~1210cm

次表を参考にして、スクリーンに映像が最適な大きさで映るように 設置してください。

値は、設置の目安にしてください。 投写条件やズームの設定により、 変わります。

単位:(cm)

1・22 クリ	ーンサイブ	投写距離❹	レンズ中心から
4.377	) <u> </u>	最短(ワイド)~最長(テレ)	スノリ ノト頭 までの高さ®
30型	61×46	100~120	6.5
40型	81×61	130~160	8.7
50型	$100 \times 76$	166~200	10.9
60型	120×90	200~240	13.1
80型	160×120	270~320	17.4
100型	200×150	340~400	21.8
200型	410×300	670~810	43.5
300型	610×460	1010~1210	65.3



 ポイント
 本機のレンズは約1.2倍ズームです。最大拡大時は、最小時の約 1.2倍のサイズで投写できます。
 台形補正をすると、画面サイズは小さくなります。

15

# カードのセットと取り出し(EMP-765/755のみ)

16

EMP-765/755では、無線LANカードやメモリカードなどのPCカードを 使うことができます。

ここでは、PCカードのセット方法、取り出し方を、同梱の無線LANカードを例に説明します。その他のカードを使う場合や、コンピュータのPCカードスロットへのセットや取り出し方については、使用するカードに添付の『取扱説明書』をご覧ください。

# ポイント 本機のカードスロットには、次のPCカードをセットして使用できます。 ・無線LANカード(本製品同梱品のみ対応) ・有線LANカード(使用できる有線LANカードの詳細はエプソンの

ホームページでご確認ください。 ● 「お問い合わせ先」p.122)

•メモリカード ●「仕様一覧」 p.117

#### セット方法

さい。



操作

PCカードの表面を上側に向けて、カードスロットに差し込み ます。

止まるところまでしっかり差し込んでください。



#### カードのセットと取り出し(EMP-765/755のみ)



#### 取り出し方



- CardPlayer 使用時にメモリカードを抜く場合は、必ず CardPlayer の終了操作を実行してから抜いてください。 CardPlayer を終了しないでメモリカードを抜くと、 CardPlayer が正しく動作しなくなる場合があります。
- 『EasyMP 活用ガイド』「CardPlayerの終了方法」

操作

1 カードスロット左側のイジェクトボタンを押します。 イジェクトボタンが飛び出します。



2 イジェクトボタンをもう一度、押し込みます。 PCカードが少し飛び出しますので、そのままPCカードを まっすぐに引き抜きます。

注意 イジェクトボタンが出たままになっていると、折れるなど故障の原因となりますので、必ず押し込んでください。



#### アクセスランプの見方

#### 🗖 カードスロットアクセスランプの見方

プロジェクターにメモリカードをセットしているときは、カードス ロットアクセスランプの点灯状態と色で、次のようにメモリカード のアクセス状態を知らせます。

●:点灯 ():消灯

状態	アクセス状態
緑色	メモリカードからデータを読み出しています。
消灯	メモリカードが待機状態です。
赤色	メモリカードからデータを読み出し中に、異常が発生しま
	した。

#### **無線LANカードのアクセスランプの見方**

プロジェクターに無線LANカードをセットしているときは、カード スロットアクセスランプは点灯しません。

ネットワークの通信状態は、次のように無線LANカードのアクセス ランプで確認できます。

EPSON
LINK • ACT •

#### ●:点灯 🔆:点滅

ランプ	状態	通信状態
LINK	緑色●	ネットワークに接続し、通信できる状態になっ ています。
	緑色 其	使用できるネットワークを検索中です。
ACT	緑色 🔆	データを送信中または受信中です。

# コンピュータとの接続



注意 コンピュータと接続する際は、次の点を確認してください。
 接続する前に本機とコンピュータの電源を切ってください。電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
 ケーブルのコネクタ形状と端子の形状を確認して接続して

- ください。向きや形状が異なっているものを無理に押し込 むと故障や機器の破損の原因になります。
- 電源ケーブルと接続ケーブルは一緒に結束しないでください。映像にノイズが現れたり、誤作動の原因になります。

#### 接続できるコンピュータ

ここでは、接続ケーブルを使って、本機とコンピュータを接続する 方法を説明します。

EMP-765/755をお使いの場合、ネットワークを介してコンピュータ と接続する方法は、『EasyMPネットワーク設定ガイド』をご覧くだ さい。コンピュータによっては接続できないものや、接続できても 投写できないものがあります。以下の、接続できるコンピュータの 条件と照らし合わせて確認してください。

#### •条件1:接続するコンピュータに映像信号の出力端子があること

コンピュータに「RGB 端子」「モニタ端子」「CRT 端子」などの映像信号を出力させる端子があることを確認してください。

コンピュータとモニタが一体型のタイプやノートパソコンなどの場 合は、接続できなかったり外部出力端子を別途購入する必要があるも のがあります。詳しくは、コンピュータの取扱説明書の「外付けのモニ タを接続する」などの項目をご覧ください。

 条件2:接続するコンピュータの解像度と周波数が「対応解像度 一覧」の範囲内であること ● p.116「付録 対応解像度一覧」
 コンピュータによっては出力解像度を変更できますので、コンピュータの取扱説明書をご覧になり対応解像度一覧の範囲内の設定に変更

クの取扱説明書をこ見になり対応
評像度一見の
範囲的の
設定に変更 してください。

ポイント

- コンピュータの端子形状によっては、接続の際に市販のアダプタ 類などが必要になることがあります。詳しくはコンピュータの取 扱説明書をご覧ください。
- コンピュータと本機が離れて設置されており、同梱のコンピュー タケーブルでは届かないときは、オプションのコンピュータケー ブルをお使いください。
   ●「付録 オプション・消耗品一覧」 p.109



20

#### コンピュータの映像を映す

コンピュータのモニタ端子の形状や規格により、使用するケーブル が異なります。お使いになるコンピュータに合わせて、以降の内容 をお読みください。

#### 🔜 モニタ端子がミニD-Sub 15pin端子の場合(例)

同梱のコンピュータケーブルを使って接続します。





#### リモコンでマウスポインタを操作する (ワイヤレスマウス機能)

コンピュータのUSB<sup>+</sup>端子と、本機背面の[USB TypeB]端子を同梱の USBケーブルで接続すると、ワイヤレスマウスのように、同梱のリ モコンでコンピュータのマウスポインタを操作できます。

対応コンピュータ	マウスの種類	使用するケーブル
Windows 98/2000/Me/ XP Home Edition/ XP Professional	USBマウス	USBケーブル (同梱品)
Macintosh (OS 8.6~9.2/10.0~10.3)	USBマウス	USBケーブル (同梱品)



※ワイヤレスマウスとして使用しているときは、リモコンの[ペー ジ送り] [ページ戻し]ボタンで、PowerPointファイルのページ送 り/戻しができます。

パイント

- EMP-765/755をお使いの場合、本機背面の[USB TypeA] 端子は USB ハブとしては使えません。
- USB ケーブルでの接続は、USB 標準搭載モデルにのみ対応しています。

Windowsの場合は、Windows98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional プリインストールモデルだけに対応しています。 アップグレードしたWindows98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional環境下では動作を保証いたしません。

- Windows/Macintosh ともに OS のバージョンによりワイヤレスマウス機能を使用できない場合があります。
- マウスを使用するために、コンピュータ側の設定が必要な場合があります。詳しくはコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

21



接続した後はマウスポインタを次のように操作できます。



ポイント	
<ul> <li>コンピュータでマウスボタン</li> </ul>	の左右を逆に設定している場合は、
リモコンでの操作も逆になり	ます。
• 以下の機能を使用していると	きは、ワイヤレスマウス機能は行え
ません。	
・環境設定メニューの表示中	・ヘルプ表示中
・Eズーム機能中	・ユーザーロゴのキャプチャ中
・ポインタ機能中	・音量調整中

 $\triangleleft$ 

# ビデオ機器との接続





#### <u>コンポジットビデオ</u>\*の映像を映す

市販のA/Vケーブルを使って接続します。





#### ビデオ機器との接続



#### コンポーネントビデオの映像を映す BSデジタルチューナの映像を映す オプションのコンポーネントビデオサケーブルを使って接続します。 オプションのD端子ケーブルを使って接続します。 ●「付録オプション・消耗品一覧」p.109 ●「付録オプション・消耗品一覧」p.109 06) コンポーネント D出力端子へ ビデオ出力端子へ [コンピュータ/コンポーネントビデオ] [コンピュータ/コンポーネントビデオ] 端子(青)へ 端子(青)へ D端子ケーブル コンポーネントビデオ (オプション品) ケーブル (オプション品) ポイント ポイント 入力信号に応じて入力ソースを自動判別します。 入力信号に応じて入力ソースを自動判別します。 ビデオ機器の出力信号によっては色が不自然になることがありま ビデオ機器の出力信号によっては色が不自然になることがありま す。この場合は、入力ソースを「コンポーネントビデオ」に設定し す。この場合は、入力ソースを「コンポーネントビデオ」に設定し てください。 🖝 p.61 てください。 🖝 p.61 本機に複数の機器を同時に接続して使用する場合は、ボタン操作 本機に複数の機器を同時に接続して使用する場合は、ボタン操作 により投写する信号を選択できます。 ( p.37 により投写する信号を選択できます。 **()** p.37 •BSデジタルチューナへの接続は、日本国内でのみ可能です。 D4規格までのBSデジタルチューナに対応しています。



25

#### RGBビデオの映像を映す

同梱のコンピュータケーブルを使って接続します。



により投写する信号を選択できます。 🖝 p.37

# 接続機器の音声を出す

本機には、最大1Wのスピーカが1個内蔵されています。音声出力端子を 持つ接続機器(コンピュータやビデオ機器)の音声を本機の内蔵スピー カから出力することができます。

接続に使う音声のケーブルは、接続機器の端子形状に合わせて次のい ずれかから選択します。

- ステレオミニジャック(コンピュータなどの音声出力端子)に接続する場合:市販のステレオミニピンオーディオケーブルを使って接続します。
- RCA ピンジャック×2(赤/白)(ビデオ機器などの音声出力端子)に接続する場合:同梱のオーディオアダプタと市販のA/Vケーブルを使って接続します。





映像信号を「コンピュータ/コンポーネントビデオ]端子から入力し

ステレオミニピンオーディオケーブル (市販品)

#### 映像信号を[ビデオ]端子から入力している場合



取扱説明書

[音声]端子へ

# 外部スピーカから音声を出す(EMP-765/755のみ)

EasyMPのCardPlayer機能で投写している映像の音声を外部スピーカに 出力できます。

環境設定メニューの「EasyMP音声出力」を「外部出力」に設定し、本機の [音声]端子と、外付けのアンプ内蔵スピーカを接続すると、迫力あるサ ウンドが楽しめます。 ☞ p.63

市販のオーディオ接続ケーブル(ピンプラグ)⇔3.5mm(ステレオミニ ジャック)などを使用します。オーディオ接続ケーブルは、外部オー ディオ機器の接続部の形状に合わせて購入してください。





FOR

# USB機器(デジタルカメラ、ハードディスク、メモリ)の接続(EMP-765/755のみ)

USB1.1に対応したデジタルカメラやハードディスク、USBメモリを接続できます。接続したデジタルカメラ内の画像ファイルやUSBストレージ内のシナリオ・画像・動画ファイルは、EasyMPのCardPlayerで 再生します。 ●『EasyMP活用ガイド』「プレゼンテーションの実行(CardPlayerの使い方)」

#### USB機器の接続

ここではデジタルカメラを例に、USB機器の接続方法を説明します。 デジタルカメラに同梱、あるいは指定のUSBケーブルを使って、接続します。

ポイント

- •長さが3m以下のUSBケーブルをお使いください。3mを超えると、 CardPlayerが正しく動作しなくなる場合があります。
- プロジェクターのカードスロットに、無線LANカードやメモリ カードがセットされていないことを確認してから接続します。



- 注意 USB ハブを使用すると、正しく動作しないことがあります。 デジタルカメラやUSBストレージを直接プロジェクターに 接続してください。
  - USB対応のハードディスクを使用する場合は、必ずハード ディスクに付属のACアダプタを接続してください。

# 投写終了後は、以下の手順でプロジェクターからUSB機器を取り外します。 操作 CardPlayer の画面上で「EJECT」ボタンにカーソルを合わせてリモコンの[Enter]ボタンを押し、CardPlayerを終了します。● 『EasyMP活用ガイド』「プレゼンテーションの実行(CardPlayerの使い方)」 注意 必ずCardPlayerを終了させてから、USBケーブルやUSBメモリをプロジェクターから取り外してください。CardPlayerを終了しないでUSB機器を取り外すと、CardPlayerが正しく動作しなくなる場合があります。

プロジェクターからUSB機器を取り外す

2

プロジェクターの[USB TypeA]端子からUSBケーブルや USBストレージを取り外します。

注意 USB対応のハードディスクを接続しているときは、ハード ディスクを取り外すか、ハードディスクの電源を切ってから プロジェクターの電源を切ってください。 プロジェクターが故障する恐れがあります。

# |利用者を管理する(パスワードプロテクト)

30

パスワードプロテクト機能を有効にすると、電源を入れてもパスワードを知らない人は投写できません。さらに、電源を入れたときに表示される社名ロゴ等を変更できなくなります。この結果、本機を持ち出しても使えないため、盗難等の防止につながります。

#### パスワードプロテクトを有効にしていると

#### - 「電源投入時」を有効(オン)にしている場合

本機に接続した電源ケーブルをコンセントに接続後、初めて本機の 電源を入れた場合や、ダイレクトパワーオンを行ったとき、次のパ スワードを入力する画面が表示されます。



設定しているパスワードを、[数字]ボタンを押したまま[テンキー] ボタンで入力します。パスワードを正しく入力すると、投写を開始 します。

電源プラグをつないだままにしていて、本機のスタンバイ状態から 電源を入れた場合は、パスワード入力画面を表示せずに投写が開始 されます。電源プラグをコンセントに接続後、初めて本機の電源を 入れた場合に限りパスワードを入力する画面が表示されます。ダイ レクトパワーオンを「オン」にして、ブレーカーなどで電源の一括管 理をしている場合は、通電後はじめて本機の電源が入ったときにパ スワードを入力する画面が表示されます。 パーポイント

- パスワードプロテクトに関してお問い合わせいただいた際は、お客様から返送いただいた『お客様情報+正式保証書発行カード』に記載されているお客様のお名前や連絡先などをお聞きし、ご本人様であることを確認させていただきます。同梱の『お客様情報+正式保証書発行カード』に必要事項を記入して、必ず返送してください。
- 上記の操作を繰り返し、間違ったパスワードを続けて30回入力した場合は、次のメッセージが表示されパスワード入力もできなくなります。

「プロジェクターの動作を停止します。エプソン修理センターに お問い合わせください。」 (一 p.122



#### 「時間設定」で1時間以上に設定した場合

設定した時間が経過するまでの間は、電源投入時にパスワード入力 画面はまったく表示されません。設定した時間が経過すると、それ 以降は本機の電源を入れるたびにパスワード入力画面が表示され ます。ここでいう経過時間とは、本メニュー終了時からカウントと したランプ点灯時間の合計です。

「時間設定」を0時間で設定すると、本機から電源プラグを抜き差し するたびにパスワード入力画面が表示されます。本機のスタンバイ 状態から電源を入れた場合は、パスワード入力画面は表示されませ ん。

#### \_\_\_「ユーザーロゴ保護」を有効(オン)にしている場合

以下のユーザーロゴに関する操作を行おうとすると、メッセージが 表示され、変更することができません。変更する場合は、オフにして から操作してください。 ● p.32

- ユーザーロゴのキャプチャを実行する場合
- ・環境設定メニューの「拡張設定」→「表示設定」→「背景色」の設定を 「ロゴ」から「黒」、「青」に変更する、または「黒」、「青」から「ロゴ」に 変更する場合
- 環境設定メニューの「拡張設定」→「表示設定」→「スタートアップ スクリーン」の設定(「オン」、「オフ」)を変更する場合

#### パスワードプロテクトの設定方法

パスワードプロテクトの設定は、下記の手順で行います。



#### (1) [静止]ボタンを約5秒間押し続けます。

パスワードプロテクト設定メニューが表示されます。 本体操作パネルの[D]ボタンを押したまま[メニュー]ボ タンを約5秒間押し続けても表示できます。





- すでにパスワードプロテクトが有効になっていると、パスワード
   を入力する画面が表示されます。
- パスワードを正しく入力するとパスワードプロテクト設定メ ニューが表示されます。
- ●「パスワードプロテクトを有効にしていると」p.30
- パスワードプロテクトを「オン」にした場合は、盗難防止の効果を 高めるために製品同梱のパスワードプロテクトシールを本機のお 好きな位置に貼ってください。







#### 「電源投入時」を有効にします。

- ①「電源投入時」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ②「オン」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ③ [戻る]ボタンを押します。

# 3

#### 「時間設定」で、パスワードを入力しなくてもプロジェク ターを使える時間を設定します。

時間設定しない場合→手順4に進んでください。

- ①「時間設定」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ② [数字]ボタンを押したまま、[テンキー]ボタンで設定時間を0~9999の範囲で入力し、[決定]ボタンを押します。

間違えて入力した場合は、[戻る]ボタンを押して再度 入力します。

パスワードプロテクト設定メニューを終了すると、経 過時間のカウントを開始します。

#### 4 「ユーザーロゴ保護」を有効にします。

- 「ユーザーロゴ保護」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ②「オン」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ③ [戻る]ボタンを押します。

#### パスワードを設定します。

5

- パスワードを設定するには、「パスワード設定」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ②「パスワードを変更しますか?」と表示されるので、「はい」を選択し、[決定]ボタンを押します。
   初期設定でパスワードは「0000」に設定されていますが、必ず任意のパスワードに変更してください。
   「いいえ」を選択すると、手順1の画面にもどります。
- ③ [数字]ボタンを押したまま、[テンキー]ボタンで4桁の 数字を入力します。入力したパスワードは「\*\*\*\*」と 表示されます。

4桁目を入力すると、確認画面に切り替わります。

- ④ 入力したパスワードを再度入力します。
- 「パスワード設定が終了しました。」とメッセージが表 示されます。

間違えてパスワードを入力した場合は、メッセージが 表示されますのでパスワード設定をやり直してくだ さい。



#### 利用者を管理する(パスワードプロテクト)



6 設定が終了したら、[メニュー]ボタンを押します。







基本操作編

ここでは、投写開始と終了、投写映像の調整など基本的な機能について説明しています。

電源を入れ投写しよう	35
•電源ケーブルを接続しよう	35
<ul> <li>電源オン、投写開始</li> </ul>	36
電源を切り終了しよう	38
投写映像を調整しよう	40
<ul> <li>投写サイズの微調整(ズーム調整)</li> </ul>	40
•ピントを合わせる(フォーカス調整)	40
•投写角度の調整と自動台形補正	41
<ul> <li>         ・台形にゆがむ場合の手動補正         …         …         ・         …</li></ul>	43

画質の調整をしよう	.44
•コンピュータ映像やRGBビデオ映像の調整	44
•自動調整機能	44
•トラッキングの調整	45
•同期の調整	46
•映り具合を選ぶ(カラーモード選択)	47
音量を調整しよう	.48

# 電源を入れ投写しよう



電源を入れ、投写を行います。



#### 電源ケーブルを接続しよう



は、 ないで、 ないで、

あらかじめ、本機に接続されている機器の電源を入れてください。

#### 操作

- 1 本機と本機に接続するすべての機器の電源が切ってある ことを確認します。
- 3 レンズカバーを外します。

レンズカバー中央のつまみをはさんで持ち、外します。

本機に、同梱の電源ケーブルを取り付けます。

4

本機の電源端子と、電源コネクタの形状を確認し、しっかりと奥まで差し込みます。

 $\frown$ 




#### 電源を入れ投写しよう



#### 電源オン、投写開始

rs ポイント

パスワードプロテクトの設定により、電源を入れたときにパスワー ドを入力する画面が表示されることがあります。 その場合はパスワードを入力してください。 C p.30

操作

1

電源インジケータがオレンジ色で点灯しているのを確認 します。





3

[電源]ボタンを押して電源を入れます。

「ピッ」と本機の起動音が鳴ります。 電源インジケータが緑色の点滅に変わり、しばらくする と投写が始まります。

緑色の点滅から点灯に変わります。







#### 2 本機に接続されている機器の電源を入れます。

ビデオ機器の場合は、さらにビデオ機器の「再生]や「プレ イ「ボタンを押します。

#### 電源を入れ投写しよう





複数の機器を接続している場合は、次表を参照し、リモコンまたは本体のボタンで投写したい映像ソースに切り替えます。

[入力検出]ボタンを押すたびに自動的に入力ソースを検索し、信号が入力されている機器の映像を順番に投写することもできます。



入力ソース	リモコンで選択 するボタン	画面上の表示
コンピュータ/ コンポーネントビデオ	コンピュータ	コンピュータ (オート) <sup>※1</sup> コンピュータ <sup>※1</sup> コンポーネントビデオ <sup>※1</sup>
S-ビデオ	S-ビデオ	S-ビデオ
ビデオ	ビデオ	ビデオ
EasyMP <sup>**2</sup>	EasyMP	EasyMP

- ※1環境設定メニューの「映像」→「コンピュータ入力」で設定されて いるものが表示されます。
- ※2 EMP-765/755をお使いの場合のみ切り替わります。 EasyMPについて ●『EasyMPネットワーク設定ガイド』および 『EasyMP活用ガイド』

パタ ポイント

- 接続機器が1台だけの場合は、リモコンまたは本体のボタンを押さなくても投写されます。
- EMP-765/755をお使いの場合、[入力検出]ボタンを押したとき EasyMPが検出されるのは、メモリカードがセットされているか USB機器が接続されていてCardPlayerが動作中のとき、または LANカードがセットされているときです。[入力検出]ボタンを押 してもEasyMPの画面が表示されない場合は、リモコンの [EasyMP]ボタンを押して、EasyMPに切り替えてください。
- ●「映像信号が入力されていません。」と表示されたままの場合は、接続をもう一度確認してください。
- ノートタイプや液晶一体型のコンピュータを接続したときには、
   映像が投写されないことがあります。投写開始後にコンピュータの信号を外部に出力させる設定をコンピュータ側で行ってください。

次表は、出力切り替えの一例です。詳しくはコンピュータの取扱 説明書の「外部出力のしかた」や「外部モニタへの出力」などの項を ご覧ください。

エプソン		NEC製	Panasonic製	東芝製
[Fn]+[F8]		[Fn]+[F3]	[Fn]+[F3]	[Fn]+[F5]
IBM製	SONY製	富士通製	Macintosh	
[Fn]+[F7]	[Fn]+[F7]	[Fn]+[F10]	ミラーリングの設定、または ディスプレイの検出を行う。	
同一の静止映像を長時間投写していると、投写映像に残像が残る ことがあります。静止映像は長時間投写しないでください。				

# 電源を切り終了しよう

38

投写を終了するには、次の手順で行います。





#### リモコン 本体 入力検出 電 源 $(\mathbf{b})$ 1C 4 ヘルプ ページ Eズーム ランプ $\bigcirc$ Q

-בבצ

 $\bigcirc$ 

次の確認のメッセージが表示されます。



送り (**王**)

電源を切りたくないときは、「電源]、「ページ送り]、「ペー ジ戻し]、「数字]ボタン以外のボタンを押します。 何も操作しないと、7秒後に自動的にメッセージが消えま す(電源は切れません)。





3

オレンジ色で点滅した後、点灯に変わります。



なったり、ランプの交換時期が早くなります。



#### 電源を切り終了しよう



## パタ ポイント

- 設置モードを「フロント・天吊り」または、「リア・天吊り」に設定している場合は、クールダウンを行います。クールダウン
   です。「ピッピッ」と確認音が鳴った後に電源プラグをコンセントから抜きます。
- 終了後すぐに電源を入れ直した場合は、投写までの時間が通常より長くなります。
- 電源インジケータがオレンジ色に点滅しているときは、リモコン または本体のボタン操作は無効になります。点灯に変わるまでお 待ちください。
- 環境設定メニューで「待機モード」を「ネットワーク有効」に設定している場合は、ファンが回り続けます。故障ではありませんのでご 了承ください。(EMP-765/755のみ)

### レンズカバーを取り付けます。

4

レンズにホコリや汚れが付着するのを防ぐために、使用 しないときはレンズカバーを取り付けます。



# 投写映像を調整しよう

投写映像の補正や各種調整を行い、最適な投写状態にします。

## 投写サイズの微調整(ズーム調整)

操作

- 基本的に投写サイズは、スクリーンから本機の設置位置までの距離 で合わせます。 **一** p.15
- ここでは、その後に行う調整の方法を説明します。







#### フォーカスリングを回してピントを合わせます。

台形補正やシャープネス設定を行っているとピントが合わな いことがあります。



さらに拡大したいときは、投写距離で調整します。 ● p.15



#### 投写角度の調整と自動台形補正

プロジェクターは、できるだけスクリーンと直角になるように設置 してください。

横から見たとき



上から見たとき



スクリーンに対して直角に設置できない場合は、上方向に本機を傾 けて設置できます。フロントフットの伸縮を調節することで、上方 向に最大12°までの範囲で投写角度を調整できます。

# 注意調整できる範囲以上に傾けて設置しないでください。倒れたり落ちたりして、けがの原因になることがあります。





42

#### 操作

#### 前面のフットレバーを引いたまま、本機前面を持ち上げると、 フロントフットが伸びます。

投写したい角度になるまでフロントフットを伸ばし、フットレ バーを離します。

フロントフットを収納するには、フットレバーを引いたまま、 本機をゆっくり降ろします。



ポイント



本機を傾けて投写すると、画面は台形にゆがみます。しかし、本機に は画面のゆがみを自動的に補正する「自動台形補正機能」が備わっ ています。自動台形補正は、電源を入れてある状態で本機を設置し て約1秒後に行われます。



## ポイント

- ・環境設定メニューの「拡張設定」→「設置モード」が「フロント」以外のときは自動台形補正は行われません。
- ●自動台形補正が行われたあと、さらに微調節したい場合は本体の
   [□□][□□][□□]ボタンを押して補正を行うことができます。 p.43
- ・台形補正をすると画面が小さくなります。
- 自動台形補正が不要な場合は、環境設定メニューの「設定」→「自動 台形補正」を「オフ」に設定してください。 ● p.62



#### 台形にゆがむ場合の手動補正

本機は、投写時に上下の傾きを検知し、自動的に台形補正を行う「自動台形補正機能」を備えています。自動台形補正の結果に、さらに微調整を行いたい場合は、[□□] 「□□] ボタンを押して調整します。







# ・台形補正をすると画面が小さくなります。 ・台形補正で文字のつぶれやにじみが目立つ場合は、シャープネスを下げてください。 p.56,58 ・台形補正は環境設定メニューでも調整できます。 p.62 ・台形補正を行っているときに、画面に表示されるゲージの値が変化しなくなったら、台形補正量の限界を超えたことを示しています。本機を制限以上に傾けて設置していないか確認してください。

## 画質の調整をしよう

映像の画質を調整します。

## コンピュータ映像やRGBビデオ映像の調整

#### 自動調整機能

接続されたコンピュータのアナログRGB映像やRGBビデオ映像の
 信号を判断し、映像を最適な状態に自動的に調整します。
 自動調整で調整されるのは、<u>トラッキング</u>→、表示位置、
 <u>同期(Sync.)</u>→の3項目です。



・環境設定メニューの「映像」→「自動調整」を「オフ」に設定している場合は(初期設定は「オン」)、自動調整機能は働きません。この場合は、コンピュータやRGBビデオの映像を投写中に、リモコンの[自動調整]ボタン、または本体の[決定]ボタンを押して、調整を行います。



[自動調整]ボタンを押すと、画面がいったん黒色に表示され投写映像に戻ります。投写映像に戻ってもしばらくは調整中です。続けてボタン操作をする場合は、約3秒間待ってから行ってください。

- ●Eズーム機能や静止機能を実行しているときに[自動調整]ボタン を押すと、実行している機能を解除してから調整します。
- コンピュータや RGB ビデオが出力している信号によっては、うまく調整できない場合があります。そのような場合は、環境設定メニューで、トラッキングと同期をそれぞれ調整してください。

**p.45,46** 

#### 画質の調整をしよう



#### 📕 トラッキングの調整

自動調整を行っても、コンピュータやRGB ビデオの映像に縦の縞模様が出て調整し きれない場合は、次のように個別に<u>トラッ</u> <u>キング</u>→の調整を行います。



#### 操作

1





2 リモコンの[◎]を左右に傾けるか、本体の[□][□]ボタン を押して、映像の縦の縞模様が消えるようにトラッキン グの値を設定します。

ボタンを押すたびに、トラッキングの値が増減します。



3 設定が終了したら、[メニュー]ボタンを押して環境設定
 メニューを終了します。
 ポイント
 連続してトラッキングを調整すると、投写映像が点滅しますが、故

連続してトラッキンクを調整すると、投写映像が点滅しますが、改 障ではありません。

#### 画質の調整をしよう



#### 同期の調整

自動調整を行っても、コンピュータやRGB ビデオの映像にちらつき、ぼやけ、横ノイ ズが出て調整しきれない場合は、次のよう に個別に同期<sup>•</sup>調整を行います。



#### 操作

1

リモコンまたは本体の[メニュー]ボタンを押し、環境設定 メニューから「映像」→「同期」を選びます。

操作の詳細は、「環境設定メニューの操作」をご覧ください。 ● p.70

画質調整		戻る	
映像	(自動調整 (トラッキング	オン 1200	
設定	( <mark>· 同期)</mark> (表示位置 (「コンピュータ】カ	→ L	
拡張設定	初期化	<u>л</u> -г	5
情報			
初期化	)		
l			
[戻る]:戻る [◆]	]:選択 [決定]:決定	[メニュー]:	:終了 )

2 リモコンの[◎]を左右に傾けるか、本体の[□][□]ボタン を押して、映像のちらつき、ぼやけ、横ノイズが消えるように同期の値を設定します。

ボタンを押すたびに、同期の値が増減します。



3 設定が終了したら、[メニュー]ボタンを押して環境設定 メニューを終了します。





#### 映り具合を選ぶ(カラーモード選択)

映像の特徴に合わせた次の6種類の設定があらかじめ記録されてい ます。投写映像に応じて選択するだけで、簡単に最適な画質で投写 できます。モードによって投写の明るさが異なります。

モード名	使い方
ダイナミック	明るさを重視し、プレゼンテーションモード
	より鮮やかでメリハリのある映像にします。
プレゼンテーション	明るさを重視し、プレゼンテーションに最適
	な映像にします。
シアター	自然な色合いで映画に最適です。
リビング	明るさを重視し、明るい部屋でTV等を投写
	するのに最適な映像にします。
<u>sRGB</u> ₩	色の標準規格であるsRGBに準拠します。 接
	続している機器にsRGBモードがある場合、
	本機と接続機器の両方ともsRGBに設定して
	使用します。
黒板	黒板(緑)に映像を投写した場合でも、自然な
	色合いの映像にします。

カラーモードの初期設定は、次のとおりです。 コンピュータ、RGBビデオ映像入力時:「プレゼンテーション」 その他の映像入力時:「ダイナミック」 操作

[カラーモード]ボタンを押すたびに次の順でカラーモードが 切り替わります。



リモコン

ボインタ         A・V ミュート         静止         数字           7         8         9         Num           コンピュータ         EasyMP         カラーモード         メニュー           4         5         6         6           5         ビデオ         ビデオ         リーズ         ヘルフ           1         2         ?         ?           目動預整         入力技         二         ?           6         ごが         ごが         ごが
---

モードを切り替えるたびに、画面上に現在の設定が表示されます。



プレイント 環境設定メニューの「画質調整」→「カラーモード」からも設定でき ます。 ● p.56,58

## 音量を調整しよう



本機の内蔵スピーカの音量を調整します。

#### 操作

リモコンの[音量]ボタン、または本体の[☆][☆]ボタンを押し

#### て調整します。

动側を押すと音量が上がり、Φ側を押すと下がります。
 調整中は音量ゲージが表示されます。







応用編

この章では、投写を効果的にするための機能と環境設定メニューについて説明しています。

投写を効果的にする機能	
•A/Vミュート機能	
•静止機能	
<ul> <li>ビデオ機器の映像投写時に、ワイドサイン</li> </ul>	ズの映像を映す
(アスペクト比の切り替え)	
•Eズーム機能	
<ul> <li>ポインタ機能</li> </ul>	
<ul> <li>操作ボタンロック機能</li> </ul>	

環境設定メニューの機能と操作	55
●機能一覧	
•画質調整メニュー	56
•映像メニュー	60
<ul> <li>設定メニュー</li> </ul>	62
•拡張設定メニュー	64
<ul> <li>情報メニュー</li> </ul>	68
•初期化メニュー	69
•環境設定メニューの操作	70

取扱説明書

ここでは、プレゼンテーションなどに有効で便利な各機能について説 明しています。

#### A/Vミュート機能

映像と音声を一時的に消します。

例えば、コンピュータの映像を投写中にファイルの切り替えを行う など、操作内容を表示したくない場合に使用すると便利です。 ただし、動画を消している場合は消えている間も映像と音声は進ん でいますので、消したときの場面からは再開できません。

#### 操作

[A/Vミュート]ボタンを押します。 映像と音声が消えます。

もう一度[A/Vミュート]ボタンを押すと投写を再開します。 [戻る]ボタンを押しても再開できます。

リモコン



映像と音声を一時的に消したときの状態を、環境設定メニューの「拡張設定」→「表示設定」→「背景色」により、次の3種類の中から選択できます。

**p.64** 



ユーザーロゴにはEPSONロゴが登録してあります。ユーザーロゴを変更する場合は、ユーザーロゴの登録が必要です。● p.106
 A/Vミュート機能を実行すると、自動的に環境設定メニューの「輝度切替」が「低輝度」に切り替わります。A/Vミュート機能を解除するよ、「概度には、の部ウバラリュナー

除すると、「輝度切替」の設定が戻ります。



#### 静止機能

映像の動きを一時的に停止します。ただし、音声は停止しません。 動画を停止している場合は、停止している間も映像は進んでいます ので、停止したときの場面からは再開できません。

#### 操作

[静止]ボタンを押します。

映像が停止します。

解除するには再び[静止]ボタンを押します。 [戻る]ボタンを押しても解除できます。



パクポイント

- [静止]ボタンを押すと、環境設定メニュー、ヘルプメニューは消去 されます。
- Eズーム実行時も、静止機能で停止できます。

# ビデオ機器の映像投写時に、ワイドサイズの映像を映す(アスペクト比の切り替え)

<u>コンポーネントビデオ</u>、<u>S-ビデオ</u>、<u>コンポジットビデオ</u>か投写時 は、<u>アスペクト比</u>4:3と16:9を切り替えることができます。 デジタルビデオで録画した映像やDVD映像を16:9のワイド画面で 投写できます。





スクイーズモードの映像を

16:9で投写した場合

<u>スクイーズモード</u>ゆの映像 を4:3で投写した場合

操作

[リサイズ]ボタンを押すたびに表示を切り替えます。



環境設定メニューの「映像」→「リサイズ」からも設定できます。



52

#### Eズーム機能

グラフや表など見たい部分を拡大/縮小できます。

#### 操作

 [Eズーム®]ボタンを押します。
 投写中の画面に、ズームを行う中心点を表すカーソル (ターゲットスコープ)が表示されます。

リモコン





拡大/縮小表示したい部分にターゲットスコープを移動 させます。

ターゲットスコープの移動は、リモコンの[©]を傾けて行います。



3 [⊕]ボタンを押すと、ターゲットスコープを中心に映像が 拡大されます。[♀]ボタンを押すと拡大した結果を縮小 します。

画面上に倍率が表示されます。

[۞]を傾けることによって、画面のスクロールができます。



解除するには[戻る]ボタンを押します。





#### ポインタ機能

投写中の映像にポインタアイコンを表示させてリモコンで操作で きます。

この機能を使うと、注目させたい部分をアピールすることができま す。

ポインタ機能の操作はリモコンを使って行います。





「◎]を傾けると、ポインタアイコンを移動できます。 解除するには、「ポインタ」ボタンを押します。 ポインタアイコンが消えます。



#### 操作

1

#### [ポインタ]ボタンを押します。

画面中央にポインタアイコンが表示されます。





#### 操作ボタンロック機能

本体操作パネルのボタンをロックします。

イベントやショーなどで、投写のみ行い、操作はまったくできない ようにしたり、学校などで、操作できるボタンを制限したいときに 便利です。



1 リモコン、または本体の[メニュー]ボタンを押し、環境設定メニューから「設定」→「操作ボタンロック」を選びます。

2 「オン」に設定します。

「オン」に設定すると、操作パネルの[電源]ボタンを除く 全ボタンが操作できなくなります。

**3** 確認のメッセージが表示されるので、「はい」を選びます。 設定に従い、操作パネルのボタンがロックされます。

### パタポイント

操作パネルボタンロックを解除するには、次の2通りの方法があり ます。

- リモコンを使って、環境設定メニューの「設定」→「操作ボタンロック」を「オフ」に設定します。
- 本体の[決定]ボタンを約7秒間押し続けると、メッセージが表示され、ロックが解除されます。

## 環境設定メニューの機能と操作

環境設定メニューでは、各種調整や設定ができます。

メニューは、トップメニューとサブメニュー、サブサブメニューがあり、階層構造になっています。 操作方法の詳細は「環境設定メニューの操作」(● p.70)をご覧ください。



取扱説明書



56

#### 機能一覧

#### 画質調整メニュー

- 入力信号が何も入力されていないときは、すべての 項目が調整できません。
- •「画質調整」メニューは投写している入力信号に よって表示される項目が異なります。投写している 入力信号以外のメニューは調整できません。

#### コンピュータ/RGBビデオ/

EasyMP(EMP-765/755のみ)

画質調整	0	戻る
映像	<ul><li>カラーモード</li><li>明るさ</li></ul>	プレセンテーション 0
設定	レントフスト シャープネス カニ 調敷	U O
拡張設定	初期化	
情報		
初期化		
[●]:選択 [決	定]:決定	[メニュー]:終了)

#### 画質調整メニュー

サブメニュー	機能	初期設定値
カラーモード	映像の色の鮮やかさを補正します。各ソース(コン ピュータ、ビデオ機器)ごとに設定を保存できます。 6種類の画質から簡単にシーンに合った画質を選択で きます。 • ダイナミック:明るさを重視し、プレゼンテーション モードより鮮やかでメリハリのある映像 にします。 • プレゼンテーション:明るさを重視し、プレゼンテー ションに最適な映像にします。 • シアター:自然な色合いで映画に最適です。黒っぽ い映像時や白っぽく明るい映像時も階調 (色の濃淡)差をはっきりさせ、見やすい映 像にします。 • リビング:明るさを重視し、明るい部屋でTV等を投 写するのに最適な映像にします。 • sRGB規格に準拠した映像にします。 • sRGB規格に準拠した映像にします。 - sRGB規格に準拠した映像にします。 - 調整」の絶対色温度 <sup>**</sup> が6500Kに固定され ます。 • 黒板(緑)に映像を投写した場合でも、自然 な色合いの映像にします。	プレゼン テーション
明るさ	映像の明るさを調整します。	中心値(0)
<u>コントラスト</u>	映像の明暗の差を調整します。	中心値(0)
シャープネス	映像のシャープ感を調整します。	中心值(0)





57

サブメニュー	機能	初期設定値
カラー調整	入力ソースごとに、映像の <u>絶対色温度</u> やと赤、緑、青の 各色の強さを調整します。 絶対色温度: 白色を赤みがかった色から、青みがかった色まで調 整できます。 絶対色温度が低いほど赤みを帯びて落ち着いた色調 になります。 絶対色温度が高いほど青みを帯びてすがすがしい色 調になります。 R(赤)、G(緑)、B(青)の各色の強さを調整します。 (「画質調整」→「カラーモード」の調整値を「 <u>sRGB</u> ・」に 設定している場合、本項目は選択できません。)	絶対色温度: 7500K 赤:心値(0) 示:心値(0) 青:心値(0)
初期化	「画質調整」メニューの調整値を初期値に戻します。 • リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して実行し ます。 • 「画質調整」や「映像」などすべての設定を初期値に戻 すときは「初期化」→「全初期化」を実行してくださ い。 ● p.69	-

#### 環境設定メニューの機能と操作



<u>コンポーネントビデオ</u><sup>•</sup>/<u>コンポジットビデオ</u><sup>•</sup>/ <u>S-ビデオ</u><sup>•</sup>

#### 画質調整 ( 戻る ダイナミック 0 カラーモード 映像 明るさ 0 0 設定 色の濃さ 0 色合い 0 拡張設定 シャープネス 0 カラー調整 情報 初期化 初期化 [メニュー]:終了 〕 [●]:選択 [決定]:決定

画質調整メニュー

サブメニュー	機能	初期設定値
カラーモード	映像の色の鮮やかさを補正します。各ソース(コン ピュータ、ビデオ機器)ごとに設定を保存できます。 6種類の画質から簡単にシーンに合った画質を選択で きます。 • ダイナミック:明るさを重視し、プレゼンテーション モードより鮮やかでメリハリのある映像 にします。 • プレゼンテーション:明るさを重視し、プレゼンテー ションに最適な映像にします。 • シアター:自然な色合いで映画に最適です。黒っぽ い映像時や白っぽく明るい映像時も階調 (色の濃淡)差をはっきりさせ、見やすい映 像にします。 • リビング:明るさを重視し、明るい部屋でTV等を投 写するのに最適な映像にします。 • <b>sRGB</b> 規格に準拠した映像にします。 • <b>sRGB</b> 規格に準拠した映像にします。 <b>sRGB</b> に設定すると「画質調整」→「カラー 調整」の絶対色温度 <sup>**</sup> が6500Kに固定され ます。 • 黒板 (緑)に映像を投写した場合でも、自然 な色合いの映像にします。	ダイナミック
明るさ	映像の明るさを調整します。	中心値(0)
<u>コントラスト</u>	映像の明暗の差を調整します。	中心値(0)
色の濃さ	映像の色の濃さを調整します。	中心値(0)
色合い	(コンポーネントビデオとNTSC系の信号入力時のみ 調整可能) 映像の色合いを調整します。	中心値(0)
シャープネス	映像のシャープ感を調整します。	中心値(0)



58





サブメニュー	機能	初期設定値
カラー調整	入力ソースごとに、映像の <u>絶対色温度</u> やと赤、緑、青の 各色の強さを調整します。 絶対色温度: 白色を赤みがかった色から、青みがかった色まで調 整できます。 絶対色温度が低いほど赤みを帯びて落ち着いた色調 になります。 絶対色温度が高いほど青みを帯びてすがすがしい色 調になります。 RGB: R(赤)、G(緑)、B(青)の各色の強さを調整します。 青色の強さを調整します。 (「画質調整」→「カラーモード」の調整値を「 <u>sRGB</u> ・」に 設定している場合、本項目は選択できません。)	絶対色温度: 6500K 赤:心値(0) 禄: 中心値(0) 青: 心値(0)
初期化	「画質調整」メニューの調整値を初期値に戻します。 • リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して実行し ます。 • 「画質調整」や「映像」などすべての設定を初期値に戻 すときは「初期化」→「全初期化」を実行してくださ い。 ● p.69	-



#### - 映像メニュー

- 入力信号が何も入力されていないときは、「<u>トラッ</u> <u>キング</u>)」、「同期)、「表示位置」、「リサイズ」の項目 が調整できません。
- •「映像」メニューは投写している入力信号によって 表示される項目が異なります。投写している入力信 号以外のメニューは調整できません。
- EMP-765/755をお使いの場合、EasyMPを起動中は 「映像」メニューの設定は行えません。

#### コンピュータ/RGBビデオ

画質調整				戻る
映像	0	自動調整 トラッキング	オン 1200	
設定		「同期 「表示位置」 「コンパー」クリカー	U + 1	
拡張設定		初期化	7-r	
情報				
初期化				
	L			
[●]:選択[洌	央定]:	決定	۲]	ニュー]:終了)

#### 映像メニュー

サブメニュー	機能	初期設定値
自動調整	入力信号が切り替わったときに、映像を自動で最適な 状態に調整する自動調整のオン/オフを設定します。	オン
<u>トラッキング</u>	映像に縦の縞模様が出るときに調整します。	接続信号に よる
<u>同期</u> ▶	<ul> <li>映像にちらつき、ぼやけ、横ノイズが出るときに調整します。</li> <li>ちらつき、ぼやけは、明るさや<u>コントラスト</u>、シャープネス、台形補正の調整で発生することもあります。</li> <li>トラッキング、調整の後に同期を調整したほうが鮮明に調整できます。</li> </ul>	接続信号に よる
表示位置	映像の表示位置を上下左右に移動します。 • リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して表示される表示位置調整画面で調整します。	接続信号に よる
コンピュータ 入力	[コンピュータ/コンポーネントビデオ] 端子に接続し ている機器に応じて入力信号を選択します。 「オート」にすると、接続機器に応じて自動的に入力信 号を設定します。 「オート」にして色が不自然な場合は、「コンピュータ」 を選択してください。	オート
初期化	「映像」メニューのうち、「コンピュータ入力」を除くす べての調整値を初期値に戻します。 ・リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して実行し ます。 ・「画質調整」や「映像」などすべての設定を初期値に戻 すときは「初期化」→「全初期化」を実行してくださ い。 ● p.69	-

#### <u>コンポーネントビデオ</u>▶



#### <u>コンポジットビデオ</u>\*/<u>S-ビデオ</u>\*

画質調整		· 戻る 🕘
映像	表示位置 プログレッシブ変換 ビデォ信号ナギ	オフ,
設定	ビナオ信号カム リサイズ 加期化	4:3
拡張設定	1914916	
情報		
初期化		
 「戻る]/[決定]:別	戻る [◆]:選択	[メニュー]:終了

#### 映像メニュー

サブメニュー	機能	初期設定値
表示位置	映像の表示位置を上下左右に移動します。 • リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して表示される表示位置調整画面で調整します。	接続信号に よる
プログレッシ ブ変換	(コンポジットビデオ/S-ビデオ信号入力時のみ可能) オフ:IP変換を各フィールドの画面内で行います。動き の大きい映像をお楽しみいただくときに適して います。 オン:インターレース(i)信号をプログレッシブ(p)に変 換します。静止画に適しています。	オフ
コンピュータ 入力	(コンポーネントビデオ信号入力時のみ調整可能) [コンピュータ/コンポーネントビデオ]端子に接続し ている機器に応じて入力信号を選択します。 「オート」にすると、接続機器に応じて自動的に入力信 号を設定します。 「オート」にして色が不自然な場合は、「コンポーネン トビデオ」を選択してください。	オート
ビデオ信号 方式	(コンポジットビデオ/S-ビデオ信号入力時のみ調整可能) ビデオ信号方式を設定します。 •リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して表示さ れるビデオ信号方式選択メニューから選択します。 •「オート」にすると自動的にビデオ信号を設定します。	オート
リサイズ	映像のアスペクト比を設定します。	接続信号に よる
初期化	<ul> <li>「映像」メニューのうち、「表示位置」および、「リサイズ」の調整値を初期値に戻します。</li> <li>・リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して実行します。</li> <li>「画質調整」や「映像」などすべての設定を初期値に戻すときは「初期化」→「全初期化」を実行してください。 (● p.69)</li> </ul>	-

#### 環境設定メニューの機能と操作



🛛 設定メニュー



サブメニュー	機能	初期設定値
台形補正	<ul> <li>台形にゆがんだ画面を垂直方向に補正します。</li> <li>台形補正をすると画面が小さくなります。</li> <li>台形補正で文字のつぶれやにじみが目立つ場合は、 シャープネスを下げてください。</li> </ul>	中心値(0)
自動台形補正	本機を上下に傾けたとき、傾きを検知して自動的に台 形補正する機能のオン/オフを設定します。 「拡張設定」の「設置モード」が「フロント」に設定され ているときに限り機能が働きます。「フロント」以外に 設定されているときは、このメニューは選択できませ ん。	オン
操作ボタン ロック	オンにすると[電源]ボタン以外の本体操作パネルの 操作が無効になります。 • 「操作ボタンロック」が「オン」のときに、本体の [決定]ボタンを約7秒間押し続けると操作ボタン ロック機能が解除されます。 • 設定を変更した場合は、環境設定メニューの表示を 終了した以降、設定が有効になります。	オフ
ポインタ形状	リモコンの[ポインタ]ボタンを押した時に表示され るポインタアイコンの形状を以下の3種類から選択し ます。 ポインタ1: 💓 ポインタ2: 🌾 ポインタ3: 📥	ポインタ1
輝度切替	ランプの明るさを2段階で切り替えることができま す。 暗い部屋で投写したり小さなスクリーンに映す場合 に、投写映像が明るすぎるときは「低輝度」に設定しま す。 「低輝度」で使用すると、投写中の消費電力が減り、ラン プ寿命が延びます。	高輝度
音量	音量を調節します。	中心値(10)





サブメニュー	機能	初期設定値
EasyMP 音声出力	<ul> <li>(EMP-765/755のみ。EasyMPの映像投写時のみ設定が 有効になります。)</li> <li>EasyMPの音声出力方法を設定します。</li> <li>「外部出力」に設定すると、外付けアンプ内蔵スピーカ から音声を出力することができます。「内蔵スピーカ」</li> <li>に設定すると、本機内蔵のスピーカから音声を出力で きます。 ● p.27</li> <li>※外部出力できるのは、Card Playerで再生されたシナ リオの音声(.wav)とMPEGファイルの音声のみで す。</li> </ul>	内蔵 スピーカ
初期化	「設定」メニューの調整値を初期値に戻します。 ・リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して実行し ます。 ・「画質調整」や「映像」などすべての設定を初期値に戻 すときは「初期化」→「全初期化」を実行してくださ い。 ● p.69	-



#### 📕 拡張設定メニュー

<ul> <li>入力信号が ザーロゴ」の</li> </ul>	「何も入力されてい )設定はできません。	いないときは、「ユー 。
画質調整		戻る
映像	- 表示設定 - ユーザーロゴ	<b>1</b>
設定	● 設置モード ●動作設定 ● 急携モード	
拡張設定 🕘		オフローク無効
情報	初期化	
初期化		
〔[◆]:選択 [決定]	:決定	[メニュー]:終了)

サブメニュー	機能	初期設定値
表示設定	本機の表示に関する設定を行います。 メッセージ表示: 次のメッセージ表示をする(オン)か、しない(オフ) かを設定します。 ・映像信号切り替え時の信号名表示 ・カラーモード切り替え時のモード名 ・映像信号が入力されていないとき ・未対応信号が入力されているとき ・エアーフィルタ交換などのメッセージ	メッセージ 表示: オン
	<b>背景色</b> : リモコンの[A/Vミュート]ボタンを押したときや映 像信号が入力されていないときなどの画面の状態を 「黒」、「青」、「ロゴ」のいずれかで設定します。 ・ユーザーロゴを変更するときには、ユーザーロゴの 登録が必要です。 ● p.106 ・パスワードプロテクトで「ユーザーロゴ保護」を「オ ン」に設定している場合は、「ロゴ」から「黒」、「青」に 変更する、または「黒」、「青」から「ロゴ」に変更する ことができません。パスワードプロテクトを解除 してから操作してください ● p.32	背景色: 青
	スタートアップスクリーン: スタートアップスクリーンの表示の有効・無効の設 定を行います。 ユーザーロゴを変更するには、ユーザーロゴの登録 が必要です。 ● p.106 パスワードプロテクトで「ユーザーロゴ保護」を「オ ン」にしている場合は、有効(オン)、無効(オフ)の設 定を変更できません。パスワードプロテクトを解除 してから操作してください。 ● p.32	スタート アップスク リーン: オン



サブメニュー	機能	初期設定値
ユーザーロゴ	ユーザーロゴを登録します。 ● p.106 • リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して、表示 される画面の指示に従って操作します。 • パスワードプロテクトで「ユーザーロゴ保護」を「オ ン」に設定している場合は登録することができませ ん。パスワードプロテクトを解除してから操作して ください。 ● p.32	EPSONロ ゴ
設置モード	本機の設置状態に合わせます。 • フロント:正面から投写する場合に選択します。 • フロント・天吊り:天吊りして正面から投写する場合 に選択します。 • リア :リアスクリーンへ裏側から投写する場合 に選択します。 • リア・天吊り:天吊りしてリアスクリーンへ裏側から 投写する場合に選択します。 ※「フロント・天吊り」または「リア・天吊り」に設定し ている場合は、電源を切るときに <u>クールダウン</u> かを 約10秒行います。「ピッピッ」と確認音が鳴った後 に、電源プラグをコンセントから抜きます。	フロント



サブメニュー	機能	初期設定値
動作設定	本機の動作に関する設定を行います。 <b>ダイレクトパワーオン</b> : 本機の電源ケーブルを接続すると、[電源]ボタンを 押さなくても投写を開始します。 「オン」に設定しているときは、停電復旧時などに、コ ンセントに電源プラグが差し込まれた状態になって いると本機の電源がオンになりますので、注意して ください。 <b>スリープモード</b> : 信号が入力されていないときの省電力機能を設定し ます。 •「オン」にしておくと、「映像信号が入力されていま せん。」の表示状態で30分間操作しないと自動的に 投写を終了し、スリープモード(スタンバイ状態)に なります。(電源インジケータはオレンジ色に点灯 しています。) • [電源]ボタンを押すと投写を再開します。	ダイレクト パワーオン: オフ リーア オフ
待機モード	(EMP-765/755のみ) 本機がスタンバイ状態のときも、ネットワーク監視・制 御機能を働かせる場合は、「ネットワーク有効」に設定 します。設定を変更した場合は、一度電源を切って、再 度電源を入れた後、設定が有効になります。 ※「ネットワーク有効」に設定しているときに、電源プ ラグを抜いて再びコンセントに差し込むと、電源イ ンジケータがオレンジ色に点滅した後、オレンジ色 の点灯になります。	ネットワー ク無効



サブメニュー	機能	初期設定値
Link21L	ユーティリティソフト <u>EMP Link21L</u> →の使用/不使用を 設定します。 設定を変更した場合は、一度電源を切って、再度電源 を入れた後、EMP Link21Lが使用できるようになりま す。	オフ
言語	メッセージやメニューに表示する言語を設定します。 • リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して選択し ます。	日本語
初期化	「拡張設定」メニューのうち、「表示設定」および、「動作 設定」の調整値を初期値に戻します。 ただし、「背景色」を「ロゴ」にしている場合や「スター トアップスクリーン」を「オフ」にしている場合は、パ スワードプロテクトの「ユーザーロゴ保護」を「オン」 にしていると初期値に戻りません。 ● p.32 • リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して実行し ます。 • 「画質調整」や「映像」などすべての設定を初期値に戻 すときは「初期化」→「全初期化」を実行してくださ い。 ● p.69	-



#### 📕 情報メニュー

- •「情報」メニューは投写している入力信号の設定状 態を表示します。
- 「ランプ点灯時間」は、0~10時間までは0Hとして表示されます。10時間以上は1時間単位で表示します。

コンピュータ/RGBビデオ/<u>コンポーネントビデオ</u>≯

画質調整		011
映像	- フノノ魚灯时间(高輝度) (低輝度)	UH OH JVLL-A
設定	<ul> <li>入力ノース</li> <li>入力信号</li> <li>入力報告</li> </ul>	コンヒュータ オート <b>x</b>
拡張設定	(ハ)かほ及 リフレッシュレート (同期情報)	Hz
情報		
初期化		
[◆]:選択		[メニュー]:終了]

#### <u>コンポジットビデオ</u>\*/<u>S-ビデオ</u>\*

画質調整			011	
映像	フノノ点灯時間	(高輝度) (低輝度)	UH OH ビデォ	- 1
設定	ビデオ信号方式		オート <b>(</b>	)
拡張設定				
情報				
初期化				
[◆]:選択			[メニュ・	-]:終了〕

サブメニュー	機能	初期設定値
ランプ点灯 時間	ランプの累積使用時間を「高輝度」、「低輝度」それぞれ で表示します。 • ランプ寿命警告時間に達すると、文字が警告色(赤) で表示されます。	0Н
入力ソース	現在投写中の入力ソースを表示します。	
入力信号	入力信号の設定を表示します。 (コンポジットビデオ、S-ビデオ、EasyMPの場合は表示され ません。)	
入力解像度	入力解像度を表示します。 (コンポジットビデオ、S-ビデオ、EasyMPの場合は表示され ません。)	-
ビデオ信号 方式	ビデオの信号方式を表示します。 (コンピュータ、RGBビデオ、コンポーネントビデオ、 EasyMPの場合は表示されません。)	-
<u>リフレッシュ</u> レート	リフレッシュレートを表示します。 (コンポジットビデオ、S-ビデオ、EasyMPの場合は表示され ません。)	-
<u>同期</u> ♥情報	映像信号の情報を表示します。 エプソンインフォメーションセンターに問い合わせ をしたときに、この表示内容が必要になる場合があり ます。 (コンポジットビデオ、S-ビデオ、EasyMPの場合は表示され ません。)	-



🛛 初期化メニュー



サブメニュー	機能	初期設定値
全初期化	環境設定メニューの全項目を初期設定に戻しま す。 • リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押して実 行します。 • 「画質調整」や「映像」などメニューごとの設定を 初期値に戻すときは、それぞれのサブメニューで 「初期化」を実行してください。 • 「コンピュータ入力」、「ビデオ信号方式」、 「ユーザーロゴ」、「ランプ点灯時間」、「言語」は初 期値に戻りません。ただし、「背景色」を「ロゴ」に 設定している場合や「スタートアップスクリー ン」を「オフ」にしている場合は、パスワードプロ テクトの「ユーザーロゴ保護」を「オン」にしてい ると初期値に戻りません。 ☞ p.32	_
ランプ点灯 時間初期化	ランプ点灯時間の初期化を行います。実行すると、 ランプ点灯時間の累積が初期設定値にクリアされ ます。	-



#### 環境設定メニューの操作

環境設定メニューはリモコンと本体のどちらからでも操作でき ます。





リモコン





3 項目

**項目を決定します。** [決定]ボタンを押して項目を決定します。

画質調整		(一戻る)
映像	し、 衣示設定 ユーザーロゴ 沿躍すしば	
設定	し、設置モート 動作設定 うがモード	
拡張設定		オフロ本語
情報	初期化	
初期化		
[戻る]:戻る [◆	]:選択 [決定]:決定	[メニュー]:終了



#### 項目を選択します。

リモコンの[◎]を上下に傾ける、または本体の[△][▽]ボ タンを押して、設定する項目に移動します。

画質調整		戻る
映像	< 表示設定 ユーザーロゴ 恐澤エード	
設定	していた。 動作設定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ノロノト
拡張設定	Link 21L	オフロホ語
情報	初期化	
初期化		
〔[◆]:選択 [決定	[]:決定	[メニュー]:終了)





#### サブ項目を選択します。

リモコンの[◎]を上下に傾ける、または本体の[△][▽]ボ タンを押して、設定するサブ項目に移動し、[決定]ボタン を押します。

「画質調整」メニューや「映像」メニュー、「情報」メニュー は、投写している入力ソースによって表示される項目が 異なります。

画質調整		戻る
映像	衣示設定   ユーザーロゴ	
設定	<ul> <li>         、設置セード         <ul> <li>             動作設定         </li> <li>             待機モード         </li> </ul> </li> </ul>	
拡張設定	Link 21L	ネットン シ無効う オフ
情報	「 高語 初期化	
初期化		
[戻る]:戻る [◆	]:選択 [決定]:決定	[メニュー]:終了

設定	を変更します。
例1	[設置モード] 戻る (フロント <b>ジ</b> リフロント・天吊り リア リア・ リア・天吊り
	<ul> <li>【戻る]:戻る [◆]:選択 [決定]:決定 [メニュー]:終了</li> <li>①リモコンの[◎]ボタンを傾ける、または本体の [△][▽]ボタンを押して設定を変更します。</li> <li>①:現在の設定値</li> <li>①:現在選択中の項目</li> <li>②のが表示されている項目で[決定]ボタンを押すと その項目の選択画面に移行します。</li> <li>選択した後、[決定]ボタンを押して確定すると0が 緑色に変わります。</li> </ul>
例2	[画質調整] 戻る 明るさ I ● ■ ●

〔[戻る]:戻る [◆]:選択 [◆]:調整 [メニュー]:終了〕

5

リモコンの[◎]ボタンを左右に傾ける、または本体 の[◁][▷]ボタンを押して、調整値を変更します。 [決定]ボタンを押して調整値を確定します。


#### 環境設定メニューの機能と操作





# タニウ ホイント

各設定項目の機能については「機能一覧」をご覧ください。 🖝 p.56



# 困ったときに

ここでは、想定されるトラブルと、その対処法などについて説明しています。

ヘルプの見方	.74
故障かなと思ったら	76
•インジケータの見方	. 76
<ul> <li>電源インジケータ 赤色点灯時</li> </ul>	76
•ランプまたは温度インジケータ オレンジ色点滅時	77
•電源インジケータ 緑・オレンジ色点灯/点滅時	78
<ul> <li>インジケータを見てもわからないとき</li> </ul>	. 79
•映像に関するトラブル	81
<ul> <li>投写開始時のトラブル</li> </ul>	86
•その他のトラブル	87
<ul> <li>ネットワークを使ったプロジェクターの監視・制御に</li> </ul>	
関するトラブル(EMP-765/755のみ)	. 88

# ヘルプの見方

トラブル発生時の解決方法を投写映像に表示できます。質問に答える 形式で階層を進んでいきます。



# [ヘルプ]ボタンを押します。

ヘルプメニューが表示されます。

リモコン







## 項目を決定します。

[決定]ボタンを押して項目を決定します。

リモコン

本体







#### 項目を選択します。

リモコンの「◎]を上下に傾ける、または本体の「△]「▽]ボ タンを押して項目を選択します。

リモコン







#### ヘルプの見方





手順2、3の操作と同様にさらに詳細な項目を選択・決定し ます。

[ヘルプ]ボタンを押すと、ヘルプメニューは解除されます。



ポイント	
ヘルプ機能を使	ってもわからないときは、「故障かなと思ったら」
(● p.76)をご覧	「ください。

# 故障かなと思ったら

故障かな?と思ったら、まず本体のインジケータをご覧になり下記の「インジケータの見方」で本機の状態をご確認ください。 インジケータをご覧になってもわからないときは、「インジケータを見てもわからないとき」を参照してください。 ● p.79

# インジケータの見方

本機には、次の3種類のインジケータがあり本機の状態を知らせています。



インジケータの状態とその対処方法については、次表を参照してください。 インジケータがすべて消灯している場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないか、または電気が供給されていません。

#### ■電源インジケータ 赤色点灯時 異常

●:点灯 <del>读</del>:点滅 O:消灯

状態	原因	処置または状態
<ul> <li>● 赤</li> <li>○ - • - 赤</li> <li>↓ - • - 赤</li> </ul>	内部異常	ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンサービスコール センターに修理を依頼してください。 ☞ p.122
<ul> <li>→ → 赤</li> <li>→ → 赤</li> </ul>	ファン異常 センサ異常	ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンサービスコール センターに修理を依頼してください。 ☞ p.122



取扱説明書



●:点灯 <del>读</del>:点滅 ○:消灯

状態	原因	処置または状態
<ul> <li>()● 赤</li> <li>☆· ○</li> <li>↓● 赤</li> </ul>	内部高温異常 (オーバーヒート)	<ul> <li>ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。約5分間は、そのままの状態で待ちます。約5分後、スタンバイ状態になりますので、次の2点を確認します。確認後、[電源]ボタンを押して、電源を入れ直します。</li> <li>エアーフィルタ・排気口がふさがれていないか、壁際に設置されていないか確認してください。</li> <li>● p.15</li> <li>エアーフィルタが目詰まりしている場合は、掃除または交換をしてください。</li> <li>● p.100,105</li> <li>それでも繰り返しオーバーヒート状態になったり、電源を入れ直したときにインジケータが異常を示</li> </ul>
		したときは、こ使用をやめ、電源ブラクをコンセントから抜き、お買い上けの販売店またはエブソン サービスコールセンターに修理を依頼してください。 🖝 p.122
也 ● 赤 次-读- 赤 ▮ 〇	ランプ異常 ランプ点灯失敗	ランプを取り出し、ランプが割れていないか確認します。 ● p.102 割れていなければ再セットし、電源を入れます。それでも直らないときは、新しいランプと交換してくだ さい。 以上の処置を行っても直らないときはご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの 販売店またはエプソンサービスコールセンターに修理を依頼してください。 ● p.122
		ランプが割れている場合は、お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンターにご相談く ださい。(ランプを交換しないと映像を投写することはできません。) ☞ p.122
		ランプやランプカバーが確実に取り付けられているか確認してください。ランプおよびランプカバー が確実に取り付けられていない場合は、ランプが点灯しません。

# 🔜 ランプまたは温度インジケータ オレンジ色点滅時 警告

●:点灯 <del>读</del>:点滅 ○:消灯

状態	原因	処置または状態
<ul> <li>● ● 赤</li> <li>○ ○</li> <li>↓ ● オレンジ</li> </ul>	高速冷却中	<ul> <li>(異常ではありません。ただし、さらに高温になると投写を自動的に停止させます。)</li> <li>エアーフィルタ・排気口がふさがれていないか、壁際に設置されていないか確認してください。</li> <li>● p.15</li> <li>エアーフィルタが目詰まりしている場合は、掃除または交換をしてください。</li> </ul>
<ul> <li>() ● () ★</li></ul>	ランプ交換勧告	新しいランプに交換してください。

取扱説明書

●:点灯 <del>读</del>:点滅 O:消灯

電源インジケータ	禄・オレンジ色点灯/点滅間	<b>手 正常</b>
----------	---------------	-------------

状態	原因	処置または状態
山 🔵 オレンジ	スタンバイ状態	[電源]ボタンを押すと投写を開始します。
<u>\$</u> 0		電源を切って終了する場合は、この状態でコンセントから電源フラクを抜いてくたさい。 
Ů-┝- 緑	ウォームアップ中	ウォームアップの時間は約40秒です。ウォームアップ終了後、緑色の点灯に変わります。
Å. O		
Ů ● 緑	投写中	
<u>ġ</u> ⊖		
Ů- <mark>◯</mark> - オレンジ	クールダウン中	そのまましばらくお待ちください。
ð O		● クールタワン甲は、L電源」ホタンを押しても悪効となります。 クールタワンか終了し、終了確認音か 鳴って、オレンジ色の点灯に変わってから、もう一度操作してください。





# インジケータを見てもわからないとき

まず、下記をご覧になりどのトラブルに該当するかを確認し、参照先で詳細な内容をご覧ください。



79



80





#### - 映像に関するトラブル

#### ■ 映像が表示されない

確認	対処法
[電源]ボタンを押しましたか?	[電源]ボタンを押して電源を入れます。
インジケータがすべて消灯していませんか?	電源ケーブルが正しく接続されていないか、または電気が供給されていません。 本機に電源ケーブルを正しく接続してください。 ● p.35 または、電気が供給されるようにブレーカなどを確認してください。
A/Vミュートの状態になっていませんか?	リモコンの[A/Vミュート]ボタンを押してA/Vミュートを解除します。 🖝 p.50
「メッセージ表示」を「オフ」にしていませんか?	環境設定メニューの「メッセージ表示」を「オフ」に設定しているときは、「オン」に設定して、メッセージを表示させてください。メッセージが表示されたときは、それぞれの項目を参照してください。 ●「拡張設定」→「表示設定」→「メッセージ表示」 p.64
環境設定メニューの設定で間違っているものはあり ませんか?	全初期化してみてください。 ☞ 「初期化」→「全初期化」p.69
入力映像そのものが真っ黒になっていませんか? コンピュータ投写時のみ	スクリーンセーバーなどで入力映像が真っ黒になっていることがあります。
映像の信号形式の設定は合っていますか? ビデオ機器投写時のみ	<u>コンポジットビデオ</u> , <u>S-ビデオ</u> を接続している場合は、環境設定メニューの「ビデオ信号方式」でビデオ信号方式を選択してください。 ●「映像」→「ビデオ信号方式」p.61

#### ■ [入力検出]ボタンを押してもビデオ機器の映像に切り替わらない

確認	対処法
ビデオ機器の映像信号が出力されていますか? ビデオ機器投写時のみ	ビデオ機器の[再生]や[プレイ]ボタンを押します。 または接続しているビデオ機器に合わせて、リモコンの[コンピュータ]、[S-ビデオ]、 [ビデオ]ボタンを押して、投写する映像を切り替えてください。



#### ■ 自動的に投写が消える

確認	対処法
「スリープモード」を「オン」にしていませんか?	環境設定メニューの「スリープモード」を「オン」に設定した場合、映像信号が入らない状態で約30分間操作しないと、ランプが自動的に消灯します。このとき電源インジケータはオレンジ色に点灯しています。「電源]ボタンを押して電源を入れます。「スリープモード」を働かせないときは設定を「オフ」にしてください。 ●「拡張設定」→「動作設定」→「スリープモード」 p.66

#### ■「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される

確認	対処法
映像の信号形式の設定は合っていますか?	<u>コンポジットビデオ</u> →、 <u>S-ビデオ</u> →を接続している場合は、環境設定メニューの「ビデオ信号方式」でビデオ信号方式を選択してください。
ビデオ機器投写時のみ	●「映像」→「ビデオ信号方式」 p.61
映像信号の周波数や解像度が対応するモードです	コンピュータから出力されている映像信号の解像度・周波数の変更は、コンピュータの
か?	取扱説明書などでご確認ください。   対応解像度一覧 p.116
コンピュータ投写時のみ	

#### ■「映像信号が入力されていません。」と表示される

確認	対処法
ケーブル類が正しく接続されていますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 ● p.19~p.25
接続した映像入力端子を正しく選択していますか?	リモコンの[コンピュータ]、[S-ビデオ]、[ビデオ]、[EasyMP] (EMP-765/755のみ)または リモコンか本体の[入力検出]ボタンを押して映像を切り替えます。 ☞ p.37
接続されたコンピュータやビデオ機器の電源は入っ ていますか?	それぞれの機器の電源を入れます。 ☞ p.36

確認	対処法
プロジェクターに映像信号が出力されていますか? ノートや液晶ー体型タイプのコンピュータ投写時 のみ	映像信号がコンピュータの液晶モニタや付属モニタにだけ出力されている場合は、外部 にも出力するように切り替えてください。外部に映像信号を出力すると、液晶モニタや 付属モニタに映像が出せないモデルもあります。● コンピュータの『取扱説明書』「外部出 力のしかた」や「外付けモニタへ出力のしかた」など
	本機やコンピュータの電源を入れた状態で接続を行うと、コンピュータの映像信号を外部に切り替える[Fn](ファンクションキー)が使えないことがあります。本機およびコンピュータの電源を入れ直してください。 ( p.36,38

#### ■ ぼやける、ピントが合わない

確認	対処法
ピントは正しく調整されていますか?	本体のフォーカスリングを回してピントを合わせます。 🖝 p.40
レンズカバーが付いたままではありませんか?	レンズカバーを外します。 🖝 p.35
投写距離は最適ですか?	投写距離の推奨範囲は100cm~1210cmです。この範囲で設置してください。 ☞ p.15
台形補正の調整値を大きくしていませんか?	投写角度を小さくして台形補正の調整値を小さくしてください。 ☞ p.43
レンズが結露していませんか?	寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり、急激に暖房したときなど、レンズの表面 が結露して映像がぼやけることがあります。ご使用になる1時間くらい前に使用する部 屋に設置するようにします。結露してしまったときは、電源を切ってしばらくそのまま 放置してください。

#### ■ ノイズが入る、乱れる

確認	対処法
映像の信号形式の設定は合っていますか? ビデオ機器投写時のみ	<u>コンポジットビデオ</u> , <u>S-ビデオ</u> を接続している場合は、環境設定メニューの「ビデオ信号方式」でビデオ信号方式を選択してください。 ●「映像」→「ビデオ信号方式」 p.61
ケーブル類は正しく接続されていますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。  ━ p.19~p.25
ケーブルを延長していませんか?	ケーブルを延長するとノイズが入ることがあります。同梱のケーブルを使用して確認 してください。



確認	対処法
解像度の選択は正しいですか?	本機に対応する信号にコンピュータを合わせてください。   対応解像度一覧 p.116
コンピュータ投写時のみ	□ンピュータの『取扱説明書』など
「 <u>同期</u> <sup>▶</sup> ・ <u>トラッキング</u> <sup>▶</sup> 」は正しく調整されています	リモコンの[自動調整]ボタン、または本体の[決定]ボタンを押して、自動調整を行いま
か?	す。自動調整を行っても調整しきれない場合は、環境設定メニューの「同期」、「トラッキ
コンピュータ、RGBビデオ投写時のみ	ング」で調整することもできます。 ☞ p.45,46

#### ■ 映像が切れる(大きい)、小さい

確認	対処法
「リサイズ」の設定は正しいですか?	リモコンの[リサイズ]ボタンを押してください。 🖝 p.51
Eズーム機能で拡大されたままになっていません か?	リモコンの[戻る]ボタンを押してEズーム機能を解除します。 ☞ p.52
「表示位置」は正しく調整されていますか?	コンピュータのアナログRGB映像やRGBビデオ映像投写時は、リモコンの[自動調整]ボ タン、または本体の[決定]ボタンを押して、自動調整を行います。 自動調整を行っても調整しきれない場合は、環境設定メニューの「表示位置」で調整する こともできます。 コンピュータのアナログRGB映像やRGBビデオ映像以外の信号を投写時は、環境設定メ ニューの「表示位置」で調整します。 ●「映像」→「表示位置」● p.60,61
デュアルディスプレイの設定をしていませんか? コンピュータ投写時のみ	接続しているコンピュータのコントロールパネルの「画面のプロパティ」で、デュアル ディスプレイの設定をしていると、プロジェクターでコンピュータ画面の映像が半分く らいしか表示できません。コンピュータ画面の映像をすべて表示する場合は、デュアル ディスプレイの設定を解除します。 ● コンピュータのビデオドライバの『取扱説明書』
解像度の選択は正しいですか? コンピュータ投写時のみ	本機に対応する信号にコンピュータを合わせてください。 ● 対応解像度一覧 p.116 ● コンピュータの『取扱説明書』など



#### ■ 色合いが違う

確認	対処法
入力信号の設定が接続機器の信号と合っています か?	コンピュータやRGBビデオを[コンピュータ/コンポーネントビデオ]端子に接続して、 環境設定メニューの「コンピュータ入力」で「コンポーネントビデオ」に設定していると、 映像が赤紫色がかって表示されます。 <u>コンポーネントビデオ</u> )機器を[コンピュータ/コンポーネントビデオ]端子に接続して、 環境設定メニューの「コンピュータ入力」で「コンピュータ」に設定していると映像が緑 色がかって表示されます。 接続機器の信号に合った信号方式を設定してください。 ●「映像」→「コンピュータ入力」 p.60,61
	<u>コンポジットビデオ</u> , <u>S-ビデオ</u> を接続している場合は、環境設定メニューの「ビデオ信号方式」でビデオ信号方式を選択してください。 ●「映像」→「ビデオ信号方式」 p.61
映像の明るさは正しく調整されていますか?	環境設定メニューの「明るさ」を調整してください。 ☞「画質調整」→「明るさ」 p.56,58
ケーブル類が正しく接続されていますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 ☞ p.19~p.25
<u>コントラスト</u> →は正しく調整されていますか?	環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 ☞「画質調整」→「コントラスト」 p.56,58
適切なカラー調整に設定されていますか?	環境設定メニューの「カラー調整」を調整してください。 ●「画質調整」→「カラー調整」 p.57,59
色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか? ビデオ機器投写時のみ	環境設定メニューの「色の濃さ」、「色合い」を調整してください。 ☞「画質調整」→「色の濃さ」、「色合い」 p.58



#### ■ 暗い

確認	対処法
映像の明るさや輝度は正しく設定されていますか?	環境設定メニューの「明るさ」や「輝度切替」を設定してください。 ●「画質調整」→「明るさ」 p.56,58 ●「設定」→「輝度切替」 p.62
<u>コントラスト</u> いは正しく調整されていますか?	環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 ●「画質調整」→「コントラスト」 p.56,58
ランプの寿命ではありませんか?	ランプの寿命が近づくと映像が暗くなったり、色合いが悪くなります。新しいランプと 交換してください。 ☞ p.102

## 📕 投写開始時のトラブル

#### ■ 電源が入らない

確認	対処法
[電源]ボタンを押しましたか?	[電源]ボタンを押して電源を入れます。
インジケータがすべて消灯していませんか?	電源ケーブルが正しく接続されていないか、または電気が供給されていません。 本機に電源ケーブルを正しく接続してください。 ● p.35 または、電気が供給されるようにブレーカなどを確認してください。
電源ケーブルを触ると、インジケータが点いたり消 えたりしませんか?	電源ケーブルが接触不良を起こしているか、電源ケーブルが故障している可能性があります。電源ケーブルを差し直してください。それでも直らないときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンターに修理を依頼してください。 ● p.122



#### 📕 その他のトラブル

#### ■ 音が出ない・小さすぎる

確認	対処法
音声入力は正しく接続されていますか?	[音声]端子にケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ☞ p.26
「外部出力」の設定になっていませんか? (EMP-765/755のみ)	EMP-765/755をお使いの場合、環境設定メニューの「EasyMP音声出力」の設定が「外部出力」になっていると、本機内蔵のスピーカから音声が出力されません。設定を「内蔵ス ピーカ」に変更してください。●「設定」→「EasyMP音声出力」p.63
音量調整が最小になっていませんか?	聞こえる音量に調整してください。 ☞ p.48
A/Vミュートの状態になっていませんか?	リモコンの[A/Vミュート]ボタンを押してA/Vミュートを解除します。 🖝 p.50

#### ■ リモコンで操作できない

確認	対処法
リモコンの発光部をプロジェクターのリモコン受光 部に向けて操作していますか?	リモコン受光部に向かって操作してください。 操作可能範囲は、左右約30°、上下約15°です。 ☞ p.13
プロジェクターから離れすぎていませんか?	操作可能距離は、約6mです。 🖝 p.13
リモコン受光部に直射日光や蛍光灯の強い光が当 たっていませんか?	強い光などがリモコン受光部にあたる場所を避けて設置してください。
乾電池が消耗していたり、乾電池の向きを間違えて セットしていませんか?	新しい乾電池を正しい向きにセットします。 🖝 p.11

#### ■ 本体操作パネルで操作できない

確認	対処法
「操作ボタンロック」を「オン」に設定していません か?	環境設定メニューの「操作ボタンロック」を「オン」に設定していると、本体操作パネルの [電源]ボタン以外のボタンはすべて無効になります。リモコンで操作するか、または設 定を「オフ」に変更してください。 ● p.54

#### ■ メッセージやメニューが日本語で表示されない

確認	対処法
「言語」の設定は正しいですか?	リモコンまたは本体の[ヘルプ]ボタンを押して、ヘルプメニューの一番下の項目を選択 して言語の設定を変更してください。 ● p.74

#### ■ 電源を切ってもファンが止まらない(EMP-765/755のみ)

確認	対処法
環境設定メニューの「待機モード」で「ネットワーク 有効」に設定していませんか?	「ネットワーク有効」になっている場合はクールダウンが終了してもファンは回り続け ます。 ●「拡張設定」→「待機モード」 p.66

#### 

#### ■ プロジェクターに異常が起きてもメールが送られてこない

確認	対処法
無線または有線LANカードがセットされています か?	プロジェクターのカードスロットに無線または有線LANカードが確実にセットされて いるか確認します。 ●「カードのセットと取り出し」p.16
ネットワークケーブルが正しく接続されています か? 有線LAN接続の場合	ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認します。接続されていなかったり 間違って接続されている場合は、接続し直します。
ネットワークに接続するための設定は正しいです か?	プロジェクターのネットワークの設定を確認してください。 ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「アクセスポイントモードまたは有線LANモー ドで接続する」
「待機モード」を「ネットワーク有効」に設定していますか?	本機がスタンバイ状態のときもメール通知機能を使うためには、環境設定メニューの 「待機モード」を「ネットワーク有効」に設定します。 ●「拡張設定」→「待機モード」 p.66





確認	対処法
致命的な異常が発生し、プロジェクターが瞬時に起 動停止状態になっていませんか。	瞬時に起動停止した場合はメール送信できません。 プロジェクターを確認しても異常状態が復帰しない場合は、お買い上げの販売店または エプソンサービスコールセンターに修理を依頼してください。 ●「お問い合わせ先」p.122
プロジェクターに電源が供給されていますか?	プロジェクターが設置されている地域が停電になっていたり、プロジェクターの電源を 取っているコンセントのブレーカーが切れていないか確認してください。

## ■ EMP Monitorでプロジェクターを制御・監視できない

確認	対処法
無線または有線LANカードがセットされています か?	プロジェクターのカードスロットに無線または有線LANカードが確実にセットされて いるか確認します。 ●「カードのセットと取り出し」p.16
ネットワークケーブルが正しく接続されています か? 有線LAN接続の場合	ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認します。接続されていなかったり 間違って接続されている場合は、接続し直します。
ネットワークに接続するための設定は正しいです か?	プロジェクターのネットワークの設定を確認してください。 ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「アクセスポイントモードまたは有線LANモー ドで接続する」
コンピュータにEMP Monitorが正しくインストール されていますか?	EMP Monitorをアンインストールしてから、再度インストールしてください。 ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「EasyMP Softwareをアンインストールしたいと きは」、「EasyMP Softwareのインストール」
制御・監視したいすべてのプロジェクターがプロ ジェクターリストに登録されていますか?	プロジェクターリストに登録してください。 🖝 『EMP Monitor操作ガイド』
「待機モード」を「ネットワーク有効」に設定していま すか?	本機がスタンバイ状態のときもEMP Monitorを使うためには、環境設定メニューの「待機 モード」を「ネットワーク有効」に設定します。 ●「拡張設定」→「待機モード」 p.66
プロジェクターに電源が供給されていますか?	プロジェクターが設置されている地域が停電になっていたり、プロジェクターの電源を 取っているコンセントのブレーカーが切れていないか確認してください。



## ■ Network Screenで、映像が投写されたままになって他のコンピュータから接続できない

確認	対処法
プレゼンテーションした人がネットワーク接続を切 断せずに会議室から出てしまっていませんか?	Network Screenでは、コンピュータとプロジェクターが接続中に別のコンピュータから 接続しようとすると、先に接続していたコンピュータとの接続を切断し、後から接続の 操作をしたコンピュータと接続できます。
	したがって、プロジェクターキーワードがプロジェクターに設定されていない場合や、 プロジェクターキーワードを知っている場合は、接続操作をすれば現在の接続が切断さ れ、プロジェクターと接続できます。
	プロジェクターキーワードがプロジェクターに設定されていて、プロジェクターキー ワードを知らない場合は、プロジェクター側から接続を切断して再接続します。プロ ジェクター側から接続を切断するには、リモコンの[戻る]ボタンを押し、表示された終
	了メニューで「終了する」を選択してリモコンの[決定]ボタンを押します。切断された ら、目的のコンピュータから接続します。 ☞『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「ネットワーク接続を切断する」

#### ■ EMP NS Connectionを起動してもプロジェクターが見つからない

確認	対処法
無線または有線LANカードがセットされています か?	プロジェクターのカードスロットに無線または有線LANカードが確実にセットされて いるか確認します。 ●「カードのセットと取り出し」p.16
ネットワークケーブルが正しく接続されています か? 有線LAN接続の場合	ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認します。接続されていなかったり 間違って接続されている場合は、接続し直します。
プロジェクターにセットした無線LANカードのアク セスランプが緑色で点灯していますか?	アクセスランプが消えている場合は、無線LANカードをいったんカードスロットから抜いて、セットし直します。 ●「カードのセットと取り出し」p.16
プロジェクター側がEasyMPの環境設定画面になっ ていませんか?	EasyMPの環境設定画面表示中はネットワーク接続が無効になります。環境設定を終了して、EasyMP待機画面に戻してください。
コンピュータ側のLANカードや内蔵のLAN機能が使 用できる状態になっていますか?	「コントロールパネル」ー「システム」のデバイスマネージャなどでLANが有効になっているか確認してください。



確認	対処法
コンピュータ側の無線LAN設定が <u>アドホックモー</u> <mark>▶</mark> ・・・ 「になっていますか? 「無線LANの簡単接続モードの場合	コンピュータ側で無線LANの設定をアドホックモードにしてください。 ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「コンピュータの無線LANを設定する」 無線LANカードメーカによっては、通信設定ユーティリティ(クライアントマネージャ 等)を使ってアドホックモードに設定します。 「アドホックモード」のことが「無線LANパソコン間通信(WiFi)」「WiFiアドホック」 「802.11アドホック」「802.11モード接続」「Peer to Peer」と表現されることがあります。
有線LANの <u>DHCP</u> <sup>▶</sup> 機能がONになっていませんか? 無線LANの簡単接続モードの場合	EasyMPの環境設定画面で有線LANのDHCP設定をOFFにしてください。 ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「アクセスポイントモードまたは有線LANモー ドで接続する」
EMP NS Connectionで、使用するネットワークアダ プタを正しく選択しましたか?	お使いのコンピュータが複数のLAN環境を持っている場合、EMP NS Connectionで使用 するネットワークアダプタを正しく選択していないと接続できません。EMP NS Connectionを起動し、「拡張機能」-「LAN切替」(Windows)、「拡張機能」-「ネットワーク 設定」(Macintosh)で使用するネットワークアダプタを選択してください。
無線LAN接続の場合、コンピュータの省電力設定で 無線LANが使用不可の設定になっていませんか?	無線LANを使用可能にしてください。
コンピュータ側の無線LANの電波が微弱な設定に なっていませんか?	電波強度は、できるだけ最大でお使いください。
お使いの無線LANは802.11gまたは802.11bに準拠し ていますか?	802.11g、または802.11b以外の規格(802.11、802.11aなど)には対応していません。
コンピュータ側の <u>WEP</u> *暗号化設定がONになって いませんか?	簡単接続モード(アドホックモード)のときは、WEPがOFFでなければ接続できません。 WEP暗号化設定をOFFにしてください。 ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「簡単接 続モード(無線LAN)で接続する」



#### ■ アクセスポイントモードまたは有線LAN接続モードで接続できない

確認	対処法
<u>ESSID</u> ♥の設定が異なっていませんか?	ESSID自動検索を有効にするか、コンピュータやアクセスポイントとプロジェクターを 同じESSIDに設定してください。 ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「アクセスポイ ントモードまたは有線LANモードで接続する」
同一の <u>WEP</u> ♥キーを設定していますか?	「セキュリティ」でWEPを選択した場合は、アクセスポイントやコンピュータとプロジェ クターを同じWEPキーに設定してください。 ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』 「アクセスポイントモードまたは有線LANモードで接続する」
アクセスポイント側でMACアドレスや制限、ポート 制限などの接続拒否機能を正しく設定しています か?	アクセスポイント側でプロジェクターを接続許可に設定してください。
アクセスポイントとプロジェクターの <u>IPアドレス</u> <sup></sup> 、 <u>サブネットマスク</u> <sup>・</sup> 、 <u>ゲートウェイ</u> <sup>・</sup> アドレスが正し く設定されていますか?	DHCP <sup>●</sup> を使用しない場合は各設定を合わせてください。●『EasyMP ネットワーク設 定ガイド』「アクセスポイントモードまたは有線LANモードで接続する」
アクセスポイントとプロジェクターのサブネットが 異なっていませんか?	EMP NS Connectionの「IP指定接続を使用する」を選択し、IP指定接続モードで接続して ください。 ●『EasyMP 活用ガイド』「接続したいプロジェクターが表示されないとき は」

# ■ 簡単接続モード(アドホックモード)の接続できない

確認	対処法
バッファロー社製アクセスポイントが近くで動作し ていませんか?	同じ <u>ESSID</u> やに設定されているバッファロー社製アクセスポイントが近くで動作しているとアドホック接続ができなくなります。アクセスポイントの電源を切るか、アクセスポイントとは異なるESSIDを設定してください。

#### ■ Network Screenで映像が表示されない、表示が遅い

確認	対処法
Media Playerで動画を再生したり、スクリーンセー バのプレビューを実行しようとしませんでしたか?	コンピュータによっては、Media Playerによる動画再生画面が表示されなかったり、スクリーンセーバのプレビューが正常に表示されないことがあります。
WEP <sup>▶▶</sup> 暗号化を有効にしたり、複数台のプロジェク ターに接続していませんか?	WEP暗号化有効の場合や、複数台接続を行ったときは、表示速度が低下します。



確認	対処法
無線LANのアクセスポイントモードまたは有線LAN で、 <u>DHCP</u> ♪を有効にしていませんか?	アクセスポイントモードまたは有線LAN接続でDHCP有効に設定しているときに、接続 可能なDHCPサーバが見つからないと、EasyMPの待機状態になるのに時間がかかりま す。
動画再生中にEMP NS Connectionを起動したり、解 像度や色数を変更しませんでしたか? Macintoshの場合	動画再生するときは、EMP NS Connectionを起動してから再生操作をしてください。動画 再生中にEMP NS Connectionを起動したり、表示画面の解像度や色数を変更した場合は、 動画再生ウィンドウを移動する、または最小化し元に戻す等の操作を行ってください。

#### ■ Network Screen使用時にPowerPointのスライドショーが動作しない

確認	対処法
PowerPointを起動中に、EMP NS Connectionを起動 しませんでしたか? Windowsの場合	Network Screenで接続する際は、事前にPowerPointを終了してください。起動したまま接続するとスライドショーが動作しなくなることがあります。

#### ■ Network Screen使用時にKeynoteのスライドショーが再生できない

確認	対処法
Mac OS X 10.2.xを使用していませんか? Macintoshの場合	Mac OS X 10.2.xは仕様上の制限により、画面が正しく投写されません。Keynoteをお使いになる場合は、Mac OS X 10.3.x以上を使用してください。

#### ■ Network Screenを使用できない

確認	対処法
パーソナルファイアウォールを設定していません か? Windowsの場合	NS Protect以外のパーソナルファイアウォールが設定されている場合は、Network Screen を使用できないことがあります。



■ Network ScreenでOfficeアプリケーション使用時に画面が更新されない

確認	対処法
マウスを絶えず動かし続けていませんか?	マウスカーソルの移動を止めると画面が更新されます。画面がなかなか更新されない場合は、マウスカーソルの動きを止めてください。

#### ■ EMP SlideMaker2でファイル指定ができない

確認	対処法
使おうとしているPowerPointファイル(.ppt)は、 PowerPoint 95/97の形式ではありませんか?	PowerPoint 95/97で作成したファイルやPowerPoint 95/97形式で保存してあるファイルは EMP SlideMaker2で編集できません。一度、PowerPoint 2000/2002/2003で保存し直してか ら利用してください。 ●『EasyMP 活用ガイド』「シナリオに組み込めるファイル」
PowerPointファイル(.ppt)をシナリオに貼り付ける ことができなかったりサムネイルに表示できない場 合、Microsoft OfficeのJPEGコンバータがインストー ルされていますか?	JPEGコンバータをインストールしてください。JPEGコンバータのインストールについては、Microsoft Officeの取扱説明書をご覧ください。

#### ■ エラーメッセージが表示される

EMP NS Connection実行時のエラーメッセージ

確認	対処法
プロジェクターとの接続に失敗しました。	再度、接続の操作をします。それでも接続できない場合は、コンピュータ側のネット ワーク設定とプロジェクター側のEasyMPのネットワーク設定を確認してください。 EasyMPのネットワーク設定について ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』
ネットワークの自動設定を行っています。	コンピュータがDHCP <sup>**</sup> を使用する設定になっている場合、IPアドレス <sup>**</sup> を設定するまで に時間がかかっている可能性があります。メッセージが表示されてから約70秒たって もIPアドレスが決定されない場合は、エラーメッセージが表示されます。その場合は、 EMP NS Connectionを一旦終了し、再びEMP NS Connectionを起動してみてください。
プロジェクターの検出に失敗しました。 接続可能なプロジェクターが存在しないか、プロ ジェクターの電源が入っていません。	以下の操作を行ってください。 • プロジェクターの電源を入れ、プロジェクターの準備ができてから「再検索」ボタンを クリックしてください。 • プロジェクターのEasyMPの環境設定を確認してください。 • コンピュータのセキュリティソフトの設定を確認して、ポートが制限されている場合 は、ポートの設定を解除してください。





確認	対処法
キーワードが一致しません。プロジェクターに表示された、正しいキーワードを入力してください。	EasyMP待機画面に表示されているプロジェクターキーワードを確認し、そのプロジェ クターキーワードを入力してください。
接続したいプロジェクターをリストから選択して下 さい。	接続したいプロジェクター名にチェックマークを付けてから、「接続」ボタンをクリック してください。 接続方法について ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』
選択されたプロジェクターは使用中です。 接続処理 を続行しますか?	別のコンピュータが接続しているプロジェクターに接続しようとしました。 「はい」ボタンをクリックすると、プロジェクターと接続します。このとき、接続していた 別のコンピュータとプロジェクターの接続は切断されます。 「いいえ」ボタンをクリックすると、プロジェクターと接続しません。 別のコンピュータとプロジェクターの接続は保持されます。
EMP NS Connection の初期化に失敗しました。	EMP NS Connection をいったんアンインストールして、その後もう一度EMP NS Connection をインストールしてください。 ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「EasyMP Software をアンインストールしたいと きは」、「EasyMP Software のインストール」
プロジェクターとの通信エラーが発生しました。プ ロジェクターへの再接続を実施します。よろしいで すか?	コンピュータとプロジェクターの間で通信エラーが発生し、接続が切断されました。 「はい」ボタンをクリックすると、再接続を行います。それでも接続できない場合は、コ ンピュータ側のネットワーク設定とプロジェクター側のEasyMPのネットワーク設定を 確認してください。 ネットワーク設定について ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』 「いいえ」ボタンをクリックすると、切断された状態のままメッセージ画面を閉じます。
キーワードが間違っていたため接続できないプロ ジェクターがあります。	プロジェクターキーワードが設定されているプロジェクターへの接続時に、間違ったプロジェクターキーワードを入力しました。 プロジェクターキーワードは、プロジェクターの接続待機画面に表示されていますので 確認してください。いったん接続を切断してから、再接続して接続時に表示されるキー ワード入力画面で、そのプロジェクターキーワードを入力します。 ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「コンピュータとプロジェクターをネットワー ク接続する」





確認	对処法
ネットワークアダプタの情報取得に失敗しました。 ネットワークの設定を確認し再度起動してくださ い。	<ul> <li>次の点を確認します。</li> <li>コンピュータにネットワークアダプタが装着されていますか。</li> <li>コンピュータに、使用するネットワークアダプタのドライバがインストールされていますか。</li> <li>確認後、コンピュータを再起動して、もう一度接続の操作を行います。</li> <li>それでも接続できない場合は、次を確認してください。</li> <li>コンピュータ側のネットワーク設定とプロジェクター側のEasyMPのネットワーク設定を確認してください。</li> <li>ネットワーク設定について ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』</li> </ul>
SXGAを超える解像度をサポートしていないプロ ジェクターがあります。パソコンの解像度を下げて 再接続してください。	接続先のプロジェクターの中にELP-735があります。コンピュータの画面の解像度を、 SXGA(1280×1024)以下に変更してください。
応答しないプロジェクターが存在します。	複数のプロジェクターに同時に接続しようとしましたが、そのうち1台または複数台の プロジェクターに接続できませんでした。接続できたプロジェクターはそのまま使用 できます。 接続できなかったプロジェクターに接続したい場合は、いったん接続を切断してからも う一度接続してください。それでも接続できない場合は、コンピュータ側のネットワー ク設定とプロジェクター側のEasyMPのネットワーク設定を確認してください。 ネットワーク設定について ☞『EasyMP ネットワーク設定ガイド』
プロジェクターに表示されたキーワードを入力して ください。	EasyMP待機画面に表示されているプロジェクターキーワードを確認し、そのプロジェ クターキーワードを入力してください。
指定した <u>IPアドレス</u> ゆのプロジェクターは見つかり ませんでした。	接続したいプロジェクターのEasyMPの環境設定で、有線LANまたはアクセスポイント モード(無線LAN)を使う設定になっているか確認します。無線LANの設定画面で「簡単 接続モード」が選択されている場合は、アクセスポイントモードに設定を変更します。 次に、EasyMPの環境設定の「有線LAN」ー「基本設定」、または「無線LAN」ー「基本設定」で 「IPアドレス」を確認し、その「IPアドレス」をIP指定接続モード接続時に指定してくださ い。 ●『EasyMP活用ガイド』「接続したいプロジェクターが表示されないときは」 それでも接続できない場合は、コンピュータ側のネットワーク設定と、プロジェクター 側のEasyMPのネットワーク設定を確認してください。 ネットワーク設定について ●『EasyMPネットワーク設定ガイド』「アクセスポイント モードまたは有線LANモードで接続する」



確認	対処法
パソコンの画面の領域が、XGA(1024x768pixel)より 大きい場合、画像転送のパフォーマンスが低下しま す。接続処理を続行しますか? Windowsの場合	プロジェクターに接続するコンピュータの画面の解像度がXGA(1024×768)を超えています。 「はい」をクリックすると、プロジェクターと接続します。ただし、投写画面の表示速度が遅くなります。投写画面の表示速度が遅くなることを避けたい場合は、「いいえ」をクリックして、コンピュータの画面の解像度をXGA(1024×768)以下に変更してください。
パソコンの画面の色が24ビット以上の場合、画像転 送のパフォーマンスが低下します。NS Connection はパフォーマンスの低下を軽減するために16ビット に変換して接続します。接続処理を続行しますか? Windowsの場合	プロジェクターに接続するコンピュータの画面の解像度がXGA(1024×768)を超え、か つ画面の色が24ビット以上に設定されています。 「はい」をクリックすると、プロジェクターと接続します。ただし、投写画面は16ビット カラーになります。

上記以外のエラーメッセージが表示された場合は、EMP NS Connectionのヘルプをご覧ください。

#### EMP SlideMaker2実行時のエラーメッセージ

確認	対処法
**.SIT は既に登録されています。 (** はシナリオファイル名)	すでに「オートランシナリオファイルリスト」に追加されているシナリオファイルを、も う一度追加することはできません。 <b>●『EasyMP</b> 活用ガイド』「シナリオの転送」
ディスクの空き容量が不足しています。	シナリオ転送先ドライブの空き容量が不足しており、シナリオを転送できません。不要 なファイルを削除するなどして、シナリオファイルを転送できるように転送先ドライブ の空き容量を確保してください。
** には無効なパスが含まれています。 (** はシナリオファイル名を含むパス名)	開こうとしたファイルのパスが見つかりませんでした。次の原因が考えられます。 ・最後にEMP SlideMaker2で保存した以降に、シナリオファイルを他のフォルダに移動し た。 ・最後にEMP SlideMaker2で保存した以降に、シナリオファイルがあるフォルダ名を変更 した。 ・開こうとしたシナリオファイルが削除されている。 「ファイル」ー「開く」を選択して目的のシナリオファイルを開くか、Windows のファイ ル検索機能などを使って検索してください。





確認	対処法
** へのアクセス中にディスクがいっぱいになりました。 (** はシナリオファイル名を含むパス名)	作業用フォルダがあるドライブの空き容量が不足しており、シナリオファイルを保存で きませんでした。不要なファイルを削除するなどして、シナリオファイルを保存できる ように作業用フォルダがあるドライブの空き容量を確保してください。
指定されたドキュメントはオープンできません。	シナリオに追加しようとしたPowerPointファイルが壊れているか、正しくないため使用できません。他のPowerPointファイルを使用してください。
違う名前か、違うディレクトリを指定してください	同名のファイルや作業用フォルダがすでに存在しています。シナリオ名または作業用 フォルダ名を変更して、保存してください。

# EMP Monitor実行時のエラーメッセージ

確認	対処法
パスワードが正しくありません。	まちがったパスワードを入力しました。正しいパスワードを入力してください。パス ワードを忘れてしまった場合は、プロジェクターのEasyMPの環境設定の「有線LAN」ー 「基本設定」、または「無線LAN」ー「基本設定」で「WEB コントロール用パスワード」を確 認してください。
入力された <u>IPアドレス</u> ♥のプロジェクターに接続で きません。	接続したいプロジェクターのEasyMPの環境設定で、有線LANまたはアクセスポイント モード(無線LAN)を使う設定になっているか確認します。「無線LAN」ー「基本設定」で 「簡単接続モード」が選択されている場合は、「アクセスポイントモード」に設定を変更し ます。 次に、EasyMPの環境設定の「有線LAN」ー「基本設定」、または「無線LAN」ー「基本設定」で 「IPアドレス」を確認し、その「IPアドレス」をIP指定接続モード接続時に指定してくださ い。●『EMP Monitor 操作ガイド』「IPアドレスを使った登録(マニュアル登録)」 それでも接続できない場合は、コンピュータ側のネットワーク設定と、プロジェクター 側のEasyMPのネットワーク設定を確認してください。 ネットワーク設定について ●『EasyMP ネットワーク設定ガイド』「アクセスポイント モードまたは有線LANモードで接続する」



録 付

ここでは、メンテナンス方法など、本機を今後も長くご使用いただくための補足的な知識について説明しています。

お手入れの方法	
•各部の掃除	
•本体の掃除	
<ul> <li>レンズの掃除</li> </ul>	
•エアーフィルタ•吸気口の掃除	
•消耗品の交換	
•ランプの交換時期	
<ul> <li>ランプの交換方法</li> </ul>	
•ランプ点灯時間の初期化	
•エアーフィルタの交換方法	
ユーザーロゴの登録	
オプション・消耗品一覧	
•オプション品	
•消耗品	
用語解説	

ESC/VP21コマンド一覧	114
•コマンドリスト	
•USB接続	
•USB通信の準備	
対応解像度一覧	116
•コンピュータ/RGBビデオ	116
•コンポーネントビデオ	116
•コンポジットビデオ/S-ビデオ	
仕様一覧	117
外形寸法図	120
お問い合わせ先	122



ここでは、お手入れの方法や消耗品の交換などのメンテナンスについ て説明します。

# 各部の掃除

本体が汚れたり、映像の映りが悪くなったら掃除をしてください。

注意 掃除を行う前に、別冊の『安全にお使いいただくために/サ ポートとサービスのご案内』を必ずお読みください。

#### 本体の掃除

本体の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくし ぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げてください。

注意 ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使わないで ください。ケースが変質したり、塗料がはげたりすることが あります。

#### レンズの掃除

レンズの汚れは、市販のブローワーやレンズクリーニングペーパーなどで軽くふき取ってください。

注意 レンズの表面は傷つきやすいので、かたいものでこすったり、 たたいたりしないでください。

# 🗾 エアーフィルタ•吸気口の掃除

エアーフィルタや吸気口にホコリがたまると、本機内部の温度が上 昇して故障や光学部品の早期劣化の原因となります。 約3ヶ月に一度は掃除を行うことをお勧めします。ホコリの多い環 境でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行ってください。



ポイント

エアーフィルタが破れたり、掃除を行ってもメッセージが表示される場合は交換時期です。新しいエアーフィルタに交換してください。 ●「エアーフィルタの交換方法」p.105



### 消耗品の交換

ここでは、ランプとエアーフィルタの交換方法について説明します。

#### 📃 ランプの交換時期

次の場合は、ランプを交換してください。

投写を開始したときに「投写ランプを交換してください。」とメッセージが表示されたとき



ランプインジケータがオレンジ色に点滅したとき



#### •初期に比べ、明るさや画質が落ちたとき

**メ**ポイント

- 交換メッセージは、初期の明るさや画質を維持するため、次の時間 で表示されます。
  - ・高輝度で使い続けた場合:約1900時間
  - ・低輝度で使い続けた場合:約2900時間
  - ☞「輝度切替」p.62
- 交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段 と高くなります。ランプ交換のメッセージが表示されたら、まだ ランプが点灯する状態でも、すみやかに新しいランプと交換して ください。
- 個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージが表示される前に暗くなったり、点灯しなくなるものがあります。交換用ランプをあらかじめ準備しておくことをお奨めします。
- 交換用ランプはお近くのエプソン商品取扱店および、エプソンOA サプライ株式会社フリーダイヤル(0120)251-528でお買い求めく ださい。



### 🧧 ランプの交換方法



2 ランプが十分冷えてから、本体底面のランプカバーを外します。

ランプが十分冷えるには、クールダウン後約1時間必要で す。

2ヵ所のフック部分を押さえたまま、引き起こしてから取り外します。





1

本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了確認音が鳴ってか ら、電源ケーブルを外します。



# **3** ランプ固定ねじ2本をゆるめます。

ランプを本体に固定しているランプ固定ねじ2本を、交換 用ランプに同梱のドライバ、または+のドライバでゆる めます。







古いランプを取り外します。

下図のように、ランプをつまんで引き上げます。 ランプが割れている場合は、お買い上げの販売店、または エプソンサービスコールセンターにご相談ください。





5)新しいランプを取り付けます。

ランプを収納部の形に合う向きにして押し込み、ランプ 固定ねじ2本を締めます。



カバーの2ヵ所のツメを本体に差し込み、反対側をカチッ と音がするまで押し込みます。



ポイント

- ランプは確実に取り付けてください。本機は安全のため、ランプ カバーを外すと自動的にランプが消灯します。ランプやランプカ バーの取り付けが不十分だとランプが点灯しません。
- ランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、地域や 会社の蛍光管の廃棄ルールに従って廃棄してください。









#### - エアーフィルタの交換方法

エアーフィルタが破れたり、掃除を行ってもメッセージが表示され る場合は交換時期です。

本機を天吊り設置している状態でもエアーフィルタの交換ができ ます。



1 本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了確認音が鳴ってか ら、電源ケーブルを外します。





## 2)エアーフィルタを取り外します。

エアーフィルタのくぼみに指をかけて、外側にまっすぐ スライドさせます。



3 新しいエアーフィルタを取り付けます。

外側からエアーフィルタをスライドさせて差し込み、カ チッと音がするまで押し込みます。





使用済みのエアーフィルタは、地域や会社の廃棄ルールに従って廃 棄してください。 枠部分の材質:ポリカーボネート、ABS樹脂 フィルタ部分の材質:ポリウレタンフォーム

# ユーザーロゴの登録



現在表示している映像をユーザーロゴとして登録します。

	かポイント	
1		
	ユーザーロゴの	登録を実行すると、現在登録されているユーザーロ
	ゴは消去されま	す。

#### 操作

ユーザーロゴとして登録したい映像を投写し、
 [メニュー]ボタンを押します。

リモコン





2「拡張設定」→「ユーザーロゴ」を選択し、[決定]ボタンを 押します。

画質調整		(一戻る)
映像	秋 小設定 ユーザーロゴ	
設定	1 設直モート 動作設定 (法様エール)	
拡張設定		ネットワーク無効 オフ ロ本語
情報	初期化	
初期化		

[戻る]:戻る [◆]:選択 [決定]:決定

[メニュー]:終了)

# ポイント

「パスワードプロテクト」で「ユーザーロゴ保護」を「オン」に設定している場合はメッセージが表示され、登録することができません。
 パスワードプロテクトを解除してから操作してください。

**p.32** 

 ・台形補正やEズームを行っている場合、「ユーザーロゴ」を選択する
 と、台形補正やEズームは解除されます。

#### ユーザーロゴの登録





登録できるサイズは480×360ドットです。


#### ユーザーロゴの登録





使用確認画面で「はい」を選択し、[決定]ボタンを押します。

[ユーザーロゴ]
この映像を使用しますか?
(the constant)



表示倍率設定画面で倍率を選択し、[決定]ボタンを押し ます。

[ユーザーロゴ]	
表示倍率を設定してください。	
表示倍率:	
D2002	
	_

7 保存確認画面で「はい」を選択し、[決定]ボタンを押します。

映像が保存されます。保存が終了すると「ユーザーロゴの 設定が終了しました。」とメッセージが表示されます。

[ユーザーロゴ]
この映像を保存しますか?
(the constant)
保存を実行すると、今まで設定されていたユーザー ロゴは、書き換えられます。
実る]:戻る [�]:選択 [決定]:決定 [メニュー]:終了 )
イント

Y2

ポ

 保存にはしばらく時間がかかります(約15秒)。保存している間は、 プロジェクターや接続している機器を操作しないでください。故 障の原因になります。

•ユーザーロゴは一度登録すると、初期設定状態には戻せません。

# オプション・消耗品一覧



下記のオプション・消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらのオプション品類は2005年5月現在のものです。予告な く変更することがありますので、ご了承ください。

#### 📕 オプション品

ソフトキャリングケース ELPKS16
ハンドキャリングするときに使います。
ノートタイプのコンピュータが収納できます。
60型スクリーン ELPSC07
80型スクリーン ELPSC08
100型スクリーン ELPSC10
携帯型ロールスクリーンです。( <u>アスペクト比</u> *4:3)
携帯スクリーン(50型) ELPSC06
持ち運びに便利なコンパクトスクリーンです。(アスペクト比4:3)
コンピュータケーブル ELPKC02
(ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用1.8m)
製品同梱のコンピュータケーブルと同等品です。
コンピュータケーブル ELPKC09
(ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用 3m)
コンピュータケーブル ELPKC10
(ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用 20m)
製品同梱のコンピュータケーブルでは短いときの延長ケーブルです。
D端子ケーブル ELPKC22
(ミニD-Sub 15pin/D端子用 3m)
BSデジタル放送チューナと接続するときに使います。
コンポーネントビデオケーブル ELPKC19
(ミニD-Sub 15pin/RCAオス×3用 3m)
マルチメディアビューワー ELPDC05
書籍やOHP原稿、スライドを投写するときなどに使います。

天井プレート <sup>※</sup> ELPFC03
パイプ370 (370mm シルバー) ※ ELPFP04
パイプ570 (570mm シルバー)※ ELPFP05
パイプ770 (770mm シルバー) <sup>※</sup> ELPFP06
高天井および化粧天井に取り付けるときに使います。
天吊り金具 <sup>※</sup> ELPMB18
本機を天井に取り付けるときに使います。

※ 天吊り設置には特別な技術が必要となります。お買い求めいただい た販売店またはエプソンサービスコールセンターにご相談くださ い。● p.122

#### | 消耗品

**交換用ランプ ELPLP32** 使用済みランプと交換します。 **エアーフィルタセット ELPAF08** (2枚入り) 使用済みエアーフィルタと交換します。 本書で使用している用語で、本文中に説明がなかったもの、あるいは難しいものを簡単に説明します。詳細に付いては市販の書籍などを利用してください。

5BNC	アナログのビデオ信号を入力するコネクタです。				
CCX	Cisco Compatible Extensionsの略で、シスコシステムズ社の無線LANセキュリティ技術です。CCXでは、 <u>RADIUSサー</u> <u>パ</u> ・を使って認証を行います。CCXには認証方式がいくつかありますが、本機では「 <u>LEAP</u> ・」を使用します。				
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocolの略で、ネットワークに接続する機器に、IPアドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。				
DPOF	Digital Print Order Formatの略で、デジタルカメラで撮影した写真をプリントするための情報(プリントしたい写真 とその枚数の指定など)を、メモリカードなどの記録媒体に記録するフォーマットです。				
EMP Link21L	本機をコンピュータと接続して、コンピュータから本機の制御を行うユーティリティソフトです。ご提供方法やソフトの詳細についてはホームページ「I Love EPSON」をご覧ください。				
ESSID	ESSとはExtended Service Set(拡張サービスセット)の略です。ESSIDは、無線LANの環境で相手と接続するための識 別データです。ESSIDが一致している機器どうしで無線通信できます。 Macintoshでは、"コンピュータとコンピュータ"ネットワークで表示されるネットワーク名にESSIDを使用します。				
HDTV	<ul> <li>High-Definition Televisionの略で、次の条件を満たす高精細なシステムに適用されます。</li> <li>● 垂直解像度750p、1125i以上(pは<u>プログレッシブ</u>) 走査、iは<u>インタレース</u>) 走査)</li> <li>● 画面の<u>アスペクト比</u> は16:9</li> <li>● <u>ドルビーデジタル</u> 音声の受信、再生(あるいは出力)</li> </ul>				
IPアドレス	ネットワークに接続されたコンピュータを認識するための数字のことです。				
LEAP	CCX の認証方式のひとつです。電子証明書は使わず、ユーザー名とパスワードで認証を行います。				
MACアドレス	MACとはMedia Access Controlの略です。MACアドレスはネットワークカードごとの固有のID番号です。すべての ネットワークカードは1枚ずつ固有の番号が割り当てられており、これをもとにカード間のデータの送受信が行わ れます。				
RADIUSサーバ	「RADIUS」はRemote Authentication Dialin User Serviceの略で、無線LANをはじめとする、様々なネットワークサービスでの認証に利用されるプロトコルです。RADIUSサーバはRADIUSを使用した認証サーバ・で、ユーザー名やパスワードなどの情報を持ち、無線LANアクセスポイントへのアクセスに対する認証を集中的に行います。RADIUSサーバを利用すると、無線LANアクセスポイントが複数ある場合でも、各アクセスポイントに個別にユーザー情報を登録する必要がなく、アクセスポイントやユーザーを集中管理することができます。				
S-ビデオ	ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、高画質を追求する信号です。 Y(輝度信号)C(色信号)の2つの独立した信号からできている映像をいいます。				



SDTV	Standard Definition Televisionの略で、HDTV の条件を満たさない標準テレビジョン放送のことです。
SNMP	Simple Network Management Protocol の略で、TCP/IP ネットワークにおいて、ルータ、コンピュータ、端末など、ネットワークに接続された通信機器をネットワーク経由で監視・制御するためのプロトコルです。
sRGB	各画像装置が表現する色をコンピュータのオペレーティングシステム(OS)やインターネットで簡単に扱うため に規定された色空間に関する国際標準です。
SVGA	IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横800ドット×縦600ドットのものを呼びます。
SXGA	IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横1,280ドット×縦1,024ドットのものを呼びます。
ТКІР	Temporal Key Integrity Protocolの略で、 <u>WPA</u> やで使用される暗号化方式です。一定間隔で自動的に暗号キーを更新し、暗号を解読されにくくします。
USB	Universal Serial Busの略で、比較的低速な周辺機器とパソコン間を接続するためのインターフェイスです。
UXGA	IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横1,600ドット×縦1,200ドットのものを呼びます。
VGA	IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横640ドット×縦480ドットのものを呼びます。
WEP	Wired Equivalent Privacyの略で、通信中のデータを暗号化するセキュリティ方法です。 WEPで暗号キーを登録しておくと同じ暗号キーが登録されている機器どうしでないとデータの通信が行なえなく なります。
WPA	Wi-Fi Protected Accessの略で、 <u>WEP</u> の弱点を補強しセキュリティ強度を向上させた暗号化規格です。暗号化方式 に <u>TKIP</u> を使います。
XGA	IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横1,024ドット×縦768ドットのものを呼びます。
アスペクト比	画面の縦と横の比率をいいます。縦横の比率が16:9と横長になっている画面をワイド画面といいます。標準画面のアスペクト比は4:3です。
アドホックモード	無線LANの接続方式の1つで、アクセスポイントを介さずに無線LANクライアント同士で通信する方式です。
インタレース	1つの画面を表示するときに情報を横方向に細かい線に分け、左から右へ、上から下へ順次表示させます。このと き偶数線分と奇数線分を交互に表示する方法をいいます。
クールダウン	投写によって高温になっているランプを冷却する処理です。[電源]ボタンを押し電源を切ると自動的に行われま す。クールダウン中は電源プラグを抜かないでください。クールダウンが正しく行われなくなるため、ランプや本 機内部に高熱がこもったままとなり、ランプの寿命が短くなったり本機の故障の原因となります。
ゲートウェイ	サブネットマスクによって分割したネットワーク(サブネット)を超えて通信するためのサーバ(ルータ)のことです。





コントラスト	色の明暗の差を強くしたり弱くしたりすることにより、文字や絵がハッキリ見えたり、ソフトに見えたりすること です。この調整をコントラストの調整といいます。
コンポーネントビデオ	ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、高画質を追求する信号です。 ハイビジョンにおいて、Y(輝度信号)Pb、Pr(色差信号)の3つの独立した信号からできている映像をいいます。
コンポジットビデオ	ビデオの明るさ信号や色信号を混合した、一般的な家庭用ビデオ信号(NTSC、PAL、SECAM)です。 カラーバー信号の中の伝送用信号Y(輝度信号)とクロマ(色)信号を重ねて1つの信号にしています。
サブネットマスク	IPアドレスから、分割したネットワーク(サブネット)のネットワークアドレスに使用するビット数を定義する数値のことです。
スクイーズモード	16:9の横長ワイド映像を水平方向に圧縮して、4:3の映像としてビデオソフトに収録する方法です。 本機のスクイーズモードを使って投写すると、元の16:9のワイド映像に戻ります。
絶対色温度	光を発する物体の温度をいいます。絶対色温度が高いと青みがかった色合いになり、絶対色温度が低いと赤みが かった色合いになります。
同期(Sync.)	コンピュータやRGBビデオから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数にプロジェクターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の位相(山のずれ)を合わせることを同期を合わせるといいます。同期が合っていないと投写映像にちらつき、ぼやけ、横方向のノイズが出ます。
盗難防止用ロック	プロジェクターのケースに備え付けられた穴に市販の盗難防止用ケーブルを通し、机や柱などに固定できます。 KENSINGTON社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。日本正規輸入代理店の連絡先 は、以下のとおりです。
	<ul> <li>□ 七陽間事体式会社 情報機器事業部</li> <li>□ 〒103-0007東京都中央区日本橋浜町2-55-7(ナナヨービル)</li> <li>□ Tel:03-3663-7787 Fax:03-3669-2367</li> </ul>
トラッキング	コンピュータやRGBビデオから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数にプロジェ クターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の周波数(山の数)を合わせることをトラッキン グを合わせるといいます。トラッキングが合っていないと投写映像に幅広の縦の縞模様が出ます。
トラップIPアドレス	SNMPで異常を通知する場合の、通知先のコンピュータのIPアドレスやのことです。
ドルビーデジタル	ドルビー研究所で開発されたサウンド方式です。通常のステレオは2つのスピーカを用いた2ch方式ですが、ドル ビーデジタルは、それにセンタースピーカ、リア2chスピーカ、サブウーファを追加した6ch(5.1ch)方式となってい ます。





認証サーバ	ユーザー認証を集中的に行なうためのサーバです。認証サーバを使うと、ユーザー情報の管理とユーザー認証作業 を一元化することがでます。また、認証サーバは高度な認証方式を備えていることが多いため、セキュリティ対策 にも有効です。
プログレッシブ	1つの画面を作り出す情報を上から下へ順次走らせて一画面を構成する方式をいいます。
リサイズ表示	本機のパネルサイズの画素数より多い、あるいは少ない解像度のコンピュータからの映像も表示サイズいっぱいになるように投写する機能です。
リフレッシュレート	ディスプレイの発光体は、その明るさと色をごく短時間保持します。そのため発光体をリフレッシュするために 1秒間に何度も画像を走査しなければなりません。その速度をリフレッシュレートと呼び、ヘルツ(Hz)で設定しま す。

# ESC/VP21コマンド一覧

## コマンドリスト

- プロジェクターに電源ONのコマンドを送信すると、電源がONになり、プロジェクターがウォームアップ状態になります。電源ONの状態になったときにコロン':'(3Ah)を返信します。
- プロジェクターはコマンドを実行後、':'を返信し、次のコマンドを 受け付けます。
- 異常終了の場合は、エラーメッセージを出力した後に':'を返信します。

項 目 コマンド			
電源のオン/オフ	オン	PWR ON	
	オフ	PWR OFF	
	コンピュータ(オート)	SOURCE 1F	
	コンピュータ	SOURCE 11	
信旦切り共う	コンポーネントビデオ	SOURCE 14	
信安切り咎え	ビデオ	SOURCE 41	
	S-ビデオ	SOURCE 42	
	EasyMP(EMP-765/755のみ)	SOURCE 50	
A/Vミュート機	オン	MUTE ON	
能のオン/オフ	オフ	MUTE OFF	
	黒	MSEL 00	
A/Vミュート機   能の切り 琴え	青	MSEL 01	
	ユーザーロゴ	MSEL 02	

※各コマンドの最後に、復帰(CR)コード(0Dh)を追加して送信して ください。

### USB接続

• コネクタ形状:USB(Bタイプ)



_ ·	
	_
	]
Ð	

<コンピュータ側>

取扱説明書

プ)			

※[USB TypeA]端子(EMP-765/755のみ)は、USBハブとしては使え ません。





## **USB通信の準備**

USB接続による通信で本機をESC/VP21コマンドで制御するには、事前に次の準備が必要です。

#### 操作



URLは下記のとおりです。

http://www.i-love-epson.co.jp/products/download/elp/ menu.htm

- 2 お使いのコンピュータにそのUSB通信ドライバをインストールします。 ダウンロード画面の注意事項をお読みください。
- 3 本機の環境設定メニューで「拡張設定」→「Link21L」を「オン」に設定します。



5 「ピッピッ」と終了確認音が鳴った後、本機の電源を入れ ます。

本機の電源を入れ直した以降、USB 接続による通信が可能になります。

# 注意「ピッピッ」と終了確認音が鳴る前に電源ケーブルを抜いた場合は、Link21Lの変更は行われません。



## コンピュータ/RGBビデオ

信号	<u>リフレッシュ</u> レート <sup>・</sup> (Hz)	解像度 (ドット)	_ <u>リサイズ表示</u> ▶時 使用画素数(ドット)
<u>VGA</u> **	60	$640 \times 480$	$1024 \times 768$
VGAEGA		640×350	$1024 \times 560$
VESA	60/72/75/ 85,iMac <sup>※</sup>	640×480	1024×768
<u>SVGA</u> **	56/60/72/75/ 85,iMac <sup>※</sup>	800×600	1024×768
<u>XGA</u> **	60/70/75/ 85,iMac <sup>**</sup>	1024×768	1024×768
<u>SXGA</u> ₩	70/75/85	1152×864	1024×768
SXGA	60/75/85	1280×960	1024×768
SXGA	60/75/85	1280×1024	960×768
<u>UXGA</u> ₩	60	1600×1200	1024×768
MAC13"		$640 \times 480$	1024×768
MAC16"		832×624	$1024 \times 768$
MAC19"		$1024 \times 768$	$1024 \times 768$
MAC19"	60	$1024 \times 768$	$1024 \times 768$
MAC21"		$1152 \times 870$	1016×768
<u>SDTV</u> <sup>→</sup> (625i)	50	720×576	$1024 \times 768$
SDTV (525i)	60	720×480	1024×768
SDTV (525p)	60	720×480	1024×768
<u>HDTV</u> <sup>→</sup> (750p)	60	1280×720	1024×576

※VGA出力ポートが装着されていない機種には接続できません。 上記以外の信号が入力された場合でも、映像を投写できることがあります。 ただし、この場合、機能が制限されることがあります。

## コンポーネントビデオ

信早	<u>リフレッシュ</u>	使用画素数	枚(ドット)
	(Hz)	<u>アスペクト比</u> ♥4:3	アスペクト比16:9
<u>SDTV</u> <sup>→</sup> (525i) (D1)	60	1024×768	1024×576
SDTV (625i)	50	1024×768	1024×576
SDTV (525p) (D2)	60	1024×768	1024×576
<u>HDTV</u> (750p) 16:9 (D4)	60	1024×768	1024×576
HDTV (1125i) 16:9 (D3)	60	1024×768	1024×576

### コンポジットビデオ/S-ビデオ

信早	<u>リフレッシュ</u>	使用画素数(ドット)		
	(Hz)	<u>アスペクト比</u> ♥4:3	アスペクト比16:9	
TV (NTSC)	60	1024×768	1024×576	
TV (PAL,SECAM)	50	1024×768	1024×576	

仕様一覧



商品名	EMP-765	EMP-755	EMP-760	EMP-750	
外形寸法	幅276×高さ70×奥行き193mm(フット含まず)				
パネルサイズ		0.7	型		
表示方式	ポ	リシリコンTFTア	クティブマトリク	ウス	
画素数	XGA	▶ 786,432 個(横10	24 ×縦 768 ドット	$(\cdot) \times 3$	
フォーカス調整		手	動		
ズーム調整		手動(約	51:1.2)		
ランプ(光源)	UH	Eランプ 定格17	OW 型番:ELPL	P32	
音声最大出力		1Wモ	ノラル		
スピーカ	1個				
電源	100-240V±10%、50/60Hz AC				
消費電力	定格消費電力240W(100V時) 定格消費電力 240W(			240W(100V時)	
	スタンバイ時 スタンバイ時 4W (100V			4W (100V 時)	
	ネットワーク無ろ	効:4W(100V時)			
	ネットワーク有多	効:35W(100V時)			
使用温度範囲	+5℃~+35℃(結露しないこと)				
保存温度範囲		$-10^{\circ}C \sim +60^{\circ}C($	結露しないこと)		
質量	約1.	.8kg	約1.7kg		
接続端子					
コンピュータ/	1 <i>玉統</i> ミニ <b>D Sub 15nin</b> (メス) 青色				
<u> コンポーネントビデオ端子</u>	1示机 マーD-Sub 15pm(ケハ) 自己				
音声端子	1系統 ステレオミニピンジャック				
S-ビデオ端子	1系統 ミニDIN 4pin				
ビデオ端子	1系統 RCAピンジャック				
USB端子 <sup>※1</sup>	2系統 USBコネ:	クタ(A、Bタイプ)	1系統 USBコン	ネクタ(Bタイプ)	
カードスロット <sup>※2</sup>	PCMCIA Type	Ⅱスロット×1			

dnx pixelworks

本機にはPixelworks DNX<sup>TM</sup>の ICが搭載されています。

傾斜角度



0°~12°

12<sup>°</sup>以上傾けて使用すると、故障や事故の 原因となります。

※1 USB端子は、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※2 カードスロットで使用できるメモリカード

- •コンパクトフラッシュカード(装着時にPCカードアダプタ使用)
- •ATAフラッシュカード
- •メモリスティック(装着時にPCカードアダプタ使用)
- •スマートメディア(装着時にPCカードアダプタ使用)
- •SD/MMCカード(装着時にPCカードアダプタ使用)

#### 仕様一覧



#### Safety

USA UL60950 Third Edition

Canada CSA C22.2 No.60950

European Community The Low Voltage Directive (73/23/EEC) IEC60950 3<sup>rd</sup> Edition

#### EMC

USA FCC Part15B Class B (DoC)

Canada ICES-003 Class B

European Community The EMC Directive (89/336/EEC) EN55022 Class B EN55024 IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3

Australia/New Zealand AS/NZS CISPR 22:2002 Class B



#### DECLARATION of CONFORMITY

According to 47CFR, Part 2 and 15 Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers

We :EPSON AMERICA, INC. Located at :3840 Kilroy Airport Way MS: 3-13 Long Beach, CA 90806 Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name	:EPSON
Type of Product	:Projector
Model	:EMP-765/760/755/750

#### FCC Compliance Statement For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. 外形寸法図





単位:mm



#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断り いたします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不 審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいま すようお願いいたします。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者(裏表紙参照)以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品ま たは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いか ねますのでご了承ください。
- (7) 本書中のイラストと本体の形状は異なる場合があります。

#### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

電源ケーブルは販売国の電源仕様に基づき同梱されています。本機 を販売国以外で使用する際には、事前に使用する国の電源電圧や、 コンセントの形状を確認し、その国の規格に適合した電源ケーブル を現地にてお求めください。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 瞬低(瞬時電圧低下)基準について

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じ ることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電 電源装置などを使用されることをお薦めします。

#### 電源高調波について

この装置は、JISC 61000-3-2「高調波電流発生限度値」に適合しております。

#### 商標について

IBM、DOS/V、XGA は、International Business Machines Corp. の商標または登録商標です。

Macintosh、Mac、iMac は、Apple Computer Inc. の登録商標です。

Windows、Windows NT、VGA は米国マイクロソフト社の商標または 登録商標です。

ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。

Cisco Systems は米国その他の国におけるシスコシステムズ株式会社の登録商標です。

Pixelworks、DNX は Pixelworks 社の商標です。

EasyMP はセイコーエプソン株式会社の商標です。

Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Portions Copyright©2003 Instant802 Networks Inc. All rights reserved.

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合で も、これを十分尊重いたします。

本製品は、オープンソースソフトウェアを利用しております。

# お問い合わせ先



#### ●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<u>http://www.i-love-epson.co.jp</u> 各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

14年秋日日秋 11 2 17 頃の加速床、9 か 17年19年のでなどをなる日秋を回戦のルエンシンのか ムページに掲載しております。ぜひご活用ください。 「AA2 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品の操作方法・お取り扱い等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。 ごの570-004110 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日・弊社指定休日を除く) \*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

\*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 電会社へご依頼ください。

\*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263)54-5800までお電話ください。

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約及び、保証期間内の代替機お届けサービスのお申し込み先

20570-004141 【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

\*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

\*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

\*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(042)582-6888までお電話ください。

#### ●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

\*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

\*修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

●ドアtoドアサービス(修理品有償ピックアップサービス)に関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。\*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 20570-090-090 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

\*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。

\*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 新電電会社へご依頼ください。

\*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)※松本修理センターは365日受付可。

\* 平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可) にて日通諏訪支店で 代行いたします。\*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス(㈱)ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

- ショールーム \*詳細はホームページでもご確認いただけます。<u>http://www.i-love-epson.co.jp/square/</u> エブソンスクエア新宿
   〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
- エプソンスクエア御堂筋

T100-8324 東京都新宿区四新宿6-24-1 回新宿三井CルF 【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F 【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

#### MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! <u>http://myepson.jp/</u> 
カンタンな質問に答えて会員登録。

#### ●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 (ホームページアドレス http://epson-supply.jp またはフリーダイヤル0120-251528) でお買い求めください。

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

71205002

