

取扱説明書









安全に関する表示

取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、 絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。

▲警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示しています。
▲ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 般情報に関する表示

注意	本機の故障や損傷の原因になるおそれがある内容を示しています。
ポイント	関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。
	関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。
>>	マークの前のアンダーラインの引かれた用語は、用語解説で説明しています。「付録 用語解説」をご覧 ください。
操作	操作方法や作業の順番を示しています。 番号順に操作して目的の作業を行ってください。
[(表記名)]	リモコン、またはプロジェクター本体の操作パネルのボタン名称を示しています。 例: [戻る]ボタン
「(メニュー名)」	環境設定メニューの項目を示しています。 例:「画質調整」→「明るさ」

「本機」または「本プロジェクター」という表記について

本書の中に出てくる「本機」または「本プロジェクター」という表記には、プロジェクター本体のほかに同梱品や別売品も含まれる場合があります。

2
5
(
·····
9

調整と映像の切り替え

画質を調整する	11
コンピュータ映像やRGBビデオ映像を調整する	11
映り具合を選ぶ(カラーモード)	13
音量を調整する	15
投写映像を切り替える(入力検出)	16
入力信号を自動検出して切り替える(入力検出)	16
リモコンでダイレクトに切り替える	16

便利な機能

投写を効果的にする機能	18
映像と音声を消去する(A/Vミュート)	18
映像を停止させる(静止)	18
アスペクト比を切り替える(リサイズ)	19
ポインタを表示する(ポインタ)	19
映像を部分的に拡大する(Eズーム)	20
リモコンでマウスポインタを操作する(ワイヤレスマウ	7ス)21
セキュリティ機能	23
利用者を管理する(パスワードプロテクト)	23
操作ボタンをロックする(操作ボタンロック)	25

<u>環境設定メニュー</u>

環境設定メニューの操作	28
機能一覧	29
画質調整メニュー	29
映像メニュー	30
設定メニュー	32
拡張設定メニュー	33
情報メニュー	35
初期化メニュー	36

困ったときに

ヘルプの見方	
故障かなと思ったら	
インジケータの見方	
インジケータを見てもわからないとき	42

付録

本機の設置	51
設置方法	51
お手入れの方法	52
各部の掃除	52
消耗品の交換	53
ユーザーロゴの登録	59
外部出力機器への出力	61
外部モニタとの接続	61
外部スピーカとの接続	61
オプション・消耗品一覧	62

H TOP

用語解説	63
ESC/VP21コマンド一覧	65
コマンドリスト	65
ケーブル配線	65
USB通信の準備	66
対応解像度一覧	67
仕様一覧	68
外形寸法図	71
索引	72
お問い合わせ先	75



本機の特長



Δ

カラーモード

「フォト」、「プレゼンテーション」、「ゲーム」など、使用シーンに合わせて登録されたモードを選択するだけで、最適な色調で映像を楽しむことができます。 (● p.13

ダイレクトに電源オン&クールダウン不要ですばやく片付け

電源コードをコンセントに差し込むだけで投写が開始されるダイ レクトパワーオン機能を搭載しました。● p.34

また、電源を切ったあとすぐに電源コードを抜くことができ、片付 けがすばやく行えます。

使いやすさ

■ 投写映像を簡単に選択できる入力検出

「入力検出」ボタンを押すだけで、接続している映像信号を自動的に 検出して投写します。

■ 大きなボタンで使いやすい操作パネル

投写機能と調整機能別にボタン を分類し、使いやすく配置しまし た。 ● p.6



■ 面倒な本体の水平調整が不要な単脚デザイン

片手で簡単に高さ調整ができます。 ●『セットアップガイド』



■ 開始・終了をわかりやすく音でお知らせ

電源をオンにすると「ピッ」、クールダウンが終了すると「ピッピッ」 とビープ音が鳴ります。「ピッピッ」と鳴ったら電源コードを抜くこ とができます。

■ 日本語でわかりやすい本体・リモコン表記

ボタンや端子名を日本語表記し、誰でも簡単に操作できるようにし ました。

■ 5Wスピーカー内蔵

教室や定員30人くらいの会議室などでのご使用でも、外部スピー カーを使用することなく、聞き取りやすい音声を出力する5Wス ピーカーを内蔵しています。

■ 豊富なインターフェイスを用意

4つの映像入力端子を用意し、コンピュータ2台にビデオも同時に接続ができます。また、それぞれの映像入力端子ごとに音声入力端子を装備しているため、映像の切り替えに応じ、音声も合わせて切り替わります。

セキュリティ機能

■ 利用者を管理するパスワードプロテクト

パスワードを設定して、プロジェクターの使用を制限することができます。 ● p.23

■ 電源ボタン以外の本体のボタン操作を無効にする操作ボタンロック イベントや学校などで使用する場合に、いたずらや設定変更される のを防止できます。 ● p.25

各部の名称と働き



前面/上面



5

各部の名称と働き



本体操作パネル



6



7

背面



各部の名称と働き



底面



8

リモコン

ボタン名またはボタンアイコンに (*)を重ねるとボタンの説明が表示されます。

- ●[ページ送り][ページ戻し]ボタン p.22
- [Eズーム]ボタン(⊕)(⊖) **☞**p.20
- ●[決定]ボタン ●p.22, 28
- ●[戻る]ボタン ●p.22, 28
- ●[ポインタ]ボタン p.19
- [A/Vミュート]ボタン p.18
- ●[コンピュータ1]ボタン (● p.16
- ●[コンピュータ2]ボタン p.16
- ●[S-ビデオ]ボタン p.16
- ●[ビデオ]ボタン p.16
- ●[自動調整]ボタン p.11



電源

● 戻し

(the second seco





調整と映像の切り替え

ここでは、カラーモード選択など、画質や音量の調整方法と映像を切り替える方法について説明しています。

画質を調整する	11
•コンピュータ映像やRGBビデオ映像を調整する.	11
•自動調整機能	11
•トラッキングの調整	
•同期の調整	
• 映り具合を選ぶ (カラーモード)	13
音量を調整する	15
投写映像を切り替える(入力検出)	16
•入力信号を自動検出して切り替える(入力検出)	16
•リモコンでダイレクトに切り替える	16



コンピュータ映像やRGBビデオ映像を調整する

自動調整機能

接続されたコンピュータのアナログRGB映像やRGBビデオ映像の
 信号を判断し、映像を最適な状態に自動的に調整します。
 自動調整で調整されるのは、<u>トラッキング</u>→、表示位置、
 同期(Sync.)→の3項目です。

環境設定メニューの「映像」→「自動調整」を「オフ」に設定している 場合は、自動調整機能は働きません。この場合は、コンピュータや RGBビデオの映像を投写中に、リモコンの[自動調整]ボタン、また は本体の[決定]ボタンを押して、調整を行います。

リモコンの場合

本体の場合





・Eズーム機能や静止機能などを実行しているときにリモコンの[自動調整]ボタン、または本体の[決定]ボタンを押すと、実行している機能を解除してから調整します
 ・コンピュータや RGB ビデオが出力している信号によっては、うまく調整できない場合があります。そのような場合は、環境設定メニューで、トラッキングと同期をそれぞれ調整してください。 ● p.12

トラッキングの調整

自動調整を行っても、コンピュータやRGB ビデオの映像に縦の縞模様が出て調整し きれない場合は、次のように個別に<u>トラッ</u> <u>キング</u>>の調整を行います。

E			
	-		

操作



操作の詳細は、「環境設定メニューの操作」をご覧ください。 ● p.28

使えるボタンと操作は画面下に表示されるガイドでご確 認ください。

リモコンの場合

本体の場合







画質を調整する





映像の縦の縞模様が消えるようにトラッキングの値を設 定します。



同期の調整

自動調整を行っても、コンピュータやRGB ビデオの映像にちらつき、ぼやけ、横ノイ ズが出て調整しきれない場合は、次のよう に個別に同期[→]調整を行います。

操作



操作の詳細は、「環境設定メニューの操作」をご覧ください。 ● p.28

使えるボタンと操作は画面下に表示されるガイドでご確 認ください。

リモコンの場合

本体の場合





画質調整		反る	
映像	(自動調整 (トラッキング	オンロ	B
設定	(同期) (表示位置)	•	
拡張設定	 コンピュータ1人力 コンピュータ2入力 	オート オート	Z
情報	《引期16		
初期化			
ĺ			
[戻る]:戻る [◆]:選択 [決定]:決定	[メニュー]:	終了

画質を調整する





映像のちらつき、ぼやけ、横ノイズが消えるように同期の 値を設定します。



ボタンを押すたびに、同期の値が増減します。

[メニュー]ボタンを押して環境設定メニューを終了 します。



ス、台形補正、ズームの調整で起こることもあります。

映り具合を選ぶ(カラーモード)

映像の特徴に合わせた次の7種類の設定があらかじめ記録されてい ます。投写映像に応じて選択するだけで、簡単に最適な画質で投写 できます。モードによって投写の明るさが異なります。

モード名	使い方
フォト	(コンピュータ、RGBビデオ映像入力時のみ)
	鮮やかで、コントラストのある映像になり
	ます。明るい部屋で、写真などの静止画像を
	投写するのに最適です。
スポーツ	(コンポーネントビデオ、S-ビデオ、コンポ
	ジットビデオ映像入力時のみ)
	鮮やかで、臨場感のある映像になります。明
	るい部屋で、テレビ番組などを楽しむのに
	最適です。
プレゼンテーション	明るい部屋で、プレゼンテーションを行う
	のに最適です。
シアター	自然な色合いの映像になります。暗い部屋
	で、映画を楽しむのに最適です。
ゲーム	暗部の階調表現に優れています。明るい部
	屋で、テレビゲームを楽しむのに最適です。
<u>sRGB</u> *	sRGBに準拠した映像になります。
黒板	黒板(緑色)に投写しても、スクリーンに投写
	したときのような自然な色合いの映像にな
	ります。



操作

リモコン



ボタンを押すたびに次の順でカラーモードが切り替わります。 モードを切り替えるたびに、画面上に現在の設定が表示されま す。画面上にカラーモード名が表示されている間にボタンを押 さないと、次のカラーモードに切り替わりません。

→フォトまたはスポーツ→プレゼンテーション→
二 黒板 ← sRGB ← ゲーム ← シアター ←

I	プレゼンテーシ	зΣ
L		-

環境設定メニューの「画質調整」→「カラーモード」からも設 ポイント 定できます。 ● p.29

音量を調整する



本機の内蔵スピーカの音量を調整します。





本体の場合



砂側を押すと音量が上がり、Φ側を押すと下がります。
 調整中は音量ゲージが表示されます。

(Sta	 ・音量調整を行っているときに、画面に表示されているゲージの値が変化しなくなったら、音量調整の限界に達したこ
ポイント	とを示しています。 • 音量は環境設定メニューでも調整できます。 ● p.32

投写映像を切り替える(入力検出)







検出中画面が表示され、映像が投写されます。

複数の機器を接続している場合は、目的の映像が投写されるまで[入力検出]ボタンを繰り返し押してください。



Í	[入力緯光]			
	[//////////	映像信号		
	(■ コンピュータ1	なし		
	(📴⇔ コンピュータ 2	なし		
	● S -ビデオ	なし		
		なし		
	・映像信号を入力してくだ	ວ ເນ.		
	·[◆]ボタンで入力ソース。	とい。 を選択できます。		
l	· — ·			
ļ	【●】:選択【決定】:決定		【戻る]:終了	

リモコンでダイレクトに切り替える

リモコンのボタンを使って、目的の入力ソースに直接切り替えるこ とができます。





便利な機能

ここでは、プレゼンテーションなどに効果的な機能と、セキュリティ機能について説明しています。

投写を効果的にする機能	18
•映像と音声を消去する(A/Vミュート)	
•映像を停止させる(静止)	
•アスペクト比を切り替える(リサイズ)	19
•ポインタを表示する(ポインタ)	19
•映像を部分的に拡大する(Eズーム)	
 リモコンでマウスポインタを操作する 	
(ワイヤレスマウス)	
セキュリティ機能	
•利用者を管理する(パスワードプロテクト)	
•パスワードプロテクトを有効にしていると	
•パスワードプロテクトの設定方法	
•操作ボタンをロックする(操作ボタンロック)	



映像と音声を消去する(A/Vミュート)

ちょっと投写を止めて話しに集中させたいときや、投写するファイ ルの切り替えなど、操作内容を見せたくないときに使います。





操作



ボタンを押すたびにA/Vミュートを実行/解除します。



映像を停止させる(静止)

静止を実行したときの画面が投写されたままになります。ファイル の切り替えなどが投写されずに行えます。





ボタンを押すたびに静止を実行/解除します。





アスペクト比を切り替える(リサイズ)

<u>コンポーネントビデオ</u>,<u>S-ビデオ</u>,<u>コンポジットビデオ</u>, は、<u>アスペクト比</u>,4:3と16:9を切り替えることができます。 デジタルビデオで録画した映像やDVD映像を16:9のワイド画面で 投写できます。





スクイーズモードの映像を 16:9で投写した場合

操作

リモコン



ボタンを押すたびに表示を切り替えます。



ポインタを表示する(ポインタ)

ポインタで投写映像を指し示し、どこを説明しているかを明確にし たり、注目させるときに使います。









リモコン

|--|

ボタンを押すたびに表示/非表示を切り替えます。









(3) 拡大します。



[-]ボタンを押すと拡大した結果を縮小します。 解除するには[戻る]ボタンを押します。



リモコンでマウスポインタを操作する(ワイヤレスマウス)

コンピュータの<u>USB</u>^{**}端子と、本機背面のUSB端子を市販のUSB ケーブルで接続すると、ワイヤレスマウスのように、同梱のリモコ ンでコンピュータのマウスポインタを操作できます。

対応コンピュータ

Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional Macintosh (OS 8.6~9.2/10.0~10.4)



※市販のUSBケーブルをお求めの際には、ABタイプをお買い上げく ださい。

 ・USBケーブルでの接続は、USB標準搭載モデルにのみ対応 しています。Windowsの場合は、Windows98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professionalプリインストールモデルだ けに対応しています。アップグレードしたWindows98/ 2000/Me/XP Home Edition/XP Professional環境下では動 作を保証いたしません。
 ・Windows/MacintoshともにOSのバージョンによりワイヤ レスマウス機能を使用できない場合があります。
 ・マウスを使用するために、コンピュータ側の設定が必要な 場合があります。詳しくはコンピュータの取扱説明書を ご覧ください。



接続した後はマウスポインタを次のように操作できます。







・コンピュータでマウスボタンの左右を逆に設定している場合は、リモコンでの操作も逆になります。
 ・次の機能を使用しているときは、ワイヤレスマウス機能は行えません。
 ・環境設定メニューの表示中
 ・ヘルプ表示中
 ・Eズーム機能中
 ・ユーザーロゴのキャプチャ中
 ・ポインタ機能中
 ・音量調整中

ドラッグ&ドロップ



①[決定]ボタンを押したまま、
[۞]を傾けてドラッグします。
②任意の場所で[決定]ボタンを離すと、ドロップします。

 \triangleleft

利用者を管理する(パスワードプロテクト)

パスワードプロテクト機能を有効にすると、電源を入れてもパスワードを知らない人は投写できません。さらに、電源を入れたときに表示される社名ロゴ等を変更できなくなります。この結果、本機を持ち出しても使えないため、盗難等の防止につながります。ご購入時は、パスワードプロテクト機能は無効になっています。

🗧 パスワードプロテクトを有効にしていると

■「電源投入時」を有効(オン)にしている場合

本機に接続した電源ケーブルをコンセントに接続後、初めて本機の 電源を入れた場合や、ダイレクトパワーオンを行ったとき、次のパ スワードを入力する画面が表示されます。



設定しているパスワードを、[数字]ボタンを押したまま[テンキー] ボタンで入力します。パスワードを正しく入力すると、投写を開始 します。

電源プラグをつないだままにしていて、本機のスタンバイ状態から 電源を入れた場合は、パスワード入力画面を表示せずに投写が開始 されます。電源プラグをコンセントに接続後、初めて本機の電源を 入れた場合に限りパスワードを入力する画面が表示されます。ダイ レクトパワーオンを「オン」にして、ブレーカーなどで電源の一括管 理をしている場合は、通電後はじめて本機の電源が入ったときにパ スワードを入力する画面が表示されます。

 パスワードプロテクトに関してお問い合わせいただいた ß 際は、お客様から返送いただいた『お客様情報+正式保証 ポイント 書発行カード』に記載されているお客様のお名前や連絡先 などをお聞きし、ご本人様であることを確認させていただ きます。同梱の『お客様情報+正式保証書発行カード』に 必要事項を記入して、必ず返送してください。 •間違ったパスワードを続けて3回入力した場合は、「プロ ジェクターの動作を停止します。」と、メッセージが約5分 間表示され、本機がスタンバイ状態になります。この場合 は、電源プラグを抜いて差し直し、本機の電源を入れます。 パスワードの入力を求める画面が表示されますので、パス ワードを正しく入力してください。 万一、パスワードを忘れてしまったときは、画面に表示さ れている「問い合わせコード:xxxxx」の番号を控えて、プロ ジェクターインフォメーションセンターにご連絡いただ き、その指示に従ってください。 ● p.75 上記の操作を繰り返し、間違ったパスワードを続けて30 回入力した場合は、次のメッセージが表示されパスワード 入力もできなくなります。「プロジェクターの動作を停止 します。エプソン修理センターにお問い合わせください。」 **p.75**

■「パスワードタイマ」を有効(オン)にし、「時間設定」をした場合 設定した時間が経過するまでの間は、電源投入時にパスワード入力 画面はまったく表示されません。設定した時間が経過すると、それ 以降は本機の電源を入れるたびにパスワード入力画面が表示され ます。ここでいう経過時間とは、本メニュー終了時からカウントと したランプ点灯時間の合計です。



■「ユーザーロゴ保護」を有効(オン)にしている場合

次のユーザーロゴに関する操作を行おうとすると、メッセージが表示され、変更することができません。変更する場合は、オフにしてから操作してください。 ● p.25

- ユーザーロゴのキャプチャを実行する場合
- ・環境設定メニューの「拡張設定」→「表示設定」→「背景表示」や「拡張設定」→「表示設定」→「A/Vミュート」の設定を「ロゴ」から「黒」、「青」に変更する、または「黒」、「青」から「ロゴ」に変更する場合
- 環境設定メニューの「拡張設定」→「表示設定」→「スタートアップ スクリーン」の設定(「オン」、「オフ」)を変更する場合

🗾 パスワードプロテクトの設定方法

パスワードプロテクトの設定は、下記の手順で行います。

操作

[静止]ボタンを約5秒間押し続けます。

パスワードプロテクト設定メニューが表示されます。

リモコン





 パスワードプロテクトを「オン」にした場合は、盗難防止の 効果を高めるために製品同梱のパスワードプロテクト シールを本機のお好きな位置に貼ってください。

「電源投入時」を有効にします。

2

- ①「電源投入時」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ②「オン」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ③ [戻る]ボタンを押します。

「パスワードタイマ」を有効にします。

時間設定しない場合→手順4に進んでください。

- ①「パスワードタイマ」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ②「オン」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ③ [戻る]ボタンを押します。
- ④「時間設定」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ⑤ [数字]ボタンを押したまま、[テンキー]ボタンで設定時間を1~9999の範囲で入力し、[決定]ボタンを押します。間違えて入力した場合は、[戻る]ボタンを押して再度入力します。

パスワードプロテクト設定メニューを終了すると、経 過時間のカウントを開始します。





- 「ユーザーロゴ保護」を有効にします。
 - 「ユーザーロゴ保護」を選択し、[決定]ボタンを押します。
 - ②「オン」を選択し、[決定]ボタンを押します。
 - ③ [戻る]ボタンを押します。

, パスワードを設定します。

- パスワードを設定するには、「パスワード設定」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ②「パスワードを変更しますか?」と表示されるので、「はい」を選択し、[決定]ボタンを押します。初期設定でパスワードは「0000」に設定されていますが、必ず任意のパスワードに変更してください。「いいえ」を選択すると、手順1の画面にもどります。
- ③ [数字]ボタンを押したまま、[テンキー]ボタンで4桁の 数字を入力します。入力したパスワードは「****」と 表示されます。4桁目を入力すると、確認画面に切り替 わります。
- ④ 入力したパスワードを再度入力します。
 「パスワード設定が終了しました。」とメッセージが表示されます。

間違えてパスワードを入力した場合は、メッセージが 表示されますのでパスワード設定をやり直してくだ さい。

操作ボタンをロックする(操作ボタンロック)

本体操作パネルのボタンをロックします。

イベントやショーなどで、投写のみ行い、操作はまったくできない ようにしたり、学校などで、操作できるボタンを制限したいときに 便利です。

操作



操作の詳細は、「環境設定メニューの操作」をご覧ください。 ● p.28

使えるボタンと操作は画面下に表示されるガイドでご確 認ください。

リモコンの場合

本体の場合









「オン」に設定します。

「オン」に設定すると、操作パネルの[電源]ボタンを除く 全ボタンが操作できなくなります。





確認のメッセージが表示されるので、「はい」を選びます。 設定に従い、操作パネルのボタンがロックされます。

<i>ch</i>	操作パネルボタンロックを解除するには、次の2通りの方法
	があります。
ポイント	・リモコンを使って、環境設定メニューの「設定」→「操作ボ
	タンロック」を「オフ」に設定します。

本体の[決定]ボタンを約7秒間押し続けると、メッセージが表示され、ロックが解除されます。





ここでは、環境設定メニューの機能と操作方法について説明しています。

境境設定メニューの 操作	28
機能一覧	29
 ・ ・ 画 ぼ ・ 思 メニュー … … …	29
•映像メニュー	30
 設定メニュー 	32
• 拡張設定メニュー	33
 情報メニュー 	35
•初期化メニュー	36

環境設定メニューの操作





機能一覧



画質調整メニュー

現在投写している入力ソースにより設定できる項目が異なります。内容は、入力ソースごとに保存されます。

コンピュータ/RGBビデオ



<u>コンポーネントビデオ"/コンポジットビデオ"/S-ビデオ</u>



サブメニュー	機能
カラーモード	使用シーンに応じて、画質を選択できます。 ● p.13
明るさ	映像の明るさを調整します。
<u>コントラスト</u>	映像の明暗の差を調整します。
色の濃さ	映像の色の濃さを調整します。
色合い	(コンポーネントビデオとNTSC系の信号入力時のみ調整可能) 映像の色合いを調整します。
シャープネス	映像のシャープ感を調整します。
カラー調整	映像の赤、緑、青の各色の強さを調整します。 絶対色温度:映像全体の色合いを調整します。5000K~10000Kの10段階で調整することができます。 赤:赤色の強さを調整します。 緑:緑色の強さを調整します。 青:青色の強さを調整します。 (「画質調整」→「カラーモード」の調整値を「 <u>sRGB</u> →」に設定している場合、本項目は選択できません。)
初期化	「画質調整」メニューの調整値を初期値に戻します。全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは (● p.36



映像メニュー

現在投写している入力ソースにより設定できる項目が異なります。内容は、入力ソースごとに保存されます。

コンピュータ /RGB ビデオ



<u>コンポーネントビデオ</u>



<u>コンポジットビデオ</u> **/<u>S-ビデオ</u> **

画質調整		(主二位军		戻る
映像	Ø	衣示120回 プログレッシブ変換	オフ	
設定		ビアオ 信号力式 リサイズ 初期ル	⊿ – ⊳ 4:3	
拡張設定		101#0110		_
情報				
初期化				
	Į			
[◆]:選択	[決定]]:決定	[×.	ニュー]:終了)

サブメニュー	機能
自動調整	入力信号が切り替わったときに、映像を自動で最適な状態に調整する自動調整のオン/オフを設定します。 ☞p.11
<u>トラッキング</u>	映像に縦の縞模様が出るときに調整します。 ☞p.11
<u>同期</u> ▶	映像にちらつき、ぼやけ、横ノイズが出るときに調整します。 ☞p.12
表示位置	映像の表示位置を上下左右に移動します。
<u>プログレッシブ</u> ♥ 変換	(S-ビデオ/コンポジットビデオ信号入力時のみ可能) オフ:IP変換を各フィールドの画面内で行います。動きの大きい映像をお楽しみいただくときに適しています。 オン: <u>インタレース</u> ▶(i)信号を <u>プログレッシブ</u> ▶(p)に変換します。静止画に適しています。
コンピュータ1入 力	コンピュータ1端子に接続している機器に応じて入力信号を選択します。 「オート」にすると、接続機器に応じて自動的に入力信号を設定します。 「オート」に設定していて、色が正しく表示されない場合は、接続している機器の信号に応じて適切な信号を選択してください。
コンピュータ2入 力	コンピュータ2端子に接続している機器に応じて入力信号を選択します。 「オート」にすると、接続機器に応じて自動的に入力信号を設定します。 「オート」に設定していて、色が正しく表示されない場合は、接続している機器の信号に応じて適切な信号を選択してください。
ビデオ信号方式	(コンポジットビデオ/S-ビデオ信号入力時のみ調整可能) 「オート」は、ビデオ信号を自動認識します。「オート」に設定していて、映像にノイズが入ったり、映像が映らないなどのトラ ブルが起きる場合は、適切な信号を選択してください。



サブメニュー	機能
リサイズ	映像の <u>アスペクト比</u> ♥を設定します。 ● p.19
初期化	「映像」メニューのうち、「コンピュータ1入力」、「コンピュータ2入力」を除くすべての調整値を初期値に戻します。 全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは ● p.36



設定メニュー

画質調整		戻る
映像	ロル畑丘 自動台形補正 操作ボタンロック	オフオフ
設定 🔮	ポインタ形状	パノ ポインタ 1
拡張設定	」」牌反切合 音量 初期ル	同焊度 10
情報	1934916	
初期化)	
ĺ		
〔[◆]:選択 [決定]:決定	[メニュー]:終了

サブメニュー	機能
台形補正	台形にゆがんだ画面を垂直方向に補正します。●『セットアップガイド』
自動台形補正	本機を上下に傾けたとき、傾きを検知して自動的に台形補正する機能のオン/オフを設定します。 「拡張設定」の「設置モード」が「フロント」に設定されているときに限り機能が働きます。「フロント」以外に設定されている ときは、このメニューは選択できません。
操作ボタンロッ ク	「オン」にすると[電源]ボタン以外の本体操作パネルの操作が無効になります。 (*p.25
ポインタ形状	ポインタの形状を選択します。 🖝 p.19 ポインタ1: 薁 ポインタ2: 🌾 ポインタ3: 📥
輝度切替	ランプの明るさを2段階で切り替えることができます。 暗い部屋で投写したり小さなスクリーンに映す場合に、投写映像が明るすぎるときは「低輝度」に設定します。「低輝度」で 使用すると、投写中の消費電力が減り、ランプ寿命が延びます。また、ファン回転音が小さくなります。(消費電力:35W減、 ランプ寿命:約1.5倍、ファン回転音:約20%減)
音量	音量を調整します。 ● p.15
初期化	「設定」メニューのすべての調整値を初期値に戻します。 全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは ● p.36



拡張設定メニュー

画質調整		戻る
映像	表示設定 ユーザーロゴ	
設定	設置モード 動作設定 ま様エード	フロント
拡張設定 🕘	(行機モート 通信ポート	ネットワーク無効 RS-232C
情報	初期化	
初期化		
(
[●]:選択 [決定]:決定	[メニュー]:終了)

サブメニュー	機能
表示設定	本機の表示に関する設定を行います。
	メッセージ表示: 入力ソースやカラーエードを切り抜きたときの入力ソースターまたけカラーエードタや映角信号が入力されていたいと
	うんジース (カノーモードを助り者えたとさの)(カノース名、よたはカノーモード名 (映像信号が)())されていないと きなどのメッセージ表示を画面に表示する(オン)/しない(オフ)を設定します。
	背景表示:
	映像信号が入力されていないときなどの画面の状態を「黒」、「青」、「ロゴ」のいずれかで設定します。 スタートアップスクリー ン/
	スタートアップスクリーン(投写開始時に投写される映像)を起動時に表示する(オン)/しない(オフ)を設定します。電源
	を入れ直した以降、設定が有効になります。
	AVミュート:
	A/Vミュート時に衣小りる画面を「羔」、「肖」、「ロコ」のV・9 40/3 C設定しまり。
ユーザーロゴ	背景表示、A/Vミュート時などに表示するユーザーロゴを変更します。 ● p.59
設置モード	本機の設置状態に合わせて設定します。 (● p.51
	「フロント」「フロント・天吊り」「リア・天吊り」
	リモコンの[A/Vミュート]ボタンを約5秒間押しつづけると、天吊りの設定を次のように切り替えることができます。
	「フロント」⇔「フロント・天吊り」
	「リア」⇔「リア・天吊り」



サブメニュー	機能
動作設定	 ダイレクトパワーオン: ダイレクトパワーオンさせる(オン)/させない(オフ)を設定します。 「オン」に設定しているときは、停電復旧時などに、コンセントに電源プラグが差し込まれた状態になっていると本機の電源がオンになりますので、注意してください。 スリープモード: 映像信号が未入力のまま、約30分間操作しないと自動的に投写を終了させる(オン)/させない(オフ)を設定します。 高地モード: 標高約1500m以上でお使いの場合は「オン」にします。
待機モード	本機がスタンバイ状態のときも、ネットワーク監視・制御機能を働かせる場合は、「ネットワーク有効」に設定します。設定 を変更した場合は、一度電源を切って、クールダウン終了後以降、設定が有効になります。 ネットワーク経由でプロジェクターの状態を監視したり、制御したりすることのできるソフトウェア [※] を提供しています。
通信ポート	コンピュータと通信を行う場合のポートをRS-232CとUSBのどちらを使用するかを設定します。 設定を変更した場合は、一度電源を切って、クールダウン終了後に電源を入れ直します。電源を入れ直した以降、設定が有 効になります。
言語	メッセージやメニューに表示する言語を設定します。
初期化	「拡張設定」メニューのうち、「表示設定」および「動作設定(「高地モード」は除く)」の調整値を初期値に戻します。 全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは ● p.36

※EMP Monitor:ネットワーク上の複数のプロジェクターの状況をコンピュータのモニタに表示して確認したり、電源のオン/オフや入力ソースの切り替えなどを一括して操作できます。

EMP Monitorをお使いいただくには、変換アダプタとケーブルが必要です。使用できる製品は次のとおりです。(2005年5月現在) 製品の詳細については、LANTRONIX社のホームページをご覧ください。

変換アダプタ: UDS100、UDS200(LANTRONIX社製)

変換ケーブル: UDS100と接続する場合 RS-232Cケーブル(ストレート、ミニD-Sub9pinメス/ミニD-Sub25pinオス) UDS200と接続する場合 RS-232Cケーブル(クロス、ミニD-Sub9pinメス/ミニD-Sub9pinメス)

ソフトウェアの詳細や最新情報については、エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」をご覧ください。

[I Love EPSON] http://www.i-love-epson.co.jp/products/download/elp/menu.htm



情報メニュー

投写している映像信号や本機の状態を確認できます。(表示のみ)

コンピュータ/RGBビデオ/<u>コンポーネントビデオ</u>▶



<u>コンポジットビデオ</u> **/S-ビデオ **

画質調整	
映像	 フノノ只気时间(高輝度) UH (低輝度) OH ユャリーフ ビデオ
設定	ビデオ信号方式 フート ()
拡張設定	
情報)
初期化	
[◆]:選択	[メニュー]:終了

サブメニュー	機能
ランプ点灯時間	ランプの累積使用時間が表示されます。 ランプ寿命警告時間に達すると、文字が黄色で表示されます。 累積使用時間が、0~10時間までは「0H」と表示されます。10時間以上は「10H」、「11H」と1時間単位で表示されます。
入力ソース	現在投写中の入力ソースを表示します。
入力信号	入力信号の設定を表示します。 (コンポジットビデオ、S-ビデオの場合は表示されません。)
入力解像度	入力解像度を表示します。 (コンポジットビデオ、S-ビデオの場合は表示されません。)
ビデオ信号方式	ビデオの信号方式を表示します。 (コンピュータ、RGBビデオ、コンポーネントビデオの場合は表示されません。)
<u>リフレッシュ</u> レート	リフレッシュレートを表示します。 (コンポジットビデオ、S-ビデオの場合は表示されません。)
<u>同期</u> ▶情報	映像信号の情報を表示します。 プロジェクターインフォメーションセンターに問い合わせをしたときに、この表示内容が必要になる場合があります。 (コンポジットビデオ、S-ビデオの場合は表示されません。)


初期化メニュー



サブメニュー	機能
全初期化	環境設定メニューの全項目を初期設定に戻します。 「コンピュータ1入力」、「コンピュータ2入力」、「ユーザーロゴ」、「ランプ点灯時間」、「言語」は初期値に戻りません。
ランプ点灯時間 初期化	ランプ点灯時間の累積をクリアし、「0H」に戻します。ランプを交換したときに行ってください。



困ったときに

ここでは、想定されるトラブルと、その対処法などについて説明しています。

ヘルプの見方	38
故障かなと思ったら	39
 インジケータの見方 	39
 電源インジケータ 赤色点灯時 	39
•ランプまたは温度インジケータ オレンジ色点滅時…	41
 インジケータを見てもわからないとき 	42
•映像に関するトラブル	43
 投写開始時のトラブル 	48
•その他のトラブル	48

ヘルプの見方

トラブル発生時の解決方法を投写映像に表示できます。質問に答える 形式で階層を進んでいきます。

戻し 操作 ページ Eズーム 送り • Q ヘルプメニューを表示します。 決定 戻る \square \Box リモコンの場合 本体の場合 é ポインタ A/Vミュート 静止 数字 9 Num)A/Vミュート 静止 数字 1 コンピュータ 2 カラーモード メニュー ヘルプ 5 6 4 \bigcirc S-ビデオ ビデオ リサイズ ヘルプ 手順2、3の操作と同様にさらに詳細な項目を選択・決定し 2 ? $\left(1 \right)$ 3 自動調整入力検出 ます。 0 [ヘルプ] 反る 項目を選択します。 れない。 🕘 映像のピントが合わない。 映像が乱れる。
 色合いが悪い/色が薄い。 [ヘルプ] 映像が暗い。 映像がゆがんで表示される。 映像に関する項目 🕘 「音が出ない。 [戻る]:戻る [◆]:選択 [決定]:決定 [ヘルプ]:終了 (言語の変更 (Language) 該当する項目を選択いただき、設定や接続を確認・変更してくだ [ヘルプ]ボタンを押して、ヘルプメニューを終了します。 [◆]:選択 [決定]:決定 [ヘルプ]:終了 本体の場合 リモコンの場合 戻し ページ Eズーム ペルプ機能を使ってもわからなし ポイント たら」(●p.39)をご覧ください。 ヘルプ機能を使ってもわからないときは、「故障かなと思っ 送り € Q 決定 戻る é Á (ポインタ) A/V ミュート 静止 数字



TOP

本体の場合

項目を決定します。

リモコンの場合

故障かなと思ったら



故障かな?と思ったら、まず本体のインジケータをご覧になり下記の「インジケータの見方」で本機の状態をご確認ください。 インジケータをご覧になってもわからないときは、「インジケータを見てもわからないとき」を参照してください。 ● p.42

インジケータの見方

本機には、次の3種類のインジケータがあり本機の状態をお知らせします。



インジケータの状態とその対処方法については、次表を参照してください。 インジケータがすべて消灯している場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないか、または電気が供給されていません。

| 電源インジケータ 赤色点灯時 | 異常|

● :点灯 · · · · · 点减 O : 消灯

状態	原因	処置または状態
電源 ● 赤 	内部異常	ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンサービスコール センターに修理を依頼してください。 ● p.75
電源 ● 赤 -兴 ○ ↓ -┿- 赤	ファン異常 センサ異常	ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンサービスコール センターに修理を依頼してください。 ● p.75



●:点灯 读:点滅 O:消灯

状態	原因	処置または状態
電源 ● 赤 -穴- ○ ↓ ● 赤	高温異常 (オーバーヒート)	 ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。約5分間は、そのままの状態で待ちます。約5分後、スタンバイ状態になりますので、次の2点を確認します。確認後、[電源]ボタンを押して、電源を入れ直します。 エアーフィルタ・排気口がふさがれていないか、壁際に設置されていないか確認してください。 エアーフィルタが目詰まりしている場合は、掃除または交換をしてください。●p.52,58 それでも繰り返しオーバーヒート状態になったり、電源を入れ直したときにインジケータが異常を示したときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンターに修理を依頼してください。●p.75
^{電源} ● 赤 ぷ	ランプ異常 ランプ点灯失敗 ランプカバー開放	ランプの割れとエアーフィルタ・吸気口の目詰まりを確認してください。 • ランプを取り出してランプが割れていないか確認します。 ● p.55 • エアーフィルタ•吸気口を掃除します。 ● p.52
	異常	 割れていないとき → ランプを再セットして、電源を入れます。 それでもエラーになるとき → 新しいランプに交換してから電源を入れます。 それでもエラーになるとき → ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンターに修理を依頼してください。
		 割れているとき→お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンターにご相談ください (ランプを交換しないと映像を投写することはできません)。
		ランプカバーやランプが確実に取り付けられているか確認してください。 (● p.55) ランプカバーとランプの取り付けが不完全な場合はランプが点灯しません。
		標高1500m以上の場所でお使いの場合は、「高地モード」を「オン」にしてください。 🖝 p.34



🗾 ランプまたは温度インジケータ オレンジ色点滅時 警告

状態	原因	処置または状態
電源 - <mark>・</mark> ・ 赤 - 穴: 〇 - ↓ - 〜- オレンジ	高温警告	(異常ではありません。ただし、さらに高温になると投写を自動的に停止させます。) • エアーフィルタ・排気口がふさがれていないか、壁際に設置されていないか確認してください。 • エアーフィルタが目詰まりしている場合は、掃除または交換をしてください。 ● p.52,58
電源 ● -☆ジ ↓ ○	ランプ交換勧告	新しいランプに交換してください。

 インジケータは異常を示してないのに、投写映像が異常のときは、次ページの「インジケータを見てもわからないとき」をご覧くださ (K) い。 ^{ポイント}
・各インジケータがこの表にない状態のときは、販売店またはプロジェクターインフォメーションセンターにお問い合わせください。



インジケータを見てもわからないとき

まず、下記をご覧になりどのトラブルに該当するかを確認し、参照先で詳細な内容をご覧ください。





- 映像に関するトラブル

■ 映像が表示されない

確認	対処法
[電源]ボタンを押しましたか?	[電源]ボタンを押して電源を入れます。
インジケータがすべて消灯していませんか?	電源ケーブルが正しく接続されていないか、または電気が供給されていません。 本機に電源ケーブルを正しく接続してください。 ●『セットアップガイド』 または、電気が供給されるようにブレーカなどを確認してください。
A/Vミュートの状態になっていませんか?	リモコンの[A/Vミュート]ボタンを押してA/Vミュートを解除します。 🖝 p.18
環境設定メニューの設定で間違っているものはあ りませんか?	全初期化してみてください。 ☞「初期化」→「全初期化」p.36
入力映像そのものが真っ黒になっていませんか?	スクリーンセーバーなどで入力映像が真っ黒になっていることがあります。
コンピュータ投写時のみ	
映像の信号形式の設定は合っていますか? ビデオ機器投写時のみ	<u>コンポジットビデオ</u> , <u>S-ビデオ</u> を接続している場合は、環境設定メニューの「ビデオ信号方式」でビデオ信号方式を選択してください。 ●「映像」→「ビデオ信号方式」 p.30

■ 自動的に投写が消える

確認	対処法
「スリープモード」を「オン」にしていませんか?	環境設定メニューの「スリープモード」を「オン」に設定した場合、映像信号が入らない状態 で約30分間操作しないと、ランプが自動的に消灯します。このとき電源インジケータはオ レンジ色に点灯しています。[電源]ボタンを押して電源を入れます。「スリープモード」を 働かせないときは設定を「オフ」にしてください。●「拡張設定」→「動作設定」→「スリープ モード」 p.34



■「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される

確認	対処法
映像の信号形式の設定は合っていますか? ビデオ機器投写時のみ	<u>コンポジットビデオ</u> , S-ビデオ, を接続している場合は、環境設定メニューの「ビデオ信号方式」でビデオ信号方式を選択してください。 ●「映像」→「ビデオ信号方式」 p.30
映像信号の周波数や解像度が対応するモードです か?	コンピュータから出力されている映像信号の解像度・周波数の変更は、コンピュータの取扱説明書などでご確認ください。 ●対応解像度一覧 p.67
コンピュータ投写時のみ	

■「映像信号が入力されていません。」と表示される

確認	対処法
ケーブル類が正しく接続されていますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 ● 『セットアップガイド』
接続した映像入力端子を正しく選択しています か?	リモコンの[コンピュータ]、[S-ビデオ]、[ビデオ]またはリモコンか本体の[入力検出]ボ タンを押して映像を切り替えます。 ● p.16
接続されたコンピュータやビデオ機器の電源は 入っていますか?	それぞれの機器の電源を入れます。
プロジェクターに映像信号が出力されています か? ノートや液晶一体型タイプのコンピュータ投写時 のみ	映像信号がコンピュータの液晶モニタや付属モニタにだけ出力されている場合は、外部に も出力するように切り替えてください。外部に映像信号を出力すると、液晶モニタや付属 モニタに映像が出せないモデルもあります。●コンピュータの『取扱説明書』「外部出力のし かた」や「外付けモニタへ出力のしかた」など 本機やコンピュータの電源を入れた状態で接続を行うと、コンピュータの映像信号を外部 に切り替える[Fn](ファンクションキー)が使えないことがあります。本機およびコン ピュータの電源を入れ直してください。●『セットアップガイド』



■ ぼやける、ピントが合わない

確認	対処法
ピントは正しく調整されていますか?	本体のフォーカスリングを回してピントを合わせます。
レンズカバーが付いたままではありませんか?	レンズカバーを外します。
投写距離は最適ですか?	投写距離の推奨範囲は87cm~1080cmです。 この範囲で設置してください。 ● 『セットアップガイド』
台形補正の調整値を大きくしていませんか?	投写角度を小さくして台形補正の調整値を小さくしてください。 ● 『セットアップガイ ド』
レンズが結露していませんか?	寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり、急激に暖房したときなど、レンズの表面が 結露して映像がぼやけることがあります。ご使用になる1時間くらい前に使用する部屋に 設置するようにします。結露してしまったときは、電源を切ってしばらくそのまま放置し てください。

■ ノイズが入る、乱れる

確認	対処法
映像の信号形式の設定は合っていますか?	コンポジットビデオ、S-ビデオ》を接続している場合は、環境設定メニューの「ビデオ信
ビデオ機器投写時のみ	芳万式」でビデオ信号方式を選択してくたさい。●「映像」→「ビデオ信号方式」 p.30
ケーブル類は正しく接続されていますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。●『セットアップガイド』
ケーブルを延長していませんか?	ケーブルを延長するとノイズが入ることがあります。同梱のケーブルを使用して確認し てください。
解像度の選択は正しいですか?	本機に対応する信号にコンピュータを合わせてください。
コンピュータ投写時のみ	●対応解像度一覧 p.67 ●コンピュータの『取扱説明書』など
「 <u>同期</u> ・ <u>トラッキング</u>)」は正しく調整されていま	リモコンの[自動調整]ボタン、または本体の[決定]ボタンを押して、自動調整を行います。
ョルキ コンピュータ、RGBビデオ投写時のみ	日動調整を11つても調整しされない場合は、環境設定メニューの「同期」、「トフッキンク」 で調整することもできます。 ● p.11, 12



■ 映像が切れる(大きい)、小さい

確認	対処法
<u>アスペクト比</u> の設定は正しいですか?	リモコンの[リサイズ]ボタンを押してください。 🖝 p.19
Eズーム機能で拡大されたままになっていません か?	リモコンの[戻る]ボタンを押してEズーム機能を解除します。 🖝 p.20
「表示位置」は正しく調整されていますか?	コンピュータのアナログRGB映像やRGBビデオ映像投写時は、リモコンの[自動調整]ボ タン、または本体の[決定]ボタンを押して、自動調整を行います。 自動調整を行っても調整しきれない場合は、環境設定メニューの「表示位置」で調整するこ ともできます。 コンピュータのアナログRGB映像やRGBビデオ映像以外の信号を投写時は、環境設定メ ニューの「表示位置」で調整します。 ●「映像」→「表示位置」 p.30
デュアルディスプレイの設定をしていませんか? コンピュータ投写時のみ	接続しているコンピュータのコントロールパネルの「画面のプロパティ」で、デュアルディ スプレイの設定をしていると、プロジェクターでコンピュータ画面の映像が半分くらいし か表示できません。コンピュータ画面の映像をすべて表示する場合は、デュアルディスプ レイの設定を解除します。 ● コンピュータのビデオドライバの『取扱説明書』
解像度の選択は正しいですか? コンピュータ投写時のみ	本機に対応する信号にコンピュータを合わせてください。



■ 色合いが違う

確認	対処法
入力信号の設定が接続機器の信号と合っています か?	<u>コンポジットビデオ</u> »、 <u>S-ビデオ</u> »を接続している場合は、環境設定メニューの「ビデオ信 号方式」でビデオ信号方式を選択してください。 ●「映像」→「ビデオ信号方式」 p.30
映像の明るさは正しく調整されていますか?	環境設定メニューの「明るさ」を調整してください。 ☞「画質調整」→「明るさ」 p.29
ケーブル類が正しく接続されていますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。●『セットアップガイド』
<u>コントラスト</u> ・は正しく調整されていますか?	環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 ☞「画質調整」→「コントラスト」 p.29
適切なカラー調整に設定されていますか?	環境設定メニューの「カラー調整」を調整してください。 ●「画質調整」→「カラー調整」 p.29
色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか? ビデオ機器投写時のみ	環境設定メニューの「色の濃さ」、「色合い」を調整してください。 ●「画質調整」→「色の濃 さ」、「色合い」 p.29

■ 暗い

確認	対処法
映像の明るさや輝度は正しく設定されていますか?	環境設定メニューの「明るさ」や「輝度切替」を設定してください。 ●「画質調整」→「明るさ」 p.29 ●「設定」→「輝度切替」 p.32
<u>コントラスト</u> >>は正しく調整されていますか?	環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 ●「画質調整」→「コントラスト」 p.29
ランプの寿命ではありませんか?	ランプの寿命が近づくと映像が暗くなったり、色合いが悪くなります。新しいランプと 交換してください。 ● p.54

■ 外部モニタに表示されない

確認	対処法
コンピュータ端子1以外から入力している映像を表示させようとしていませんか?	外部モニタに表示できる映像はコンピュータ端子1からの信号のみです。ビデオ機器の 映像は、外部モニタに出力できません。 ● p.61



_ 投写開始時のトラブル

■ 電源が入らない

確認	対処法
[電源]ボタンを押しましたか?	[電源]ボタンを押して電源を入れます。
インジケータがすべて消灯していませんか?	電源ケーブルが正しく接続されていないか、または電気が供給されていません。 本機に電源ケーブルを正しく接続してください。 ●『セットアップガイド』 または、電気が供給されるようにブレーカなどを確認してください。
電源ケーブルを触ると、インジケータが点いたり消 えたりしませんか?	電源ケーブルが接触不良を起こしているか、電源ケーブルが故障している可能性があり ます。電源ケーブルを差し直してください。それでも直らないときは、ご使用をやめ、電 源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはプロジェクターインフォ メーションセンターにご相談ください。

🧧 その他のトラブル

■ 音が出ない・小さすぎる

確認	対処法
音声入力は正しく接続されていますか?	音声入力端子にケーブルを接続しているか確認してください。
音量調整が最小になっていませんか?	聞こえる音量に調整してください。 ● p.15
A/Vミュートの状態になっていませんか?	リモコンの[A/Vミュート]ボタンを押してA/Vミュートを解除します。 🖝 p.18

■ リモコンで操作できない

確認	対処法
リモコンの発光部をプロジェクターのリモコン受光 部に向けて操作していますか?	リモコン受光部に向かって操作してください。 操作可能範囲は、左右約30°、上下約15°です。 ● 『セットアップガイド』
プロジェクターから離れすぎていませんか?	操作可能距離は、約6mです。 ●『セットアップガイド』
リモコン受光部に直射日光や蛍光灯の強い光が当 たっていませんか?	強い光などがリモコン受光部にあたる場所を避けて設置してください。



確認	対処法
乾電池が消耗していたり、乾電池の向きを間違えて セットしていませんか?	新しい乾電池を正しい向きにセットします。 ☞ p.53
リモコンのボタンを30秒間以上押しつづけませんで したか?	リモコンのボタンが30秒間以上押されたままの状態になっていると、ボタン操作の信号 を送信しなくなります(リモコンのスリープモード)。これにより、リモコンが何かの下 敷きになっている場合も電池の消耗を減らすことができます。 いったんボタンを離して再度操作してください。

■ メッセージやメニューが日本語で表示されない

確認	対処法
「言語」の設定は正しいですか?	リモコンまたは本体の[ヘルプ]ボタンを押して、ヘルプメニューの一番下の項目を選択 して言語の設定を変更してください。 ● p.38



付 録

ここでは、メンテナンス方法など、本機を今後も長くご使用いただくための補足的な知識について説明しています。

本機の設置	51
• 設置方法	
お手入れの方法	
 各部の掃除 	
•本体の掃除	
•レンズの掃除	
•エアーフィルタ•吸気口の掃除	
•消耗品の交換	
 リモコンの電池の交換方法 	53
•ランプの交換時期	54
 ランプの交換方法 	55
 ランプ点灯時間の初期化 	57
•エアーフィルタの交換方法	58
ユーザーロゴの登録	59
外部出力機器への出力	61
 外部モニタとの接続	61
•外部スピーカとの接続	61
オプション・消耗品一覧	
 オプション品 	
•消耗品	

用語解説	63
ESC/VP21コマンド一覧	65
•コマンドリスト	65
ケーブル配線	65
•USB接続	65
•シリアル接続	66
•USB通信の準備	66
対応解像度一覧	67
•コンピュータ/RGBビデオ	67
•コンポーネントビデオ	67
•コンポジットビデオ/S-ビデオ	67
仕様一覧	68
外形寸法図	71
索引	72
お問い合わせ先	75





設置方法

本機の投写方法は、次の4種類があります。設置場所の条件に合わせて設置してください。

⚠ 警告

- ・天井への取り付け(天吊り設置)工事は、特別な技術が必要となります。正しく工事が行われないと、落下によりけがや事故の原因となります。
- プロジェクターの天吊り固定部に、ネジゆるみ止め用接着剤・ 潤滑剤・油などが付着するとケースが割れ、プロジェクターが 落下し事故やけがの原因となります。

天吊り設置や天吊り金具の調整に際しては、ネジゆるみ止め 用接着剤・潤滑剤・油などを使用しないでください。

^{注意}本機を縦置き状態にして投写しないでください。故障の原因 ^{注意}となります。

•正面から投写する(フロント投写)



・リアスクリーンへ裏側から投写する(リア投写)



•天吊りして正面から投写する(フロント・天吊り投写)



•天吊りしてリアスクリーンへ裏側から投写する(リア・天吊り投写)



- 天吊りするには、オプションの天吊り金具が必要です。
 p.62
- ポイント・天吊りやスクリーンの裏側から投写するときは、環境設定 メニューの「拡張設定」→「設置モード」を設置の状態に合 わせて変更します。 ● p.33



ここでは、お手入れの方法や消耗品の交換などのメンテナンスについ て説明します。

各部の掃除

本体が汚れたり、映像の映りが悪くなったら掃除をしてください。

掃除を行う前に、別冊の『安全にお使いいただくために/サ ポートとサービスのご案内』を必ずお読みください。

本体の掃除

本体の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくし ぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げてください。

ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使わない 注意 でください。ケースが変質したり、塗料がはげたりすること があります。

レンズの掃除

レンズの汚れは、市販のブローワーやレンズクリーニングペーパー などで軽くふき取ってください。

レンズの表面は傷つきやすいので、かたいものでこすった り、たたいたりしないでください。

エアーフィルタ•吸気口の掃除

エアーフィルタや吸気口にホコリがたまると、本機内部の温度が上 昇して故障や光学部品の早期劣化の原因となります。 約3ヶ月に一度は掃除を行うことをお勧めします。ホコリの多い環 境でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行ってください。



エアーフィルタが破れたり、掃除を行ってもメッセージが 表示される場合は交換時期です。新しいエアーフィルタに ^{ポイント} 交換してください。 ●「エアーフィルタの交換方法」 p.58

53 TOP

消耗品の交換

ここでは、リモコンの電池、ランプ、エアーフィルタの交換方法について説明します。

リモコンの電池の交換方法

使い続けているうちに、リモコンの反応が遅くなったり、操作でき なくなった場合は電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換し てください。交換用の電池は単4形アルカリ乾電池2本を用意してく ださい。

電池を取り扱う前に、別冊の『安全にお使いいただくために/ サポートとサービスのご案内』を必ずお読みください。

操作



電池カバーを外します。

電池カバーのツメを押さえながら、上へ持ち上げます。





電池をセットします。

⚠ 注意

電池ホルダ内の表示を確認し、(+)(-)を正しく入れてくだ さい。





電池カバーを取り付けます。 カチッと音がするまでカバーを押し込みます。





ランプの交換時期

次の場合は、ランプを交換してください。

・投写を開始したときに「投写ランプを交換してください。」とメッセージが表示されたとき



ランプインジケータがオレンジ色に点滅したとき



•初期に比べ、明るさや画質が落ちたとき





- ランプの交換方法

▲ 警告

ランプが点灯しなくなり交換する場合は、ランプが割れてい る可能性があります。

本機を天吊りで使用していてランプ交換を行う場合は、ラン プが割れていることを想定し、ランプカバーをそっと取り外 してください。ランプカバーを開ける際に細かいガラス破片 が落ちてくる可能性があります。万一、目やロにガラス破片が 入った場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

<u> 注</u>意

ランプが十分冷えてからランプカバーを外してください。熱 で、やけど・けがの原因となることがあります。ランプが十分 冷えるには、電源を切ってから約1時間必要です。

操作

本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了確認音が鳴ってか ら、電源ケーブルを外します。) ランプが十分冷えてから、本体上面のランプカバーを外 します。

ランプカバー固定ネジを、交換用ランプに同梱のドライ バ、または+のドライバでゆるめます。ランプカバーを まっすぐスライドさせて、持ち上げて取り外します。



3 ランプ固定ねじ2本をゆるめます。

ランプを本体に固定しているランプ固定ねじ2本を、交換 用ランプに同梱のドライバ、または+のドライバでゆる めます。







古いランプを取り外します。

下図のように、ランプをつまんで引き上げます。 ランプが割れている場合は、お買い上げの販売店、または エプソンサービスコールセンターにご相談ください。





新しいランプを取り付けます。

ランプを収納部の形に合う向きにして押し込み、ランプ 固定ねじ2本を締めます。



ランプカバーをスライドさせ、ランプカバー固定ネジを 締めます。



- ・ランプは確実に取り付けてください。本機は安全のため、
 ランプカバーを外すと自動的にランプが消灯します。ラ
- ^{ポイント} ンプやランプカバーの取り付けが不十分だとランプが点 灯しません。
 - ランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、
 地域の廃棄ルールに従って廃棄してください。会社等で
 お使いの場合は、会社の廃棄ルールに従ってください。







- ランプ点灯時間の初期化

本機にはランプ点灯時間のカウンタが内蔵されており、カウンタの 累積が一定時間に達すると、ランプ交換の表示を行います。した がって、ランプ交換を実施した後は、環境設定メニューでランプ点 灯時間のカウンタを初期化する必要があります。

ランプ点灯時間の初期化は、ランプを交換したとき以外は 行わないでください。ランプの交換時期が正しく表示され ポイント なくなります。



2 環境設定メニューから「初期化」→「ランプ点灯時間初期 化」を選びます。

操作の詳細は、「環境設定メニューの操作」をご覧ください。 ● p.28

使えるボタンと操作は画面下に表示されるガイドでご確 認ください。

リモコンの場合

本体の場合



画質調整	反る
映像	(ランプ点灯時間初期化 ●
設定	
拡張設定	
情報	
初期化	
[戻る]:戻る [◆]:選択 [決定]:決定 [メニュー]:終了 〕

「実行

「実行します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」を選択します。

ランプ点灯時間が初期化されます。



エアーフィルタの交換方法

エアーフィルタが破れたり、掃除を行ってもメッセージが表示され る場合は交換時期です。

本機を天吊り設置している状態でもエアーフィルタの交換ができます。

操作



本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了確認音が鳴ってか ら、電源ケーブルを外します。

エアーフィルタを取り外します。

エアーフィルタのくぼみに指をかけて、外側にまっすぐ スライドさせます。



新しいエアーフィルタを取り付けます。

3

外側からエアーフィルタをスライドさせて差し込み、カ チッと音がするまで押し込みます。



使用済みのエアーフィルタは、地域の廃棄ルールに従って 廃棄してください。会社等でお使いの場合は、会社の廃棄 ルールに従ってください。 枠部分の材質:ポリカーボネート、ABS樹脂 フィルタ部分の材質:ポリウレタンフォーム

ユーザーロゴの登録



現在表示している映像をユーザーロゴとして登録します。





ユーザーロゴとして登録したい映像を投写し、環境設定 メニューを表示します。

リモコンの場合







3



操作

環境設定メニューから「拡張設定」→「ユーザーロゴ」を選 びます。

操作の詳細は、「環境設定メニューの操作」をご覧くださ い。 **()**28

使えるボタンと操作は画面下に表示されるガイドでご確 認ください。



ゴ」を選択すると、実行している機能は解除されます。

「現在投写されている映像の一部をユーザーロゴとして 使いますか?」と表示されるので、「はい」を選択します。

リモコンまたは本体の[決定]ボタンを押すと、映像信号の (S) 解像度のまま表示されるため、本機のパネル画素数以外の ^{ポイント} 解像度の映像を投写している場合とビデオ映像を投写して いるときは、表示サイズが変わります。



ユーザーロゴの登録





外部出力機器への出力



外部モニタとの接続

コンピュータ1端子から入力しているコンピュータのアナログRGB 映像やRGBビデオ映像を投写中は、本機に外部モニタを接続して外 部モニタで確認しながらプレゼンテーションなどを行うことがで きます。

コンピュータ2端子に接続している場合は、外部モニタに出力させ ることはできません。外部モニタは、モニタに付属のケーブルで接 続します。



モニタ付属ケーブル

モニタ出力端子(黒)へ

• コンポーネントビデオ、S-ビデオ、コンポジットビデオ映 像は外部モニタに出力させることはできません。 ^{ポイント}・台形補正などの設定ゲージや環境設定メニュー・ヘルプの 表示は外部モニタに出力されません。

外部スピーカとの接続

本機の音声出力端子と、外付けのアンプ内蔵スピーカを接続する と、迫力あるサウンドが楽しめます。

市販のオーディオ接続ケーブル(ピンプラグ)⇔3.5mm(ステレオミ ニジャック)などを使用します。オーディオ接続ケーブルは、外部 オーディオ機器の接続部の形状に合わせて購入してください。





オプション・消耗品一覧

62 DP

下記のオプション・消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらのオプション品類は2006年3月現在のものです。予告な く変更することがありますので、ご了承ください。

🚽 オプション品

ソフトキャリングケース ELPKS16B ハンドキャリングするときに使います。 60型スクリーン ELPSC07 80型スクリーン ELPSC08 100型スクリーン ELPSC10 携帯型ロールスクリーンです。(アスペクト比)・4:3) 携帯スクリーン(50型) ELPSC06 持ち運びに便利なコンパクトスクリーンです。(アスペクト比4:3) コンピュータケーブル ELPKC02 (ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用1.8m) 製品同梱のコンピュータケーブルと同等品です。 コンピュータケーブル ELPKC09 (ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用 3m) コンピュータケーブル ELPKC10 (ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用 20m) 製品同梱のコンピュータケーブルでは短いときの延長ケーブルです。 D端子ケーブル ELPKC22 (ミニD-Sub 15pin/D端子用 3m) BSデジタル放送チューナと接続するときに使います。 コンポーネントビデオケーブル ELPKC19 (ミニD-Sub 15pin/RCAオス×3用 3m) コンポーネントビデオいを投写するときに使います。 マルチメディアビューワー ELPDC05 書籍やOHP原稿、スライドを投写するときなどに使います。

天井プレート [※] ELPFC03
バイブ370 (370mm シルバー) ※ ELPFP04
パイプ770 (770mm シルバー) ELPFP05
高天井および化粧天井に取り付けるときに使います。
天吊り金具 [※] ELPMB18
本機を大井に取り付けるときに使います。
※天吊り設置には特別な技術が必要となります。お買い求めいただい た販売店またはエプソンサービスコールセンターにご相談くださ
√ ک _و
▋ 消耗品

交換用ランプ ELPLP34 使用済みランプと交換します。 エアーフィルタセット ELPAF08 (2枚入り) 使用済みエアーフィルタと交換します。

用語解説



本書で使用している用語で、本文中に説明がなかったもの、あるいは難しいものを簡単に説明します。詳細に付いては市販の書籍などを利用してください。

HDTV	 High-Definition Televisionの略で、次の条件を満たす高精細なシステムに適用されます。 ● 垂直解像度750p、1125i以上(pは<u>プログレッシブ</u>) 走査、iは<u>インタレース</u>) 走査) ● <u>両面のアスペクト比</u>) は16:9 ● <u>ドルビーデジタル</u>) 音声の受信、再生(あるいは出力)
SDTV	Standard Definition Televisionの略で、HDTV の条件を満たさない標準テレビジョン放送のことです。
S-ビデオ	ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、高画質を追求する信号です。 Y(輝度信号)C(色信号)の2つの独立した信号からできている映像をいいます。
sRGB	各画像装置が表現する色をコンピュータのオペレーティングシステム(OS)やインターネットで簡単に扱うために規定された色空間に関する国際標準です。接続している機器にsRGBモードがある場合、本機と接続機器の両方ともsRGBに設定して使用します。
SVGA	IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横800ドット×縦600ドットのものを呼びます。
SXGA	IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横1,280ドット×縦1,024ドットのものを呼びます。
USB	Universal Serial Busの略で、比較的低速な周辺機器とパソコン間を接続するためのインターフェイスです。
VGA	IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横640ドット×縦480ドットのものを呼びます。
XGA	IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横1,024ドット×縦768ドットのものを呼びます。
アスペクト比	画面の縦と横の比率をいいます。縦横の比率が16:9と横長になっている画面をワイド画面といいます。標準画面のアスペクト比は4:3です。
インタレース	1つの画面を表示するときに情報を横方向に細かい線に分け、左から右へ、上から下へ順次表示させます。このと き偶数線分と奇数線分を交互に表示する方法をいいます。
コントラスト	色の明暗の差を強くしたり弱くしたりすることにより、文字や絵がハッキリ見えたり、ソフトに見えたりすること です。この調整をコントラストの調整といいます。
コンポーネントビデオ	ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、高画質を追求する信号です。 ハイビジョンにおいて、Y(輝度信号)Pb、Pr(色差信号)の3つの独立した信号からできている映像をいいます。
コンポジットビデオ	ビデオの明るさ信号や色信号を混合した、一般的な家庭用ビデオ信号(NTSC、PAL、SECAM)です。 カラーバー信号の中の伝送用信号Y(輝度信号)とクロマ(色)信号を重ねて1つの信号にしています。
スクイーズモード	16:9の横長ワイド映像を水平方向に圧縮して、4:3の映像としてビデオソフトに収録する方法です。 本機のスクイーズモードを使って投写すると、元の16:9のワイド映像に戻ります。



同期(Sync.)	コンピュータやRGBビデオから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数にプロジェ クターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の位相(山のずれ)を合わせることを同期を合わ せるといいます。同期が合っていないと投写映像にちらつき、ぼやけ、横方向のノイズが出ます。
盗難防止用ロック	プロジェクターのケースに備え付けられた穴に市販の盗難防止用ケーブルを通し、机や柱などに固定できます。 KENSINGTON社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。日本正規輸入代理店の連絡先 は、以下のとおりです。 七陽商事株式会社 情報機器事業部
	〒103-0007東京都中央区日本橋浜町2-55-7(ナナヨービル) Tel:03-3663-7787 Fax:03-3669-2367
トラッキング	コンピュータやRGBビデオから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数にプロジェ クターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の周波数(山の数)を合わせることをトラッキン グを合わせるといいます。トラッキングが合っていないと投写映像に幅広の縦の縞模様が出ます。
ドルビーデジタル	ドルビー研究所で開発されたサウンド方式です。通常のステレオは2つのスピーカを用いた2ch方式ですが、ドル ビーデジタルは、それにセンタースピーカ、リア2chスピーカ、サブウーファを追加した6ch(5.1ch)方式となってい ます。
プログレッシブ	1つの画面を作り出す情報を上から下へ順次走らせて一画面を構成する方式をいいます。
リフレッシュレート	ディスプレイの発光体は、その明るさと色をごく短時間保持します。そのため発光体をリフレッシュするために 1秒間に何度も画像を走査しなければなりません。その速度をリフレッシュレートと呼び、ヘルツ(Hz)で設定しま す。

ESC/VP21コマンド一覧

コマンドリスト

プロジェクターに電源ONのコマンドを送信すると、電源がONになり、プロジェクターがウォームアップ状態になります。電源ONの状態になったときにコロン':'(3Ah)を返信します。

プロジェクターはコマンドを実行後、':'を返信し、次のコマンドを 受け付けます。

異常終了の場合は、エラーメッセージを出力した後に':'を返信します。

項	目	コマ	ンド
「家酒のナンノナフ	オン	PWR ON	
	オフ	PWR OFF	
信見切り共ら	ビデオ	SOURCE 41	
旧万切り省ん	S-ビデオ	SOURCE 42	
A/Vミュート機	オン	MUTE ON	
能のオン/オフ	オフ	MUTE OFF	
	黒	MSEL 00	
A/Vミュート機 能の切り基ラ	青	MSEL 01	
	ユーザーロゴ	MSEL 02	
		コマ	ンド
項	目	コンピュータ 1端子	コンピュータ 2端子
	コンピュータ (オート)	SOURCE 1F	SOURCE 2F
信号切り替え	コンピュータ	SOURCE 11	SOURCE 21
	コンポーネント ビデオ	SOURCE 14	SOURCE 24

※各コマンドの最後に、復帰(CR)コード(0Dh)を追加して送信して ください。

ケーブル配線

USB接続

コネクタ形状:USB(Bタイプ)

<プロジェクター側>





L	

<コンピュータ側>

 $\sim \approx$



ESC/VP21コマンド一覧



シリアル接続

• コネクタ形状

- :D-Sub 9pin(オス)
- プロジェクター入力端子名 :RS-232C

<プロジェクター側>	< <mark>コンピュータ</mark> 側>	操作
 ● ● ⑦ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <l< th=""><th>IOIOI (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)</th><th>(1) エプ: のコご Drive URL≬ http:/</th></l<>	IOIOI (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)	(1) エプ: のコご Drive URL≬ http:/
		<u>menu.</u> 2 お使し トーノ ダウン
<プロジェクター側> (PCシリアルケーブル) <コンピュー GND 5 5 5 GND RD 2 4 3 TD TD 3 2 RD DTR 4 6 DSR DSR 6 4 DTR	今側> 信号名 機 能 GND 各信号線の接地 TD 送信データ RD 受信データ DSR データセットレディ DTR データターミナル レディ	 3 本機 Gruss 4 本機 Gruss 5 「ピッ ます。
		本機の

USB通信の準備

USB接続による通信で本機をESC/VP21コマンドで制御するには、事 前に次の準備が必要です。

ソン販売のホームページ「I Love EPSON」からお使い ンピュータに「USB通信ドライバ(USB-COM) r) Iをダウンロードします。 は下記のとおりです。 //www.i-love-epson.co.jp/products/download/elp/ .htm

いのコンピュータにその USB 通信ドライバをインス ルします。

ンロード画面の注意事項をお読みください。



の電源を切ります。

ピッ」と終了確認音が鳴った後、本機の電源を入れ

の電源を入れ直した以降、USB接続による通信が可 能になります。

「ピッピッ」と終了確認音が鳴る前に電源ケーブルを抜いた 注意 場合は、通信ポートの変更は行われません。

🔜 コンピュータ/RGBビデオ

信号	<u>リフレッシュレート</u> * (Hz)	解像度 (ドット)	リサイズ表示時 使用画素数 (ドット)
<u>VGA</u> **	60	640×480	1024×768
VGAEGA		640×350	1024×560
VESA	60/72/75/85, iMac ^{**}	640×480	1024×768
<u>SVGA</u>	56/60/72/75/85, iMac [*]	800×600	1024×768
<u>XGA</u> **	60/70/75/85, iMac [%]	1024×768	1024×768
<u>SXGA</u> **	70/75/85	1152×864	1024×768
SXGA	60/75/85	1280×960	1024×768
SXGA	60/75/85	1280×1024	960×768
UXGA	60	1600×1200	1024×768
MAC13"		640×480	1024×768
MAC16"		832×624	1024×768
MAC19"		1024×768	1024×768
MAC19"	60	1024×768	1024×768
MAC21"		1152×870	1016×768
<u>SDTV</u> → (625i)	50	720×576	1024×768
SDTV (525i)	60	720×480	1024×768
SDTV (525p)	60	640×480	1024×768
<u>HDTV</u> ₩ (750p)	60	1280×720	1024×576
HDTV (1125i)	60	1920×1080	1024×576

※VGA出力ポートが装着されていない機種には接続できません。 上記以外の信号が入力された場合でも、映像を投写できることがあります。 ただし、この場合、機能が制限されることがあります。

コンポーネントビデオ

		使用画素数(ドット)	
信号	(Hz)	<u>アスペクト比</u> ・ 4:3	アスペクト比 16:9
<u>SDTV</u> →(525i) (D1)	60	1024×768	1024×576
SDTV (625i)	50	1024×768	1024×576
SDTV (525p) (D2)	60	1024×768	1024×576
HDTV (750p) 16:9 (D4)	60	1024×768	1024×576
HDTV (1125i) 16:9 (D3)	60	1024×768	1024×576

コンポジットビデオ/S-ビデオ

	<u>リフレッシュレート</u> ♥ (Hz)	使用画素数(ドット)		
信号		<u>アスペクト比</u> ** 4:3	アスペクト比 16:9	
TV (NTSC)	60	1024×768	1024×576	
TV	50	1024×769	1024×576	
(PAL, SECAM)	50	1024 × 768	1024 × 376	

仕様一覧



商品名			EMP-82
外形サイズ			幅327×高さ86×奥行き246mm
			(フット・スピーカ含まず)
パネルサイズ			0.6型
表示方式			ポリシリコンTFTアクティブマトリクス
画素数			786432個 <u>XGA</u> ♥ (横1024×縦768ドット)×3
フォーカン	ス調整		手動
ズーム調整	整		手動(約1-1.2)
ランプ			UHEランプ 定格170W 型番:ELPLP34
音声最大出	出力		5Wモノラル
スピーカ-			1個
電源			$100-240V \pm 10\%$, 50/60Hz AC
消費電力			定格消費電力250W(100V時)
			スタンバイ時4.0W(100V時)
動作高度			標高 0~2286m
動作温度電	範囲		+5℃~+35℃(結露しないこと)
保存温度範囲			-10℃~+60℃(結露しないこと)
質量	1		約2.7Kg
接続端子	コンピュータ1端子	1系統	ミニD-Sub 15pin(メス)青
	音声入力端子	1系統	ステレオミニピンジャック
	コンピュータ2端子	1系統	ミニD-Sub 15pin(メス)青
	音声入力端子	1系統	ステレオミニピンジャック
	S-ビデオ端子	1系統	$\gtrsim = DIN 4 pin$
音声入力端子 1系統		1系統	RCAピンジャック
ビデオ端子 1系統		1系統	RCAピンジャック
音声入力端子 1系統		1系統	RCAピンジャック
USB端子 1系統		1系統	USBコネクタ(Bタイプ)
	RS-232C端子	1系統	ミニD-Sub 9pin(オス)
	モニタ出力端子	1系統	ミニD-Sub 15pin(メス)黒
	音声出力端子	1系統	ステレオミニピンジャック

dnx **pixelworks**[™]

本機にはPixelworks DNXTMの ICが搭載されています。

傾斜角度



0°~30°



30°以上傾けて使用すると、故障や事故の 原因となります。

※USB 1.1に対応しています。

USB端子は、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。



Safety

EMC

USA UL60950 Third Edition Canada CSA C22.2 No.60950 European Community The Low Voltage Directive (73/23/EEC) IEC60950 3rd Edition

USA FCC Part 15B Class B (DoC)

Canada ICES-003 Class B

European Community The EMC Directive (89/336/EEC) EN55022 Class B EN55024 IEC/EN61000-3-2 IEC/EN61000-3-3

Australia/New Zealand AS/NZS CISPR 22:2002 Class B



DECLARATION of CONFORMITY

According to 47CFR, Part 2 and 15 Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers

We Located at

Tel

:EPSON AMERICA, INC. :3840 Kilroy Airport Way MS: 3-13 Long Beach, CA 90806 :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name	:EPSON	
Type of Product	:Projector	
Model	:EMP-82	

FCC Compliance Statement For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. 外形寸法図





※レンズ中心から天吊固定部までの寸法

単位:mm


<u>数字・アルファベット</u>

$A/V \stackrel{<}{_\sim} \stackrel{\sim}{_\sim} \stackrel{\sim}{_\sim} \stackrel{\sim}{_\sim} 18$
ESC/VP2165
Eズーム20
HDTV
RS-232C端子7
sRGB13
S-ビデオ端子7
USB端子7
USB通信

ア

明るさ	29
アスペクト比	19
色合い	29
色の濃さ	29
インジケータ	
エアーフィルタ	8
エアーフィルタの交換方法	58
エアーフィルタの掃除	52
映像メニュー	
オーバーヒート	40
オプション品	62
音声出力端子	7
音声入力1端子	7
音声入力2端子	7
温度インジケータ	

サ

サブメニュー	28
シアター	13

自動台形補正	32
自動調整	. 11, 30
シャープネス	29
仕様一覧	68
情報メニュー	35
消耗品	62
初期化メニュー	
ズームリング	5
スクイーズモード	19
スタートアップスクリーン	33
スピーカ	7, 61
スポーツ	13
スリープモード	34
静止	18
接続端子	7
設置方法	51
設置モード	33
設定メニュー	32
全初期化	
操作パネル	6
操作ボタンロック	. 25, 32

タ

ターゲットスコープ	20
対応解像度	67
寺機モード	34
台形補正	32

TOP

ダイレクトパワーオン	34
通信ポート	34
低輝度	
テンキー	9
電源インジケータ	
電源端子	7
電源投入時	23
電池の交換方法	53
天吊固定部	
問い合わせコード	23
同期(Sync.)	11, 30
同期情報	35
動作温度範囲	68
動作設定	34
盗難防止用ロック	5
トップメニュー	
トラッキング	11, 30

ナ

入力解像度	35
入力検出6,	9, 16
入力信号	35
入力ソース	35

ハ

	5
背景表示	33

パスワードプロテクト	23
パスワードプロテクトシール	24
ビデオ信号方式	30, 35
ビデオ端子	7
表示位置	
表示設定	33
フォーカスリング	5
フォト	13
プレゼンテーション	13
プログレッシブ変換	30
フロントフット	5
ヘルプ機能	38
ポインタ	19
ポインタ形状	32
保存温度範囲	68
本体の掃除	52

マ

マウスポインタ	
メッセージ表示	
メニュー	
モニタ出力端子	7

ヤ

ユーザーロゴ	
ユーザーロゴ保護	
用語解説	

-

<u> </u>	
ランプインジケータ	
ランプカバー	5
ランプ点灯時間	35
ランプ点灯時間の初期化	36, 57
ランプの交換時期	54
ランプの交換方法	55
リアスクリーン	51
リアフット	7
リサイズ表示	67
リフレッシュレート	35
リモコン	
リモコン受光部	
リモコン発光部	9
レンズカバー	5
レンズの掃除	52

ワ

ワイドサイズの映像19	9
ワイヤレスマウス機能2	1



TOP

ご注意

- (1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断り いたします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不 審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいま すようお願いいたします。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わず に取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者(裏表 紙参照)以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生 じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品ま たは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いか ねますのでご了承ください。

(7) 本書中のイラストと本体の形状は異なる場合があります。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

電源ケーブルは販売国の電源仕様に基づき同梱されています。本機 を販売国以外で使用する際には、事前に使用する国の電源電圧や、 コンセントの形状を確認し、その国の規格に適合した電源ケーブル を現地にてお求めください。

瞬低(瞬時電圧低下)基準について

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じ ることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電 電源装置などを使用されることをお薦めします。

電源高調波について

この装置は、JIS C 61000-3-2「高調波電流発生限度値」に適合して おります。

商標について

IBM、DOS/V、XGAは、International Business Machines Corp.の商標または登録商標です。

Macintosh、Mac、iMac は、Apple Computer Inc. の登録商標です。

Windows、Windows NT、VGA は米国マイクロソフト社の商標または 登録商標です。

ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。

Pixelworks、DNX は Pixelworks 社の商標です。

EPSON はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合で も、これを十分尊重いたします。

本製品は、オープンソースソフトウェアを利用しております。

お問い合わせ先

EPSON

- ●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp
- 各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

ですれ、エブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

- ●プロジェクターインフォメーションセンター 製品の操作方法・お取り扱い等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。
- 20570-004110 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日・弊社指定休日を除く) *ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。
- *新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。
- *携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263)54-5800までお電話ください。
- ●エプソンサービスコールセンター 修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約及び、保証期間内の代替機お届けサービスのお申し込み先

ジョン 0570-004141 【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

- *新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。
- *携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(042)582-6888までお電話ください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

*修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページ<u>http://www.epson-service.co.jp</u>でご確認ください。

●ドアtoドアサービス(修理品有償ピックアップサービス)に関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

- ドアtoドアサービス受付電話 20570-090-090 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
- *ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。
- *新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 新電電会社へご依頼ください。
- *携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)※松本修理センターは365日受付可。

*平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可) にて日通諏訪支店で 代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス(㈱)ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

 ●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。<u>http://www.i-love-epson.co.jp/square/</u> エプソンスクエア新宿
 エプソンスクエア新宿
 エプソンスクエア御堂筋
 エプソンスクエア御堂筋
 「簡館時間]月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
 【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にビッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

 インターネットでアクセス!
 http://myepson.jp/
 カンタンな質問に答えて 会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 (ホームページアドレス <u>http://epson-supply.jp</u> またはフリーダイヤル0120-251528) でお買い求めください。

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

71205002

IOP

リモコン

- [ページ送り][ページ戻し]ボタン p.22 ワイヤレスマウス機能時は、このボタンを押してPowerPointファイルの ページ送り/戻しができます。
- •[Eズーム]ボタン(⊕)(⊖) **●**p.20 (①) 投写サイズを変えずに、映像を拡大します。 (♀)[⊕]ボタンで拡大した結果を縮小します。
- ●[決定]ボタン p.22,28

環境設定メニューやヘルプの項目を決定したり、1つ下の階層に進みます。 ワイヤレスマウス機能時は、マウスの左クリックとして機能します。

●「戻る」ボタン ● p.22, 28

実行中の機能を終了します。環境設定メニュー表示時には1つ上の階層に 戻ります。 ワイヤレスマウス機能時は、マウスの右クリックとして機能します。

●[ポインタ]ボタン ●p.19

プレゼンテーション中の映像をポインタで指し示すときに押します。

● [A/Vミュート]ボタン ● p.18

押すたびに映像と音声を一時的に消去/解除します。

●[コンピュータ1]ボタン ● [0.16]

コンピュータ1端子からの映像に切り替えます。

●[コンピュータ2]ボタン ● p.16

コンピュータ2端子からの映像に切り替えます。

•[S-ビデオ]ボタン ☞p.16

S-ビデオ端子からの映像に切り替えます。

●[ビデオ]ボタン ● p.16

ビデオ端子からの映像に切り替えます。

●[自動調整]ボタン ● [自動調整]

コンピュータのアナログRGB映像やRGBビデオ映像を自動調整し、最適化 します。

●リモコン発光部 ● 『セットアップガイド』 リモコン信号を出力します。



- ●「電源】ボタン ●「セットアップガイド」 プロジェクターの電源をオン/オフします。
- •[◊]ボタン **☞**p.22,28 を行います。 が移動します。
- ●[静止]ボタン p.18 押すたびに映像を一時停止/解除します。
- [数字]ボタン p.23 使います。
- ●[カラーモード]ボタン p.13

カラーモードを切り替えます。押すたびに、次の順で切り替わります。 →フォトまたはスポーツ → プレゼンテーション -黒板 🔶 sRGB 🔶 ゲーム 🔶 シアター 🗲

- ●[メニュー]ボタン p.28 環境設定メニューを表示/終了します。
- ●[リサイズ]ボタン p.19 に、アスペクト比いが切り替わります。
- ●[ヘルプ]ボタン p.38 トラブルが起こった場合の対処方法を示すヘルプを表示/終了します。
- ●[音量]ボタン ●p.15 音量を調整するときに押します。
- [入力検出]ボタン p.16 します。



●テンキーボタン ● p.23 パスワードプロテクト時にパスワードを入力するときに使います。



9

環境設定メニューやヘルプが表示されているときは、メニュー項目や設定値の選択 ワイヤレスマウス機能時は、ボタンを傾けると各ボタンに対応した方向にポインタ

パスワードプロテクトを解除するためのパスワード入力、パスワード変更のときに

コンポーネントビデオ»、コンポジットビデオ»、S-ビデオ»映像投写時に押すたび

入力ソースを自動的に次の順番で検索し、信号が入力されている機器の映像を投写