



Printed in China XXX.XX-XX(XXX)





Home Projector MG-850HD

取扱説明書







説明書の構成と表示の意味

説明書の使い方

本機の説明書は、3種類あります。以下の順番でお読みください。

■安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内 本機を安全にお使いいただくための注意事項とサポート・サービスのご案内、トラブルチェックシートなどが記載され ています。使い始める前に、必ずご覧ください。

■セットアップガイド

本機を使い始めるまでの準備、映像を投写して補正するまでの基本操作を記載しています。

■取扱説明書(本書)

本機の操作方法全般と、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、お手入れ方法などを記載しています。

説明書の表示

安全に関する表示

取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に 防止するために、絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する表示

注意	本機の故障や損傷の原因になるおそれがある内容を記載しています。	
TIPS 関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。		
	関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。	
()、Source など	リモコン、または操作パネルのボタンを示しています。	
[メニュー名]	環境設定メニューの項目を示しています。	
	例:[カラーモード]	

「本機」という表記について

本書中の「本機」という表記には、プロジェクター本体のほかに同梱品やオプション品も含まれる場合があります。

「iPod」という表記について

本書中の「iPod」という表記には、iPod、iPad、iPhoneが含まれます。

操作の説明について

リモコンでの操作を中心に説明しています。

目次

🔱 はじめに	2
 各部の説明	2
前面	
背面	
底面	3
インターフェイス	4
操作バネル	5
環境設定メニューの表示と操作	7
初期化について	
^{iPod} iPodを接続して使用する	10
iPod iPodを接続して使用する	
iPod iPodを接続して使用する iPod を接続する iPodを接続/充電する	10
iPod iPodを接続する iPodを接続/充電する iPodを取り外す	
iPod iPodを接続して使用する iPodを接続/充電する iPodを取り外す コンテンツを再生する	10 10 11 15 16
iPod iPodを接続して使用する iPodを接続/充電する iPodを接続/充電する iPodを取り外す コンテンツを再生する iPodの「ビデオ」、「ミュージック」を再生する	10 10 11 15 16 16
iPod iPodを接続する iPodを接続/充電する iPodを取り外す コンテンツを再生する iPodの「ビデオ」、「ミュージック」を再生する iPodの「写真」や、その他のコンテンツを再生する	10 10 11 15 16 20
iPod iPodを接続して使用する iPodを接続/充電する iPodを接続/充電する iPodを取り外す コンテンツを再生する iPodの「ビデオ」、「ミュージック」を再生する iPodの「写真」や、その他のコンテンツを再生する iPodで音楽をBGM再生する	10 10 11 15 16 20 21
iPod iPodを接続して使用する iPodを接続/充電する iPodを接続/充電する iPodを取り外す コンテンツを再生する iPodの「ビデオ」、「ミュージック」を再生する iPodの「ビデオ」、「ミュージック」を再生する iPodの「写真」や、その他のコンテンツを再生する iPodで音楽をBGM再生する 音楽のみを聴きたいときは	10 10 11 15 16 16 20 21 21

USB ストレージを接続する	22
投写できるファイルの種類	23
ファイルー覧画面の使い方	24
画像を再生する (スライドショー)	25
投写中にできること	26
終了のしかた	26
オプション設定	27

📃 コンピューターを接続する	28
USB ケーブルで接続する(USB ディスプレイ)	
動作環境	
接続のしかた	
終了のしかた	
ドライバーのインストール	
アンインストールするときは	
コンピューターケーブルで接続する	
HDMI ケーブルで接続する	
🚣 その他の機器を接続する	
 ビデオ機器を接続する	
マイクを接続する	



映像を調整する	
カラーモードを選ぶ	
カラーモードを切り替える	
光量を自動調節する(オートアイリス機能)	
色や明るさを調整する	
ランプの明るさを切り替える	
音質を調整する(サウンドモード)	
画面サイズを切り替える	50
台形ゆがみを補正する	54

故障かなと思ったら	56
インジケーターを確認する	56
トラブルシュート	60
一般のトラブル	60
iPod接続時のトラブル	63
USBメモリーやデジタルカメラ接続時のトラブル	64
ビデオ機器接続時のトラブル	66
各部の掃除	67
エアフィルターの掃除	68
本機の掃除	70
消耗品の交換	71
リモコンの乾電池の交換	71
エアフィルターの交換	73

ランプの交換	
2 付録	80
いろいろな使い方	
投写映像と音声を一時的に消す(A/Vミュート)	
電源の切り忘れを防ぐために(スリープモード)	81
お子様が誤って使用しないために (チャイルドロック) いろいろな投写方法	
ユーザーロゴの登録	
セキュリティー機能	
操作パネルのボタン操作を無効にする(操作ボタンロック)	
盗難防止用ロック	91
環境設定メニュー一覧	
オプション●消耗品一覧	
投写距離とスクリーンサイズ	
対応解像度一覧	
仕様一覧	
外形寸法図	
用語解説	
移動に関するご注意	
持ち運ぶ際のご注意	
輸送時のご注意	
一般のご注意	
索引	

はじめに



各部の説明

前面





背面





インターフェイス

各端子の配列上、複数のケーブルを同時に接続できない場合があります。

側面





操作パネル



(▲[拡張設定]-[動作設定]-[イルミネーション]p.100)

注意

電源オフ直後に電源をオンにする操作 を繰り返さないでください。頻繁に電源 オフ/オンを繰り返すと、ランプ寿命が短 くなるおそれがあります。

TIPS

- ■[ダイレクトパワーオン]を[オン]に すると、電源プラグをコンセントに差 し込むだけで投写を開始します。
 (▲ [拡張設定]-[動作設定]-[ダイレクトパワーオン]p.99)
- ■投写中に電源プラグをコンセントから抜いて電源を切ることもできます。
- ■標高約1,500m以上で本機を使用する ときは、[高地モード]を[オン]にして ください。

(▲ [拡張設定]-[動作設定]-[高地モード]p.100)



リモコン



環境設定メニューの表示と操作

設定の変更や調整は、リモコンを使って環境設定メニューで行います。

1 環境設定メニューを表示する



				_	
画質調整	0			戻る	
映像	(りつー)	-t-ド	オート 0		- 5
設定	く (コント (シャー	・ラスト -プネス	0 0		В
拡張設定	(色温度 (オート		高 オン		3
情報	< (初期化	<u>.</u>	_		
初期化					
[【◆]:選択	[0]:決定			[Menu]:	終了〔〕

TIPS

ド

ガイドには、設定に必要なボタン操作が 表示されます。

2 トップメニューの項目を選択し、●ボタンを押す



選択

決定

Esc

初期化	(ユーリー小タン) (初期化	明るさ切留	-1
拡張設定	(音量) マイク入力レベル	20 4	3
設定 🖸	「非ドルタンロック」 (明るさ切替	オフ ノーマル フタンダード	4
映像	チャイルドロック	オフ	4
画質調整	(AT/4=-	戻る	S



3 サブメニューの項目を選択し、●ボタンを押す





[Esc]:戻る [◆]:選択 [❹]:決定 [Menu]:終了

4 設定を変更する

項目を変更する場合





Esc



調整値を変更する場合



【画質調整】 (明るさ	0 0	展る
[[Esc] :戻る	[◆]:選択 [◆]:調整	[Menu]:終了



5 設定を終了する



初期化について

お買い上げ時の設定に戻すときは、初期化をします。



「実行します。よろしいですか?」が表示されるので、[はい]を選択し、●ボタンを押 します。

iPodを接続して使用する

iPodを接続する

iPodを直接つないで、映像や音声、写真を再生できます。 本機で使用できるiPodは以下のとおりです。(2011年7月現在)。最新の情報は EPSONのWebサイトをご覧ください。 http://www.epson.jp/

iPod nano * iPod nano iPod nano * 3rd generation (video) 4th generation (video) 5th generation (video camera) Ó 4GB 8GB 8GB 16GB 8GB 16GB iPod touch iPod touch iPod touch iPod touch 1st generation 2nd generation 3rd generation 4th generation 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 32GB 64GB 8GB 32GB 64GB iPhone iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 0 iPad iPad 2 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB

TIPS

■iPodの「ユーザガイド」もあわせてご 覧ください。iPodの「ユーザガイド」 は、Apple社のWebサイトからダウン ロードできます。

■お使いになるiPodのソフトウェアは、 iTunesで最新のバージョンにアップ デートしてください。

■天吊り設置時は、iPodを本機のドック に接続して使用できません。



iPod を接続 / 充電する

iPodにカバーやケースを付けている場合は、取り外してください。

1 ドックを開く

カチッと音がするまで押すと、手前にスライドします。



2 iPodを接続する

ドックコネクターに合わせて、まっすぐそっと接続します。





- ■iPodの取り付け、取り外しは、ドック コネクターに無理な力が加わらない ようにしてください。iPodおよび本機 の故障の原因となります。
- iPodを手前(プロジェクターの反対 側)に倒さないでください。iPodおよび本機の故障の原因となります。

iPadの接続

iPadを接続するときは、同梱のiPad用補助プレートを取り付けてください。 iPadにカバーやケースを付けている場合は、取り外してください。

1 取り付け面をきれいにする

補助プレートの取り付け面を、かわいた布でふきます。



2 補助プレートのテープをはがす



注意

補助プレートを一度取り付けたら、取り 外さないでください。テープの粘着力が 弱くなり、iPadを十分に支えられなくな ります。

iPod

3 補助プレートを取り付ける



4 iPadを接続する

iPadの下端を補助プレートの両端に合わせてから、ドックコネクターにまっす ぐそっと接続してください。



Dockインジケーターの見方

iPodを接続すると、操作パネルのDockインジケーターが点灯します。



🛛 Dock	iPod接続中	iPodが正常に接続されています。iPodのコンテンツを 再生できます。 本機の電源がオフのときは、iPodで音楽を再生し、本機 をドックスピーカーとして使えます。(一)p.21)
Dock	iPod接続エラー	iPod の接続に失敗しました。iPod を取り外し、接続し 直してください。

iPodの充電について

電源プラグがコンセントに接続されているときは、iPodを本機に接続すると、充電 が始まります。本機の電源がオフのときも充電できます。充電の進行状況は、iPod でご確認ください。

TIPS

■iPodのバッテリー残量が少ないとき は、Dockインジケーターは点灯しま せん。iPodを接続したまましばらくす ると、Dockインジケーターが点灯し、 iPodのコンテンツを再生できます。

■iPodの電源をオフにすると、Dockイ ンジケーターは消灯します。iPodのコ ンテンツを再生するときは、iPodの電 源をオンにしてください。

TIPS

電源のオン、オフにかかわらず、充電中 に本機のファンが回転することがあり ますが、異常ではありません。



iPod を取り外す

1 iPodを本機から取り外す

ドックを支えながらそっと取り外します。 iPad iPad





補助プレートの両端にiPadが接触 しないように取り外します。

2 ドックを収納する

カチッと音がするまで押して指を離します。



⚠注意

本機を持ち運ぶときは、iPodを取り外し、ドックを必ず収納してください。

注意

iPodを接続しないときは、ドックを必ず 収納してください。

コンテンツを再生する

iPod の「ビデオ」、「ミュージック」を再生する

リモコンを使って、投写画面からiPodの「ビデオ」や「ミュージック」のコンテン ツを再生します。

1本機の電源を入れ、iPodを接続する(→ p.11)



トップメニューが表示されます。

トップメニュー

iPod

TIPS

iPodの音量設定は、本機の音量に反映 されません。リモコンで音量調整してく ださい。



2 コンテンツカテゴリーを選択する

[ビデオ]または[ミュージック]を選択し、▶ボタンを押します。以下の画面が表示されます。



3 再生するコンテンツを選択する

ビデオや曲のタイトルが表示されるまで、カテゴリーを選択していきます。 ビデオや曲のタイトルを選択し、トボタンを押すと再生が始まります。 TIPS

■カテゴリーの名称や分類は、iPodと異 なる場合があります。

■曲は先頭から再生されます。



TIPS

- ■アートワークの取得には、しばらく時 間がかかります。アートワークを取得 中は、操作できない場合があります。
- アートワークが取得できないときは、
 標準のアイコンが表示されます。
- ■iPod nanoをお使いの場合、アート ワークは表示されません。標準のアイ コンが表示されます。
- ■再生中、iPodに触れると、再生が停止 する場合があります。
- ■再生が終了すると、前の画面(タイト ルリスト)に戻ります。



スクリーンセーバーの設定

ミュージック再生中の表示画面を設定します。

トップメニューで[設定]を選択し、▶ボタンを押します。(▲▶p.16) 以下の画面が表示されます。



■[スクリーンセーバー]



TIPS

変更する項目を選択し、●ボタンを押す と変更が適用されます。

■[タイムアウト]

スクリーンセーバーが表示されるまでの時間を[5分]、[15分]、[30分]で設定します。

iPod の「写真」や、その他のコンテンツを再生する

以下のコンテンツはiPodで直接再生します。

・iPodの「写真」

・「YouTube」など、映像出力や音声出力に対応したアプリケーションのコンテンツ

1本機の電源を入れ、iPodを接続する(→ p.11)

2 操作をiPodに切り替える

画面全体が黒くなります。



3 コンテンツを再生する

iPodでアプリケーションを起動して、コンテンツを再生してください。

TIPS

 トップメニューの[写真 + その他]から、再生することもできます。(▲)
 p.16)
 [写真 + その他]を選択し、▶ボタンを 押すと、メッセージが表示されます。

[継続]を選択し、●ボタンを押しま す。以降は、iPodで再生操作をしてく ださい。

トップメニューに戻るときは、
 デタンを押します。



iPod で音楽を BGM 再生する

iPod以外の接続機器の映像を投写しているときに、iPodで音楽をBGM再生できます。環境設定メニューの[音声入力]を[iPod]に設定してください。



■ボタンを押し、iPodで音楽を再生してください。

音楽のみを聴きたいときは

本機の電源をオフにして、iPodで音楽を再生してください。



終了のしかた

終了するときは、iPodを取り外します。(**→**p.15) 再生中に取り外すこともできます。

TIPS

■[音声入力]を[iPod]に設定すると、音 声入力端子からの音声信号は本機の スピーカーから出力されなくなりま す。

■入力ソースが[HDMI]または[USB Display]のときはBGM再生を行えま せん。HDMIケーブルやUSBケーブル で接続している機器の音声が出力さ れます。

TIPS

iPodの「ミュージック」のコンテンツを 再生中は、リモコンで再生操作ができま す。(一) p.18)

USBメモリーやデジタルカメラを接続して写真を見る



USBストレージを接続する

USBメモリーやデジタルカメラなどのUSBストレージを接続して、保存されて いる画像を投写できます。



デジタルカメラやハードディスクの接続には、各機器に同梱のUSBケーブルを お使いください。

本機のUSB(Type A)端子にUSBストレージを接続すると、ファイル一覧画面が 表示されます。



ファイル一覧画面

TIPS

- ■セキュリティー機能が付いている USBストレージは、使用できない場合 があります。
- ■USBバスパワー対応のハードディス クをお使いの場合でも、必ずハード ディスクに付属のACアダプターを接 続してください。
- ■Windowsでフォーマット(FAT16/32 形式)した USBストレージをお使いく ださい。
- USBカードリーダーは、使用できな い場合があります。



投写できるファイルの種類

TIPS

圧縮率の高いJPEGファイルは、きれい に投写されないことがあります。

ファイルタイプ (拡張子)	備考	
.jpg*1	ファイル一覧画面でサムネイル表示 (画像を小さく表示) されます。 以下のいずれかのファイルは投写できません。 ・CMYKカラーモード形式 ・プログレッシブ形式 ・8192×8192を超える解像度のファイル	
.bmp .gif ^{*2}	ファイル一覧画面でアイコン表示されます。 1280×800を超える解像度のファイルは投写できません。	

.png

※1 Exif情報を持たないファイルは、アイコン表示されます。

※2 アニメーションGIFファイルは投写できません。



カーソルを移動させ、●ボタンを押すと、各機能を実行します。画面下のガイドには、機能を実行するのに必要なボタン操作が表示されます。



画像を再生する(スライドショー)

USBストレージに保存した画像を、スライドショーで再生できます。

1 本機にUSBストレージを接続する

ファイル一覧画面が表示されます。 フォルダー内の画像を再生するときは、フォルダーにカーソルを合わせ、●ボ タンを押します。

2 [スライドショー]にカーソルを合わせ、●ボタンを押す

スライドショーが始まります。 最後まで投写すると、自動的にスライドショーが終了し、ファイル一覧画面に 戻ります。繰り返し再生するときは[オプション]で[繰り返し再生]を[オン] にしてください。(→ p.27)



TIPS

以下の画面(ドライブの選択画面)が表示されたときは、ドライブを選択し、
 ボタンを押すと、ファイル一覧画面に進みます。



 画像が切り替わるタイミングや効果 を[オプション]で変更できます。
 (_____p.27)



投写中にできること

■画像を回転する

投写映像が90°ずつ回転します。



■次の画像を表示する/前の画像に戻る



終了のしかた

終了するときはUSBストレージを本機から取り外します。 デジタルカメラやハードディスクなどは、各機器の電源をオフにしてから取り 外してください。

TIPS

iPodで音楽をスライドショーのBGMと して再生できます。(**」** p.21)

注意

USBストレージにアクセス中はUSBス トレージを取り外さないでください。



オプション設定

ファイルの表示順序やスライドショーの動作を[オプション]で設定できます。



変更する項目にカーソルを合わせ、●ボタンを押します。 [OK]にカーソルを合わせ、●ボタンを押すと、変更が適用されます。

表示順序設定	表示するファイルの順序を選択します。
ソート方向	ファイルの並び替え方向を選択します。
繰り返し再生	[オン]:最後のファイルを表示後、最初のファイルに戻ってスライドショーを繰り返します。 [オフ]:最後のファイルを表示後、ファイル一覧画面に戻ってスライドショーを終了します。
表示時間設定	スライドショーで、1つの画像を表示する時間を設定します。1秒~60秒で設定できます。[なし]に設定した ときは、リモコンで画像を切り替えてください。(→→ p.26)
画面切替効果	画像が切り替わるときの画面効果を設定します。

コンピューターを接続する



USBケーブルで接続する(USBディスプレイ)

USBケーブルでコンピューターと接続して映像を投写できます。 映像の投写と同時に、コンピューターの音声も転送できます。

動作環境

Windowsの場合

OS	Windows 2000*1			
	Windows XP ^{*2}	Professional 32ビット, HomeEdition 32ビット, Tablet PC Edition 32ビット		
	Windows Vista	Ultimate 32ビット, Enterprise 32ビット, Business 32ビット, Home Premium 32ビット, HomeBasic 32ビット		
	Windows 7	Ultimate 32/64ビット, Enterprise 32/64ビット, Professional 32/64ビット, Home Premium 32/64ビット, Home Basic 32ビット, Starter 32ビット		
CPU	Mobile Pentium III 1.2GHz以上(推奨:Pentium M 1.6GHz以上)			
メモリー容量	256MB以上(推奨:512MB以上)			
ハードディスク 空き容量	20MB以上			
ディスプレイ	640x480 以上、1600x	1200 以下の解像度、16ビットカラー以上の表示色		
VI Comise Deals 4	A];			

※1 Service Pack 4のみ

※2 Service Pack 1を除く



Mac OSの場合

OS	Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x
CPU	Power PC G4 1GHz以上(推奨:Core Duo 1.83GHz以上)
メモリー容量	512MB以上
ハードディスク 空き容量	20MB以上
ディスプレイ	



接続のしかた

本機とコンピューターの電源を入れてから、USBケーブルを接続します。 初めて接続したときは、ドライバーのインストールが必要です。(**一)**.32)



コンピューターの映像が投写されるまでに、しばらく時間がかかることがあります。映像が投写されるまでは、本機の電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりしないでください。

投写中は、リモコンでPage UP/Page Downができます。



TIPS

- ■USBハブを使用して接続すると、正し く動作しません。直接本機に接続して ください。
- ■動画を投写するときは、コンピュー ターケーブルやHDMIケーブルで接続 することをおすすめします。(→ p.36)

■投写されないとき

Windows:コンピューターで[すべて のプログラム] - [EPSON Projector]

- [Epson USB Display] - [Epson USB Display Vx.xx]の順にクリック します。

Mac OS:Dockの[USB Display]ア イコンをクリックするか、アプリケー ションフォダーの[USB Display]をダ ブルクリックします。


終了のしかた

Windowsの場合

USBケーブルを取り外します。[ハードウェアの安全な取り外し]は必要ありません。

Mac OSの場合

メニューバーまたはDockの[USB Display]アイコンから[切断]を選択してから、USBケーブルを取り外します。

TIPS

Mac OSの場合、Dockの[USB Display] アイコンから[終了]を選択すると、次回 のUSBケーブル接続時にUSBディスプ レイが自動で起動しなくなります。



ドライバーのインストール

初めて接続したときは、ドライバーのインストールが必要です。インストールは WindowsとMac OSで手順が異なります。

Windowsの場合

1 USBケーブルを接続する

コンピューターのUSB端子と本機のUSB(TypeB)端子を、USBケーブルで接続します。

2 インストールを進める

Windows 2000

[マイコンピュータ] - [EPSON PJ_UD] - [EMP_UDSE.EXE]の順にダブル クリックします。

Windows XP

自動的にドライバーのインストールが開始します。

Windows Vista/Windows 7

ダイアログが表示されたら、[EMP_UDSE.exeの実行]をクリックします。

3 使用許諾画面が表示されたら、[同意する]を選択する

TIPS

- 次回接続時はドライバーのインス トールは不要です。
- ■Windows 2000またはWindows XPの 場合、再起動の確認メッセージが表示 されることがあります。[いいえ]を選 択します。
- ■自動的にインストールされないと きにはコンピューターで[マイコ ンピュータ] -[EPSON_PJ_UD] -[EMP_UDSE.EXE]の順にダブルク リックします。
- Windows 2000搭載のコンピュー ターをユーザー権限でお使いのとき は、Windowsのエラーメッセージが表 示され使用できないことがあります。 この場合は、Windowsをアップデート して最新の状態にしてから再度、接続 し直してください。



Mac OSの場合

1 USBケーブルを接続する

コンピューターのUSB端子と本機のUSB(TypeB)端子を、USBケーブルで接続します。

FinderにUSBディスプレイのセットアップフォルダーが表示されます。

2 [USB Display Installer]アイコンをダブルクリックする

3 画面の指示に従って、インストールを進める

4 使用許諾画面が表示されたら、[同意する]を選択する

管理者権限のパスワードを入力して、インストールを開始します。 インストールが完了すると、DockとメニューバーにUSBディスプレイのアイ コンが表示されます。

TIPS

FinderにUSBディスプレイのセッ トアップフォルダーが自動的に表示 されないときは、コンピューターで [EPSONPJ_UD] - [USB Display Installer]の順にダブルクリックしてく ださい。



アンインストールするときは

Windows 2000の場合

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]の順にクリックする
- 2 [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックする
- 3 [プログラムの変更と削除]をクリックする
- ▲ [Epson USB Display]を選択して、[変更/削除]をクリックする

Windows XPの場合

- 1 [スタート] [コントロールパネル]の順にクリックする
- 2 [プログラムの追加と削除]をダブルクリックする
- 3 [Epson USB Display]を選択して、[削除]をクリックする

Windows Vista/Windows 7の場合

1 [スタート] - [コントロールパネル]の順にクリックする

2 [プログラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックする

3 [Epson USB Display]を選択して、[アンインストール]をクリックする

Mac OSの場合

1 [アプリケーション] - [USB Display] - [Tool]の順にダブルクリックする

2 [USB Display UnInstaller]を実行する

コンピューターケーブルで接続する





投写するときは、本機の電源をオンにしてからコンピューターの電源を入れます。

ノート型コンピューターを接続して投写するときは、コンピューター側で映像 信号の出力先を切り替えます。切り替え方法は、お使いのコンピューターの取扱 説明書を参照してください。

TIPS

- ■市販の2RCA(L・R)/ ステレオミニピン オーディオケーブルは、「抵抗なし」と 表記されているものをお使いください。
- ●投写映像が欠けるときは、接続しているコンピューターに合わせて [入力解像度]を設定します。
 (▲ [映像]-[入力解像度]p.93) ワイド画面は[ワイド]に、4:3や5:4画面は[ノーマル]に設定してください。
- ■映像にちらつきやノイズが出るとき は、●ボタンを押すと自動調整されま す。

HDMIケーブルで接続する

HDMIケーブルで接続すると、映像と音声を1本のケーブルで伝送できます。



その他の機器を接続する



ビデオ機器を接続する

DVDプレイヤー、ビデオゲーム機、ビデオカメラなどのビデオ機器の映像を投写 できます。

接続に使用するケーブルは、接続するビデオ機器の出力信号によって異なりま す。ビデオ機器によっては、数種類の信号を出力できるものがあります。どの信 号を出力できるかは、お使いのビデオ機器の取扱説明書で確認してください。

HDMI接続



注意

- ■ビデオ機器の電源を切ってから接続 してください。電源が入った状態で接 続すると、本機の故障の原因となりま す。
- ■本機のレンズに指紋や皮脂が付かな いよう、レンズカバーを閉じてから接 続してください。
- ■ケーブルのプラグの向きや端子の形 状が異なっているものを無理に押し 込まないでください。機器の破損や故 障の原因になります。

TIPS

- ■ビデオ機器の端子の形状は、イラスト と異なることがあります。市販のケー ブルで接続できないときは、ビデオ機 器の取扱説明書をご覧ください。
- ■HDMIケーブルは、映像信号と音声信 号を1本のケーブルで伝送します。
- ■AVアンプなどを経由して接続すると、 正しく動作しない場合があります。





TIPS

市販の2RCA(L・R)/ ステレオミニピン オーディオケーブルは、「抵抗なし」と表 記されているものをお使いください。





TIPS

市販の2RCA(L・R)/ ステレオミニピン オーディオケーブルは、「抵抗なし」と表 記されているものをお使いください。

マイクを接続する

マイクの音声を本機のスピーカーから出力できます。



マイク(市販品)

マイクの音声が小さくて聞き取りにくいときや、マイクの音声が大きすぎて割 れてしまうときは、[マイク入力レベル]を調整します。

[0] (マイクの音声を出力しない)から[5] (最大)の間で設定してください。

[待機時マイク]を[オン]にすると、本機の電源がオフのときも、マイクの音声を 出力できます。





TIPS

 プラグインパワー方式のマイクやコ ンデンサーマイクをお使いのときは、
 [プラグインパワー]を[オン]に設定 してください。

(▲[拡張設定]-[プラグインパワー] p.100)

■[マイク入力レベル]の調整値を下げると、他の機器からの音声出力が大きくなります。[マイク入力レベル]の調整値を上げると、他の機器からの音声出力が小さくなります。[5](最大)に設定すると、他の機器からの音声は出力されません。

映像や音を調節する

映像を調整する

カラーモードを選ぶ

投写する映像や環境に応じてカラーモード(映り具合)を設定します。

カラーモードは、[ホームモード]と[ビジネスモード]から選択できます。お買い 上げ時は[ホームモード]に設定されています。

■ ホームモード:映画鑑賞、ビデオゲームに適しています。

■ ビジネスモード:プレゼンテーション、黒板への投写に適しています。



ボタンを5秒間押し続けると、 [ホームモード]と[ビジネスモード] を切り替えることができます。

Tips

カラーモードを[ゲーム]に設定してい るときは、[ビジネスモード]に切り替え られません。





カラーモードを切り替える



ボタンを押すたびにカラーモード名 が表示され、カラーモードが切り替 わります。選択したカラーモードの 映像に切り替わるまで、数秒かかり ます。 TIPS

環境設定メニューからカラーモードを切り替えることもできます。()
 [画質調整]-[カラーモード] p.92)
 天吊り使用時は、[オート]は選択できません。

■入力ソースが[iPod]のときは、 [ゲーム]は選択できません。

オート	お使いの環境の明るさに合わせて、映り具合が自動調整さ れます。
ダイナミック	明るい部屋での使用に適しています。一番明るいモードで す。
リビング*1	少し暗い部屋で、スポーツ観戦やテレビ番組などを楽しむ のに適しています。
プレゼンテーション*2	明るい部屋で、カラーの資料を使ってプレゼンテーション を行うのに適してます。
シネマ	暗い部屋で映画やコンサート映像を楽しむのに適していま す。
ゲーム*1	明るい部屋でビデオゲームをするのに適しています。
黒板^{∞2}	黒板(緑色)に投写しても、スクリーンに投写したときのよ うな自然な色合いの映像になります。

※1 ホームモードで設定可能

※2 ビジネスモードで設定可能



光量を自動調節する(オートアイリス機能)

[オートアイリス]を[オン]にすると、映像の明るさに合わせて光量が自動的に 調整され、奥行きと深みのある画像になります。



[オートアイリス]は、カラーモードごとに設定できます。

TIPS

[カラーモード]を[ダイナミック]、
 [リビング]、[シネマ]、[ゲーム]
 に設定しているときに限り、
 [オートアイリス]の設定ができます。

■[カラーモード]が[オート]のときは、 [オートアイリス]は[オン]になります。



色や明るさを調整する

[画質調整]メニューで投写映像の色や明るさを調整することができます。



明るさ	接続機器の出力レベルが弱く映像が暗く感じるときに調整します。 設定範囲: -24(暗い映像)~24(明るい映像)
コントラスト	映像の明暗の差を調整します。 コントラストを上げるとメリハリのある映像になります。 設定範囲: -24(映像の明暗差小)~24(映像の明暗差大)
色の濃さ*	映像の色の濃さを調整します。 設定範囲: -32(色が薄い)~32(色が濃い)
色合い*	映像の色合いを調整します。 設定範囲: -32(青みが強い)~32(赤みが強い)
シャープネス	映像のシャープ感を調整します。 設定範囲: -5(ソフトな映像)~5(輪郭のはっきりした映像)
色温度	映像全体の色合いを調整します。 設定値: 高(青みがかった映像)/中/低(赤みを帯びた映像)
カラー調整	→ p.46

※iPodやビデオ機器からの映像を投写しているときのみ調整できます。

TIPS

[カラーモード]が[オート]のときは、映像の色や明るさが自動的に調整されます。[画質調整]メニューでの調整はできません。(→ p.43)



色別に細かく調整する(カラー調整)

[カラー調整]で、<math>R(赤)G(緑)B(青)C(シアン)M(マゼンタ)Y(イエロー)の各色について、色相、彩度、明度を調整します。

1 [カラー調整]を選択し、●ボタンを押す



以下の画面が表示されます。

【カラー調整】 色相	彩度	戻る
R O		
G O		
M O		
Y (0)		

[**[Esc]**:戻る [◆]:選択 [❹]:決定

[Menu]:終了

2 調整する色を選択し、●ボタンを押す



3 [色相]、[彩度]、[明度]のいずれかを選択し、調整する



[色相]: 色みを調整します。 [彩度]: 色の鮮やかさを調整します。 [明度]: 色の明るさを調整します。

4 各色について、調整する

前の画面に戻り、各色について手順2、3を行います



前の画面に戻る

5 Menuボタンを押して、終了する



ランプの明るさを切り替える

[明るさ切替]でランプの明るさを調整することができます。



投写映像が明るすぎるときは[明るさ切替]を[エコ]に設定します。[エコ]で使用 すると、投写中の消費電力やファンの回転音が低下します。

TIPS

[カラーモード]を[オート]にすると、
 [明るさ切替]は[ノーマル]になります。

■高地、高温の環境でお使いのときは、 本機の内部温度が上昇すると、自動的 に[エコ]に切り替わることがあります。

音質を調整する(サウンドモード)

[サウンドモード]でお好みの音質を設定することができます。

設定項目	
スタンダード	標準の音質で音声を出力します。
ボーカル	声や台詞が聞き取りやすくなります。
ミュージック	音楽に適しています。低音・高音がクリアになりま す。
ムービー	動画や映画の音声に適しています。 低音・高音が強 調されます。



画面サイズを切り替える

本機は、入力映像に合わせてアスペクト比(映像の横縦比)を自動的に調整します。 正しいアスペクト比で投写されないときや、スクリーンに投写画面を合わせたいと きは、アスペクト比を変えることができます。



ボタンを押すたびにアスペクトモードが表示され、アスペクト比が切り 替わります。

接続している機器や入力映像により、アスペクト比を次のように切り替えることが できます。



- 本機の最大投写サイズは、WXGA (1280×800)です。アスペクト比は 16:10です。
- ■アスペクト比を切り替えてもうまく 表示されないときは、[ノーマル]に設 定してください。
- ■環境設定メニューからアスペクト モードを切り替えることもできます。 (▲[映像]-[アスペクト]p.95)
- ■営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、ホテルや店内外などでアスペクト機能を利用して映像を 圧縮・引き伸ばし・分割を行うと、著作 権法上で保護されている著作者の権 利を侵害するおそれがあります。



Component/HDMI/Video入力端子からSD映像を投写しているとき

入力映像によって投写映像は異なります。



HDMI入力端子からの映像は、設定項目に[オート]が追加されます。[オート]に設定すると、自動で画面サイズが設定されます。



Component/HDMI入力端子からHD映像を投写しているとき

入力映像	投写映像の	のイメージ
16:9	ノーマル	ズーム
	$\bigcirc \bigcirc $	

HDMI入力端子からの映像は、設定項目に[オート]が追加されます。[オート]に設定すると、自動で画面サイズが設定されます。



PC/HDMI入力端子からコンピューター映像を投写しているとき



入力解像度がWXGA(1280×800)のときは、投写映像は変化しません。



HDMI入力端子からの映像は、設定項目に[オート]が追加されます。[オート]に設定すると、自動で画面サイズが設定されます。

iPodやUSBストレージから映像を投写しているとき

入力映像に合わせて、適切なアスペクト比で投写されます。 アスペクト比を変更することはできません。

台形ゆがみを補正する

台形にゆがんだ投写映像を、四角く補正できます。 ここでは、環境設定メニューの[タテヨコ]で補正する手順を説明します。

1 [タテヨコ]を選択し、●ボタンを押す



以下の画面が表示されます。

[タテヨコ]		戻る
(タテ補正) (ヨコ補正)		- 0 0
、 〔[Esc]:戻る【◆]:選抜	₹【◆】:調整	[Menu]:終了

2 [タテ補正]、[ヨコ補正]のいずれかを選択し、補正する



TIPS

- ■スクリーンに対して本機の傾斜角度 が、上下・左右それぞれ約30°までであ れば補正できます。
- ■台形ゆがみを補正すると、投写映像の サイズが小さくなることがあります。
- ■上下の台形ゆがみが生じると、自動的に補正されます。(自動タテ補正機能) 天吊り使用時は、自動タテ補正は機能しません。



タテ補正(上下の台形ゆがみ補正)





ヨコ補正(左右の台形ゆがみ補正)



3 Menuボタンを押して、終了する

TIPS

こんなときは

故障かなと思ったら

インジケーターを確認する

本機に異常が発生すると、インジケーターが点灯または点滅して異常を知らせます。

インジケーターの状態と対処方法を確認してください。



TIPS

■異常状態のときは、本機やリモコンによる操作はできません。

インジケーターがすべて消灯しているときは、電源プラグがしっかりコンセントに接続されているかご確認ください。

<17 ×17 異常動作時のインジケーターの

状態 ____;点灯 〒 〒:点滅 こ本機の状態による 【異堂/警告】 橙 赤 Ö- Lamp 内部異常/ 電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに修理 オートアイリス異常/ 71 N 1 2 雷源系異常 Temp $\overline{}$ ファン異常/ 電源プラグをコンヤントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンの各修理ヤンターに修理 C - Ö - Lamp 温度センサー異常 Ĭ Temp N I 2 ランプ異常/ -Ö- Lamp ランプ点灯失敗 エアフィルターを掃除します。(**一** p.68) ランプが割れていなければ 🔵 🛔 Temp ■ランプを再セットし、本機の電源を入れます。 ■ランプを再セットしても直らないときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから 抜き、お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに修理を依頼してください。 (→ 安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内) ランプが割れているときは お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターにご相談ください。 (→ 安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内) 標高1500m以上でお使いの場合は、必ず「高地モード]を「オン]にしてください。 (**__**p.100)

○ - ⁽ → Lamp 内部高温異常 (オーバーヒート) ■ ↓ Temp	 ランプが自動的に消灯し投写できなくなります。約5分間そのままの状態で待ちます。約5分後、スタンバイ状態になりますので、以下を確認してください。 ■壁際に設置している場合は、壁と排気口の間を20cm以上あけてください。 ■エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除をしてください。(▲▲ p.68)< 電源を入れ直しても改善されない場合は、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに修理を依頼してください。(▲▲ 安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内)
高温警告 [※] → ひを 「 → Lamp → Temp	このまま投写を続けられますが、さらに高温になると投写を自動的に停止します。 ■壁際に設置している場合は、壁と排気口の間を20cm以上あけてください。 ■エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除をしてください。(▲▲ p.68) 電源を入れ直しても改善されない場合は、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜い てください。お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに修理を依頼してくださ い。(▲▲ 安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内)
し - ひょう - ひょ - ひょう - ひょ	ランプの交換時期です。速やかに新しいランプと交換してください。(p.76) このまま使い続けるとランプが破裂するおそれがあります。
Temp	
	されていると、 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇

58

正常動作時のインジケーターの状態 正常動作時、 少と は消灯しています		
٩	スタンバイ状態	押すと、電源がオンになりしばらくして投写を開始します。
	ウォームアップ中	ランプ点灯までは、全てのボタン操作が無効になります。ランプ点灯後30秒間は、電源を切ることができません。
Ф) П		ジォームアック中は電源ノラクをコンセントから扱かないでくたさい。ランフの早期劣化の原因 となります。
ل ال	投写中	通常動作中です。 [イルミネーション]を[オフ]にすると、インジケーターは全消灯します。
	クールダウン中	
(\bigcirc)		と、スタンバイ状態になります。 クールダウン中は電源プラグをコンセントから抜かないでくだ さい。 ランプの早期劣化の原因となります。
ф)I		

トラブルシュート

一般のトラブル

■電源が入らない

電源プラグがコンセントに挿し込まれていな い。	電源プラグをコンセントに挿します。
電源が供給されていない。	電気が供給されているか、ブレーカーなどを確認します。
電源ケーブルを触ると、インジケーターが点い たり消えたりする。	電源プラグを一度コンセントから抜いてから、しっかり接続しなおします。 それでも直らないときは、ご使用をやめ電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談くださ い。(→→安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内)
[チャイルドロック]を[オン]に設定している。	操作パネルの ④ボタンを約5秒間押し続けるか、リモコンで電源をオン にしてください。
	操作パネルのボタン操作は無効です。リモコンで電源をオンにしてください。

■電源が自然に切れる

[スリープモード]を[オン]にしている。	スリープモードが機能しました。 ①ボタン を押して電源をオンにしてくだ さい。
レンズカバーを閉じたままにしている。	レンズカバータイマーが機能しました。 ① ボタン を押して電源をオンにし てください。

■リモコンで操作できない

リモコンの発光部を本機のリモコン受光部に向 けて操作していない。	リモコンを、本機のリモコン受光部に向けて操作してください。 (一 ~セットアップガイド)
リモコンから本機まで離れすぎている。	操作可能距離は、約6mです。
リモコン受光部に直射日光や蛍光灯の強い光が 当たっている。	強い光などがリモコン受光部に当たる場所を避けて設置してください。
乾電池が消耗している。	新しい乾電池に交換してください。(
乾電池を入れる向きを間違えている。	正しい向きで乾電池を入れてください。(一 p.71)

■映像が表示されない、または「映像信号が入力されていません。」と表示される

本機の電源が入っていない。	本機の電源を入れます。
接続している機器の電源が入っていない。	接続機器の電源を入れます。
ケーブル類が正しく接続されていない。	必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。
投写したい映像が選択されていない。	Sourceボタンを押してください。複数の機器を接続しているときは、繰り返しSourceボタンを押してください。 (→ セットアップガイド)
レンズーカバーが閉じたままになっている。	レンズカバーを開けてください。
A/Vミュートになっている。	A/Vミュートを解除してください。(p.80)
環境設定メニューの設定が適切でない。	全初期化してみてください。(p.9)

■ピントが合わない、映像がぼやける。

ピントを調整していない。	ピントを調整してください。(📥 セットアップガイド)
投写距離が適切でない。	投写距離表で確認し、適切な位置から投写してください。 (━━ 投写距離とスクリーンサイズ、p.105)
レンズが結露している。	寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり、急激に暖房したときなど、レンズの表面が結露して映像がぼやけることがあります。ご使用になる1時間くらい前に使用する部屋に設置するようにします。結露してしまったときは、電源を切ってしばらくそのまま放置してください。

■映像が暗い

ランプの交換時期である。	ランプの交換時期が近づくと、投写映像が暗くなったり投写映像の色合いが 悪くなったりします。新しいランプと交換してください。(p.76)
[コントラスト]が正しく調整されていない。	[コントラスト]を調整してください。(一 p.45)
[明るさ]が正しく調整されていない。	[明るさ]を調整してください。(一)p.45)
[明るさ切替]が[エコ]に設定されている。	[明るさ切替]を[ノーマル]に設定してください。(――p.96)

■色合いが違う

ケーブル類が正しく接続されていない。	必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。
[色温度]が正しく調整されていない。	[色温度]を調整してください。(
[カラーモード]が正しく選択されていない。	お使いの環境に合わせて[カラーモード]を選択してください。 (➡▶p.42)

■音声がスピーカーから出力されない

音量が[0] (最小)になっている。	音量を調整してください。
[音声入力]の設定が正しくない。	iPodの音声を出力するときは、[iPod]に設定してください。その他の機器の音 声を出力するときは、[オート]に設定してください。(p.100)
ANミュートになっている。	A/Vミュートを解除してください。(p.80)
レンズーカバーが閉じたままになっている。	レンズカバーを開けてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	

iPod 接続時のトラブル

■映像が表示されない、音声が再生されない

正しく接続されていない。	iPodをドックから取り外し、接続し直してください。ケースやカバーは取り外
	してから接続してください。

USB メモリーやデジタルカメラ接続時のトラブル

■スライドショーでスライドが切り替わらない

スライドショーの[表示時間設定]を[なし]に設 リモコンで1枚ずつスライドを切り替えてください。(**一**p.26、27) 定している。

コンピューター接続時のトラブル

■映像が表示されない、または「映像信号が入力されていません。」と表示される

本機やコンピューターの電源をオンして、ケー 電源をオンにして接続を行うと、コンピューターの映像信号を外部に切り替 ブルを接続した。 えられない場合があります。 (コンピューターケーブル接続時) 映像出力を外部に切り替えてください。(→ コンピューターの取扱説明書) ノート型コンピューターで、映像信号が外部に 出力されていない。 (コンピューターケーブル接続時) Windows Media Centerを全画面表示にしてい Windows Media Centerを全画面で表示すると、USBディスプレイで投写でき ません。縮小画面表示にしてください。 る。 (USBケーブル接続時) WindowsのDirectX機能を使用するアプリケー WindowsのDirectX機能を使用するアプリケーションは、正しく表示されない ションを表示している。 場合があります。 (USBケーブル接続時) コンピューターがスリープ状態になっている。 スリープ状態を解除してください。

?

■映像が乱れる、ノイズが入る、正しく表示されない

コンピューターからの映像信号に本機が対応し ていない。	本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。
デュアルディスプレーの設定をしている。	接続しているコンピューターでデュアルディスプレーの設定をしていると、コンピューター画面の映像が半分くらいしか表示できません。
コンピューターの映像出力が外部と液晶モニ ターの両方に設定されている。	動画が表示されなかったり、黒くつぶれる場合があります。 映像出力 を外部のみに設定してください。

■マウスカーソルがちらつく

[レイヤードウィンドウの転送]にチェックマー	コンピューターで[すべてのプログラム]- [EPSON Projector]-
クが入っている。	[Epson USB Display]- [Epson USB Display Vx.xxの設定]の順に
(USBケーブル接続時)	クリックして、[レイヤードウィンドウの転送]のチェックを外しま
	す。

■「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される

映像信号の解像度やリフレッシュレートに本機	コンピューターで映像信号の解像度・リフレッシュレートを変更して
が対応していない。	ください。(📥 対応解像度一覧、p.108)
(コンピューターケーブル接続時)	

ビデオ機器接続時のトラブル

■映像が表示されない、または「映像信号が入力されていません。」と表示される

ビデオ機器で再生を開始していない。 ビデオ機器で再生を開始してから、Sourceボタンを押してください。

■「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される

[ビデオ信号方式]の設定が、入力映像信号と異 接続している機器の信号に応じて、[ビデオ信号方式]を設定します。(_____ p.95) なる。

■色合いが違う

[色の濃さ]、[色合い]の設定が適切でない。	[色の濃さ]、[色合い]を調整してください。(一)p.45)
[ビデオ信号方式]の設定が、入力映像信号と異 なる。	接続している機器の信号に応じて、[ビデオ信号方式]を設定します。(p.95)

マイク接続時のトラブル

■音声がスピーカーから出力されない

[マイク入力レベル]が[0]になっている。	[マイク入力レベル]を調整してください。(一 p.97)
コンデンサーマイクを接続している。	コンデンサーマイクをお使いのときは、[プラグインパワー]を[オン]に設定し てください。(p.100)
本機の電源がオフになっている。	本機の電源がオフのときに、マイクの音声を出力するときは、[待機時マイク] を[オン]に設定してください。(p.100)


?

本体が汚れたり、映像の映りが悪くなったら掃除をしてください。掃除をするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 警告

本機のレンズやエアフィルターなどに付着したゴミ・ホコリの除去に可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災の原因となります。



エアフィルターの掃除

エアフィルターにホコリがたまっていたり、以下のメッセージが表示されたときは、エアフィルターを掃除してください。

「内部温度が上昇しています。吸排気口付近の障害物を取り除き、エアフィル ターの掃除、または交換を行ってください。」

1 本機の電源を切る

本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了音が鳴ってから電源ケーブルを外します。

2 エアフィルターカバーを取り外す

本機の底面を上にして、ハンドルを倒します。 エアフィルターカバーをまっすぐ上に引き出します。



注意

- ■エアフィルターにホコリがたまると、 本機内部の温度が上昇して故障や光 学部品の早期劣化の原因となります。 約3ヶ月に一度はエアフィルターの掃 除を行うことをお勧めします。ホコリ の多い環境でお使いの場合は、より短 い周期で掃除を行ってください。
- ■エアフィルターは水洗いできません。 洗剤や溶剤も使わないでください。
- 掃除にブラシを使用するときは、毛先の長い柔らかいものを使用し、軽くなでるように掃除をしてください。強くこするとホコリがエアフィルター内部に入り込み、取れなくなります。



3 掃除機でホコリを吸い取る

表側から吸い取ります。



4 エアフィルターカバーを取り付ける

カチッと音がするまで押し込みます。





本機の掃除

本機の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくしぼり、軽くふ き取ってから乾いた布で仕上げてください。

レンズの掃除

レンズの汚れは、メガネ拭きなどで軽くふき取ってください。

注意

ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発 性のものは使わないでください。ケース が変質したり、塗料がはげたりすること があります。

注意

レンズの表面は傷つきやすいので、かた いものでこすったり、たたいたりしない でください。

消耗品の交換

リモコンの乾電池の交換

使い続けているうちに、リモコンの反応が遅くなったり、操作できなくなったり したときは電池の交換時期です。新しい電池と交換してください。交換用の電池 は新品の単4型アルカリまたはマンガン乾電池2本を用意してください。単4型 アルカリまたはマンガン乾電池以外は使用できません。

1 電池カバーを取り外す

電池カバーのツメを持ち上げながら、上へ持ち上げます。



2 古い電池を取り外し、新しい電池を入れる



▲ 注意 電池ホルダー内の表示を確認し、(+)(−)を正しく入れてください。

3 電池カバーを取り付ける

カチッと音がするまでカバーを押し込みます。





エアフィルターの交換

エアフィルターの交換時期

掃除を行っても交換メッセージが表示されるときは、エアフィルターを交換してく ださい。

エアフィルターの交換方法

1 本機の電源を切る

本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了音が鳴ってから電源ケーブルを外します。

2 エアフィルターカバーを取り外す

本機の底面を上にして、ハンドルを倒します。 エアフィルターカバーをまっすぐ上に引き出します。



TIPS

使用済みのエアフィルターは、地域の廃 棄ルールに従って廃棄してください。会 社等でお使いのときは、それぞれの廃棄 ルールに従ってください。 枠部分の材質:ポリプロピレン フィルター部分の材質:ポリプロピレン

3 エアフィルターを取り出す

下図のように、くぼみに指をかけてエアフィルターを取り外します。



4 新しいエアフィルターをエアフィルターカバーに取り付ける

エアフィルターの突起をカバーの穴に差し込み、しっかり押し込みます。





5 エアフィルターカバーを取り付ける

カチッと音がするまで押し込みます。



ランプの交換

ランプの交換時期

次の場合は、ランプを交換してください。

・以下のメッセージが表示されたとき 「ランプの交換時期です。交換用ランプの情報につきましては取扱販売店にお問 い合わせいただくか、www.epson.jpをご覧ください。」

・Lampインジケーターがオレンジ色に点滅したとき

ランプの交換方法

\Lambda 警告

■ランプが点灯しなくなり交換する場合は、ランプが割れている可能性があります。本 機を天吊りで使用していてランプ交換を行う場合は、ランプが割れていることを想定 し、ランプカバーをそっと取り外してください。ランプカバーを開ける際に細かいガラ ス破片が落ちてくる可能性があります。万一、目や口にガラス破片が入った場合は、直 ちに医師の診察を受けてください。。

■ランプの分解改造は、絶対にしないでください。分解改造したランプをセットして本 機を使用すると、火災・感電・事故の原因となります。

⚠注意

ランプが十分冷えてからランプカバーを外してください。熱でけがの原因となることが あります。ランプが十分冷えるには、電源を切ってから約1時間必要です。

注意

初期の明るさや画質を維持するため、 使用時間が最短で約3900時間を経過 すると、ランプ交換メッセージが表示 されます。メッセージの表示時間はカ ラーモード設定などお使いの状況に より変わります。

交換時期を超えて使い続けると、ラン プが破裂する可能性が一段と高くな ります。ランプ交換のメッセージが表 示されたら、まだランプが点灯する状 態でも、すみやかに新しいランプと交 換してください。

個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージが表示される前に暗くなったり、点灯しなくなるものもあります。交換用ランプをあらかじめ準備しておくことをお勧めします。



電源を切る

本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了音が鳴ってから電源ケーブルを外します。

2 ランプカバーを取り外す

ランプカバーの固定ネジを、交換用ランプに同梱のドライバーでゆるめます。 ランプカバーをまっすぐスライドさせて、持ち上げて外します。





3 古いランプを取り出す

ランプ固定ねじを2本ゆるめ、古いランプをまっすぐ引き抜きます。



4 新しいランプを取り付ける

向きを合わせて押し込み、ランプ固定ねじ2本を締めます。





5 ランプカバーを取り付ける

ランプカバー取り付け後、固定ネジを締めてください。



ランプ点灯時間の初期化

本機はランプ点灯時間を記憶し、累計が交換時間に達するとメッセージやイン ジケーターでお知らせします。ランプ交換を実施した後は、初期化メニューで ランプ点灯時間の累計を初期化してください。



注意

- ■ランプやランプカバーは確実に取り 付けてください。本機は安全のため取 り付けが不十分だと電源が入りません。
- ■ランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、地域の蛍光管の廃棄ルールに従って廃棄してください。

TIPS

ランプ点灯時間の初期化は、ランプを交換したとき以外は行わないでください。 ランプの交換時期が正しく表示されなくなります。

付録



いろいろな使い方

投写映像と音声を一時的に消す(A/V ミュート)

投写を一時休止したいときに使います。

AVミュートを実行すると、音声は消音し、投写映像が消えます。接続機器の再生は止まりません。動画や音楽を再生しているときは、接続機器の再生も一時停止してください。



ボタンを押すたびに、A/Vミュートが実行/解除されます。

TIPS

レンズカバーを閉じて、映像と音声を 消すこともできます。

- A/Vミュート中の表示画面を変更でき ます。
 - (▲[拡張設定]-[表示設定]-[A/Vミュート]p.98)
- AVミュート中も、マイクからの音声 は出力されます。
- ■A/Vミュート中もランプは点灯してい ますので、ランプ点灯時間にカウント されます。



電源の切り忘れを防ぐために(スリープモード)

映像や音声信号が入力されていない状態で何も操作をしないと、設定時間後に 本機の電源が自動的に切れます。

電源が切れるまでの時間は、[5分]、[10分]、[30分](初期設定)で設定できます。 [オフ]を選んでスリープモードを機能させないようにすることもできます。



お子様が誤って使用しないために(チャイルドロック)

小さなお子様が、誤って電源を入れてレンズをのぞきこむと、事故の原因となり ます。小さなお子様がいる環境では、[チャイルドロック]を[オン]にしてください。



[チャイルドロック]が[オン]のときは、操作パネルの ⁽¹) ボタンの操作が制限されます。 ⁽¹) ボタンを約5秒間押し続けないと、電源は入りません。

TIPS

[ダイレクトパワーオン]を[オン]に設 定しているときは、電源プラグをコンセ ントに接続するだけで投写が始まるの で、注意してください。

TIPS

電源オフやリモコンの操作は通常通り に行えます。



いろいろな投写方法

本機には4種類の投写方法があり、設置場所の条件に合わせて選ぶことができます。 (
▲[拡張設定]-[設置モード]p.99)

正面から投写する(フロント)



裏側から投写する(リア)



天井から吊り下げて正面から投写する(フロント・天吊り)



天井から吊り下げて裏側から投写する(リア・天吊り)



■を約5秒間押し続けると、[フロント]と[フロント・天吊り]、または[リア]と[リア・天吊り]の切り替えができます。

\Lambda 警告

- 天井への取り付け(天吊り設置)工事は、特別な技術が必要となります。正しく工事が行われないと、落下によりけが や事故の原因となります。
- ■天吊り使用時は、本機のドックにiPodを接続しないでください。落下によりけがや事故の原因となります。
- ■プロジェクターの天吊り固定部に、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などが付着するとケースが割れ、プロジェク ターが落下し事故やけがの原因となります。
 - 天吊り設置や天吊り金具の調整に際しては、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などを使用しないでください。

ユーザーロゴの登録

投写映像をユーザーロゴとして登録できます。登録したユーザーロゴは、投写開 始時や映像信号が入力されていないときの表示画面として使用できます。 (→ p.98)

ユーザーロゴを登録すると、標準の起動画面は消去されますので、ご注意ください。

1 登録する画像を投写する

2 環境設定メニューで[ユーザーロゴ]を選択し、●ボタンを押す



「現在投写されている映像の一部をユーザーロゴとして使いますか?」が表示 されます。「はい」を選択して、●ボタンを押します。

3 表示範囲枠を移動させ、●ボタンを押す

「この映像を使用しますか?」が表示されます。「はい」を選択し、●ボタンを押 します。

4 表示倍率を選択し、●ボタンを押す

「この映像を保存しますか?」が表示されます。 「はい」を選択してください。登録が終了します。



TIPS

- ユーザーロゴはひとつだけ登録でき ます。新たにユーザーロゴを登録する と、それまで登録されていたユーザー ロゴは消去されます。
- ■iPodから映像を投写しているときは、 ユーザーロゴを登録できません。
- ■ユーザーロゴとして登録できる画像 サイズは、400×300ドットです。
- ■入力信号の解像度によっては、ユー ザーロゴ登録中は一時的に投写映像 サイズが変更されることがあります。
- ■[ユーザーロゴ保護]が[オン]のとき は、ユーザーロゴを登録できません。 (→ 84ページ)

注意

映像を保存している間は、本機や接続し ている機器を操作しないでください。故 障の原因になります。

セキュリティー機能



学校やビジネスの場でご利用いただくときは、セキュリティー機能を使って、利用者を制限したり本機の盗難を防い だりすることがことができます。

パスワードプロテクト

パスワードプロテクトで利用者を制限することができます。 パスワードプロテクトの各設定は、[パスワードプロテクト]メニューで行います。



パスワードプロテクトには[電源投入時]、[ユーザーロゴ保護]、[iPodプロテクト]があります。

■ 電源投入時:

[オン]にすると、電源プラグをコンセントに差し込んでから投写するときにパスワード入力が必要です。

■ ユーザーロゴ保護:

[オン]にすると、ユーザーロゴの変更などができなくなります。[オフ]にするには、パスワード入力が必要です。 ■ iPodプロテクト:



パスワードを設定する

1 [パスワードプロテクト]メニューを表示する(▲ p.84)

2 [パスワード設定]を選択し、●ボタンを押す

パスワード変更の確認画面が表示されます。「はい」を選択し、●ボタンを押す と、パスワード入力画面が表示されます。

3 パスワードを4桁の数字で入力する

0から4までの数字が入力できます。



入力したパスワードは「****」と表示されます。 4桁目を入力すると、確認画面に切り替わります。 TIPS

お買い上げ時、パスワードは「0000」に 設定されています。

注意

 パスワードを忘れてしまったとき は、画面に表示されている「問い合わ せコード:xxxxx」の番号を控えてプ ロジェクターインフォメーションセ ンターにご連絡ください。(
安全 にお使いいただくために/サポートと サービスのご案内)

パスワードに関してお問い合わせい ただいた際は、お客様のお名前や連絡 先などをお聞きし、お客様から返送い ただいた『お客様情報+正式保証書発 行カード』と照合しご本人様であるこ とを確認させていただきます。同梱 の『お客様情報+正式保証書発行カー ド』に必要事項を記入して、必ず返送 してください。



4 パスワードをもう一度入力する

正しくパスワードが入力されると、「パスワード設定が終了しました。」が表示 されます。

間違えてパスワードを入力した場合は、メッセージが表示された後、3に戻り ます。パスワード入力をやり直してください。

注意

間違ったパスワードを続けて3回入力 した場合は、「プロジェクターの動作 を停止します。」メッセージが約5分間 表示された後、本機がスタンバイ状態 になります。この場合は電源プラグの 抜き差しを行い、本機の電源を入れ、 パスワード入力をやり直してくださ い。

間違ったパスワードを続けて30回入 力した場合は、「プロジェクターの動 作を停止します。各修理窓口へ修理を 依頼してください。」メッセージが表 示され、パスワード入力ができなくな ります。(文字にお使いいただく ために/サポートとサービスのご案内)



iPodを登録する

[iPodプロテクト]で使用するiPodを、本機に登録します。

1本機の電源を入れ、iPodを接続する(→ p.11)

2 [パスワードプロテクト]メニューを表示する(▲ p.84)

3 [iPod管理]を選択し、●ボタンを押す

[iPod管理] 画面が表示されます。



【Esc]:戻る【◀◆▶】:選択【❹】:登録/削除 【Menu】:終了

▲ [iPodシリアルナンバー]で空欄を選択し、●ボタンを押す

登録を確認する画面が表示されます。[はい]を選択し、●ボタンを押してください。登録が完了すると、iPodのシリアルナンバーが表示されます。

TIPS

■本機に登録できるiPodは最大10台で す。

- ■[電源投入時]が[オフ]のときは、 [iPodプロテクト]は無効になります。
- ■お使いのiPodのシリアルナンバー(シ リアル番号)は、iTunesに接続して確 認できます。



■ユーザー名の編集

[iPod管理] 画面で、編集するユーザー名を選択し、●ボタンを押します。ソフト キーボードが表示されるので、新しいユーザー名を入力します。 [Finish]を選択し、●ボタンを押すと入力が完了します。







・[CAPS]:アルファベットキーの大文字/小文字が切り替わります。 ・[SYM1/2]:枠で囲った部分の記号キーが切り替わります。



■登録情報の削除

[iPod管理] 画面で、登録情報を削除するiPodのシリアルナンバーを選択し、●ボ タンを押します。

メッセージが表示されるので、以下のいずれかを選択し、●ボタンを押します。 [はい]:ユーザー名、シリアルナンバーを削除します。 [iPodのみ]:ユーザー名は残し、シリアルナンバーのみ削除します。

[いいえ]:登録情報の削除を、キャンセルします。

TIPS

すべての登録情報を削除するとき は、[iPod管理] 画面で[全削除] を選 択します。メッセージが表示された ら、[はい]を選択し、●ボタンを押し てください。



操作パネルのボタン操作を無効にする(操作ボタンロック)

操作パネルのボタン操作を無効にして、誤操作を防ぐことができます。 環境設定メニューの[操作ボタンロック]を[オン]にしてください。



操作パネルのボタンを押すと、以下のメッセージが表示され、操作はできません。

「この操作はロックされています。操作する場合は操作ボタンロックを解除して ください。」

TIPS

■リモコンを使った操作は通常通り行 えます。

[操作ボタンロック]を[オフ]にする
 と、操作ボタンロックが解除されます。



盗難防止用ロック

本機には機器そのものを持ち出されないように次の機構があります。

セキュリティースロット	Kensington社製のマイクロセーバーセキュリティー
	システムに対応したセキュリティースロットです。
セキュリティーケーブル	市販の盗難防止用ワイヤーロックなどを通して、机や
取り付け部	柱などに固定できます。



TIPS

マイクロセーバーセキュリティーシス テムの詳細は、Kensington のホーム ページhttp://www.kensington.com/ で ご確認ください。

環境設定メニュー一覧



映像信号や入力ソースなどにより設定できる項目が異なります。

太字の表記は、お買い上げ時の設定です。太字の表記がない項目は、映像信号や入力ソース、お買い上げの地域により設定が異なります。

画質調整メニュー

設定項目	選択項目	説明
カラーモード		映像の映り具合を設定します。
	オート	使用環境に合わせて、映り具合が自動調整されます。
	ダイナミック	
	リビング*1	少し暗い部屋でテレビ番組などを楽しむのに適しています。
		明るい部屋でカラーの資料を投写するのに適しています。
	シネマ	暗い部屋で映画などを楽しむのに適しています。
	ゲーム ^{*1}	明るい部屋でビデオゲームをするのに適しています。
	黒板*2	
明るさ	-24 ~ 0 ~ 24	
		-24(暗い映像)~ 24(明るい映像)
コントラスト	-24 ~ 0 ~ 24	
		-24(映像の明暗差小)~ 24(映像の明暗差大)
色の濃さ	-32 ~ 0 ~ 32	映像の色の濃さを調整します。
		-32(色が薄い)~ 32(色が濃い)
色合い	-32 ~ 0 ~ 32	
		-32(青みが強い)~ 32(赤みが強い)
シャープネス	$-5 \sim 0 \sim 5$	映像のシャープ感を調整します。
		-5(ソフトな映像)~5(輪郭のはっきりした映像)
色温度		
		青みがかった映像になります。
	中	
	低	赤みを帯びた映像になります。

9	

設定項目	選択項目	説明
カラー調整		各色の[色相]、[彩度]、[明度]を調整します。
	R(赤)	
	G(緑)	
	B(青)	
	C(シアン)	
	M(マゼンタ)	
	Y(イエロー)	
オートアイリス		オートアイリス機能に関する設定をします。
	オン	オートアイリスを有効にします。ランプの光量を自動調整します。
	オフ	オートアイリスを無効にします。
初期化		[画質調整]メニューの設定値を初期化します。
※1 [ホームモード]でのみ設定	定可能	

※2 [ビジネスモード]でのみ設定可能

映像メニュー

設定項目	選択項目	説明
入力解像度		コンピューターのRGB信号入力時の解像度を設定します。
	オート	入力信号に合わせて自動設定されます。
	ワイド	ワイド画面のコンピューターに適しています。
	ノーマル	4:3画面、5:4画面のコンピューターに適しています。



設定項目	選択項目	説明
プログレッシブ変換		プログレッシブ変換(インターレース信号をプログレッシブ信号
		に変換する機能)に関する設定をします。
	オフ	[プログレッシブ変換]を無効にします。
	ビデオ	[プログレッシブ変換]を有効にします。 ビデオ映像に適していま
		す。
	フィルム/オート	[プログレッシブ変換]を有効にします。 映画などのフィルム映像
		に適しています。
ノイズリダクション		ノイズリダクション(プログレッシブ映像のざらつきを抑える機
		能)に関する設定をします。
	オフ	[ノイズリダクション]を無効にします。DVDなどノイズの少ない
		映像を投写するときに選択します。
	NR1	[ノイズリダクション]を有効にします。*
	NR2	
HDMI ビデオレベル		HDMI接続時の入力信号のビデオレベルを選択します。
	オート	入力信号に合わせて自動設定されます。
	通常	映像の黒浮きや白飛びが気になるときは、[通常]または[拡張]を
	拡張	選択します。

9	
	_

設定項目	選択項目	説明
ビデオ信号方式		ビデオ入力信号の設定をします。
	オート	入力信号に合わせて自動設定されます。
	NTSC	
	NTSC4.43	
	PAL	
	M-PAL	
	N-PAL	
	PAL60	
	SECAM	
アスペクト		投写映像のアスペクト比を設定します。
	オート	入力信号に合わせて自動設定されます。
	ノーマル	入力した映像のアスペクト比のまま、投写サイズいっぱいになる
		ように投写します。
	16:9	16:9のアスペクト比で投写します。
	ズーム	入力した映像のアスペクト比のまま、横方向が投写サイズいっぱ
		いになるように投写します。
オーバースキャン		映像をトリミングする範囲を設定します。コンポーネント映像の
		周囲がぼけたり欠けたりするときに設定します。
	オート	入力信号に合わせて自動設定されます。
	オフ	オーバースキャンを無効にします。
	4%	映像の周囲を4%トリミングします。
	8%	映像の周囲を8%トリミングします。
初期化		[映像]メニューの設定値を初期化します。

※ [カラーモード]が[ゲーム]のときは、無効です。



設定メニュー

設定項目	選択項目	説明
台形補正		
タテヨコ		台形ゆがみを補正します。
	タテ補正(-60~ 0 ~60)	上下の台形ゆがみを補正します。
	∃コ補正(-60~ 0 ~60)	左右の台形ゆがみを補正します。
自動タテ補正		自動タテ補正機能に関する設定をします。
	オン	[自動タテ補正]を機能させます。上下の台形ゆがみが生じたとき
		に自動補正します。
	オフ	[自動タテ補正]機能を無効にします。
スライド式ヨコ補正		ヨコ補正スライダーの操作に関する設定をします。
	オン	ヨコ補正スライダーの操作を有効にします。
	オフ	ヨコ補正スライダーの操作を無効にします。
チャイルドロック		チャイルドロック機能に関する設定をします。
	オン	
		5秒間押し続けないと、電源は入りません。
	オフ	[チャイルドロック]を解除します。
操作ボタンロック		操作ボタンロックに関する設定をします。
	オン	[操作ボタンロック]を有効にします。操作パネルのボタン操作は
		できません。
	オフ	[操作ボタンロック]を解除します。
明るさ切替		ランプの明るさを設定します。
	ノーマル	通常の明るさで投写します。
	IJ	ランプの明るさを落として投写します。

9	

設定項目	選択項目	説明
サウンドモード		出力音声の音質効果を設定します。
	スタンダード	標準の音質で音声を出力します。
	ボーカル	声や台詞が聞き取りやすくなります。
	ミュージック	低音・高音がクリアになります。
	ムービー	低音・高音が強調されます。
音量 百里		音量を調整します。
	$0 \sim 20 \sim 40$	0(音声を出力しない)~40(最大)
マイク入力レベル		マイクの入力レベルを調整します。
	$0 \sim 3 \sim 5$	0(マイクの音声を出力しない)~5(最大)
ユーザーボタン		リモコンの User ボタンに割り当てるメニューを設定します。
	明るさ切替	
	情報	
	プログレッシブ変換	
	入力解像度	
	マイク入力レベル	
初期化		[設定]メニューの設定値を初期化します。([ユーザーボタン]を除
		<)



拡張設定メニュー

設定項目	選択項目	説明
表示設定		画面表示に関する設定をします。
メッセージ表示		メッセージの表示に関する設定をします。
	オン	メッセージを表示します。
	オフ	メッセージを表示しません。
背景表示		映像信号が入力されていないときの表示画面を設定します。
	黒	画面全体が黒色になります。
		画面全体が青色になります。
	ПЩ	標準の起動画面(またはユーザーロゴ)を表示します。
スタートアップス	クリーン	電源をオンにしたときの表示画面を設定します。
	オン	標準の起動画面(またはユーザーロゴ)を表示します。
	オフ	画面全体が青色になります。
A/Vミュート		AIVミュート中の表示画面を設定します。
	白	AIVミュートを実行すると、画面全体が白色に変わっていきます。
	黒	画面全体が黒色になります。
	 丰 月	画面全体が青色になります。
		標準の起動画面(またはユーザーロゴ)を表示します。
型番表示モード		型番を表示する、しないの設定をします。
	オン	電源をオンにしたときに型番を表示します。
	オフ	電源をオンにしたときに型番を表示しません。
ユーザーロゴ*		ユーザーロゴを登録します。

2	

設定項目	選択項目	説明
設置モード		設置条件に合わせて投写方法を設定します。
	フロント	スクリーン正面から投写します。
	フロント・天吊り	天吊りでスクリーン正面から投写します。
	リア	 スクリーン後方から投写します。
	リア・天吊り	
動作設定		電源や音声などに関する動作の設定をします。
ダイレクトパワーオン		電源プラグ挿入時の起動設定をします。
	オン	電源プラグをコンセントに接続すると、投写を開始します。停電
		復旧時などにコンセントに電源プラグが差し込まれた状態になっ
		ていると本機の電源がオンになりますので、注意してください。
	オフ	
スリープモード		無信号、無操作のときの動作を設定します。
	オフ	無信号、無操作で放置しても、電源はオンのままです。
	5分	無信号、無操作で5分間放置すると、自動的に電源がオフになり
		ます。
	10分	無信号、無操作で10分間放置すると、自動的に電源がオフになり
		ます。
	30分	無信号、無操作で30分間放置すると、自動的に電源がオフになり
		ます。
レンズカバータイマー		 レンズカバーを閉じているときの動作を設定します。
	オン	レンズカバーを閉じたまま、約30分経過すると自動的に電源が切
		れます。
	オフ	レンズカバーを閉じたまま放置しても、電源はオンのままです。



設定項目	選択項目	説明
イルミネーション		インジケーターの点灯に関する設定をします。
	オン	全インジケーターが必要に応じて点灯します。
	オフ	投写中 $$ ボタン、 $$ インジケーター、Dockインジケーターは点
		灯しません。
高地モード		高地で使用するときの動作設定をします。
	オン	標高約1500m以上で使用するときは[オン]にしてください。
	オフ	
音声入力		音声入力の切り替えをします。
	オート	投写中の入力ソースの音声が出力されます。
	iPod	iPodの音声が出力されます。(入力ソースがHDMI、USB Display
		のときを除く)
待機時マイク		
	オン	本機がオフのときにマイクの音声を出力するときは、[オン]にし
	オフ	
プラグインパワー		
	オン	プラグインパワー対応のマイクを接続しているときは、[オン]に
	オフ	します。
言語		設定画面やメッセージで表示する言語を設定します。
初期化		[拡張設定]メニューの設定値を初期化します。([高地モード]、
		[言語]を除く)

※[ユーザーロゴ保護]が[オン]のときは、[ユーザーロゴ]に関する設定の変更はできません。

2

情報メニュー(表示のみ)

現在投写している入力ソースにより、表示される項目は異なります。

表示項目	説明
ランプ点灯時間*	
ノーマル	[明るさ切替]を[ノーマル]にして使用したときの、ランプの累積点灯時間を表示します。
エコ	[明るさ切替]を[エコ]にして使用したときの、ランプの累積点灯時間を表示します。
入力ソース	投写中の入力ソースを表示します。
入力信号	入力信号を表示します。
入力解像度	接続コンピューターの解像度を表示します。
リフレッシュレート	1秒間に映像を書き換える回数を表示します。
同期情報	入力映像信号の情報を表示します。
ビデオ信号方式	[ビデオ信号方式]の設定を表示します。
ステータス	本機に発生した異常についての情報を表示します。
シリアル番号	本機のシリアル番号を表示します。

※10時間までは[0H]、11時間以上は1時間単位で表示します。ランプの寿命時間を過ぎると黄色で表示します。



初期化メニュー

設定項目	説明
全初期化*	お買い上げ時の設定に戻します。
ランプ点灯時間初期化	ランプ点灯時間を初期化します。
	-ロゴ]、パスワード設定は初期化されません。
オプション•消耗品一覧



下記のオプション品・消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらのオプション品類は 2011年7月現在のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

オプション

携帯スクリーン(50型) ELPSC32 持ち運びに便利なコンパクトスクリーンです。(アスペクト比 4:3) 50型スクリーン ELPSC06 60型スクリーン ELPSC27 80型スクリーン ELPSC28 100型スクリーン ELPSC29 携帯型ロールスクリーンです。(アスペクト比4:3) 53型スクリーン ELPSC30 64型スクリーン ELPSC31 携帯型マグネットスクリーンです。(アスペクト比4:3) コンピューターケーブル FLPKC02 (ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用1.8m) コンピューターケーブル ELPKC09 (ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用 3m) コンピューターケーブル ELPKC10 (ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用 20m) D端子ケーブル ELPKC22 (ミニD-Sub 15pin/D端子用 3m) 映像機器のD端子と接続するときに使います。



コンポーネントビデオケーブル ELPKC19

(ミニD-Sub 15pin/RCAオス×3用 3m)

コンポーネントビデオを投写するときに使います。

書画カメラ ELPDC06/ELPDC11

書籍やOHP原稿、スライドを投写するときなどに使います。

パイプ450(450mm) * ELPFP13

パイプ700(700mm)* ELPFP14

高天井および化粧天井に取り付けるときに使います。

天吊り金具[※] ELPMB23

本機を天井に取り付けるときに使います。

消耗品

交換用ランプ ELPLP67 使用済みランプと交換します。

エアフィルター ELPAF37 使用済みエアフィルターと交換します。

投写距離とスクリーンサイズ

次の表を参考にして、スクリーンに映像が最適な大きさで映るように設置してくだ さい。値は目安です。



0	投写	距離
---	----	----

 レンズ中心からスクリーン下端 (天吊りの場合はスクリーン上端)までの高さ

 レンズ中心

単位∶Cr

16:10スクリーンサイズ			2
		最短(ワイト)∼最長(アレ)	
35型	76x47	97 ~ 117	4
40型	86x54	111 ~ 134	5
60型	130x81	168 ~ 202	7
80型	170x110	225 ~ 270	10
100型	220x130	281 ~ 338	12
120型	260x160	338~407	14







16:10スク	リーンサイズ	● 最短(ワイド)~最長(テレ)	0
150型	320x200	424 ~ 509	18
200型	430x270	566 ~ 680	24
320型	690x430	907 ~ 1089	39

単位:cm

16:9スクリ	リーンサイズ	● 最短(ワイド)~最長(テレ)	2
35型	77x44	99 ~ 120	2
40型	89x50	114 ~ 137	2
60型	130x75	172 ~ 208	3
80型	180×100	231 ~ 278	4
100型	220x120	289 ~ 348	5
120型	270x150	348 ~ 418	7
150型	330x190	435 ~ 523	8
200型	440x250	582 ~ 699	11
310型	690×390	903 ~ 1084	17



			単位:cm
4:3スクリ	ーンサイズ	● 最短(ワイド)~最長(テレ)	0
30型	61x46	94 ~ 113	4
40型	81x61	126 ~ 152	5
60型	120x91	190 ~ 229	8
80型	160x120	255 ~ 306	11
100型	200x150	319 ~ 383	14
120型	240x180	383 ~ 461	16
150型	300x230	480 ~ 577	20
200型	410x300	641 ~ 770	27
280型	570x430	898 ~ 1079	38





コンポーネントビデオ

信号	リフレッシュレート(Hz)	解像度(ドット)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV(720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

コンポジットビデオ

信号	リフレッシュレート(Hz)	解像度(ドット)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576



HDMI入力端子からの入力信号

信号	リフレッシュレート(Hz)	解像度(ドット)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800×600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280×800
	60	1280×960
37GA -	60	1280x1024
SXGA+	60	1400×1050
UXGA	60	1600×1200
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV(480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV(720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV(1080p)	24/30/50/60	1920x1080



コンピューター映像(アナログRGB)

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度(ドット)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800×600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1360×768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440×900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280×960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

※ [入力解像度]で[ワイド]を選択しているときに限り対応します。(- p.93)

仕様一覧



商品名		MG-850HD		
外形寸法		340(幅)×129(高さ)×292(奥行き)mm(ドック収納時、突起部を含む)		
パネルサイ	ズ	0.59型ワイド		
表示方式		ポリシリコンTFTアクティブマトリクス		
画素数		1024,000個(横1280×縦800ドット)×3		
フォーカス	、調整	手動式		
ズーム調整	ζ.	光学式(約1:1.2)		
ランプ(光)	原)	UHEランプ 定格200W 型番ELPLP67		
電源		100-240V AC±10% 50/60Hz 3.2-1.5A		
消費電力	100-120V	定格消費電力 :319W		
	エリア	待機時消費電力:0.23W		
	220-240V	定格消費電力 電源オン時:303W		
	エリア	待機時消費電力:0.30W		
動作高度		標高 0m~2286m		
使用温度範	更	+5℃~+35℃(結露しないこと)		
保存温度範	更	-10℃~+60℃(結露しないこと)		
質量		約3.9kg		
接続端子		入力 <u>iPod用ドックコネクター 1 系統 格納式iPodドック</u>		
		Audio端子 1 系統 RCAピンジャック×2		
		Video端子 1 系統 RCAピンジャック		
		Component端子 1 系統 RCAピンジャック×3		
		<u>PC端子 1 系統 ミニD-Sub 15pin(メス)</u>		
		HDMI端子 1 系統 HDMI(HDCP対応、音声はPCMにのみ対応)		
		マイク入力端子 1系統 ステレオミニピンジャック		
		(プラグインパワー対応、モノラル入力)		
		USB(TypeA)端子* 1 系統 USBコネクター(Aタイプ)		
		USB(TypeB)端子* 1 系統 USBコネクター(Bタイプ)		
スピーカー	-	最大入力10W×2 定格インピーダンス8Ω		

※USB2.0に対応しています。ただし、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。



傾斜角度



10°以上傾けてお使いになると、故障や事故の原因となります。

外形寸法図





用語解説



本書で使用している用語で、本文中に説明がなかったもの、あるいは難しいものを簡単に説明します。詳細に付いては市販の書籍などを利用してください。

アスペクト比	画面の横と縦の比率をいいます。横縦の比率が16:9と横長になっている画面をワイド画面といいます。 標準画面のアスペクトは4:3です。
インターレース	1つの画面を作り出す情報を上から下へひとつ飛ばしに伝送します。1フレームの表示が1ラインおきと なるため、ちらつき(フリッカー)が出やすくなります。
コントラスト	色の明暗の差のことです。コントラストを強くしたり弱くしたりすることにより、文字や絵がハッキリ 見えたり、ソフトに見えたりします。
コンポーネントビデオ	映像信号を、輝度信号(Y)や青色差信号(CbまたはPb)と赤色差信号(CrまたはPr)に分離して伝送する 方式です。
コンポジットビデオ	映像信号の輝度信号や色信号を、1本のケーブルで伝送する方式です。
プログレッシブ	1つの画面を作り出す情報を一度で映し出して1フレーム分の映像を表示します。そのため走査線の本数が同じでもインターレースと比べて時間あたりの情報量が2倍になるためちらつきが少ない映像になります。

移動に関するご注意

持ち運ぶ際のご注意

以下の点を確認し、ハンドルを持って持ち運んでください。

電源をオフにしてから、すべてのケーブルを外してください。
 レンズカバーを閉めてください。
 iPodを取り外し、ドックを収納してください。
 フットを収納してください。

輸送時のご注意

本機内部には、ガラス部品や精密部品を数多く使用しています。輸送の際は、衝撃による故障防止のため、次のように取り扱ってください。

- 運送業者(宅配業者他)にご相談のうえ、本機に衝撃が伝わらないように本機の周囲を保護し、堅固なダンボール箱 に入れ、精密機器であることを告げて輸送を依頼してください。
- レンズカバーを閉じた状態で梱包してください。
- ドックを収納した状態で梱包してください。
- インターフェイスカバーを取り付けた状態で梱包してください。

お客様が、輸送の際に発生した故障に関する保証はいっさいできかねますので、ご了承ください。

一般のご注意

ご注意

- (1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお 断りいたします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがありま す。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一 ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡く ださいますようお願いいたします。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を 負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従 わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の 者(「お問い合わせ先」参照)以外の第三者により、修理、変更され たこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負い かねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション 品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合 には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (7) 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・ 防災防犯装置・各種安全装置など

機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に 使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持 のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、シス テム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用い ただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信 機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が 必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用 途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断 ください。

本機を日本国外へ持ち出す場合の注意

電源ケーブルは販売国の電源仕様に基づき同梱されています。本機 を販売国以外でお使いになるときは、事前に使用する国の電源電圧 や、コンセントの形状を確認し、その国の規格に適合した電源ケー ブルを現地にてお求めください。

瞬低(瞬時電圧低下)基準について

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じ ることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電 電源装置などを使用されることをお薦めします。

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。





表記について

Microsoft[®] Windows[®] 2000 operating system Microsoft[®] Windows[®] XP operating system Microsoft[®] Windows[®] Vista operating system Microsoft[®] Windows[®] 7 operating system

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 「Windows 2000」、「Windows XP」、「Windows Vista」、「Windows 7」と表記しています。また、Windows 2000、Windows XP、 Windows Vista、Windows 7を総称してWindowsと記載することが あります。

Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、「Mac OS X 10.5.x」、「Mac OS X 10.6.x」と表記しています。また、これら を総称する場合は「Mac OS」と表記します。

BiPod DiPhone DiPad

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Made for

- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)

- Made for
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- Made for
- iPad2
- iPad



商標について

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple、iTunes、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。 Microsoft、Windows、Windows Vista、PowerPoint、Windows ロゴ は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商 標または登録商標です。

HDMI & High-Definition Multimedia Interface & HDMI

LicensingLLCの商標、または登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合で も、これを十分尊重いたします。

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.

索引

数字、アルファベット

Α
Audio入力端子
В
BGM再生21
C
Component入力端子39
н
HDMIケーブル37, 38
HDMI入力端子
I
iPad用補助プレート 12
iPod
再生16
接続10
取り外し15
P
Page UP/Page Down
PC入力端子
U
USB(Type A)端子22
USB(Type B)端子

USBストレージ22	
USBディスプレイ	
V	
Video入力端子40	
かな	
あ	
明るさ	
映像	
ランプ48	
い	
異常表示57	
色合い 45	
色温度 45	
色の濃さ45	
インジケーター56	
インターフェイス4	
え	
エアフィルター	
交換73	
清掃68	
映像メニュー	



お	
オプション品	103
音声入力Audio,	入力端子へ
音量	5, 6
か	
拡張設定メニュー	
画質調整メニュー	
カラーモード	42
環境設定メニュー	7, 92
け	
警告表示	57
ζ	
故障かなと思ったら	56
コントラスト	45
コンピューターケーブル	36
コンピューターの接続	28, 36, 37
コンポーネントケーブル	39
L	
シャープネス	45
仕様一覧	111
情報メニュー	101
消耗品	104

初期化メニュー1	02
す	
ズームリング	. 2
スピーカー	. 3
スライドショー	25
スリープモード	81
せ	
清掃	
本機	70
レンズ	70
セキュリティー	84
接続	
iPod	10
コンピューター	37
ビデオ機器	38
設定メニュー	96
そ	
操作パネル	. 5
た	
台形補正	54
ち	
チャイルドロック	81



投写距離105	5
盗難防止	1
に	
入力端子インターフェイスへ	<
は	
パスワード 85	5
<u></u>	
ビデオ機器の接続	3
ビデオケーブル)
<u>እ</u>	
フォーカスリング2	2
ŧ	
マイク	1
6	
ランプ	
交換76	3
点灯時間初期化79	9
IJ	
リモコン	3