

EPSON EXCEED YOUR VISION

インクジェットプリンタ

E-350W E-350G E-350P

操作ガイド

■ 本製品の使い方全般を説明しています。

■ 本書はE-350Wのイラストや画面を使用して 説明しています。



印刷の準備をしよう

印刷を始める前の準備、用紙やメモリカード のセット方法などを説明します。

印刷の手順を覚えよう

基本的な印刷の流れやいろいろな印刷機能に ついて説明します。

パソコンとつないで印刷しよう

パソコンとの接続、ソフトウェアのインストー ルなどについて説明します。

プリンタのお手入れ

インクカートリッジの交換方法と、ノズル チェック、ヘッドクリーニングなど、製品の 取り扱いについて説明します。

困ったときは(トラブル対処方法)

トラブル時の対処方法について説明します。

付録

- 本書はプリンタの近くに置いてご活用ください。-

こんなことができます

いろいろなレイアウトで写真を印刷

用紙にどのような配置 / レイアウトで印刷するかを設定できます。



■このレイアウトで印刷するには・・・ 「2 印刷設定」

- 用紙サイズ : ハガキ
- 用紙種類 : 任意
- レイアウト : 上半分

16面 (フリーカット / ミニフォト)



- ■このレイアウトで印刷するには・・・ 「2 印刷設定」
- 用紙サイズ : フォトシール
- レイアウト: 16面(ミニフォト)

スライドショーを楽しもう

メモリカードに保存した写真をスライドショーで楽しむことができます。



■スライドショーを楽しむには・・・ 「5 便利な機能」-「5-1 スライドショー」

デジタルカメラと接続して印刷

デジタルカメラとプリンタを接続して、デジタルカメラから直接写真を印刷できます。



他にもいろいろな印刷や設定ができます。 △33ページ「設定を変更するには」 △3 44 ページ「デジタルカメラから USB 接続で印刷」

マニュアルについて

『操作ガイド』(本書)

本製品のセットアップ、使い方を説明しています。

『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) パソコンとつないで使うときの詳しい使い方や、困っ たときの対処方法を説明しています。



上記のマニュアルは、すべて最新版(PDF 形式)を 以下のホームページからダウンロードすることができます。 < http://www.epson.jp/support/ >

本書中のマーク

!重要	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤っ た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。		
参考	補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。		
ľ	関連した内容の参照ページを示しています。		
プ ラリオガイド	『よくわかる!カラリオガイド』(PDF マニュアル)がエプソンのホームページにある ことを示しています。 < http://www.epson.jp/support > - [製品マニュアルダウンロード]		

製品使用上のご注意

印刷の準備をしよう

箱の中身を確認	14
各部のなまえ	
プリンタの準備	
用紙のセット方法	
メモリカードのセットと取り出し	26

6

14

31

印刷の手順を覚えよう

基本の印刷	
機能一覧	

- 1 写真の選択方法を変更
 - 1-1 すべて選択
 - 1-2 撮影日別で選択
 - 1-3 グループ変更
- 2 印刷設定
 - 2-1 用紙サイズ
 - 2-2 用紙種類
 - 2-3 レイアウト
 - 2-4 自動画質補正
 - 2-5 日付印刷設定
 - 2-6 カラー設定
- 3 困ったときは
- 4 プリンタのお手入れ
 - 4-1 ノズルチェック
 - 4-2 ヘッドクリーニング
 - 4-3 ギャップ調整
 - 4-4 インク残量確認
 - 4-5 クリーニングシート通紙
- 5 便利な機能
 - 5-1 スライドショー
 - 5-2 インデックス
- 6 プリンタの設定
 - 6-1 印刷時の設定
 - 6-2 画面表示設定
 - 6-3 ミニフォトシール位置調整
 - 6-4 言語選択 /Language

■ 6-5 初期設定に戻す DPOF 印刷 デジタルカメラから USB 接続で印刷

パソコンとつないで印刷しよう

プリンタとパソコンをつなげる	
パソコンの準備 (ソフトウェアのインストール)	
電子マニュアルのご案内	

プリンタのお手入れ

ノズルチェックとヘッドクリーニング	
ノズルチェックパターンの印刷と目詰まりの確認	
ヘッドクリーニング	
ギャップ調整	
インクカートリッジを交換する	
インク残量を確認する	
インクカートリッジの交換方法	

困ったときは(トラブル解決方法)

エラー表示一覧	55
電源・操作パネルのトラブル	56
給紙・排紙のトラブル	57
印刷品質 / 結果のトラブル	59
その他のトラブル	61
トラブルが解決しないときは	62

付録

録	63
サービス・サポートのご案内	63
本製品を持ち運ぶときは	65
製品仕様	67
画面に表示されるアイコンについて	
メニュー項目一覧	70

索引

45

49

55

製品使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュア ルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

記号の意味

本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。



設置上のご注意



▲注意

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

⚠注意

不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。
油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。
デア・リックのものです。

感電・火災のおそれがあります。

■静電気

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発 生を防いでください。

電源に関するご注意

⚠警告						
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。					
<u>v</u>	感電のおそれかのります。					
\square	AC100V 以外の電源は使用しないでください。					
	感電・火災のおそれがあります。					
	電源コードのたこ足配線はしないでください。					
	発熱して火災になるおそれがあります。					
	家庭用電源コンセント(AC100V)から直接電源を取ってください。					
	電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。					
	感電・火災のおそれがあります。					
	付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他					
	の機器に使用しないでください。					
	感電・火災のおそれがあります。					
	破損した電源コードを使用しないでください。					
	感電・火災のおそれがあります。					
	電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。					
	また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。					
	・ 電源コードを加工しない					
	• 電源コードに重いものを載せない					
	・ 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない					
	• 熱器具の近くに配線しない					

製品使用上のご注意(つづき)



AC アダプタに関するご注意

⚠警告						
↓ お定の AC アダプタ(A431H)以外は使用しないでください。また、						
│ ◇◇ │ AC アダプタを他の機器に使用しないでください。						
	感電・火災のおそれがあります。					
0	AC アダプタを取り扱う際は、以下の点を守ってください。 感電・火災のおそれがあります。 ・ 雨や水のかかる場所で使用しない ・ 電源コードで吊り下げない ・ コネクタにクリップなどの金属性のものを接触させない ・ 布団などで覆わない					

使用上のご注意

▲警告							
	製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。						
	感電や火傷のおそれがあります。						
	雷か鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器(製品本体、電源コー						
	ト、AU アダノダ)に開れるいじくたさい。 感雲のおそれがあります						
-							
()	アルコール、シンテーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用						
C	しないとくたとし。						
	感電 へののしていかのります。 煙が出たり、変なにおいや音がするなど異堂状能のまま使田しないでください。						
	感電・火災のおそれがあります。						
	異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、						
	販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。						
	可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用し						
	ないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用し						
	ないでください。						
	引火による火災のおそれがあります。						
	開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりし						
	ないぐくたさい。						
	小教師を浴としたり、強い戦争を守えないとくたさい。 威雷・火災のおそれがあります						
	お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。						
	布などで覆った状態で使用しないでください。						
	熱によるケースの変形や、感電・火災のおそれがあります。						
	各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。						
	発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれ						
	があります。						
	異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。						
Ŀ	感電・火災のおそれがあります。						
	すぐに電源を切り、電源ブラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの						
	修理窓口にご相談くにさい。						

製品使用上のご注意(つづき)

⚠警告

液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。
 万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。
 皮膚に付着したときは、付着物をふき取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。
 目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。
 飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。
 航空機内や病院などの使用を制限された区域では、現場の指示(機内アナウンス等)に従ってください。
 マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。

⚠注意					
	本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべ				
	ての配線を外したことを確認してから行ってください。				
	コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。				
	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。				
	特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれ				
	があります。				
	各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。				
	火災やけがのおそれがあります。				
	マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。				
	電源投入時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近付けないでください。				
	 指が排紙ローラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙され				
	てから手に取ってください。				
	本製品を保管 / 輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。				
	インクが漏れるおそれがあります。				
	直射日光のあたる場所、暖房器具に近い場所、自動車内などの高温になる場所				
	に放置しないでください。				
	本体が変形したり、インク漏れの原因になることがあります。				

用紙に関するご注意

<u>∧</u>注意



印刷用紙の端を手でこすらないでください。

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。

インクカートリッジに関するご注意



■取り扱い上のご注意

- 良好な印刷品質を得るために、インクカートリッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷されている期限までに使い切ることをお勧めします。
- インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたときは、3時間以上室温で放置してからご 使用ください。
- インクカートリッジのラベル類は、絶対にはがさないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- インクカートリッジを取り外した状態で本製品を放置したり、カートリッジ交換中に電源をオフにしたりしないでください。プリントヘッド(ノズル)が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 本製品のインクカートリッジは、IC チップでインク残量などの情報を管理しているため、使用 途中に取り外しても再装着して使用できます。ただし、再装着の際は、プリンタの信頼性を確 保するためにインクが消費されることがあります。
- 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止する ように設計されており、使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。
- インクカートリッジを分解または改造しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

製品使用上のご注意(つづき)

- 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にホコリが付かないように、本 製品と同じ環境で、インク供給孔部分を下にするか横にして保管してください。なお、インク 供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありません。
- 取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にインクが付いていることありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれが あります。
- インクカートリッジに再生部品を使用している場合がありますが、製品の機能および性能には 影響ありません。

メモリカード使用時のご注意

■本製品の不具合に起因する付随的損害

万一、本製品(付属のソフトウェア等も含みます。以下同じ。)の不具合によってデータの記録、 またはパソコン、その他の機器へのデータ転送が正常に行えない等、所期の結果が得られなかった としても、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用、および本製 品を使用することにより得られたであろう利益の損失等)は、補償致しかねます。

■動作確認とバックアップのお勧め

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、メモリカード内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データが消失または破損する可能性があります。

- ・ 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 誤った使い方をしたとき
- 故障や修理のとき
- 天災による被害を受けたとき

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、いかなる責も負いません。

メモリカードを譲渡 / 廃棄するときのご注意

メモリカード (USB フラッシュメモリを含む)を譲渡 / 廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェ アを使って、メモリカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。パソコン上でファイル を削除したり、フォーマット(初期化)したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフトウェアで復 元できる可能性があります。また、廃棄時には、メモリカードを物理的に破壊することもお勧めします。

プリンタの廃棄

ー般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業 所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄 してください。

インクカートリッジの処分

以下のいずれかの方法で処分してください。

• 回収

使用済みのインクカートリッジは、資源の有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。 △3 巻末「インクカートリッジの回収について」

廃棄

ー般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って 廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託す るなど、法令に従って廃棄してください。

インクの消費

- プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時以外にもヘッドクリーニング時などのメンテナン ス動作で全色のインクが消費されます。
- グレースケール印刷の場合でも、用紙種類や印刷品質の設定によっては、カラーインクを使った混
 色の黒で印刷します。
- 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までイン クを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回のインクカー トリッジでは、写真をたくさん印刷できません。プリンタの準備をした後、写真をたくさん印刷す るときは、ご注意ください。

初回インクカートリッジの場合、写真データによっては、印刷できる枚数が L 判写真用紙 20 枚を 下回ることがありますので、あらかじめご了承ください。

液晶ディスプレイの特性

画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。

印刷の準備をしよう

箱の中身を確認

箱を開けたらまず、不足しているものや壊れているものがないかを確認します。



このほかにも、各種ご案内や試供品が入っている場合があります。 万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

各部のなまえ

前面



印刷された用紙を保持します。

印刷の準備をしよう

印刷の準備をしよう(つづき)

背面



操作パネル部



印刷の準備をしよう

印刷の準備をしよう(つづき)

プリンタの準備

プリンタにインクカートリッジを取り付けて、使える状態にしましょう。 本製品を設置する前に、「設置上のご注意」をご確認ください。 △36ページ「設置上のご注意」

1 プリンタを水平な場所に置いて取っ手を上げます。



2 コンセントにつなぎます。

<背面>



▲ 警告 AC100V 以外の電源は使用しないでください。 指定以外の電源を使うと、感電・火災の原因になります。

3 電源をオンにします。

【電源】ボタンを少し長めに押してください。 電源ランプが点灯し、液晶ディスプレイにインクカートリッジの取り付けを促すアニメーショ ンが表示されます。

① 取っ手を背面側に倒し、パネルカバーを開く



4 セットアップ用インクカートリッジを袋から取り出します。

!重要

初回は必ずセットアップ用インクカートリッジをご使用ください。

5 プリンタ背面のインクカートリッジカバーを開き、インク交換レ バーをゆっくりと水平に移動させます。

インクカートリッジ差し込み口に紙製のテープや保護材が残っているときは、取り除いてく ださい。



!重要

左端までしっかりとインク交換レバーを移動させてください。

印刷の準備をしよう

印刷の準備をしよう(つづき)





ラベル面を上にして差 し込む



インクカートリッジの両端が斜めに なっているときは、両端を軽く押して まっすぐに固定します。

7 インク交換レバーをゆっくりと水平に移動させます。





8 インクカートリッジカバーを閉じます。

インクカートリッジカバーを閉じると自動的にインクの充てんが始まります。インクの充てんには3分半~4分程度かかります。



!重要

- インク充てん時には高いモーター音がしますが、故障ではありません。
- ・ インクの充てん中は電源をオフにしないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

参考

購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たし て印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインク カートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに 基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。

※ 初回インクカートリッジの場合、写真データによっては、印刷できる枚数が L 判写真用紙 20 枚を下回るこ とがありますので、あらかじめご了承ください。

以上でプリンタの準備は終了です。

この後、いくつか画面が表示されます。確認したら【OK】ボタンを押して次に進んでください。

用紙のセット方法

印刷できる用紙

最適な印刷結果を得るためには、以下の用紙をお使いください。

以下の用紙以外を使用すると、プリンタ本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンタ本来の性能を 発揮できない場合があります。

特に、コピー用紙やメモ用紙などの薄い紙は故障の原因になりますので使用しないでください。

用紙名称		サイズ	セット 可能枚数	印刷できる面
エプソン製専用紙市販の用紙	写真用紙クリスピア<高光沢>*1	L判	20 枚	より光沢のある面
		KGサイズ	20 枚	
	写真用紙<光沢>*1	L判	20 枚	
		KGサイズ	20 枚	
		カードサイズ	20 枚	
		ハイビジョンサイズ	20 枚	
	写真用紙<絹目調>*1	し判	20 枚	
	写真用紙<絹目調>はがき*2	ハガキ	20 枚	両面
	写真用紙エントリー<光沢>* 1	し判	20 枚	より光沢のある面
		KGサイズ	20 枚	
	フォトシール フリーカット	ハガキ(全面)	1枚	白い面
	ミニフォトシール	ハガキ(16分割)	1枚	用紙の右上が切り取られ
				ている国
	郵便八ガキ	ハガキ	20 枚	両面
	(インクジェット紙)* ^{2*3*4*5}			
	郵便光沢八ガキ*2*3*4*5	ハガキ	20 枚	

(2011年5月現在)

- * 1: Epson Color 対応用紙です。以下の条件を満たすと、自動的に Epson Color(エプソンお勧めの写真品質)で印刷されます。
 - ・メニューの[2 印刷設定] [2-4 自動画質補正] で [オートフォトファイン! EX] を選 択する
 - ・ Epson Color 対応用紙を使用し、 [用紙種類] を正しく設定する
 - ・ エプソン純正インクを使用する
- *2:宛名面はパソコンからの印刷にのみ対応
- * 3:郵便事業株式会社製
- *4:用紙は反りを直してからセットしてください。
- *5:郵便ハガキを使用する場合は、「郵便ハガキ(インクジェット紙)」を選択してください。

用紙をセットする前に

よりきれいに印刷するために、エプソン製専用紙のご使用をお勧めします。

■使用できない用紙

次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

- ・ 破れている用紙 / 切れてい る用紙
- 写真店などでプリントした
 写真八ガキや絵八ガキな
 ど、厚い八ガキ
- ・ 普通紙(コピー用紙やメモ 用紙などの薄い紙)



角が反っている用紙シールなどを貼った用紙



• 丸まっている用紙 / 反って

いる用紙

印刷の準備をしよう

■用紙の取り扱い

- 用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。
- 用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管してください。本製 品にセットしたまま放置すると、反りや品質低下の原因になります。

■試し印刷をしよう

使用する用紙によって印刷の仕上がりが異なりますので、大量に印刷する際は、事前に試し印刷を 行うことをお勧めします。

■ハガキをうまく給紙できないときは

用紙の反りを直してセットしてください。または、セット枚数を減らしてください。それでも給紙 できないときは、ハガキ用給紙補助シートの上にハガキを1枚だけ重ねて、本製品にセットして 印刷してください。



■フォトシール フリーカット / ミニフォトシールをセットするときは

フォトシール フリーカット、ミニフォトシールに付属の「給紙補助シート」を下に敷いて、1枚ずつセットしてください。



■パソコンからハガキに印刷するときは

- ハガキは、先に通信面に印刷してから宛名面に印刷してください。
- ・ ハガキの通信面の印刷が終わったら、しばらく乾かした後、反りを修正して平らにしてください。



ハガキの宛名面への印刷では、下端に17mmの余白ができます。そのため、ハガキの種類によっては差出人の郵便番号枠に印刷できないものもあります。

用紙のセット

1 排紙トレイを開き、液晶ディスプレイを見やすい角度に調整します。

排紙トレイを開くときは、本製品を手で支えて傾かないようにしてください。





3 左右のエッジガイドを用紙の側面に合わせます。

用紙は印刷する面を手前にして、縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常 に印刷できません。

▲ 22ページ「印刷できる用紙」



• 左右のエッジガイドを用紙の端に合わせる

印刷の準備をしよう(つづき)

メモリカードのセットと取り出し

メモリカードのセット

!重要

- ・ xD-Picture Card は FAT32 でフォーマットしないでください。本製品でデータを書き込めなくなります。
- 次ページに掲載している以外のカード類は本製品で使用しないでください。本製品やカードの破損の原因になるおそれがあります。
- メモリカードの差し込む向きを間違えたり、裏面を上にしたりして差し込むと、本製品やメモリカードを破 損するおそれがあります。
- ・ メモリカードを差し込むときは、本製品を手で支えて傾かないようにしてください。
- アダプタが必要なメモリカードは、必ずアダプタを取り付けてから本製品に差し込んでください。アダプタ を取り付けずに差し込むと、本製品の故障につながるおそれがあります。

参考

カードスロットの対応電圧は、以下の通りです。

- 3.3V/5V 兼用メディアへは 3.3V を供給
- ・ 供給電流は最大 500mA
- 5V タイプのメモリカードは非サポート
- SDXC/Memory Stick XC には対応していません。

1 お使いのメモリカードを表の中から探して、以下の点を確認 します。

- カードアダプタが必要なメモリカードか
- ・ 差し込むカードスロットは上段スロットか下段スロットか

■カードスロットに直接差し込めるメモリカード

	上段スロット		サポートする 最大容量
挿入向		 xD-Picture Card ™ xD-Picture Card ™ Type H xD-Picture Card ™ Type M xD-Picture Card ™ Type M⁺ 	2GB
	<128ve	 メモリースティック (メモリーセレクト機能付きを含む) マジックゲートメモリースティック (著作権保護機能は非サポート) 	128MB
		メモリースティック PRO (著作権保護機能、高速転送機能は非サ ポート)	32GB
	128/us	SD メモリカード	2GB
		SDHC メモリカード	32GB
		マルチメディアカード(MMC)	32GB
		MMC Plus	32GB

	下段スロット		サポートする 最大容量
挿入 方向 ◀	128 ^{we}	コンパクトフラッシュ (3.3V、メモリカードのみ)	32GB
	4GB 4	マイクロドライブ	6GB

■カードアダプタが必要なメモリカード

以下のメモリカードは、必ず専用アダプタを取り付けてから本製品に差し込んでください。 カードアダプタは本製品に同梱されていません。



上記は 2011 年 5 月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページの「よくあるご質問 (FAQ)」でご確認ください。< http://www.epson.jp/faq/ >

2 本製品の電源がオンになっていることを確認して、メモリカードを 1 枚だけ差し込みます。



!重要

メモリカードの取り出し

メモリカードランプが点灯であること(点滅していない)を確認して、取り出してください。 メモリカードを取り出すときは、本製品を手で支えて傾かないようにしてください。

メモリカードランプが点滅しているとき(通信中)は、メモリカードを絶対に取り出さないでください。メ モリカードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。

下段スロットのメモリカード取り出しボタンは、メモリカードと同時に押さないでください。スロットが破損し、メモリカードを取り出せなくなるおそれがあります。



基本の印刷

L 判サイズの写真用紙に 1 面レイアウトで印刷する手順を説明します。





印刷の手順を覚えよう



参考

- ・ 操作パネルの【中止 / 設定クリア】ボタンを押すと、印刷を途中で止めることができます。
- [6-5 初期設定に戻す]を実行すると、ギャップ調整以外の設定がクリアされ、最初からやり直すことができます。

設定を変更するには

用紙やレイアウトの設定、その他いろいろな印刷の設定を変更する方法を説明します。



ок 決定

▲ 選択

ок 🛛 🕨

④【OK】ボタンで決定 ▲ ┃ ok ┃ ▶

③【◀】【▶】ボタンで [いいえ] を選ぶ

OK決定

▲選択

ок 🛛

②【OK】 ボタンで決定

< Пок П►

①【◀】【▶】ボタンで項目を選ぶ

機能一覧

印刷設定やプリンタ本体の設定、お手入れなどの項目を設定できます。以下の一覧から項目を選び、 33ページ「設定を変更するには」の手順に従って設定を変更してください。

1 写真の選択方法を変更

■1-1 すべて選択

表示している写真を一括で選択できます。1枚ずつ、2枚ずつ、 というように枚数を指定して選択します。



■1-2 撮影日別で選択

特定の撮影日から写真を選びます。運動会や遠足など、イベント があった日の写真を選ぶときに便利です。





■1-3 グループ変更

ー度に表示できる写真は 999 枚までです。メモリカードに 1000 枚以上の写真が収録されているとグループ表示されます。表示したい写真のグループを選びます。



34

2 印刷設定

■2-1 用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを選びます。

■2-2 用紙種類

使用する用紙の種類を選びます。

■2-3 レイアウト

用紙にどのような配置 / レイアウトで印刷するかを選びます。

用紙とレイアウトの対応表

[用紙サイズ]	[用紙種類]	[レイアウト]
L判	写真紙エントリー	1 面フチなし、1 面フチあり、2 面、証明
	写真用紙	写真、フレーム ^{*2}
	写真用紙クリスピア	
KG サイズ	写真紙エントリー	
	写真用紙	
	写真用紙クリスピア	
ハガキ	写真用紙	1 面フチなし、1 面フチあり、上半分、2 面、
	郵便光沢ハガキ	フレーム ^{* 2}
	郵便 IJ ハガキ	
ハイビジョンサイズ ^{* 1}	_	1 面フチなし、1 面フチあり、フレーム* ²
カードサイズ ^{* 1}	—	
フォトシール* ¹	_	1 面 (フリーカット)、2 面 (フリーカット)、
		4面(フリーカット)、9面(フリーカット)、
		16面(フリーカット)、16面(ミニフォト)、
		ノレーム**

- * 1: [用紙サイズ] の設定で [ハイビジョンサイズ]、[カード]、[フォトシール] を選ぶと、[用 紙種類] の設定はできません。そのまま [レイアウト] の設定に進みます。
- *2:メモリカード内に、選択した[用紙サイズ]に対応したフレームデータがあると、[レイアウト] で[フレーム]が選べます。 フレームデータの入手方法など、詳しくは添付ソフトウェア [Epson PRINT Image

Framer Tool (エプソンプリントイメージフレーマーツール)」のヘルプをご覧ください。 本製品では枠が1つのフレームのみ印刷できます。また、本製品では使用できないフレー ムもあります。

(参考)

「インクカートリッジ+写真用紙セット」(ICCL45V/ICCL45BV)に付属のL判写真用紙は、「写真用紙エントリー<光沢>L判」と同じ設定で使用します。

印刷の手順を覚えよう

レイアウトの設定値と印刷イメージ



(参考)

- ・ 選択した用紙サイズや種類によっては、表示されない(設定できない)レイアウトがあります。
- 2 面以上のレイアウトを設定すると、選んだ写真が設定枚数ずつ順番にレイアウトされます。
- ・ 選んだ用紙種類によって、設定できる写真のサイズが変わります。
- フォトシール フリーカットはフチなし印刷に対応していません。1 面選択時の余白は、左右各 8.5mm/上 下各 17mm です。
- ・ 16 面(フリーカット / ミニフォト)の印刷レイアウトは以下のようになります。





同じ写真がすべての面にレイアウトされます。

写真を複数選んで印刷した場合



選択した写真が、設定枚数分ずつレイ アトされます。設定枚数によっては B 図のように余白ができます。
■2-4 自動画質補正

写真を最適な色合いに自動補正して印刷します。

設定値	設定値の詳細
オートフォトファイン!EX	エプソン独自の画像解析・処理技術を用いて自動的に画像を高画 質化して印刷します。
P.I.M.	PRINT Image Matching(プリントイメージマッチング)機能 搭載のデジタルカメラで撮影したときに、写真データに付加され るプリント指示情報を基に補正して印刷します。
なし	補正せずに印刷します。

[2-4 自動画質補正] で [オートフォトファイン! EX] を選ぶと、[補正モード] の設定に進みます。

[補正モード選択]

設定値	設定値の詳細
標準	写真に合わせて最適な自動補正をします。
人物	人物写真に適した色合いに補正します。
風景	風景写真に適した色合いに補正します。
夜景	夜景写真に適した色合いに補正します。

参考

以下の条件を満たすと、自動的に Epson Color(エプソンお勧めの写真品質)で印刷されます。

- ・ エプソン純正インクを使用する
- ・ [自動画質補正] で [オートフォトファイン! EX] を選択する
- ・ Epson Color 対応用紙を使用し、 [用紙種類] を正しく設定する

※ Epson Color 印刷時には、印刷プレビュー画面に CEPSon Color マークが表示されます。

■2-5 日付印刷設定

オンにすると、写真に撮影日の日付を入れて印刷します。

設定値	設定値の詳細
オン	年、月、日の順で日付を印刷します。例)2004.06.23
オフ	日付を入れずに印刷します。



印刷の手順を覚えよう



- 用紙・レイアウトを以下のように設定すると、日付印刷設定が適用されません。
 - 用紙サイズが [L 判] でレイアウトが [2 面]
 - ・ レイアウトが [証明写真]
 - ・ レイアウトが [フレーム]
 - 用紙種類が [フォトシール]
- デジタルカメラでの撮影後、パソコンのアプリケーションなどでファイル保存し直された写真データは、ファ イル保存した日付で印刷されることがあります。

■2-6 カラー設定

写真に色調の効果を加えて印刷します。

設定値	設定値の詳細
なし	色調の効果を加えずに印刷します。
モノクロ	モノクロで印刷します。
セピア	セピア色で印刷します。

3困ったときは

操作のポイントや説明を画面で見ることができます。

設定値の詳細	
3-1 印刷結果がおかしい	3-1-1 印刷がかすれる
	3-1-2 色合いがおかしい
	3-1-3 印刷がぼやける
	3-1-4 印刷がにじむ
	3-1-5 余白ができる
3-2 操作方法を知りたい	3-2-1 メモリカードをセットする
	3-2-2 メモリカードを取り出す
	3-2-3 用紙をセットする
	3-2-4 インクカートリッジの交換
	3-2-5 カードが取れない

4 プリンタのお手入れ

設定項目	設定値の詳細	参照先
4-1 ノズルチェック	目詰まり確認用のパターンを印刷します。	49 ページ
4-2 ヘッドクリーニング	ヘッドクリーニングを行います。	50 ページ
4-3 ギャップ調整	印刷品質を高めるための調整を行います。	51 ページ
4-4 インク残量確認	インクカートリッジのインク残量を表示します。	52 ページ
4-5 クリーニングシート通紙	クリーニングシートを通紙します。	57 ページ

5 便利な機能

■5-1 スライドショー

メモリカード内の写真をスライドショーで表示できます。

参考

- ・ スライドショー中に【印刷】ボタンを押すと、表示されている写真を印刷できます。
- 【電源】ボタン、【印刷】ボタン以外のボタンを押すと、スライドショーを終了して写真を選ぶ画面に戻ります。
 メモリカードをセットして約3分間、何も操作しないとメモリカード内の写真を使ってスライドショーが
- 始まります。【電源】ボタン以外のボタンを押すと元の画面に戻ります。

■5-2 インデックス

メモリカード内の写真を20面割付で印刷できます。



(参考)

- 1 枚の用紙に印刷できる写真は 20 枚までです。21 枚以上の写真を印刷するときは、写真枚数に応じた用 紙が必要です。
- 本製品が対応していないデータ(写真を選ぶ画面で「?」アイコンが表示されます)は、インデックス印刷 や2面などの多面レイアウト印刷時に空白で印刷されます。

6 プリンタの設定

■6-1 印刷時の設定

[6-1-1 はみ出し量設定]

[1 面フチなし] 設定は、写真を少し拡大し印刷用紙からはみ出させて印刷します。そのため、写 真の周囲が少し欠けることがあります。欠けが気になるときは、[少ない]・[より少ない] を選択 すると、はみ出し量は少なくなりますが、余白ができることがあります。

設定値	設定値の詳細
標準	フチなし標準の拡大率で印刷します。フチが完全になくなります。
少ない	フチなし標準より少なめの拡大率で印刷します。余白ができるこ とがあります。
より少ない	フチなしギリギリの拡大率で印刷します。余白ができることがあります。



[標準]

[少ない]



[6-1-2 文字合成印刷]

デジタルカメラで設定した文字情報を写真に入れて印刷することができます。



設定値	設定値の詳細
オン	写真に文字情報を入れて印刷します。
オフ	写真に文字情報を入れません。

デジタルカメラ側での設定など、詳しくは対応デジタルカメラのマニュアルをご覧ください。

参考

- 文字合成印刷をするには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
 - 用紙サイズの設定で[L 判][ハガキ][KG サイズ][ハイビジョンサイズ]のいずれかを選択する
 レイアウトの設定で[1 面フチなし]を選択する
- ・ 用紙サイズによっては、デジタルカメラ側で設定した文字が用紙からはみ出ることがあります。

[6-1-3 赤目補正]

人物の赤目を補正して印刷します。

設定値	設定値の詳細
オン	赤目になっている写真を補正します。
オフ	赤目補正を行いません。

■6-2 画面表示設定

印刷プレビュー画面、すべて印刷設定画面、設定継続画面は、毎回表示するかしないかを設定して おくことができます。また、自動スライドショー表示のオン / オフも設定できます。



[6-2-1 すべて印刷設定]

設定値	設定値の詳細
オン	写真読み込み時に、写真をすべて印刷するかどうかの確認画面を 表示します。
オフ	確認画面を表示しません。

[6-2-2 印刷プレビュー設定]

設定値	設定値の詳細
オン	印刷開始前に印刷プレビューを表示します。
オフ	印刷プレビューを表示しません。

[6-2-3 設定継続画面設定]

設定値	設定値の詳細
オン	印刷設定後に、設定を続けるかの確認画面を表示します。
オフ	設定継続画面を表示しません。

[6-2-4 自動スライドショー設定]

設定値	設定値の詳細
オン	印刷やパネル操作が3分以上行われないと、画面がスライド ショーに切り替わります。*
オフ	スライドショーを表示しません。

*: 以下の場合はスライドショーに切り替わりません。

・ プリンタが動作しているとき(印刷時、保存時、ノズルチェック等)

エラーが表示されているとき

印刷の手順を覚えよう(つづき)

■6-3 ミニフォトシール位置調整

ミニフォトシールの印刷位置がずれるときに、印 刷位置の調整値を設定します。

上下左右の移動方向は右図の通りです。 移動の調整は 0.5mm 単位で、上 2.5mm から 下 2.5mm、左 2.5mm から右 2.5mm です。

■6-4 言語選択 /Language

本製品の表示言語を以下のいずれかに設定します。 [日本語] · [English] · [Portugûes]

■6-5 初期設定に戻す

各設定を購入時の状態に戻します。 ただし、ギャップ調整の値はリセットされません。



*	*>	*	*>
*	*>	*	*
*/	*>	*/	*~
*/	*7	*7	*~

画面表示を切り替える

「写真を選ぶ画面」では、【表示切替】ボタンを押すたびに、1 面+5 面→6 面→1 面(情報表示あり) →1 面(情報表示なし)の順に、画面表示が切り替わります。

参考

撮影に使用したデジタルカメラによっては、1面+5面、6面表示時に、写真の周囲に黒い枠が表示されることがあります。



1 面 + 5 面 画面例





1面(情報表示なし)画面例

DPOF 印刷

デジタルカメラで指定した情報(印刷する画像や枚数など)でメモリ カードの写真を印刷できます。 DPOF 情報の入ったメモリカードをセットし、右の画面が表示され たら [はい] を選びます。

DPOFのテー:	シかめります。	•
DPOFED刷し	ますか?	



- DPOF機能の名称はデジタルカメラによって異なります。詳しくは、お使いのデジタルカメラのマニュア ルをご覧ください。
- DPOFでは、印刷タイプ(通常印刷/インデックス印刷)と印刷する写真が指定できます。通常印刷では、 印刷枚数も指定できます。これ以外の項目については、本製品の設定で印刷されます。
- デジタルカメラでインデックス印刷を指定すると、コマ番号なしのインデックス印刷のレイアウト(20面) で印刷されます(カラー印刷のみ対応)。
- デジタルカメラでインデックス印刷と通常の印刷両方を指定すると、指定された順番に従って両方を順番に 処理します。

印刷の手順を覚えよう(つづき)

デジタルカメラから USB 接続で印刷

「PictBridge」対応のデジタルカメラから、USB 接続で直接印刷ができます。

📘 本製品の電源をオンにして、用紙をセットします。

_중 25ページ「用紙のセット」

2 デジタルカメラの電源をオンにして、USB ケーブルで接続します。



PictBridge

PictBridge 対応 のデジタルカメラ

3 印刷する写真をデジタルカメラで選び、印刷枚数など必要な設定を します。

4 デジタルカメラから印刷を実行します。

参考

- 印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定が優先されます。ただし、「標準設定」*¹などを 選択したときやデジタルカメラ側で設定できない機能については、本製品側の設定が反映されます。
- セピアまたはモノクロで印刷したいときは、本製品側でセピア印刷またはモノクロ印刷の設定をしてください。デジタルカメラ側で「プリント効果:イメージオプティマイズ」*²の設定ができる場合は、「標準設定」*¹に設定してください。
- TIFF 画像の印刷はできません。
- * 1:本製品側の設定を反映させる設定値(設定値の名称はデジタルカメラによって異なります)。
 - 例:「標準設定」「プリンタ指定」など
- *2: 色合いなどの調整をする設定項目(設定項目名はデジタルカメラによって異なります)。 例:「プリント効果:イメージオプティマイズ」「印刷補正」など

パソコンとつないで印刷しよう

プリンタとパソコンをつなげる

本製品とパソコンを接続します。接続するには USB ケーブル(別売)が必要です。 エプソン純正の USB ケーブル(型番: USBCB2)のご使用をお勧めします。



本製品の電源をオフにします。

USB ケーブルで本製品とパソコンをつなぎます。

USB ケーブルは、差し込み口の形状を確認してから、奥までしっかりと差し込んでください。



参考

- ・ ご利用のパソコンによってコネクタの接続位置が異なります。パソコンのマニュアルをご覧ください。
- パソコン本体に USB ケーブルの差し込み口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいませんが、 ディスプレイやキーボードに付いている USB コネクタの差し込み口には接続しないでください。正常に認識されない場合があります。
- USB ハブを使用している場合は、パソコンに直接接続されているハブに、プリンタを接続してください。

パソコンとつないで印刷しよう(つづき)

パソコンの準備(ソフトウェアのインストール)

付属のソフトウェアやユーザーズガイド(電子マニュアル)をパソコンにインストールします。

インストール条件

インストール条件	インストール時のアカウント
Windows XP · Windows Vista · Windows 7	「コンピュータの管理者」アカウント(管理者権
Mac OS X v10.4.11~v10.6.x で、USB	限のあるユーザー)でログオンしてください。
I/F を標準搭載している Macintosh	

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。
 < http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >

 インストールする前に、他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプログラムなどは終了さ せてください。



本製品に付属の「E-Photo」を使うと、印刷したい写真を簡単に選んできれいに印刷することができます。

インストールの手順



続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。

2 以下の画面が表示されたら、インストールするソフトウェアを選択します。

「電子マニュアル」がチェックされていることを確認してください。 何を選択すれば良いかわからないときは、すべて選択してください。



[終了] ボタンが表示されたら終了です。

パソコンとつないで印刷しよう(つづき)

電子マニュアルのご案内

パソコンと接続したときの使い方や、困ったときの対処方法を説明しています。 「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)はパソコンの画面で見るマニュアルです。



表示方法

デスクトップにショートカットアイコンが作成されているときは、ダブルクリックして表示します。



ショートカットアイコンがないときは、以下の手順で表示してください。

< Windows > [スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON XX-XXXX ユーザーズガイド]

< Mac OS X > [起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON XX-XXXX ユーザーズガイド]



- ソフトウェアと同時にパソコンにインストールされます。ソフトウェアディスクを毎回セットする必要はありません。
- Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 (Windows)、Safari 1.3 以上 (Mac OS X) などのブラウザで ご覧ください。
- 電子マニュアルの PDF データは、エプソンのホームページからダウンロードできます。
 < http://www.epson.jp/support/ >

プリンタのお手入れ

ノズルチェックとヘッドクリーニング

印刷結果にスジが入ったり、おかしな色味で印刷されたりするときは、ノズルの状態をご確認ください。ノズルが目詰まりしているときは、プリントヘッドをクリーニングしてください。

ノズルチェックパターンの印刷と目詰まりの確認

1 使用できる用紙の中から L 判、KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。

_ 25ページ「用紙のセット」

!重要

(参考)

ノズルチェックパターンは用紙の上部にのみ印刷されます。用紙のセット向き(上下)を変えることで、 1枚の用紙に 2 回ノズルチェックパターン印刷をすることができます。

2 【メニュー】ボタンを押し、[4 プリンタのお手入れ] – [4-1 ノズ ルチェック]の順に選び、画面の説明に従ってノズルチェックパター ンを印刷します。

プリンタのお手入れ(つづき)



- ノズルチェックパターンが正常に印刷されているにも関わらずきれいに印刷できない(印刷品質が低下した)ときは、他の原因が考えられます。
 2959ページ「印刷品質 / 結果のトラブル」
- ノズルチェックパターンは明るい場所でご確認ください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、正しく確認できないことがあります。

ヘッドクリーニング

(参考) ヘッドクリーニングはインクを吐出して、プリントヘッドのノズルをクリーニングします。インクが消費され るため、必要以上に行わないでください。

【メニュー】ボタンを押し、[4 プリンタのお手入れ] – [4-2 ヘッ ドクリーニング]の順に選び、画面の説明に従ってヘッドクリーニ ングを実行します。

2 ノズルの目詰まりを再確認します。

L3749ページ「ノズルチェックパターンの印刷と目詰まりの確認」

(参考)

ギャップ調整

プリントヘッドはインクを吐出しながら左右に移動しています。その際、まれに右から左へ移動する ときの印刷位置と、左から右へ移動するときの印刷位置がずれてしまうことがあります。印刷結果が ぼやけたり縦の罫線がずれたりするときは、以下の手順でギャップ調整をしてください。

1 使用できる用紙の中から L 判、 KG サイズ、 ハガキのいずれかをセットします。

∠〒25ページ「用紙のセット」

!重要

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 *Δ*922 ページ「印刷できる用紙」

- 2 【メニュー】ボタンを押し、[4 プリンタのお手入れ] [4-3 ギャッ プ調整] の順に選択し、画面の説明に従ってギャップ調整パターン を印刷します。
- 3 印刷したギャップ調整パターンを確認します。 #1と#2で、それぞれもっとも縦スジが入っていないように見えるパターンを探します。 下図の#1の例では「5」を選択します。



プリンタのお手入れ

4 印刷結果の情報を設定します。

画面の指示に従って、手順3 で確認した番号を#1、#2それぞれに設定します。 この調整は、次回の印刷時から反映されます。

インクカートリッジを交換する

インク残量を確認する

大量に印刷するときは、インク残量を確認して、事前に予備のインクカートリッジを用意してください。

1 【メニュー】ボタンを押し、[4 プリンタのお手入れ] – [4-4 イン ク残量確認] の順に選択します。

インクカートリッジ交換のメッセージが表示されているときは、インク残量の表示はできません。インクカートリッジを交換してください。 2853ページ「インクカートリッジの交換方法」

363 ヘーシーイングガートリッシの父換方法







インク残量(目安)が少ない状態

2 残量を確認したら、【OK】ボタンを押して確認画面を閉じます。



インクカートリッジの交換方法

1 パネルカバーを開き、電源をオンにします。

△ 19ページ「プリンタの準備」 手順3

2 インクカートリッジカバーを開きます。 <^{背面>}

3 インク交換レバーをゆっくりと水平に移動させます。

インクカートリッジが手で取り出せる位置まで出てきたら、取り出します。



4 新しいインクカートリッジを袋から取り出します。

プリンタのお手入れ

5 インクカートリッジを差し込み、固定されるところまで押し込みます。





インクカートリッジの両端が斜めになってい るときは、両端を軽く押してまっすぐに固定 します。

6 インク交換レバーをゆっくりと水平に移動させてロックします。



7 インクカートリッジカバーを閉じます。



!重要

- 取り外したインクカートリッジのインク供給孔部にはインクが付着していることがありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド(ノズル)が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

エラー表示一覧

プリンタに何らかのトラブルが発生すると、液晶ディスプレイにエラーメッセージを表示します。 エラーメッセージが表示されたら、下表を参照して対処してください。

	エラーメッセージ	対処方法
	廃インクパッドの吸収量が 限界に近づいています。 マニュアルをご覧ください。	プリンタ内の廃インクパッド ^{*1} の吸収量が限界に近付いて います。* ² お買い求めいただいた販売店またはエプソン修 理センターへ、廃インクパッドの交換をご依頼ください。 <i>2</i> 裏表紙「本製品のお問い合わせ先」 なお、お客様による交換はできません。
インク関係	インクチューブの耐久性が 限界に近付いています。 お早めにお買い求めの 販売店か修理センターへ、 交換をご依頼ください。 インクチューブの耐久性が 限界に達しました。 お買い求めの販売店か 修理センターへ、交換を ご依頼ください。	お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センター へ、インクチューブの交換をご依頼ください。 29 裏表紙「本製品のお問い合わせ先」 なお、お客様による交換はできません。
	メモリカードを 認識できませんでした。 マニュアルをご覧ください。	メモリカードが本製品に対応しているかをご確認ください。 <i>C</i> 26 ページ「メモリカードのセットと取り出し」
その他	プリンタエラーが発生しました。 電源をオフにして、再度電源を オンにしてください。詳しくは マニュアルをご覧ください。	電源をオフにした後、本製品内部に異物(輸送用の保護材、 用紙など)が入っていないか確認し、電源をオンにしてく ださい。それでもエラーが解除されないときは、お買い求 めいただいた販売店またはエプソン修理センターへお問い 合わせください。
	フリンタ内の部品調整が必要 です。お買い上げの販売店 またはエプソンの修理センター までご連絡ください。	お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センター へお問い合わせください。 _③ 裏表紙「本製品のお問い合わせ先」

*1:クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品。

*2:お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、廃インクパッドの交換が必要になります。 メッセージが表示されたら、エプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後 は有償となります。 なお、パッドの吸収量が限界に達すると、インクのあふれ防止のため、パッドを交換するまで 印刷ができないようになっています。

困ったときは(トラブル解決方法)(つづき)

電源・操作パネルのトラブル

トラブル状態	対処方法
電源がオンにならない	■【電源】ボタンを少し長めに押してください。 ■電源プラグをコンセントにしっかりと差し込ん でください。
液晶ディスプレイが消えて しまった	 スリープモード状態です。 【電源】ボタン以外のいずれかのボタンを押すと、操作 画面が表示されます。 ※本製品は、13分以上印刷やパネル操作を行わないと、 画面が消えて真っ暗になります(このとき、電源ラン プは点灯しています)。ただし、以下の場合はスリー プモードになりません。 プリンタが動作しているとき(印刷時、ノズルチェッ ク等) エラーが表示されているとき ※[自動スライドショー表示設定]で設定をオンにして、 本製品にメモリカードがセットされているときは、約 3分間何も操作を行わないと、メモリカード内の写 真のスライドショーが始まります。【電源】ボタン以 外のボタンを押すと元の画面に戻ります。スライド ショー中はスリープモードになりません。

給紙・排紙のトラブル

トラブル状態	対処方法
紙送りがうまくできない	■用紙を正しくセットしてください。特に、用紙 のセット時には必ずエッジガイドを合わせてく ださい。
	ださい。
	エプソンダイレクト <http: shop="" www.epson.jp=""></http:> 商品名:PX/PM用クリーニングシート <内部のクリーニング方法> ①【メニュー】ボタンを押し、[4 プリンタのお手入れ] - [4-5 クリーニングシート通紙]の順に選択します。 ②本製品にクリーニングシートをセットします。 ③【OK】ボタンを押します。 ④②~③の手順を3回程度繰り返してください。 ■ハガキの紙送りがうまくできないときは以下を ご覧ください。

困ったときは(トラブル解決方法)(つづき)



印刷品質 / 結果のトラブル			
トラブル状態	対処方法		
印刷品質が悪い ・ かすれる、スジや線が入る ・ シマシマになる ・ ジマシマになる ・ ぼやける、にじむ、濃い ・ ぼやける、にじむ、濃い ・ 色合いがおかしい ・ 印刷されない色がある ・ 色に ムラがある	 ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。 ④ 49ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 インクカートリッジは推奨品(エプソン純正品)を使用することをお勧めします。 ⑤ 巻末「消耗品について」 古くなったインクカートリッジは使用しないことお勧めします。 開封後は、個装箱に印刷されている期限までに使い切ることをお勧めします。未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載されています。 ⑥ 11ページ「インクカートリッジに関するご注意」 ⑤ 52ページ「インクカートリッジを交換する」 プリントヘッドのギャップ調整をお試しください。 ⑥ 51ページ「ギャップ調整」 用紙の裏面に印刷すると、印刷結果がにじんだり、ベタついたりします。用紙の裏表をご確認ください。 ⑥ 25ページ「用紙のセット」 		
印刷面がこすれる、汚れる	 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 22ページ「用紙のセット方法」 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 印刷後の用紙は、十分に乾燥させてからアルバム・クリアファイル・ガラス付き額縁などに入れて保存・展示してください。ただし、印刷後の用紙を乾かすときには、 直射日光に当てたり、印刷した面を重ねたり、ドライヤーを使ったりしないでください。 		

困ったときは(トラブル解決方法)(つづき)

印刷位置がずれる、はみ出 す、余白ができる	■エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
フチなし印刷ができない	 [用紙 / レイアウト]の設定がフチなし印刷の設定になっていることをご確認ください。 35ページ「2印刷設定」-「2-3レイアウト」 フチなし印刷に対応したサイズの用紙をお使いください。 35ページ「用紙とレイアウトの対応表」 元の写真データに余白が入っているかご確認ください。 画像の縦横比を調整するために、デジタルカメラ(データを送信する機器)などで自動的に余白を付加することがあります。
フチなし印刷時に写真の端 が切れて印刷される	■フチなし印刷で写真の周囲が欠けるときは、フ チなしはみ出し量の調整をお試しください。
モザイクがかかったように 印刷される 印刷の目が粗い(ギザギザ している)	■解像度の高い(画素数の多い)データを印刷してください。 携帯電話や解像度の低いカメラで撮影した写真は画質が 粗いため、16面など写真が小さいレイアウトで印刷することをお勧めします。

その他のトラブル

トラブル状態	対処方法
メモリカードが認識されな い	 メモリカードをセットしてから認識されるまでに時間がかかることがあります。 メモリカードのセットが浅すぎたり、セットの向き(表裏)やセットするスロットが間違っていたりすると認識されません。正しくセットされていることをご確認ください。 26 ページ「メモリカードのセットと取り出し」
メモリカードが取り出せな い	 カードアダプタが必要なメモリカードにカード アダプタを装着せずにセットすると、取り出せ なくなることがあります。 電源をオフにして、本製品を傾けてください。メモリカー ドがメモリカードスロットから出てくることがありま す。それでも取り出せなかったときは、エプソン修理セ ンターへお問い合わせください。 タ 裏表紙「本製品に関するお問い合わせ先」
ヘッドクリーニングが動作 しない	 エラーが発生しているときは、エラーを解除してください。 3 55 ページ「エラー表示一覧」 インク残量が少ないと、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換してください。 3 52 ページ「インクカートリッジを交換する」
連続して印刷をしている途 中、印刷速度が遅くなった	 ■高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が 働いています。 連続印刷中*に印刷速度が極端に遅くなったら、印刷を 中断し電源オンの状態で 30 分以上放置してください。 それでも回復しないときは、電源をオフにして 3 時間以 上放置してください。印刷を再開すると、通常の速度で 印刷できるようになります。 なお、印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはで きます。

困ったときは(トラブル解決方法)(つづき)

排紙トレイが開かない / 閉 まらない	■メモリカード取り出しボタンが飛び出ていると きは、奥まで押し込んでから排紙トレイを閉め てください。		
	△ 30 ページ「メモリカードの取り出し」 ■排紙トレイを開閉するときは、排紙トレイの右 上部分にある小さなボタンを押してください。 △ 25 ページ「用紙のセット」手順 1		
写真を選ぶ画面で「?」が 表示される / 写真が印刷さ れない、または空白になる	■非対応の画像は [?] で表示されます。 Δ9 68ページ 「対応画像ファイル」		

*: 30 分以上、印刷し続けている状態(時間は印刷状況によって異なります)。

トラブルが解決しないときは

ノズルチェックパターンを印刷し、本体の動作や印刷機能に問題がないかをご確認ください。 ノズルチェックパターンの印刷方法は、以下をご覧ください。 Δ949 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」



付録

サービス・サポートのご案内

各種サービス・サポートについて

弊社が行っている各種サービス・サポートについては、以下のページでご案内しています。 27 裏表紙「本製品のお問い合わせ先」

■マニュアルデータのダウンロードサービス

製品マニュアル(取扱説明書)の最新版 PDF データをダウンロードできるサービスを提供しています。

< http://www.epson.jp/support/ >

故障かな?と思ったら(お問い合わせの前に)

■お問い合わせ前の確認事項

必ず以下のトラブル対処方法をご確認ください。 ▲ 55 ページ「困ったときは(トラブル対処方法)」 ▲ 「ユーザーズガイド』(電子マニュアル) – 「トラブル解決」

それでもトラブルが解決しないときは、以下の事項をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番	E-350W · E-350G · E-350P			
②製造番号	製品に貼られているラベルに記載されています。			
		EPSON		
		製造番号 *XXXXXX		
				- Li
			<u>↓</u> 」 過番号	
③どのような操作	□メモリカードから目	印刷 □パン	'コンから印刷	位
	□その他()		巅
④エラー表示	□液晶ディスプレイ	□パン	/コン画面	
	メッセージ内容:			
⑤用紙の種類	□写真用紙 □/	\ガキ □そ0	D他()
⑥用紙のサイズ	□ハガキ □ Ι	∟判 □その	D他()

■お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせ先

 付録(つづき)

修理 / アフターサービスについて

■保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れ がないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認めら れないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出くだ さい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

■補修用性能部品および消耗品の最低保有期間

補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。

なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなること があります。

※ 改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

■保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。

種類	概要
引取修理サービス (ドア to ドアサービス)	ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。 お客様による梱包・送付の必要はありません。修理完了品を最短で3 日後にお届けします。修理費用とは別にサービス料金1,575円/台 (税込み、保証期間内外とも一律)が必要です。
送付修理サービス	お客様により修理品を梱包・送付していただきます。修理完了品を最
(デリバリーサービス)	短で 3 日後にお届けします。
持込修理サービス	修理品を修理窓口に直接お持ち込みいただき、その場で修理いたしま
(クイックサービス)	す。所要時間の目安は 1 ~ 2 時間です。

保守サービスの詳細は、次のいずれかでご確認ください。

- •お買い求めいただいた販売店
- エプソン修正センター(裏表紙の一覧表でご覧ください)
- ・エプソンのホームページ< http://www.epson.jp/support/ >

!重要

- エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でト ラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この 場合の修理などは有償で行います。
- 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損する ことがありますが、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、 必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。

本製品を持ち運ぶときは

!重要

- 通常の輸送においては問題ありませんが、強い衝撃を受けると部品が破損する可能性があります。
- ・ 直射日光の当たる場所、暖房器具に近い場所、自動車内などの高温になる場所に放置しないでください。本 体が変形したり、インク漏れの原因になることがあります。
- インクカートリッジは取り外さずに輸送・持ち運んでください。
 インクカートリッジを取り外した状態で放置すると、プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。
- 保護材の取り付け時、輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく ださい。インク漏れの原因になります。
- ・ 持ち運びの際には、振り回したりぶつけたりしないように注意してください。
- 輸送するときはプリンタを衝撃などから守るために保護材を取り付け、水平に梱包箱に入れて輸送してください。

参考

- 輸送時にインクカートリッジに衝撃が加えられると、輸送後に本製品がインクカートリッジを認識できなくなることがあります。このときは、インクカートリッジをセットし直してください。

持ち運ぶ場合

本製品は、以下の手順で持ち運んでください。

本製品からメモリカードや外部記憶装置を取り外し、用紙を取り除 きます。

2 電源をオフにします。

- **3** パネルカバーと排紙トレイを閉じます。
- **4** 電源プラグをコンセントから抜き、電源コードを外します。

パソコンと接続している場合は、ケーブルを取り外します。

5 取っ手を持って持ち運びます。

輸送する場合

安全に輸送するために、以下の手順で普通紙(保護材)をセットし、輸送中にインクカートリッジが 動かないように固定してください。



_3~65ページ「持ち運ぶ場合」

2 A4 サイズの普通紙を以下のように 4 回折ります。



3 折った普通紙を本製品底面のすき間から右側の端に合わせて水平に 差し込み、止まるところまで押し込みます。



4 普通紙を折り曲げ、テープで固定します。



製品仕様

■総合仕様

保管時の環境	温度:-20~40℃		
	湿度:5~85%(非結露)		
動作時の環境	温度:10~35℃ 湿度:20~80%(非結露) ^{温度(%)} ²⁰ ¹⁰ ²⁷ ³⁵ ^{3度(C)} ²⁷ ³⁶ ²⁰ ²⁷ ³⁵ ³ ²⁶ ²⁷ ³⁶ ³ ²⁶ ²⁷ ³⁵ ³ ²⁶ ²⁷ ³⁶ ³ ²⁶ ²⁷ ³⁶ ³ ²⁶ ²⁷ ³⁶ ³ ²⁶ ²⁷ ³⁶ ³⁶ ²⁷ ³⁶ ³⁶ ³⁶ ³⁶ ³⁶ ³⁶ ³⁶ ³⁶		
製品質量	約 2.3kg(インクカートリッジ、AC アダプタを除く)		
製品外形寸法* ¹ (単位:mm)	幅 231 ×奥行き 172 ×高さ 156(取っ手を後ろに倒した状態) 幅 231 ×奥行き 352 ×高さ 271(使用時)		
ノズル配列	90 ノズル×4色 (イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)		
最高解像度	5760 ^{*2} ×1440dpi (パソコン印刷時のみ) 720 ^{*3} ×720dpi (メモリカード印刷時)		
最小ドットサイズ	2pl (ピコリットル)		
インターフェイス	Hi-Speed USB × 2(パソコン接続用、PictBridge 用)		

*1:ゴム脚、背面突起部、取っ手を含む

*2:最小1/5760インチのドット間隔で印刷します。

*3:最小1/720インチのドット間隔で印刷します。

付録

■電気関係仕様

< AC アダプタ電気仕様>

型名	A431H
定格電圧	AC100V
定格周波数	50 – 60Hz
定格電流	0.7A
定格電力	29W
出力	DC42V、0.6A

<プリンタ電気仕様(AC アダプタ使用時)>

DC 定格入力電圧	DC42V			
DC 定格入力電流	0.4A			
AC100V	消費電力		定格入力電流	
入力	印刷時	スリープモード	電源オフ	
	11.5W	2.5W	0.2W	0.3A
				(最大 0.4A)

■対応画像ファイル

デジタルカメラ	DCF*1 Version 1.0 または 2.0*2 規格準拠
対応画像ファイルフォーマット	DCF ^{* 1} Version 1.0 または 2.0 ^{* 2} 規格準拠のデジタルカメラ で撮影した JPEG ^{* 3} 形式
有効画像サイズ	横 80 ~ 9200 ピクセル、縦 80 ~ 9200 ピクセル
最大ファイル数	9990個*4

* 1:DCFは、社団法人電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)で標準化された 「Design rule for Camera File system」規格の略称です。

*2:内蔵メモリーに保存されている画像には対応していません。

* 3: Exif Version2.3 準拠。

* 4: 一度に表示できるファイル数は 999 個です。999 個を超えるとグループ単位で表示します。

※本製品が対応していないデータは「?」アイコンで表示されます。この写真も1枚としてカウントされます。

非対応データが入っているメモリカードの写真を印刷すると、非対応データは印刷されず、空白に なります(他の写真は印刷されます)。

画面に表示されるアイコンについて

設定の内容などを表すアイコンが画面に表示されることがあります。



印刷プレビュー画面

表示されるアイコンの意味は以下の通りです。

アイコン	アイコンの意味	参照先
	[フレーム] レイアウトが設定されている写真	35 ページ
(0)	赤目補正がオンになっている写真*	40ページ
	自動画質補正が設定されている写真*	37 ページ
8	カラー設定(セピア、モノクロ)が設定されている 写真*	38ページ
5/20	日付印刷設定がオンになっている写真*	37 ページ
	文字合成印刷がオンになっている写真*	40ページ
	補正モードが「オートフォトファイン! EX」に設 定されている写真*	37ページ
?	本製品が対応していないデータ	62ページ

*:印刷プレビュー画面で表示されます。用紙 / レイアウトの設定によっては、表示されないことも あります。

付録

メニュー項目一覧

設定値の詳細は34ページ「機能一覧」でご確認ください。







付録

アルファベット

DPOF	43
Epson Color	
KG サイズ	
L判	
【OK】ボタン	17、58
P.I.M	
PictBridge	
USB ケーブル	
USB コネクタ	
	DPOF Epson Color KG サイズ L 判 [OK] ボタン P.I.M PictBridge USB ケーブル USB コネクタ

五十音

あ	アイコン	69
	赤目補正	40
い	インクカートリッジ	11、巻末
	インクカートリッジカバー	16、53
	インクカートリッジの交換	
	インク交換レバー	16、53
	インク残量確認	
	印刷設定	33、34
	印刷プレビュー	32、41
	【印刷】ボタン	17
	インストール	47
	インデックス	
え	液晶ディスプレイ	13、56
	エッジガイド	
	エプソン純正品 (専用紙)	
	エラー表示	
お	オートシートフィーダ	
	オートフォトファイン! EX	
か	カードサイズ	22、35
	紙詰まり	57
	カラー設定	
き	ギャップ調整	51
<	クリーニングシート	
	グループ変更	
さ	撮影日別で選択	
U	自動画質補正	
	写真の選択方法を変更	
	写真をすべて選択	
	修理	64
đ	すべて印刷確認画面	41
	スライドショー	

せ	製造番号	.63
	設定継続画面	.41
	セット可能枚数	.22
そ	操作パネル	. 17
ち	【中止 / 設定クリア】ボタン	.17
ζ	電源コネクタ	.16
	【電源】ボタン・ランプ	.17
の	ノズルチェック	.49
は	排紙トレイ15、25、	62
	ハイビジョンサイズ	35
	八ガキ22、24、	35
	パネルカバー	.15
С	日付印刷設定	.37
	【表示切替】ボタン	.17
ßı	フォトシール	35
	フチなしはみ出し量調整	.39
	プリンタのお手入れ	49
	プリンタの設定	.39
	フレーム	.35
\sim	ヘッドクリーニング	.50
	便利な機能	.39
ほ	補正モード	.37
め	【メニュー】ボタン	.17
	メモリカード	61
	メモリカードスロット15、26、	29
	メモリカード取り出しボタン15、	30
	メモリカードランプ15、	30
も	文字合成印刷	.40
	持ち運び (輸送)	.65
Ø	ユーザーズガイド(電子マニュアル)	.48
よ	用紙 (印刷できる用紙)	.22
	用紙サイズ・種類	.35
b	リセット (購入時の状態に戻す)	.42
れ	レイアウト	.36
Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc の商標です。 Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。

xD-Picture Card、xD-Picture Card ロゴは富士写真フイルム株式会社の商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

EPSON、EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、EXCEED YOUR VISIONは、 セイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Windows

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
- Microsoft® Windows®7 operating system 日本語版

本書では、上記のOS(オペレーティングシステム)をそれぞれ「Windows XP」「Windows Vista」「Windows7」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、弊社といたしましては一切責任を 負いかねますのでご了承ください。

著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人(家庭内その他これに準ずる限られた範囲内)で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

本製品の使用限定

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置な ど機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシ ステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、シ ステム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本 製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性 が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様 において十分ご確認の上、ご判断ください。

複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰 せられます。

(関連法律)刑法第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条 など 以下の行為は、法律により禁止されています。

・紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること(見本印があっても不可)

- ・日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- ・政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること

・政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

・民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など

・パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

電波障害自主規制 -注意-

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 (社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピュータの瞬 時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源高調波

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡 ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指 定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いか ねますのでご了承ください。

消耗品について

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種専用紙やインクカートリッジをご 用意しております。よりきれいに印刷するために、エプソン純正インクカートリッジ(「純正」マー クが目印)、エプソン製専用紙のご使用をお勧めします。

消耗品

■インクカートリッジ

■インクカートリッジ+写真用紙セット

インク カートリッジ	インク カートリッジ 大容量パック	インク カートリッジ & L 判 200 枚 セット	インク カートリッジ 大容量パック& L判 300 枚 セット
型番:ICCL45	型番:ICCL45B	型番:ICCL45V	型番:ICCL45BV
イメージ写真:パンダ	イメージ写真:パンダ	イメージ写真:パンダ	イメージ写真:パンダ

■インクカートリッジの回収について

学校に持っていこう!





回収活動に参加している学校」にお持ちください。 回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動を通じ、地球環境保

より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポストに加え、郵便局や 学校での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純正インクカート

リッジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカートリッジ

< http://www.epson.jp/recycle/ >

全と教育助成活動を推進しています。

里帰リプロジェクト 郵便局に持っていこう!

【インクカートリッジは純正品をお勧めします】

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧め します。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プ リンタ本体の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できませ ん。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理 となります。

本製品のお問い合わせ先

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 12734 エプソンなら購入後も安心と皆様からのお問い合わせの多いが容を折ぬとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.epson.jp/faq/

• MyEPSON

ンプンン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エブソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にビッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、ブリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!	http://wyepson.jp/	▶カンタンな質問に答えて会員登録。
---------------	--------------------	-------------------

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 050-8155-8011

【受付時間】 月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く) ○上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

		-			
	拠点名		所 在 地	電話番号	
	札幌修理センター	〒060-0034	札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886	
	松本修理センター	〒390-1243	松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110	
	東京修理センター	〒191-0012	東京都日野市日野347 エブソンサービス(株)	050-3155-7120	
	福岡修理センター	〒812-0041	福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エブソンサービス(株)	050-3155-7130	
	沖縄修理センター	〒900-0027	那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エブソンサービス(株)	098-852-1420	
【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)					

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

*修理について詳しくは、エブソンのホームページでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ ◎上記電話番号なご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 ・私本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:024-564-6070 ・ 福岡修理センター:029-622-6922

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

- う国家理サービス(トアレドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、 修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。* 梱包は業者が行います。
- 050-3155-7150
- ^{修理元」127、一} 【電話番号】
- 【受付時間】 月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日は除く)

【文[1949]】 プーコウは1-30 01-30 (ないような) と記録語書写され用できない場合は、063-09-050-38% とわせください。 *3[取得課サービス(ドアはドアサービス)について詳しくは、エブソンのホームページでご確認ください。http://www.epson.jn/support/ *日の17:30-2010(既社語定体目会は)および、上目、祝田の9:00-1%:00の電話受付は0263-06-9905(386日受付可)にて 日週間空で代行いたります。 *年末年時(12:30-1/3)の受付は上目、祝日と同様になります。

●おうちブリント訪問サービス

|受付時間||月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日,弊社指定休日を除く) ◎上記勝考かご利用できない場合は,心と5-1-3944~3時(い合わせください)。 * サービスの概要なよび注意単項導,詳細事項はエフソンのホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/support/houmon/

L記050で始まる電話番号はK00I株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない 場合があります。

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号にお かけください。

●講習会のご案内

詳細はホームページでご確認ください。http://www.epson.ip/school/

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。http://www.epson.jp/showroom/ エプソンスクエア新宿 □ 160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

消耗品のご購入 お近くのエブソン商品取扱店及びエブソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い取めくたさい。(2010年7月現在)

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

コンシューマ(LJP) 2010.07















本製品は、PRINT Image Matching III に 対応しています。 PRINT Image Matching に関する著作権 は、セイコーエプソン株式会社が所有して います。PRINT Image Matching に関す る情報は、エプソンのホームページをご覧 ください。





412106700

© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2011年5月発行 Printed in XXXXXX