



詳細取扱説明書

機能・操作方法など、本製品を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。 また、各種トラブルの対処方法や修理フローを説明しています。目的に応じて必要な章を お読みください。



取扱説明書の種類と使い方

1 GP-700 スタートアップガイド 本製品の準備や基本的な操作方法、困ったときの対処方法について説明しています。 GP-700 詳細取扱説明書(本書: PDF マニュアル) 本製品の機能、操作方法など本製品を使用していく上で必要となる情報を詳しく記載している説明書です。また、 2 困ったときの対処方法についても詳しく説明しています。 本書『詳細取扱説明書(PDF マニュアル)』は、本製品に同梱されている『プリンタドライバ CD-ROM』に収録 されています。

本文中のマークについて

本書では、次のマークを用いて重要な事項を記載しています。



ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。



補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

画面について

本書に掲載されている画面に表示されている Version は、お手持ちのプリンタドライバのバージョンと異なる場合 があります。

もくじ

製品概要	4
■特長	4
基本仕様	4
消耗品	4

	_
印刷する	 5

■印刷できる用紙	5
■用紙のセット	7
給紙力セットへの用紙のセット 田紙サポートへの田紙のセット	7 g
 第減9年、の用減0ビット 普通紙のセット 	
ハカキ(エノソン製専用紙)のセット エプソン製専用紙のセット	12 13
■ 給紙カセットから印刷する	14
■用紙サポートから印刷する	17

プリンタドライバの使い方22

プリンタドライバのシステム条件	22
プリンタドライバの再インストール方法.	23
プリンタドライバのアップデート	25
プリンタドライバの削除	26
プリンタドライバの表示方法	28
アプリケーションソフトから表示する	.28
スタートメニューから表示する	.29
ヘルプの表示方法	32
プリンタドライバの各画面と項目の説明.	33
IEPSON プリンタウィンドウ !3 とは	39
EPSON プリンタウィンドウ !3 の	
EPSON プリンタウィンドウ !3 の モニタ機能の設定	.43
EPSON プリンタウィンドウ !3 の モニタ機能の設定 プリンタ接続先の変更	.43 45
EPSON プリンタウィンドウ!3 の モニタ機能の設定 プリンタ接続先の変更 [詳細] または [ポート] 画面の説明	.43 45 .46

メンテナンス	48
■インクカートリッジの交換	
インク残量の確認方法	48

■ ノブルチェックとプリントへッドの	
●ノスルリェッノとノリノドマットの クリーニング	52
ノズルチェックとヘッドクリーニングの	
操作手順	53
■ギャップ調整	56
■プリンタが汚れているときは	57
■プリンタを使用しないときは	57
■プリンタ輸送時のご注意	58

トラブルシューティング......59

■修理プロセス	59
修理フロー 故障診断	59 61
■印刷に関するトラブル	63
印刷結果が画面表示と異なる スジ、色ムラ、汚れがある 文字や罫線がずれて印刷される 連続して印刷している途中に	63 63 63
印刷速度が遅くなった	63
■用紙のトラブル	64
用紙が詰まる	64
■ プリンタドライバのトラブル	68
インストールの仕方がわからない プリンタドライバが	68
インストールされているか確認する プリンタドライバの	68
入手方法 / ダウンロード方法	68
■インクランプや用紙ランプが 点灯 / 点滅している	69
■どうしても解決しないときは	72

消耗品とオプション......74

付録	76
■サービス・サポートのご案内	76
■製品仕様	79
基本仕様	79
■索引	

本書の構成

本書は、次のように構成されています。

製品概要(4ページ)

本製品の特長や概要の紹介をしています。

印刷する(5 ページ)

本製品で使用できる用紙種類や基本的な印刷方法を紹介しています。

プリンタドライバの使い方(22ページ)

各プリンタドライバの詳細な説明やヘルプ機能等を説明しています。

メンテナンス(48ページ)

本製品のお手入れの仕方について説明しています。

トラブルシューティング(59ページ)

本製品のトラブル対処方法および補修・修理のフローを説明しています。

消耗品とオプション(74ページ)

本製品で使用可能な消耗品とオプション(別売品)の紹介をしています。

付録(76 ページ)

各種サービス / サポートの案内や製品仕様の一覧を掲載しています。

製品概要

GP-700は、小型で省スペース仕様の高品質カラーインクジェットプリンタです。

特長

高品質カラー印刷

- 顔料インクによる普通紙印刷の高品質化
- マイクロウィーブ、スーパーマイクロウィーブによる更なる高品質の実現
- 高解像度 2880(H) × 1440(V)dpi 印刷(dpi = dots per inch)

2 種類のインターフェイスをサポート

- パラレルインターフェイス (IEEE1284)
- USB インターフェイス (USB 2.0)

小型・省スペース

Windows 専用

A4・B5・A5・A6・ハガキ対応

二つの給紙装置を標準装備

- 給紙力セット(A4 普通紙専用)
- 用紙サポート(ハガキ~ A4 用紙対応 手差し印刷)

無線 LAN・有線 LAN 対応プリントアダプタ(オプション品)対応

- USB2.0 経由によるプリンタとプリンタサーバ間の高速通信
- 無線 LAN (IEEE802.11b/g)、有線 LAN 対応

基本仕様

本製品の仕様については、本書 79ページ「製品仕様」を参照してください。

消耗品

本製品で必要な消耗品については、本書74ページ「消耗品とオプション」を参照してください。

印刷する

印刷できる用紙

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、各種用紙を用意しています。市販の普通紙にも印刷 できますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙の使用をお勧めします。

給紙カセットにセットできる用紙

市販の用紙

用紙名称	サイズ	セット可能枚数	備考
事務用普通紙 コピー用紙	Α4	150 枚 給紙力セット内側の▼マークの 位置までセットできます。	坪量 64 ~ 90g/ ㎡、厚さ 0.08 ~ 0.11mm 範囲のものをご使用くだ さい。

用紙サポートにセットできる用紙

エプソン製専用紙

(2010年5月現在)

	用紙名称	特長	サイズ	入り枚数	型番	セット可能 枚数
マット 気	フォトマット紙	光沢のない落ち着いた質感の マット紙で、耐久性、耐光性に優 れた専用紙です。	A4	50 枚	KA450PM	丨枚
和氏	スーパー ファイン紙	写真入りカラー文書、インター ネット出力、さまざまな用途に最 適な用紙です。	A4	100 枚 250 枚	KA4100SFR KA4250SFR	
八 ガ キ	スーパーファイン 専用八ガキ	デジタルカメラで撮影した、写真 入のハガキ印刷に適した、ハガキ サイズのマット紙です。	ハガキ	50枚	MJSP5	
	PM マットハガキ	しっかりとした厚みのあるマッ トタイプの高耐光ハガキです。光 沢のない落ち着いた質感に仕上 げます。	ハガキ	50 枚	KH50PM	1

str. ch	• 用紙の取り扱い上の注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
② 考	• 必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

市販の用紙

用紙名称	サイズ	セット可能枚数	備考
事務用普通紙 コピー用紙	A4、B5、A5、A6、ユーザー 定義サイズ(横 89 ~ 215.9 × 縦 127 ~ 297mm)	1枚	坪量 64 ~ 90g/ ㎡、厚さ 0.08 ~ 0.11mm 範囲のものをご使用くださ い。

印刷可能領域

印刷可能領域とは、用紙に印刷ができる領域です。 用紙の各端面から 3mm を除いた領域が印刷可能領域です。



用紙のセット

ここでは、給紙カセットと用紙サポートへの用紙のセット方法について説明します。

[、]給紙カセットへの用紙のセット

給紙カセットは、A4 サイズの普通紙専用です。

セットできる用紙の種類については、本書5ページ「給紙カセットにセットできる用紙」を参照してください。



プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 電源がオンの時は、電源ランプが緑色に点灯します。



給紙カセットをプリンタ本体から引き出します。





3 給紙力セットに用紙をセットします。 用紙の四隅を揃えてセットします。 印字したい面を下向きにセットしてください。





△ 給紙カセットをプリンタ本体に差し込みます。

給紙力セットがきちんとプリンタ本体に装着するように、奥までしっかり差し込んでください。



以上で、給紙力セットへの用紙のセットは終了です。

用紙サポートへの用紙のセット

用紙サポート対応の定型用紙のサイズは、<u>A4、B5、A5、A6、ハガキサイズ</u>です。 対応可能な定形外のサイズは、<u>横89~215.9 × 縦127~297mm</u>です。

参考

ユーザー定義サイズは 1117.6mm までの長さが設定できますが、297mm を超える場合は印刷品質が低下 する恐れがあります。

セットできる用紙の種類については、本書5ページ「用紙サポートにセットできる用紙」を参照してください。

1 **プリンタの電源がオンになっていることを確認します**。 電源がオンになっているときは、電源ランプが緑色に点灯します。

2 用紙サポートにある 2 箇所の切り欠き部を両手の親指で押し上げるようにして、用紙サポートを起こしま す。







以上で、用紙サポートへの用紙のセットは終了です。

普通紙のセット

用紙の準備

用紙をセットする前に、以下をご確認ください。





普通紙のセット時のポイント

給紙装置	サイズ	セットの向き	セット可能枚数
給紙カセット	Α4	印刷面を下にして、 用紙の四隅を揃えて セットします。	カセット内側側面の赤い▼マークと線(セット可能枚数: 150枚)を超えないように用紙をセットします。
用紙サポート	A4、B5、A5、A6、 ユーザー定義サイ ズ(横89~215.9 ×縦127~ 297mm)	印刷面を手前にし て、縦方向にセット します。	

ハガキ(エプソン製専用紙)のセット

ハガキの準備

ハガキを用紙サポートにセットする前に、以下をご確認ください。

注意	 写真を貼り付けたハガキや、シールなどを貼ったハガキは、使用しないでください。 用紙の取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 エプソン製専用ハガキは、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 用紙に穴を空けて使用しないでください。 右図のように、5mm 以上反っているハガキや、下向きに反っている(両端が浮いている)ハガキは、セットしないでください。 市岡面が汚れたり、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれがあります。 片面に印刷後その裏面に印刷するときは、よく乾かした後、反りを修正して平らにしてください。先に宛名面から印刷することをお勧めします。 	
----	---	--

ハガキのセット時のポイント

ハガキ種類	給紙措置	セット枚数	セットの向き
スーパーファイン専用八ガキ PM マットハガキ	用紙サポート	1枚	宛先用の郵便番号枠を下側にし、印刷面を手前 にして挿入してください。 縦方向に挿入してください。

エプソン製専用紙のセット

用紙の準備

用紙をセットする前に、以下をご確認ください。

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
 必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。
 用紙に穴を空けて使用しないでください。
 - 用紙をセットするときは、用紙の反りを平らにしてからセットしてください。

用紙のセット時のポイント

用紙	給紙方法	セット可能 枚数	印刷する面	セットの向き
フォトマット紙 スーパーファイン紙	用紙サポート	权致 1枚	より白い面	印刷する面を手前にして、縦方向に挿入してください。

給紙カセットから印刷する

OS(オペレーションシステム)が Windows 2000/XP/Vista/7 の場合を例に、Windows のメモ帳を使った印刷の手順を説明します。



プリンタの電源をオンにします。

給紙カセットに用紙がセットされていることを確認してください。用紙のセット方法については、本書 7 ページ「給紙カセットへの用紙のセット」を参照してください。

2 Windows のメモ帳を開きます。

① [スタート] – ② [すべてのプログラム] (または [プログラム]) – ③ [アクセサリ] – ④ [メモ帳] の 順に選択します。

3 メモ帳で原稿を作成します。

4 印刷の設定画面で、プリンタを選択します。

└①[ファイル] − [印刷]の順に選択し、印刷の設定画面を表示します。



② [プリンタの選択] から、[EPSON GP-700] を選択します。

● 印刷 全般 -11:-かの資格 ● EPSON GP-700		— 選択
★ 状態: 準備完了 場所: コメント:	III ファイルへ出力(E) 詳細設定(B) ブリンタの検索(D)	
ページ範囲 ● すべて(L) ● 違択した部分(D) ● 現在のページ(L) ● ページ指定(G): 	部数(0): 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	印刷(P) キャンセル 適用(A)	

```
[詳細設定] ボタンをクリックしてプリンタドライバを表示します。
5
                    🚔 印刷
                                                           ×
                     全般
                      プリンタの選択
                       EPSON GP-700
                      .
                                                                ■ クリック
                      状態:
                           準備完了
                                                  □ ファイルへ出力(E)
                      場所
                                                   プリンタの検索(D)...
                      コメント
                      ページ範囲
                                            部耕(C);
                      すべて(L)
                                                     1 🜲
                      ◎ 選択した部分(T) ● 現在のページ(U)
                                            部単位で印刷(<u>0</u>)
                      ◎ページ指定(<u>G</u>): [
                                                   11 22 33
                                        [詳細設定] ボタンを押すと [印刷設定] 画面が表示され、プリンタドライバの各項目の設定ができます。各
   参考
            項目の詳細な説明は、本書 33 ページ「プリンタドライバの各画面と項目の説明」を参照してください。
                               🖶 印刷設定
                                                           X
                                🚱 基本設定 👩 用紙設定 🥶 レイアウト 🟟 ユーティリティ
                                 A4 210 × 297 mm
                                         用紙種類(工) 音通貨
                                          カラー
                                           ◎ カラー(C)
                                                    ○ 黒(B)
                                          モート設定
                                                 ● 推奨設定(U)
                                           ◎ オートフォトファイン!5(<u>P</u>)
                                                 ○ 詳細設定(M)
                                             ■ 静音給紙(K)
                                          化炉残量
                                 スーパーファイン
ト・ライハ1こよる色補正
                                 マイクロウィーブ:スーパー
双方向印刷:オン
                                         ■印刷プレビュー(⊻)
                                 Version 3.0.0.0
                                          OK キャンセル ヘルプ
            プリンタドライバの各画面の概要説明

    基本設定:

                        印刷する用紙の種類や印刷の品質にかかわる項目を設定します。
                        給紙方法や、用紙サイズ、印刷部数などを設定します。用紙サイズは必ずアプリケーショ

    用紙設定:

                        ンソフトで設定している用紙サイズに合わせてください。設定が合っていないと、レイアウト
                        が崩れたり、部分的に印刷されないなどの現象が発生することがあります。
            • レイアウト:
                        印刷データを拡大 / 縮小したり、スタンプマークを印刷できます。

    ユーティリティ:プリンタをメンテナンスするための各種機能を実行できます。
```

6 [基本設定] 画面の [用紙種類] から [普通紙] が選択されていることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。

参考

給紙カセットからの印刷では[普通紙]しか選択できません。その他の用紙を選択すると、自動的に[給紙 方法]が[手差し(背面)]になります。





[印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

🖶 印刷		
全般 プリンタの選択 をEPSON GP-700		
< 状態: 準備完了 場所: コメント:		
ページ範囲 ● すべて(1) ● 選択した部分(1) ● 現在のページ(1) ● ページ指定(g):	部数(©): 1 章 1 章 1 2 3 3	
		クリ



印刷後の用紙は排紙トレイに排紙されます。

印刷結果を確認します。

9

プリンタの使用が終わったら、プリンタの電源をオフにします。 電源をオフにすると、電源ランプが消灯します。

以上で、給紙カセットからの印刷の手順は終了です。

用紙サポートから印刷する

OS(オペレーションシステム)が Windows 2000/XP/Vista/7 の場合を例に、Windows のメモ帳を使った印刷の手順を説明します。

プリンタの電源をオンにします。

電源ランプが点滅から点灯に変わったら、用紙サポートに用紙をセットしてください。用紙のセット方法については、 本書8ページ「用紙サポートへの用紙のセット」を参照してください。



印刷する原稿を用意します。

原稿のセットについては、本書14ページ「給紙力セットから印刷する」の手順2~3を参照してください。

4

印刷の設定画面で、プリンタを選択します。

① [ファイル] - [印刷] の順に選択し、印刷の設定画面を表示します。



② [プリンタの選択] から、[EPSON GP-700] を選択します。

● 印刷 全般 - <u>パン,50,3819</u> ● EPSON GP-700	選択
ページ範囲 ● すべて(_) ● 選択した部分(」) ● 現在のページ(」) ● ページ指定(g): 1 ◆ 部単位で印刷(の) 1 2 3 3	
E印刷(P) キャンセル 適用(A)	

4 【詳細設定】ボタンをクリックしてプリンタドライバを表示します。

 ● 印刷 全般 クリンタの選択 ● EPSON GP-700 		
⊀ 状態 準備完了 場所: コメント:	III III ファイルへ出力(E) 詳細設定(E) ブリンタの検索(D)	― クリック
 ページ範囲 ● すべて(L) ● 選択した部分(T) ● 現在のページ(L) ● ページ指定(G): 	部数()> 1 合 部単位で印刷() 1122 33	
C	印刷(P) キャンセル 適用(A)	

5 [基本設定] 画面の [用紙種類] から印刷する用紙を選択します。

用紙サポートにセットできる用紙種類については、本書 5 ページ「用紙サポートにセットできる用紙」を参照してください。

🖶 印刷設定	—	
🛛 🚱 基本設定 👔 田紙	2호 (1/70) (주 그-국생국)	- ①クリック
A4 210 x 297 mm A4 210 x 297 mm レーレーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	用紙種類① かう・ のカラ・(C) ① カラ・(C) ① ホート73h77x(7)5(P) ② 指級設定(M) ざわい ③ 計秘観没定(M) ぎわい ③ 計秘観没定(M) ③ 計秘観没定(M) ③ 計秘観没定(M) ③ 計秘観没定(M) ③ 計秘観没定(M) ③ 計秘観没定(M) ③ 目報目分した'ュー(V)	— ②選択
	OK ++>211 /117	

6 [用紙設定] タブをクリックして、[給紙方法] の一覧から [手差し(背面)] を選択します。





用紙種類で [EPSON スーパーファイン紙] / [EPSON フォトマット紙] を選択した場合は、自動的に [給 紙方法] が [手差し(背面)] になります。

用紙サイズを一覧から選択して、[OK] ボタンをクリックします。

手差し印刷で可能な用紙サイズは、A4、B5、A5、A6、ハガキ、ユーザー定義サイズ^{*} (横 89 ~ 215.9 × 縦 127 ~ 297mm) です。



ユーザー定義サイズは 1117.6mm までの長さが設定できますが、297mm を超える場合は印刷品質が低下 する恐れがあります。





8 [印刷] 画面で [印刷] ボタンをクリックし、印刷を	を実行します。
-------------------------------	---------

 ● 印刷 全般 プリンタの選択 ● EPSON GP-700 		
★ 状態 準備完了 場所: コメンド:		
ページ範囲 ● すべて(L) ● 選択した部分(D) ● 現在のページ(L) ● ページ指定(G):	部数(Q): 1 🔄	
		クリッ



電源をオフにすると、電源ランプが消灯します。

以上で、用紙サポートからの印刷の手順は終了です。

プリンタドライバの使い方

プリンタドライバのシステム条件

本製品付属のプリンタドライバを使用するために、最小限必要なハードウェアおよびシステム条件は以下の通りです。

オペレーティングシステム	CPU	主記憶メモリ	ハードディスク空き容量
Windows NT4.0	300MHz 以上	128MB以上	150MB以上
Windows 2000	300MHz 以上	128MB以上	150MB以上
Windows XP(32bit)	300MHz 以上	128MB以上	150MB以上
Windows XP(64bit)	OS のシステム条件に準じる		150MB以上
Windows Vista	OS のシステム条件に準じる		150MB以上
Windows 7(32bit)	OS のシステム条件に準じる		150MB以上
Windows 7(64bit)	OS のシステム条件に準じる		150MB以上
Windows Server 2003	550MHz以上	256MB以上	150MB以上
Windows Server 2008(32bit)	OS のシステム条件に準じる		150MB以上
Windows Server 2008(64bit)	OS のシステム条件に準じる		150MB以上

参考

本製品を USB 接続で使用するには、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されている必要 があります。

EPSON プリンタウィンドウ!3 の動作条件

EPSON プリンタウィンドウ!3 はプリンタの状態を監視して、エラーメッセージなどを表示するユーティリティです。プリンタドライバのインストール後、引き続きインストールすることができます。

EPSON プリンタウィンドウ !3 の詳細な説明は、本書 39 ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3 とは」を参照 してください。

	監視可能なプリンタの接続形態
Windows 2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008/7	パラレル /USB 接続でのローカルプリンタ

参考

お使いのコンピュータが双方向通信機能をサポートしていないと、EPSON プリンタウィンドウ!3は使用できません。

プリンタドライバの再インストール方法



前述の画面が表示されないときは…

- Windows Vista/Server 2008/7 の場合:
 [スタート] ー [コンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。
 [EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。
- Windows XP の場合:
 [スタート] ー [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。
 [EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。
- Windows NT4.0/2000/Server 2003 の場合: デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックして 開きます。[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。



以上で、プリンタドライバの再インストールは終了です。

プリンタドライバのアップデート

最新のプリンタドライバは、インターネットを使用してエプソンのホームページの [ダウンロード] から入手できます。

アドレス	http://www.epson.jp/
サービス名	ダウンロード

最新プリンタドライバの入手方法

参考

1 ホームページ上のダウンロードサービスから対象機種を選択します。

ドライバの最新情報については、エプソンのホームページまたは FAX インフォメーションにてご確認ください。ホームページまたは FAX インフォメーションについては、本製品に同梱の『GP-700 スタートアップ ガイド』の裏表紙をご覧ください。

2 プリンタドライバをハードディスク内の任意のフォルダへダウンロードし、解凍してからインストールを 実行してください。

製品情報 ダウンロード GP-700 ドライバー・ン	Jューション イベント・	キャンペーン サポー	ト ダウンロード	活用しよう	ネットショップ			
^{ダウンロード} GP-700 ドライバー・ソ								
GP-700 ドライバー・ソ				ダウンロード				
	ワトウェアダウ	ンロード	違うカテゴ ▶ ダウン	リから選び直す ノロードトップへ	▼			
	対応OSを選ぶ							
	お使いのOSを選択して下さい。各OSに対応したドライバー・ソフトウェアの一覧に移動します。			に移動します。				
	 Windows 7 3 Windows Se Windows Vis Windows XP Windows Se Edition 	/indows 7 32bit版 /indows Server 2008 /indows Vista 64bit版 Vindows XP x64 Edition Vindows Server 2003 x64 dition		● Windows 7 64bit版 ● Windows Vista 32bit版 ● Windows XP ● Windows Server 2003 ● Windows 2000 ● Windows NT				
				Į.	アイコンの説明			
Windows 7 32bit	۶ ۶							
種類 ソフト	ウェア名称 バージョン	説明	対応OS	公開日	ページへ			
ドライバー プリンター	ードライバ 3.1.0.0	お手持ちの製品を対応 環境でお使い頂くため に必要なドライバーで す	Windows 7 32bit版	2010年1月29 日	ダウンロード ベージへ →			
·	· · ·		*	▲20	ワページの先頭へ			

参考

上記の画面は変更する可能性があります。

プリンタドライバの削除

プリンタドライバを再インストールするときやバージョンアップするときは、すでにインストールされているプリン タドライバを削除(アンインストール)する必要があります。

ここでは Windows での標準的な方法で、プリンタドライバを削除する手順を説明します。

プリンタの電源をオフにして、コンピュータと接続しているインターフェイスケーブルを取り外します。





- Windows 2000/Server 2003/NT4.0 の場合 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。
- Windows XP/Vista/Server 2008/7 の場合 [スタート] ー [コントロールパネル] の順にクリックします。



▲ [アプリケーションの追加と削除] / [プログラムの追加と削除] を開きます。

- Windows 2000/Server 2003/NT4.0 の場合 [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。
- Windows XP の場合 [プログラムの追加と削除]をクリックします。



• Windows Vista/Server 2008/7 の場合 [プログラムのアンインストール]をクリックします。



5

- 削除するソフトウェアを選択して削除します。
- Windows 2000/Server 2003/NT4.0/XPの場合 [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] - [追加と削除] / [変更と削除] の順にクリックします。



• Windows Vista/Server 2008/7 の場合 [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] - [アンインストールと変更] の順にクリックします。



7 以下の画面が表示されたら、[はい]をクリックします。



この後は画面の指示に従い、プリンタドライバの削除を実行します。

プリンタドライバの表示方法

プリンタドライバの画面を表示する方法は、以下の2通りがあります。

アプリケーションソフトから表示する



お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。



アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニュー – [印刷] (または [プリント] など)の順にク リックします。

2

本製品の名称を選択し、[プロパティ](または [詳細設定] など)をクリックします。

□ 印刷 全般	E	
プロンタの設備 EPSON GP-700		
✓ 状態 準備完了 場所: コメント:	□ 7ァイルへ出力(E) 〕 ブリンタの検索(D)-	- ②クリッ
ページ範囲 すべて(J) 選択した部分(D) 現在のページ(U) ページ指定(G): 	部数(©): 1 (字) 部単位で印刷(©) 112233	
[ED刷(P) キャンセル 適用(A)	

プリンタドライバの画面が表示されます。

🖶 印刷設定	
🚱 基本設定 🈡 用紙	設定 🕑 レイアウト 🕼 ユーティリティ
A4 210 × 297 mm	用紙種類(1) 普通紙 ▼
(<u></u>	● カラ−(C) ○ 黒(B)
	そ-ト設定 ● 推奨設定(U) ● オートフォトフォイン!5(P) EPSC ● 詳細設定(M)
	きれい 速い ■ 静音給紙(<u>K</u>)
スーパーファイン ト・ライハ1こよる色補正 マイクロウィーブ:スーパー 双方向印刷:オン	
Version 3000	
	OK キャンセル ヘルプ

スタートメニューから表示する

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設 定をするときなどは、この方法で画面を表示します。

- 1 Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを開きます。 • Windows 7 の場合
 - ① [スタート] ー [デバイスとプリンタ] の順にクリックします。





② [プリンタ] をクリックします。



Windows XP の場合
 [スタート] ー [プリンタと FAX] の順にクリックします。



Windows 2000/Server 2003/NT4.0 の場合の場合
 [スタート] ー [設定] ー [プリンタ]の順にクリックします。



2 本機のアイコンを右クリックしてから、表示されたメニューで Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの既定値] または [プロパティ] を、Windows 2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008 の場合は [印刷設定] または [プロパティ] を、Windows 7 の場合は [プリンタのプロパティ] をクリックします。



ヘルプの表示方法

プリンタドライバの各画面、項目の詳細な説明は、「ヘルプ」を参照してください。 知りたいプリンタドライバの項目上で、マウスの右ボタンをクリックして[ヘルプ]を表示させます。



プリンタドライバの各画面と項目の説明

ここでは、プリンタドライバの各画面、各項目の説明をします。 プリンタドライバの表示の仕方は、本書 28 ページ「プリンタドライバの表示方法」を参照してください。 各項目の詳細な説明は「ヘルプ」を表示してください。

[基本設定]画面

この画面では、印刷する用紙の種類や印刷の品質にかかわる項目を設定します。



	項目		説明
1	用紙種類		印刷する用紙の種類を一覧から選びます。
2	カラー	カラー / 黒	印刷の目的に合わせて、[カラー]か[黒]のどちらかを選択します。
3	モード設定	推奨設定	プリンタドライバに印刷設定を自動的に行わせるときに選択します。
		オートフォト ファイン !5	書類の中の画像を、自動的に高画質化して印刷するエプソン独自の機能です。この機能は、 [カラー]を選択したときだけ選択できます。
		詳細設定	手動設定するときに選択します。[詳細設定]のリストボックスと[設定変更] が有効になります。[設定変更] ボタンをクリックして [手動設定] 画面を表示 して設定します。
		きれい一速い	印刷品質を選択します。スライドバーで「きれい」、「速い」を切り替えます。 「きれい」を選択すると高画質モードで印刷しますが、印刷速度は低下します。 「速い」を選択すると印刷時間が短くなりますが、印刷品質は低下します。
		静音給紙	チェックすると、プリンタの動作音を静かにします。[モード設定]や[手動設 定]画面の[印刷品質]の設定によっては、設定を変更できないことがありま す。静音給紙を行うと印刷速度が低下します。
4	インク残量		インクの残量を表示します。
(5)	〕 印刷プレビュー		チェックすると、プレビュー画面が表示され印刷結果を画面上で確認できます。

[用紙設定]画面

この画面では、印刷方向や印刷部数などの設定をします。

[用紙サイズ]は、必ずアプリケーションソフトで設定している用紙サイズに合わせてください。設定が合っていないと部分的に印刷されなかったり、レイアウトが崩れて印刷されます。

🖶 印刷設定 💽 💽	
🚱 基本設定 🕼 用紙設定 🥶 レイアウト 🚭 ユーライリライ	
A4 210 x 297 mm 給紙方法(S) 給紙方法/S)	1
用紙サイスで2) A4 210 x 297 mm	2
	3
	(A)
● 縦(P) ● 横(E) スーパーファイン したくいたちをます。	@
トライハコこよる世補止 日期可能領域	(5)
Version 3000	
<u>OK</u> キャンセル ヘルプ	

	項目		説明
1	給紙方法	給紙力セット	給紙カセットにセットした用紙に印刷します。
		手差し(背面)	用紙サポートにセットした用紙に印刷します。
2	用紙サイズ		印刷する用紙サイズ、ページサイズを一覧の中から選択します。
3	印刷部数	部単位で印刷	2 部以上の印刷を、1 部ずつ印刷するときにチェックします。
		逆順印刷	最終ページから印刷します。
(4)	印刷方向	縦	印刷する方向を選択します。
		横	
		180度回転	文書を 180 度回転させて印刷したいときにチェックします。
5	印刷可能領域	下端 3mm	チェックを外すと、用紙下端の余白が 14mm に広がります。 用紙下端の印刷データが印刷されない場合があります。 この範囲を印刷するには、[下端 3mm] のチェックボックスをオンにしてく ださい。


[レイアウト]画面

この画面では、印刷データの拡大、縮小、割付またはスタンプマークを印刷できます。



項目		∃	説明
1	① 拡大 / 縮小 フィットページ		用紙サイズに合わせて自動的に文書を拡大縮小します。
		任意倍率	任意で倍率を設定します。
		出力用紙	プリンタにセットする用紙サイズを選択します。
② 割付 / ポスター 割付 1 枚の用紙に、2 ページまたは 4 ページを割り付けて印刷します		1枚の用紙に、2ページまたは4ページを割り付けて印刷します。	
		ポスター	1ページの文書を複数枚の用紙に印刷して、ポスター作成などができます。
3	スタンプマーク		あらかじめ用意されたパターンを一覧から選択して文書に重ね合わせて印 刷します。パターンの追加や削除もできます。

[ユーティリティ]画面

この画面では、プリンタをメンテナンスするための各種機能を実行できます。

📄 印刷設定	
🚱 基本設定 😡 用紙設定 🥶 レイアウト 🎯 ユーティリティ	
EPSONフ [%] シンタウィント [*] ウ!3(W)	(I
1) イング残量やエラー情報を表示します	
人工 ノス ルチェック(し)	6
ノスルチェックハターンを印刷してノスルの目詰まりを確認 します	C
ヘット ^や カリーニング(D)	3
印刷がかすれたり汚れたら行ってください	
キ ^キ ャップ調整(Y)	(À
ス・ス 印刷キャップの調整をします	
フッリンタ情報(P)	Ē
フリンタのオフジョン情報を確認します	
Version 3000 環境設定(C)	6
OK ++2/2/1 ///	

	項目	説明
1	EPSON プリンタウィンドウ !3	EPSON プリンタウィンドウ !3 を起動します。プリンタの現在の状態、インク残量やエラー情報を表示します。
2	ノズルチェック	プリントヘッドの目詰まりを確認する印刷を行います。
3	ヘッドクリーニング	プリントヘッドのクリーニングを開始します。印刷がかすれたり汚れたりしてきたら行ってください。
4	ギャップ調整	ギャップ調整ユーティリティを起動します。双方向印刷の印刷品質を高める ための調整を行います。
5	プリンタ情報	色の再現性を向上させるための各種設定をします。プリンタ情報は、通常、 自動的に取得されますので設定は不要です。異なるプリンタにつなぎ変えた り、使用環境が変わったときは必ず確認してください。 [こすれ軽減] にチェックすると印刷こすれを軽減できます。
6	環境設定	[環境設定]画面が表示されます。プログレスメータの表示や EPSON プリ ンタウィンドウ !3 の表示(モニタ)を設定できます。

[環境設定]画面

この画面では、プログレスメータの表示や EPSON プリ ンタウィンドウ !3 の表示を設定できます。

環境設定	(
] プログレスメータ表示(<u>S</u>)
■ EPSON ブソンタワィンドワ!3を使用しない(D) ■ 常に RAW データをスプールする(A)	
	11.50設定(<u>M</u>)
c:¥data¥spool	(6
C:¥	
data	
E C:	-
OK ++>>セル	<u>^///7°</u>

	項目	説明
1	部数印刷高速化	複数部印刷する際の印刷速度を高速化します。
2	プログレスメータ表示	印刷実行時、プログレスメータを表示します。EPSON プリンタウィンドウ !3 がインストールされていない場合は、選択できません。
3	EPSON プリンタウィンドウ!3を使用し ない	EPSON プリンタウィンドウ !3 でのモニタ機能を無効にします。
4	常に RAW データをスプールする	通常の EMF 形式でスプールされたデータが正しく印刷されない場合に選択 すると、RAW 形式でデータをスプールします。メモリ不足、ディスク容量 不足による問題や、印刷スピードの遅さなどが解消される場合があります。
5	モニタの設定	[モニタの設定] 画面が表示され、EPSON プリンタウィンドウ !3 に関する 設定ができます。
6	フォルダ選択	部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的に印刷データを保存するフォル ダを選択できます。通常、変更する必要はありません。

EPSON プリンタウィンドウ!3とは

EPSON プリンタウィンドウ!3 とは、コンピュータの画面で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティ リティソフトです。インク切れなど、エラーが発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法を お知らせします。



EPSON プリンタウィンドウ!3の画面の表示方法

プリンタの状態を確認するためには、EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされている必要があります。通常、プリンタドライバと一緒にインストールされます。

1 プリンタドライバを表示します。

プリンタドライバの設定画面の表示方法は、本書 28 ページ「プリンタドライバの表示方法」を参照してください。

2 [ユーティリティ] タブをクリックして、【環境設定】ボタンをクリックします。

🖶 印刷設定		×	
◎ 基本設定 () 月	用紙設定 🥶 レイカト 🟟 ユーティリティ		① クリック
	EPSONフツンタウィンドウ!3(₩) インク残量やエラー情報を表示します		
A	ノスルチェックハウ ノスルチェックハウーンを印刷してノスルの目詰まりを確認 します		
×	ヘッドツリーニング(D) 印刷がかすれたり汚れたら行ってください		
A'A	キャップ問題(Y) 印刷キャップの調整をします		
A CONTRACTOR	フツン対信報(P) フツンタのオフジョン情報版を確認2します		
Version 3000	環境設定(C) OK キャンセル		- ②クリック

3 EPSON プリンタウィンドウ !3 を使用可能にします。

[環境設定] 画面の「EPSON プリンタウィンドウ!3 を使用しない」のチェックを外して、[OK] ボタンをクリックします。



4 [ユーティリティ] タブをクリックして、[EPSON プリンタウィンドウ!3] ボタンをクリックします。

🖶 印刷設定		
🚱 基本設定 😡 用紙	紙設定 🥶 レイアウト 🏟 ユーティリティ	
	PSONフツンタウィンドウ!3(W) ンク病量やエラー情報を表示します	①クリック
	ス [〜] ルチェック(J) ス [〜] ルチェックハッターンを印刷してノス [〜] ルの目詰まりを確認 ます	
	ットゥリーニング(D) D刷がかすれたり汚れたら行ってください	
	^{**} ヤップ調整(Y) D刷ギャップの調整をします	
	リンタ信幸服(P) リンタのオフション信幸服を1確認します	
Version 30.0.0	環境設定(©)	
	OK キャンセル ヘルプ	

EPSON プリンタウィンドウ!3 のモニタ機能の設定方法については、本書 43 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 のモニタ機能の設定」を参照してください。

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境

注意

EPSON プリンタウィンドウ!3 の動作環境は、以下の通りです。

- IBM PC-AT 互換機(双方向通信機能^{※1}のある機種)^{※2}
- *¹ お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが、双方向通信機能に対応しているかは、各コンピュータ メーカーにお問い合わせください。

*²パラレル接続をご利用の場合、インターフェイスケーブルは「PRCB4N」を使用してください。

- お使いのコンピュータの機種によって、プリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますのでご 注意ください。
- 推奨以外のインターフェイスケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などをコンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

EPSON プリンタウィンドウ!3の各画面の説明

印刷を開始すると画面右下にプログレスメータが表示されます。 印刷処理状況やインク残量 / 型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。



	項目	説明
1	プログレスメータ	パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況を表示します。
2	プリンタドライバ設定情報	プリンタドライバで設定した値を表示します。
3	インク残量	インク残量の目安を表示します。
4	[ワンポイント]	ワンポイント情報の表示 / 非表示を切り替えるボタンです。
5	ワンポイント情報	プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。
6	印刷データ情報	印刷中のファイル名とページ数を表示します。
7	状態表示	プリンタの状態を表示します。
8	[一時停止]	印刷を一時停止するボタンです。
9	[印刷中止]	印刷を中止するボタンです。
10	[印刷待ち状態表示]	印刷待ちデータの確認画面を表示します。
1	[詳しくは]	ワンポイント情報の詳細を表示するボタンです。

参考

EPSON プリンタウィンドウ!3 が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。 本書 43 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 のモニタ機能の設定」

EPSON プリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定する方法を説明します。

どのような場合にエラー表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタさせるかなどの設定ができます。

プリンタドライバの設定画面を表示します。

プリンタドライバの設定画面の表示方法は、本書 39 ページ [EPSON プリンタウィンドウ!3 の画面の表示方法] を 参照してください。

2 [ユーティリティ] タブをクリックして、[環境設定] ボタンをクリックします。



3 [モニタの設定] ボタンをクリックします。

5	,	
	環境設定	
	 ✓ 部数印刷高速化(H) ✓ ア EPSON フリンダウインドウ!3を使用しない(<u>D</u>) ※Iこ RAW データをスプールする(<u>A</u>) 	¹¹ 泊ゲレスメータ表示(<u>S</u>)
	フォルダう選択	
I	g:¥users¥ek992001¥appdata¥local¥t	emp
I	🕞 local	A
I	👝 temp	
	☐ISTMP1.DIR ☐ISTMP2.DIR ☐ Acrobat Distiller 5	E
	Cow	-
	e:	•
	ОК 4 +уъл	^\ ↓ 7°



上記の画面で「EPSON プリンタウィンドウ!3 を使用しない」にチェックが入っているときは、 [モニタの設定] ボタンをクリックできません。「EPSON プリンタウィンドウ!3 を使用しない」のチェック を外してください。

4 各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。 各項目の説明は、次の表を参照してください。より詳細な説明は、ヘルプをご覧ください。

モニタの設定: EPSON GP-700	? 💌	
- Iラー表示の選択		
項目	画面通知 🔺	
☑ 印刷不可	する 😑	
□ 通信エラー	しない	
ロインク残量少	しない	
□ メンテナンスコール	する	
	標準に戻す	
アイコン設定		
🧼 📃 呼び出しアイコン	奴が~表示例	
	255~111至2米中1、7イコンカ5	
登録されます。登録された吗 オるとプログの情報を表示し	だい出しアイコンをダブドルグック ます	
9 SC77790711#18:2307.0		

項目		説明	
エラー表示の選択	印刷不可	プリンタがこれらの状態になったときに画面にお知らせを表示するが	
	通信エラー	うかを選択できます。画面上で知らせて欲しい項目をチェックしてくたさい。	
	インク残量少		
	メンテナンスコール		
	音声通知	チェックすると、音声でも通知されます。ご使用のコンピュータにサウン ド機能がないときは、音声通知機能は使用できません。	
	[標準に戻す]	[エラー表示の選択] で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。	
アイコン設定	呼び出しアイコン	チェックするとタスクバー上に [呼び出しアイコン] が登録されます。 タスクバーに表示された [呼び出しアイコン] をダブルクリックすると、 プリンタの状態を確認する画面が表示されます。右クリックして [モニタ の設定] をクリックすると [モニタの設定] 画面が表示されます。	
	タスクバー表示例	タスクバーに表示される例です。	
共有プリンタをモニタ	/させる	チェックすると、プリンタを共有している場合に、他の使用者がプリンタ の状態を確認できるようになります。	

以上で、EPSON プリンタウィンドウ!3の設定は終了です。

プリンタ接続先の変更

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートの設定を、必要に応じて変更します。 パラレル接続の場合は、プリンタドライバをインストールしたままの設定で使用できますので変更は不要です。

参考

プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変 更した場合は、必ず各機能を確認してください。



Windows の [スタート] ー [プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンタ] の順 に開きます。



設定を変更するプリンタのアイコン上で右クリックし、[プロパティ] または [プリンタのプロパティ] を 選択します。



3	[詳細] または [ポート]	タブをクリックして設定を変更します。
	印刷先のポートを変更して	[OK] ボタンをクリックすると設定は終了です。

🖶 EPSON GP-7	00のプロパティ		×	
全般共有	ポート 11 4000 200	音理 セヤュリティーのシングは有品		_ ①クリック
ep.				
印刷するポート ドキュメントは、3 印刷されます。	(P) チェック ボックスがオンになって	いるポートのうち、最初に利用可能なもの	ē	
	記明	プリンタ		
COM2:	シリアル ポート		_	
COM4:	シリアル ポート		=	- ②変更
FILE:	ファイルへ出力 PDE Part	Asystem Distiller		
V USB001	FUF FOR USB の仮想プリンタポー	EPSON GP-700		
	- いつローの/原本目→いい、5 -単、	EDONI OD 210	Ŧ	
ポートの追	珈(工) ポートの	削除(D) ポートの構成(C)		
▼双方向サポ	ートを有効(こする(E)		_	
□ プリンタ プー	ルを有効にする(N)			
		オマンセル 適用	w)	
	<u> </u>			

[詳細]または[ポート]画面の説明

参考

ここで説明する以外の項目については、通常、設定を変更する必要はありません。

全般	全般 共有 ボート 詳細設定 色の管理 セキュリティ ハージョン情報					
	EPSON GP-700					
印刷	するポート(P) し "					
ドキュ	メントは、 チェック ホ されます。	ック人かオンになってい	いるボートのつち、最	別に利用可能なもので		
ポー	ト 説明		プリンタ	*		
	COM2: シリアル	ポート				
	COM3: シリアル	ポート				
	COM4: シリアル FTLF: ファイル	ボート < 中力		E		
	G:¥User PDF Po	viii / J	Acrobat Distiller	, 💷		
	USB001 USB Ø	仮想プリンタボー	EPSON GP-700			
			EDCONIOD 710			
	ボートの追加(①…		削除(0)	-л-толарх(<u>о</u>)		
EX 20	方向サポートを有効	カにする(E)				
V XX						

	LPTx	通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの構 準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の LPT1 を選択します。	
①印刷先のポート	USBxxx	USB ポートです。Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/Server 2008/7をご利用でUSB ケーブルで接続した 場合に選択します(最後の x には数字が表示されます)。	
	FILE 印刷データをプリンタではなくファイルに出力しま		
	¥¥サーバ名¥プリンタ名など	ネットワーク上のパスを指定したポートです。パスによって指 定されたネットワークプリンタに出力します。	
② [ポートの追加]			
③ [ポートの削除] ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。			

ポートの追加手順

新しいネットワークパスの登録は以下の手順で行います。

• Windows 2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008/7 の場合

- [ポートの追加]をクリックします。
- [プリンタポート] 画面が表示されたら、[Local Port] を選択して [新しいポート] をクリックします。 2

3 ポート名を以下のように入力して [OK] をクリックします。 ¥¥目的のプリンタを接続しているコンピュータ名¥共有プリンタ名

【 【プリンタポート】画面に戻りますので【閉じる】をクリックします。

• Windows NT4.0 の場合

[ポートの追加]をクリックします。

[ネットワーク] をクリックし、[プリンタへのネットワークパス] を以下のように入力して [OK] をク 2 リックします。

¥¥目的のプリンタを接続しているコンピュータ名¥共有プリンタ名



ネットワークプリンタへのパスが分からないときは、[参照]をクリックして、目的のプリンタを探すことが できます。



インクカートリッジの交換

インク残量の確認方法

4 色のインクカートリッジのうち、どれかひとつでもインクがなくなると印刷ができなくなります。 インク残量は、以下のように操作パネルのインクランプで確認できます。

- 操作パネルのインクランプが点滅したら、その色のインク残量が少なくなっています。
- 操作パネルのインクランプが点灯したら、その色のインクの交換時期です。

各色のインクランプの位置



プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ!3 でもインクの残量を確認できます。

- プリンタドライバで確認
 本書 33 ページ「[基本設定] 画面」を参照してください。
- EPSON プリンタウィンドウ !3 で確認

本書 42 ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3 の各画面の説明」を参照してください。



モノクロ印刷を指定した場合でも、印刷、およびプリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。

インクカートリッジの交換方法

ここでは、インクカートリッジの交換手順を"マゼンタ"を例にして説明します。ほかの色の場合も、交換位置は異なりますが、同様の手順で交換できます。

インクカートリッジの型番は、本書 74ページ「インクカートリッジ」を参照してください。





2 カチッと音がするまでインクカートリッジを静かに押し込んでロックを解除してから、ゆっくりと手前に 引き抜きます。



3 新しいインクカートリッジを用意し、袋に入っている状態でインクカートリッジを4~5回振ります。





4 インクカートリッジを袋から取り出します。



- インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触れないでください。また、インクカートリッジに 注意 貼られているラベルやフィルムは、絶対にはがさないでください。正常にセット・動作・印刷ができなく なったり、インク漏れのおそれがあります。 開封したインクカートリッジは、すぐにプリンタに取り付けてください。
 - 袋から取り出した状態で長時間放置したインクカートリッジを使用すると、印刷品質が低下するおそれが あります。
 - 開封時にインクカートリッジを落下しないよう注意してください。インク漏れの危険があります。
 - インクカートリッジのインク供給孔を下にして置かないでください。ゴミなどの付着により本製品が正常 に作動しないことがあります。







一旦セットしたインクカートリッジを、繰り返し抜き差ししないでください。インクカートリッジや本体内 部にインクが付着するおそれがあります。

6 インクカートリッジカバーを閉じます。



以上で、インクカートリッジの交換作業は終了です。

使用済みインクカートリッジの取り扱いについて

使用したインクカートリッジはポリ袋などに入れ、地域の条例や自治体の指示に従って破棄してください。

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング

プリントヘッド(用紙にインクを吹き付ける部分)が目詰まりすると、インクはあるのに印刷がかすれたり、変な色で印刷されます。プリントヘッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使って、ノズルの目詰まりを確認してください。ノズルが目詰まりしているときは、プリントヘッドをクリーニングしてください。



<目詰まり>



ノズルチェック : ノズルが目詰まりしていないかを確認するために、パターンを印刷します。

ヘッドクリーニング

: ノズルが目詰まりしている場合に、インクの噴射と吸引を行うことによってプリントヘッド(ノ ズル)を清掃する機能です。インクが少しだけ消費されます。

プリントヘッドの乾燥を防ぐ						
	これを防ぐには					
万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐためのキャップ があるように、本製品にもプリントヘッドの乾燥を防ぐための キャップがあります。通常は印刷終了後などに自動的にキャッ プされますが、動作中に突然電源が切れたりすると、正しく キャップされずに乾燥してしまいます。	 電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなどに接続せず、壁などに直付けされたコンセントに差し込んでください。 電源のオン / オフは、必ず操作パネル上の【電源】ボタンで行ってください。 					
万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じ ように、本製品も長期間使用しないでいると、プリントヘッド が乾燥して目詰まりする場合があります。	定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印刷することで、プリントヘッドを常に最適な状態に保ちます。					
インクカートリッジを取り外したまま放置すると、プリント ヘッドが乾燥してしまいます。	インクカートリッジを取り外したまま放置しないでくださ い。					

ノズルチェックとヘッドクリーニングの操作手順

ノズルチェックとヘッドクリーニングはそれぞれ2つの方法があります。

- •本書 53ページ「コンピュータ上の操作で行う」
- •本書54ページ「プリンタのスイッチ操作で行う|

コンピュータ上の操作で行う





3 プリンタドライバの設定画面を表示します。

プリンタドライバの表示の仕方は、本書28ページ「プリンタドライバの表示方法」を参照してください。

4 [ユーティリティ] タブをクリックして、[ノズルチェック] または [ヘッドクリーニング] ボタンをク リックします。

印刷設定	
◎ 基本設定 (④ 用紙設定 (④ レイズ)ト @ ユーティリティ	<u>_</u> ()クリック
EPSONフリンタウィントやり3(W) インク残量やエラー情報を表示します	
ノスネルチェック(J) - ストルチェック(J) - ストルチェック(J) - ストルチェック(J) - ストルチェック(D) - ハットウリーニーク(D)	②どちらかを クリック
ロルのかかがすれたり汚れたら行ってください ▲・A キャップ調整(Y) 印刷キャップの調整をします	
アリンタ情報(P) フリンタのオフション情報を確認します Version 3000 環境設定(<u>C</u>)	
OK キャンセル ヘルプ	



5 この後は、画面の指示に従って操作してください。

プリンタのスイッチ操作で行う

ノズルチェック







用紙を給紙カセットに複数枚セットします。

3

【給排紙】ボタンを押したまま、【電源】ボタンを押します。 【給排紙】ボタンは、動作音がするまで押したままにしてください。 【電源】ボタンは、押した後すぐに離してください。



4 印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 正常の例のようにすべてのラインが印刷されていれば、目詰まりしていません。 かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、プリントヘッドをクリーニングします。画面の指示に従ってヘッドクリーニングを行ってください。





ヘッドクリーニング

1 プリンタの電源がオンになっていることを確認して、【クリーニング】ボタンを3秒間押したままにしま す。

電源ランプが点滅して、ヘッドクリーニングが約2分間行われます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッド クリーニングは終了です。



2 ヘッドクリーニング後は、再度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認くだ さい。



ヘッドクリーニングはインクを消費します。必要以上のヘッドクリーニング実行はインクカートリッジの寿命 を早めますのでご注意ください。

ギャップ調整 縦の罫線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になるときは、プリントヘッドのギャップがずれている可能性があり ます。下記の手順でギャップ調整をしてください。 プリンタの電源をオンにします。 2 用紙を給紙力セットに複数枚セットします。 3 プリンタドライバの設定画面を表示します。 プリンタドライバの表示の仕方は、本書28ページ「プリンタドライバの表示方法」を参照してください。 [ユーティリティ] タブをクリックして、[ギャップ調整] ボタンをクリックします。 🚔 印刷設定 X ①クリック 🚱 基本設定 😡 用紙設定 🥶 レイカト 🗳 ユーライリティ EPSONフリンタウィントや!3(W) 4 インク残量やエラー情報を表示します ノズルチェック(J) ノズルチェックパ%ーンを印刷してノズルの目詰まりを確認 します ヘッドウリーニング(D) Ą 印刷がかすれたり汚れたら行ってください ギャップ調整(Y) ■ ②クリック A A 印刷ギャップの調整をします フリンタ情報(P) Ê フリンタのオフション情報を確認します Version 3000 環境設定(<u>C</u>)...

キャンセル ヘルプ



5 この後は、画面の指示に従って操作してください。

OK

プリンタが汚れているときは

本製品を快適にお使いいただくために、次の方法でプリンタのお手入れをしてください。

外装面のお手入れ

電源をオフにして、電源ランプが消えてから、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 柔らかい布を使って、ホコリや汚れを払います。

プリンタ外装面の汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとります。最後に、乾いた柔らかい布で水気をふきとります。





- プリンタ内部に水気が入らないように、上面カバーを閉めた状態で拭いてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショートするおそれがあります。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面や内部が変質・変形するおそれがあります。
- 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けるおそれがあります。

プリンタを使用しないときは

プリンタを使用しないときは用紙サポートを閉じてください。プリンタ内部にホコリや異物が入るのを防ぎます。



プリンタ輸送時のご注意

プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るため、しっかり梱包してください。



上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。



修理プロセス

ここでは、製品のトラブル対処方法および修理方法について説明します。 修理プロセスに従ってトラブル対処または修理を行ってください。

修理フロー

修理の際は、以下のフローを参考にエラー診断、対処を行います。

エラー現象が見つかったときは、その現象をもとに原因を特定し、必要に応じてお買い求めいただいた販売店または エプソン修理センターへご相談ください。



事前確認

インクランプや用紙ランプが点灯 / 点滅している

エラー状態を示しています。本書69ページ「インクランプや用紙ランプが点灯/点滅している」を参照してください。

プリンタが動作しない

本製品が動作しないときには、次の項目を確認してください。

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
 電源プラグがきちんとコンセントに差し込まれていますか?スタートアップガイド「プリンタの組み立てと設置」の手順4を参照し、確認してください。
- コンセントに電源はきていますか?
 ほかの電化製品のプラグを差し込んで動作するか確認してください。
 ほかの電化製品が正常に動作するときは、本製品の故障が考えられます。
- コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません」、「用紙がありません」などメッセージが表示されていませんか?
 画面上に何らかのメッセージ(エラーの内容と対処方法)が表示されている場合は、メッセージに従って原因を解決してください。
- プリンタケーブルはしっかりと接続されていますか?
 プリンタケーブルの接続方法は、スタートアップガイド「コンピュータとの接続」を参照してください。
- インクの残量はありますか?
 インクの残量がなくなったとき、本製品は動作しなくなります。
 操作パネルのインクランプが点灯していませんか?インク残量の確認方法は、本書 48 ページ「インク残量の確認 方法」を参照してください。
 EPSON プリンタウィンドウ!3 でもインクの残量が確認できます。EPSON プリンタウィンドウ!3 での確認の 仕方は、本書 42 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 の各画面の説明」を参照してください。
- USB ハブを使用していますか?
 USB ハブを使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された1段目のUSB ハブに接続して使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安定になるものがありますので、そのような場合はコンピュータのUSB ポートに直接接続してください。

上記の点を確認してもトラブルが解決できない場合には次ページの手順で本製品本体の動作確認を行い、本体が故障 していないかを確認してください。

故障診断

プリンタの状態を確認したら、次のいずれかの方法で故障箇所を診断します。

プリンタ本体の動作確認方法

次の方法でノズルチェックパターンを印刷し、プリンタ本体に問題がないか確認します。

プリンタの電源をオフにします。 1

電源ランプが点滅してから消灯し、電源がオフになります。





2 用紙を給紙カセットに複数枚セットします。

お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理セ

ンターへご相談ください。

【給排紙】ボタンを押したまま、電源をオンにします。 3 【給排紙】ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで押したままにしてください。



印刷ができる

本書 54 ページ「ノズルチェック」を参照して、ノズ ルチェックパターンを確認してください。

コンピュータにエラーが表示される

「LPT1 への書き込みエラー」と表示される場合

本製品に接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続先が合っていますか?

コンピュータ側のポートが正しく設定されているか確認します。接続先が、パラレルインターフェイスの場合は [LPT1]、USB インターフェイスの場合は「USBxxx」に設定します。接続先の設定は、プリンタドライバの[接 続ポート]で確認してください。

設定の確認が終了したら、ノズルチェックパターンを印刷し、接続の確認を行ってください。ノズルチェックパターンの印刷方法は、本書 53 ページ「コンピュータ上の操作で行う」を参照してください。

プリンタの接続先の変更は、本書45ページ「プリンタ接続先の変更」を参照してください。

コンピュータの画面に「通信エラーが発生しました」と表示される場合

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、本製品の電源がオンになっているか、用紙が正 しくセットされているかを確認してください。インターフェイスケーブルの仕様については、本書 80 ページ「イン ターフェイス」を参照してください。

プリンタの接続先の設定は正しいですか?

コンピュータ側のポートが正しく設定されているか確認します。接続の確認は、ノズルチェックパターンを印刷しま す。ノズルチェックパターンの印刷方法は、本書 53 ページ「コンピュータ上の操作で行う」を参照してください。 プリンタの接続先の変更は、本書 45 ページ「プリンタ接続先の変更」を参照してください。

プリンタドライバが認識できない

[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダに本製品のプリンタアイコンが登録されていますか?また、アプリ ケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もありますので、本書 68 ページ [プ リンタドライバがインストールされているか確認する」を参照してください。

パラレル接続時の印刷速度が遅い

Windows NT4.0 の場合:

パラレルインターフェイスの設定が ECP モードでない場合は、印刷が極端に遅くなります。BIOS セットアップで パラレルインターフェイスの設定を確認して、ノーマルまたはスタンダードモードになっている場合は ECP モード に変更してください。BIOS セットアップについての詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

Windows 2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008/7 の場合:

これらの OS では、パラレルインターフェイスの ECP モードに対応していませんので、印刷速度が遅くなります。 最適な印刷速度をお求めの場合は、USB インターフェイスをご使用ください。

印刷に関するトラブル

印刷に関するトラブルと対処方法を説明します。

印刷結果が画面表示と異なる

- 本書でご案内しているインターフェイスをご使用ですか?ご案内している推奨ケーブル以外のケーブルを接続に 使用すると正常に印刷できない場合があります。
- アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定しているページ長または用紙サイズと実際に使用している用 紙の長さまたは用紙サイズの設定が合っているか確認してください。

スジ、色ムラ、汚れがある

インクはあるのに印刷がかすれたり、変な色で印刷されたりするときは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしてい る可能性があります。ノズルチェック機能を使って、ノズルの目詰まりを確認してください。確認後、ノズルが目詰 まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

ノズルチェック、プリントヘッドクリーニングの方法については、本書 52 ページ「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」を参照してください。

文字や罫線がずれて印刷される

縦の罫線がずれたり、黒とほかの色とのすき間があくときに印刷ギャップの調整を行ってください。 ギャップ調整の方法については、本書 56 ページ「ギャップ調整」を参照してください。

を連続して印刷している途中に印刷速度が遅くなった

印刷状況により異なりますが、約40分以上連続印刷を行うと、用紙を送る動作やヘッドの動作が一旦停止するなど、 印刷速度が遅くなることがあります。

これは、高温により本製品内部の部品が損傷するのを防ぐためです。

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し 30 分程度放置することをお勧め します。その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。

用紙のトラブル

用紙に関するトラブルと対処方法を説明します。

用紙が詰まる

プリンタ内部で用紙が詰まった場合は、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、次の手順で取り除いてください。

用紙の取り除き方

1 【給排紙】ボタンを押し、用紙が排紙されるか確認します。



2 用紙が排紙されない場合は電源をオフにしてから、排紙トレイと給紙カセットをプリンタ本体から取り外します。



①排紙トレイを取り外します。







用紙サポートでの紙詰まり

用紙サポート部分で紙が詰まったときは、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、次の手順で取り除いてください。



【給排紙】ボタンを押し、用紙が排紙されるか確認します。



2 用紙が排紙されない場合は電源をオフにしてから、用紙サポートで詰まっている用紙をゆっくりと引き抜きます。



3 用紙が取り除けない場合は、本書 64 ページ 「用紙の取り除き方」の手順 4 から以降を参照してください。

用紙ランプが点灯している場合は、【給排紙】ボタンを押してください。用紙がすでに引き込まれている場合 は、いったん用紙を排紙します。それから、再度用紙をセットしてください。

以上で、用紙サポートでの用紙の取り除き方の手順は終了です。

注意

プリンタドライバのトラブル

プリンタドライバに関するトラブルと対処方法を説明します。

インストールの仕方がわからない

プリンタドライバは、本製品に同梱の『プリンタドライバ CD-ROM』に収録されています。

インストールの方法については、本書23ページ「プリンタドライバの再インストール方法」を参照してください。

プリンタドライバがインストールされているか確認する



1 【スタート】メニューから【プリンタと FAX】または【プリンタ】を開きます。

プリンタドライバの表示の仕方は、本書28ページ「プリンタドライバの表示方法」を参照してください。

2 [通常使うプリンタに設定] になっているか確認します。

Windows Server 2003/XP/Vista/Server 2008/7 の場合

[プリンタと FAX] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、[通常使うプリンタに設定]の状態に なっています。チェックマークが付いていない場合は、使用するプリンタ名を右クリックし、表示されたメニューで [通常使うプリンタに設定]を選択します。

Windows 2000 の場合

使用するプリンタ名を右クリックし、表示されたメニューで「通常使うプリンタに設定」が選択されているか確認し ます。

プリンタドライバの入手方法 / ダウンロード方法

エプソン販売のホームページをご利用ください。

入手方法、ダウンロードの方法について詳しくは、本書 25ページ「プリンタドライバのアップデート」を参照して ください。

インクランプや用紙ランプが点灯 / 点滅している

操作パネルのランプ表示によるプリンタのエラー状態を説明します。



正常な状態

電源ランプ	インクランプ	用紙ランプ	カバーオープン ランプ(右 / 左)	状態
点灯	消灯	消灯	消灯	印刷データ待ちの状態です。
淡		0	0	
点滅	消灯	消灯	消灯	電源オン処理中/電源オフ処理中/印刷中/イン
*		0	0	クガートリッシの交換中 / インクの確認中 / ク リーニング中のいずれかの状態です。
点灯	消灯	消灯	点灯	インクカートリッジカバーが開いています。イン
*		0	淡	クカートリッンカハーを闭してください。

エラー状態

用紙に関するエラー

電源ランプ	インクランプ	用紙ランプ	カバーオープン ランプ(右 / 左)	状態
点滅	消灯		消灯	用紙がセットされていないもしくはプリンタに 給紙カセットがセットされていません。用紙を セットまたはプリンタに給紙カセットをセット してから【給排紙】ボタンを押してください。用 紙のセット方法については以下を参照してくだ さい。 •本書7ページ「給紙カセットへの用紙のセット」 •本書8ページ「用紙サポートへの用紙のセット」
点滅	消灯	点滅	消灯	用紙が詰まりました。本書 64 ページ「用紙が詰まる」を参照して、用紙を取り除いてください。

インクに関するエラー

電源ランプ	インクランプ	用紙ランプ	カバーオープン ランプ(右 / 左)	状態	
点灯	点滅	消灯	消灯	点滅中のインクランプ色のインクの残量が少なく なっています	
淡	影	\bigcirc	0		
点滅	点灯	消灯	消灯	点灯中のインクランプ色のインクがなくなったか、	
	黨	0	0	本製品で使用できないインクカートリッジがセットされています。本書 48 ページ「インクカート リッジの交換」を参照してインクカートリッジを セットしてください。	

メンテナンス要求

電源ランプ	インクランプ (K)	用紙ランプ	カバーオープン ランプ(左)	状態
点滅	点滅	点滅	点滅	お買い求めいただいた販売店またはエブソン修 理センターへご相談ください。保守サービスにつ いては、本書 77 ページ「保守サービスのご案内」 を参照してください。
フェイタルエラー

電源ランプ	インクランプ (K)	用紙ランプ	カバーオープン ランプ(左)	状態
点滅		点滅		ー旦プリンタの電源をオフにし、再度電源をオン にしてください。

どうしても解決しないときは

「トラブルシューティング」の内容を確認しても、現在の症状が改善されない場合は、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判断します。 →動作確認実行

本製品は、プリンタの機能が正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプリンタ内部に持っています。 コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。



2 用紙を給紙カセットに複数枚セットします。

3 【給排紙】ボタンを押したまま、【電源】ボタンを押します。

【給排紙】ボタンは、動作音がするまで押したままにしてください。【電源】ボタンは、押した後すぐに離してください。 自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。印刷しないときはプリンタの電源をオフにして手順 2 からやり直し てください。



正常に印刷できない場合

お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへご相談ください。保守サービスについては、本書 77 ページ「保守サービスのご案内」を参照してください。

正常に印刷できる場合

プリンタは故障していません。続いて、プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブル なのかを判断します。判断のしかたは、次のページを参照してください。

プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断します。

Windows のメモ帳を使って簡単な印刷が行えるかどうかを確認します。



メモ帳を起動して、数文字を入力して原稿を作ります。

メモ帳を使った原稿の作成の仕方は、本書14ページ「給紙カセットから印刷する」の手順2~3を参照してください。

正常に印刷できない場合

プリンタドライバのインストール・設定・バージョンなどに問題があると考えられます。プリンタドライバをインストールし直してください。

正常に印刷できる場合

- プリンタドライバをバージョンアップすることにより、正常に印刷できるようになる場合があります。プリンタド ライバをバージョンアップしてみてください。
- お使いのアプリケーションソフトでの設定が正しくされていない可能性があります。各アプリケーションソフトの 取扱説明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相談ください。



それでもトラブルが解決できない場合は、エプソンインフォメーションセンターへご相談ください。インフォ メーションセンターの問い合わせ先は、『GP-700 スタートアップガイド』の裏表紙にあります。お問い合わ せの際は、お使いの環境(コンピュータの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺機 器の型番など)と、本製品の名称、製造番号をご確認の上、ご連絡ください。

消耗品とオプション

本製品で使用可能な消耗品とオプション(別売品)の紹介をします。以下の記載内容は2010年5月現在のものです。

用紙

本製品では、以下のエプソン製専用紙が使用できます。市販の普通紙にも印刷することはできますが、よりきれいに 印刷するために、エプソン製専用紙の使用をお勧めします。

エプソン製専用紙

用紙名称		サイズ	入り枚数	型番	特徴
マッ	フォトマット紙	A4	50 枚	KA450PM	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久 性、耐光性に優れた専用紙です。
ト 紙	スーパー ファイン紙	A4	100枚 250枚	KA4100SFR KA4250SFR	写真入りカラー文書、インターネット出力、さま ざまな用途に最適な用紙です。
八 ガ	スーパーファイン 専用八ガキ	ハガキ	50枚	MJSP5	デジタルカメラで撮影した、写真入のハガキ印刷 に適した、ハガキサイズのマット紙です。
+	PM マットハガキ	ハガキ	50 枚	KH50PM	しっかりとした厚みのあるマットタイプの高耐 光八ガキです。光沢のない落ち着いた質感に仕上 げます。

市販の用紙

用紙名称	サイズ	備考
事務用普通紙 コピー用紙	A4、B5、A5、A6、ユーザー定 義サイズ(横 89 ~ 215.9 × 縦 127 ~ 297mm)	坪量 64 ~ 90g/ ㎡、厚さ 0.08 ~ 0.11mm 範囲の ものをご使用ください。

インクカートリッジ

インクカートリッジは、4 色あります。本機で使用可能なインクカートリッジは次の通りです。

色	型番茄
ブラック	ICTM70B-S
シアン	ICTM70C-S
マゼンタ	ICTM70M-S
イエロー	ICTM70Y-S

使用済みインクカートリッジの取り扱いについて

使用したインクカートリッジは産業廃棄物として処分してください。処分の方法については、地方自治体の取り決め に従ってください。

パラレルケーブル

パラレルインターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本製品を接続する場合は、以下のオプションのケーブルを 使用してください。

商品名	型番
EPSON プリンタケーブル	PRCB4N

USB インターフェイスケーブル

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、以下のオプションのケーブルを使用してください。

商品名	型番
EPSON USB ケーブル	USBCB2

無線 LAN・有線 LAN 対応プリントアダプタ^{*}

プリンタのUSBインターフェイスポートに接続して、ネットワーク接続を可能にするためのプリントアダプタです。

商品名	型番	使用可能なケーブル類	備考
802.11g 対応無線プリント アダプタ	PA-W11G2	USB2.0	IEEE802.11b/g および 10BASE -T/ 100BASE-TX に準拠した無線 LAN・ 有線 LAN 対応プリントアダプタです。

*無線 LAN と有線 LAN を同時に使用することはできません。 取り付け方法は製品に添付の取扱説明書をご覧ください。機器の設定は、「セットアップガイド」(紙マニュアル) または「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

無線 LAN・有線 LAN 対応プリントアダプタ「PA-W11G2」をプリンタに接続

本製品に無線LAN・有線LAN対応プリントアダプタ「PA-W11G2」を接続します。



2

プリンタが使用可能な状態になっていることを確認します。

本製品と「PA-W11G2」をUSB ケーブルで接続します。



無線 LAN・有線 LAN 対応プリントアダプタ「PA-W11G2」の詳細な説明は、「PA-W11G2」に同梱の取扱説明 書をご覧ください。

サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。

[MyEPSON]

「MyEPSON」とは、EPSON の会員制情報提供サービスです。「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録 内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供い たします。

•「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境(プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有)が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様には次のようなサービスを提供しています。

- お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
- 愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
- •お客様の「困った!」に安心&充実のサポートでお応え
- 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん
- 他にもいろいろ便利な情報が満載

すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ

「MyEPSON」の登録がお済みで、「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録

どちらも同梱の『プリンタソフトウェア CD-ROM』から簡単にご登録いただけます。

インターネットサービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。またプリンタドライバは、エプソンのホームページ上で提供されています。

アドレス http://www.epson.jp/

エプソンインフォメーションセンター

EPSON プリンタに関する様々なご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間および電話番号につきましては、本製品に同梱の『GP-700 スタートアップガイド』の裏表紙をご覧ください。

ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。所在地およびオープン時間などにつきましては、本製品に同梱の『GP-700 スタートアップガイド』の裏表紙をご覧ください。

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず本書 59 ページ「トラブルシューティング」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないかご確認く ださい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れ があった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期 間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター

連絡先	本製品に同梱の『GP-700 スタートアップガイド』の裏表紙の一覧をご覧ください。
受付時間	午前 9:00 ~午後 5:30 月曜日~金曜日(土日・祝祭日および弊社指定の休日を除く)

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、エプソンサービスコールセンターまたは エプソン修理センターまでお問い合わせください。

			修理代金	
		(K)安	保証期間内	保証期間外
年間保守 出張保守 契約		 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 修理のつど発生する修理代・部品代[*]が無償になるため予算化ができ便利です。 定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。 *消耗品(リボン、用紙等)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料金	È
	持込保守	 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。 修理のつど発生する修理代・部品代[*]が無償になるため予算化ができ便利です。 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。 *消耗品(リボン、用紙等)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料会	È
スポット出張		 お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。 	有償 (出張料のみ)	出張料+技術料 +部品代修理完 了後、そのつど お支払いくださ い。
持込 / 送付修理		故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまた は送付いただき、一旦お預りして修理いたします。	有償	基本料+技術料 +部品代修理完 了品をお届けし たときにお支払 いください。
ドア to ドアサービス		 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。 	有償 (ドアtoドアサー ビス料金のみ)	有償 (ドア to ドア サービス料金 + 修理代)

製品仕様

基本仕様

外形·重量

項目	内容
外形寸法	444mm(幅)× 461mm(奥行き)× 227mm(高さ)
重量	10.2kg(カートリッジは含まない)

<相関図>



紙送り仕様

項目	内容
紙送り方式	フロント ASF 式フリクションフィード / リア手差し
改行間隔	0.0176mm(1/1440 インチ)
紙送り時間	 25.4mm(1インチ)改行時:155ms 連続紙送り時:203.2ms(=8インチ/秒)

印字仕様

項目		内容	
印字方式		インクジェット方式	
ヘッド	ノズル数	ブラック シアン マゼンタ イエロー	: 360 ノズル : 360 ノズル : 360 ノズル : 360 ノズル
印字解像度		2,880 × 1,440dpi [*]	
印字方向		双方向最短距離印字	
入力バッファ		64K バイト	

*dpi:25.4mm あたりのドット数 (dots per inch)

インクカートリッジ

項目		内容	
形態		各色別体型インクカートリッジ	
色		ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー	
推奨使用期限		個装箱に記載されている期限。開封から 6ヶ月以内	
保存湿度	個装輸送時	-30 °C~ 60 °C	60℃の場合は5日間以内
	個装保存時	-30 ℃~40 ℃	40℃の場合は1ヶ月以内
	本体装着時	-30 °C~ 40 °C	40℃の場合は1ヶ月以内
寸法	ブラック	42.00mm (W) × 83.00mm (D) × 26.50mm (H)	
	カラー	42.00mm (W) × 83.00mm (D) × 13.00mm (H)	
質量	ブラック	約 64.0g/カートリッジ	
カラー		約 32.0g/カートリッジ	

インターフェイス

パラレルインターフェイス	IEEE1284
USB インターフェイス	USB Series B Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0

電気関係

項目		内容	
定格電圧		AC100V	
入力電圧範囲		$AC100V \pm 10\%$	
定格周波数		50~60Hz	
入力周波範囲		49~61Hz	
定格電流		0.4A	
定格電力	連続印刷時平均	約 18W(ISO/IEC10561 レターパターン印字)	
	待機時(省電力モード)	約 2.0W	
絶縁抵抗		100MΩ以上 (DC500V にて AC ラインとシャーシ間)	
漏電電流		0.25mA以下 [社団法人 日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 (PC-11- 1988) に適合]	
適合規格、規制		高調波制御対策ガイドライン適合 VCCI クラス B に適合(AC ケーブル:3 芯、長さ約 2m、シール ドなし)	
電源ケーブル		AC ケーブル(同梱)	

信頼性

項目	内容
総印字量	5 年(12 時間 / 日:電源オン時間) または 100,000 ページ(普通紙) の短い方(プリントヘッドは除く)
プリントヘッド寿命	280 億ドット(ノズルあたり)
キャリッジの印字動作	400 万パス

環境条件

項目		内容	
湿度	動作時	10 °C~ 35 °C	40℃の場合:1ヶ月以内
	保存時	-20 °C~ 40 °C	- 60 Cの場合: 120 時間以内
	輸送時	-20 °C~ 60 °C	
湿度	動作時	20%~ 80%	結露のないこと
	保存時	20%~ 85%	
	輸送時	5%~ 85%	
		以下の条件による ⁹⁰ - 27 ℃ ³⁰ - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	55%
耐振動	動作時	0.15G, 10~55Hz	X, Y, Z 方向
	保存時	0.50G, 10~55Hz	
耐衝撃	動作時	1G, 1ms以内	
	保存時	2G, 2ms以内	

索引

Α

dpi	4
EPSON プリンタウィンドウ !3	
MyEPSON	
USB インターフェイスケーブル	75

い

インクカートリッジ	48, 74
インクカートリッジの交換方法	49
インク残量	48
印刷可能領域	6
印刷できる用紙	5

え

エッジガイド	.9
エプソン製専用紙	.5

か

下端 3mm35

き

ギャップ調整	56
給紙力セット	7

さ

サービス・サポ	²−ト	

し

詳細取扱説明書	 	2

す

Ø

ノズルチェック	52
ノズルチェックパターン	54

は

ハガナのカット	10
ハカキのビット	 \square

ふ

普通紙のセット	7, 11	ļ
プリンタドライバ	22, 25	5

~

ヘッドクリーニング	53,	52
ヘルプ		32

ほ

呆守サービス	78

む

ø

Microsoft[®] Windows[®] NT4.0 operating system 日本語版

Microsoft[®] Windows[®] 2000 operating system 日本語版

Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 operating system 日本語版

Microsoft[®] Windows[®] XP operating system 日本語版

Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system 日本語版

Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 operating system 日本語版

Microsoft[®] Windows[®] 7 operating system 日本語版

本書では、Windows オペレーティングシステムの各バージョンを「Windows NT4.0」、「Windows 2000」、「Windows Server 2003」、 「Windows XP」、「Windows Vista」、「Windows Server 2008」、「Windows 7」と表記しています。またこれらを総称する場合は 「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 2000/XP/Vista/7」のように Windows の表記を省略することがあります。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受け できませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ られることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。

(関連法律)刑法第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条 など以下の行為は、法律により禁止されています。 • 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること(見本印があっても不可)

- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること次のものは、複製するにあたり注意が必要です。
- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

著作権

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目 的とする以外、著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源高調波

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

ご注意

(1)本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。

- (2)本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡 ください。
- (4)運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

(5)本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第 三者により修正・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

(6)エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証 期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。