フォト マッハジェット カラープリンタ

MAXAR



PM-7000C ユーザーズガイド

機能、操作方法、各種トラブルの解決方法について記載しています。



用紙について

消耗品の交換

Windowsからの印刷

Macintoshからの印刷

操作パネルの使い方

ネットワーク接続

オプションと消耗品について

困ったときは

付録

-本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください-

取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が同梱されています。

開梱と据置作業を行われる方へ 本機の購入時に、開梱・据置作業を行う方がお読みください。 梱包箱を開けてから、同梱品の取り出しと確認、据置に適した場所へ移 動するまでの手順について説明しています。

安全にお使いいただくために/サービスサポートのご案内 本機を安全にお使いいただくために必ず守っていただきたいことや気を つけていただきたいことを説明しています。本機をお使いいただく前に 必ずお読みください。 また、弊社が提供している各種サービス・サポートについてのご案内も しています。

セットアップガイド 本機の購入時にセットアップ作業を行う方がお読みください。 同梱品の取り付けや動作確認、必要なソフトウェアのセットアップな ど、本機を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。

ユーザーズガイド(本書)

本機のハードウェア部分の操作方法や印刷方法、用紙詰まりやエラー メッセージが表示された場合の対処方法などを章ごとに説明していま す。本機を使用する際には、お客様の目的や必要に応じて該当する章を お読みください。



詳しいもくじは次のページにあります。

Windows をお使いの方がお読みください

Macintosh をお使いの方がお読みください

Mac

Win

175 M 2 % & 2000

用紙について

消耗品の交換

Windows からの印刷

Macintosh からの印刷

操作パネルの使い方

ネットワーク接続

オプションと消耗品について

困ったときは

付録

本書の構成(1) 本書中のマーク、表記について(5)
1 用紙について
使用可能な用紙 2 用紙の種類 2 取り扱い上のご注意 3 保管時のご注意 3 印刷可能領域 4 排紙トレイの使い方 5 前方への排紙 5 後方への排紙 6 ロール紙の使い方 7 ロール紙の使い方 7 ロール紙のセット方法と印刷手順 7 用紙のセット 7 ロール紙をカットするには 11 単票紙の使い方 12 単票紙のセット方法と印刷手順 12 排紙方法 16 厚紙の使い方 17 厚紙のセット方法 17 指紙方法 19 エプソン純正以外の用紙へ 印刷する前に 20 ユーザー用紙設定の方法 20
2 消耗品の交換
ロール紙の交換
3 Windowsからの印刷

もくじ

印刷までの流れ	36
印刷の設定と実行	37

印刷を実行すると 42	2
スプールマネージャ	2
プログレスメータ 43	3
印刷の中止方法 44	ŀ
プログレスメータでの中止方法 44	4
プログレスメータが	
表示されていないときは44	1
プリンタドライバの設定項目 47	,
基本設定 48	3
印刷プレビュー画面5′	1
手動設定52	2
用紙設定57	7
レイアウト59	9
ユーティリティ)
環境設定	1
EPSON プリンタウィンドウ!3 62)
EPSON プリンタウィンドウ!3 とは.62	2
プリンタの状態を確かめるには63	3
対処が必要な場合は	5
モニタの設定	3
ユーティリティの使い方	3
ノズルチェックパターン印刷	3
ヘッドクリーニング)
キャッフ調整	1
	3
印刷を局運化9 るには)
DMA 転送とは	5
DMA転送を設定する前に	5
DMA転送の設定(Windows95/98)76	5 N
DMA 転达の設定(WindowsN14.0).79	1
ノリノタ接続先の設定81	
ブリンタドライバの削除84	ŀ

\$1. A L

4 Macintosh からの印刷

印刷までの流れ	88
印刷の設定と実行	89
用紙設定	89
用紙設定ダイアログ	91
用紙サイズの登録 / 変更	93
印刷設定	95
印刷ダイアログ	96
レイアウト設定ダイアログ	99
プレビューダイアログ	. 100

高度な印刷設定について	101
設定の手順	101
詳細設定ダイアログ	103
印刷の中止方法	109
バックグラウンドプリント	
使用時の場合	109
バックグラウンドプリント	
未使用の場合	109
EPSON プリンタウィンドウ	110
インク残量を確認するには	110
モニタの設定	111
ユーティリティの使い方	112
ノズルチェックパターン印刷	112
ヘッドクリーニング	114
ギャップ調整	115
ColorSyncについて	117
ColorSync とは	117
ColorSync を使用する前に	117
バックグラウンドプリント	
について	119
バックグラウンドプリントを	
使用するには	119
EPSON Monitor3 の機能	119
プリンタドライバの削除	121
5 操作パネルの使い方	
フイッチとランプについて	121
	124
スイジブ	124
しん しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょうしょう しょう	120
	120
	127
	127
フリング設定メニュー	128
ナスト印刷スーユー	128
フリノダステーダススニュー	128
ユーシー 市社政にグーユー カッターな物メニュー	130
ガラン ステクーユ ギャップ調整メニュー	131
ノズルチェックパターン印刷	132
	102
- ヘッドンリニーノン	133

ギャップ調整 134

6	ネッ	トワ・	ーク接続
---	----	-----	------

ネットワーク接続の形態	138
オプションのインターフェイスカ	ードに
よる共有	138
ピアトゥピアによる共有	138
Windows ピアトゥピアでの	
プリンタの共有	139
プリントサーバ側の設定	
(Windows95/98)	139
クライアント側の設定	
(Windows95/98)	141
プリントサーバ側の設定	
(WindowsNT4.0)	142
クライアント側の設定	
(WindowsNT4.0)	143
Macintosh でのプリンタの共有	144
プリントサーバ側の設定	144
クライアント側の設定	145
7 オプションと消耗品につい	て
オプションの紹介	148
インターフェイスカード	148
PostScript	148

PostScript	148
インクカートリッジ	149
カッター替え刃	149
専用スタンド	149
スピンドル	149
インターフェイスカードの	
取り付け 1	50

8 困ったときは

操作パネルにエラーメッセージが	
表示される	152
電源ランプが点灯しない	154
印刷しない	155
プリンタとコンピュータの	
接続を確認しましょう	155
プリンタドライバが正しくインス	トール
されているか確認しましょう	156
エラーが発生していないか	
確認しましょう	157

インクカートリッジの状態を
確認しましょう 158
もう一度コンピュータを確認します159
給紙・排紙がうまくできない 160
ロール紙の巻き込みが発生した 161
画面表示と印刷結果が異なる 162
印刷される文字が画面表示と異なる162
印刷位置が画面表示と異なる 162
カラー印刷ができない
画面表示と色合いが異なる 163
罫線がずれる 165
一部のデータが印刷されない 165
設定と印刷物の
用紙サイズが異なる 166
印刷品質がよくない 167
印刷にムラがある、薄い、
または濃い168
印刷がきたない、汚れる、にじむ169
用紙が詰まった 170
EPSON プリンタウィンドウ!3 での
トラブル 171
「通信エラーが発生しました」と
表示される
EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除
(アンインストール)できない 171
USB ケーブル接続時のトラブル 172
インストールできない
(Windows98)
、の一方に、使用する
プリンタ名が表示されない 175
USB ハブに接続すると
正常に動作しない175
印刷できない (Windows) 176
その他のトラブル 177
インターフェイスカード(オプション)
を使用すると印刷できない 177
ネットワーク環境下で
印刷ができない 177
NEC 製 98 版 Windows 95 を使用して
印刷ができない 177
Macintosh で印刷に時間がかかる、
印刷が始まらない

Macintoshのセレクタ画面に
プリンタドライバが表示されない178
Microsoft Windows Printing System
対応プリンタ使用時のご注意 178
印刷した用紙の裏側が汚れる 179
お問い合わせいただく前に 180

9 付録

プリンタのお手入れ	184
プリンタを長期間使用しなかった	
場合は	185
輸送・移動の方法	186
輸送の方法	186
移動の方法	186
最新のプリンタドライバを	
入手したい	189
フロッピーディスクから	
ドライバインストールしたい	190
フロッピーディスクの作成方法	
(Windows)	190
フロッピーディスクでの	
インストール	191
ケーブルを交換する場合の	
設定について (Windows)	192
パラレルケーブルを USB ケーブ川	レに
交換する場合	192
USB ケーブルをパラレルケーブル	に
交換する場合	192
プリンタの仕様	193
用語集	200
索引	204



マーク

本書中では、別冊「安全にお使いいただくために / サービスサポートのご案内」の2ページで説 明しているマークの他にもいくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 マークが付いている記述は、必ずお読みください。

なお、それぞれのマークには次のような意味があります。



本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows95、Windows98、 WindowsNT4.0と表記しています。また、Windows95、Windows98、WindowsNT4.0を総称 する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は、「Windows95/98/NT4.0」のよ うにWindowsの表記を省略することがあります。

第1章

用紙について

ここでは、本機で印刷できる用紙の詳細と印刷手順につ いて説明しています。

使用可能な用紙	2
印刷可能領域	4
排紙トレイの使い方	5
ロール紙の使い方	7
単票紙の使い方	12
厚紙の使い方	17
エプソン純正以外の用紙へ印刷する前に	20

1

Win

Mac



用紙の種類と品質は、印刷の仕上がりに大きく影響します。以下の説明をお読みいただき、用途 に合った用紙をお使いください。

用紙の種類

用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態を確認してください。 ポイント

エプソン純正専用紙

	用紙仕様	サイズ	EPSON 推奨型番
	フォトプリントロール紙(光沢紙)	610mm(24インチ)幅 × 20.7m	PMSP24R1
ル	光沢を持った仕上がり結果が得られます。	329mm (A3 ノビ) 幅 × 10m	KA3NROLPP2
紙		210mm(A4)幅×10m	KA4ROLPP2
	半光沢フォトロール紙	610mm(24インチ)幅 × 25m	PMSP24R2
	光沢をおさえた仕上がり結果が得られます。		
	マットロール紙	610mm(24インチ)幅 × 25m	PMSP24R3
	カラー校正ロール紙	610mm(24インチ)幅 × 20m	PMSP24R4
	光沢フィルムロール	610mm(24インチ)幅 × 20m	PMSP24R5
	普通紙ロール	610mm(24インチ)幅 × 45m	PMSP24R6
単	スーパーファイン専用紙	A3	MJA3SP1
票紙		A3 ノビ	MJSP8N
		A2	MJSP11
		A4	MJA4SP1
		В4	MJSP7N
	フォト・プリント紙 2	A3	PMA3SP1
	光沢を持った仕上がり結果が得られます。	A3 ノビ	PMA3NSP1
		A4	PMA4SP1
	スーパーファイン専用光沢フィルム	A3 ノビ	MJA3NSP6
	光沢を持った仕上がり結果が得られます。	A4	MJA4SP6
	(写真のような仕上がりイメージになります)		
	マットボード紙	B2	PMSPB2B3



• 専用紙は一般室温環境下(温度15~25、湿度40~60%)でお使いください。

• しわ、毛羽立ち、破れ、汚れなどのある用紙は使用しないでください。

一般の用紙

エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合やラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用して印刷する場合の、用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせください。

Mac

取り扱い上のご注意

用紙を取り扱う際には、以下の点に注意してください。

- 専用紙は一般室温環境下(温度15~25、湿度40~60%)でお使いください。
- 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように注意してください。
- 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水分や油が、印刷品質に影響します。
- ロール紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。または綿製の手袋を着用することをお勧めします。

the second second to the second s

Win

Mac

• 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますのでなくさないでください。

保管時のご注意

用紙を保管する際は、以下の点に注意してください。

- 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 開封後の単票紙は、袋に戻して水平な状態で保管してください。
- 使用しないロール紙は、スピンドルから取り外し、きちんと巻き直してから梱包されていた個 装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。
 長期間プリンタにセットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。
- 用紙を濡らさないでください。





本機で印刷できる領域は以下の通りです。

Win ロール紙

Mad

ロール紙の余白は、パネル設定の「ロールシヨハク」(128ページ参照)で設定する値により、次のようになります。

設定値	設定内容		
タテ 15mm(初期値)	a=15mm	[]a	
	b=3mm		
	c=15mm		
	d=3mm	b	
3mm	a, b, c, d=3mm		
15mm	a, b, c, d=15mm	tc	

余白を3mmに設定しても15mmに設定しても、印刷可能領域のサイズは変わりません。余白15mmの 設定をすると、余白3mmに設定した場合に比べ、1辺につき12mmずつ余白が広く確保されますので、 用紙サイズが大きくなります。ただし、余白15mmの設定で、用紙幅いっぱいの印刷や自動回転をした 場合(610mm(24インチ)幅のロール紙にA1縦サイズの印刷をしたりA2横サイズの印刷をする場合な ど)をすると、印刷領域からはみ出した用紙右端のデータが印刷されなくなりますので、注意してくだ さい。



- *2 プリンタドライバの「ロール紙 / 単票紙」で「ロール紙 長尺モード」の設定をした場合は、用紙上下の余白が 0mm となります。
- *3 プリンタドライバは2300mmまで対応しています。それ以上の印刷をする場合は「ロール紙 長尺モード」を選択してください(ただし、長尺モードに対応したアプリケーションソフトか2300mmを超え る用紙サイズをサポートした RIP を使用した場合に有効)。

単票紙





オプションの脚部についている排紙トレイは、印刷された用紙の汚れや折れなどを防止し、ス ムーズに排紙されるように必要に応じてお使いください。

前方への排紙

プリンタ前方に排紙する場合は、以下のように排紙トレイを手前に向けてセットしてください。



左右のバーを持ちながら手前に倒します。



Win

Mac

後方への排紙

Win Mac

プリンタ後方に排紙する場合は、以下のように排紙トレイを後ろに向けてセットしてください。



 後方排紙ができるのは用紙長さが914.4mmまでです。914.4mmを超える長さの用紙は必ず前 方排紙をしてください。

ポイント ● 用紙厚 0.5mm 以上の厚紙は、後方排紙できません。



左右のバーを持ち上げてトレイを後ろ向きにします。



ロール紙のセット方法と印刷手順

本機には紙管2インチの外径10cm以下のロール紙を1本取り付けることができます。

- ●紙管3インチの外径15cm以下のロール紙も取り付け可能です。この場合は別売の3インチ紙管のロール紙スピンドル(型番: PM70RPSD3)が必要です。
- 本機に同梱されているロール紙固定ベルトは、プリンタにセットされた未使用のロール紙の巻きほぐれ を防止するためのベルトです。ロール紙を使用しない場合に固定ベルトをしておくと、巻きほぐれによ る事故を防止できます。

ベルトの端をロール紙に当てて、ロール紙を回しながら巻き付けます。



ここでは、ロール紙のセット方法と印刷手順について説明します。 ロール紙の交換・取り付け方法については、「ロール紙の交換」(24ページ)を参照してください。 排紙トレイをお使いになる場合は、排紙する方向に応じて排紙トレイをセットしてください。 △ST 排紙トレイの使い方」5ページ

用紙のセット



プリンタの 電源 スイッチをオンにします。 電源ランプが点灯します。





- ロール紙(自動カット) :1ページごとにロール紙をカットしながら印刷します。
- ロール紙 (カッター OFF): カットせずに連続して印刷します。

Win

Mac

用紙について 7





用紙セット位置

ロール紙の先端が用紙セット位置より長すぎたり短すぎると用紙を巻き上げきれずにエラーとなります。ロール紙先端の用紙セット位置から2cm以内の引き出し量で用紙をセットしてください。



用紙セットレバーを手前に戻してから())用紙カバーを閉じます()。 「インサツカスイッチヲオシテクダサイ」と表示されます。



印刷可スイッチを押すか、そのまましばらく放置すると以下の動作を行います。

ロール紙(自動カット) : 自動的にプリントヘッドが動いて、用紙幅と用紙先端のチェッ クを行い、印刷開始位置まで用紙を巻き上げて待機します。パ ネルに「インサツカノウ」と表示されます。

ロール紙 (カッター OFF): 用紙幅のチェックを行い、パネルに「インサツカノウ」と表示 されます。

 エプソン純正専用紙以外の用紙をお使いになる場合、用紙の種類によっては自動カットできな いものがあります。用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ (RIP)の製造元にお問い合わせください。

 上記の動作を行った後、「ロール紙自動カット」に設定している場合は、
 カット/排紙」スイッチ で、用紙カット位置でロール紙先端を切り揃えることができます。ロール紙の先端に汚れや折 れなどがある場合は、
 カット/排紙」スイッチを押して、先端部をきれいに切り揃えてください。

8 プリンタドライバの[用紙種類][給紙方法]と[用紙サイズ]の設定をします。

?×

Windows

EPSON PM-7000Cのプロパティ

用紙種類

Macintosh





「「「「「「「「「」」」をおいた。	(アウト ユーティリティ	
A4	用紙種類①	●通紙
	127	普通紙
ロール紙 (24インチ)	(*),7~0	7小紙 コートコリント編
■ ₩0,07%=:4,2	-t-rade	半光沢7ォト紙
		スーパーファイン専用紙
V 10	EPSON	専用光沢フィルム C 詳細設定(M)
The second se	きわし) (速)
115° W		···
7712	「小焼量」	<u></u>
ドライハコこよる色補正		
マ15057=7:37 双方向印刷:オン		
EDCON		
Version 500	1 61060710612*	W
	OK	キャンセル ヘルプ

給紙方法



用紙サイズ







画面の詳細な説明は以下のページを参照してください。 Windows LT ページ Macintosh 2791ページ

Win Mac



印刷を実行します。

Windows : OK ボタンをクリックして設定画面を閉じ、印刷を開始します。 Macintosh : 印刷 ボタンをクリックします。

印刷途中でロール紙が終わってしまった場合は、一旦印刷をキャンセルしてください。 操作パネルのリセットスイッチを押してリセット操作を行った後で、再度印刷を実行することをお勧め します。

ロール紙をカットするには

- 「ロール紙(カッターOFF)」の設定で印刷した最終ページでカットする場合
- 用紙選択スイッチで「ロール紙(自動カット)」の設定にします。
- フット/排紙スイッチを押します。 最終ページの用紙終端位置でロール紙がカットされます。

任意の位置でカットする場合

- / 用紙送り スイッチを押して、カットしたい位置まで用紙を送ります。
 - ▶ 用紙選択 スイッチで「ロール紙(自動カット)」の設定にします。
 - **7** カット / 排紙 スイッチを押します。 ロール紙がカットされます。

Win

Mac



Win (単票紙のセット方法と印刷手順

Mac

ここでは、単票紙のセット方法と印刷手順について説明します。単票紙のセット方法はA2サイ ズ以上(A2 ~ A1 ノビ)の用紙とA3 ノビサイズ以下の用紙(A4 ~ A3 ノビ)とで手順が異な ります。

厚紙の単票紙のセット方法については 17 ページを参照してください。 排紙トレイをお使いになる場合は、排紙する方向に応じて排紙トレイをセットしてください。 ∠3⁻「排紙トレイの使い方」5 ページ



A2 サイズ以上 (A2 ~ A1 ノビ)の単票紙







日紙セットレバーを後ろに倒します。
用紙チェックランプが点灯し、パネルに「ヨウシヲ
セットシテクダサイ」と表示されていることを確認し
てから、用紙セットレバーを操作してください。







 用紙の先端がフロントカバーの下方から出てこない場合は、フロントカバーを開けて用紙を下 向きに送り出してください。フロントカバーを開けるときは、両端のつまみを持ち、手前に引 いて開いてください。





印刷可スイッチを押すか、そのまましばらく放置すると、自動的にプリントヘッドが動いて、 用紙幅と用紙先端のチェックを行い、印刷開始位置まで用紙を移動させて待機します。パネ ルに「インサツカノウ」と表示されます。

プ プリンタドライバの [用紙種類] [給紙方法]と [用紙サイズ]の設定をします。

? ×

Windows

用紙種類

04

EPSON PM-7000C/D7037

ロール紙(24インチ) 自動カッター:オン

7ァイン トライハ1こよる色補正 マイ知りイーブ:オフ 双方向印刷:オン EPSON Version 500

基本設定 用紙設定 レイアウト コーラィリティ

用紙種類① 普通紙

□ 印刷プレビュー(型) 0K

 インク
 普遍紙

 (* カラー(2)
 マット紙

 モード設定
 フォトフリント紙

 ム
 ー

半光沢フォト紙 スーパーファイン専用紙 専用光沢フィルム で詳細設定(M)

きれい ―― | 速い

Win

Mac

Macintosh



Ok

印刷設定...

カスタム用紙...

キャンセル

\$

□切り取り線印刷



用紙サイズ





画面の詳細な説明は以下のページを参照してください。 Windows ∠〒47ページ Macintosh ∠〒91ページ



印刷を実行します。

Windows : OK ボタンをクリックして設定画面を閉じ、印刷を開始します。 Macintosh : 印刷 ボタンをクリックします。



EPSON PH-70000 6.21以 ? 题 ①

用紙サイズ

印刷方向

拡大/縮小率

ロール紙オプション: □ 自動回転

: A4

ロール紙/単葉紙: 🗸 ロール紙(24インチ)

単票紙

☑ 自動カッタ

100 %

ロール紙(A3ノビ幅 ロール紙(A4幅) ロール紙 長尺モード



Macintosh: 印刷 ボタンをクリックします。

_	捕	紙方法
Win	E	1刷が終了した単票紙は、ローラで保持されています。以下の手順で排紙をしてください。
Mac	1	操作パネルに「ヨウシナシ」と表示されていることを確認します。
	2	排紙 スイッチ(または スイッチ)を押します。 保持されていた用紙が送り出されます。
		電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、スイッチを操作しないでください。



送り出された用紙が下に落ちることがあります。落下の際に、用紙が折れないように受け取ることをお勧めします。



厚紙のセット方法

ここでは厚紙(用紙厚0.5mm以上)のセット方法について説明します。

ポイント

 セット可能な厚紙の用紙長は728mmまでです。 • 用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイ

メージプロセッサ(RIP)の製造元にお問い合わせください。





2 プリンタの 電源 スイッチをオンにします。



月紙セットレバーを後ろに倒します。





電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、用紙セットレバーを操作しないでください。



フロントカバー両端のつまみを持ち、手前に引いてフロントカバーを開けます。



and the second of the second



用紙セットレバーを手前に戻してから、フロントカバーを閉じます。 「インサツカスイッチヲオシテクダサイ」と表示されます。



印刷可スイッチを押すか、そのまましばらく放置すると、自動的にプリントヘッドが動いて、 用紙幅と用紙先端のチェックを行い、印刷開始位置まで用紙を移動させて待機します。パネ ルに「インサツカノウ」と表示されます。

• エプソン純正以外の用紙に印刷する場合は、20ページを参照してユーザー用紙設定を行って から印刷をしてください。

 印刷手順については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ (RIP)の製造元にお問い合わせください。





エプソン純正用紙以外の用紙をお使いになる場合は、以下の手順でユーザー用紙設定を行ってか ら印刷をしてください。4種類まで登録することができます。

Mac

Wir

ユーザー用紙設定した用紙に印刷をしたときに、印刷のムラが発生する場合は、単方向で印刷を してください。単方向印刷の設定は、プリンタドライバの「双方向印刷」のチェックを外します。 ∠☞Windows「手動設定」52ページ

∠ Macintosh「詳細設定ダイアログ」103 ページ

ユーザー用紙設定の方法

使用したい用紙をプリンタにセットし、用紙選択スイッチで用紙を選択します。



ロール紙の種類によっては自動カットできないものやカッターに損傷を与えるものがありますの で、このような場合は「ロール紙カッター OFF」を選択してください。詳細は、各用紙の取扱 説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ(RIP)の製造元にお問い合わせくだ さい。



パネル設定モードの「ユーザーヨウシセッテイメニュー」に移行します。 パネル設定スイッチを4回押して「ユーザーヨウシセッテイメニュー」を表示させます。

子 登録する番号を選択します。

設定項目 スイッチを押すと、パネルに「ヨウシバンゴウ=ヒョウジュン *」と表示されます。 + または - スイッチを押して番号を選択し、設定実行 スイッチを押して登録番号を確定 します。

最大4種類まで登録することができます。

用紙厚を検出するためのパターン印刷を行います。

|設定項目| スイッチを1回押します。パネルに「ヨウシアツケンシュツパターン=インサ ツ」と表示されます。

設定実行 スイッチを押します。パネルに「チョウセイパターンインサツチュウ」と表示され、パターンが印刷されます。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

印刷が終了するとパネルに「ヨウシアツバンゴウ=1」と表示されます。



印刷されたパターンを見て、最もズレの少ないパターン番号を選択します。

 + または - スイッチを押して最もズレの少ない番号(1~17)を選択します。
 設定実行スイッチを押して番号を確定すると番号の後ろに*(アスタリスク)マークが付きます。



Mac

ビスター・フィーン・システィング マン・システム

必要に応じて乾燥時間を設定します。

乾燥時間に設定した時間が経過するまで、印刷したページをカットしないようにします。用 紙によっては、乾燥しにくい場合があります。このような場合は乾燥時間を長めに設定して ください。

用紙の特性については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせください。

用紙の乾燥時間の設定が不要の場合は、アに進んでください。

設定項目 スイッチを1回押します。

パネルに「カンソウジカン=0フン *」と表示されたことを確認してください。

│ + │または│ - │スイッチで乾燥時間(分単位)(0フン~30フン)を選択します。

設定実行 スイッチを押して乾燥時間を確定すると時間の後ろに*(アスタリスク)マーク が付きます。



必要に応じて吸着力を設定します。

通常は設定する必要はありません (「ヒョウジュン」のままにしてください)。

薄い用紙で、プリンタ内部に貼り付いてしまって印刷できないときのみ「ヨワイ」にします。 設定項目 スイッチを1回押します。

パネルに「キュウチャクリョク=ヒョウジュン *」と表示されたことを確認してください。 + または - スイッチで「ヨワイ」を選択します。

設定実行スイッチを押して設定を確定すると設定の後ろに*(アスタリスク)マークが付きます。



🖌 パネル設定 スイッチを押して、設定モードを終了します。

以上でセットした用紙固有の情報が登録されました。セットした用紙に印刷する場合は、続いて 印刷を実行してください。

別の用紙を使った後で登録した用紙に印刷をしたいときは、印刷を実行する前に、パネル設定 モードの「ユーザーヨウシセッテイメニュー」の「ヨウシバンゴウ」で用紙番号(1~4)を選 択してから印刷を実行してください。



印刷手順については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ (RIP)の製造元にお問い合わせください。

^{第2章} 消耗品の交換

ここでは、ロール紙、インクカートリッジやカッターの 交換方法について説明しています。

ロール紙の交換	24
インクカートリッジの交換	27
カッターの交換	32

ここでは、ロール紙の取り外し手順と取り付け手順について紙管2インチのロール紙を例に説明 します。

紙管3インチのロール紙も同じ手順で取り外しと取り付けができます。この場合は別売の3インチ紙管の ロール紙スピンドル(型番: PM70RPSD3)が必要です。3インチのロール紙は2インチに比べ重いので 注意して両端の用紙ストッパを持ってください。

用紙セットレバーを後ろに倒し、用紙カバーを開けます。

ロール紙の交換

ロール紙を巻き戻します。

スピンドルの両端をスピンドル受けの奥のくぼみから外し、一旦手前のくぼみに置きます。



紙管3インチのロール紙を持ち上げるときは、両端の用紙ストッパを持ってください。





5

可動用紙ストッパのフランジ部分を押さえ、スピンド ルを図のように軽くたたいて可動用紙ストッパを外し ます。 スピンドルを軽くたたくとロール紙が動いて可動用紙 ストッパがスピンドルから外れます。



ロール紙を取り外す際に、スピンドルの左端(可動用紙ストッパ側)を床に強く突き当てないで ください。スピンドル左端部が衝撃によって破壊するおそれがあります。



) ロール紙の芯だけが残ったような状態で外す場合は、芯を押さえてスピンドルをたたいてください。 ト

ロール紙からスピンドルを外します。

取り外したロール紙は、きちんと巻き直してから購入時に梱包されていた個装袋に包んで個装箱に入れ て保管してください。専用の個装箱にはロール紙の種類(名称)が記載されておりますので、中に保管 してあるロール紙の判別がしやすく便利です。

別のロール紙をセットする場合は、 8へ進みます。 ロール紙をセットしない場合は、可動用紙ストッパをスピンドルに取り付け、スピンドルをプリ ンタにセットして、用紙カバーを閉じてください。

本機には紙管2インチの外径10cm以下のロール紙を1本取り付けることができます。紙管3インチの外径15cm以下のロール紙も取り付け可能ですが、この場合は別売の3インチ紙管のロール紙スピンドル(型番: PM70RPSD3)が必要です。



スピンドルにロール紙をセットします。 ロール紙を机の上など平らな場所に置き、固定用紙 ストッパ方向から見て左巻きになるようにロール紙 をセットします。

固定用紙ストッパの右端にロール紙の芯が突き当た るまで押し込みます。







可動用紙ストッパを取り付けます。 ロール紙の芯にしっかり固定されるまで押し込みます。







固定用紙ストッパ側を右側にして持ち、プリンタ上部のくぼみまで一旦持ち上げます。





左右のスピンドル受けの色とスピンドル端部の色を合わせてセットしてください。セット方向を 間違えると正常な給紙ができません。



スピンドルの両端をプリンタのスピンドル受けにセットします。



オプションのロール紙スピンドルに同梱されているロール紙固定ベルトは、 プリンタにセットされている未使用のロール紙の巻きほぐれを防止するた めのベルトです。ベルトの端をロール紙に当てて、ロール紙を回しながら 巻き付けます。必要に応じてお使いください。





17 用紙カバーを閉じます。 カバーが固定されるまでしっかり閉じてください。





インクカートリッジを交換する前に、インクカートリッジの使用上の注意を確認します。

インクカートリッジの種類

本機で使用できるインクカートリッジの当社純正品は、下記の通りです。

インクカートリッジ(黒)	IC1BK07
インクカートリッジ(シアン)	IC1C07
インクカートリッジ (ライトシアン)	IC1LC07
インクカートリッジ(マゼンタ)	IC1M07
インクカートリッジ(ライトマゼンタ)	IC1LM07
インクカートリッジ(イエロー)	IC1Y07



本製品に添付のプリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されています。 純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくな ^{ポイント} るおそれがあります。

使用上のご注意

インクカートリッジは、取り付け直前に開封してください。開封した状態で長時間放置すると、 正常に印刷できなくなる場合があります。

インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温に放置してから使 用してください。

インクカートリッジは、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。期 限を過ぎたものをご使用になると印刷品質に影響を与える場合があります。

インクカートリッジは有効期限内に使い切ってください。

インクカートリッジを分解しないでください。

インクカートリッジは強く振らないでください。カートリッジからインクが漏れることがあり ます。

インクが手などに付いてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなるので、すぐに石けんや 水で洗い流してください。インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。万一、 異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

プリンタを輸送・移動する際には、インクカートリッジをプリンタから取り外し、インクの吸引処理を 行ってください。 ▲ 「輸送・移動の方法」186ページ

保管上のご注意

インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。 インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、インクは飲ま ないでください。

インク消費について

各インクカートリッジは、印刷時以外に次の場合にも消費されます。 1. 電源投入時などに定期的に実施されるセルフクリーニング¹時 2. プリントヘッドのクリーニング時

インクカートリッジの交換

インクエンドランプの点滅は、インクが残り少ないことを示しています。インクがなくなるまで 印刷できますが、早めに交換してください。6色のインクカートリッジのうち1色でもインクが 終わると印刷ができなくなります。印刷の途中で、インクが終わってしまった場合は、インクエ ンドランプが点灯しているインクカートリッジを交換することにより、印刷を続行することがで きます。




以上でインクカートリッジ交換作業が終了しました。 印刷の途中でインクカートリッジを交換した場合は、印刷を続行します。

インクカートリッジのリサイクルについて

弊社では環境保全活動の一環として、使用済みインクカートリッジの回 収を行っております。このため「使用済みカートリッジ回収ポスト」を 回収協力販売店とエプソン販売(株)の営業拠点に設置し、集まった使 用済みカートリッジを定期的に回収して再資源化しております。使用済 みカートリッジはぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポス トに投函してくださいますようご協力をお願いいたします。



プリントヘッドの保護

本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「セル フクリーニング機能」と「キャッピング機能」があります。

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリント ヘッドをクリーニングする機能で、プリンタの電源投入時(ウォーミングアップ時)などに定期 的に行われます。(6色すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。)

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ (フタ)をする機能です。キャッピングは、次のタイミングで行われます。

印刷終了後(印刷データが途絶えて) 数秒経過したとき 印刷停止状態になったとき

プリントヘッドが図のように右端にあれば、キャッピングされています。





プリンタの電源がオンの状態で、コンセントを抜かないでください。キャッピングされない場合があります。



用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立ちなどが発生したら、カッターを交換 してください。

本機で使用できるカッターの当社純正品は、以下の通りです。

ペーパーナ	カッター替え刃	PM90SPB	
(注意)	 カッター交打で放置する。 カッター刃れがあります。 	換作業は短時間で行 と、ヘッドが目詰ま を傷付けないように	テってください。プリントヘッドがカッター交換位置にあるまま まりする原因となります。 ニ取り扱ってください。落下や硬い物に当たると刃が欠けること

プリンタの 電源 スイッチがオンになっていることを確認します。



パネル設定スイッチを5秒間押し続けます。 「カバーヲアケテクダサイ」と表示されます。





フロフトカバー両端のうよみを持ち、手前に引いてフロフトカバーを用けます。 カッター交換位置までプリントヘッドが移動し、交換位置で停止しています。パネルに「カッ ターヲコウカンシテクダサイ」と表示されます。



カッター押えのツマミを軽く押しながら()、カッター押えのレバーを図の方向に回転させます()。





アフロントカバーを閉じます。 プリントヘッドが右端に移動します。

以上でカッター交換作業が終了しました。



カッター交換が終了したら、ノズルチェックパターン印刷をして目詰まりしてないことを確認し てください。 ポイント ____ ノズルチェックパターン印刷」132ページ

第3章

Windows からの印刷

ここでは、Windows95/98/NT4.0 で印刷する場合の手 順や、プリンタドライバの詳細な内容などについて説明 しています。

印刷までの流れ 印刷の設定と実行 印刷を実行すると	
印刷の中止方法 プリンタドライバの設定項目	
EPSON プリンタウィンドウ!3 ユーティリティの使い方	62 68
印刷を高速化するには プリンタ接続先の設定 プリンタドライバの削除	75 81 84







PM-7000C プリンタドライバをインストールすると「EPSON PM-7000C お読み下さい」とい うファイルも同時にインストールされます。ここでは「EPSON PM-7000Cお読み下さい」ファ イルを開いてから印刷を実行するまでの手順を説明します。

Win

CONTRACTOR OF THE ACCOUNTS OF T

- •「EPSON PM-7000Cお読み下さい」ファイルには、プリンタドライバに関する情報が記載さ れています。印刷が完了したら、必ず内容をご確認ください。
- ^{ポイント} プリンタドライバの設定画面の開き方は、各アプリケーションソフトによって異なります。詳 細は、各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここでは Windows に添付の「ワー ドパッド」を例に説明します。

プリンタに用紙をセットします。 ここでは、本製品に同梱されているサンプル紙(半光沢フォトロール紙)をセットした場合 を例にして以降の手順を説明します。



💋 セットした用紙に合わせて、操作パネルの用紙選択スイッチで用紙種類を設定します。 サンプル紙(半光沢フォトロール紙)をセットした場合は「ロール紙(自動カット)」か「ロー ル紙 (カッター OFF)」のどちらかを選択してください。

▶ スタート ボタンをクリックし、[プログラム] - [EPSON] にカーソルを合わせ [EPSON PM-7000Cお読み下さい1をクリックします。 ワードパッドが起動し、ファイルが表示されます。

「Microsoft Word」がインストールされている場合は、Microsoft Word が起動します。 ポイント





クリックします

PM-7000Cが選択されていることを確認し、プロパティボタンをクリックします。 PM-7000Cが選択されていない場合は、リストボックスの中から選択します。



SON

「用紙設定」タブをクリックして、「給紙方法」のリストボックスからプリンタにセットされ ている用紙の種類を選択します。

サンプル紙(半光沢フォトロール紙)をセットした場合は「ロール紙(24インチ)」を選択 します。



選択します





選択します



) プリンタにセットできる最小用紙サイズは A4 ですが、印刷領域サイズとして A4 未満の用紙サ ▶ イズ(例えば B5)を設定することもできます。



「基本設定」タブをクリックして、各項目を設定し、OKボタンをクリックします。

用紙種類	半光沢フォト紙
インク	カラー
モード設定	推奨設定 - 速い



e	方法 1	印刷品質を向上に	させるには		G	PSON PM-70000のプロパティ 基本設定 用紙設定 レイパ	₹X
•	 用紙種類 モード設定 インク 印刷する ④「用紙 の種 とがあり 	ブリンタにセットした 推奨設定ーきれい カラー 用紙を「フォトプリン について」1ペーシ 類によっては「きれ ます。	『用紙 ント紙」などの ? ,い/)速い」の選	専用紙にします。 訳ができないこ		Ан р-ня битр выло-127 Голоно логосо ло ло ло ло ло ло ло ло ло л	KR##30 (# +2273+8 字
	方法2 用紙種類 モード設定 インク ・ 各メニュ ご つ「基本 ・ プリセッ ます。	用途に合わせたプリンタにセットした調 オートフォトファイント リストボックスから選邦 カラー ーの詳細についてに 設定」48ページ トメニューによって	リセットメニコ F用紙 Bまたは詳細設定 Rします。 は以下のページ 選択できる用約	L ー で印刷するに		R20N PI-1-0003070/50/5 基本装装で 用時結定 07 「 一手紙 C4(7)P 日本紙 C4(7)P 日本 〇 〇 日本 〇 日 日本 〇 日 日 日本 〇 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
	方法3 モード設定 ・ 各メニュ さい。 ∠3 ⁻ 「手動	虫自に調整して ^{詳細設定} ^{設定変更 ボタンをクリッ} ーの詳細については 設定」52ページ	印刷するに!: _{クします。} ま以下のページ	よ を参照してくだ		*2018 14-000307/01/9*(名本教室 用級感謝度 x477 日本教室 (1007) 日本教育 (1007)	1 2-7674 56種類の 半元沢の相低 ・
					 新設定 **、用紙種類① 副 **、用紙種類② 副 **、回転局質② ズ **、回転局質② ズ **、可認力の **、「 **、「	#267455 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	

P. 24



OK ボタンをクリックします。 EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされている場合は、画面上に<u>プログレスメータ</u>⁻¹ が表示され、印刷が始まります。 Windows95/98の場合は、<u>スプールマネージャ</u>⁻²も同時に起動します。 ∠☞「印刷を実行すると」42ページ

Win





正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に以下のページを参照してください。 ∠3⁻「困ったときは」151 ページ

*1 プログレスメータ : 印刷の進行状況やインク残量などを表示するダイアログボックス。



印刷を実行するとスプールマネージャ(Windows95/98)が起動します。EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされている場合は、プログレスメータが表示されます。

スプールマネージャ

印刷データは、スプールマネージャに蓄えられ、そこからプリンタに出力されます。これによって、印刷実行中も別の作業をすることができます。

印刷を実行すると、タスクバー上にEPSON PM-7000C ボタンが表示されます。このボタンをクリック するとスプールマネージャが表示されます。

▲ EPSON PM-7000C - LPT1 旦 EPSONプリンタウィンドウ!3 …	<u>.A</u> ∰® ∛ :®⊗ 22:22
↑	
クリックします	



印刷ジョブ一覧

印刷中のデータの名称、用紙サイズ、状態、進行状況、印刷実行日時が表示されます。

削除

印刷を中止して削除します。削除する印刷データをクリックしてからこのボタンをクリックしま す。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除されます。

-時停止 / 再開

印刷を一時停止/再開します。停止する印刷データをクリックしてからこのボタンをクリックします。

再印刷

現在印刷中のページを再印刷します。

ヘルプ

ヘルプ情報を表示します。このボタンをクリックするとスプールマネージャの詳細を参照できます。

A MERINA AND A MERINA

プログレスメータ

EPSONプリンタウィンドウ!3 がインストールされている場合は、印刷を実行するとプログレス メータが表示されます。プログレスメータは印刷の進行状況(コンピュータの処理状況)を表示 するダイアログです。

プリンタ名と接続先

プリンタ名と接続先が表示されます。

状態表示

アイコンによって現在の状態を表示します。(以下は主な例です。)

- 🕵 : 通常の印字状態です。
- 😰 : 印刷可能な状態です。
- ・ 一時停止状態です。
- 🔝 : 通信エラーによる停止状態です。

💐 : 用紙がなくなった状態です。

プログレスメータ

印刷の進行状況をグラフィックで表示します。

印刷している用紙の種類、サイズを表示します。

残り時間

印刷データ名、印字枚数、予測残り時間を表示します。予測残り時間は、複数枚印字する場合、 または印字時間が一定時間を超えると予測された場合に表示されます。

印刷制御ボタン

印刷を制御するボタンです。

印刷中止
 :印刷を中止して削除します。
 →時停止
 :印刷を一時停止します。クリックすると、
 印刷再開
 :印刷を再開します。

消耗品情報

インク残量の目安を表示します。



何らかの理由により、文字化けなどが発生し、印刷を中止する場合は以下の手順で中止してくだ さい。

プログレスメータでの中止方法

「プログレスメータ」の印刷中止ボタンをクリックします。



クリックします

プログレスメータが表示されていないときは

プログレスメータが表示されていないときは以下の手順で中止してください。

Windows95/98

🥢 プリンタの 電源 スイッチをオフにします。

印刷途中であっても、プリンタの 電源 スイッチをオフにします。印刷中の用紙は以下の処 理がされます。

ロール紙(自動カット) : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。

: 排紙されます。

 ロール紙(カッター OFF): 用紙サイズ分紙送りされます。「キリトリセン=ON」の場合は 切り取り線を印刷します。

単票紙

プリンタの電源スイッチをオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータがクリ アされます。 ポイント



WindowsNT4.0

プリンタの電源スイッチをオフにします。 印刷途中であっても、プリンタの電源スイッチをオフにします。印刷中の用紙は以下の処理がされます。

- ロール紙(自動カット) : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。
- ロール紙(カッター OFF):用紙サイズ分紙送りされます。「キリトリセン=ON」の場合は 切り取り線を印刷します。

• 単票紙

ポイント

: 排紙されます。

プリンタの 電源 スイッチをオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータがクリ アされます。



2 [プリンタ]フォルダを開き、[PM-7000C]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします

[プリンタ]フォルダは、画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プ リンタ]をクリックして開きます。



🔰 [プリンタ] メニュー内の [印刷ドキュメントの削除] をクリックします。

🧼 EPSON PM-7	7000C						Π×
フリンタ(<u>P</u>) トキュ	メント(<u>D</u>)	表示()	() ^11/7*(<u>H</u>)				
インストールの		Ľ	状態	所有者	ページ数	サイズ	受付
ー時停止(A) ・通常使うフツンタ ドキュメントの既定 共有(出)	に設定() E値(Q)	Ð	印刷中	Administrat	1	54 ∧°{}/56.8KB	午後
印刷ドキュントの 7旬ハウィ(B)	前順金田)					N
閉じる(©)		L.	anni Rata 🛨 🛨				
	Cobelea	MA.42, G	(れたり)用します。				- //,

-クリックします



プリンタへのデータ転送が終了している場合、上記画面に印刷データは表示されません。その場 合は、プリンタの電源スイッチをオフにするだけで印刷は正常に中止されます。

プリンタドライバの設定項目

プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニュー(ダイアログボックス)に分かれています。 ここではそれらのメニューの関係と項目の概要を説明しています。

[プリンタ]フォルダ*の[ファイル]メニューからもプリンタドライバ設定画面を開くことが できます。ここでの設定は、アプリケーションソフトなどでプリンタドライバを設定する際の初 ^{ポイント}期値(デフォルト値)となります。最もよく使う設定をしておくと、印刷の際に毎回設定を変更 する必要がなくなり便利です。 🛯 ጋህንጵ - 🗆 × - 🗆 × ■ 7リンタ ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G)・ 🜆 ^⊮7*⊕ 歐國 圜((0) www.me-→時停止(<u>A</u>) 一時停止(A) ・通常使うプリンタに設定(E) EPSON 8 ドキュメントの既定値① 印刷ドキュメントの削除(G) 共有(出).. System Information EPSON PM-7000C 印刷ドキュベ の前服金(U) サーバーのプ ነ^eምィ(E) ブリンタ ボートの割り当て(P).. ブリンタ ボートの解除(N).. ショートカットの 削除(D) 名前の変更 プロバティ(R) 成(S) ショートカットの作成(S) 削除(D) プロパティ(R) 閉じる(<u>C</u>) をを表示しま オフライン作業 閉じる(<u>C</u>) クリックします 表示します。 クリックします Windows95/98 Windows NT4 0 *「プリンタ」フォルダは、スタートボタンをクリックして[設定]-[プリンタ]をクリックすると 開きます。



[]	基本設定]	48	ペー	ジ
[月	 利紙設定]	57	ペー	ジ

- [ユーティリティ] 60ページ

バージョン情報

プリンタドライバのバージョン情報を表示し

ます。

OK

設定の内容を保存して、設定を終了します。 キャンセル

設定の変更内容を保存せずに、設定を終了し

ます。

ヘルプ

EPSON PM シリーズヘルプを開きます。

Win

基本設定

Wir

A4	用紙種類① 普通紙
ロール紙(24インチ) 自動カッター : オン	129 でカラー(©) C 黒(B) モート設定
	△ 「推奨設定(山) ● C オートフォトファイン/4(P) ■ PSON C 詳細設定(の)
XX	きれい ―」」 通い
ファイン ドライハ1こよる色補正 マイ知ウィーブ:オフ	
双方向印刷:お>]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

用紙種類

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

インク

インクの種類を、「カラー」と「黒」から選択します。「黒」を選択するとモノクロ印刷になります。

モード設定

印刷モードを選択します。選択するモードによって画面が変わります。モードによって設定でき る項目については次ページを参照してください。

推奨設定
 用紙種類、インク、用紙サイズを設定すると、自動的に最適な設定で印刷します。

- オートフォトファイン!4
 エプソン独自の画像補正技術オートフォトファイン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質 化して印刷します。
 「インク」が「カラー」の場合のみ選択できます。
- ・ 詳細設定
 印刷に関する項目を手動で設定できます。

インク残量

各色のインク残量を表示します。

印刷プレビュー

クリックしてチェックを付けると、印刷実行時に印刷プレビュー画面が表示され、印刷が行われ る前に印刷内容を確認することができます。 ∠3「印刷プレビュー画面」51ページ

設定内容表示部

画面左側のこの部分に、現在設定されている内容が表示されます。

「モード設定」での設定項目

基本設定画面の「モード設定」での設定項目は次のようになります。

- •「推奨設定」選択時
- モード設定 ・ 推奨設定(小) ・ 推奨設定(小) C オートフォトファイン!4(P) C 詳細設定(M) されい −−− ↓ 速い

きれい / 速いのどちらかを選択します。 用紙種類によっては、きれい / 速いを選択できないものもあります。 きれい:印刷品質を重視した設定で印刷します。 速い:印刷速度を重視した設定で印刷します。

 「オートフォトファイン!4」選択時 プリセットメニューのリストボックスと、デジタルカメラのチェックボックスが表示されます。



リストボックスからは次の設定を選択できます。

- 標準:標準的な色調に補正して印刷します。
- 人物 : 人物の写真に対する最適な補正をして印刷します。
- 風景 : 風景の写真に対する最適な補正をして印刷します。
- ソフトフォーカス: ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同様になる補正をして 印刷します。
- セピア : セピア調の色調に調整して印刷します。
- 「デジタルカメラ」:印刷データがデジタルカメラで撮影した画像の場合、本項目をクリック してチェックを付けると、デジタルカメラの画像データに最適な補正を して印刷します。

オートフォトファイン!4は1677万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して、最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには、有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてから印刷してください。
 エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどでオートフォトファイン機能を使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタのオートフォトファイン!4は使用しないでください。

Win

it is a second to the second second

•「詳細設定」選択時

プリセットメニューのリストボックスと、設定変更ボタンが表示されます。



リストボックスからは次の設定を選択できます。

ワープロ / グラフ:ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する場合に選択します。

ICM : WindowsのICM (Image Color Maching)を使用して、画面上の表示に もっとも近い色で印刷します。

sRGB : sRGB に対応した機器とカラーマッチングをして印刷します。ICM 同様、 画面上の表示にもっとも近い色で印刷します。

設定変更 ボタン

「詳細設定」を選択してクリックすると、[手動設定]ダイアログが開きます。詳細な設定は、 この画面で行います。

☆「手動設定」52 ページ

印刷プレビュー画面

State State State State

in 🐨 Sug

「基本設定」画面の「印刷プレビュー」をクリックして、チェックボックスにチェックを付けて いる場合、アプリケーションソフト等で印刷実行の指示を出すと、プリンタが印刷を行う前に次 の印刷プレビュー画面が表示され、印刷内容の確認ができます。



画面左上の ボタンは、本機では使用できません。

<u>印刷</u>: 印刷プレビュー画面を終了し、印刷を実行します。 <u>wvu</u>: 印刷を行わずに、印刷プレビュー画面を終了します。

•「ファイル」メニュー

印刷	: 印刷プレビュー画面を終了し、印刷を実行します。
	ツールバーの <u>唰</u> ボタンと同じ機能です。
キャンセル	: 印刷を行わずに、印刷プレビュー画面を終了します。
	<u>ツールバーの+ャンセル_</u> ボタンと同じ機能です。

•「表示」メニュー

ツールバー表	示:「標準ツール」のチェックを外すと、印刷ボタン、キャンセルボタン以外
	のボタンが表示されなくなります。
	「印刷ツール」のチェックを外すと、印刷ボタン、キャンセルボタンが表
	示されなくなります。
印刷領域	: プレビュー画面上に、印刷可能領域を示す枠を表示します。
	この枠の外側にある印刷内容は印刷されません。
	ツールバーの旦ボタンと同じ機能です。

Win

\\/in

ズーム:プレビュー表示の拡大 / 縮小を行います。

画面合わせ : プレビュー画面のウィンドウに合わせて、プレビューを拡 大 / 縮小します。

ツールバーの🖾ボタンと同じ機能です。

最大 : プレビューを最大の拡大率で表示します。

ツールバーの図ボタンと同じ機能です。

- 拡大 : プレビューを2倍に拡大して表示します。 ツールバーの◎を選択してクリックする操作と同じ機能です。
- 縮小 : プレビューを 1/2 に縮小して表示します。
- 次のページ:現在表示されているページの、次のページを表示します。
- 前のページ:現在表示されているページの、前のページを表示します。

ジャンプ : クリックすると、次のダイアログボックスが表示されます。

「ページ番号」に表示したいページ番号を入力し、<mark>ジャンプ</mark>ボタンをクリッ クすると、そのページが表示されます。

- 「オプション」メニュー
 ページを印刷しない: プレビュー画面左側のページ番号をクリックして選択し、本項目をクリックすると、そのページ番号に×が付きます。印刷を実行すると、そのページは印刷されなくなります。
 - ページを印刷する :「ページを印刷しない」で×を付けたページをクリックし、続けて本項 目をクリックすると、そのページも印刷されるようになります。
- 「ヘルプ」メニュー
 ヘルプ : プレビュー画面のヘルプを表示します。

手動設定

「用紙種類」「印刷品質」など設定の組み合わせで、選択できる項目が変わります。

	か か- 御経 ・ ドライハンよな色描正(少 か)7(少) 18 ・ デ イトフォンライロシ ・ ドライハン ・ アーフォンライン ・ アーフォンライン ・ アーフィン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
() 「 マイ知ウィーブΨ) 「 パーパー型 ご 「 次方向印刷(P) ご 「 左右反転(2)	
(保存/削除(S)	O 111-42 1 0 +

用紙種類

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

インク

インクの種類を選択します。印刷の目的に合わせて、「カラー」か「黒」のどちらかをクリック します。 印刷品質

印刷の品質を、リストボックスの中から選択します。

用紙種類で選択している用紙によって、リストボックスに表示される項目が異なります。

「ファイン」 : 360dpiの解像度で印刷します。印刷スピード、品質、ランニングコスト のバランスが良く、日常使用に最適な印刷です。

Win

- 「スーパーファイン」: 720dpiの解像度で印刷します。印刷時間は多少かかりますが、高品質な 印刷結果が得られます。
- 「フォト」 : スーパーファイン専用紙などで 1440dpiの解像度で印刷します。

マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくする機能です。

「スーパー」: 用紙種類で「普通紙」を選択した場合に、よりきれいに印刷したいときにこの チェックボックスをチェックします。

双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、高速に印刷できます。より高品 質に印刷したい場合は、このチェックボックスのチェックを外して(単方向印刷)ください。た だし、用紙によっては双方向印刷できないものがあります。

左右反転

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。

カラー調整

カラー調整の方法を選択します。

「ドライバによる色補正」、「オートフォトファイン!4」を選択した場合、画面の下部で、細かい 設定を行います。

「ドライバによる色補正」 : 本項目を選択すると、画面下部にリストボックスとスライドバー が表示され、色補正に関する設定が行えます。 詳しくは、次項「「カラー調整」で「ドライバによる色補正」を選 択した場合」を参照してください。 「オートフォトファイン!4」: エプソン独自の画像補正技術オートフォトファイン!4 を使用し、 印刷データ内の画像を高画質化して印刷します。

> 本項目を選択すると、画面下部にオートフォトファイン!4 の設定 項目が表示され、色補正に関する設定が行えます。 詳しくは、次項「「カラー調整」で「オートフォトファイン!4」を 選択した場合」を参照してください。

- 「色補正なし」 : ドライバでは色補正を行いません。ICM 用<u>プロファイル</u>^{*1}を作成 する際の、基準色を印刷するときに選択します。通常は選択しな いでください。
- 「sRGB」 : sRGBに対応した機器とカラーマッチングをして印刷します。ICM 同様、画面上の表示にもっとも近い色で印刷します。
- 「ICM」 : WindowsのICM (Image Color Maching)を使用して、画面上の 表示にもっとも近い色で印刷します。

「ガンマ」

:「ドライバによる色補正」を選択している場合に表示されます。 「ガンマ」は、画像の中間調部分の階調についての入力値と出力値 の関係を表すときに使用する単位です。 「ガンマ」値を変更することで、画像の暗い部分(シャドウ)や明 るい部分(ハイライト)に大きな影響を与えずに、その中間部分

- 1.5: 従来のエプソン製カラーインクジェットプリンタと同様の
 色合いで印刷されます。
- •1.8:本製品での印刷に合った調整が行われます。
- 2.2: sRGBに対応した機器とカラーマッチングをして印刷する 場合に選択してください。

「カラー調整」で「ドライバによる色補正」を選択した場合

「カラー調整」で「ドライバによる色補正」を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、各 種の設定が行えるようになります。

の明るさを調整することができます。

 ⑦ カラー調整 ⑥ トライハ1こよる ○ オートフォトフィク ○ 色補正なし(位) ○ sRGB(R) ○ IOM(型) 	巻 色補正(J) が4(4) り	<u> </u>	1.8	•
色補正方法(0)自動			-
明度(<u>B</u>)	+ 0 _ 7	—		.+
コントラスト(<u>A</u>)	+0	—)		
彩度(<u>U</u>)	+0 -	—)		
○ シアン(Y)	+0	——		+
● マセンタ(M)	+ 0	;		·.+
० 1ा⊓∽เ₩)	+0)		ī.+

色補正方法

- 「自動」 : 文書内のオブジェクト¹に対して最適な色処理をします。通常はこの設定 でご使用ください。
- 「自然な色あい」 : 自然な発色状態になるように色処理をします。

「あざやかな色あい」:彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする処理をします。

各スライドバーについて

- 「明度」 : 画像全体の明るさをバーで調整します。標準を0として、 25 ~ 25%の間 で、マイナス(-)方向には暗く、プラス(+)方向には明るくなります。全 体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。
- 「コントラスト」: 画像の明暗比をバーで調整します。標準を0として、-25~25%の間で調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少なくなります。

*1 オブジェクト:色補正を行う際に対象となるもの。

[「]カラー調整」で「sRGB」を選択した場合と同様の処理 を行います。

and a second second

「彩度」 : 画像の彩度(色のあざやかさ)をバーで調整できます。標準を0として、 - 25 ~ 25%の間で調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩 度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。「イ ンク」で「黒」を選択した場合は調整できません。

Win

「シアン/マゼンタ/イエロー」:

それぞれの強さだけをバーで調整できます。標準を0として、 - 25 ~ 25% の間で調整します。「インク」で「黒」を選択した場合は調整できません。

	< - > <	0	> < + >
シアン	赤みを強くします。		青緑(シアン)を強くします。
マゼンタ	緑色を強くします。		赤紫(マゼンタ)を強くします。
イエロー	青色を強くします。		黄色(イエロー)を強くします。

「カラー調整」で「オートフォトファイン!4」を選択した場合

「カラー調整」で「オートフォトファイン!4」を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、 各種の設定が行えるようになります。



色調

- 「標準」 :標準的な色調に補正して印刷します。
- 「硬調」 :メリハリのある色調に補正して印刷します。
- 「鮮やか」 :彩度を上げ、あざやかな色調に補正して印刷します。
- 「セピア」:印刷データの色を、セピア調の色調になるよう調整して印刷します。
- 「モノクロ」:印刷データの色を、白黒になるよう調整して印刷します。

「色調補正なし」: 色調の補正を行いません。

効果

- 「シャープネス」: 画像の輪郭を強調して印刷します。
- 「ソフトフォーカス」: ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同様になる補正をして印 刷します。
- 「キャンバス」 : キャンバス地(布地)に描いたような効果を加えて印刷します。
- 「和紙」
 : 和紙に描いたような効果を加えて印刷します。
- 「なし」
 :効果を加えずに印刷します。

デジタルカメラ用補正

印刷データがデジタルカメラで撮影した画像の場合、本項目をクリックしてチェックを付けると、 デジタルカメラの画像データに最適な補正をして印刷します。

ユーザー設定の登録方法

ここでは、手動設定ダイアログでの設定を登録する方法、また、以前に登録した設定を削除する 方法を説明します。



Win

手動設定ダイアログで各項目を設定し、保存/削除ボ タンをクリックします。

Q(「 〒 3000-700) 「 戸 2-07-05 立 「 方式から印刷(中) 立 「 左右原転Q)	
(梁存/)(脉⑤)	ОК <u>терен</u> ли-7*

| クリックします



「設定名」に任意の名称を入力し、保存 ボタンをクリックします。

7
과 가 하는 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한
設定名(N): POP1
(保存(<u>©</u>) 削除(<u>D</u>) キャンセル(<u>©</u>)
T.

クリックします

これで基本設定ダイアログのリストボックスに設定が 加えられました。



設定を削除する場合は、「設定リスト」から削除するリストをクリックして選択し、削除 がタンをクリックします。

用紙設定



給紙方法

印刷する用紙の種類をリストボックスの中から選択します。

「ロール紙 (24インチ)」:610mm (24インチ)幅のロール紙に印刷するときに選択します。

- 「ロール紙 (A3 ノビ幅)」: 329mm (A3 ノビ) 幅のロール紙に印刷するときに選択します。
- 「ロール紙 (A4 幅)」 210mm (A4) 幅のロール紙に印刷するときに選択します。
- 「ロール紙 長尺モード」 : 用紙の上下余白(マージン)を0mmにして長尺紙として印刷するときに選択します。

「単票紙」
:単票紙に印刷するときに選択します。

用紙サイズ

作成した印刷データの用紙サイズをリストボックスの中から選択します。

ロール紙オプション

ロール紙を選択すると、ロール紙に印刷する際の条件を設定できます。

「自動回転」 :縦長の印刷データが、ロール紙の紙幅に納まる場合に90度回転させてロー ル紙に横長にレイアウトして出力します(で「ロール紙長尺モード」を選 択した場合は設定できません)。ロール紙を有効に使いたいときにチェック してください。



「自動カッター」 :印刷終了後にロール紙を自動的にカットします。 「切り取り線印刷」:用紙の右側と下側に切り取り線(実線)を印刷します。



「用紙節約」 :「給紙方法」で「ロール紙長尺モード」を選択した場合に選択可能になりま す。印刷データの最後を印刷すると、その位置から数行分、用紙を送り出し、 動作を停止します。

印刷方向

印刷データを[縦]/[横]どちらで印刷するか選択します。[横]を選択すると印刷データを90 度回転して印刷します。

「180度回転印刷」:印刷データを180度回転して印刷します。

印刷部数

印刷の部数(コピー数)を入力します。最大9999枚まで印刷できます。

印刷可能領域

印刷する領域(位置)を選択します。(で「単票紙」選択時に設定可能) 「センタリング」 :ページの中央に印刷します。チェックを外すと右寄せで印刷します。

a an the second of the second of the second of the second of the second s



拡大 / 縮小

拡大 / 縮小印刷を設定します。(「用紙設定」で「ロール紙長尺モード」選択時は設定不可) 「なし」 : 拡大 / 縮小して印刷しません。等倍(100%)で印刷します。

「フィットページ」:プリンタにセットした用紙を下の「出力用紙」で設定することで、自動的 に倍率を設定し印刷します。

「任意倍率」 : 下の「倍率」ボックスで10%~650%の倍率を指定して印刷します。



ニーティ	リティ		
Win	EPSON PM-2000/2018年2	21 X	
	基本設定 用紙設定 レイアクト ユーティリティ	1	
		/3(W) //支示します	
	<u> </u>	1頃してノス%の目詰まりを確認	
	ヘットウリーニング(D) 自用版がかすれたり汚	ihたら行って下さい	
	▲・A キャッフ 雪間速 (Y) 「印刷キャッフ の調整を		
		を確認します	
	EPSON	环境线定(<u>③</u>).	

OK キャンセル ヘルプ

EPSON プリンタウィンドウ!3

プリンタの状態を監視できる「EPSON プリンタウィンドウ!3」が起動します。 EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしていない場合は、機能しません。

ノズルチェック

ヘッドの目詰まりを確認するパターンを印刷します。

ヘッドクリーニング

印刷がかすれたり、すき間があくようになったらプリンタヘッドをクリーニングします。

ギャップ調整

双方向印刷時に縦の罫線がずれたり、ピントがぼけたような印刷結果になる場合に調整します。

プリンタ情報

色の再現性を向上させるためにプリンタ ID 情報を取得する場合にクリックします。

環境設定



環境設定	Win
74/6723R c¥vindovs¥temp C c¥ istrp0dir c stano c stano c stano c stano c c v c c v be	74A/5選択 cvWvindows¥temp C of Wvindows C windows C temp
Windows95/98	

環境設定ダイアログを開く場合は、(スタート)ボタン-[設定]-[プリンタ]をクリックして[プリンタ]フォルダを開いてから PM-7000Cを選択し、[ファイル]メニューの[プロパティ]
 (Windows95/98)または[ドキュメントの既定値](WindowsNT4.0)をクリックして設定画面を開いてください。

部数印刷高速化

1部目の印刷処理データをハードディスクに保存し、2部目以降は、そのデータを使用すること で印刷速度を高速化します。オフにするとハードディスクの使用量が減ります。通常はチェック して使用してください。

プログレスメータ表示

印刷実行時に印刷の進行状況を表示します。 EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていない場合、機能しません。

EPSON プリンタポート使用(DOS/V機、Windows95/98のみ) EPSON プリンタポートドライバを使用して、印刷を高速化します。通常はチェックして使用し てください。

DMA 転送(DOS/V 機、Windows95/98 のみ)
DMA 転送の状態を表示します。詳細は以下のページを参照してください。
☞「印刷を高速化するには」75 ページ

フォルダ選択

スプールファイルや部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的にデータを保存するフォルダを 選択できます。通常は、設定の必要はありません。

Windows95/98 をご利用で、ハードディスクのドライブが1台のみの場合は表示されません。

モニタの設定

EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。詳細は以下のページを参照してください。

∠☞「モニタの設定」66 ページ

常に RAW データをスプールする

チェックすると、アプリケーションによっては高速に印刷できる場合があります。



EPSON プリンタウィンドウ!3 とは

Wir

EPSON プリンタウィンドウ!3 は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認できるユーティリ ティです。プリンタの詳しい状態を知るには、[プリンタ詳細]ウィンドウを開きます。印刷開 始と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があればエラーメッセージを表示して対処方法 を知ることができます。また、プリンタドライバの設定画面やWindowsのタスクバーから呼び 出して、プリンタの状態を確かめることもできます。



くことができます。

プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、2 通りの方法で [プリンタ |詳細] ウィンドウを開くことができます。この [プリンタ詳細] ウィンドウは、消耗品などの詳 細な情報も表示します。

_☞「[プリンタ詳細] ウィンドウ」次ページ

[方法1]

and a set of the set o

プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ] の[EPSONプリンタウィンドウ!3]アイコンをクリック します。

[方法2]

モニタの設定で呼び出しアイコンを設定した場合、 WindowsのタスクバーにあるEPSONプリンタウィンド ウ!3 の呼び出しアイコンをダブルクリックするか、マウ スの右ボタンでアイコンをクリックしてから [EPSON PM-7000C1をクリックします。

△ 3 「モニタの設定」66ページ

もあの設定 アイコンを右クリック Win





[プリンタ詳細]ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ!3 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示 します。



プリンタ

Win

プリンタの状態をグラフィックで表示します。

メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

△「対処が必要な場合は」次ページ

閉じる

ウィンドウを閉じるときに閉じるボタンをクリックします。

インク残量

インクカートリッジのインクがどれくらい残っているかの目安を表示します。

対処が必要な場合は

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、EPSON プリンタウィンドウ!3の[プリンタ詳細]ウィンドウにエラーメッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。



閉じる ボタンをクリックすると、ウィンドウを閉じることができます。メッセージを読んでか らウィンドウを閉じてください。

Windowsからの印刷 65

Win

モニタの設定

EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。どのような場合にエラー表示するか、 音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。

[モニタの設定]ダイアログを開く方法は、2通りあります。

[方法1]

Win

[プリンタ]フォルダからプリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]の環境設定 ボタンをクリックします。続いてモニタの設定ボタンをクリックします。



クリックします

クリックします

[方法2]

上記[方法1]のモニタ設定時に呼び出しアイコンを設定 した場合は、WindowsのタスクバーにあるEPSONプリ ンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンを、マウスの右ボ タンでクリックして、メニューから[モニタの設定]をク リックします。

F	EPSON PM-7000C	
	モニタの設定	2 0:03
	クリックします 右ク	ー リックして

a a se se de la constance de la

[モニタの設定]ダイアログ



エラー表示の選択

プリンタがどのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択します。画面通知が必要な項目 は、クリックしてチェックマークを付けます。

音声通知

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、エラー発生時に音声でも通知します。

ま使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できません。 ポイント

標準に戻す

[エラー表示の選択]を標準(初期)設定に戻すには、標準に戻すボタンをクリックします。

アイコン設定

[呼び出しアイコン]をクリックしてチェックマークを付けると、EPSONプリンタウィンドウ!3の 呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリンタに合わせて クリックして選択できます。

タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると、メニューが表示されて [モニタの設定]ダイアログを開くことができます。

共有プリンタをモニタさせる

クリックしてチェックマークを付けると、ほかのコンピュータから共有プリンタをモニタさせる ことができます。

⊿ ネットワーク接続」137 ページ

Nin



Windows プリンタドライバのユーティリティでは、プリンタの状態を確認したりメンテナンス できる「ノズルチェック」、「ヘッドクリーニング」、「ギャップ調整」、「プリンタ情報」の取得な どの機能を実行できます。

ノズルチェックパターン印刷

ノズルチェックパターン印刷とは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかを確認するためのパターンを印刷する機能です。ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく 場合は、ヘッドクリーニングをしてください。



プリンタに用紙をセットし、用紙選択スイッチを押して用紙を選択します。

プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをクリックします。(△360ページ) 「ユーティリティ」ダイアログが開きます。



ノズルチェック ボタンをクリックします。



EPSON PM-7000Cのプロパティ



印刷 ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。



? ×





印刷されたノズルチェックパターンの線がかすれたり消えたりしていないかを確認して、問題がない場合は経了ボタンを、問題があった場合は クリーニング ボタンをクリックします。

ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはクリーニングを行う場合は、ノズルチェックパターン 印刷が完全に終了していることを確認してから実行してください。





ヘッドクリーニング

Win

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清掃する機能で す。印刷がかすれたり、すき間があくようになったら、次の手順に従ってヘッドクリーニングし てください。

・ ヘッドクリーニングは黒とカラーのインクを同時に使います。文字や画像がかすれたり、画像が意図しない色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。
 ・ 厚紙をセットした状態でヘッドクリーニングを実行することはできません。パネルメッセージに従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを下げると自動的にクリーニングを開始します。
 ・ ヘッドクリーニングをした後は、必ずノズルチェックパターン印刷などで印刷結果を確認してください。
 ・ ヘッドクリーニングは、インクエンドランプ、点滅または点灯時には行えません。まずインクカートリッジを交換してください。
 ・ ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからの操作でも行えます。
 ・ ヘッドクリーニング」133ページ

プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをクリックします。(2360ページ) 「ユーティリティ」ダイアログが開きます。



ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結果を確認します。 ノズルチェックパターン印刷は、68ページの手順で行ってください。

and the second second

ギャップ調整

双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリント ヘッドのギャップを調整してください。

印刷結果がピントがぼけたようになる



 ギャップ調整は必ずエプソン純正のロール紙をセットして作業を行ってください。

- 全ての調整パターン印刷には約15分かかります。ロール紙を約1.5m使用します。
- ポイント • ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからの操作でも行えます。 ∠? ギャップ調整」134 ページ
- プリンタに用紙(エプソン純正ロール紙)をセットし、用紙選択スイッチを押して「ロール 紙自動カット」を選択します。
- プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをクリックします。(2~60ページ) 「ユーティリティ」ダイアログが開きます。
- ギャップ調整 ボタンをクリックします。









Win 5	 続行> ボタンをクリックします。 プリンタは、現在値確認シートを印刷します。 印刷されたシートは数枚にカットされます。 	回転 ▲ ギャップ調整用のシートを印刷します。 プリンタケーブルの構成を確認し、プリンタの意測をオンにし てくださし、また、プリンタにFPSONAEL・専用ロール紙をセ ットしてください。 用意ができたら「協行」ボタンをクリックしてください。 「既行 > クリックします
6	印刷されたシートの中から、# 1 ~ # 12の各パターンごとに あるいは中央の線がめだたない長方形の番号(1 ~ 7)を探 #6、#8以外の印刷例 #6、# 1 1 2 2 3 3	ニズレの少ない直線に見える番号 します。 8の印刷例
	4 4 5 1 1 5 5 6 1 1 7 1 1 7 1 1	
7	リストの中から最もズレの少ない番号を選択し <u>終了</u> ボ タンをクリックします。 最もズレの少ない 番号をクリックして	
	全ての直線がズレていたり、全ての長方形に中央の線がめだ ボイント 番号を選択して再調整 ボタンをクリックして 6 へ戻ります	つような場合は、最もズレの少ない 。

-

1.00

27



	6
Win	

 プリンタに用紙をセットして 情報印刷実行 ボタンをクリックします。
 プリンタID が印刷されます。



印刷されたプリンタIDを半角文字で入力し、OKボタ ンをクリックします。 これで、プリンタID情報が取得できました。





本機をパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合は、データの転送方法に「DMA 転送」を使用することで、印刷を高速化することができます。

Win

DMA 転送とは

通常、印刷データは、コンピュータの頭脳である CPU (Central Processing Unit)を通してプリンタへ送られます。しかし、CPU は同時に幾つもの処理をこなしているため、この方法では CPU に負担がかかり効率的にプリンタへデータが送られません。

コンピュータにECP¹コントローラチップを搭載した機種の場合は、印刷データの流れの設定を 変更することで印刷データをCPUを介することなくプリンタへ直接送ることができます。これ により、処理工程が少なくなり、効率的にプリンタへ印刷データが送られるため、結果として印 刷速度が向上することになります。

このような、データ転送の形式をDMA (Direct Memory Access)転送と呼びます。



DMA 転送を設定する前に

プリンタドライバで DMA 転送を行う前に以下の項目の確認、設定が必要です。

ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コントローラチップが搭載されていますか?

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせ ください。

ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか?

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせ ください。

<u>BIOS</u>^{'2}セットアップでパラレルポートの設定が「ECP」または「ENHANCED」になってい ますか?

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただきBIOSの設定をしてください。BIOS設定は、

ー度PM-7000Cプリンタドライバをアンインストールしてから行ってください。設定後再度プリンタドライバをインストールしてください。

パラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか?

^{*1} ECP(Extended Capability Port) :パラレルポートの拡張仕様の一つ。

^{*2} BIOS (Basic Input/Output System): パソコンを動作させるための基本的なプログラム群のこと。





- 1 - si

NAME AND ADDRESS OF A DESCRIPTION OF A D

「DMA転送」に関するメッセージ文を確認し、OKボ タンをクリックします。

メッセージ	内容
「DMA転送で印字します」	すでに DMA 転送が設定されて
	います。OKボタンをクリック
	して設定を終了してください。
「DMA 転送の設定を行うと、	次の多に進みます。
より高速な出力が可能になります。」	
「何も表示されない場合」	DMA転送できません。



Win

• 上記ステップで何も表示されない場合、コンピュータのBIOS設定でパラレルポートを「ECP」 . または「ENHANCED」に設定すると、「DMA転送」による印字が可能になる場合があります。 ポイント 各コンピュータメーカーにDMA転送が可能かどうかお問い合わせの上、BIOSのパラレルポー ト設定を行ってください。

• BIOSのパラレルポート設定を行う場合は、PM-7000Cのプリンタドライバを削除してから設 定し、再度プリンタドライバをインストールしてください。



画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コントロールパ ネル1をクリックします。

▶ [システム]アイコンをダブルクリックます。





クリックします。





ダブルクリックして ダブルクリックします

「リソース」のタブをクリックし、[自動設定を使う]の チェックボックスをクリックしてチェックを外します。 自動設定時に設定されているI/Oポートアドレスが、 次のステップで必要になります。メモ用紙などに控え ておいてください。



プロパティ(B) 更新(E) 削除(E) 印刷(N)...

キャンセノ



Win

「基にする設定」または[設定の登録名]のリストボックスの中から、自動設定時に設定されていたI/Oポートアドレスが変更されずに「DMA」「IRQ」(割込み要求)の設定が表示される基本設定を探します。



リストボックスの中から選択します

OK ボタンをクリックします。 これで、データの転送方法が「DMA 転送」に変更されました。

BIOSの設定を変更した場合は、プリンタドライバを削除した後、再度インストールしてください。

 ー部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、DMA転送がご利用になれない 場合があります。お使いのコンピュータのメーカーにDMA転送が可能かどうかお問い合わせ ください。

DMA 転送の設定(WindowsNT4.0)

WindowsNT4.0をご利用の場合は、BIOSのパラレルポートの設定を「ECP」モードに設定した上で、本機のプリンタドライバをインストールすることによりDMA転送をご利用いただくことができます。

BIOSの設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照してください。

- 🥑 🔹 お使いのコンピュータにECPコントローラチップが搭載されているかどうか、また、DMA転
- ^{ポイント} 送が可能かどうかはご利用のコンピュータメーカーにお問い合わせください。

DMA 転送を使用しない場合の設定方法

本機のプリンタドライバをインストールすると自動的にDMA転送が設定されます。DMA転送を 使用しない場合は、以下の手順に従ってください。

▶ スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリックします。



クリックして

Win



クリックします



クリックして、設定の変更ボタンをクリックして設定してください。

80 Windows からの印刷



プリンタを接続しているコンピュータ側の<u>ポート</u>¹¹を変更します。ここでは、プリンタ側のエ ラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。

Win

and the state of the

- プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能設定を確認してください。
 ボイント・ニニア設定した内容がマプリケーションパフトなどからプリンタドライバの設定画面を閉い
 - ^{(ト} ここで設定した内容が、アプリケーションソフトなどからプリンタドライバの設定画面を開い た場合の初期設定値になります。

1

画面左下の スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク リックします。



[EPSON PM-7000C]アイコンをクリックして選択し、[ファイル]メニュー内の[プロパ ティ]をクリックします。



「詳細」タブをクリックし、設定を変更してOKボタンをクリックします。 これで接続先の設定は終了です。



印刷先のポート

プリンタを接続したポート(インターフェイス)を選択します。パラレルインターフェイスケー ブルをコンピュータのプリンタポートに接続した場合は、LPT1のままでお使いください。

- PRN : EPSON PC シリーズ /NEC PC-9800 シリーズ標準の 14 ピンプリンタポートに接続している場合の設定です。この PRN が表示されない場合は LPT1を選択します。
- LPT : プリンタポートです。DOS/Vシリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続して いる場合は、この中の LPT1 を選択します。
- EPUSBx : USBポートです。Windows98をご利用で本機をUSBケーブルで接続した場合に選択します。EPSONプリンタ用のUSBデバイスドライバがインストールされているときのみ表示されます(最後のxには数字が表示されます)。
- FILE : 印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。



USBケーブルをパラレルケーブルに変換した場合は、印刷先のポートを[EPUSBx]から[LPT1] に変更してください。

^{*1} ポート:プリンタなどの周辺機器とコンピュータを接続するためのコネクタやソケット。

ポートの追加

新しいポートやネットワークパスを指定するときにクリックします。

ポートの削除

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。

印刷に使用するドライバ

プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの機種が選択されていることを確認してくださ い。通常は、設定を変更しないでください。

ドライバの追加

プリンタドライバを、追加するときにクリックします。

プリンタポートの割り当て

ポートをネットワークドライブに割り当てるときにクリックします。

プリンタポートの解除

ネットワークドライブに割り当てたポートを削除するときにクリックします。

タイムアウト設定

タイムアウトの[未選択時][送信の再試行時]の時間を設定します。

- 未選択時 : プリンタが印刷できる状態になるまで待つ時間を設定します。ここで指定した時間を経過してもプリンタが印刷できる状態にならないと、エラーが表示されます。
- 送信の再試行時 : プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったときに、データの送信を繰 り返す時間を設定します。ここで指定した時間を経過してもプリンタがデータ を受信できないと、エラーが表示されます。

 ポートによってはこのタイムアウト時間は変更できません。
 通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合やネットワークなど複数のコン ピュータで共有している場合、エラーが表示されることがあります。そのようなときは、タイムアウト 時間、特に[送信の再試行時]を長く設定してください。

Win

スプール*1の設定

印刷データのスプール方法の設定を変更する場合にクリックします。通常は変更する必要はあり ません。

Win

プリンタ スプールの設定	!×
○ 印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷使運ぎ高速ご行うな> ○ 全ページ分のデージをスプールしてから、印刷デージをプリンダに送る(↓) ○ 1ページ目のデージをスプールしたら、印刷デージをプリンダに送る(△) ○ プリンダは連排印料デージを送る(₽)	
スプール データ形式(E): RAW]
○ このプリンタで双方向通言機能をサポートする(E) ○ このプリンタの双方向通言機能をサポートしない(Φ)	
OK キャンセル 標準に戻す(型)	

印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う:

印刷データのスプール方法には、2つの方法がありますがどちらを選択しても、印刷速度は変わりません。

プリンタに直接印刷データを送る:

印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。

スプールデータ形式:

通常は変更しないでください。

このプリンタで双方向通信機能をサポートする:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように指定します。

本機に添付のEPSONプリンタウィンドウ!3は、双方向通信機能により動作可能なユーティリティのため、使用する際は必ず「サポートする」をクリックしてください。

このプリンタで双方向通信機能をサポートしない:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使わないように指定します。



双方向通信機能については、EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしていないとグレイ アウトした状態になり設定できません。

ポートの設定

通常は設定を変更する必要はありません。

MS-DOSの印刷ジョブをスプール:

MS-DOS アプリケーションの印刷データを Windows にてスプールします。ただし、本機は MS-DOS には対応していません。

印刷前にポートの状態をチェック:

印刷先のポートが印刷可能な状態かどうかを、印刷を行う前にチェックします。



ドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、まずインストールされているドラ イバを削除(アンインストール)する必要があります。

プリンタドライバを削除すると、EPSON プリンタウィンドウ!3 も同時に削除されます。 USB インターフェイスケーブルで接続している場合は、プリンタドライバを削除した後、USB デバイスドライバを削除してください。

パラレルインターフェイスケーブルで接続している場合は、「プリンタソフトウェア」CD-ROMをコン ピュータにセットすると自動的に表示される画面からもアンインストールできます。

プリンタドライバの削除

1

2 起動している全てのアプリケーションソフトを終了させます。



画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コントロールパネル]をクリックします。





[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。



Win



h	9	右の画面が表示された場合は、 <mark>OK</mark> ボタンをクリック します。	EPSON プリンタ ユーティリティ アンインストール 図 警告 - 通常使うフリン欠ば削除されています。 Pmxxxxxxxxxが新しく通常使うフリン欠ご設定されます。 OK
	10	終了のメッセージが表示されたら <mark>OK</mark> ボタンをクリッ クします。	クリックします をESON プリンタューティリティ アンインストール 図 アンインストールは正常に終了しました。コンピューが後有起動してください。

クリックします

これでプリンタドライバの削除(アンインストール)は終了です。

本機を USB ケーブルで接続していた場合は、引き続き USB デバイスドライバを削除します。

USB デバイスドライバの削除

EPSONプリンタドライバの削除と同様に [アプリケーションの追加と削除]ダイアログを 開きます。

プリンタドライバの削除に引き続いて作業する場合はすでに開いています。開いていない場合は、84ページの **ル**~ **3**の手順で開きます。

一覧の中から「EPSON USBプリンタデバイス」を クリックし、追加と削除 ボタンをクリックします。

インストールが不完全なまま終了していると[USB プリンタデバイス が表示されないことがあります。 その場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [EPUSBUN.exe]ファイルを実行してください。 1. コンピュータにプリンタソフトウェア CD-ROM をセットします。

- エクスプローラ] 等で、CD-ROM に登録されて いるファイルを表示させます。
- 3. [WIN9x]フォルダをダブルクリックして開きます。 4. [epusbun.exe]アイコンをダブルクリックします。



画面の指示に従って進みます。

再起動を確認するメッセージが表示されたら、はいボタンをクリックします。 EPSON USB デバイスドライバが削除され、コンピュータが再起動します。

これで USB デバイスドライバの削除 (アンインストール) は終了です。

第4章

Macintosh からの印刷

Mac

ここでは、Macintosh で印刷する場合の手順や、プリン タドライバの詳細な内容などについて説明しています。

印刷までの流れ	88
印刷の設定と実行	89
用紙設定ダイアログ	91
印刷設定	95
高度な印刷設定について	101
印刷の中止方法	109
EPSON プリンタウィンドウ	110
ユーティリティの使い方	112
ColorSync について	117
バックグラウンドプリントについて	119
プリンタドライバの削除	121







ここでは、「プリンタソフトウェア」CD-ROMに収録されている「はじめにお読みください」ファ イルを開いてから印刷を実行するまでの手順を説明します。

用紙設定

Mac

実際に印刷する前に、プリンタドライバで印刷方向や拡大 / 縮小率の設定をします。新規に印刷 データを作成する場合は、作成する前に用紙サイズを設定します。

アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

• 普通紙・専用紙などの用紙種類は、印刷する前に印刷ダイアログで設定しますので、ここで設定する 必要はありません。

ア ポイント

セレクタで、PM-7000Cは選択されていますか?選択されていない場合は、セレクタを開いて PM-7000Cを選択してください。 ______「Macintosh ドライバのインストール」セットアップガイド 47 ページ

プリンタの 電源 スイッチをオンにして、Macintoshを起動します。

🦻 「プリンタソフトウェア」CD-ROMを Macintosh にセットします。

こプリンタドライバのインストール]フォルダをダブ ルクリックし、右の画面で「はじめにお読みください」 アイコンをダブルクリックします。



ウィンドウが開かない場合は、ディスクのアイコンをダブルクリックしてください。



) [ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリ ンタ設定]など)を選択します。



5

Mac

各項目を設定します。

用紙サイズが「A4」、印刷方向が「縦」に設定されていることを確認します。各項目については、次ページを参照するか、 ?? ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。





プリンタにセットできる最小用紙サイズは A4 ですが、印刷領域サイズとして A4 未満の用紙サ イズ (例えば B5)を設定することもできます。



○Kボタンをクリックして、終了します。 次に、用紙種類などの設定をして印刷を実行します。以下のページをご覧ください。 ♂「印刷設定」95ページ





Mac

用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを<u>ポップアップメニュー</u>¹の中から選択します。 メニュー以外の用紙サイズを使用する場合は、の中のカスタム用紙… ボタンをクリックして 用紙サイズを登録してください。

ロール紙 / 単票紙

印刷する用紙の種類をポップアップメニューの中から選択します。

「ロール紙(24インチ)」:610mm(24インチ)幅のロール紙に印刷するときに選択します。

「ロール紙 (A3 ノビ幅)」: 329mm (A3 ノビ) 幅のロール紙に印刷するときに選択します。

- 「ロール紙(A4幅)」 : 210mm(A4)幅のロール紙に印刷するときに選択します。
- 「ロール紙 長尺モード」:用紙の上下余白(マージン)を0mmにして長尺紙として印刷するときに選択します。
- 「単票紙」 :単票紙に印刷するときに選択します。

印刷方向

印刷データを[縦]/[横]どちらで印刷するか選択します。横ボタンをクリックすると印刷デー タを90度回転させて印刷します。印刷イメージのアイコンをクリックして選択します。

180 度回転印刷

印刷データを180度回転して印刷します。

拡大 / 縮小率

印刷するときの拡大 / 縮小率を 25~ 400% まで 1% 単位で設定できます。

- 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データに比べ変わることがあります。
- 特定のアプリケーションソフトと用紙サイズの組み合わせによっては、拡大/縮小の設定範囲 ポイントが変わることがあります。

ロール紙オプション

Mac

ロール紙を選択すると、ロール紙に印刷する際の条件が設定できます。

「自動回転」 : 縦長の印刷データが、ロール紙の紙幅に納まる場合に90度回転させてロー ル紙に横長にレイアウトして出力します(で「ロール紙長尺モード」を選 択した場合は設定できません)。ロール紙を有効に使いたいときにチェック してください。



「自動カッター」 :印刷終了時にロール紙を自動的にカットします。

「切り取り線印刷」:用紙の右側と下側に切り取り線(実線)を印刷します。

「ロール紙節約」:「ロール紙長尺モード」を選択した場合に選択可能になります。 印刷データの最後を印刷すると、その位置から数行分、用紙を送り出し、動 作を停止します。

各種ボタン

OK	:変更した設定を有効にして設定を終了するボタンです。
キャンセル	: 変更した設定を無効にして設定を終了するボタンです。
印刷設定	:印刷オプションが設定できます。印刷する直前に印刷ダイアログでも同様
	の項目が設定できます。
	⊿͡͡͡ 印刷ダイアログ」96 ページ
カスタム用紙	: このボタンをクリックすると、用紙サイズ登録ダイアログが表示され、用
	紙サイズを登録できます。 詳しくは次ページの「用紙サイズの登録 / 変更」
	を参照してください。
?	:ヘルプ情報を表示するボタンです。
X8	:各種ユーティリティを実行するユーティリティダイアログを表示するボタ
	ンです。

△ 3「ユーティリティの使い方」112ページ



サイズ名で登録できます。



リストに表示された「名称未設定」をダブルクリック すると、用紙サイズ名の変更が可能になります。 必要に応じて、新しい用紙サイズ名を入力します。



ダブルクリックします

画面左側の枠内に用紙サイズを入力します。
 登録する用紙幅と用紙長をインチ単位で入力します。
 画面右側の「単位」の<u>ラジオボタン⁻¹ で cm 単位に変更することもできます。</u>
 指定できる用紙サイズの範囲は次のとおりです。
 用紙幅:18.19~61.0cm(7.16~24.01 インチ)
 用紙長:18.19~230.12cm(7.16~90.60 インチ)

^{*1} ラジオボタン : 2つまたはそれ以上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。選択されている項目は で表示される。



必要に応じて、画面右側の「余白」で、上下左右の余白(マージン)を設定します。

OK ボタンを押すと、新しい用紙サイズが登録されます。

Mac



「プリンタソフトウェア」CD-ROMに収録されている「はじめにお読みください」を印刷する流れに沿って印刷設定の手順を説明します。

- アプリケーションソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示することがあります。その場合は、 アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
- ・通常は簡単な設定だけで印刷できますが、必要に応じて「高度な設定」もできます。高度な設定については、以下のページを参照してください。
 - △ 「高度な印刷設定について」101ページ



[ファイル]メニューから [プリント](または [印刷])を選択します。 各項目の内容は次ページを参照するか、 アボタンをクリックしてください。



2 [印刷]ダイアログ内の各項目を設定します。
ここでは、本製品に同梱されているサンプル紙(半光沢フォトロール紙)をセットした場合

を例にして以降の手順を説明します。 用紙種類が「半光沢フォト紙」インクが「カラー」モード設定が「推奨設定-速い」であるこ とを確認します。



[▶] プリンタに用紙をセットします。

セットした用紙に合わせて、操作パネルの用紙選択スイッチで用紙種類の設定をします。 サンプル紙(半光沢フォトロール紙)をセットした場合は「ロール紙(自動カット)」か「ロール紙(カッター OFF)」のどちらかを選択してください。



印刷ボタンをクリックして、印刷を実行します。

Mac

印刷ダイアログ



部数

Mac

印刷する部数を直接入力して指定します。

ページ

印刷ページを指定します。「全ページ」を選択すると、文書の全ページを印刷します。印刷する ページを指定するときは、右側のラジオボタンをクリックしてページ指定ボックスに指定ページ を入力します。

用紙種類

印刷する用紙の種類をポップアップメニューの中から選択します。

インク

インクの種類を「カラー」と「黒」から選択します。「黒」を選択するとモノクロ印刷になります。

モード

印刷モードを選択します。選択するモードによって画面が変わります。モードによって設定でき る項目については次ページを参照してください。

- 推奨設定
 用紙種類、インク、用紙サイズを設定すると、自動的に最適な設定で印刷します。
- オートフォトファイン エプソン独自の画像補正技術オートフォトファイン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質 化して印刷します。
 「インク」が「カラー」の場合のみ選択できます。
- ・ 詳細設定
 印刷に関する項目を手動で設定できます。

現在の設定

現在設定されている内容が確認できます。

各種ボタン

[印刷]/[プレビュー]/[ファイル保存]:

このボタンは、ボタン左側のアイコンをクリックすると、[印刷] [プレ

- ビュー] [ファイル保存]の順序で変わります。
- [印刷] :設定した内容で印刷を開始するボタンです。
- [プレビュー] :印刷イメージを表示するプレビューダイアログを開くボタン です。

[ファイル保存]:設定した内容に、ファイル名を付けて保存するボタンです。 [キャンセル]:設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。

: クリックすると、アイコンの形が変わり、左側のボタンの名称も変わります。 Q/A/A アイコンとボタンの関係は次のとおりです。 🔁 :[印刷] :[プレビュー] ß 🚹 :[ファイル保存] : クリックすると、インク残量を表示するダイアログボックスを表示します。 m ി : クリックすると、バックグラウンドプリントなどを設定するダイアログを表示 します。 △「バックグラウンドプリントについて」119ページ : クリックすると、レイアウト設定ダイアログを表示します。 ا ┌☞ レイアウト設定ダイアログ」99ページ : クリックすると、「EPSON プリンタウィンドウ」や「ヘッドクリーニング」な 34 どの各種ユーティリティを実行するためのダイアログを表示します。 ∠3 「ユーティリティの使い方」112ページ ? : クリックすると、ヘルプ情報を表示します。

Mac

「モード設定」での設定項目

基本設定画面の「モード設定」での設定項目は次のようになります。

「推奨設定」選択時

Ma

ーモード	
 ● 推奨設定 ○ オートフォトファイン ○ 詳細設定 	きれい 🛒 💬 速い
	·

きれい / 速いのどちらかを選択します。 用紙種類によっては、きれい / 速いを選択できないものもあります。 きれい:印刷品質を重視した設定で印刷します。 速い:印刷速度を重視した設定で印刷します。

•「オートフォトファイン」選択時

プリセットのポップアップメニューと、デジタルカメラ用補正のチェックボックスが表示されます。

_ モード ◎ 推奨設定	標準	÷
● オートフォトファイン ○ 詳細設定	□ デジタルカメラ用補正	

リストボックスからは次の設定を選択できます。

- 標準:標準的な色調に補正して印刷します。
- 人物 : 人物の写真に対する最適な補正をして印刷します。
- 風景 : 風景の写真に対する最適な補正をして印刷します。
- ソフトフォーカス: ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同様になる補正をして 印刷します。
- セピア : セピア調の色調に調整して印刷します。

「デジタルカメラ用補正」:印刷データがデジタルカメラで撮影した画像の場合、本項目をクリックしてチェックを付けると、デジタルカメラの画像データに 最適な補正をして印刷します。

 オートフォトファイン!4は1677万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して、最も有 効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには、有効に機能しません。アプリ ポイント ケーションソフトなどで色数を増やしてから印刷してください。

エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどでオートフォトファイン機能を使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタのオートフォトファイン!4 は使用しないでください。

●「詳細設定」選択時

プリセットのポップアップメニューと、設定変更ボタンが表示されます。



State - Albert

AT THE REPORT OF A PARTY OF A PARTY OF

Mac

ポップアップメニューからは次の設定を選択できます。

高精細 : 1440 × 720dpiの解像度で印刷したいときに選択します。

ワープロ / グラフ:ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する場合に選択します。

ColorSync : ColorSync を使用して、画面上の表示にもっとも近い色で印刷します。 ⁽²⁾ ColorSync について」117ページ

設定変更 ボタンをクリックすると、「詳細設定」ダイアログが開き、高度な印刷設定を行うこ とができます。

△「高度な印刷設定について」101ページ

レイアウト設定ダイアログ

印刷ダイアログで回をクリックすると開きます。

EPSON	PM-7000C 6.20J	ОК
- □ フィットページ		キャンセル
出力用紙サイズ A4	\$	
A4		

[フィットページ]をクリックしてチェックを付け、[出力用紙]でプリンタにセットした用紙の 用紙サイズを選択すると、自動的に倍率を設定し印刷します。



●「用紙設定」で「ロール紙長尺モード」選択時は、設定できません。

拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データに比べ変わることがあります。

プレビューダイアログ

	/ 4	(キャンセル) (印刷)
 ▲ ▲ 		(注) キャンセル) E100
*		

印刷ダイアログで「プレビュー」ボタンをクリックすると、上のプレビューダイアログが表示さ れ、印刷イメージの確認ができます。

: 設定した内容で印刷を開始するボタンです。 印刷 キャンセル:設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。 ? ヘルプ情報を表示するボタンです。 :表示するページを切り替えるボタンです。 - F :プレビュー表示の拡大/縮小を行います。縮小するときは[option]キーを押しな がらクリックします。 :プレビュー画面上に、印刷可能領域を示す枠を表示するかしないかを切り替えます。 この枠の外側にある印刷内容は印刷されません。 \mathbb{X} :プレビュー画面左側のページ番号をクリックして選択し、本項目をクリックする と、そのページ番号に×が付きます。印刷を実行すると、そのページは印刷されな くなります。 1 : 🛛 で×を付けたページをクリックして選択し、本項目をクリックすると、×が消 え、印刷されるようになります。 :印刷データ(1ページ単位)の全体を表示します。 -:印刷結果と同等のサイズで表示します。 :印刷データを2倍に拡大して表示します。


ここでは、高度な印刷設定(詳細設定)の設定方法や設定項目について説明します。

設定の手順 [ファイル]メニューから [プリント](または[印刷])を選択します。 「モード設定」で「詳細設定」を選択し、設定変更... ボ EPSON 部 数: 🚺 AG ロール紙(24インチ) タンをクリックします。 ページ: ●全ページ 〇 - 🗌 ドライバによる色補正 詳細設定ダイアログが開きます。 ● 推奨防定
 ○ オートフォトファイン
 ● 詳細設定 選択して クリックします 🗲 ダイアログ内の各項目を設定します。 用紙種類: 各項目の内容は以下のページを参照するか、ヘルプボ タンをクリックしてください。 60周品盤: ファイン ¢ 色辅正方法: (det ¢ ロマイクロウィーブ 明度 コントラスト • △ 3「詳細設定ダイアログ」103ページ ☑ 双方向印刷 彩度 ○ シアン ● マゼンタ 口方本反射 0 4ID-? 保存/削除... キャンセル 設定内容を保存する場合は、保存 / 削除 ボタンをク カラー調整 ● ドライバによる色描正 ガンマ 1.8 章 ② オートフォトファイン14 用紙種類: 普通纸 ٥ リックします。 B 075- ◯ CotorSync ◯ 色純正なし ¢ 色辅正方法: 自動 ÷ ロマイクロウィーブ 明度 コントラスト 國双方向印刷 彩度 ○ シアン ● マゼンタ 0 / 10 -? 保存削除... キャンセル クリックします 表示されたダイアログに、任意の名称を入力します。 EPSON PM-7000C 6.20J ? 2録 ユーザ設定名 ユーザ設定 キャンセル P0P1 削除 名称を入力します

以前設定した設定名を選択して、削除ボタンをクリックすると、登録されている設定を削除することが できます。





8



クリックします

印刷ボタンをクリックして印刷を実行します。



クリックします

詳細設定ダイアログ

設定項目の詳細について説明します。

ダイアログ内の各項目は、「用紙種類」「インク」「印刷品質」の組み合わせで選択できる項目が変わりま す。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示されます。

THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE PARTY OF TH

Mac

カラー調整 用紙種類: 普通紙 \$ ● ドライバによる色補正 ガンマ 1.8 🗢 インク -○オートフォトファイン!4 ● カラ・ 〇 黒 R O ColorSunc 印刷品質: \$ 色補正方法: 自動 **\$** □ マイクロウィーブ 明度 0 **_** コントラスト ☑ 双方向印刷 彩度 □ 左右反転 ロシアン ● マゼンタ 0 110-? 保存/削除... キャンセル OK

用紙種類

印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から選択します。

インク

インクの種類を選択します。印刷の目的に合わせて、「カラー」か「黒」のどちらかをクリック します。

印刷品質

印刷の品質を、ポップアップメニューの中から選択します。

- 「ファイン」 : 360dpiの解像度で印刷します。印刷スピード、品質、ランニングコスト のバランスが良く、日常使用に最適な印刷です。
- 「スーパーファイン」: 720dpiの解像度で印刷します。印刷時間は多少かかりますが、高品質な 印刷結果が得られます。
- 「フォト」 : スーパーファイン専用紙などで 1440dpiの解像度で印刷します。

マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくする機能です。

「スーパー」:用紙種類で「普通紙」を選択した場合に、よりきれいに印刷したいときにこの チェックボックスをチェックします。

双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、高速に印刷できます。用紙に よっては双方向印刷できないものがあります。

より高品質に印刷したい場合は、このチェックボックスのチェックを外して(単方向印刷)ください。

左右反転

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。

カラー調整

カラー調整の方法を選択します。

「ドライバによる色補正」、「オートフォトファイン!4」を選択した場合、画面の下部で、細かい 設定を行います。

- 「ドライバによる色補正」 : 本項目を選択すると、画面下部にリストボックスとスライドバー が表示され、色補正に関する設定が行えます。 詳しくは、次項「「カラー調整」で「ドライバによる色補正」を選 択した場合」を参照してください。 「オートフォトファイン!4」: エプソン独自の画像補正技術オートフォトファイン!4 を使用し、
- 印刷データ内の画像を高画質化して印刷します。 本項目を選択すると、画面下部にオートフォトファイン!4の設定 項目が表示され、色補正に関する設定が行えます。 詳しくは、次項「「カラー調整」で「オートフォトファイン!4」を 選択した場合」を参照してください。
- 「ColorSync」 : ColorSync によるカラーマッチングを行います。 詳しくは、次項「「カラー調整」で「ColorSync」を選択した場合」 を参照してください。
- 「色補正なし」 : ドライバでは色補正を行いません。ColorSync用<u>プロファイル</u>^{・1} を作成する際の、基準色を印刷するときに選択します。通常は選 択しないでください。
- 「ガンマ」:「ドライバによる色補正」を選択している場合に表示されます。
 「ガンマ」は、画像の中間調部分の階調についての入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位です。
 「ガンマ」値を変更することで、画像の暗い部分(シャドウ)や明るい部分(ハイライト)に大きな影響を与えずに、その中間部分の明るさを調整することができます。
 1.5:従来のエプソン製カラーインクジェットプリンタと同様の
 - 色合いで印刷されます。
 - •1.8:本製品での印刷に合った調整が行われます。
 - 2.2: sRGBに対応した機器とカラーマッチングをして印刷する 場合に選択してください。
 「カラー調整」で「sRGB」を選択した場合と同様の処理
 - を行います。

「カラー調整」で「ドライバによる色補正」を選択した場合

「カラー調整」で「ドライバによる色補正」を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、各 種の設定が行えるようになります。

カラー調整 ● ドライバによる 〇 オートフォトコ 〇 ColorSync 〇 色補正なし	5色補正 ガンマ 1.8 ◆ ファイン!4
色補正方法:	自動
明度	
コントラスト	
彩度	
● マゼンタ	
0 イエロー	
L	

色補正方法

- 「自動」 : 文書内のオブジェクト⁻¹に対して最適な色処理をします。通常はこの設定 でご使用ください。
- 「自然な色あい」 : 自然な発色状態になるように色処理をします。

「あざやかな色あい」:彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする処理をします。

- 各スライドバーについて
 - 「明度」 : 画像全体の明るさをバーで調整します。標準を0として、 25 ~ 25%の間 で、マイナス(-)方向には暗く、プラス(+)方向には明るくなります。全 体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。
 - 「コントラスト」: 画像の明暗比をバーで調整します。標準を0として、-25~25%の間で調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少なくなります。
 - 「彩度」 : 画像の彩度(色のあざやかさ)をバーで調整できます。標準を0として、 - 25 ~ 25%の間で調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩 度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。「イ ンク」で「黒」を選択した場合は調整できません。
 - 「シアン/マゼンタ/イエロー」:

それぞれの強さだけをバーで調整できます。標準を0として、-25~25% の間で調整します。「インク」で「黒」を選択した場合は調整できません。

	<->	0	→ < + >
シアン	赤みを強くします。		青緑(シアン)を強くします。
マゼンタ	緑色を強くします。		赤紫(マゼンタ)を強くします。
イエロー	青色を強くします。		黄色(イエロー)を強くします。

*1 オブジェクト:色補正を行う際に対象となるもの。写真やグラフ、文書など個々の要素を指す。

「カラー調整」で「オートフォトファイン!4」を選択した場合

「カラー調整」で「オートフォトファイン!4」を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、 各種の設定が行えるようになります。



色調

「標準」 :標準的な色調に補正して印刷します。

「硬調」 : メリハリのある色調に補正して印刷します。

「あざやか」:彩度を上げ、あざやかな色調に補正して印刷します。

「セピア」 :印刷データの色を、セピア調の色調になるよう調整して印刷します。

「モノクロ」:印刷データの色を、白黒になるよう調整して印刷します。

効果

「シャープネス」: 画像の輪郭を強調して印刷します。

「ソフトフォーカス」: ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同様になる補正をして印 刷します。

「キャンバス」 : キャンバス地(布地)に描いたような効果を加えて印刷します。

「和紙」 : 和紙に描いたような効果を加えて印刷します。

デジタルカメラ用補正

印刷データがデジタルカメラで撮影した画像の場合、本項目をクリックしてチェックを付けると、 デジタルカメラの画像データに最適な補正をして印刷します。

オートフォトファイン!4は1677万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてから印刷してください。

 エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどでオートフォトファイン機能を使用して取り込ん だ画像を印刷する場合、プリンタドライバのオートフォトファイン!4 は使用しないでください。

「カラー調整」で「ColorSync」を選択した場合

「カラー調整」で「ColorSync」を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、「プロファイ ル」と「マッチング方法」が選択できます。



プロファイル

通常は、「EPSON標準」を選択してください。

「EPSON標準」:本機からの印刷用に最適化されたプロファイルです。

「その他」
 : 通常は選択することはできません。アプリケーションソフトなどによってはプロファイルが添付されているものがあり、それらをインストールした場合にのみ、選択可能となります。
 通常の印刷では、「EPSON 標準」以外を選択する必要はありません。

マッチング方法

- 「自然な色あい」 : 自然な発色状態になるように処理をします。写真などの印刷に適しています。
- 「あざやかな色あい」:画面の彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする色処理を行います。グ ラフや図表などの印刷に適しています。
- 「特定色マッチ」 : 特定色(例えばコーポレートカラーなど)を印刷する際に選択します。そ れぞれの特定色、できる限り正しく印刷されるような色処理を行います。

ユーザー設定の登録方法

ここでは、詳細設定ダイアログでの設定を登録する方法、また、以前に登録した設定を削除する 方法を説明します。



¥細設定ダイアログで各項目を設定し、保存/削除ボ タンをクリックします。



クリックします



「設定名」に任意の名称を入力し、 登録 ボタンをクリックします。

EPSON ユーザ設定	PM-7000C 6.20J ユーザ設定名	】 至 (++	緑
	POP 1	前	<u>}</u>

これで印刷ダイアログのリストボックスに設定が加えられました。

EPSON	PH-7000C 6 21J ? 3 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 -
A4 ロール紙(2 4 インチ) ファイン	野 数: サランセル ベージ: ●全ページ ロー・ マー・ マー・
	<現在の設定> ラー 用紙修算: 管道紙 高端線 アーブロノグラフ アーブロノグラフ モード ColorSync 0.1423170g 2

設定を削除する場合は、「設定リスト」から削除するリストをクリックして選択し、削除 がタンをクリッ クします。

[∎] クリックします



何らかの理由により、文字化けなどが発生し、印刷を中止する場合の手順について説明します。

バックグラウンドプリント使用時の場合

プリンタの電源 スイッチをオフにします。 印刷途中であっても、プリンタの 電源 スイッチをオフにします。 印刷中の用紙は以下の処理がされます。

- ロール紙(自動カット) : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。
- ロール紙(カッター OFF):用紙サイズ分紙送りされます。「キリトリセン=ON」の場合 は切り取り線を印刷します。
- 単票紙 : 排紙されます。



アプリケーションメニューから「EPSON Monitor3」 を選択します。





印刷中の印刷文章をクリックし、 前 ボタンをクリックします。 画面に印刷キャンセルに関するダイアログが表示され

る場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷 が正常に中止されます。

クリックして /



2 7 5 The Bar Street Stre

Mac

クリックします

バックグラウンドプリント未使用の場合

プリンタの電源スイッチをオフにします。 印刷途中であっても、プリンタの電源スイッチをオフにします。 印刷中の用紙は以下の処理がされます。

- ロール紙(自動カット) : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。
- ロール紙(カッター OFF):用紙サイズ分紙送りされます。「キリトリセン=ON」の場合 は切り取り線を印刷します。
- 単票紙 : 排紙されます。

コマンド(第)キーを押しながらピリオド(.)キー を押します。 これで印刷が正常に中止されます。

プリントを中止するためには、 第 キーと ビリオド (.) キーを押してください。

EPSON プリンタウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウとは、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量 などを画面上に表示するユーティリティです。

エラーメッセージ(プリンタのエラー)は、EPSONプリンタウィンドウの画面を開いていなくても、エ ラーが発生すると自動的に画面上に表示されます。インク残量を確認するとき以外は、プリンタウィン ドウの画面を開いている必要はありません。

インク残量を確認するには

インク残量を確認するために、3通りの方法で[インク残量]モニタを開くことができます。 [方法 1]

[印刷]ダイアログまたは[用紙設定]ダイアログを開いて で「「「ボタンをクリックします。



クリックします

[方法2]

[ユーティリティ]ダイアログの[EPSON プリンタウィ ンドウ]アイコンをクリックします。



[方法3]

バックグラウンドプリントを[入]に設定してあると、印 刷実行時に[EPSON Monitor3]が起動します。[EPSON Monitor3]の団ボタンをクリックします。



クリックします

クリックします



インク残量	インク残量を表示します。インクタンクをクリックすると、インクカートリッジに関する情報を提供します。
更新	最新のプリンタの状態を取得して画面を更新します。
OK	EPSON プリンタウィンドウを終了します。

インク残量モニタ

<u>モニ</u>タの設定

and the second second

EPSON プリンタウィンドウのモニタ機能を設定します。エラーの通知方法や、印刷実行前に確認する項目などを設定することができます。

モニタの設定を行うために、[環境設定]ダイアログを開きます。

[ユーティリティ]ダイアログを開いて、環境設定ボタンをクリックします。



and the second second

クリックします

Mac

[環境設定]ダイアログ



エラー通知	プリンタで発生したエラーの通知方法を選択します。			
警告通知	警告の通知方法を選択します。			
スプールファイル	印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は			
保存フォルダ	選択ボタンをクリックしてください。			
コピー印刷ファイル	同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存し			
保存フォルダ	ておくためのフォルダを変更する場合は、選択ボタンをクリックしてください。			
印刷データをハードディスク	印刷データを一旦ハードディスクに保存してから、プリンタに送信します。			
に保存した後、プリンタへ	同じデータを複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。			
送信する	また、動作の遅い Macintosh でご使用いただくと、印字中一時的にプリントヘッドが停止するよう			
	なことが回避され、印字品質の低下を防ぐことができます。			
印刷前にエラーを確認する	印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかを確認する場合は、チェックして			
	ください。			
印刷前にインク	印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合は、			
ニアエンドを確認する	チェックしてください。			
初期状態に戻す	設定値を初期の状態に戻します。			
ОК	環境設定を保存して終了します。			



Macintoshプリンタドライバのユーティリティでは、プリンタの状態を確認したりメンテナンス できる「ノズルチェックパターン印刷」、「ヘッドクリーニング」、「ギャップ調整」などの機能を 実行できます。

ノズルチェックパターン印刷

ノズルチェックパターン印刷とは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかを確認するた めのパターンを印刷する機能です。ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく 場合は、ヘッドクリーニングをしてください。

ノズルチェックパターン印刷は、プリンタの操作パネルからの操作でも行えます。 ▲ 「ノズルチェックパターン印刷」132ページ



Mac

プリンタに用紙をセットし、用紙選択スイッチを押して用紙を選択します。



印刷ダイアログでいボタンをクリックします。 「ユーティリティ」ダイアログが開きます。



クリックします



クリックします -





(二) 実行 ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。

EPSO	N	ノズルチェック
1	プリンタヘッドノズルの目詰ま 行います。	りをチェックするためのバターン印刷を
	プリンタの電源をONにし、プリ い。また、プリンタに用紙をセ	リンタケーブルの接続を確認してくださ ットしてください。
	キャンセル	
		クリックします

an sense of a state of the state of the sense of the state of the stat



印刷されたノズルチェックパターンの線がかすれたり消えたりしていないかを確認して、問題 がない場合は「終了」ボタンを、問題があった場合は「クリーニング」ボタンをクリックします。

ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはクリーニングを行う場合は、ノズルチェックパターン 印刷が完全に終了していることを確認してから実行してください。



ヘッドクリーニング

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清掃する機能で す。印刷がかすれたり、すき間があくようになったら、次の手順に従ってヘッドクリーニングし てください。

- ヘッドクリーニングは黒とカラーのインクを同時に使います。文字や画像がかすれたり、画像が意図しない色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。
 ・厚紙をセットした状態でヘッドクリーニングを実行することはできません。パネルメッセージ
 - に従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを下げると自動的にクリーニングを開始します。
 ヘッドクリーニングをした後は、必ずノズルチェックパターン印刷などで印刷結果を確認して
 - パットックーニングをした後は、シックスルチェックパターン印刷などで印刷品来を確認して ください。
 - ヘッドクリーニングは、インクエンドランプ、点滅または点灯時には行えません。まずインク カートリッジを交換してください。
 イマディンクカートリッジの交換」27ページ
- [|] 印刷ダイアログで<mark>闘</mark>ボタンをクリックします。 「 ユーティリティ」ダイアログが開きます。





実行ボタンをクリックします。 プリンタの電源ランプが点滅し、ヘッドクリーニングが 始まります。ヘッドクリーニングは約1分間続きます。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリー ニングは終了です。





ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結果を確認します。 ノズルチェックパターン印刷は、112ページの手順で行ってください。

ヘッドクリーニング

Mac

114 Macintoshからの印刷

ギャップ調整 双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリント へッドのギャップを調整してください。 印刷結果がピントがぼけたようになる



• 全ての調整パターン印刷には約15分かかります。ロール紙を約1.5m使用します。



プリンタに用紙(エプソン純正ロール紙)をセットし、用紙選択スイッチを押して「ロール 紙自動カット」を選択します。



クリックします





	4		ギャップ調整
	双方向印刷の印字品質を高	めるための調整を行います。	
A'A	双方向印刷していて、縦の 結果になる場合に実行して	罫線がずれたり、ピントがI 下さい。	ぼけたような印刷



クリックします

6

印刷されたシートの中から、#1~#12の各パターンごとにズレの少ない直線に見える番号 あるいは中央の線がめだたない長方形の番号(1~7)を探します。 #6、#8 以外の印刷例 #6、#8 の印刷例

1								1		8	8		8	ġ.
2							I.	2	Ï.	Ï.	Ï.	Ï.	Ĩ.	Ï
3							I I	3	Ï.	Ű.	Ï.	Ï.	Ű.	Ï
4								4	ï	l	Ĩ	Ĩ	Ĩ	Ï
5	I	l I	l I	I I	l J	I I	l,	5						
6	1						I I	6	Ï	ï	Ï	Ï	Ï	Ĩ
7								7	Ī	Ī	Ū	Ī	Ī	Ī.



リストの中から最もズレの少ない番号を選択し終了 ダンをクリックします。

> 最もズレの少ない番号を・ クリックして



クリックします



全ての直線がズレていたり、全ての長方形に中央の線がめだつような場合は、最もズレの少ない 番号を選択して再調整ボタンをクリックして 6へ戻ります。



ColorSyncとは

カラー画像の入力から出力まで、スキャナ、モニタ、プリンタなどで再現する色は、それぞれの メーカー、機種によって異なります。そのためスキャナでコンピュータに取り込んだ色、モニタ で表示する色、そしてプリンタで印刷する色、すべて一致させることは非常に困難でした。

Mac

たとえば、R(赤) G(緑) B(青)3原色ですべての色を再現するモニタと、C(シアン) M (マゼンタ) Y(イエロー) K(ブラック)4色ですべての色を再現するプリンタとでは、色を 再現する方法が異なります。そこで、どちらの機器でも同じ色になるようにカラーマネージメン ト(管理)する必要があります。

機器間の色合わせ(カラーマッチング)を行う Apple 社独自のカラーマネージメント技術が、 ColorSync です。本機は、この ColorSync 2.0/2.5 に対応しています。



) この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケー _ト ションソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応している必要があります。

ColorSyncを使用する前に

本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。



正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整(モニタキャリブレーション)を 行います。

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を再現で きない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法 は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

お使いのディスプレイの特性を Macintosh で設定します。

使用しているディスプレイで再現できる色の特性を定義したColorSyncプロファイルを、[コントロールパネル]の[ColorSync]から選択してください。ColorSyncのバージョンによって、設定方法は異なります。

ColorSync2.0 の場合	ColorSync2.5の場合
コントロールパネルから[ColorSync システム特性]を選択	コントロールパネルから[ColorSync]を選択します。
します。	お使いのディスプレイが[システム特性]リストで選択されて
お使いのディスプレイが選択されているか確認します。選択さ	いるか確認します。選択されていない場合は、お使いのディス
れていない場合は特性の設定ボタンをクリックします。	プレイをリストから選択します。お使いのディスプレイがリス
お使いのディスプレイをリストの中から選択し、選ぶポタン	トにない場合は、最適なシステム特性についてディスプレイの
をクリックします。	メーカーにお問い合わせください。(そのほかの項目は、設定
お使いのディスプレイがリストにない場合は、最適なシステム	する必要はありません。
特性についてディスプレイのメーカーにお問い合わせください。	

印刷実行時に、ColorSyncを設定します。

[プリント]ダイアログから[詳細設定]ダイアログを開き、[カラー調整]で[ColorSync] をクリックします。

∠͡͡͡ʃ 詳細設定ダイアログ」103 ページ

- ColorSyncを使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ(例 EPSON TWAIN)でColorSyncを選択してから画像を取り込んでください。
- *イント

 ColorSyncを使用する場合は、アプリケーションソフトをRGBモードに設定して作業してください。CMYKやLabモードでは、正しく色合わせすることができません。

 - 一部のアプリケーションソフト(Adobe PageMaker 6.5J、Photoshop 4.0J、Illustrator 7.0J など)では、ソフトウェア上でColorSyncの設定が行えます。この場合は、プリンタドライバ の[詳細設定]ダイアログで[色補正なし]に設定してください。



本機のプリンタドライバは印刷時にEPSON Monitor3を経由することで、印刷作業をバックグ ラウンドで行い、Macintoshを他の作業に使えるようにします。

バックグラウンドプリントを使用するには

バックグラウンドプリントの設定は、セレクタで「バックグラウンドプリント」を「入」にし ます。



また印刷ダイアログからも、バックグラウンドプリントの設定をすることができます。



選択します

バックグラウンドプリントを行う場合、Macintoshによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなった り、印刷に時間がかかる場合があります。

EPSON Monitor3の機能

EPSON Monitor3 は、バックグラウンドプリントのほかに、現在印刷している書類やこれから 印刷される書類を確認したり、印刷を中止することができます。

EPSON Monitor3は、印刷中に画面右上のアプリケーションメニューから「EPSON Monitor3」を選択すると、ウインドウが前面に表示されます。

印刷していないときは、機能拡張フォルダにある「EPSON Monitor3」アイコンをダブルクリックすることで開くことができます。



D PM-	7000C (U	SBボート	< 1)		E
	プリントキュ	- の伸止		138 🔛 🔲	đ
	読みください /1 /2	E	利用者:Line 状況:印刷処	。 理中です。	
					-
書類の名前	印刷時刻	用紙サイズ	用紙種類	部教	_
					-
					_
☆ 酒目特形を想す			I		<u> </u>
書類の名前:ほじのにお読み。 Fn回時対抗会: (この)	たさい				
HHAT 7: 44					•
 用紙種類:半光沢フォト級					Ē.
部数:1 ページ:2				i i	Π.
利用者:Lime GDD(生命:新					
ロール紙/単葉紙:ロール紙(24	インチ)				-
目的カッター:オン					닅
					10

■ボタン

Mad

印刷中の書類、または印刷待ちの書類を保留状態にします。

▶ボタン

保留状態を解除します。

前 ボタン

印刷中の書類、または印刷待ちの書類を削除します。

状態表示部

印刷中の書類の名称や進行状況などを表示します。

スプールファイルリスト

印刷待ちの書類を表示します。

項目情報を隠す / 表示

項目情報(画面下部の表示)の表示/非表示を切り替えます。

項目情報

状態表示部またはスプールファイルリストから選択した書類の名称やプリンタドライバの設定状況などを表示します。「印刷時刻指定」では、「至急」「通常」「保留」「印刷時刻指定」を選択でき、印刷の順番を指定することができます。

至急: プリントキュー^{*1}内の他の印刷データより優先して印刷します。

- 通常 : プリントキューに記憶された順番に印刷します。
- 印刷時刻指定 : 印刷を実行する日時を指定することができます。
- 保留:印刷データをプリントキューに記憶された状態のままにして印刷しません。

*1 プリントキュー:印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。



Macintoshを起動した後、「プリンタソフトウェア」CD-ROMをセットします。

2
[プリンタドライバのインストール]フォルダをダブ ルクリックし、右の画面で[インストーラ]アイコン をダブルクリックします。 インストーラが起動します。



C STATES AND A STATES

Mac

ダブルクリックします



開始画面で続けるボタンをクリックします。



クリックします



ポップアップメニューから [アンインストール] を選 択します。

	インストーラ	28
✓簡易× アン× Maciny セットま	ンストール ジストール 加上でEPSON PH-7000C を使用するために なび ブリンタ用 ColorSync™ プロファイル4	必要なブリンタドライバの ≿インストールします。
使用可能	なディスクの空き: 2,097,100K	必要なディスク容量: 11,472K
- 1>x	- - ルの場所 i目はディスク "Macintosh HD" にインストールされます。	終7 インストール

| 選択します



アンインストール プリンタドライバの削除が実行されます。

インストーラ	E E
アンインストール ▼ EPSON PH-7000C を使用するために必要なプリンタドライパのセットを制 す。	明除しま
使用可能なディスクの受き:1,171,105K グラフトールの場所 通信はディスク "Nacintum HO" からアンインストールをれま 終行	*
J	- IV
クロック1	,≠ d

^{第5章} 操作パネルの使い方

ここでは、操作パネルの使い方や設定項目について説明 をしています。

スイッチとランプについて	
操作パネルメッセージ	
パネル設定モード	127
ノズルチェックパターン印刷	
ヘッドクリーニング	
ギャップ調整	

Win Mac



スイッチ

Win

Mac



印刷可 スイッチ・リセット スイッチ

- 印刷可 / 不可状態を切り替えます。
- 3秒押すとリセットスイッチとして機能します。この場合、印刷を中止し、現在稼働中のインターフェ イスで受信した印刷データを消去(リセット)します。
- パネル設定モード中に押すと、パネル設定を終了し、印刷可能状態にします。

クリーニング スイッチ

プリントヘッドのクリーニングを行います。印刷品質が悪くなったときなどに行います。

パネル設定 スイッチ

パネル設定モードに入ります。パネル設定モード中に押すと、メニュー項目の選択ができます。 また、5秒間押し続けると、カッター交換が行える状態になります。

|用紙選択| スイッチ・|設定項目| スイッチ

- 用紙種類の選択と、ロール紙選択時の切り離しの有 / 無を設定します。
 ロール紙(自動カット)の場合 : 1ページごとにカットして印刷します。
 ロール紙(カッターOFF)の場合: カットせずに連続で印刷します。
 単票紙の場合 : 単票紙に印刷します。
- パネル設定モード中は設定項目スイッチとして機能します。この場合、メニュー項目内の設定項目の選択ができます。

インクの乾燥時間中にこのスイッチで用紙の種類を変更した場合は、

設定実行スイッチを押すまで設定内容が

有効になりません。

用紙送り スイッチ

- ロール紙を正方向()または逆方向()に送ります。
- パネル設定モード中は設定値を増加(+)または減少(-)させます。

カット / 排紙 スイッチ・ 設定実行 スイッチ

- 印刷したページを送り出します。
 ロール紙(自動カット)の場合 : ロール紙を用紙位置(→ポマーク位置)で切り離します。
 ロール紙(カッターOFF)の場合: 用紙カット位置を用紙先端位置としてセットします。
 単票紙の場合 : セットされている用紙を排出します。
- パネル設定モード中は、設定した項目を有効にして設定内容を実行します。

電源 スイッチ

プリンタの電源をオン / オフします。

124 操作パネルの使い方

an an the second of the second s





電源ランプ

点灯	プリンタ電源オン
点滅	データの処理中 / パワーオフシーケンス実行中など
消灯	プリンタ電源オフ

印刷可ランプ

点灯	印刷可能状態
点滅	インク乾燥時間中 / ヘッドクリーニング中
消灯	パネル設定モード中 / ポーズ中 / エラー発生時など

インクエンドランプ(K:黒/C:シアン/M:マゼンタ/LC:ライトシアン/LM:ライト マゼンタ/Y:イエロー)

,	点灯	インクエンド / カートリッジ未装着 / カートリッジ違いなど
ŗ	点滅	インク残量少
;	消灯	インク関連の問題が発生していない状態

用紙チェックランプ

点灯	用紙なしエラー / 用紙セットレバー解除中 / 用紙設定違いなど
点滅	用紙詰まりエラー / 用紙斜行エラーなど
消灯	インク関連の問題が発生していない状態

用紙選択ランプ

点灯	選択された用紙
点滅	エラー発生時
消灯	選択されていない状態



表示されるメッセージには、プリンタ本体の状態に関するメッセージとエラーメッセージの2種類があります。プリンタの状態に関するメッセージとその意味は次の通りです。 エラーメッセージについては 152 ページを参照してください。

メッセージ	意味
インサツカノウ	印刷ができます。
パワーオフチュウ	パワーオフ状態です。
インクカンソウチュウ xx フン	インク乾燥中です。インク乾燥残り時間 xx 分です。
リセット	リセット中です。
[インサツカ]スイッチヲオシテクダサイ	印刷可スイッチを押してください。
インサツチュウ	印刷中です。
シバラクオマチクダサイ	そのまましばらくお待ちください。
ポーズ	ポーズ中です。
インクジュウテン xxx%	インクの初期充てん処理中です。処理が xxx%進んでいます。

Win Mac



通常の印刷に必要なプリンタの設定は、プリンタドライバまたはアプリケーション上で行います が、それ以外の設定は操作パネル上(パネル設定モード)から実行します。

パネル設定の操作方法

パネル設定モードへは、パネル設定スイッチを押すことで切り替わります。



パネル設定モードに入ります。パネルにメニュー項目が表示されます。

メニューの設定項目を選択します。パネルにメニュー項目の下層の設定項目が表示されます。

設定値を順送りに変更します。数値入力時には値を増加させます。

設定値を逆送りに変更します。数値入力時には値を減少させます。

設定された値を確定して登録、または設定された動作を実行します。

パネル設定モードを終了します。

設定項目表示中にパネル設定モードを終了するには、パネル設定スイッチを押してください。

パネル設定モードには、以下のメニュー項目があります。メニュー項目の詳細は以下の参照ページをお読みください。



Mac

and the second states of the second states and the second states and the second states and the second states a

プリンタ設定メニュー

Win Mac

は工場出荷時の設定(初期値)です。

設定項目	設定値	説明	
プラテンギャップ	ジドウ	プラテンギャップの広さを調整します。	
	ヒロメ	通常は「ジドウ」のまま使用します。「ヒロメ」を選択するとパネルに「プラテンギャップ	
		H」と表示されます。	
キリトリセン	ON	用紙選択で「ロール紙カッターOFF」を選択している場合に、ロール紙を排紙する際に、	
	OFF	切り取り線(実線)を印刷する(ON)/しない(OFF)の設定をします。「ON」に設定す	
		ると、用紙下端に切り取り線(実線)を印刷します。	
		<例>	
		₽ _ ₽	
		紙 紙 左 用紙サイズ 右	
		端	
		排紙方向	
インターフェイス	ジドウ	インターフェイスを自動切り替えするか、または単一のインターフェイスだけのデータを	
	パラレル/USB	受信するかの設定をします。	
	オプション	「ジドウ」以外の設定にすると、指定したインターフェイス(パラレルインターフェイス/	
		USBインターフェイス、オプションスロットに装着したインターフェイスカード)からの	
		データのみを受信します。	
		パラレルとUSB の切り替えはできません。パラレルとUSB はどちらか接続されたイン	
		ターフェイス(両方接続されている場合はUSB)が選択されます。	
パラレルインターフェイス	ゴカン	パラレルインターフェイスの切り替えをします。	
	ECP	通常は「ゴカン」の設定で使用します。使用するソフトやハードの方で「プリンタのパラ	
		レルI/FをECPにしてください」と指示されている場合のみECPに設定してください。	
コードページ	PC437	コードページの切り替えをします。	
	PC850	PC437(拡張グラフィックス)またはPC850(マルチリンガル)の文字コードをセットします。	
ロールシヨハク	タテ 15mm	ロール紙の余白(マージン)を設定します。	
	3mm	「タテ15mm」に設定すると用紙サイズの上下に15mm、左右に3mmの余白を、「3mm」に	
	15mm	設定すると用紙サイズの上下左右に 3mm の余白を、「15mm」に設定すると用紙サイズの	
		上下左右に15mm の余白を確保します。	
ヨウシハバケンシュツ	ON	用紙幅を検出するかどうかを設定します。	
	OFF	「OFF」にすると用紙幅を検出しなくなります。ただし、セットされた用紙より大きなイ	
		メージを印刷すると用紙外に印刷してしまいプリンタ内部が汚れますので、通常は「ON」	
		で使用することをお薦めします。	
シャコウエラーケンシュツ	ON	用紙の斜行を検出するかどうかを設定します。	
	OFF	「OFF」にすると斜行を検出せず「ヨウシガシャコウシテイマス」エラーが発生しなくなり	
		ます。ただし、用紙が斜行した状態で印刷すると用紙外に印刷してしまいプリンタ内部が	
		汚れますので、通常は「ON」で使用することをお薦めします。	
セッテイショキカ	ジッコウ	パネル設定された項目の内容を初期値に戻します。	

プリンタを USB インターフェイスに接続する場合、[パラレルインターフェイス] を [ゴカ ン] に設定してください。 NATHATAN AND INTO A COMPANY AND A

テスト印刷メニ<u>ュ</u>ー

設定項目	設定値	内容	VVIII
ノズルチェックパターン	インサツ	ノズルチェックパターンを印刷します。	Moo
ステータスシート	インサツ	プリンタの設定内容(ステータス)を印刷します。	wac

ノズルチェックパターン印刷に関する詳細な説明は132ページを参照してください。

プリンタステータスメニュー

プリンタの現在の状態をパネル上で確認することができます。

ステータス項目	内容
バージョン	プリンタの ROM バージョンを表示します。
インクザンリョウ(C)	シアンインクの残量を表示します。*
インクザンリョウ(M)	マゼンタインクの残量を表示します。*
インクザンリョウ(LC)	ライトシアンインクの残量を表示します。*
インクザンリョウ(LM)	ライトマゼンタインクの残量を表示します。*
インクザンリョウ(Y)	イエローインクの残量を表示します。*
インクザンリョウ(K)	黒インクの残量を表示します。*
カッタージュミョウ	カッターの残り寿命を表示します。*
インサツマイスウ	メンテナンス情報が表示されます。
ハイインク	
CRモーター	
PFモーター	
ヘッドユニット	
クリーニングユニット	

*インク残量とカッター残り寿命の表示の意味は以下の通り。

E * * * * * I	F	インク満杯状態(フル)*	残り寿命多(フル)*
E***	F))
E***	F	/	
E**	F	((
E* I	F	インク残量わずか	残り寿命わずか
E I	F	インクエンド	寿命終了

* インクカートリッジまたはカッター交換を行うとフル状態に戻り ます。 10/

Win Mac

ユーザー用紙設定メニュー

任意の用紙に関する付帯情報をあらかじめ登録して、設定することができます。

設定項目	設定値	内容				
ヨウシバンゴウ	ヒョウジュン	エプソン純正専用紙は「ヒョウジュン」の設定でお使いください。				
	1 ~ 4	1~4は、任意に設定した用紙厚の用紙を使う場合に該当番号を選択します。				
ヨウシアツケンシュツパターン	インサツ	セットした用紙の厚みを検出するためのパターン印刷を行います。				
		この項目は、用紙番号で「ヒョウジュン」を選択している場合には表示さ				
		れません。				
ヨウシアツバンゴウ	1 ~ 17	- ギャップ調整メニューの「ヨウシアツサ」で設定した用紙の厚さを初期値				
		として番号で表示します。厚さと番号は下表のように対応しています。				
		用紙厚番号				
		0. 0mm 1				
		1.6mm 17				
		この項目は、用紙番号で「ヒョウジュン」を選択している場合には表示されません。				
カンソウジカン	0フン ~ 30フン	インクの乾燥時間(0~30分の間)を設定します。ロール紙を自動カット				
		する際に、印刷終了後に設定した時間だけ待機します。				
キュウチャクリョク	ヒョウジュン	用紙を吸引する力を設定します。通常は「ヒョウジュン」のまま使用して				
	ヨワイ	ください。薄い用紙で、プリンタ内部に貼り付いてしまって印刷できない				
		ときのみ「ヨワイ」にします。				

ユーザー用紙設定に関する詳細な説明は20ページを参照してください。

カッター交換メニュー

ロール紙カッターの交換を行う際に設定します。

設定項目	設定値	内容				
カッターコウカン	ジッコウ	カッター交換作業が行えます。				
カバーヲアケテクダサイ		フロントカバーを開けて、交換作業を開始します。				
カッターヲコウカンシテクダサイ		カッターを交換します。				
カバーヲシメテクダサイ		フロントカバーを閉じて、作業を終了します。				

カッター交換に関する詳細な説明は32ページを参照してください。

ギャップ調整メニュー

設定項目	設定値	内容
ヨウシアツ	ヒョウジュン	用紙の厚さを 0.1mm 単位で入力します。
	0.0 ~ 1.6mm	通常は「ヒョウジュン」の設定で使用します。標準設定では、以下の用紙厚が適用され
		ます。
		• 用紙厚センサーの検出結果が薄紙の場合 0.2mm
		• 用紙厚センサーの検出結果が厚紙の場合 1.2mm
チョウセイ	ゼンブ	印刷する調整パターンの選択をします。
	#1 ~ #12	全てのパターンを印刷する場合は「ゼンプ」を、任意のパターンを印刷する場合は該当す
		るパターン名を選択します。
#1 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#1の設定をします。
#2 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#2 の設定をします。
#3 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#3の設定をします。
#4 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#4 の設定をします。
#5 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#5の設定をします。
#6 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#6の設定をします。
#7 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#7 の設定をします。
#8 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#8 の設定をします。
#9 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#9の設定をします。
#10 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#10 の設定をします。
#11 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#11 の設定をします。
#12 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#12の設定をします。

プリントヘッドのギャップ調整ができます。

ギャップ調整に関する詳細な説明は134ページを参照してください。

Win Mac



ノズルチェックパターン印刷とは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかを確認するためのパターンを印刷する機能です。ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく 場合は、ヘッドクリーニングをしてください。

ノズルチェックパターン印刷は、ユーティリティからも行えます。 ∠☞Windows「ユーティリティの使い方」68 ページ ∠☞Macintosh「ユーティリティの使い方」112 ページ

プリンタに用紙をセットし、用紙選択スイッチを押して用紙を選択します。

パネル設定スイッチを押して、パネル設定モードに入ります。再度パネル設定スイッチを 押して、パネルに「テストインサツメニュー」と表示されたことを確認してください。



設定項目スイッチを押して、パネルに「ノズルチェックパターン=インサツ」と表示されたことを確認してください。

録定実行スイッチを押します。
 ノズルチェックパターンが印刷されます。

<良い例>

<悪い例>

|--|--|

ノズルチェックパターンが欠けている場合(悪い例)は、ヘッドクリーニングを行ってください。 ♂「ヘッドクリーニング」133ページ

Win Mac



ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清掃する機能で す。印刷がかすれたり、すき間があくようになったら、次の手順に従ってヘッドクリーニングし てください。

Win

Mac

- ヘッドクリーニングは黒とカラーのインクを同時に使います。文字や画像がかすれたり、画像 が意図しない色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。
- ・ 厚紙をセットした状態でヘッドクリーニングを実行することはできません。パネルメッセージ
 に従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを下げると自動的にクリーニングを開始します。
 - ヘッドクリーニングをした後は、必ずノズルチェックパターン印刷などで印刷結果を確認して ください。
 - ヘッドクリーニングは、インクエンドランプ、点滅または点灯時には行えません。まずインクカートリッジを交換してください。
 ペマ「インクカートリッジの交換」27ページ

ヘッドクリーニングは、ユーティリティからも行えます。 ∠☞Windows「ユーティリティの使い方」70ページ ∠☞Macintosh「ユーティリティの使い方」114ページ





印刷可ランプの点滅が点灯になるとクリーニングが終了します。



双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリント ヘッドのギャップを調整してください。

印刷結果がピントがぼけたようになる

ギャップ調整は必ずエプソン純正のロール紙をセットして作業を行ってください。

• 全ての調整パターン印刷には約15分かかります。ロール紙を約1.5m使用します。

ギャップ調整は、ユーティリティからも行えます。 ② Windows「ユーティリティの使い方」71ページ ③ Macintosh「ユーティリティの使い方」115ページ

プリンタに用紙(エプソン純正ロール紙)をセットし、用紙選択スイッチを押して「ロール 紙自動カット」を選択します(印刷されたシートは数枚にカットされます)。



パネル設定スイッチを押して、パネル設定モードに入ります。再度パネル設定スイッチを 「ギャップチョウセイメニュー」と表示されるまで押します。



Win Mac 全ての調整パターンを印刷してみます。

設定項目スイッチを押し、「ヨウシアツ=ヒョウジュン」と表示されたら設定実行スイッチを押します。

Win Mac

「チョウセイ=ゼンブ」と表示されていることを確認して設定実行スイッチを押します。 「チョウセイパターンインサッチュウ」と表示されて全ての調整パターンが印刷されます。

印刷例

#6、#8 以外の印刷例 #6、#8 の印刷							刷例							
1								1		1	1	1	ł	1
2								2	Ĩ	- I	Ĩ	Ĩ	8	Ï
3	ľ		ľ			I I	ľ	3		1	I I	8	8	I I
4								4	ł		I I	ł		l I
5		1						5	1					
6	1	<u>_</u>				I	1	6						
7	1	1			'	1	1	7	l L		I I			1

・印刷例のように全ての調整パターンのパターン番号4が最もズレの少ない線または中央の線がめだたない長方形になっている場合はギャップ調整する必要がありません。
 印刷可スイッチを押してパネル設定モードを終了してください。

• 調整パターンごとに最もズレの少ない線または中央の線がめだたない長方形が4以外になっている場合は、 *4*に進んでください。

印刷が終了するとパネルに「1セッテイ=4*」と表示されます。

▶ 印刷されたシートを見て、調整パターンごとに最もズレの少ないパターン番号を探します。



し設定項目 スイッチを押すたびに、調整パターン名が以下の順に変わります。調整パターンごとに

調整パターン(設定項目)	パターン番号(設定値)
#1 セッテイ	1 ~ 7 (4が初期値)
#2 セッテイ	1~7(4が初期値)
#3 セッテイ	1~7(4が初期値)
#4 セッテイ	1 ~ 7 (4が初期値)
#5 セッテイ	1~7(4が初期値)
#6 セッテイ	1~7(4が初期値)
#7 セッテイ	1~7(4が初期値)
#8 セッテイ	1~7(4が初期値)
#9 セッテイ	1~7(4が初期値)
#10 セッテイ	1 ~ 7 (4が初期値)
#11 セッテイ	1~7(4が初期値)
#12 セッテイ	1~7(4が初期値)

Wir

パターン番号を変更する場合は、以下の手順に従ってください。

設定項目スイッチを押して設定値を変更する調整パターン名を選択します。

+ または - スイッチでパターン番号(1~7)を選択します。

+ を押すと、設定値の数値が増加します。

- を押すと、設定値の数値が減少します。

設定実行 スイッチを押すと、設定値の後に*(アスタリスク)マークが付き、選択した 値を登録してから次の調整パターン名を表示します。

~ の作業を繰り返して、変更が必要な全てのパターンについて設定をします。

🏠 設定が終了したら、再度調整パターンの印刷を行い(🖉 ~ 🗃 参照)、調整が正しくされたこ とを確認します。

再印刷した結果、各調整パターンのパターン番号4が最もズレの少ない線または中央の線が めだたない長方形になっていれば調整が正しく行われています。

調整したパターンのみを印刷して、再度調整する手順は次の通りです。 パネル設定スイッチを「ギャップチョウセイメニュー」と表示されるまで押します。 ポイント 設定項目スイッチを押して「ヨウシアツ=ヒョウジュン」と表示されたら、設定実行スイッ チを押します。パネルに「チョウセイ=ゼンブ」と表示されます。 │ + │または│ - │スイッチで印刷したい調整パターン名を選択して|設定実行|スイッチを押し ます。パネルに「チョウセイパターン インサツチュウ」と表示されて任意のパターンを印刷 します。 最もズレの少ないパターンが4になっているかを確認します。4以外になっている場合は再 調整します。



印刷可スイッチを押して、パネル設定モードを終了します。 パネルに「インサツカノウ」と表示されます。


ネットワーク接続

Win

Mac

ここでは、ネットワーク接続に関する基本的な説明をしています。



Win

Mac

本機は、以下の方法によりネットワーク上での共有が可能です。



本機の拡張スロットに、オプションのインターフェイスカードを装着することにより、異なる ネットワーク環境の混在や特定のネットワーク上で本機を共有することができます。詳細につい ては、オプションのインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。 △デ「インターフェイスカード」148ページ

ピアトゥピアによる共有



Windows95/98/NT4.0 や Macintosh では、ピアトゥピア接続の環境にあるコンピュータに本機を1対1で接続することにより、本機を共有することができます。ピアトゥピア接続環境の構築については、お使いのコンピュータの取扱説明書またはWindows95/98/NT4.0の取扱説明書を参照してください。



以下の設定方法は、すでにWindows95/98/NT4.0ピアトゥピア環境が構築されていること、プ リンタを使用する全てのコンピュータにプリンタドライバがインストールされていることが前提 となります。

Win

プリントサーバ側の設定(Windows95/98)

ピアトゥピア接続では、共有するプリンタを接続するコンピュータがサーバ^{*1}の役割をします。 ここでは、そのコンピュータをプリントサーバと呼びます。



画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コントロールパ ネル1をクリックします。



3

「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。



ファイルとプリンタの共有ボタンをクリックします。

ネットワーク <u>? ×</u>
ネットワークの設定 譜別情報 アクセスの制御
現在のネットワーク コンボーネント(い):
Microsoft ネットワーク クライアント
SMC EtherPower II 10/100 Etherpet Adapter
町ダイヤルアップ アダプタ
3~IPX/SPX 互換プロトコル -> SMC EtherPower II 10/100 Ethernet 💌
追加(A) 削除(E) プロパティ(R)
優先的にログオンするネットワーク(_):
Microsoft ネットワーク クライアント
ファイルとプリンタの共有(F)
1088
DUN T
OK キャンセル
クロックします





[プリンタを共有できるようにする]のチェックボッ クスをチェックし、OKボタンをクリックします。





ネットワークの設定画面で OK ボタンをクリックします。



× PM 7000C PM-7000C PM_7000C または PM7000C など

140 ネットワーク接続



3 [ネットワークプリンタ]を選択し、次へボタンをクリックして、次画面で参照ボタンを クリックします。

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。





共有する PM-7000Cを接続しているコンピュータをダブルクリックし、「pm7000c」をク リックして、OK ボタンをクリックします。

プリントサーバ側の設定で共有名をPM7000C以外にしている場合があります。プリント サーバ側の設定を確認してください。



🕨 この後は画面の指示に従って、プリンタの追加を進めてください。

これでプリントサーバ側の PM-7000C に接続できました。





プリントサーバ側の設定で共有名をPM7000C以外にしている場合があります。プリントサーバ側の設定 を確認してください。

クリックして

この後は画面の指示に従って、プリンタの追加を進めてください。

これでプリントサーバ側の PM-7000C に接続できました。

クリックします

Macintosh でのプリンタの共有

以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライアントが同一ネット ワーク管理下にある場合です。

プリントサーバ側の設定 Mac

ピアトゥピア接続では、共有するプリンタを接続するコンピュータがサーバの役割をします。こ こでは、そのコンピュータをプリントサーバと呼びます。



画面左上のアップルメニューから [セレクタ]をクリックして選択します。

[PM-7000C]アイコンをクリックしてから 設定 ボ タンをクリックします。



クリックします

(È [Apple Talk]の設定が[使用]になっていることを確認してください。 ポイント



[このプリンタを共有]のチェックボックスをクリック して、OK ボタンをクリックします。 共有名は、ネットワーク上で表示される名称です。パ スワードを入力すると、他のコンピュータから共有プ リンタに接続する際にパスワードの入力が必要になり ます。





画面左上のクローズボックスをクリックして画面を閉 じると設定は終了です。



クリックします

ŎĸĔŎĊŎĸĔĊŎĸĔĊŎĊŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎ	X- Andrews
クライアント側の設定	
画面左上のアップルメニューから[セレクタ]をクリックして選択します。	Win
PM-7000C]アイコンをクリックして、「ポートを選 訳]の一覧に表示されたPM-7000Cをクリックして 訳します。 Function (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Mac
 ・ [Apple Talk]の設定が[使用]になっていること を確認してください。 ・ プリンタの名称が変更されている可能性がありま す。プリンタを直接接続しているコンピュータで 名称を確認してください。 ・ N下の画面が表示された提合は、パフロードを入 	i.

 以下の画面が表示された場合は、パスワードを, 力してOK」ボタンをクリックします。

画面左上のクローズボックスをクリックして画面を閉

じると設定は終了です。



クリックします

クリックします

| 入力して

上の画面で「情報」ボタンをクリックすると、プリン EPSON 共有プリンタの情報 PM-7000C XXXJ タを接続しているMacintoshにはインストールされ 共有プリンタ名: 共有プリンタ (PM-7000C) ポイント ているフォントのうちお使いのMacintoshにインス コンピュータ名: 和文 G3-OS8 このブリンタで扱えないフォント: トールされていないフォントが表示されます。 %MAdobeSanMM_1450 1450 %MAdobeSanMM_1450 50 印刷するデータによってはフォントが置き換わり、 %MAdobeSanMM_50 1450 %MAdobeSanMM_50 50 レイアウトなど見た目が変わることがあります。解 %MAdobeSerMM_110 100 %MAdobeSerMM_110 900 -消するためには、置き換わってしまったフォントを ΟK ご利用のコンピュータにインストールする必要があ ります。

第7章

オプションと消耗品について

Win Mac

ここでは、オプションと消耗品の紹介をしています。

オプションの紹介	148
インターフェイスカードの取り付け	150



本機をより幅広くお使いいただくために、以下のオプション(別売品)と消耗品を用意しています。

Mac

Win

- 専用紙については2ページを参照してください。
- インターフェイスケーブルについてはセットアップガイド33、35ページを参照してください。

インターフェイスカード

本機に標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インターフェイスを増設したい場合に使用します。カードの取り付け方は150ページを、その他の設定などについてはカードの取扱説明書を参照してください。

型番	名称	解説
PRIFNW1S	10Base-T/2 対応 マルチプロトコル	本機を Ethernet で接続するための増設オプションです。
	Ethernet I/F カード	IPX/SPX (NetWare,Windows95/98/NT4.0), TCP/IP (Windows95/98/
PRIFNW2S	100Base-TX、10Base-T対応マルチ	NT4.0)、NetBEUI(Windows95/98/NT4.0, OS2/Warp)、AppleTalkに対応して
	プロトコル Ethernetl/F カード	います。
		接続には、次のいずれかのケーブルが別途必要です。
		• PRIFNW1S
		Ethernet 10Base2 シン(THIN)同軸ケーブルまたは Ethernet 10Base-T ツイ
		ストペアケーブル
		PRIFNW2S
		Ethernet 10Base-T ツイストペアケーブル
		Ethernet 100Base-TX ツイストペアケーブル(カテゴリー5)
PRIF14	IEEE1394対応I/Fカード	本機にIEEE-1394規格(FireWire)のインターフェイスを増設するためのオプショ
		ンです。



本機をMacintoshシリーズと接続して使用する際は、本製品に添付されているMacintosh用プリ ンタドライバをお使いください。

PostScript

PostScript プリンタとしてお使いいただくためのオプションです。高価ですがPS-6100本体内部に印刷処理用のCPUやハードディスクを搭載していますので、印刷処理が高速に行えます。

型番	名称	
PS-6100	ポストスクリプトサーバ(PostScript® Interpreter 搭載)	
PM70SR	CPS ソフトリッパー Pro	
PSCC	EPSON カラーキャリプレータ(使用にあたっては PS-6100 または CPS ソフトリッパー Pro が必要です。)	

148 オプションと消耗品について

インクカートリッジ

型番	名称
IC1BK07	インクカートリッジ(黒)
IC1Y07	インクカートリッジ(イエロー)
IC1M07	インクカートリッジ (マゼンタ)
IC1LM07	インクカートリッジ(ライトマゼンタ)
IC1C07	インクカートリッジ(シアン)
IC1LC07	インクカートリッジ(ライトシアン)

∠͡͡͡ インクカートリッジの交換」27 ページ

カッター替え刃

型番	名称
PM90SPB	ペーパーカッター替え刃

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː カッターの交換」32 ページ

専用スタンド

本機を載せるためのスタンドです。キャスター付きなのでオフィス内の移動も簡単になります。

型番	名称
PM70STD	専用スタンド

△ 家「専用スタンドの取り付け」開梱と据置作業を行われる方へ 5ページ

スピンドル

ロールをセットするスピンドルには標準の2インチ紙管用の他に3インチのものもあります。

型番	名称	説明
PM70RPSD2	ロール紙スピンドル(2インチ紙管)	2 インチ紙管のロール紙をセットするスピンドルです。
PM70RPSD3	ロール紙スピンドル(3インチ紙管)	3 インチ紙管のロール紙をセットするスピンドルです。

Win

Mac



カードの取り付けにはプラスドライバが必要です。あらかじめご用意ください。



インターフェイスカードの取り付けや取り外しは、必ず電源スイッチをオフにし、電源プラグ をコンセントから抜き、ケーブル類を外してから行ってください。接続したまま作業を行うと、 プリンタまたはコンピュータが故障する原因となります。



ケーブル類を外します。

電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続しているインターフェイスケーブル を外 します。



🖌 コネクタカバーのネジをプラスドライバで外します。



カード上のディップスイッチやジャンパスイッチの設定を確認します。 詳細は各カードの取扱説明書を参照してください。



5 カードの左右をプリンタ内部の溝に合わせて差し込み ++ ます。 コネクタが接続されるまで奥にしっかり押し込んでく ださい。







7 カードにインターフェイスケーブルを接続します。

外したケーブル類や電源プラグを元通りに取り付けます。 以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。

第8章

困ったときは

ここでは、トラブル発生時の対処方法を説明をしていま す。現在の症状がどれに当てはまるのかを以下の項目か ら選び、該当するページをご覧ください。

操作パネルにエラーメッセージが表示される…152	
電源ランプが点灯しない154	
印刷しない155	
給紙・排紙がうまくできない160	
画面表示と印刷結果が異なる162	
設定と印刷物の用紙サイズが異なる166	
印刷品質がよくない167	
用紙が詰まった170	
EPSON プリンタウィンドウ!3 でのトラブル 171	
USB ケーブル接続時のトラブル172	
その他のトラブル177	
お問い合わせいただく前に180	

操作パネルにエラーメッセージが表示される

プリンタにエラー(正常でない状態)が発生したときは、操作パネルのランプ表示とパネルメッ セージで知らせます。メッセージの内容を確認し、処置してください。ランプ表示の詳細につい ては123ページを参照してください。

エラーメッセージ	内容と処置方法
ヨウシナシ	用紙がセットされていません。
	用紙を正しくセットしてください。
	フォトセンサーが汚れている可能性があります。
	フォトセンサーのホコリを取り除いてください。
* * * シヲセットシテクダサイ	* * *には用紙名(ロール/タンピョウ)が表示されます。用紙が正しくセットされていません。
	表示された用紙を正しくセットしてください。またプリンタドライバの設定と用紙選択スイッ
ヨウシヲセットシテクダサイ	用紙セットレバーが後ろに倒れています(解除状態)。
	用紙セットレバーを戻してください(固定状態)。
ヨウシガツマリマシタ	用紙が詰まりました。
	詰まった用紙を取り除いてください。
カバーガアイテイマス	フロントカバーが開いています。
	フロントカバーを閉じてください。
ヨウシレバーヲモドシテクダサイ	用紙セットレバーが後ろに倒れています(解除状態)。
	用紙セットレバーを戻してください(固定状態)。
ヨウシガカットサレマセンデシタ	自動カットの設定で、用紙がカットされませんでした。
	用紙セットレバーを後ろに倒して、カットされなかった用紙を切り離してください。
ヨウシガシャコウシテイマス	用紙が斜めに給紙されています。
	用紙を正しくセットし直してください。
ヨウシヲタダシクセットシテクダサイ	用紙が正しくセットされていません。
	正しい手順で用紙をセットし直してください。
	フォトセンサーが汚れている可能性があります。
	フォトセンサーのホコリを取り除いてください。
ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	厚紙がセットされているためクリーニングが実行できません。
	厚紙を取り外してから用紙セットレバーを手前に戻してください。
サイキドウシテクダサイ	一旦電源を切って、電源 スイッチをON にしてください。
インクヲセットシテクダサイ	 インクカートリッジの交換中です。
	インクカートリッジをセットしてください。
インクカートリッジコウカン	インクがなくなりました。
	新しいインクカートリッジを取り付けてください。
	本機では使用できないインクカートリッジがセットされています。
	インクの仕様を確認し、本機で使用できるインクカートリッジを正しくセットしてください。
インクガスクナクナリマシタ	インクの残量が残り少なくなりました。
	インクエンドランプが点灯するまで印刷することはできますが、新しいインクカートリッジの用
	意をしてください。
カートリッジガアリマセン	インクカートリッジがセットされていません。
	正しいインクカートリッジを正しくセットしてください。
オプション I/F カードエラー	オプションスロットにセットされているインターフェイスカードに問題があります。
	本機で使用できるカードか、カードの設定が間違っていないかを確認し、正しくセットしてください。
インサツデキマセン	何らかのエラーが発生しているため、テスト印刷ができません。
	ー旦パネル設定モードを終了してください。その後表示されたエラーを解除してから再度印刷を
	実行してください。
メンテナンスコール**	定期交換部品の交換時期が近づきました、未尾の**には交換時期が近づいた部品のコードを示します)。
	対処方法は「メンテナンスコールが発生したら」を参照してください。

a shake a shi ka shi ka shi ka shi ka shi ka shi

エラーメッセージ	内容と処置方法
サービスコール**	エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生しました
	(末尾の**はどんなトラブルが発生したかを示すコードです)。
	対処方法は「サービスコールが発生したら」を参照してください。
シバラクオマチクダサイ	プリンタ内部で、タイマのリセットやバッファのクリアをしています。
	そのまましばらくお待ちください。

メンテナンスコールが発生したら

メンテナンスコールは、本機の定期交換部品の交換時期が近づいたことを示すワーニングメッ セージです。「メンテナンスコール**」と表示された場合は、本機を購入された販売店または フィールドセンターに連絡し、定期交換部品の交換を依頼してください。フィールドセンターの 連絡先は、本書裏表紙に記載してあります。

「メンテナンスコール**」の末尾の**(数字)を必ず伝えてください。

定期交換部品の寿命が終わると「サービスコール」が表示され、自動的に印刷を停止します。「サービスコール**」が発生すると、定期交換部品を交換しない限り印刷の再開はできません。

サービスコールが発生したら

サービスコールは以下の場合に表示されるエラーメッセージです。

- エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生した
- 定期交換部品の寿命が尽きた

サービスコールが発生すると、プリンタは自動的に印刷を停止します。一旦電源を切り、再度 電源 スイッチをONにしたときにサービスコールのメッセージが表示されなくなった場合は、 しばらくそのままお使いいただくことができます。再度同じサービスコールのメッセージが表 示されてプリンタが使用できなくなった場合は、本機を購入された販売店またはフィールドセ ンターに連絡してください。フィールドセンターの連絡先は、本書裏表紙に記載してあります。 「サービスコール**」の末尾の**(数字)は、どんなトラブルが発生したかを示すコードです。 連絡の際には、必ずこのコード番号を伝えてください。



電源 スイッチをオンにしても電源のランプが点灯しない場合は、次の3点を確認してください。

電源プラグがコンセントから抜けていませんか? 差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んでください。

コンセントに電源はきていますか? 他の電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確かめてください。

AC 電源は規定の電圧になっていますか?

コンセントの電圧を確認し、正しい電圧で使用してください。また、タコ足配線や、テーブル タップへの接続、コンピュータの背面などに設けられているコンセントへの接続はしないでく ださい。



以上の3点を確認の上で電源スイッチをオンにしても電源ランプが点灯しない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールドセンター へご相談ください。

* フィールドセンターのご相談先は裏表紙にあります。



プリンタとコンピュータの接続を確認しましょう

インターフェイスケーブルが外れていませんか? プリンタ側の<u>コネクタ</u>⁻¹とコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり 接続されているかを確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がってい ないかを確認してください。 (予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。)

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか? インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に 合ったケーブルかどうかを確認します。 ∠☞「接続ケーブルの用意」セットアップガイド 33、35ページ

コンピュータとプリンタはケーブルで直結していますか? プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、<u>プリンタバッファ</u>²および延長ケーブル を使用している場合、組み合わせによっては正常に印刷できません。プリンタとコンピュータ をインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認してください。

インターフェイスケーブルを交換していませんか? Windows で USB ケーブルからパラレルケーブルへ、またパラレルケーブルから USB ケーブ ルへ交換するときはプリンタドライバの再設定が必要です。 CFF ケーブルを交換する場合の設定について (Windows)」 192 ページ

パラレルインターフェイスとUSBインターフェイスの両方に接続していませんか? パラレルインターフェイスとUSBインターフェイスを同時に使用することはできません。両 方のインターフェイスにコンピュータを接続している場合、USBインターフェイスに接続し たコンピュータからのみ、プリンタを使用できます。

パラレルインターフェイスに接続したコンピュータからプリンタを使用する場合は、USBイ ンターフェイスと接続しているコンピュータを外してください。

2 7 5 The Bar Street Stre

プリンタドライバが正しくインストールされているか確認しましょう

Windows の場合

PM-7000C用のWindowsプリンタドライバが、コントロールパネルやアプリケーションで、 通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。



画面は Windows98 の場合です。

Macintoshの場合

PM-7000C用のMacintoshプリンタドライバ「PM-7000C」がセレクタ画面で正しく選択されているか、選択したポートが実際にプリンタを接続したポートと合っているかを確認してください。



エラーが発生していないか確認しましょう

プリンタ側

the second s

プリンタにエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示とパネルメッセージで確認しま す。パネルメッセージの詳細については126ページ、ランプ表示の詳細については125ページ を参照してください。

the second s

コンピュータ側

EPSONスプールマネージャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になって いませんか?

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、スプールマネージャま たはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実 行しても印刷されません。



プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続先の設定が合っていますか? Windowsでは通常、プリンタの接続先は、パラレルインターフェイスの場合「LPT1」にUSB インターフェイスの場合「EPUSBX」に設定されています。

Windows98をご利用の場合は、ご使用のインターフェイスケーブルに応じて印刷先のポートを変更してください。ケーブルを交換した場合は、192ページの方法で設定を変更してください。また、WPS¹¹プリンタをインストールしている場合、接続先が「File:」に変更されていることがあるので注意が必要です。

∠ プ「プリンタ接続先の設定」81 ページ

△ Sr USB ケーブル接続時のトラブル」172 ページ

お使いの MacOS のバージョンは 7.6.1 以上を使用していますか? 付属のプリンタドライバの動作可能環境は、MacOS7.6.1以上です。また、漢字 Talk7.5以降のQuickDrawGX には対応していません。

Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか?

Macintosh 用プリンタドライバは、Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを使用し てデータを処理します。コントロールパネルのRAM キャッシュを減らしたり、使用していな いアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。

コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」と表示されていませんか?

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プリンタのランプがエ ラーを示していないかパネルにエラーメッセージが表示されていないかを確認してください。

インクカートリッジの状態を確認しましょう

プリントヘッドは動くが印刷しない場合は、プリンタの動作確認をしてみましょう。 本機は、プリンタ内部で持っているノズルチェックパターンを印刷する機能をもっています。 コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や印刷状態を確認でき ます。

まず、ノズルチェックパターン印刷をしてください。 ♂「ノズルチェックパターン印刷」132ページ



*1 WPS: Microsoft Windows Printing Systemの略。

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合はプリントヘッドのクリーニングを行って ください。

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合はプリントヘッドのクリーニングを行って ください。クリーニングの方法は133ページを参照してください。

クリーニングとノズルチェックパターン印刷を交互に数回くり返しても正常に印刷されない場 合は、新しいインクカートリッジに交換してください。

∠중「インクカートリッジの交換」27ページ

クリーニングが必要な場合の印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 △? 巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」



使いかけのインクを再度取り付けたり、プリンタの電源が入っていない状態で無理にインクカートリッジを交換した場合、インク残量の検出が正しく行われずインクエンドランプが点灯する前
 にインクがなくなったり、正常な印字ができなくなります。インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。

もう一度コンピュータを確認します

システム条件を確認しましょう。

お使いのコンピュータのシステム条件によっては、本機をご利用になれない場合もあります。 もう一度システム条件の確認をしてください。

プリンタドライバを再度インストールしてみましょう。 以上のことを確認しても、まったく印刷が行えない場合、プリンタドライバが正常にインス トールされていない可能性があります。PM-7000Cプリンタドライバを再度インストールし てみましょう。

Windows の場合は一度削除(アンインストール)してから再度インストールしてください。



以上のことを確認しても印刷しない場合は、お買い求めいただいた販売店、または お近くのエプソンフィールドセンターへご相談ください。 *フィールドセンターのご相談先は裏表紙にあります。



給紙がうまくできないときは、まず、用紙を正しくセットし直してください。

プリンタの操作パネルとプリンタドライバの用紙種類の設定がセットされている用紙と合って いますか?

|用紙選択| スイッチで用紙の種類をプリンタにセットしている用紙に合わせてください。 プリンタドライバの[用紙設定]ダイアログの設定をプリンタにセットしている用紙に合わせ てください。

用紙セット位置に合わせて用紙をセットしましたか?
 以下のページを参照して正しい位置に用紙をセットしてください。
 ₂¬「ロール紙の使い方」7ページ
 ₂¬「単票紙の使い方」12ページ
 ₂¬「厚紙の使い方」17ページ

A3 ノビ以下の単票紙を使用していませんか? 小さい単票紙(A3 ノビ~A4)は 印刷可 スイッチで用紙を送ってセットします。 以下のページを参照して正しい位置に用紙をセットしてください。 ∠3^{-「}単票紙の使い方」12 ページ

用紙が正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態を確認しましょう。

用紙にシワや折り目がありませんか? 古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。新しい用紙を使用してください。

一般の室温環境下で使用していますか?

専用紙は一般の室温環境下(温度:15~25°C、湿度40~60%)で使用してください。

用紙が湿気を含んでいませんか?

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、単票の専用紙は、お使いになる分だけ袋か ら出してください。長期間放置しておくと、用紙がそったり、湿気を含んで正常に給紙できな い原因となります。

未使用のロール紙はプリンタ本体から取り外し、膨らまないように巻き直してから梱包されて いた個装袋に戻してください。

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか?

本機で使用できる仕様の用紙かどうかを確認してください。

エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合や、ラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用して印刷する場合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはRIPの製造元にお問い合わせください。

プリンタに用紙が詰まっていませんか?

プリンタのフロントカバーを開き、プリンタに異物が入っていないか、紙詰まりがないかを調 べてください。

もし紙詰まりが発生している場合は、170ページを参照しながら用紙を取り除いてください。

160 困ったときは

ロール紙の巻き込みが発生した

ロール紙の巻きが強すぎませんか? オプションの専用スタンドを装着せず机の上などに設 置している場合、巻きの強いロール紙を使用すると、排 紙時にプリンタ本体側に巻き込まれたり、机の上面に 当たったりして正常に排紙できないことがあります。 このような場合は、排紙サポート(2個)をプリンタ本 体から引き出して使用してください。



排紙サポートは上記の現象が発生した場合にのみ使用します。通常は使用しませんので、必ずプリンタ 本体内に収納しておいてください。

前方排紙の場合は排紙サポートを手前に伸ばします。



後方排紙の場合は、引き出した排紙サポートをそのま ま下にたらします。





印刷される文字が画面表示と異なる

Windows95/98/NT4.0、Macintoshのアプリケーションですか? 本機はWindows95/98/NT4.0、Macintosh専用プリンタです。Windows3.1/NT3.51、DOS のアプリケーションでは正しく印刷できません。

PM-7000C用のWindowsプリンタドライバが選択されていますか? PM-7000C用のWindowsプリンタドライバが、Windowsのプリンタの設定ダイアログボッ クスやアプリケーションで、通常使うプリンタとして設定されているか確認してください。 PM-7000C用以外のプリンタドライバでは、正常に印刷できない場合があります。 25 「プリンタドライバが正しくインストールされているか確認しましょう」156ページ

印刷に失敗したり、中止したデータがスプールマネージャまたはプリントマネージャに残って いる可能性があります。

プリンタの電源をオフにして、スプールマネージャまたはプリントマネージャに残っている データを削除します。

☆Windows 「印刷の中止方法」44 ページ

本機の Macintosh プリンタドライバが選択されていますか?

PM-7000C用のMacintoshプリンタドライバ「PM-7000C」がセレクタ画面で正しく選択されているか。また、選択したポートが実際にプリンタを接続したポートと合っているかを確認してください。

△ プ「プリンタドライバが正しくインストールされているか確認しましょう」156ページ

印刷位置が画面表示と異なる

アプリケーションソフトウェアでページレイアウトの設定をしましたか? ページレイアウトの設定で用紙サイズと余白(マージン)を確認してください。用紙サイズに 対して印刷設定が適切か見直してください。

プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際に使用している用紙サイズは同じですか? プリンタドライバ[用紙設定]ダイアログの設定と実際の用紙サイズが合っていなければ正し い位置に印刷されません。設定と実際に印刷する用紙のサイズは合わせてください。 ②Windows「用紙設定」57ページ ③Macintosh「用紙設定」89ページ

カラー印刷ができない

ソフトウェアの設定がカラーデータになっていますか? ソフトウェア上でカラーデータになっているかどうか確認してください。 例)アプリケーションソフト「Adobe Photoshop」の場合は[モード]メニューをクリック してモードがカラーになっているかどうかを確認します。

プリンタドライバのインクの設定が [カラー]になっていますか? プリンタドライバ [基本設定]ダイアログ(Windows)/[印刷]ダイアログ(Macintosh) 内のインクの設定が [黒]に設定されていると、カラー印刷ができません。設定が[カラー] になっているか確認してください。 ③Windows「基本設定」48ページ ③Macintosh「印刷ダイアログ」97ページ

画面表示と色合いが異なる

出力装置 (ディスプレイとプリンタ)の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が 生じます。

テレビやディスプレイなどでは、赤(R)・緑(G)・青(B)の"光の三原色"と呼ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色も光っていない状態が黒、3色全てが光っている状態が白となります。

一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、黄(Y)・マゼンタ(M)・シアン(C) の"色の三原色"を組み合わせています。全く色を付けないのがもちろん白で、3色を均等に 混ぜた状態が黒になります。



スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(CMY) ディスプレイ(RGB) 印刷 (CMY)の変更が必要になり、更に一致させることが難しくなります。このような場合の機器 間のカラーマッチング(色の合わせこみ)を行うのが、ICM/sRGB(Windows95/98)や ColorSync (Macintosh)です。

プリンタドライバのオートフォトファイン!4 機能を有効にしていませんか? オートフォトファイン!4は、コントラストや彩度が適切でないデータに対して最適な補正を加 えて鮮明に印刷できるようにする機能です。そのためオートフォトファイン!4を有効にしてあ ると、表示画面の色合いと異なる場合があります。 △ Windows「手動設定」52ページ △ Macintosh「詳細設定ダイアログ」103ページ システム特性の設定を行いましたか?(ColorSync)

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器・使用アプリケーションが ColorSync に対応している必要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。

GolorSync について」117ページ

普通紙を使用していませんか?

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なります。目的に応じて用紙(専用紙と普通紙など)を使い分けていただくことをお勧めします。

プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用している用紙種類は同じですか? プリンタドライバ[基本設定]ダイアログ(Windows)/[印刷]ダイアログ(Macintosh) の用紙種類の設定と実際の用紙種類が合っていなければ印刷品質に影響をおよぼします。設定 と実際に印刷する用紙種類は合わせてください。

双方向印刷(高速印刷)をしていませんか?

双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷するので、高速に印刷 できます。しかし、速度と引き替えに印刷品質が多少低下する場合があります。より高品質な 印刷を行うときは、プリンタドライバ上で、双方向印刷の設定を解除してください。

ノズルチェックパターンは正常に印刷されますか? プリントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色が出なくなり色合いが変わる場合があ ります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 ∠3「ノズルチェックパターン印刷」132ページ



ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。 *☆*「ヘッドクリーニング」133ページ

クリーニングが必要な場合の印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 ∠3³巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」

クリーニングとノズルチェックパターン印刷を交互に数回くり返しても正常に印刷されない場合は、新しいインクカートリッジに交換してください。 ☞「インクカートリッジの交換」27ページ

使いかけのインクを再度取り付けたり、プリンタの電源が入っていない状態でインクカートリッジを交換した場合、インク残量の検出が正しく行われずインクエンドランプが点灯する前にイン
 クがなくなったり、正常な印字ができなくなります。インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。

古くなったインクカートリッジを使用していませんか? 古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカート リッジに交換してください(未開封のインクカートリッジの有効期限は2年です。有効期限は、 インクカートリッジ個装箱に記載してあります)。

正しいインクカートリッジをセットしていますか? 本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されています。純正品以外をご使用に なると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるなどで色合いが変 わる場合があります。必ず正しいインクカートリッジを使用してください。

印刷中にフロントカバーを開けませんでしたか? 印刷中にフロントカバーを開けると、キャリッジが緊急停止するために色ムラが発生します。 印刷中はフロントカバーを開けないでください。

罫線がずれる

ギャップ調整された状態で双方向印刷(高速印刷)をしていますか? 双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷を行います。この時、 プリントヘッドのずれ(ギャップ)により、罫線がずれて印刷される場合があります。 双方向印刷をしていて縦の罫線がずれたときは、ギャップ調整をしてください。 △デ「ギャップ調整」134ページ

部のデータが印刷されない

ロール紙余白を15mmに設定していませんか?

「ロールショハク」を15mmに設定すると、自動回転した場合や用紙幅いっぱいの印刷(24インチ幅のロール紙にA1縦サイズの印刷をしたりA2横サイズの印刷をする場合など)をすると、印刷領域からはみ出した用紙右端のデータが印刷されなくなります。 ロール紙余白を3mmに設定して印刷してください。

用紙が斜行していませんか?

通常は用紙が斜行すると印刷が停止しますが、パネル設定の「シャコウエラーケンシュツ」が「OFF」になっていると用紙が斜行していても印刷してしまい、印刷領域からはみ出します。 パネル設定の「シャコウエラーケンシュツ」を「ON」に設定してください。 ②「プリンタ設定メニュー」128 ページ

用紙が幅は適切ですか?

印刷イメージが用紙幅より大きい場合、通常は印刷が停止しますが、パネル設定の「ヨウシハ バケンシュツ」が「OFF」になっていると用紙幅を超えても印刷してしまいます。 パネル設定の「ヨウシハバケンシュツ」を「ON」に設定してください。 _3「プリンタ設定メニュー」128 ページ



ロール紙余白を15mmに設定していませんか?

余白を3mmに設定しても15mmに設定しても印刷可能領域のサイズは変わりません。つまり、 余白15mmの設定をすると、余白3mmの設定に比べ、1辺につき12mmずつ余白が広く確保 されるということです。このためプリンタドライバ上の用紙サイズが同一であっても余白 15mmの設定にして印刷した方が印刷物のサイズが大きくなります。



印刷品質がよくないときは、まず、次の3点を確認してください。

プリンタを、長期間使用せずにいませんでしたか?

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥して目詰まりを起こす ことがあります。

プリンタを長期間使用しなかった場合の処置については、以下のページを参照してください。 ┌☞「プリンタを長期間使用しなかった場合は」185ページ

ギャップ調整がされていますか? 双方向印刷をしていて画像がぼけたときは、ギャップ調整をしてください。 ┌☞「ギャップ調整」134 ページ

ギャップ調整が必要な場合の印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 △ 参末「トラブルチェック用印刷サンプル」

ノズルチェックパターンは正常に印刷されますか? プリントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色が出なくなり印刷品質に影響する場合 があります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 △ 「 ノズルチェックパターン印刷」132ページ



ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。 △ 「ヘッドクリーニング」133ページ

クリーニングが必要な場合の印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 △ 登末「トラブルチェック用印刷サンプル」

クリーニングと印刷を数回くり返しても正常に印刷されない場合は、新しいインクカートリッ ジに交換してください。 ┌╗「インクカートリッジの交換」27ページ

使いかけのインクを再度取り付けたり、プリンタの電源が入っていない状態で無理にインクカ-トリッジを交換した場合、インク残量の検出が正しく行われずインクエンドランプが点灯する前 ^{ポイント} にインクがなくなったり、正常な印字ができなくなります。インクカートリッジの交換は、必ず 本書に従って交換してください。

and a second second

印刷にムラがある、薄い、または濃い

以下のチェック項目が原因だと思われる印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 ∠3³巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」

古くなったインクカートリッジを使用していませんか?

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカート リッジに交換してください(未開封のインクカートリッジの有効期限は2年です。有効期限は、 インクカートリッジ個装箱に記載してあります)。

正しいインクカートリッジをセットしていますか? 本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されています。純正品以外をご使用に なると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるなどで印刷品質に 影響する場合があります。必ず正しいインクカートリッジを使用してください。

プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用している用紙種類は同じですか? プリンタドライバ[基本設定]ダイアログ(Windows)/[印刷]ダイアログ(Macintosh) の用紙種類の設定と実際の用紙種類が合っていなければ印刷品質に影響をおよぼします。設定 と実際に印刷する用紙種類は合わせてください。

双方向印刷(高速印刷)をしていませんか?

双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷するので、高速に印刷 できます。しかし、速度と引き替えに印刷品質が多少低下する場合があります。より高品質な 印刷を行うときは、プリンタドライバ上で、双方向印刷の設定を解除してください。

プリンタドライバでカラー調整をしましたか?

出力装置(この場合はディスプレイとプリンタ)の違いによってカラー出力の色合いが多少違うことがあります。このような場合に、ディスプレイの色をより忠実に再現するためのカラー 調整の機能が用意されています。こうした機能を使ってカラー調整をしてみてください。 ∠☞Windows「手動設定」52ページ ∠☞Macintosh「詳細設定ダイアログ」103ページ

印刷中にフロントカバーを開けませんでしたか? 印刷中にフロントカバーを開けると、キャリッジが緊急停止するために色ムラが発生します。 印刷中はフロントカバーを開けないでください。

a a share a share a san a s

印刷がきたない、汚れる、にじむ

以下のチェック項目が原因だと思われる印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 ♂巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか? 本機で使用できる仕様の用紙かどうかを確認してください。 エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合やラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用 して印刷する場合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入 先または RIP の製造元にお問い合わせください。

厚い用紙でプリントヘッドが印刷面をこすっていませんか? 厚い用紙を使用するとプリントヘッドが印刷面をこすってしまうことがあります。 このような場合には、パネル設定の「プラテンギャップ」を「ヒロメ」に設定してください。 △3「プリンタ設定メニュー」128ページ

薄い用紙で用紙が送れず同じ部分に印刷していませんか? 薄い用紙を使用すると、プリンタ内部に貼りついてしまって印刷できないことがあります。 このような場合には、パネル設定の「キュウチャクリョク」を「ヨワイ」に設定してください。 △☞「プリンタ設定メニュー」128 ページ

普通紙を使用していませんか? カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。

プリンタの内部が汚れていませんか? 用紙の上端および用紙の裏面が汚れる場合は、プリンタ内部の用紙の通過経路が汚れている可 能性があります。プリンタの内部の汚れをきれいにしてください。 △3⁻「プリンタのお手入れ」184 ページ

ロール紙の余白(マージン)を3mmに設定していますか? 使用する用紙や環境によっては印刷が汚れる場合があります。 「ロールショハク」の設定を「15mm」または「タテ15mm」に設定して印刷してください。

枠線がぼやけていますか? 使用環境の温度あるいは湿度が動作保証以下になっている場合に発生します。動作保証環境下 で印刷してください。



以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。



用紙セットレバーを後ろに倒し解除します。



電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、用紙セットレバーを操作しないでください。



単票紙の場合は、そのまま取り出します。



用紙カバーの開閉時には、指を挟まないように注意してください。



操作パネルに「サイキドウシテクダサイ」と表示されたら、一旦電源を切り、再度電源ス イッチをオンにします。



「通信エラーが発生しました」と表示される

プリンタの電源が入っていますか?

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源スイッチをオンにします。

インターフェイスケーブルが外れていませんか?

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接 続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変に曲がっていないか を確認してください。

(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。)

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか? インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に 合ったケーブルかどうかを確認します。 ∠☞「接続ケーブルの用意」セットアップ 33、35、45ページ

プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか? 「プリンタ接続先の設定(Windows95/98)」(81ページ)を参照してスプールの設定の双方向通信機能を設定します。

EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除 (アンインストール) できない

他のソフトウェアが起動していませんか?

他のソフトウェアが起動しているとEPSONプリンタウィンドウ!3は削除(アンインストール) できません。ソフトウェアの中には、実際の動作が画面に表示されていなくても起動している 場合もありますので、各ソフトウェアの取扱説明書に従って終了させてください。



上記以外のトラブルについては、EPSON PM-7000C プリンタソフトウェア CD-ROM 内の Readme ファイルを参照してください。

USB ケーブル接続時のトラブル

ア ポイント

本機を USB ケーブルで接続する場合、プリンタの操作パネルで [プリンタセッテイメニュー] の [パラレルインターフェイス] が [ECP] に設定されていると正常に動作しません。 [パラレルインターフェイス] を [ゴカン] (初期設定値) にしてください。

インストールできない(Windows98)

ご利用のコンピュータは、USB 接続するためのシステム条件を備えていますか? 本機を USB ケーブルで接続するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- Windows98 がプレインストールされているコンピュータ (購入時、すでに Windows98 がインストールされているコンピュータ)
- USB に対応したコンピュータ
- コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ


[プリンタ]フォルダに[PM-7000C]アイコンはありますか?

[PM-7000C]アイコンがある場合

プリンタドライバはインストールされています。 次項の[印刷先のポート]を確認します。 [PM-7000C]アイコンがない場合

プリンタドライバが正常にインストールされていません。 次ページ以降の項目を確認します。

[印刷先のポート]が[EPUSBx]になっていますか? プリンタの電源をオンにして、印刷先のポートを確認します。

EPSON PM-7000Cのプロパティ ? ×
(2) 用紙設定 (3) レイアウト (2) ユーラゼライ 全般 詳細 色の管理 共有 (2) 基本設定
EPSON PM-7000C
印刷先のボート(P):
LPTI: (EPSON 79/20 ポート) ボートの追加(①
COMI: (1曲音ボート) COM2: (Panasonic Internal Modern) ポートの削除(D)
COM4: (赤外線ンリアル (COM) ホート) COM5: (32Kハリディオ・データ/FAXカード DC-2S) ドライバの道加(W)
FILE (デージス) ボーン (小麦) (序) FILE (デージス) マイン (小方) (テー) レアロン (デス) (アロン ボート) ロン (アス) (アロン ボート)
+道訳時(S): 15 秒
送信の再試行時(四): 45 秒
スプールの設定(リ 水ートの設定(ロ
USB 接続の場合は [EPUSBx] を 選択します。パラレル接続の場合 は [LPT1] を選択します。

[EPUSBx]の表示がない場合

USB デバイスドライバが正しくインストールされていません。 次以降を確認します。

[EPUSBx]の表示がある場合

ドライバは正常にインストールされています。

テスト印刷を実行して、印刷できるかご確認ください。

[不明なデバイス]として登録されていませんか?



プリンタの電源をオンにして、プリンタ、コンピュータそれぞれにUSBケーブルを接続 します。

2





ご確認いただいた表示が上記のどれにも当てはまらない場合は、一度USBケーブルを抜き差ししてみて ください。

[その他のデバイス]として表示されている場合 [その他のデバイス]として表示されていない場合 次以降を確認します。 システムのプロパティ ? × 全般 デバイスマネージャ ハードウェア プロファイル パフォーマンス ● 種類的に表示(T) ○ 接続別に表示(○) [USB Printer]または [EPSON PM-7000C]を ■ ディスクドシイク
 ● ディスクレイ アダクタ
 ● ジースクレイ アダクタ
 ● ジースクレイ アダクタ
 ● ジースクレード ディスク コントローラ
 ● ジーフのピー ディスク コントローラ
 ● ジースク コントローラ
 ● ジースク ボート (COM / LPT) クリックして -削除ボタンをクリックします プロパティ(B) 更新(E) 削除(E) 🛹 OK キャンセル [その他のデバイス]として登録されたドライバを削除します。

プリンタの電源をオフにしてから、再度インストールを実行してください。 セットアップガイド「プリンタドライバのインストール」(Windows)37ページ

174 困ったときは

and a series of the second and the second and the second and the second second and the second s

以上の項目を確認しても、インストールできない場合は、[プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM]内の[EPUSBUN.exe]ファイルを実行します。

「プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM]をコンピュータにセットして、CD-ROM に収録されているファイルを表示させます。



印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない

プリンタの電源がオンになっていますか?

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポートが正し く表示されません。プリンタの電源をオンにしてUSBケーブルを一度抜き差ししてください。

USB ハブに接続すると正常に動作しない

本機は USB ハブの1 段目(1 台目)までに接続されていますか? USB は仕様上、USB ハプを5 段まで縦列接続できますが、本機を接続する場合はコンピュー タに直接接続された1 段目の USB ハブに接続してください。

USB ハブが正しく認識されていますか?

Windowsの[デバイスマネージャ]の ユニバーサルシリアルバス の下に、USBハブが正 しく認識されているか確認してください。正しく認識されている場合は、コンピュータのUSB ポートから、USBハブをすべて外してから、本機のUSBコネクタをコンピュータのUSBポー トに直接接続してみてください。

USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合わせください。

印刷できない(Windows)

プリンタドライバの接続先は正しいですか? 新たにUSB対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると印刷先のポートの設定が 変わることがあります。印刷先のポートを確認してください。 ∠3⁻「プリンタ接続先の設定」81ページ

• EPUSBxの表示がない場合は、USBデバイスドライバがインストールされていません。USBデバイス ドライバをインストールしてください。

USBデバイスドライバをインストールする前に、一旦プリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!
 3を削除してください。



インターフェイスカード(オプション)を使用すると印刷できない

インターフェイスカードは正しく取り付けられていますか? インターフェイスカードがプリンタ内部のコネクタにしっかりと差し込まれているか確認して ください。また、カードはネジで必ず固定してください。

インターフェイスカードとコンピュータの設定条件が合っていますか? インターフェイスカードとコンピュータの取扱説明書を参照して、同じ条件に設定してください。

インターフェイスカードが有効となる設定になっていますか? インターフェイスカードによってはカード上のディップスイッチなどで有効/無効を選択する ものがあります。カードの取扱説明書で確認してください。

パネル設定でパラレル /USB 固定になっていませんか? パネル設定の「インターフェイス」が「パラレル/USB」になっているとオプションのインター フェイスカードが使用できません。 パネル設定の「インターフェイス」を「ジドウ」または「オプション」に設定してください。 っ「プリンタ設定メニュー」128 ページ

ネットワーク環境下で印刷ができない

プリンタとコンピュータを1対1で接続して、印刷を行ってみてください。

1対1の接続で印刷ができる場合は、ネットワークの環境に問題があります。システム管理者 にご相談いただくか、お使いのシステムやインターフェイスカードなどの取扱説明書を参照し てください。

1対1の接続で印刷ができない場合は、本書の該当項目を参照してください。

NEC 製 98 版 Windows 95 を使用して印刷ができない

NEC PC-9821 シリーズに変換コネクタ(ハーフピッチ36 ピン 14 ピン)が装着されていませんか?

変換コネクタ(ハーフピッチ36ピン 14ピン)を取り外して、エプソン製ケーブルPRCB5N で接続してください。

Macintosh で印刷に時間がかかる、印刷が始まらない

Macintosh本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷時間がかかる(または印刷が なかなか始まらない)場合があります。この場合は、使用していないアプリケーションソフト を終了するなどしてメモリの空き容量を増やすか、Macintoshのメモリを増設してください。

- システムの空きメモリ容量とは、アップルメニューから[このMacintoshについて…] Mac OS 7.6 以降では [このコンピュータについて…]を選択したときのウィンドウに表示され る「最大未使用ブロック:」の値です。
- 印刷に必要な空きメモリ容量については、以下のページを参照してください。
 「システム条件の確認」セットアップガイド44ページ
- 必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使用して ください。([システムが使用するメモリ]+[印刷に必要な空きメモリ容量]以上の値を割 り当ててください。)

ご使用の環境にもよりますが、以上の措置により、より快適にご使用になれる場合があります。

Macintosh のセレクタ画面にプリンタドライバが表示されない

本製品に同梱のプリンタドライバは漢字 Talk7.5 以降のQuickDrawGXには対応しておりま せんので、QuickDrawGXがインストールされている Macintoshのセレクタ画面には、本製 品のプリンタドライバ (PM-7000C)は表示されません。

この場合、QuickDrawGXを使用停止にしてから、セレクタ画面を開いてください。

Microsoft Windows Printing System 対応プリンタ使用時のご注意

Microsoft Windows Printing System (以下WPS)対応のプリンタ(EPSON LP-700W など)をご使用の場合、「全く印刷をしない」「印刷結果が画面表示と異なる」「コンピュータ に用紙がないと表示される」などの現象が起こることがあります。このような場合は、下記の 手順でプリンタドライバの印刷先のポート(接続先)を変更してください。



WPS対応プリンタの印刷先のポートを「FILE」に変更します。あるいは、今後そのプリンタを使用しないのであれば、WPS対応プリンタのプリンタドライバを削除します。



本機のプリンタドライバの印刷先のポートを「LPT1」に変更します。 ┌──「プリンタの接続先の設定」80ページ

and the second of the second second second and the second s

印刷した用紙の裏側が汚れる

プリンタ内部が汚れていませんか? プリンタ内部の汚れを取り除いてください。 △ ア「プリンタのお手入れ」184ページ



通常は印刷イメージが用紙幅より大きい場合や用紙が斜行すると印刷が停止しますが、パネル設 定の「ヨウシハバケンシュツ」や「シャコウエラーケンシュツ」が「OFF」になっているとその *イント まま印刷され、印刷領域からはみ出すためプリンタ内部が汚れます。

プリンタ内部を汚さないためにも、パネル設定の「ヨウシハバケンシュツ」や「シャコウエラー ケンシュツ」は「ON」に設定してください。



* フィールドセンターのご相談先は裏表紙にあります。





付録

ここでは、より快適にお使いいただくための提案や、本 製品をお使いいただくうえで知っておいていただきたい ことなどについて説明しています。

プリンタのお手入れ	184
輸送・移動の方法	186
最新のプリンタドライバを入手したい	189
フロッピーディスクからドライバインストールしたい	190
ケーブルを交換する場合の設定について(Windows) 192
プリンタの仕様	193
用語集	200
索引	204



プリンタ内部がインクで汚れた場合は

プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認してから、よく絞った布で拭き取ります。



- プリンタメカニズムや電気部品に水がかからないように、注意深く扱ってください。
- 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けることがあります。
- プリンタ内部に潤滑油などを注油しないでください。プリンタメカニズムが故障するおそれが あります。潤滑油が必要と思われる場合は、エプソンフィールドセンターにご相談ください。 エプソンフィールドセンター相談先は、本書裏表紙に記載されております。

通常は印刷イメージが用紙幅より大きい場合や用紙が斜行すると印刷が停止しますが、パネル設 定の「ヨウシハバケンシュツ」や「シャコウエラーケンシュツ」が「OFF」になっているとその *イント まま印刷され、印刷領域からはみ出すためプリンタ内部が汚れます。 プリンタ内部を汚さないためにも、パネル設定の「ヨウシハバケンシュツ」や「シャコウエラー ケンシュツ」は「ON」に設定してください。

プリンタを長期間使用しなかった場合は



インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリンタ内部のインクが乾燥し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。プリンタを使用しない場合も、イン クカートリッジは6色全部を取り付けた状態にしてください。

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し目詰まりを起こすことがあります。

ヘッドの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお勧めします。また、印刷 されない場合でも、月に1回はプリンタの電源スイッチをオンにして、数分(1~2分)お いてください。

長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は、必ずノズルチェックパターンを印刷し てプリントヘッドの目詰まりの状態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに 印刷できない場合は、ヘッドクリーニングをしてから印刷してください。 ☞「ノズルチェックパターン印刷」132ページ ☞「ヘッドクリーニング」133ページ

長期間使用していないプリンタの場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズル チェックパターンが正常に印刷されないことがあります。ヘッドクリーニングを5回繰り返し てもノズルチェックパターンの印刷結果がまったく改善されない場合は、プリンタの 電源ス イッチをオフにして一晩以上経過した後、再度ノズルチェックパターン印刷とヘッドクリーニ ングを実行してください。

 ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているイン クが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。

ポイント 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、インフォメーションセンターへお問い合わせください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は本書の裏表紙をご覧ください。



輸送の方法

輸送の際は、震動や衝撃からプリンタ本体を守るために、保護材や梱包材を使用して購入時と同 じ状態に梱包する必要があります。

輸送する場合は、本機をお買い上げいただいた販売店にご相談ください。

移動の方法



 オプションの専用スタンドに付属のキャスターは運搬機器のキャスターとは異なり、屋内の平 坦な場所において多少の移動を行う場合のみを想定して作られています。



電源 スイッチがオンになっている状態のままインクカートリッジを取り外します。 取り外し方は、「インクカートリッジの交換」29ページを参照してください。

🗲 電源 スイッチをオフにします。 しばらく「ユソウジュンビチュウ**%」と表示された後、電源がオフになります。

用紙セットレバーを手前に戻した状態で電源スイッチをオフにしてください。



プリントヘッドがキャッピングされていることを確認します。 ∠ プ「プリントヘッドの保護」31ページ



▲ スピンドルを取り外します。



電源ケーブルなどのケーブル類を全て取り外します。

オプションの専用スタンドが付いているときはキャスターのロックを解除して移動します。 オプションの専用スタンドが付いていないときや、専用スタンドと分離して移動する場合は、 次ページを参照してください。

SANGA AND THE SECOND CONTRACTOR OF A STATE OF A

プリンタ本体とオプションの専用スタンドを分離させて運ぶ場合は、以下のようにしてください。



底面の固定ボルト(2個)を外します。









プリンタ底面の排紙サポートを引き出した状態でプリンタを持ち上げないでください。プリンタ を降ろす際に、破損するおそれがあります。 移動後の手順

移動後は以下の手順で本機を使用可能な状態にしてください。

据置場所に適した場所を確認します。 △ 「据置に適した場所」 開梱と据置作業を行われる方へ 7 ページ



オプションの専用スタンドを使用する場合は、先に取り付けます。 △ 「専用スタンドの取り付け」開梱と据置作業を行われる方へ 5ページ



オプションの専用スタンドごと移動した場合や専用スタンドを取り付けた場合は、キャスター をロックします。



電源ケーブルを取り付けます。 △ 「 電源ケーブルの接続」セットアップガイド13ページ



▲ インクカートリッジを取り付けます。 △ アセットアップガイド「インクカートリッジの取り付け」16ページ



必ず新品のインクカートリッジを取り付けてください。使いかけのインクカートリッジを取り付 けると、インク残量が正しく把握できなくなります。 また、インクカートリッジを外した状態で放置しないでください。プリンタ内部のインクが乾燥 し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。移動後すぐにプリンタを使用しない場合も、イ ンクカートリッジは6色全部を取り付けてください。



プリントヘッドの目詰まりがないかをチェックします。 △ ア「ノズルチェックパターン印刷」132ページ

ギャップ調整を行います。 △ デ「ギャップ調整」134 ページ



通常は本製品に同梱されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけますが、アプリケー ションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドライバのバージョンアップが必要な場 合があります。 そのような場合は、下記の方法でプリンタドライバを入手してください。

パソコン通信をご利用の方は、下記 BBS より<u>ダウンロード ⁻¹ が</u>可能です。 NIFTY-SERVE :EPSON Information Forum(コマンド GO^[]FEPSONI)

]は、半角スペースです。

インターネットの場合は、次のWWWサーバーでダウンロードできます。 【サービス名】 ソフトウェアダウンロードサービス 【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp

CD-ROMでの郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。 * 申込方法の詳細はEPSON FAX インフォメーションでご確認ください。なお、併せて各種 ドライバの最新バージョンを確認することもできます。

「エプソン FAX インフォメーション」本書巻末の一覧表をご覧ください。

インストール手順

ダウンロードした最新プリンタドライバは<u>圧縮²²ファイルとなっていますので、次の手順でファ</u> イルを解凍³³してからインストールしてください。

ドライバをハードディスク内のディレクトリへダウンロードします。



[ダウンロード方法・インストール方法はこちら]をクリックし、表示されるページを参照して、解凍とインストールを実行してください。



画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン 販売のホームページへ接続した場合です。

^{*1} ダウンロード : ホストコンピュータに登録されているデータを、ネットワーク通信などを介して自分のコンピュータに取り出す (コピーする)こと。

^{*2} 圧縮 : 1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

^{*3} 解凍 : 圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。



フロッピーディスクの作成方法 (Windows)

添付のプリンタドライバは、CD-ROMでご提供しております。Windowsの場合は、以下の手順で セットアップディスク作成ユーティリティを使用してフロッピーディスクを作成してください。

セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD-ROM ドライブがなくても、 お近くに CD-ROM とフロッピーディスクを使用できるコンピュータがあれば、プリンタドライバ・セッ トアップディスクを作成できるユーティリティです。

「プリンタソフトウェア」CD-ROMをコンピュータにセットします。



[フロッピーディスク版セットアップディスクの作成] をダブルクリックします。



ダブルクリックします



and the set of the set

フロッピーディスクでのインストール

フロッピーディスクを使ってインストール作業を行う場合は、以下の説明に従ってインストール を実行してください。

Windows をご利用の方は

● 画面左下の スタート ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。



セットしたドライブ名と実行コマンド「SETUP」を半角文字で入力して、OK ボタンをク リックします。



セットしたドライブ	入力
Aドライブ	A:¥SETUP
Bドライブ	B:¥SETUP
:	:
:	:

入力して クリックします

この後は、画面の指示に従ってください。

 フロッピーディスクをご利用の場合は、EPSONプリンタウィンドウ!3は引き続きインストール されません。以下のページを参照してインストールしてください。
 ポイント △「インストール方法」セットアップガイド41ページ

Macintosh をご利用の方は

「プリンタソフトウェア」CD-ROMの代わりに「セットアップディスク1」をMacintoshにセットします。画面の指示に従ってフロッピーディスクを交換してください。



パラレルケーブルとUSBケーブルでは印刷のために必要なドライバや印刷先の設定が異なります。ケーブルを交換して印刷する場合は以下の手順に従ってください。

パラレルケーブルを USB ケーブルに交換する場合

アプリケーションを起動している場合は終了させます。



PM-7000C プリンタドライバをアンインストール(削除)します。 ドライバの削除方法については以下のページを参照してください。 ∠☞「プリンタドライバの削除」83 ページ



プリンタとコンピュータの電源をオフにして、プリンタ、コンピュータそれぞれにUSBケー ブルを接続します。



Ĵ

セットアップガイドを参照して、プリンタドライバとUSBドライバをインストールします。 インストールの方法は必ずセットアップガイドの手順に従ってください。それ以外の方法で は正しくインストールできません。

パラレルケーブルを外すときは、プリンタ、コンピュータそれぞれの電源をオフにしてから外してください。

^{ポイント} ● EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしている場合も一旦削除してください。

USB ケーブルをパラレルケーブルに交換する場合



印刷先のポートを [EPUSBX:(PM-7000C)]から [LPT1]に変更します。



選択します



プリンタの技術的な仕様について記載しています。

基本仕様

印字方式	フォトマッハジェット
ノズル配列	黒インク: 64 ノズル
	カラー : 64 ノズル x 5 色
印字方向	双方向最短距離印刷
解像度	1440dpix 720dpi (最大)
コントロールコード	ESC/P ラスター
紙送り方式	フリクションフィード
内蔵メモリ	10MByte

インク仕様

形態	専用インクカートリッジ			
型番	インクカートリッジ(黒) : IC1BK07			
	インクカートリッジ(イエロー) : IC1Y07			
	インクカートリッジ(シアン) : IC1C07			
	インクカートリッジ(ライトシアン) : IC1LC07			
	インクカートリッジ(マゼンタ) : IC1M07			
	インクカートリッジ(ライトマゼンタ): IC1LM07			
有効期間	製造時より2年間(常温)			
保存温度	保存時 : - 30 ~ 40 (個装保存時 40 の場合 1ヵ月以内)			
	輸送時 : - 30 ~ 50 (個装輸送時 50 の場合 120時間以内、40 の場合 1ヵ月以内)			
カートリッジ外形寸法	幅25.1mm ×奥行き139.6mm ×高さ105.3mm			
容量	110ml			
重量	約 200g			
寿命	A1 約 28 ページ(720dpi 各色紙面占有率 40% で印刷した場合)			
	A1 約 11 ページ(720dpi 各色紙面占有率 100% で印刷した場合)			
	この数値はインクカートリッジを交換後、連続印刷*した場合の値です。			

*連続印刷:電源スイッチのオン・オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断することなく、印刷し続けること。



・インクは-15 以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温(25) で3時間以上かけて解凍してから使用してください。

・インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。

NAME AND A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF

Mac

用紙仕様

Win Mac

266 C 10 10 10

	品質	型番	サイズ	備考
- P	フォトプリントロール紙(光沢紙)	PMSP24R1	24 インチ幅 × 20.7m	
ル		KA3NROLPP2	329mm (A3 ノビ) 幅 × 10m	
窊		KA4ROLPP2	210mm(A4)幅×10m	
	半光沢フォトロール紙	PMSP24R2	24 インチ幅 × 25m	
	マットロール紙	PMSP24R3	24 インチ幅 × 25m	
	カラー校正ロール紙	PMSP24R4	24 インチ幅 × 20m	
	光沢フィルムロール	PMSP24R5	24 インチ幅 × 20m	
	普通紙ロール	PMSP24R6	24 インチ幅 × 45m	
ĺ	普通紙	幅 210mm ~ 610)mm	用紙厚 : 0.08 ~ 0.11mm
	再生紙	長さ279mm~9	0m	用紙重量:64 ~ 90g/m²
		ただしロールサイ	イズ内であること。	2または3インチ芯の場合:
				外径 150mm 以内
	その他	幅 210mm ~ 610)mm	用紙厚 : 0.08 ~ 0.5mm
		長さ279mm ~ 9	Om	
		ただしロールサイ	′ズ内であること。	
単	スーパーファイン専用紙	MJSP7N	B4	
票紙		MJA4SP1	A4	
		MJA3SP1	A3	
		MJSP8N	A3 ノビ	
		MJSP11	A2	
İ	フォト・プリント紙 2	PMA4SP1	A4	
		PMA3SP1	A3	
		PMA3NSP1	A3 ノビ	
-	スーパーファイン専用光沢フィルム	MJA4SP6	A4	
		MJA3NSP6	A3 ノビ	
İ	マットボード紙	PMSPB2B3	B2	
İ	普通紙	A4 ~ A1 ノビ		用紙厚 : 0.08 ~ 0.11mm
	再生紙			
				 用紙は必ず縦長にセットしてください。
	その他	A4 ~ A1 ノビ		用紙厚
				┃ 用紙長さ420 ~ 728mm:
				0.08 ~ 1.5mm
				 用紙長さ 728 ~ 915mm:
				0.08 ~ 0.5mm

Kondi in

£ 2.1

しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 厚紙(用紙厚 0.5mm 以上)は、用紙長さ728mm までです。 a ha the she was the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

電気関係仕様

定格電圧	AC100V	
入力電圧範囲	AC90 ~ 110V	
定格周波数	50 ~ 60Hz	
入力周波数範囲	49 ~ 61Hz	
定格電流	1.0A/100V	
消費電力	連続印刷時平均約100W以下(ISO10561 レターパターン印刷時)待機時30W以下	
絶縁抵抗	10M 以上 (DC500V にて AC ラインとシャーシ間)	
絶縁耐力	AC1.0kVrms 1 分または AC1.2kVrms 1 秒(AC ラインとシャーシ間)	
漏洩電流	0.25mA以下[社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合]	1
適合規格、規制	国際エナジースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCI クラス B	1

総合仕様

プリントヘッド寿命	20億ド:	ット(1 ノズルあたり)
温度	動作時	10 ~ 35
	保存時	- 20 ~ 40 (40 の場合1ヵ月以内)
	輸送時	- 20 ~ 60 (60 の場合 120 時間以内、40 の場合 1ヵ月以内)
湿度	動作時	20~80%(非結露)
	保存時	20 ~ 85%(非結露)
	輸送時	5 ~ 85%(非結露)
		湿度(%) る0 55 30 20 10 15 27 35 温度()
プリンタ重量	プリンタ	本体 43.5kg
プリンタ外形寸法	本体のみ	1100(W) × 570(D) × 565(H)mm

初期化

プリンタは次の3つの方法で、初期化(イニシャライズ)されます。

初期化の種類	方法
ハードウェア	電源を再投入時の初期化です。
	プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファをクリアします。
ソフトウェア	ソフトウェアにより、ESC@(プリンタ初期化)コマンドが送られたときの初期化です。
	コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。
	プリンタのメカニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。
パネル操作	電源スイッチを切断してから 10 秒以内に再投入したとき、またはプリンタが INIT 信号を受信したときの初期
	化です。
	プリントヘッドをキャッピング後に用紙を排紙します。さらに、入力データバッファをクリアします。プリン
	タのメカニズムは初期化しません。

Win

Mac

パラレルインターフェイス仕様

Win Mac

2.5

[コンパチビリティモード]

12パチビリティモート]					
データ転送方式	8 ビットパラレル				
同期方式	外部供給部 STROBE パルス信号				
ハンドシェイク	ACKNLG および BUSY 信号				
ロジックレベル	入力データおよびコントロール信号は TTL レベルコンパチプル				
適合コネクタ	57-30360(アンフェノール)の 36 ピンプラグまたは同等品(インターフェイスケーブルは必要最短距離と				
	すること)				

入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号の説明)フォワードチャンネル

ピン番号	リターン側	信号名	発信元	機能		
	ピン番号					
1	19	STROBE	コンピュータ	データを読み込むためのストローブパルス。パルス幅は0.5 µ s以上必要。		
				定常状態は HIGH であり、LOW になった後にデータを読み込む。		
2	20	DATA1	コンピュータ	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を表す。		
3	21	DATA2		HIGH はデータ 1 であり、LOW はデータが 0 であることを示す。		
4	22	DATA3				
5	23	DATA4				
6	24	DATA5				
7	25	DATA6				
8	26	DATA7				
9	27	DATA8				
10	28	ACKNLG	プリンタ	LOWは、プリンタがデータを受け取る準備ができていることを表すパル		
				ス信号。パルス幅は約1µsまたは3µs。		
11	29	BUSY	プリンタ	HIGHは、プリンタがデータを受け取れない 状態であることを示す。		
				LOWは、データを受け取れる状態であることを示す。HIGHになるのは		
				次の場合である。		
				1) データエントリー中		
				2) エラー状態		
12	28	PE	プリンタ	HIGHは、プリンタに用紙がないことを示す。(ERROR=Lowの場合に有効)		
13	28	SLCT	プリンタ	常にHIGH 状態。1.0k で+5V にプルアップされている。		
14	30	AUTO FEED XT	コンピュータ	未使用		
15	-	NC	-	未使用		
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド		
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド		
18	-	Logic H	-	3.9k で+5V にプルアップされている。		
19 ~ 30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド		
31	30	INIT	コンピュータ	パルス幅50μs以上のLOWパルスの入力でプリンタは初期状態にセッ		
				トされる。		
32	29	ERROR	プリンタ	LOW はプリンタがエラー状態であることを示す。		
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド		
34	-	NC	-	未使用		
35	-	+5V	-	常に HIGH 状態。1.0k で +5V にプルアップされている。		
36	30	SLCTIN	-	未使用		

 リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。なお、 インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リターン側も必ず結線 します。更にこのケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのそれぞれシャーシ グランドに接続することがノイズ対策上有利になります。

- インターフェイス条件はすべてTTLレベルを基準とします。各信号の立ち上がり、立ち下が り時間を 0.2 µ s 以下とします。
- 各信号のタイミングの詳細は、タイミングチャートを参照してください。
- ACKNLGまたはBUSY信号を無視してデータ転送を行わないでください(プリンタへのデー タ転送はACKNLGを確認するか、またはBUSYがLOW状態のときに行う必要があります)。
- LOW アクティブ信号の場合、信号名の上に横棒が入っています。

パラレルインターフェイスタイミングチャート



Parameter	Minimum	Maximum	Parameter	Minimum	Maximum
tsetup	500ns	-	treply	0	-
thold	500ns	-	tack	500ns	10us
tstb	500ns	-	tnbusy	0	-
tready	0	-	tnext	0	-
tbusy	-	500ns			

[ニブルモード]

テーダ転送力式	
周期方式	IEEE-1284 準拠
ハンドシェイク	IEEE-1284 準拠
ロジックレベル	TTL レベル(IEEE-1284 Level 1 device)
データ転送タイミング	IEEE-1284 準拠
拡張要求データ	拡張要求データ値が00Hまたは04Hの場合に要求を受け付ける。それぞれの意味は次の通り。
	00H:転送をニブルモードで行うよう要求。
	04H:ニブルモードを使用してデバイス ID を返すことを要求。
デバイス ID	< 00H > < 47H >
	MFG : EPSON ;
	CMD : ESCPL2 , BDC ;
	MDL : PM-7000C ;
	CLS : PRINTER ;
	DES : EPSON < SP > PM-7000C ;
	< SP > はスペースコード (20H)

Win Mac

[ECPモード]

Win Mac

データ転送方式	IEEE-1284ECP モード
周期方式	IEEE-1284 準拠
ハンドシェイク	IEEE-1284 準拠
ロジックレベル	TTL レベル(IEEE-1284 Level 1 device)
データ転送タイミング	IEEE-1284 準拠
拡張要求データ	拡張要求データ値が10Hまたは14Hの場合に要求を受け付ける。それぞれの意味は次の通り。
	10H:転送を ECP モードで行うよう要求。
	14H:ECP モードを使用してデバイス ID を返すことを要求。
デバイスID	< 00H > < 47H >
	MFG : EPSON ;
	CMD : ESCPL 2 , BDC ;
	MDL : PM-7000C ;
	CLS : PRINTER ;
	DES : EPSON < SP > PM-7000C ;
	< SP > はスペースコード (20H)

P. 24

入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号の説明)リバースチャンネル

ピン番号	リターン側	信号名	発信元	機能
	ピン番号			
1	19	HostClk	コンピュータ	ホスト側のクロック信号
2	20	DATA1	コンピュータ	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を表
3	21	DATA2		す。HIGH はデータ 1 であり、LOW はデータが 0 であることを示す。
4	22	DATA3		
5	23	DATA4		
6	24	DATA5		
7	25	DATA6		
8	26	DATA7		
9	27	DATA8	-	
10	28	PtrClk	プリンタ	プリンタ側のクロック信号
11	29	PtrBusy	プリンタ	プリンタ側のBUSY信号およびリバースチャネルでのデータビット3ま
				たはデータビット 7。
12	28	AckDataReq	プリンタ	Acknowledgeデータ要求信号およびリバースチャネルでのデータビッ
				ト2またはデータビット6。
13	28	Xflag	プリンタ	X-flag 信号およびリバースチャネルでのデータビット 1 またはデータ
				ビット 5。
14	30	HostBusy	コンピュータ	ホスト側の BUSY 信号
15	-	NC	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド
18	-	Logic H	プリンタ	常時 "HIGH" レベル
				3.9k で+5Vにプルアップされている。
19 ~ 30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
31	30	INIT	コンピュータ	未使用
32	29	Data Avail	プリンタ	Data available信号およびリバースチャネルでのデータビット0または
				データビット 4。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
34	-	NC	-	未使用
35	-	+5V	プリンタ	常時 "HIGH" レベル
				1.0k で+5Vにプルアップされている。
36	30	1284-Active	コンピュータ	1284 active 信号

a ha she want want a san a san a san a san a san a san a san a san a san a san a san a san a san a san a san a

USB (Universal Serial Bus)インターフェイス仕様

規格	Universal Serial Bus Specification Revision 1.0	Win
	Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Device Version 1.0	
転送速度	12Mbps (Full Speed Device)	Mac
データフォーマット	NRZI	
適合コネクタ	USB Series B	
許容ケーブル長	2m]

入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号の説明)

ピン番号	信号名	入力 / 出力	機能
1	VCC	-	ケーブル電源、最大電流 100mA
2	-Data	双方向	データ
3	+Data	双方向	データ、1.5 の抵抗を経由して +3.3V にプルアップ
4	Ground	-	ケーブルグランド





以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語 意とは多少異なるものがあります。

アルファベット

AppleTalk (アップルトーク)

Macintoshの、ネットワーク用通信規約とそのソフトウェア。

 Bit (ビット) コンピュータやプリンタが扱う情報 (データ量)の単位で「2進数 (Binary digit」の略。実数を 2つの数字(0または1)で表す。

Byte(バイト) コンピュータやプリンタが扱う情報(データ量)の単位。
 1Byte=8 Bit(ビット)で構成され、1Byteで英数カナ文字1文字、2Byteで漢字1文字を表現する。

 ColorSync(カラーシンク) アップルコンピュータ社が提供する、Macintosh用のカラーマネジメント機能の1つ。原画(印 刷データ)、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ込みを行う。ColorSyncの機能を100% 発揮させるためには、使用する機器とソフトウェアの全てが、ColorSyncに対応している必要が ある。

- CPI (Characters Per Inch/シーピーアイ) 25.4mm { 1 インチ } の範囲に印字できる文字数を表す単位。 文字ピッチを示す単位として使う。
- dpi (dot Per inch/ディーピーアイ)
 解像度の単位で、25.4mm {1インチ}幅に印字できるドット数を示す。

DMA (Direct Memory Access) CPUを介さずに直接メインメモリと周辺装置、あるいは周辺装置内でデータをやりとりする機能。

ESC(Escape/エスケープ)
 拡張用の制御コード。次に続くコードと組み合わせて1つの機能を実現する。コードの27(1BH)。
 ESC/P(EPSON Standard Code for Printer/イーエスシーピー)

セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。

EtherTalk(イーサトーク)

MacintoshをEthernet (イーサネット)に接続するための、AppleTalkの通信規約。LocalTalk より通信速度が速い。

● FG線 プリンタとコンピュータとの間の電位差をなくし、動作を安定させるために接続するコード。通常、インターフェイスケーブルに用意されている。

JIS (Japanese Industrial Standard/ジス)
 日本工業規格で規定した、日本国内の文字コードの規格。

- KByte (Kilo Byte/キロバイト) データ量の単位。1KByte=1024 Byte。
- MByte (Mega Byte/メガバイト) データ量の単位。1MByte=1024 KByte=1024 × 1024 Byte。
- OS オペレーティングシステム(Operating System)の略。コンピュータのシステムを管理する基本 ソフトウェア。
- RAM (Random Access Memory/ラム)
 データなどを読み書きできるメモリ。
 ROM (Read Only Memory/ロム)

データなどの読み出し専用のメモリ。

RS-423(アールエス 423) シリアルインターフェイスの規格の1つ。 **USB** (Universal Serial Bus/ユーエスビー) 中・低速向けのシリアルインターフェイス規格の1つ。 コンピュータやプリンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。 また「USBハブ」という機器を使用することで、規格上、同時に127台までのUSB対応機器を 接続することができる。 ♥ VGA (ヴイジーエー) もともと、IBM PS/2のグラフィックス制御用チップの名称で、解像度・色数などのディスプレ イヘの表示能力を示す。VGA を拡張した SVGA という規格もある。 VGA : 640 × 480 ドット16 色 SVGA : 800×600ドット256色 1024 × 768 ドット 256 色 * コンピュータのグラフィックアクセラレータの性能により、更に高解像度・多色表示が可能。 妁字 16進数 16進法で用いる英数字。一般的には、0~9まではそのままの数字で、10~15はA~Fで表す。 アイウエオ 🕝 アイコン コンピュータの画面上に表示される、ファイルや書類、フォルダなどを象徴する図柄。 圧縮(データ圧縮)1つ、または複数のファイルを1つにまとめて、データ容量を小さくすること。圧縮されたデー タは展開して、元のデータに戻して使用する。(これを「解凍」と言う。) アプリケーションソフトウェア コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。 ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。 ▲ インクカートリッジ 印刷用のインクが入った容器。 インクジェットプリンタ プリントヘッドのノズル部分からインクを用紙に吹きつけて印刷するプリンタ。 インストーラ CD-ROMやフロッピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分のコンピュータのハード ディスクにコピーし、さらに、使用できる状態に環境を自動的に整えるソフト。 印刷領域 印刷内容が欠落することなく用紙に印刷されることを保証する領域。この領域を超えて作成され たデータは、印刷されないか、2ページにまたがって印刷される。 インターフェイス 異なる機器が接続される接点(境界面)。また、それらの機器間でデータなどをやりとりするため のハードウェアやソフトウェアの接続仕様。 インターフェイスカード プリンタに標準装備されているインターフェイス(本機の場合は、「パラレル」と「USB」)以外 に、更にインターフェイスを増やしたい場合にプリンタに取りつけるカード。目的に合わせてさ まざまなカードが用意されている。 インターフェイスケーブル プリンタとコンピュータを接続するケーブル。 インターフェイスコネクタ インターフェイスケーブルを差し込む端子。 インチ 長さの単位で、1インチは約25.4mm。 \Lambda オプション 本書では、別売りのプリンタ関連用品を意味する。 🗩 改行 印刷位置を次行の左マージン位置に移動すること。

	解像度	画質の細かさを表す指標で、一般に dpi (dot Per inch; 25.4mm{1 インチ } あたりのドット数) の単位で表わす。
	427、本	解像度か大さければそれにけ画賞も良くなるか、テーダの谷重も多くなり印刷に時間かかかる。
	<i>胜Ⅰ</i> 决 功百	上綱されにナーダを展開しし、元のノアイルに侵兀りること。 印刷位異た次ページ生頭のナフージン位異(印字開始位異) 「移動するニレ
	以具	
	777- 497 29	家画(印刷) - フ 、 フ 1 、 フ レ 1 エ の 衣小、 印刷 和 未 の と と 白 り と 込 0 懐 能。
€	キャッピング	プリントヘッドの乾燥を防ぐためにプリンタが自動的にプリントヘッドにキャップをする機能。
	ギャップ調整	黒 / カラーインクの吐出位置を調整する機能。この機能を実行することにより、双方向印刷時の 縦罫線のズレや、黒インクとカラーインクの印刷位置のズレを補正する。
	キャリッジ	プリントヘッドやインクカートリッジを左右に移動させる部分。
	給紙	セットされている用紙をページ先頭位置まで紙送りすること。
Ø	グラフィックアクセ	·ラレータ
-		Windows や Macintosh が動作するパソコンにおいてグラフィックス表示を高速化する専用ビデ オアダプタ。
	クリック	マウスのポタンを " カチッ " と 1 回押すこと。
	クリーニング	プリントヘッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消する機能。
€	誤差拡散	印刷時に中間色、階調などを表現するための手法の1つ。写真などの印刷時に、最も自然な感じ に印刷できる。
	コントロールコード	プリンタの機能を制御するためにコンピュータからプリンタ側へ送られるコード(命令符号)。
Ø	充てん	プリントヘッドノズル(インク吐出孔)の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にす ること。
	初期設定値	電源スイッチをオンしたときに選択される設定。
	初期動作	電源スイッチをオンにしたときに行われる、プリンタのウォーミングアップ。
	シリアルインターフ	エイス
		データを1ビットずつ転送するインターフェイス。
8	スーパーファイン印	I刷 スーパーファイン専用紙などに、720dpiの解像度で印刷する機能。
Ð	セルフクリーニング	*
		プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする 機能。
Ø	ダウンロード	ホストコンピュータに登録されているデータを、ネットワーク通信などを介して自分のコンピュー タに取り出す (コピーする) こと。
	ダブルクリック	マウスのボタンを、速い操作で2回連続して"カチカチッ"と押すこと。
Ð	チェックボックス	ダイアログボックスやウィンドウ内で、項目(機能)の有効 / 無効を指定するための四角いマー ク。クリックで有効 無効を切り替える。有効の場合は四角の中に×や✔ が表示され、無効の場 合は四角の中が空白になっている。
Ð	ディレクトリ	大量のファイルを整理および管理するために考え出された概念。ディレクトリ名は、記憶装置 (ハードディスクやCD-ROMなど)のどこにファイルが記憶されているかを示す「住所」のよう な働きをする。
	デバイス	CPU に接続する全てのハードウェア装置の意味。
6	ドライブ	CD-ROM、ハードディスク、フロッピーディスクなどの駆動装置。Windowsの場合、管理のため に各ドライブにアルファベットを割り振りドライブ名としている。
•	<i>1 →</i> 11	ᄼᆞᄼᇧᇧᇧᄘᄔᆘᅒᅟᅟᄼᆞᇧᇧᇔᅶᄰᇊᅣᇵᇧᆝᅮᅮᇧᅒᅶᅆᆃᆠᄀᄔᅟᇊᇛᇅᇏᅶᆴᄼᅭᄀ
	ノスル	1 ノクの吐山北。1 ノクか乾燥しにリしてこのれか詰まると、印刷品質が悪くなる。

1.16-0.

1.00

1. A. Y

202 付録

- C

and the second second second second second second second second second second second second second second secon and the second of the second second second second second second second second second second second second second ノズルチェックパターン プリントヘッドのノズル(インク吐出孔)が詰まっていないかどうかを確認するための格子状の パターン(図柄)、格子状のパターンの中に印刷されない箇所(線が途切れている箇所)がある場 合は、ノズルが詰まっているので、プリントヘッドのクリーニングを行う必要がある。 ▲ 排紙 用紙をプリンタから排出すること。 コンピュータから送られてきた印刷データを一時的に蓄えておくメモリ。 バッファ パラレルインターフェイス データ転送を8ビットずつ行う転送方式のインターフェイス。 🗩 ファイン印刷 360dpiの解像度で印刷する機能。 フォーマット ハードディスクやフロッピーディスクなどを利用する OS に合わせて初期化すること。 フォト印刷 最高品質で印刷する機能。 フォルダ ディレクトリと同義語。画面上ではディレクトリと言わずフォルダと呼ばれる場合が多い。 フォント(書体) 字体のこと。明朝体・ゴシック体などがある。 プラグアンドプレイ Windows95/98 で提供される、コンピュータにハードウェア(プリンタなど)を接続するだけで 自動的に動作環境が設定されてすぐに使用可能状態になる機能。 プリンタドライバ アプリケーションソフトウェアの命令をプリンタのコマンドに変換する、システムの一部に組み 込むもの(またはソフトウェアの一部)。 プリントヘッド 用紙にインクを吹きつけて印刷する部分(ノズル先端部分)。外部からは見えない位置にある。 🛆 ページ先頭位置 用紙の一番初めに印刷される位置。 🚮 ポイント マウスカーソルをメニューの項目に合わせることで、クリックをしなくてもその先の階層メニュー が自動的に表示される。 ポート プリンタやモデムなどの周辺機器をコンピュータに接続するために使うコネクタやソケット。 **マ**−ジン 余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域を言う。 マイクロウィーブ機能 行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する、エプソン独自の機能。 🗴 メモリ 情報(データ)を保存する部分。プログラムのような固定された情報を保持するROM(Read Only Memory - 読み出し専用メモリ)や、一時的に情報を格納する RAM (Random Access Memory - 読み書き可能メモリ)などがある。 ラジオボタン ディスプレイ上に表示されるダイアログボックスやウィンドウの中で、複数の選択肢の中から1 つを選択するための丸いボタン。選択されていない状態は、選択されて有効になっている状態

索引

参照ページがSxx となっているものは 「セットアップガイド」、Axx となっている ものは「安全にお使いいただくために」の 該当ページを示します。数字のみのものは 本書中のページを示します。

アルファベット

Ø	AC インレット	S13
0	ColorSync	99, 107, 117
D	DMA 転送	61, 75
Ø	EPSON Monitor3(Macintosh) EPSON プリンタウィンドウ!3	109
	(Windows)	60, 62
	EPSON プリンタウィンドウ!3 (Macintosh)) 110
Ø	FAX オーダーシート	A 巻末
0	ICM(カラー調整)	
6	sRGB	
O	USB インターフェイス S	32, S35, S46

アイウエオ

P	厚紙	
	厚紙のセット方法	
	安全にお使いいただくために	A1
1	色補正	
-	イエロー (カラー調整)	
	移動の方法	
	インク(ドライバ設定)	
	インクエンドランプ	
	インクカートリッジ	
	インクカートリッジの交換	
	インクカートリッジ収納ボックス	
	インク仕様	
	印刷可スイッチ	
	印刷可能領域	
	印刷可ランプ	
	印刷色の設定(インク)	
	印刷ダイアログ	
	印刷中止 (Macintosh)	
	印刷中止 (Windows95/98)	
	印刷中止 (WindowsNT4.0)	
	印刷品質(ドライバ設定)	
	印刷部数(ドライバ設定)	
	印刷方向(ドライバ設定)	
	印字方向(仕様)	
	印字方式	
	インターフェイス	
	インターフェイスカード	
	インターフェイスカードの取り付け	150
	インターフェイスケーブル	S33, S35, S45
	インターフェイスコネクタ	S32, S46

	インター インター
204	付録

_	インターフェイス仕様	
0	エラー通知 (Macintosh)	111
-	エラー表示	67
	エラーメッセージ	
a	オートフォトファイン!4	49, 98
-	お毛〉わ	18/
	オフション	147
	温度	195
6	外形寸注(インクカートリッジ)	103
W		
	外形寸法(フリンタ本体)	
	解像度	
	拡大/縮小	59 91
	カスタム用紙 (Macintosh)	
	カッターコウカンメニュー	
	カッターの交換	32
	カット/排紙スイッチ	
	カット方法	11
	紙送り方式	193
		470
	紕 詰 よ り	
	環境設定	61, 111
	監視アイコン	
		420
_	<u> </u>	
€Э	基本仕様	193
-	基本設定ダイアログ (Windows)	
	キャッピング	31
	キャッノ調整 /	1, 115, 134
	ギャップチョウセイメニュー	131
	給紙スロット	
	キュウチャクリュウ	21 120
	キリトリセン	
	扣ID取ID娘印刷(Macintoch)	
	切り取り線印刷 (Windows)	
6	切り取り線印刷(Macintosh) 切り取り線印刷(Windows) クライアント側の設定 14	
0	切り取り線印刷 (Windows) クライアント側の設定	
0	切り取り線印刷(Windows) 切り取り線印刷(Windows) クライアント側の設定	
0	切り取り線印刷(Windows) 切り取り線印刷(Windows) クライアント側の設定	
0	切り取り線印刷 (Windows) 切り取り線印刷 (Windows) クライアント側の設定	
0	切り取り線印刷 (Windows) 切り取り線印刷 (Windows) クライアント側の設定	
0	切り取り線印刷(Watchiosh) 切り取り線印刷(Windows) クライアント側の設定	
0	切り取り線印刷(Watchiosh) 切り取り線印刷(Windows) クライアント側の設定	
0 0	切り取り線印刷(Wachdows) 切り取り線印刷(Windows) クライアント側の設定	92
0	切り取り線印刷(Wachdows) 切り取り線印刷(Windows) クライアント側の設定	92 58 58 1, 143, 145 514 0, 115, 133 5124, 133 5124, 133 5124 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
0 0 5	切り取り線印刷 (Wachiosh)	92 58 58 58 51 51 51 51 51 51 51 52 54 55 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Wachdows)	92 58 58 1, 143, 145 514 70, 115, 133 124, 133 124, 133 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
0 9 4	切り取り線印刷(Wachdows)	92 58 58 58 51 51 51 51 51 51 51 50 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Wachdows)	92 58 58 1, 143, 145 514 0, 115, 133 124, 133 124, 133 128 150 54, 105 54, 105 153 195 194
0	切り取り線印刷(Wachdows)	92 58 58 1, 143, 145 514 0, 115, 133 124, 133 124, 133 124, 133 125 50 50 54, 105 195 194 194 55, 105
0	切り取り線印刷(Wachdown)	92 58 58 58 51 51 51 51 51 51 52 54 55 55 55 50 55 50 55 50 55 50 50 50 50
0	切り取り線印刷(Wachdows)	92 58 58 58 51 51 51 51 51 51 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Wachdows)	92 58 58 58 51, 143, 145 514 0, 115, 133 124, 133 124, 133 128 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
6 9 9	切り取り線印刷(Wachnosh)	92 58 58 58 51 51 51 51 51 51 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
6 9	切り取り線印刷(Wachnosh)	92 58 58 58 51 50 51 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Wacintosh)	92 58 58 51, 143, 145 514 70, 115, 133 5124, 133 5124, 133 5124, 133 5155 5155 5155 5105 5155, 105 5155, 105 53, S35, S44 525 525 525 525 525 525 525 525 525 5
0 0 0	切り取り線印刷(Wacintosh)	92 58 58 58 51 51 51 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Windows)	92 58 58 58 51 51 51 51 51 51 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Windows)	92 58 58 58 51, 143, 145 514 0, 115, 133 124, 133 124, 133 128 55 55 55 55 55 55 55, 105 3, S35, S44 57 57 58, 92
0 0 0	切り取り線印刷(Wachnosh)	92 58 58 1, 143, 145 514 0, 115, 133 124, 133 124, 133 128 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
0 0 0	切り取り線印刷(Wachtosh)	92 58 58 1, 143, 145 514 0, 115, 133 124, 133 124, 133 128 50 50 55, 105 55,
9 9 9	切り取り線印刷(Wachnosh) 切り取り線印刷(Windows)	92 58 58 58 58 51 51 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Wachnosh)	92 58 58 58 58 51 51 51 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Wachnosh)	92 58 58 58 58 51 51 51 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Wandows)	92 58 58 58 58 51 51 51 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Windows)	92 58 58 1, 143, 145 514 0, 115, 133 124, 133 124, 133 124, 133 125 55 55, 105 55, 105 55, 105 55, 105 55, 105 3, S35, S44 92 57 57 57 58, 92 128 92 57 57 58, 92 128 92 57 57 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
0 0 0	 切り取り線印刷(Watchiosh) 切り取り線印刷(Windows) クライアント側の設定 ハードページ コントラスト(カラー調整) サービスコール サイズ(ブリンタ) サイズ(ブリンタ) サイズ(用紙) 再生紙 彩度(カラー調整) シアン(カラー調整) シアン(カラー調整) システム条件 S3 湿度 自動回転(Macintosh) 自動回転(Windows) 自動力ッター シャコウエラーケンシュツ 修理依頼票 手動設定ダイアログ(Windows) 寿命(ブリントヘッド) 詳細設定(モード設定) 	92 58 58 58 58 51 51 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	切り取り線印刷(Wacintosh)	92 58 58 58 58 51 51 51 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	 切り取り線印刷(Wachnosh)	92 58 58 58 58 51 51 51 51 51 51 55 55 55 55 55 55 55
0 0 0	 切り取り線印刷(Watchiosh) 切り取り線印刷(Windows) クライアント側の設定 14 クランブ ワーニング フリーニングスイッチ コードページ コネクタカバー コントラスト(カラー調整) サービスコール サイズ(ブリンタ) サイズ(「和紙) 再生紙 彩度(カラー調整) ジステム条件 S3 湿度 自動回転(Macintosh) 自動回転(Windows) 自動回転(Windows) 自動回転(Windows) 自動回転(Windows) 自動の転(インクカートリッジ) 寿命(ブリントヘッド) 詳細設定ダイアログ(Macintosh) 川費電力 消費電力 消費電力 	92 58 1, 143, 145 0, 115, 133
0 0 0	 切り取り線印刷(Watchosh) ワライアント側の設定 ハードページ コントラスト(カラー調整) ロードページ コントラスト(カラー調整) サービスコール サイズ(ブリンタ) サイズ(用紙) 再生紙 彩度(カラー調整) ケン(カラー調整) シアン(カラー調整) シアン(カラー調整) システム条件 S3 湿度 自動回転(Macintosh) 自動回転(Macintosh) 自動の転(Windows) 鳥動カッター シャコウエラーケンシュツ 修理依頼票 手動設定ダイアログ(Windows) 寿命(ブリントヘッド) 詳細設定ダイアログ(Macintosh) 川戦化 	92 58 58 58 58 51 51 51 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55

. . .

8	推奨ケーブル	\$33, \$35, \$45
	推奨設定(モード設定)	
	スイッチ	
	ステータスシート	
	スピンドル	
	スピンドル受け	
	スプール	
	スプールマネージャ	
	スーパーファイン(印刷	品質)53, 103
Ð	絶縁耐力	
•	絶縁抵抗	
	接続先の設定	8
	接続先(Macintosh)	ポート選択 S48
	設定項目スイッチ	
	セルフクリーニング	
	センタリング (Windows)
	専用紙	
Ø	総合仕様	
•	操作パネル	
	双方向印刷(ドライバ設	定)
	双方向诵信	
Ø	タイムアウト	8
9	ダイムノント 単 重 紙	11
	単要紙のセット方法	11
	単要紙への印刷	11
A	= 半京記(の印刷)	54 10
U	inn (ガノ) 調敷 (ギャップ)	71 115 13
6		
~		A1-
9	定格周波数	
	定格電圧	
	定格電流	
	デジタルカメラ用補正	
	テストインサツメニュー	
	電気関係仕様	
	電源スイッチ	
	電源との接続	S13
_	電源ランプ	
G	ドライバのインストール	
8	入力周波数範囲	
•	入力電圧範囲	
	任意倍率 (Macintosh)	9'
	任意倍率 (Windows)	
ß	ネットワーク接続	
ŏ	ノブルチェックパターン	68 112 12
v v		
	排紙サポート	
	排紙スイッチ	
	排紙トレイ	
	排紙方法	
	バックグラウンドブリン	F 119
	パネル設定スイッチ	
	パネル設定モード	
	バネルメッセージ	126, 152
	バラレルインターフェイ	ス S33, 196
~	バラレルインターフェイ	スケーブルS33
0	ビアトゥピア接続	
0	ファイン (印刷品質)	
-	フィットページ	
	フォト (印刷品質)	
	フォトセンサー	

	部数(ドライバ設定)	
	普通紙	
	プラテンギャップ	
	プリセットメニュー	
	プリンタケーブル	S33, S35, S45
	プリンタ詳細	
	プリンタ情報	
	プリンタドライバのバージョンアップ	
	プリンタドライバの削除 (Macintosh)	
	プリンタドライバの削除 (Windows)	
	プリンタステータスメニュー	
	プリンタヤッテイメニュー	128
	プリンタのお手入れ	184
	プリンタの接続先の設定	81
	プリンタポート	81 145
	プリンタ外形寸法	195
	プリンク市場	
	プリントサーバ側の設定	130 1/2 1//
	プリントヘッド	133, 142, 144
	プリントへッド寿会	105
	プリントヘッドの伊羅	
	ノリノトベットの休護	
	フロッヒーティスクからのインストール	
~		
0	ヘットクリーニング	70, 115, 133
Ø	ポート	
_	保存温度 (インクカートリッジ)	
Ø	マイクロウィーブ(ドライバ設定)	
_	マゼンタ(カラー調整)	55, 105
Ø	明度 (カラー調整)	
	目詰まりパターン印刷	68, 112, 132
_	メンテナンスコール	
Ð	モード設定(ドライバ設定)	
	モニタの設定	
a	ユーザー設定ダイアログ(Windows)	
•	コーザー定義サイズ	93
	ユーザー田紙設定の方法	20
		130
	$\neg - \neg -$	60
	コーティリティの使い方	68 112
	<u> <u> </u> <u></u></u>	186
A	前との方法	130
Y	コリング ジンジュンバク ジ	
	コウシアン・ハー・	130
	コワンプラハンコラ	124
	用紙カバー	
	用紙サイブ(ドライバ語字)	
	用紙毎新	48 52 06 103
	用紙件換	40, 52, 90, 103
	用紙仕塚	
	nill ビントレハー 田紙設定ダイマログ(Macintach)	
	用紙設定ダイアログ (Windows)	
	用紙設定ダイアログ (Windows)	
	用紙設定ダイアログ (Windows) 用紙選択スイッチ 用紙選択ランプ	
	用紙設定ダイアログ (Windows) 用紙選択スイッチ 用紙選択ランプ 用紙チェックランプ	
	用紙設定ダイアログ(Windows) 用紙選択スイッチ 用紙選択ランプ 用紙手ェックランプ 用紙詰まり	
	用紙設定ダイアログ (Windows) 用紙選択スイッチ 用紙選択ランプ 用紙チェックランプ 用紙詰まり ヨウシハバケンシュツ	

Ð	ランプ	125
Ø	リセットスイッチ	124
D	連続印刷	193
	ロール紙	7
Ť	ロール紙オプション(ドライバ設定)	
	ロール紙固定ベルト	7
	ロール紙/単票紙(ドライバ設定)	
	ロール紙のカット方法	
	ロール紙のセット方法	7
	ロール紙の交換	
	ロール紙への印刷	7
	ロールショハク	
	漏洩電流	195

パネル設定モード一覧

設定メニュー	設定項目	設定値
プリンタセッテイメニュー	プラテンギャップ	ジドウ
		ヒロメ
	キリトリセン	ON
		OFF
	インターフェイス	ジドウ
		パラレル/USB
		オプション
	パラレルインターフェイス	ECP
		ゴカン
	コードページ	PC437
		PC850
	ロールシヨハク	タテ15mm
		3mm
		15mm
	ヨウシハバケンシュツ	ON
		OFF
	シャコウエラーケンシュツ	ON
		OFF
	セッテイショキカ	ジッコウ
テストインサツメニュー	ノズルチェックパターン	インサツ
	ステータスシート	インサツ
プリンタステータスメニュー	バージョン	(プリンタのROMバージョンの表示)
	インクザンリョウC	E* * * * * F
	インクザンリョウM	E* * * * F
	インクザンリョウLC	E*** F
	インクザンリョウLM	E** F
	インクザンリョウY	E* F
	インクザンリョウK	E F
	カッタージュミョウ	
	インサツマイスウ	メンテナンス情報が表示されます
	ハイインク	
	CRモーター	
	PFモーター	_
	ヘッドユニット	
	クリーニングユニット	
ユーザーヨウシセッテイメニュー	ヨウシバンゴウ	ヒョウジュン
		1 ~ 4
	ヨウシアツケンシュツパターン	インサツ
	ヨウシアツバンゴウ	1~17
	カンソウジカン	0フン~30フン
	キュウチャクリョク	ヒョウジュン
		ヨワイ

設定メニュー	設定項目	設定値
カッターコウカンメニュー	カッターコウカン	ジッコウ
	カバーヲアケテクダサイ	
	カッターヲコウカンシテクダサイ	
	カバーヲシメテクダサイ	
ギャップチョウセイメニュー	ヨウシアツ	ヒョウジュン
		0.0mm ~ 1.6mm
	チョウセイ	ゼンブ
		#1~#12
	#1セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#2セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#3セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#4セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#5セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#6セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#7セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#8セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#9セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#10セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#11セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#12セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
トラブルチェック用印刷サンプル

以下の印刷サンプルを参照して現在の状態にあてはまるものがあれば、解説を確認してください。 ギャップ調整が必要と思われます。



手順 ⇔ 本書「ギャップ調整」 134 ページ 解説 ⇔ 本書 167 ページ

クリーニングが必要と思われます。



手順 ⇔ 本書「ヘッドクリーニ ング」133 ページ 解説 ⇔ 本書 167 ページ

インクカートリッジの状態およびプリンタドライバの設定を確認する必要があると思われます。



解説 ⇨ 本書 168 ページ 「印刷にムラがある、 薄い、または濃い」

解説 ⇒ 本書 169 ページ

「印刷がきたない、 汚れる、にじむ」

印刷している用紙を確認する必要があると思われます。



印刷方向を変更する必要があると思われます。



解説 ⇔ 本書 168 ページ 「印刷にムラがある、 薄い、または濃い」