

フォト マッハジェット カラープリンタ



ユーザーズガイド



-本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください-

取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が付属しています。

開梱と据置作業を行われる方へ

本機の購入時に、開梱・据置作業を行う方がお読みください。 梱包箱を開けてから、同梱品の取り出しと確認、据置に適した場所へ 移動するまでの手順について説明しています。

セットアップガイド

本機の購入時にセットアップ作業を行う方がお読みください。 付属品の取り付けと動作確認するまでの手順について説明しています。

ユーザーズガイド(本書)

第1部「リファレンス編」では、セットアップが完了した本機を使用 可能な状態にするための作業と、使用方法について説明しています。 まず、次ページをお読みいただいて、本機を使用可能な状態にしてく ださい。本機を使用する際には、お客様の目的や必要に応じて該当す る章をお読みください。

第2部「トラブル編」では、用紙詰まりやエラーメッセージが表示された場合の対処方法を説明しています。印刷できないなどのトラブルが発生した場合には、インフォメーションセンターにお問い合わせいただく前に該当する項目をお読みください。

第3部「サービス・サポート編」では、弊社が提供している各種サービス・サポートについてご案内しています。



本書は、セットアップ作業が完了した本機を使用可能な状態にするためのインストール作業、本 機の使用方法、さらに問題が発生した場合の解決方法について記載してあります。 セットアップ作業が完了したら、以下の順番で本書をお読みください。

「安全にお使いいただくために」を読みます。

次ページ以降の「安全にお使いいただくために」には、本機を正し くお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。必ず一読 してください。

🕗 「本機の紹介 (3 ページ)」を読みます。

本機を快適にお使いいただくためのシステム環境の条件や、本機各 部の名称や働きなど、あらかじめ知っておいていただきたいことを 記載しています。

⋜「コンピュータとの接続(7 ページ)」を読みます。

本機とコンピュータの接続に必要なケーブルやインターフェイス カードの種類は、使用環境によって異なります。使用環境に応じた ケーブルまたはインターフェイスカードを用意してください。

これ以降は、必要に応じて該当する章をお読みください。



- 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されておりますその他の取扱説明書をお読みください。
- 本書および製品添付のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
- 本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行って います。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内 容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。 内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

\bigcirc	この記号は、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。
	この記号は、分解禁止を示しています。
	この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	この記号は、必ずアース線を接続することを示しています。

安全上のご注意 ⚠ 警告 煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しない でください。 感電・火災の原因となります。 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 販売店またはエプソンフィールドセンター/サービスセンターにご 相談ください。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでく ださい。 (取扱説明書で指示されている以外の)分解や改造はしないでく ださい。 けがや感電・火災の原因となります。 表示されている電源(AC100V)以外は使用しないでください。 指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。 破損した電源ケーブルを使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。 電源ケーブルを加工しない ・ 電源ケーブルの上に重いものを載せない 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 熱器具の近くに配線しない 電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンフィールド センター/サービスセンターにご相談ください。





⚠注意	
本製品は重い(本体重量約96kg)ので、開梱や移動の際は1人で運ばないでください。 必ず4人以上で運んでください。	
小さなお子さまの手の届く所には、据置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。	R
不安定な場所 (ぐらついた台の上や傾いた所など) に置かないで ください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。	
他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないで ください。 転倒によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。	
湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。	() () () () () () () () () () () () () (
本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 倒れたり、こわれたりしてけがをするおそれがあります。	
本製品の通風孔をふさがないでください。 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。 次のような場所には据置しないでください。 • 風通しの悪い狭いところ • じゅうたんの上 毛布やテーブルクロスのような布をかけないでください。また、壁	E Carles
際に据置する場合は、壁から15cm以上のすき間をあけてください。	
長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコン セントから抜いてください。	

▲ 注意	
本製品を移動する場合は、安全のために電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認 してから行ってください。	
電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および 刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源 プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因と なるおそれがあります。	
電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って 抜いてください。 電源ケーブルを引っ張ると、ケーブルが傷付いて、感電や火災の原 因となることがあります。	
インターフェイスカードやオプション製品を接続するときは、必ず 本機の電源スイッチをオフにしてください。 感電の原因となることがあります。	
各種コード(ケーブル)は、取扱説明書で指示されている通りの配 線をしてください。 配線を誤ると、火災のおそれがあります。	
カッターを交換するときは、カッターの取り扱いに注意してくだ さい。 カッターの刃でけがをするおそれがあります。 カッターは子供の手の届かないところに保管してください。	
インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚 に付着しないように注意してください。 目に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してくださ い。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあり ます。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。	





æ

本製品は、次のような場所に据置してください。



ars and the second



本製品は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に据置すると動作不良や 故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所	温度変化の激しい場所
	(
湿度変化の激しい場所	火気のある場所	水に濡れやすい場所
揮発性物質のある場所	冷暖房機具に近い場所	震動のある場所
		☞ ■ この この この そり ・ 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、



テレビ・ラジオに近い場所には据置しないでください。本機は、情報処理装置
 等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しておりますが、微弱な電波は
 発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。
 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットや加湿器(プ



りンタの近くには置かないでください)などを使用して、静電気の発生を防いでください。

(10) 本書のご案内



詳しいもくじは次のページにあります。

Windows をお使いの方がお読みください

Macintosh をお使いの方がお読みください

Win Mac



付録



本書のご案内(1)
安全にお使いいただくために(2)
安全上のご注意(3)
プリンタの据置に際して(9)
本書の構成(11)
本書中のマーク、表記について(16)

第1部 リファレンス編

1 本機の紹介	
本機の特長 システム環境の条件 各部の名称と働き	4 5 6
2 コンピュータとの接続	
接続ケーブルの用意 コンピュータとの接続 ローカル接続の場合 ネットワーク接続の場合	8 9 9 0
3 プリンタドライバのインストール	
Windows ドライバの インストール 12 Macintosh ドライバの インストール 14	2
4 操作パネルの使い方	
スイッチとランプについて20 スイッチ2 ランプ2 操作パネルメッセージ2 パネル設定モード2 プリンタ設定メニュー2 テスト印刷メニュー2 プリンタステータスメニュー2 ユーザー用紙設定メニュー2	0 20 21 2 3 24 24 25 25
カッター交換メニュー	6

5 用紙について

使用可能な用紙	28
取り扱い上のご注意	29
保管時のご注意	29
印刷可能領域	30
排紙トレイの使い方	31
前方への排紙	31
後方への排紙	32
ロール紙のセット方法と印刷手順	33
ロール紙をカットするには	37
単票紙のセット方法と印刷手順	38
排紙方法	41
厚紙のセット方法	42
排紙方法	43
エプソン純正以外の用紙へ	
印刷する前に	44
ユーザー用紙設定の方法	44

NE RE

6 Windows からの印刷

印刷までの流れ	48
印刷の設定と実行	49
印刷を実行すると	54
スプールマネージャ	
(Windows95/98)	54
プログレスメータ	55
印刷の中止方法	56
Windows95/98	56
WindowsNT4.0	57
プリンタドライバの設定項目	58
基本設定	59
手動設定	60
用紙設定	63
ユーティリティ	65
環境設定	66
プリンタドライバの削除	68
印刷を高速化するには	70
DMA 転送とは	70
DMA 転送を設定する前に	70
DMA 転送の設定(Windows95/98)	71
DMA 転送の設定(WindowsNT4.0)	. 74

プリンタ接続先の設定	
(Windows95/98)	76
7 Macintosh からの印刷	
印刷までの流れ	80
印刷の設定と実行	81
用紙設定の手順	81
印刷設定の手順	86
高度な印刷設定について	89
設定の手順	89
詳細設定ダイアログ	91
ColorSyncについて	95
ColorSync を使用する前に	95
バックグラウンドプリントに	
ついて	96
バックグラウンドプリントを	
使用するには	96
EPSON Monitor3 の機能	96
印刷の中止方法	98
バックグラウンドプリント	
使用時の場合	98
バックグラウンドプリント	
	98
フリンダドライハの削除	99
8 ネットワーク接続	
ネットワーク接続の形態	102
オプションのインターフェイス	
カードによる共有	102
Windows95/98/NT4.0	
	102
ヒアトゥヒア接続による	
ブリンタの共有	103
ブリントサーバ側の設定	
(Windows95/98)	103
クライアント側の設定 (Windows 95/08)	105
(Windows95/98) プロントサーバ側の設定	105
(WindowsNT4.0)	106
クライアント側の設定	
(WindowsNT4.0)	107
印刷の中止方法	108

and the second second

1000

9 ユーティリティの使い方

1. Com. 4

Π

EPSON プリンタウィンドウ!2	
(Windows) 11	0
動作環境 1	10
インストール方法 1	11
監視可能なプリンタについて 1	12
操作手順 1	14
プリンター覧ウインドウ 1	16
ステータス詳細1	17
消耗品情報1	17
プリンタ情報 1	17
環境設定 1	18
監視アイコンと簡易表示について1	19
監視を中止/再開するには1	20
EPSON プリンタウィンドウ!2 の	
削除	21
初期設定を変更する場合	22
EPSON プリンタウィンドウ	
(Macintosh)12	23
起動方法 1	23
EPSON プリンタウィンドウ	
(インク残量モニタ) 1	23
環境設定 1	24
目詰まりパターン印刷12	25
ユーティリティでの目詰まり	
パターン印刷 1	25
操作パネルでの	
目詰まりパターン印刷 1	26
ヘッドクリーニング 12	27
ユーティリティでの	
ヘッドクリーニング方法 1	27
操作パネルでの	
ヘッドクリーニング方法 1	28
ギャップ調整 12	29
ユーティリティでのギャップ調整 … 1	29
操作パネルでのギャップ調整 1	31
プリンタ情報 (Windows) 13	33

t<じ (13)

10 消耗品の交換

ロール紙の交換 インクカートリッジの交換	. 136 . 140
インクカートリッジの種類 使用上のご注意 保管上のご注意 インク消費について インクカートリッジの交換 プリントヘッドの保護 カッターの交換	140 140 141 141 144 145
11 オプションと消耗品につ	いて
オプションの紹介 インターフェイスカード PostScript ハードウェア インタープリンタ インクカートリッジ カッター替え刃 その他の専用オプション	. 150 150 150 150 151 151
取り付け	152
12 保守について	
プリンタのお手入れ プリンタを長期間 使用しなかった場合は	. 154
 輸送・移動の方法	. 156 156 156 160 160
第2部 トラブル編	
電源ランプが点灯しない 印刷しない	. 164 . 165
接続を確認しましょう プリンタドライバが正しく インストールされているか	165
確認しましょう エラーが発生していないか	166
<pre></pre>	167

インクカートリッジの状態を	
確認しましょう	170
もう一度コンピュータを	
確認します	171
給紙・排紙がうまくできない	172
ロール紙の巻き込みが発生した	173
画面表示と印刷結果が異なる	174
印刷される文字が	
画面表示と異なる	174
印刷位置が画面表示と異なる	174
カラー印刷ができない	175
画面表示と色合いが異なる	175
罫線がずれる	176
用紙右端のデータが印刷されない	176
設定と印刷物の	
用紙サイズが異なる	177
印刷品質がよくない	178
印刷にムラがある、薄い、	
または濃い	179
印刷がきたない、汚れる、にじむ	180
用紙が詰まった	181
EPSON プリンタウィンドウ!2	
でのトラブル	182
フテータス詳細シートに	102
「通信エラーが発生しました」と	
志にエン・パルエしなした」と	182
画面の表示とプリンタの	102
出版の状況にクラクランの	183
いるか 兵なる FPSON プリンタウィンドウ!2 を	100
目的できない	183
その他のトラブル	184
インターフェイスカード(オプショ	101
伸田すると印刷できない	184
ネットワーク環境下で	104
印刷ができない	184
NFC 製 98 版 Windows 95 を	
使用して印刷ができない	184
Macintoshで印刷に時間がかかる、	
印刷が始まらない	185
Macintosh のセレクタ画面に	
プリンタドライバが表示されない	185
Microsoft Windows Printing System	m
対応プリンタ使用時のご注意	185

最新のプリンタドライバを	
入手したい 1	86
フロッピーディスクから	
ドライバインストールしたい	87
フロッピーディスクの作成方法	01
(Windows)	187
フロッピーディスクでの	107
インストール	188
お問い合わせいただく前に	90
第3部 サービス・サポート	編
フロッピーディスクを	
ご希望のお客様へ 1	94
お申し込み方法	194
エプソンディスクサービス	194
サービス・サポートのご案内 1	95
エプソン FAX インフォメーション	195
エプソンインフォメーション	
センター	195
インターネット・パソコン	
通信サービス	195
ショールーム	195
パソコンスクール	196
保守サービスのご案内	196
お問い合わせ確認票 1	97
お問い合わせ確認票	
記入のために	198
通信販売のご案内 1	99
お申し込み方法	199
お届け方法	199
お支払い方法	199
料金システム	199
消耗品 FAX 注文書(代引き専用) 2	200
フロッピーディスク申込書 2	201
付録	
	111/1

用語集	204
プリンタの仕様	208
索 引	215

t<じ (15)



マーク

本書中では、(2)ページで説明しているマークの他にもいくつかのマークを用いて重要な事項を 記載しています。

マークが付いている記述は、必ずお読みください。

なお、それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容を示しています。



お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと(操作)、知っておいていただきたいことを記載し ています。

用語¹ 分かりにくい用語の説明を、欄外に記載している事を示しています。

___ 関連した内容の参照ページを示しています。

表記

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows95、Windows98、WindowsNT4.0と表記しています。また、Windows95、 Windows98、WindowsNT4.0を総称する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場 合は、「Windows95/98/NT4.0」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

第1部 リファレンス編



^{第1章} 本機の紹介

ここでは、本機の特長や各部の名称などについて説明を しています。

本機の特長4
システム環境の条件5
各部の名称と働き6

本機の特長

本機はB0プラス(ノビ)サイズの用紙に対応した大判フォトマッハジェット・カラープリンタ です。さらに磨きをかけた EPSON のフォト・マッハ技術により、「写真」に劣らない高画質を 実現しました。肌の質感や微妙なグラデーションに至るまで、まさに「写真高画質」と呼べる美 しい印刷が可能になりました。

本機の主な特長は次の通りです。

A3 から B0 プラス (ノビ) サイズに対応

大判プリントが手軽に出力できます。また手差し給紙によってA3以上の単票紙への出力も可能です。

使いやすさの追求

完全前面操作を実現し、使い勝手のよさを追求しました。さらにフロントパネルの採用により、 さまざまな設定が簡単に操作できます。

高画質印刷の実現

1440DPIの高画質印刷を高速に行います。

ロール紙交換の手間を省きました

ロール紙2本が常時セット可能*。ロール紙を用途に応じて都度セットし直す必要がありません。 (*2インチ紙管で外径10cm以内のロール紙の場合)

さまざまなメディアに対応

ロール紙は44インチ幅に対応。単票紙は1.5mm厚の厚紙に対応。また用途に応じた品質の用紙 (マット紙、フォトプリント紙、半光沢フォト紙)をお使いいただけます。高画質印刷を実現す るためにさまざまな専用メディアを用意しました。

大容量インクの搭載

6 色独立の大容量インクカートリッジを搭載し、A0 判フルカラー(720DPI印刷)で約28枚(各 色 40%duty)の印刷が可能です。すべてのインクが独立型のため、使い切ったカートリッジだけ を交換できます。

多彩なオプションを用意

ハードリッパー(PS-5220)の接続により、PostScriptプリンタとしてお使いいただけます。 また、自動巻き取りユニットの接続により連続印刷した用紙を汚れや折れなどから保護し、取り 扱いを容易にしました。

データ転送速度の高速化

データ展開用の18MByteメモリを内蔵。ECP対応パラレルインターフェイスと1.8Mbps Macintosh用高速シリアルインターフェイスを標準装備し、データの転送速度の高速化を図りま した。またオプションのネットワークインターフェイスカードを装着することにより、マルチプ ロトコルネットワーク環境へも対応できます。



より美しい画像を印刷するには、プリンタの性能に見合った適度な解像度の画像データを用意す る必要があります。さらに出力サイズが大きくなればなるほど、お使いになるシステム環境が高 性能であることも要求されます。

本機の性能を十分に発揮させるためには、以下のシステム条件を満たすことが必須です(A0サ イズ出力の場合)。

Windows の場合

CPU	Pentium II 300MHz以上
メモリ	128MByte 以上搭載(使用可能リソース 30% 以上)
ハードディスク	750MByte 以上の空き容量

Macintoshの場合

機種	Power PC604e 300MHz以上		
システムソフトウェア	漢字 Talk7.5.1 以上 または Mac OS7.6 以上		
メモリ	フォアグラウンド時:21MByte 以上		
	バックグラウンド時:34MByte 以上		
ハードディスク	750MByte 以上の空き容量		



本体背面





コンピュータとの接続

ここでは、プリンタとコンピュータとの接続方法などに ついて説明しています。

接続ケーブルの用意	8
コンピュータとの接続	9

Win

Mac



セットアップ作業が完了したら、プリンタとコンピュータを接続するためのケーブル(別売)を 用意します。接続ケーブルには種類がありますので、接続するコンピュータや目的に応じた適切 なケーブルをご用意ください。本機は、Windows95/98/NT4.0、Macintoshに対応しています。

ケーブルの型番は '98 年 10 月現在のものです。最新の型番については、FAX インフォメーションの資料にてご確認ください。FAX インフォメーションの詳細は、本書の裏表紙にてご案内しております。

パラレルインターフェイスケーブル

	メーカー	機種	接続ケーブル	備考
DOS/V系	EPSON	DOS/V 仕様機	PRCB4N	
	IBM、富士通、			
	東芝、他各社			
	NEC	PC-98NX シリーズ		
98 系	EPSON	EPSON PC シリーズデスクトップ	# 8238	*1*2
		EPSON PC シリーズ NOTE	市販品 (ハーフピッチ 20 ピン) をご使用ください	* 1
	NEC	PC-9821 シリーズ、PC-H98	PRCB5N	* 1
		(ハーフピッチ 20 ピン)		

* 1 Windows95/98の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ!2 は、コンピュータの機能制限により対応できません。 * 2 ハーフピッチ 36 ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。



 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ
 (ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイや
 ^ト データ転送が正常にできない場合があります。

Macintosh 用シリアルインターフェイスケーブル

次のプリンタケーブルを推奨します。

• サンワサプライ社製 プリンタケーブル(型番: KPU-MAC2)



本プリンタをEtherTalkなどのネットワーク接続するためには、オプションのインターフェイス カードが別途必要です。 ∠了「オプションと消耗品の紹介」149ページ

Win



ローカル接続の場合



プリンタ背面のコネクタにインターフェイスケーブルを接続します。 PC の場合



Macintosh の場合





名 ケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータに接続します。 コンピュータへの接続については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

Macintoshの場合、プリンタポート(🧾)またはモデムポート(🎯)のどちらに差し込んでもか まいませんが、後でセレクタでポートの指定をしますので、どちらに差し込んだかを覚えておい ポイント てください。

Win

Mac

ネットワーク接続の場合

Mac

ネットワーク環境下で接続をする場合は、本機に装着したインターフェイスカードとネットワーク側とをケーブルで接続します。使用するケーブルは、インターフェイスカードの種類によって 異なりますので、インターフェイスカードの取扱説明書などで確認してください。



第3章

プリンタドライバのインストール

Win Mac

ここでは、プリンタドライバのインストール方法につい て説明しています。

Windows ドライバのインストール

コンピュータとの接続が終了したら、プリンタドライバをコンピュータにインストールします。 付属のプリンタドライバを使用するために必要なハードウェアおよびシステム条件については5 ページを参照してください。



) WindowsNT4.0プリンタドライバのインストールは、ご利用の環境のシステム管理者の方が実行 してください。



Windowsを起動し、「プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM」をセットします。 プラグアンドプレイの画面が表示された場合はキャンセルしてください。

ドライバ・ユーティリティのインストールボタンをダブルクリックします。



- •上の画面が表示されるまでに多少時間がかかります。
- 上の画面が表示されない場合は、「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「CD-ROM」のアイコン をダブルクリックしてください。



OK ボタンをクリックして、次画面でOK ボタンをクリックします。



プリンタドライバがインストールされました。続いて、コンピュータ上からインク残量など プリンタの状態を監視できるユーティリティ「EPSONプリンタウィンドウ!2」をインストー ルします。



EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしない場合はキャンセルボタンをクリックしてください。



次へ ボタンをクリックします。







の 次へボタンをクリックします。



EPSON プリンタウィンドウ!2 については以下のページを参照してください。 *△*☞「EPSON プリンタウィンドウ!2」110 ページ



コンピュータが再起動し、接続した本機が使用できるようになります。



続行 ボタンをクリックし、次画面で「インストールボタン」をクリックします。







再起動ボタンをクリックします。



プリンタドライバがインストールされました。



次にプリンタの選択をします。 シリアル接続の場合 Macintosh が再起動したら、アップルメニューから [セレクタ]を選択します。

Mac



プリンタドライバ [PM-9000C]をクリックし、接続したポートを選択します。



クローズボックスをクリックして画面を閉じます。

ネットワーク接続の場合

Macintosh が再起動したら、アップルメニューから[セレクタ]を選択し、次画面で プリンタドライバ [PM-9000C (AT)]を選択します。

複数の AppleTalk ネットワークがある場合は、[AppleTalk ゾーン:] でプリンタが接続 されているゾーンを選択し、右側のウィンドウでプリンタ名を選択します。

クローズボックスをクリックして画面を閉じます。

[PM-9000C]または[PM-9000C(AT)]が表示されない場合は、以下のことを確認してください。
 プリンタドライバが多い場合は表示しきれないことがあります。スクロールバーでウィンドウをスクロールさせてください。

 漢字Talk7.5以降に添付されているQuickDrawGXは使用できません。QuickDrawGXを使用停止にして ください。
^{第4章} 操作パネルの使い方

ここでは、操作パネルの使い方や設定項目について説 明をしています。

スイッチとランプについて	20
操作パネルメッセージ	22
パネル設定モード	23

Win

Mac



スイッチ

Win

Mac



20

an an the state of the state of

ランプ





表示されるメッセージには、プリンタ本体の状態に関するメッセージとエラーメッセージの2種 類があります。プリンタの状態に関するメッセージとその意味は次の通りです。 エラーメッセージについては167ページを参照してください。

メッセージ	意味	
インサツカノウ	印刷ができます。	
パワーオフチュウ	パワーオフ状態です。	
インクカンソウチュウ xx フン	インク乾燥中です。インク乾燥残り時間 xx 分です。	
リセット	リセット中です。	
「インサツカ」スイッチヲオシテクダサイ	印刷可スイッチを押してください。	
インサツチュウ	印刷中です。	
シバラクオマチクダサイ	そのまましばらくお待ちください。	
ポーズ	ポーズ中です。	

Win

通常の印刷に必要なプリンタの設定は、プリンタドライバまたはアプリケーション上で行いますが、それ以外の設定は操作パネル上(パネル設定モード)から実行します。 パネル設定モードへは、パネル設定スイッチの押下により移行することができます。

パネル設定モード



パネル設定モードには、以下のメニュー項目があります。メニュー項目の詳細は以下の参照ページをお読みください。



Win

プリンタ設定メニュー

Win Mac

は工場出荷時の設定(初期値)です。

設定項目	設定値	説明			
プラテンギャップ	ジドウ	プラテンギャップの広さを調整します。			
	ヒロメ	通常は「ジドウ」のまま使用します。「ヒロメ」を選択するとパネルに「プラテンギャップ			
		H」と表示されます。			
キリトリセン	ON	用紙選択で「ロール紙カッターOFF」を選択している場合に、ロール紙を排紙する際に、			
	OFF	切り取り線(実線)を印刷する(ON)/しない(OFF)の設定をします。「ON」に設定す			
		ると、用紙下端に切り取り線(実線)を印刷します。			
		< 例 >			
		ロ ル 紙 左 端 用紙サイズ 日 ル 紙 右 端			
		「ファーマンク」 排紙方向			
インターフェイス	ジドウ				
	パラレル	受信するかの設定をします。			
	MAC	「ジドウ」以外の設定にすると、指定したインターフェイス(パラレルインターフェイス/			
	オプション	Macintosh用シリアルインターフェイス/オプションスロットに装着したインターフェイ			
		スカード)からのデータのみを受信します。			
パラレルインターフェイス	ECP	パラレルインターフェイスの切り換えをします。			
	ゴカン	通常は「ゴカン」の設定で使用します。			
コードページ	PC437	コードページの切り替えをします。			
	PC850	PC437(拡張グラフィックス)またはPC850(マルチリンガル)の文字コードをセットします。			
ロールショハク	タテ 15mm	ロール紙の余白(マージン)を設定します。			
	3mm	「タテ15mm」に設定すると用紙サイズの上下に15mm、左右に3mmの余白を、「3mm」に			
	15mm	設定すると用紙サイズの上下左右に 3mm の余白を、「15mm」に設定すると用紙サイズの			
		上下左右に15mm の余白を確保します。			
セッテイショキカ	ジッコウ	パネル設定された項目の内容を初期値に戻します。			

テスト印刷メニュー

設定項目	設定値	内容	
ノズルチェックパターン	インサツ	ノズルチェックパターンを印刷します。	
ステータスシート	インサツ	プリンタの設定内容(ステータス)を印刷します。	

ノズルチェックパターン印刷に関する詳細な説明は126ページを参照してください。

a har she want a she and a she and a she want a she and a she want a

プリンタステータスメニュー

プリンタの現在の状態をパネル上で確認することができます。

ステータス項目 内容 バージョン プリンタの ROM バージョンを表示します。 インクザンリョウ(C) シアンインクの残量を表示します。* インクザンリョウ(M) マゼンタインクの残量を表示します。* インクザンリョウ(LC) ライトシアンインクの残量を表示します。* インクザンリョウ(LM) ライトマゼンタインクの残量を表示します。* インクザンリョウ(Y) イエローインクの残量を表示します。* 黒インクの残量を表示します。* インクザンリョウ(K) カッタージュミョウ カッターの残り寿命を表示します。* インサツマイスウ メンテナンス情報が表示されます。 ハイインク CR モーター PFモーター ヘッドユニット クリーニングユニット

*インク残量とカッター残り寿命の表示の意味は以下の通り。

E***F	インク満杯状態(フル)*	残り寿命多(フル)*
E*** F)
E*** F		
E** F		(
E* F	インク残量わずか	残り寿命わずか
E F	インクエンド	寿命終了

* インクカートリッジまたはカッター交換を行うとフル状態に戻り ます。 Win

Mac

ユーザー用紙設定メニュー

任意の用紙に関する付帯情報をあらかじめ登録して、設定することができます。

設定項目	設定値	内容			
ヨウシバンゴウ	ヒョウジュン	エプソン純正専用紙は「ヒョウジュン」の設定でお使いください。			
	1 ~ 4	1~4は、任意に設定した用紙厚の用紙を使う場合に該当番号を選択します。			
ヨウシアツケンシュツパターン	インサツ	セットした用紙の厚みを検出するためのパターン印刷を行います。			
		この項目は、用紙番号で「ヒョウジュン」を選択している場合には表示さ			
		れません。			
ヨウシアツバンゴウ	1 ~ 17	ギャップ調整メニューの「ヨウシアツサ」で設定した用紙の厚さを初期値			
		として番号で表示します。厚さと番号は下表のように対応しています。			
		田紙厚番号			
		0. 0mm 1			
		1 6mm 17			
		この項目は、用紙番号で「ヒョウジュン」を選択している場合には表示さ			
		れません。			
カンソウジカン	0フン~30フン	インクの乾燥時間(0~30分の間)を設定します。ロール紙を自動カット			
		する際に、印刷終了後に設定した時間だけ待機します。			

ユーザー用紙設定に関する詳細な説明は44ページを参照してください。

Win

カッター交換メニュー

Mac

ロール紙カッターの交換を行う際に設定します。

設定項目	設定値	内容
カッターコウカン	ジッコウ	カッター交換作業が行えます。
カバーヲアケテクダサイ		フロントカバーを開けて、交換作業を開始します。
カッターヲコウカンシテクダサイ		カッターを交換します。
カバーヲシメテクダサイ		フロントカバーを閉じて、作業を終了します。

カッター交換に関する詳細な説明は145ページを参照してください。

ギャップ調整メニュー

プリントヘッドのギャップ調整ができます。

設定項目	設定値	内容		
ヨウシアツ	ヒョウジュン	用紙の厚さを 0.1mm 単位で入力します。		
	0.0-1.6mm	通常は「ヒョウジュン」の設定で使用します。標準設定では、以下の用紙厚が適用され		
		ます。		
		• 用紙厚センサーの検出結果が薄紙の場合 0.2mm		
		● 用紙厚センサーの検出結果が厚紙の場合 1.2mm		
チョウセイ	ゼンブ	印刷する調整パターンの選択をします。		
	#1 ~ #12	全てのパターンを印刷する場合は「ゼンプ」を、任意のパターンを印刷する場合は該当す		
		るパターン名を選択します。		
#1 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#1 の設定をします。		
#2 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#2 の設定をします。		
#3 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7			
#4 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#4 の設定をします。 		
#5 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#5 の設定をします。		
#6 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#6 の設定をします。		
#7 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#7 の設定をします。		
#8 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#8の設定をします。		
#9 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#9の設定をします。		
#10 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#10の設定をします。		
#11 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#11の設定をします。		
#12 セッテイ	1 ~ 4 ~ 7	#12の設定をします。		

ギャップ調整に関する詳細な説明は131ページを参照してください。

第5章

用紙について

Win

Mac

ここでは、本機で印刷できる用紙の詳細と印刷手順につ いて説明しています。

使用可能な用紙	28	
印刷可能領域	30	
排紙トレイの使い方	31	
ロール紙のセット方法と印刷手順	33	
単票紙のセット方法と印刷手順	38	
厚紙のセット方法	42	
エプソン純正以外の用紙へ印刷する前に	44	



用紙の種類と品質は、印刷の仕上がりに大きく影響します。以下の説明をお読みいただき、用途 に合った用紙をお使いください。

一 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態を確認してください。
イント

エプソン純正専用紙

			1999年5月1日現在
	用紙仕様	サイズ	EPSON 推奨型番
	フォトプリントロール紙	36 インチ幅 × 20.7m	PMSP36R1
	光沢を持った仕上がり結果が得られます。	44 インチ幅 × 20.7m	PMSP44R1
П Г	半光沢フォトロール紙	36 インチ幅 × 25m	PMSP36R2
ル 紙	光沢をおさえた仕上がり結果が得られます。	44 インチ幅 × 25m	PMSP44R2
	マットロール紙	36 インチ幅 × 25m	PMSP36R3
		44 インチ幅 × 25m	PMSP44R3
	スーパーファイン専用紙	A3	MJA3SP1
		A3 ノビ	MJSP8N
		A2	MJSP11
単票紙	フォト・プリント紙 2	A3	PMA3SP1
	光沢を持った仕上がり結果が得られます。	A3 ノビ	PMA3NSP1
	光沢フィルム	A3 ノビ	MJA3NSP6
	光沢を持った仕上がり結果が得られます。		
	(写真のような仕上がりイメージになります)		

ポイント

専用紙は一般室温環境下(温度15~25、湿度40~60%)でお使いください。

一般の用紙

エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合やラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用して印刷する場合の、用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせください。

Win

Mac

取り扱い上のご注意

用紙を取り扱う際には、以下の点に注意してください。

- 専用紙は一般室温環境下(温度15~25、湿度40~60%)でお使いください。
- 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように注意してください。
- 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水分や油が、印刷品質に影響します。
- ロール紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。または綿製の手袋を着用することをお薦めします。
- 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますのでなくさないでください。

保管時のご注意

用紙を保管する際は、以下の点に注意してください。

- 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 開封後の単票紙は、袋に戻して水平な状態で保管してください。
- 使用しないロール紙は、スピンドルから取り外し、きちんと巻き直してから梱包されていた個 装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。
 長期間プリンタにセットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。
- 用紙を濡らさないでください。



印刷した用紙を保存する場合は、色合いを保つために、高温、多湿、直射日光を避けて、暗所に 保存することをお薦めします。

Win

Mac



本機で印刷できる領域は以下の通りです。

Win ロール紙

Mac

ロール紙の余白*1は、パネル設定の「ロールシヨハク」で設定します(24ページ参照)。

設定	設定	四方容
タテ 15mm(初期値)	a=15mm	ta a
	b=3mm	
	c=15mm	
	d=3mm	T T
3mm	a, b, c, d=3mm	
15mm	a, b, c, d=15mm	ţc

*1 余白を 3mm に設定しても 15mm に設定しても、印刷可能領域のサイズは変わりません。余白 15mm の設定をすると、余白 3mm に設定した場合に比べ、1 辺につき 12mm ずつ余白が 広く確保されますので、用紙サイズが大きくなります。このため、余白 15mm の設定で、自動回転をした場合や用紙幅いっぱいの印刷(44インチ幅のロール紙にB0 ノビサイズの印刷 をする場合など)をすると、印刷領域からはみ出した用紙右端のデータが印刷されなくなり ますので、注意してください。



- *2 プリンタドライバの「ロール紙 / 単票紙」で「ロール紙 長尺モード」の設定をした場合は、 用紙上下の余白が 0mm となります。
- *3 プリンタドライバは1580mmまで対応しています。それ以上の印刷をする場合は「ロール紙 長尺モード」を選択してください(ただし、長尺モードに対応したアプリケーションソフト か1580mmを超える用紙サイズをサポートした RIP を使用した場合に有効)。

単票紙



排紙トレイの使い方

本体脚部についている排紙トレイは、印刷された用紙の汚れや折れなどを防止し、スムーズに排 紙されるように必要に応じてお使いください。

前方への排紙

プリンタ前方に排紙する場合は、以下のように排紙トレイをセットしてください。

単票紙を排紙する場合などは



長い方のシャフトは図のように短かい シャフトの下におき、残りの布は排紙 トレイの下にしまっておきます。

Mac

前方に長く排紙したい場合は



オプションの巻き取りユニット装着時でも上記の前方排紙ができます。

後方への排紙



プリンタ後方に排紙する場合は、以下のように排紙トレイをセットしてください。

後方排紙ができるのはB1サイズ紙までです。B1サイズを超える用紙は必ず前方排紙をしてくだ さい。



未使用の排紙トレイ部は排紙の妨げにならないようにしてください。



本機には紙管2インチの外径10cm以下のロール紙を2本取り付けることができます。



ここでは、ロール紙のセット方法と印刷手順について説明します。排紙トレイをお使いになる場合は、排紙する方向に応じて排紙トレイのセットをしてください。 △デ「排紙トレイの使い方」31ページ

プリンタの 電源 スイッチをオンにします。



2 操作パネルの用紙選択スイッチを押して、「ロール紙(自動カット)」または「ロール紙(カッター OFF)」のどちらかを選びます。

• ロール紙(自動カット) :1ページごとにロール紙をカットしながら印刷します。

• ロール紙 (カッター OFF): カットせずに連続して印刷します。











フロントカバーの下方からロール紙を引き出します。



「ロール紙を少し巻き戻して、用紙のたわみを取り除いてから() ロール紙の先端を用紙

セット位置に合わせます()。





用紙セットレバーを下に降ろしてから用紙カバーを閉じます。 「インサツカスイッチヲオシテクダサイ」と表示されます。





印刷可スイッチを押すか、そのまましばらく放置すると以下の動作を行います。 「ロール紙自動カット」の場合は、自動的にプリントヘッドが動いて、用紙幅と用紙先端の チェックを行い、印刷開始位置まで用紙を巻き上げて待機します。パネルに「インサツカノ ウ」と表示されます。

「ロール紙カッター OFF」の場合は、用紙幅のチェックを行い、パネルに「インサツカノウ」 と表示されます。

ロール紙の引き出しが長すぎると、用紙を巻き上げきれずにエラーとなります。ロール紙先端の用紙セット位置から10cm以内の引き出し量で用紙をセットしてください。

 ボイント
 エプソン純正専用紙以外の用紙をお使いになる場合、用紙の種類によっては自動カットできないものがあります。用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ (RIP)の製造元にお問い合わせください。 Win

Лас

Win Mac

プリンタドライバの	「用紙設定)と	と「用紙種類し	「ロール紙 / 単票紙」	の設定をします。

? ×

定変更10)...

--- 」 速い

パージョン情報(<u>©</u>)

17712

Q マイクロウィーフ*: オン

☆ 双方向印刷:わ
 参 ドライハ1による色補正

机机

Windows

EPSON PM-9000Cの7ロパラィ

用紙種類① 普通紙

t-ト設定

現在の設定 「「~ A4

🛃 印刷方向:縦

EPSON

基本設定 用紙設定 ユーティリティ

通知
 普通紙
 マット紙
 フォトフリント紙
 半光沢フォト紙
 スーパーファイン専用紙
 専用光沢フィルム

EP

SON PM-9000Cのブロノ	¹ 71	? >
基本設定 用紙設定	ユーティリティ	
用紙サイズ(乙)	A4 210 × 297 mm	•
□-ル紙/単票紙⑤) □-ル紙機能 「自動回転⑥ 「印場哈数©) 「1 ÷	A4 210 x 297 mm A3 297 x 420 mm A3 /b ² 329 x 483 mm A2 420 x 594 mm A1 594 x 841 mm A0 641 x 1189 mm A0 /b ² 914 x 1292 mm	
- 拡大/縮小	B5 182 × 257 mm B4 257 × 364 mm	*
C 749h4*-98E		Ŧ
○ 任意倍率函	倍率(1) 一 ×	
EPSON		
	OK to the	0.0.77*

Macintosh EPSON



2.34

EPSON	PH-90000 5 57.4 ? 20 E G G ERM
部 数: 🚺 ベージ: ●全	<-ジ Q ~ #サクジテ
用紙種類: モード詞 そード詞 第二次のト紙 フォトブリント紙 井次穴フォト紙 スーパーファイン専用紙 第四九次フィルム (155)	

EPSON PM-9000Cのプロバ	74		? ×
基本設定 用紙設定]	ユーティリティ		
用紙サイズ(空)	A4 210 × 297 mm		•
□-ル紙/単票紙(S) [ロール紙 (44インチ)		•
ロール紙標能 「自動回転② 印刷追数② 「 」 - 拡大/縮小	□一1紙 (44个)分 □一1紙 (36个)分 □一1紙 (24个)分 □一1紙 長尺モート ² 単票紙 □ □00度(回理X(<u>R</u>))		
€ 740/N € 749/N°-97€)	出力用紙()		~
○ 任意倍率())	ŕ		κ
EPSON			
	ОК	キャンセル	∿ ⊮7*

OK

EPSON		PH-9000C 5.57J	ок
用紙サイズ	: A4	•	キャンセル
ロール紙/単葉紙 印刷方向	 ・ マロール紙 (444ンデ) ロール紙 (364ンデ) ロール紙 (244ンデ) ロール紙 長尺モード 単葉紙 ・ 単葉紙 	 ● 自動回転 ○ 自動カッター ○ 切り取り線印刷 ■ 切り取り線印刷 ★/縮小平: 100 % 	印刷抽定 カスタム用紙
		印刷可能領域: 📃 センタリング	

画面の詳細な説明は以下のページを参照してください。
 Windows 259、63ページ
 Macintosh 283、87ページ



印刷を実行します。

Windows : OK ボタンをクリックして設定画面を閉じ、印刷を開始します。 Macintosh: 印刷 ボタンをクリックします。

印刷途中でロール紙が終わってしまった場合は、一旦印刷をキャンセルしてください。 操作パネルのリセットスイッチを押してリセット操作を行った後で、再度印刷を実行することをお薦め します。

ロール紙をカットするには

「ロール紙 カッターOFF)」の設定で印刷したロール紙の最終ページでカットする場合

1 2

▶ 用紙選択 スイッチで「ロール紙(自動カット)」の設定にします。

カット/排紙 スイッチを押します。 最終ページの用紙終端位置でロール紙がカットされます。

任意の位置でカットする場合

用紙送りスイッチを押して、カットしたい位置まで用紙を送ります。



用紙選択 スイッチで「ロール紙 (自動カット)」の設定にします。

カット / 排紙 スイッチを押します。 ロール紙がカットされます。



Mac



ここでは、単票紙のセット方法と印刷手順について説明します。 厚紙の単票紙のセット方法については42ページを参照してください。 排紙トレイをお使いになる場合は、排紙トレイをあらかじめセットしてください。 Δ^{Sr} 排紙トレイの使い方」31ページ



ロール紙がセットされている場合は、ロール紙を巻き戻しておいてから単票紙をセットしてくだ さい。







操作パネルの用紙選択スイッチを押して「単票紙」を選択します。

🎙 用紙セットレバーを上げます。

用紙チェックランプが点灯し、パネルに「ヨウシヲセットシテクダサイ」と表示されている ことを確認してから、用紙セットレバーを操作してください。







用紙を給紙スロットにセットします。



Win

A CARLEN STATE AND A CARLEN AND



月紙の先端と右端を用紙セット位置に合わせます。



用紙セットレバーを下に降ろします。
 「インサツカスイッチヲオシテクダサイ」と表示されます。



印刷可スイッチを押すか、そのまましばらく放置すると、自動的にプリントヘッドが動いて、 用紙幅と用紙先端のチェックを行い、印刷開始位置まで用紙を移動させて待機します。パネ ルに「インサツカノウ」と表示されます。

Mac



8

印刷を実行します。

Windows : OK ボタンをクリックして設定画面を閉じ、印刷を開始します。 Macintosh : 印刷 ボタンをクリックします。

and the second 100 100 NY THE CASE OF

排紙方法

印刷が終了した単票紙は、ローラで保持されています。以下の手順で排紙をしてください。

操作パネルに「ヨウシナシ」と表示されていることを確認します。



用紙セットレバーを上げます。 保持されていた用紙が解除されて下に落ちます。



3 用紙セットレバーを下げます。

Mac



ここでは厚紙(用紙厚0.5mm以上)のセット方法について説明します。

- セット可能な厚紙の用紙長は B1 横サイズまでです。
- 用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイ ポイント メージプロセッサ(PIP)の制造示にお問い合わせください
 - ^ハ メージプロセッサ(RIP)の製造元にお問い合わせください。

排紙トレイを前面排紙の位置にセットします。 △ 「 排紙トレイの使い方」31 ページ

- 2 プリンタの電源 スイッチをオンにします。
- 3

|用紙選択| スイッチで「単票紙」を選択します。



用紙セットレバーを上げてから、フロントカバーを開けます。







用紙を給紙スロットにセットします。用紙の右端を用紙セット位置に 合わせ、用紙の先端はフロントカ バーに沿うようにセットします。



用紙セットレバーを下げてから、フロントカバーを閉じます。 「インサツカスイッチヲオシテクダサイ」と表示されます。



印刷可スイッチを押すか、そのまましばらく放置すると、自動的にプリントヘッドが動いて、 用紙幅と用紙先端のチェックを行い、印刷開始位置まで用紙を移動させて待機します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。

エプソン純正以外の用紙に印刷する場合は、次ページを参照してユーザー用紙設定を行ってから印刷をしてください。

 ポイント
 印刷手順については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ (RIP)の製造元にお問い合わせください。

排紙方法

印刷が終了した厚紙は、ローラで保持されています。以下の手順で排紙をしてください。



操作パネルに「ヨウシナシ」と表示されていることを確認します。

用紙セットレバーを上げます。 保持されていた用紙が解除されて下に落ちます。

ク 落下の際に、用紙端に傷が付かないように受け取ることをお薦めします。



用紙セットレバーを下げます。



エプソン純正用紙以外の用紙をお使いになる場合は、以下の手順でユーザー用紙設定を行ってか ら印刷をしてください。4種類まで登録することができます。

ユーザー用紙設定した用紙に印刷をしたときに、印刷のムラが発生する場合は、単方向で印刷を してください。単方向印刷の設定は、プリンタドライバの「双方向印刷」のチェックを外します。 ∠3°Windows「手動設定」60 ページ

Macintosh「詳細設定ダイアログ」91ページ

ユーザー用紙設定の方法



ユーザー用紙設定したい用紙をプリンタにセットし、用紙選択スイッチで用紙を選択します。



ロール紙の種類によっては自動カットできないものやカッターに損傷を与えるものがありますので、このような場合は「ロール紙カッターOFF」を選択してください。詳細は、各用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ(RIP)の製造元にお問い合わせください。



パネル設定モードの「ユーザーヨウシセッテイメニュー」に移行します。 パネル設定 スイッチを4回押してください。



登録する番号を選択します。
設定項目スイッチを押すと、パネルに「ヨウシバンゴウ=1 *」と表示されます。「1」に登録する場合は手順**4**に進んでください。
任意の番号に登録したい場合は、+または-スイッチを押して番号を選択したら設定実行スイッチを押して登録番号を確定します。
最大4種類まで登録することができます。

用紙厚を検出するためのパターン印刷を行います。
 設定項目スイッチを1回押します。パネルに「ヨウシアツケンシュツパターン=インサッ」と表示されます。
 設定実行スイッチを押します。パネルに「チョウセイパターンインサッチュウ」と表示されて、パターンを印刷します。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 1
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

印刷が終了するとパネルに「ヨウシアツバンゴウ=1」と表示されます。

印刷されたパターンを見て、最もズレの少ないパターン番号を選択します。

 +または - スイッチを押して最もズレの少ない番号(1~17)を選択します。
 設定実行スイッチを押して番号を確定すると番号の後ろに*(アスタリスク)マークが付きます。

必要ならば乾燥時間を設定します。
 乾燥時間の設定が不要の場合は、手順プに進んでください。
 設定項目スイッチを1回押します。
 パネルに「カンソウジカン=0フン *」と表示されたことを確認してください。
 + または スイッチで乾燥時間(分単位)(0フン~30フン)を選択します。
 設定実行スイッチを押して乾燥時間を確定すると時間の後ろに*(アスタリスク)マークが付きます。

7 パネル設定スイッチを押して、設定モードを終了します。

以上でセットした用紙固有の情報が登録されました。セットした用紙に印刷する場合は、続いて 印刷を実行してください。

別の用紙を使った後で登録した用紙に印刷をしたいときは、印刷を実行する前に、パネル設定 モードの「ユーザーヨウシセッテイメニュー」の「ヨウシバンゴウ」で用紙番号(1~4)を選 択してから印刷を実行してください。

印刷手順については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ(RIP)の製造元にお問い合わせください。

第6章

Windows からの印刷

ここでは、Windows95/98/NT4.0 で印刷する場合の手順や、プリンタドライバの詳細な内容などについて説明 しています。

印刷までの流れ	48
印刷の設定と実行	19
印刷を実行すると	54
印刷の中止方法	56
プリンタドライバの設定項目	58
プリンタドライバの削除	68
印刷を高速化するには	70
プリンタ接続先の設定 (Windows95/98)	76

Win







PM-9000C プリンタドライバをインストールすると「EPSON PM-9000C お読み下さい」というファイルも同時にインストールされます。ここでは「EPSON PM-9000C お読み下さい」ファイルを開いてから印刷を実行するまでの手順を説明します。

Win

ALL STREET AND ALL AND A

「EPSON PM-9000Cお読み下さい」ファイルには、プリンタドライバに関する情報が記載されています。印刷が完了したら、必ず内容をご確認ください。
 ポイント・プリンタドライバの設定画面の開き方は、各アプリケーションソフトによって異なります。詳

細は、各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここではWindowsに添付の「ワードパッド」を例に説明します。

プリンタに用紙をセットします。 ここでは、本製品に同梱されているサンプル紙(半光沢フォトロール紙)をセットした場合 を例にして以降の手順を説明します。



セットした用紙に合わせて、操作パネルの用紙選択スイッチで用紙種類を設定します。 サンプル紙(半光沢フォトロール紙)をセットした場合は「ロール紙(自動カット)」か「ロー ル紙カッター OFF」のどちらかを選択してください。



.

ポイント

スタート ボタンをクリックし、[プログラム]-[EPSON]にカーソルを合わせ[EPSON PM-9000Cお読み下さい]をクリックします。 ワードパッドが起動し、ファイルが表示されます。

「Microsoft Word」がインストールされている場合は、Microsoft Word が起動します。







PM-9000Cが選択されていることを確認し、プロパティボタンをクリックします。 PM-9000Cが選択されていない場合は、リストボックスの中から選択します。



「用紙設定」タブをクリックして、「用紙サイズ」のリストボックスから「A4 210x297mm」 を選択します。





プリンタにセットできる最小用紙サイズはA3ですが、印刷領域サイズとしてA3未満の用紙サ イズを設定することができます。 「ロール紙/単票紙」のリストボックスから、プリンタにセットされている用紙の種類を選択 します。

サンプル紙(半光沢フォトロール紙)をセットした場合は「ロール紙(44インチ)」を選択 します。

PSON PM-9000Cの710/17イ ? ×	
基本設定用紙設定 ユーティリティ	
用紙サイズ(Z) A4 210 × 297 mm	
ロール紙/単票紙(S) ロール紙 (44インチ)	
ロール紙 (株440分) 「自動回転(2)」ロール紙 (360分分) - 印刷(1500) - 印	―― 選択します
□ □	
- 拡大/縮小	
なし い	
C 74% ¹ ~ ³ (E)	
C 任意信率W 倍率① 二 ※ ※	
EPSON	
OK キャンセル ヘルフ*	



ダ「基本設定」タブをクリックして、各項目を設定し、OKボタンをクリックします。

用紙種類	半光沢フォト紙
インク	カラー
モード設定	推奨設定 - 速い

ク

	EPSON PM-9000Cのブロバティ	? ×		
リックして――	基本設定 用紙設定 ユーライリティ	1		
	用紙種類① 単光沢フォト紙			
	- モート設定 ・ 推奨設定(U) - モート設定	きれい ― 」 速い	◀─── 設定し	します
	Ebon stats/F(M)	現在の設定		
	THE FORME	1		
		1 7712		
	129 日期万回:紙	0 719097-7:32		
	戸 11-14数 441.27 同 自動カッター:オン	 × XX方向日和JI: 42 ※ ドライハ1こよる色補正 		
	EPSON	ハニジョン情報(①)		
	ОК	+e>tell 1/1.7°		

Win

方法1 印刷品質を向上させるには	EPSON PM-30000分7加3%(配 区 基本规定 用紙版定 3-F/0月/
用紙種類 プリンタにセットした専用紙	
モード設定 推奨設定ーきれい	
インクカラー	「TRADEE MARKET IN ACTION E MARKET INTE AC
 印刷する用紙を「フォトプリント紙」などの専用紙にします。 	現在の設定 「夜 A4 油が 2ァウン
∠͡雺「 用紙について」27 ページ	② 印刷方向:縦 ② マパカウィブ:スーパー □-1紙 44 (2) 学 双方向印刷:オン
• 用紙の種類によっては「きれい/速い」の選択ができないこと	気 自動かみ→おり ④ ドライパによる色瀬正 EPSON パージン/加線②
があります。	OK 4+/26 /4/7
方法2 用途に合わせたプリセットメニューで印刷する	には 歴史3000 PM-30000 (2073 UN 5/4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
用紙種類 プリンタにセットした専用紙	用紙種類① 首連紙 マ ひっつつつ
モード設定 詳細設定	1-1322 #契約定()
リストボックスから選択します。	○ 詳細認定(M) オートフォトファ(2/3 ▼ オートフォトラア(2/3)
インクカラー	テンスルカテ 現在の189室 ワーフロ/2597
 各メニューの詳細については以下のページを参照してください。 	「☆ A4 2→ E1単方 9:統 2、 マイ7007 ()*: スーパー
_͡͡ʃ 基本設定」59 ページ	A Unixed #1/7 ユンスのの中部1:47 発音動力・オン 砂ドライルによる色補正
 プリセットメニューによって選択できる用紙の種類が異なり 	
ます。	
	EPSON PM-9000C 0/37 10/74
方法3 独自に調整して印刷するには	基本国党定 用紙設定 2-74/94
<u>方法3</u> 独自に調整して印刷するには	基本設定 用紙設定 2→09× 用紙修築① (計画紙) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (
<u>方法3</u> 独自に調整して印刷するには ^{モード設定} ^{詳細設定} _{設定変更ポタンをクリックします。}	本計2年2 用紙を取取 (2→分水) 用紙を取取 (5→約米) ・12年
方法3 独自に調整して印刷するには モード設定 詳細設定 (設定変更)ボタンをクリックします。 ・各メニューの詳細については以下のページを参照してください。	五寸設定 四時記定 2→674 用時世報① (古地伝) (1 - 67 - 10-10) 七-12定 ・ 作品設定(1 - 10-10) ・ 作品設定(1 - 10-10) ・ 作品設定(1 - 10-10) ・ 作品設定(1 - 10-10) ・ 計画定定(1 - 10-10) ・ 計画定(1 - 10-10) ・ 計画定(1 - 10-10) ・ 計画定(1 - 10-10) ・ 計画に(1 - 10-10) ・ 10-10) ・ 10-10 ・ 10-10 ・ 10-10 ・ 10-10 ・ 10
 方法3 独自に調整して印刷するには 	
方法3 独自に調整して印刷するには	本
 方法3 独自に調整して印刷するには モード設定 詳細設定	本 年初後 第 日 日本
方法3 独自に調整して印刷するには	基本技定 用紙板面 (************************************
 方法3 独自に調整して印刷するには 	本社協定 2-1071 用紙性協の 主法法 十二型室 第週回 十二型室 第週回 ● 第四回 ● 第四回 ● 第四回 ● 第四回 ● 第四回 ● ●
 方法3 独自に調整して印刷するには 	
 方法3 独自に調整して印刷するには 	#4920 #868/80 1 - 107/1 #668/80 # 868 1 - 107/1 1 - 107/1 #669/80 #899/80 1 - 107/1 1 - 107/1 #669/80 #899/80 1 - 107/1 1 - 107/1 #669/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1 1 - 107/1 #100/80 1 - 107/1 1 - 107/1<
方法3 独自に調整して印刷するには	# status 2 - 2 - 674 # status 2 - 2 - 674 # status 2 - 2 - 674 # status 2 - 777 # status 3 - 777
方法3 独自に調整して印刷するには	年秋年 第500 日本日 1910 日本日 1910 </td
 方法3 独自に調整して印刷するには 	#### ************************************
 方法3 独自に調整して印刷するには 	Fibe: Package

1.01

Win

0.2.0







正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に以下のページを参照してください。 ∠3⁻ 第2部トラブル編」163ページ

*1 プログレスメータ:

印刷の進行状況やインク残量などを表示するダイアログ *2 スプールマネージャ:

² ヘンプルマネージャント 印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。スプールマネージャが印刷処理を実行するためコンピュータは、別の作 業をすることが可能となる。



印刷を実行するとスプールマネージャ(Windows95/98)が起動し、プログレスメータが表示 されます。

スプールマネージャ(Windows95/98 🔅

印刷データは、スプールマネージャに蓄えられ、そこからプリンタに出力されます。これによって、印刷実行中も別の作業をすることができます。





印刷ジョブ一覧

印刷中のデータの名称、用紙サイズ、状態、進行状況、印刷実行日時が表示されます。

削除

印刷を中止して削除します。削除する印刷データをクリックしてからこのボタンをクリックしま す。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除されます。

一時停止 / 再開

印刷を一時停止/再開します。停止する印刷データをクリックしてからこのボタンをクリックします。

再印刷

現在印刷中のページを再印刷します。

ヘルプ

ヘルプ情報を表示します。このボタンをクリックするとスプールマネージャの詳細を参照できます。

Win
a a she was a she was

プログレスメータ

印刷を実行するとプログレスメータが表示されます。プログレスメータは印刷の進行状況(コン ピュータの処理状況)を表示するダイアログです。EPSONプリンタウィンドウ!2 がインストー ルされている場合はインク残量なども表示されます。 Win



プリンタ名と接続先

プリンタ名と接続先が表示されます。

状態表示

アイコンによって現在の状態を表示します。



🥊 :インクが少なくなった、またはなくなった状態です。

プログレスメータ

印刷の進行状況をグラフィックで表示します。

残り時間

印刷データ名、印字枚数、予測残り時間を表示します。予測残り時間は、複数枚印字する場合、 または印字時間が一定時間を超えると予測された場合に表示されます。

印刷制御ボタン

印刷を制御するボタンです。

- 「 」:印刷を中止して削除します。
- 「┃】」:印刷を一時停止します。クリックすると、「▶」に変わります。
- 「▶」:印刷を再開します。
- 「◀」:現在印刷中のページを再印刷します。
- 消耗品情報

インク残量の目安を表示します。

詳細ボタン

クリックすると「EPSON プリンタウィンドウ!2」のステータス詳細シートが表示されます。

~ の項目は EPSON プリンタウィンドウ!2 がインストールされていないと表示されません。 ∠3⁻ F EPSON プリンタウィンドウ!2 (Windows)」110ページ



印刷は次の方法で中止します。

Win

「プログレスメータ」のIIIボタンをクリックします。

🥔 EPSON I	PM-9000C-LPT1:			_ 🗆 ×
Sec.7			1	
	Printer Test Page	(0/1)	残归時	30秒
- 消耗品作 黒インク: カラーインク:	\$#版 	 ール紙 (44インチ)		II¥##

クリックします



OKボタンをクリックします。

EPSON プログレスメータ 🔀
? 印刷を中止しますか。
OK 6

何らかの理由により、文字化けなどが発生し、印刷を中止する場合は以下の手順で中止してください。

Windows95/98

プリンタの 電源 スイッチをオフにします。 印刷途中であっても、プリンタの 電源 スイッチをオフにします。印刷中の用紙は以下の処 理がされます。

- ロール紙(自動カット) : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。
- ロール紙(カッター OFF): 用紙サイズ分紙送りされます。「キリトリセン=ON」の場合は 切り取り線を印刷します。







💋 [プリンタ]フォルダを開き、[PM-9000C]アイコンをダブルクリックします。

[プリンタ]フォルダは、画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プ リンタ1をクリックして開きます。

☑ ブリンタ ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	_□× ∿レブ(<u>H</u>)
Dia 2005	
	Ĵ
PM-9000C	
1	
 13 個のオフジェクト 	

| ダブルクリックします



者 [プリンタ]メニュー内の[印刷ドキュメントの削除]をクリックします。

🧼 EPSON PM-9000C					_ 🗆 ×
ブリンタ(<u>P) ドキュメント(D</u>) 表示	₩ ^//フ°⊞				
インストールの	状態	所有者	ページ数	サイズ	受付
ー時停止(<u>A</u>) < 通常使うブリンタに設定(S) ドキュ火トの既定値(L) 共有(H)	スプール中	Administrat	1	36 자イト	午後
印刷トキュメントの削除(山) フ [*] ロハ*ティ(日					
閉じる(©)					•
このブリンタのすべての印刷ジョフ	を取り消します。				



プリントマネージャからプリンタへのデータ転送が終了している場合、プリントマネージャに印 刷データは表示されません。その場合は、プリンタの電源スイッチをオフにするだけで印刷は ポイント 正常に中止されます。



プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニュー(ダイアログボックス)に分れています。 ここではそれらのメニューの関係と項目の概要を説明しています。

[プリンタ]フォルダ*の[ファイル]メニューからもプリンタドライバ設定画面を開くことができます。ここでの設定は、アプリケーションソフトなどでプリンタドライバを設定する際の初期値(デフォルト値)となります。最もよく使う設定をしておくと、印刷の際の設定がなくなり便利です。





[基本設定]	ジ
[用紙設定]	—_63ページ
[ユーティリティ]――	——65 ページ
設定変更 ボタン―――	59 ページ
[詳細設定]をクリックしてから	設定変更 ボタンを

クリックします。

バージョン情報

著作権、商標およびプリンタドライバのバー

ジョン情報を表示します。

OK

設定の内容を保存して、設定を終了します。 キャンセル

設定の変更内容を保存せずに、設定を終了し

ます。

ヘルプ

EPSON PM シリーズヘルプを開きます。



用紙種類

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

インク

インクの種類を「カラー」と「黒」から選択します。「黒」を選択するとモノクロ印刷になります。

推奨設定

用紙種類、インク、用紙サイズを設定するだけで自動的に最適な設定で印刷します。用紙種類に よっては、きれい / 速いを選択できないものもあります。

きれい:印刷品質を重視した設定で印刷します。

速い: 印刷速度を重視した設定で印刷します。

詳細設定

印刷の設定を手動で行います。「詳細設定」をクリックして選択するとプリセットメニューのリ ストボックスと設定変更 ボタンが有効になります。 ∠3「手動設定」60ページ

設定変更ボタン

詳細設定を選択してクリックすると、[手動設定]ダイアログが開きます。詳細な設定は、この 画面で行います。

_중「手動設定」60 ページ

Win

プリセットメニュー

Wir

「詳細設定」をクリックして選択すると有効になります。 |ボタンをクリックして、リストボッ クスの中から選択します。 高精細 :1440 × 720DPIの解像度で印刷したいときに選択してください。 オートフォトファイン!3:エプソン独自の画像補正技術オートフォトファイン!3を使用し、印刷 データ内の画像を高画質化して印刷します。 :デジタルカメラで撮影したデータを印刷する場合に選択してください。 デジタルカメラ ワープロ / グラフ : ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する場合に選択してく ださい。 ICM : Windows の ICM (Image Color Matching)を使用して画面上の表示 に最も近い色で印刷します。 :sRGBに対応した機器とカラーマッチングをして印刷します。ICM同 sRGB 様、画面上の表示に最も近い色で印刷します。

現在の設定

現在設定されている内容が確認できます。

手動設定

「用紙種類」「印刷品質」など設定の組み合わせで、選択できる項目が変わります。

手動設定		
	 かっ調整 トライハミよる色補正(い) 	
 	C J-171/771/33	
II _{o ku}	С ІСМФ	
 - 派 印刷品質(2) 77(2) -	C sRGB(<u>R</u>)	
 - C 尾 マ(加ウィーブ型) 「 スーパーの - 芝 尼 双方向印刷(Q) - 菜 「 左右反転2)	色補正方法(2) 自動 」 明度(2) +0 - リトラスト(2) +0 - ・ ・ - ・ ・ - ・ ・ - ・ ・ - ・ ・ - ・ ・ - ・ ・ - ・ ・ - ・ ・ - ・ ・ - ・ ・ + ・ ・ - ・ ・ - ・ ・ -	
保存/削除(<u>S</u>)	OK キャンセル ヘルフ*	

用紙種類

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

インク

インクの種類を選択します。印刷の目的に合わせて、「カラー」か「黒」のどちらかをクリック します。 印刷品質

印刷の品質を、リストボックスの中から選択します。

: 360DPIの解像度で印刷します。印刷スピード、品質、ランニングコスト 「ファイン」 のバランスが良く、日常使用に最適な印刷です。

「スーパーファイン」: 720DPIの解像度で印刷します。印刷時間は多少かかりますが、高品質な 印刷結果が得られます。

: スーパーファイン専用紙などで 1440DPI の解像度で印刷します。 「フォト」

マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくする機能です。

「スーパー」 : 用紙種類で「普通紙」を選択した場合に、よりきれいに印刷したいとき にこのチェックボックスをチェックします。

双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、高速に印刷できます。より高品質 に印刷したい場合は、このチェックボックスのチェックを外して(単方向印刷)ください。ただし、 用紙によっては双方向印刷できないものがあります。

左右反転

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。

ドライバによる色補正

次の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。

「自動」 : 文書内のオブジェクト**に対して最適な色処理をします。通常はこの設 定でご使用ください。

: より自然な発色状態になるように色処理します。 「自然な色あい」

「あざやかな色あい」: 彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする処理をします。

「色補正なし」 : ドライバでは色補正を行いません。ICM 用プロファイル^{*2}を作成する際 の、基準色を印刷するときに選択します。通常は選択しないでください。

各スライドについて

- : 画像全体の明るさをバーで調整します。標準を0として、-25~25%の間 「明度」 で、マイナス(-)方向には暗く、プラス(+)方向には明るくなります。全 体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。
- 「コントラスト」: 画像の明暗比をバーで調整します。標準を0として、-25~25%の間で調整し ます。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗く なります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少なくなります。
- 「彩度」 : 画像の彩度(色のあざやかさ)をバーで調整できます。標準を0として、-25~25%の間で調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度 を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。「イン ク」で「黒」を選択した場合は調整できません。

*1 オブジェクト:色補正を行う際に対象となるもの *2 プロファイル:色補正データ

Win

「シアン / マゼンタ / イエロー」:

Nir

それぞれの強さだけをバーで調整できます。標準を0として、-25~25% の間で調整します。「インク」で「黒」を選択した場合は調整できません。

	< - > <	0
シアン	赤みを強くします。	青緑(シアン)を強くします。
マゼンタ	緑色を強くします。	赤紫(マゼンタ)を強くします。
イエロー	青色を強くします。	黄色(イエロー)を強くします。

オートフォトファイン!3(カラー印刷の場合のみ)

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像やPhotoCDの データなどを自動的に補正して印刷するエプソン独自の画像補正技術です。コントラスト、彩度、 カラーバランスが適切でないデータにも最適な補正を加え、高画質化して印刷します。

画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が長くなります。



オートフォトファイン!3 選択時

- [色調] :印刷する際の画像の色調を以下の項目から選択することができます。
 - 標準:エプソン標準の色調に調整して印刷します。
 - 硬調 :メリハリのある色調に調整して印刷します。

セピア:セピア調の色調に調整して印刷します。

[デジタルカメラ用補正]:デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。 [シャープネス] : 画像の輪郭を強調する場合に選択します。

オートフォトファイン!3は1667万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して、最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには、有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてから印刷してください。

エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどでオートフォトファイン!3機能を使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタドライバのオートフォトファイン!3は使用しないでください。

ICM (Image Color Matching) (Windows95/98 のみ)

ディスプレイ上の表示と実際の印刷結果の色合いを合わせるときに選択します。

sRGB (Windows95/98のみ)

ディスプレイ上の表示と実際の印刷結果の色合いを合わせます。

sRGB機能を使用してスキャナーから取り込んだ画像データを印刷する場合や、sRGB対応のモニタをご使用の場合に選択してください。

	4	1	÷л	÷
H	厼	7	訍	上

用紙サイス(2)	A4 210 × 297 1	nm	
	ロール紙 44インチ		
	▶ ▶ ■ 自動	<u>መቀ</u> ታ− <u>መ</u>	□ 切り取り線印刷
EDI和語時数	印刷方向 (* 縦(2) 「180度回顧	C積(E) Z(E) -	印刷可能領域 「 センタンが工
拡大/縮小			
 フィットページ(C 任意倍率(c) 		信車の 🔽	

用紙サイズ

作成した印刷データの用紙サイズをリストボックスの中から選択します。

ロール紙 / 単票紙

印刷する用紙の種類をリストボックスの中から選択します。

- 「ロール紙 (44 インチ)」:44 インチ幅のロール紙に印刷するときに選択します。
- 「ロール紙 (36インチ)」:36インチ幅のロール紙に印刷するときに選択します。
- 「ロール紙 (24インチ)」:24インチ幅のロール紙に印刷するときに選択します。
- 「ロール紙 長尺モード」 : 用紙の上下余白(マージン)を0mmにして長尺紙として印刷すると きに選択します。
- 「単票紙」 : 単票紙に印刷するときに選択します。
- ロール紙機能

ロール紙を選択すると、ロール紙に印刷する際の条件をが設定できます。

「自動回転」

:縦長の印刷データが、ロール紙の紙幅に納まる場合に90度回転させてロー ル紙に横長にレイアウトして出力します(で「ロール紙長尺モード」を選 択した場合は設定できません)。ロール紙を有効に使いたいときにチェック してください。



Win

「自動カッター」 : 印刷終了後にロール紙を自動的にカットします。 「切り取り線印刷」: 用紙の右側と下側に切り取り線(実線)を印刷します。



印刷部数

印刷の部数(コピー数)を入力します。最大 9999 枚まで印刷できます。

印刷方向

印刷データを[縦]/[横]どちらで印刷するか選択します。[横]を選択すると印刷データを90 度回転して印刷します。

「180度回転印刷」:印刷データを180度回転して印刷します。

印刷可能領域

印刷する領域(位置)を選択します。(で「単票紙」選択時に設定可能) 「センタリング」 :ページの中央に印刷します。

拡大 / 縮小

拡大 / 縮小印刷を設定します。(で「ロール紙長尺モード」選択時は設定不可)

「なし」:拡大/縮小して印刷しません。等倍(100%)で印刷します。

「フィットページ」:プリンタにセットした用紙を設定することで、自動的に倍率を設定し印刷 します。

「任意倍率」 : 10% ~ 650%の倍率を指定して印刷します。



) 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データに比べ変わることがあります。

Win

an an the state of the state of



EPSON プリンタウィンドウ!2

プリンタの状態を監視できる「EPSON プリンタウィンドウ!2」が起動します。 EPSON プリンタウィンドウ!2 をインストールしていない場合は、機能しません。

目詰まりパターン印刷

ヘッドの目詰まりを確認するパターンを印刷します。

ヘッドクリーニング

印刷がかすれたり、すき間があくようになったらプリンタヘッドをクリーニングします。

ギャップ調整

双方向印刷時に縦の罫線がずれたり、ピントがぼけたような印刷結果になる場合に調整します。

プリンタ情報

色の再現性を向上させるためにプリンタ ID 情報を取得する場合にクリックします。

環境設定

印刷速度やプログレスメータ表示、EPSON プリンタポートに関する設定をします。 ∠3⁻「環境設定」66 ページ



環境設定	
授助設定	15規設定
Windows95/98	WindowsNT4.0

環境設定ダイアログを開く場合は、スタートボタン-[設定]-[プリンタ]をクリックして[プリンタ]フォルダを開いてから PM-9000C を選択し、[ファイル]メニューの[プロパティ]
 (Windows95/98)または[ドキュメントの既定値](WindowsNT4.0)をクリックして設定画面を開いてください。

部数印刷高速化

Wir

1部目の印刷処理データをハードディスクに保存し、2部目以降は、そのデータを使用すること で印刷速度を高速化します。オフにするとハードディスクの使用量が減ります。通常はオンで使 用してください。

プログレスメータ表示

印刷実行時に印刷の進行状況を表示します。

EPSON プリンタポート使用(DOS/V機、Windows95/98のみ) EPSON プリンタポートドライバを使用して、印刷を高速化します。通常はチェックボックスを ✓ して使用してください。

DMA 転送 (DOS/V 機、Windows95/98 のみ)

DMA 転送の状態を表示します。詳細は以下のページを参照してください。 ∠3^r 印刷を高速化するには」70ページ

フォルダ選択

スプールファイルや部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的にデータを保存するフォルダを 選択できます。通常は、設定の必要はありません。 Windows95/98 をご利用で、ハードディスクのドライブが1台のみの場合は表示されません。 ユーザー設定の登録方法

ここでは、手動設定ダイアログでの設定を登録する方法、また、以前に登録した設定を削除する 方法を説明します。









これで基本設定ダイアログのリストボックスに設定が 加えられました。

設定を削除する場合は、「設定リスト」から削除するリストをクリックして選択し、 削除 ボタンをクリッ クします。







ドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、まずインストールされているドライ バを削除(アンインストール)する必要があります。

Win





起動している全てのアプリケーションソフトを終了させます。

画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コントロールパネル]をクリックします。





[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブル クリックします。

「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイ アログボックスが表示されます。



ダブルクリックします





本機をパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合は、データの転送方法に「DMA 転送」を使用することで、印刷を高速化することができます。

DMA 転送とは

通常、印刷データは、コンピュータの頭脳である CPU (Central Processing Unit)を通してプリンタへ送られます。しかし、CPU は同時に幾つもの処理をこなしているため、この方法では CPU に負担がかかり効率的にプリンタへデータが送られません。

コンピュータにECP¹¹コントローラチップを搭載した機種の場合は、印刷データの流れの設定を 変更することで印刷データをCPUを介することなくプリンタへ直接送ることができます。これ により、処理工程が少なくなり、効率的にプリンタへ印刷データが送られるため、結果として印 刷速度が向上することになります。

このような、データ転送の形式をDMA (Direct Memory Access)転送と呼びます。



DMA 転送を設定する前に

プリンタドライバで DMA 転送を行う前に以下の項目の確認、設定が必要です。

ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コントローラチップが搭載されていますか? ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせ ください。

ご利用のコンピュータでDMA 転送が可能ですか?

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせ ください。

<u>BIOS</u>^{*2}セットアップでパラレルポートの設定が「ECP」または「ENHANCED」になってい ますか?

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただきBIOSの設定をしてください。BIOS設定は、 一度PM-9000Cプリンタドライバをアンインストールしてから行ってください。設定後再度プ リンタドライバをインストールしてください。

パラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか?

Win

^{*1} ECP : (Extended Capability Port) パラレルポートの拡張仕様の一つ。

^{*2} BIOS: (Basic Input/Output System) パソコンを動作させるための基本的なプログラム群のこと。



タンをクリックします。		✓ EPSON 7%)なポード使用 DMA転送の設定を行な。	(E))と、より高速な出力が
メッセージ	内容	- 5よ9。 - 7ポルダ選択	
「DMA 転送で印字します」	すでに DMA 転送が設定されて	確認して c*windows*temp	
	います。 OK ボタンをクリック	indows	
	して設定を終了してください。		
「DMA 転送の設定を行うと、	次の手順5に進みます。		
より高速な出力が可能になります。」		c: win95j	-
「何も表示されない場合」	DMA転送できません。	OK ++v	セル ヘルフ。

• 上記ステップで何も表示されない場合、コンピュータのBIOS設定でパラレルポートを「ECP」 . または「ENHANCED」に設定すると、「DMA転送」による印字が可能になる場合があります。 ポイント 各コンピュータメーカーにDMA転送が可能かどうかお問い合わせの上、BIOSのパラレルポー ト設定を行ってください。

• BIOSのパラレルポート設定を行う場合は、PM-9000Cのプリンタドライバを削除してから設 定し、再度プリンタドライバをインストールしてください。



Win

画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コントロールパ ネル]をクリックします。

[システム]アイコンをダブルクリックます。



? X



7 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。





 ボイント

 一部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、DMA転送がご利用になれない 場合があります。お使いのコンピュータのメーカーにDMA転送が可能かどうかお問い合わせ ください。

DMA 転送の設定(WindowsNT4.0)

WindowsNT4.0をご利用の場合は、BIOSのパラレルポートの設定を「ECP」モードに設定した上で、本機のプリンタドライバをインストールすることによりDMA転送をご利用いただくことができます。

- BIOSの設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照してください。
- ・ お使いのコンピュータにECPコントローラチップが搭載されているかどうか、また、DMA転 ポイント 送が可能かどうかはご利用のコンピュータメーカーにお問い合わせください
 - ^{イント}送が可能かどうかはご利用のコンピュータメーカーにお問い合わせください。

DMA 転送を使用しない場合の設定方法

本機のプリンタドライバをインストールすると自動的にDMA転送が設定されます。DMA転送を 使用しない場合は、以下の手順に従ってください。

↓ スタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリックします。







プリンタを接続しているコンピュータ側の<u>ポート</u>^{*1}を変更します。ここでは、プリンタ側のエ ラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。

- プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能設定を確認してください。
- ボイント ・ここで設定した内容が、アプリケーションソフトなどからプリンタドライバの設定画面を開いた場合の初期設定値になります。



Win

画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。



[EPSON PM-9000C]をクリックして選択し、[ファイル]メニュー内の[プロパティ]を クリックします。



「詳細」メニューのタブをクリックし、設定を変更してOKボタンをクリックします。 これで接続先の設定は終了です。

EPSON PM-5000Cのプロノティ	? ×
印刷先の本"小空): 	ホートの追加①
	ドライバの注意加加0
パム酸化や豆 15 レ 送信の両試行時段: 45 秒	ホ'ートの設定(型)
	用 (2) ヘルプ

印刷先のポート

プリンタを接続したポート(インターフェイス)を選択します。パラレルインターフェイスケー ブルをコンピュータのプリンタポートに接続した場合は、LPT1のままでお使いください。 PRN : EPSON PC シリーズ /NEC PC-9800 シリーズ標準の14 ピンプリンタポートに接続

している場合の設定です。この PRN が表示されない場合は LPT1 を選択します。

- LPT : プリンタポートです。DOS/Vシリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続してい る場合は、この中の LPT1を選択します。
- FILE : 印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

ポートの追加

新しいポートやネットワークパスを指定するときにクリックします。

ポートの削除

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。

印刷に使用するドライバ

プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの機種が選択されていることを確認してくださ い。通常は、設定を変更しないでください。

ドライバの追加

プリンタドライバを、追加するときにクリックします。

プリンタポートの割り当て

ポートをネットワークドライブに割り当てるときにクリックします。

プリンタポートの解除

ネットワークドライブに割り当てたポートを削除するときにクリックします。

タイムアウト設定

タイムアウトの[未選択時][送信の再試行時]の時間を設定します。

- 未選択時 : プリンタが印刷できる状態になるまで待つ時間を設定します。ここで指定した時間を経過してもプリンタが印刷できる状態にならないと、エラーが表示されます。
- 送信の再試行時 : プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったときに、データの送信を繰 り返す時間を設定します。ここで指定した時間を経過してもプリンタがデータ を受信できないと、エラーが表示されます。

ポートによってはこのタイムアウト時間は変更できません。

 ・通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合やネットワークなど複数のコン ピュータで共有している場合、エラーが表示されることがあります。そのようなときは、タイムアウト 時間、特に[送信の再試行時]を長く設定してください。 Win

スプール*1の設定

印刷データのスプール方法の設定を変更する場合にクリックします。通常は変更する必要はあり ません。

ブリンタ スブールの設定	? ×			
 ○ 日報パップをカワールし、フログシムの印刷処理を高速ご行うな) ○ なヘーパラのデーやをカワールしてから、印刷デーやをフリクスに送る(4) ○ ハーパンがめのデーがをカワールしたら、印刷デーやをフリクスに送る(4) ○ フリクスに直接の刷データを送る(5) 				
スフ [*] ール データ形式(E): RAW	-			
C このフリッケで双方向通信操能をサポートする(E) C このフリッケの双方向通信操能をサポートしない(0)				
OK キャンセル 標準に戻す(D)				

印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う:

印刷データのスプール方法には、2つの方法がありますがどちらを選択しても、印刷速度は変わりません。

プリンタに直接印刷データを送る:

印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。

スプールデータ形式:

通常は変更しないでください。

このプリンタで双方向通信機能をサポートする:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように指定します。

本機に添付のEPSONプリンタウィンドウ!2は、双方向通信機能により動作可能なユーティリティのため、使用する際は必ず「サポートする」をクリックしてください。

このプリンタで双方向通信機能をサポートしない:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使わないように指定します。

双方向通信機能については、EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしていないとグレイ アウトした状態になり設定できません。

ポートの設定

通常は設定を変更する必要はありません。

MS-DOSの印刷ジョブをスプール:

MS-DOS アプリケーションの印刷データを Windows にてスプールします。ただし、本機は MS-DOS には対応していません。

印刷前にポートの状態をチェック:

印刷先のポートが印刷可能な状態かどうかを、印刷を行う前にチェックします。

Win

第7章

Macintosh からの印刷

Mac

ここでは、Macintosh で印刷する場合の手順や、プリン タドライバの詳細な内容などについて説明しています。

印刷までの流れ	80
印刷の設定と実行	81
高度な印刷設定について	89
ColorSync について	95
バックグラウンドプリントについて	96
印刷の中止方法	98
プリンタドライバの削除	99







ここでは、プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM に収録されている「はじめにお読みください」ファイルを開いてから印刷を実行するまでの手順を説明します。

用紙設定の手順

Mac

A STATE AND A STATE AND A STATE AND A

実際に印刷する前に、プリンタドライバで印刷方向や拡大 / 縮小率の設定をします。新規に印刷 データを作成する場合は、作成する前に用紙サイズを設定します。

アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

 普通紙・専用紙などの用紙種類は、印刷する前に印刷ダイアログで設定しますので、ここで設定する 必要はありません。



セレクタで、PM-9000C は選択されていますか?選択されていない場合は、セレクタを開いて PM-9000C を選択してください。 ^ _____ Macintosh ドライバのインストール」16 ページ

🥢 プリンタの 電源 スイッチをオンにして、Macintoshを起動します。

💋 「プリンタドライバ・ユーティリティ」CD-ROMを Macintosh にセットします。

「はじめにお読みください」アイコンをダブルクリックします。



ウィンドウが開かない場合は、ディスクのアイコンをダブルクリックしてください。







Mac

各項目を設定します。

用紙サイズが「A4」、印刷方向が「縦」に設定されていることを確認します。各項目については、次ページを参照するか、 ?? ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。





プリンタにセットできる最小用紙サイズは A3 ですが、印刷領域サイズとして A3 未満の用紙サ イズを設定することができます。



用紙設定ダイアログ



用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを<u>ポップアップメニュー</u>¹の中から選択します。 メニュー以外の用紙サイズを使用する場合は、の中のカスタム用紙…」ボタンをクリックして 用紙サイズを登録してください。

ロール紙 / 単票紙

印刷する用紙の種類をポップアップメニューの中から選択します。

「ロール紙(44インチ)」:44インチ幅のロール紙に印刷するときに選択します。

- 「ロール紙(36インチ)」:36インチ幅のロール紙に印刷するときに選択します。
- 「ロール紙(24インチ)」:24インチ幅のロール紙に印刷するときに選択します。

「ロール紙 長尺モード」:用紙の上下余白(マージン)を0mmにして長尺紙として印刷するときに選択します。

「単票紙」
:単票紙に印刷するときに選択します。

ロール紙機能

ロール紙を選択すると、ロール紙に印刷する際の条件が設定できます。

「自動回転」 :縦長の印刷データが、ロール紙の紙幅に納まる場合に90度回転させてロー ル紙に横長にレイアウトして出力します(で「ロール紙長尺モード」を選 択した場合は設定できません)。ロール紙を有効に使いたいときにチェック してください。



Mac

「自動カッター」 :印刷終了時にロール紙を自動的にカットします。 「切り取り線印刷」:用紙の右側と下側に切り取り線(実線)を印刷します。



印刷方向

Mac

印刷データを[縦]/[横]どちらで印刷するか選択します。横ボタンをクリックすると印刷デー タを90度回転させて印刷します。印刷イメージのアイコンをクリックして選択します。

180 度回転印刷

印刷データを180度回転して印刷します。

拡大 / 縮小率

印刷するときの拡大 / 縮小率を 25~400% まで 1% 単位で設定できます。

 ・ 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データに比べ変わることがあります。
 ・特定のアプリケーションソフトと用紙サイズの組み合わせによっては、拡大/縮小の設定範囲 が変わることがあります。

センタリング

ページの中央に印刷します。(で「単票紙」選択時に設定可能)

各種ボタン

OK	:変更した設定を有効にして設定を終了するボタンです。
キャンセル	:変更した設定を無効にして設定を終了するボタンです。
印刷設定	: 印刷オプションが設定できます。 印刷する直前に印刷ダイアログでも同様
	の項目が設定できます。
	⊿ゔ「 印刷ダイアログ」87 ページ
カスタム用紙	: このボタンをクリックすると、用紙サイズ登録ダイアログが表示され、用
	紙サイズを登録できます。 詳しくは次ページの「用紙サイズの登録 / 変更」
	を参照してください。
?	:ヘルプ情報を表示するボタンです。
11	:各種ユーティリティを実行するユーティリティダイアログを表示するボタ
	ンです。
	~「 コーティリティの使い方、122 ページ

△ 3 「ユーティリティの使い方」123ページ

用紙サイズの登録 / 変更

用紙サイズ登録ダイアログでは、新しい用紙サイズを登録したり、以前に登録した用紙サイズを 変更できます。

Mac

プリンタにセットできる最小用紙サイズは A3 ですが、印刷領域サイズとして A3 未満の用紙を 登録することが可能です。



用紙設定ダイアログのカスタム用紙 … ボタンをクリックします。

|新規||ボタンをクリックします。 以前に登録した内容を変更するときは、左のリストの 用紙サイズ名をクリックします。 用紙サイズを指定するボックスが現れます。



・ 登録できる用紙サイズは8つまでです。

・ 用紙サイズ名を指定してから削除ボタンをクリックすると、その用紙サイズは削除されます。

サイズと用紙サイズ名を入力して OK ボタンをクリッ クします。 登録する用紙幅と用紙長をインチ単位で入力します。 下のラジオボタン^{*1}で cm 単位に変更することもでき ます。 指定できるサイズの範囲は次の通りです。 用紙幅: 7.16~44.02 インチ(18.19~111.81cm) 用紙長: 7.16~90.60 インチ(18.19~230.12cm)



印刷設定の手順



プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM に収録されている「はじめにお読みください」を 印刷する流れに沿って印刷設定の手順を説明します。

- アプリケーションソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示することがあります。その場合は、 アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。



[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。
各項目の内容は次ページを参照するか、 ズダンをクリックしてください。



🗲 [印刷]ダイアログ内の各項目を設定します。

ここでは、本製品に同梱されているサンプル紙(半光沢フォトロール紙)をセットした場合 を例にして以降の手順を説明します。

用紙種類が「半光沢フォト紙」インクが「カラー」モード設定が「推奨設定-速い」であることを確認します。



プリンタに用紙をセットします。

セットした用紙に合わせて、操作パネルの用紙選択スイッチで用紙種類の設定をします。 サンプル紙(半光沢フォトロール紙)をセットした場合は「ロール紙自動カット」か「ロール紙カッターOFF」のどちらかを選択してください。



印刷ダイアログ



Mac

A STATE STATE OF A STATE OF A

部数

印刷する部数を直接入力して指定します。

「ロール紙 長尺モード」を選択した場合は「部数」指定をしないでください。 ポイント

ページ

印刷ページを指定します。「全ページ」を選択すると、文書の全ページを印刷します。印刷する ページを指定するときは、右側のラジオボタンをクリックしてページ指定ボックスに指定ページ を入力します。

用紙種類

印刷する用紙の種類をポップアップメニューの中から選択します。

インク

インクの種類を「カラー」と「黒」から選択します。「黒」を選択するとモノクロ印刷になり ます。

モード設定

印刷の設定を自動的に行う「推奨設定」か、手動で行う「詳細設定」かを選択します。「詳細設 定」を選択すると、設定変更「ボタンとポップアップメニューが有効になります。設定変更「ボタ ンをクリックすると、「詳細設定」ダイアログが開きます。ポップアップメニューからは用途に 合わせたプリセットメニューを選択することができます。

高精細 : 1440 × 720DPIの解像度で印刷したいときに選択します。

- オートフォトファイン!3 : エプソン独自の画像補正技術オートフォトファイン!3を使用し、画像 を高画質化して印刷します。
- デジタルカメラ : デジタルカメラで撮影したデータを印刷する場合に選択してください。
- ワープロ / グラフ : ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する場合に選択して ください。

現在の設定

現在設定されている内容が確認できます。

各種ボタン

?

Mac

印刷	: 設定した内容で印刷を開始するボタンです。
キャンセル	: 設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。
<u>í</u>	: クリックすると 印刷 ボタンが プレビュー ボタンに変わります。 プレビュー
_	ボタンをクリックすると印刷イメージを表示するプレビューダイアログを開き
	ます。
6	: クリックするとバックグラウンドプリントなどを設定するダイアログを表示しま
_	す。バックグラウンドについては以下のページを参照してください。
	∠☞「 バックグラウンドプリントについて」96 ページ
	: 印刷機能を設定するためのボタンです。
124	:「EPSON プリンタウィンドウ」や「ヘッドクリーニング」などの各種ユーティリ
	ティを実行するためのダイアログを表示するボタンです。
	∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː ユーティリティの使い方」123 ページ

: ヘルプ情報を表示するボタンです。

プレビューダイアログ



	印刷	:	設定した内容で印刷を開始するボタンです。
	キャンセル	:	設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。
l	?	:	ヘルプ情報を表示するボタンです。
ĺ	4 >	:	表示するページを切り替えるボタンです。直接数値を入力して切り替えることも
			できます。
l	-	:	印刷データ(1 ページ単位)の全体を表示します。
Į	**	:	印刷結果と同等のサイズで表示します。
ñ			

: 印刷データを拡大して表示します。

88 Macintoshからの印刷



ここでは、高度な印刷設定(詳細設定)の設定方法や設定項目について説明します。

設定の手順 [ファイル]メニューから [プリント](または[印刷])を選択します。 EPSON PH-90000 5 57J ? 🔢 🖽 🔂 💭 「モード設定」で「詳細設定」を選択し、 設定変更... ボ 部 数: 1 ページ: ⑧全ページ 〇 〇 一 ~ 📃 現在の設定 タンをクリックします。 用紙種類: 普通紙 • 詳細設定ダイアログが開きます。 O HERRE O HERRE NERE <現在の設定> ₹Ì 選択して クリックします ダイアログ内の各項目を設定します。 - ● カラー調整 ー ・ ドライバによる色補正 ・ フォートフォトファイン!3 ・ ColorSync ☆ 用紙種類: 普遍紙 • 各項目の内容は以下のページを参照するか、ヘルプボ 10 0 A 77-色補正方法 : 自動 ※ 印刷品質: □ファイン • タンをクリックしてください。 明度 コントラスト □ **ス** - // -_3 「詳細設定ダイアログ」91ページ 彩度 業 図双方向印刷 読 □ 左右反射 0 シアン マゼンク
 0 イエロー 【保存/削除...】 ヘルプ (キャンセル) 設定内容を保存する場合は、保存 / 削除 ボタンをク ● カラー調整 ー
 ● ドライパによる色雑正
 ○ オートフォトファイン!3
 ○ ColorSync ★ 用紙種類: 普通紙 • リックします。 B 077-色補正方法 : 自動 iii 印刷品質: ファイ: 0 0 明度 コントラスト コンドラスト 彩度 ロ シアン ● マゼンク * 図双方向印刷 0 4 7 8 -保存/削除... ヘルプ (キャンセル) クリックします 表示されたダイアログに、任意の名称を入力します。 EPSON PM-9000C 5.57J ? 2錄 ユーザ設定 ユーザ設定名 (キャンセル) POP 1 削除 名称を入力します 以前設定した設定名を選択して、削除ボタンをクリックすると、登録されている設定を削除することが

できます。

Mac





8



クリックします

印刷ボタンをクリックして印刷を実行します。

EPSON PH-90000 5.571	
部数:1 ページ:●全ページ 〇 ~	======================================
RE(11: ● 査紙	R44000年 (戸4442) (戸00万)(1000) (戸00万)(1000) (戸00万)(1000) (戸007)(1000) (1000)(1000) (1000)(1000) (1000) (1000)(1000) (1000)(1000) (1000)(1000) (1000)(1000) (1000)(1000) (1000)(1000) (1000)(1000) (1000)(1000)(1000) (1000)(1000)(1000) (1000)(1000)(1000) (1000)(1000)(1000) (1000)(1000)(1000)(1000) (1000)(

クリックします

I
詳細設定ダイアログ

設定項目の詳細について説明します。

ダイアログ内の各項目は、「用紙種類」「インク」「印刷品質」の組み合わせで選択できる項目が変わりま す。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示されます。

THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE PARTY OF TH

Mac

🛞 カラー調整 🕆 用紙種類: 🗌 普通紙 - 1 ● ドライバによる色補正・ インク ○オートフォトファイン!3 ○ ColorSync ● カラー○ 黒 R 色辅正方法 :[自動 - 淤 印刷品質: 🗌 ファイン 明度 0 • 🍕 🛛 マイクロウィーブ コントラスト 0 ロスーパー 彩度 - 🛫 🛛 双方向印刷 シアン Ô - 😳 🗆 左右反転 ● マゼンタ 0 イエロー 0 【保存/削除…】 ヘルプ キャンセル 【 ПK

用紙種類

印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から選択します。

インク

インクの種類を選択します。印刷の目的に合わせて、「カラー」か「黒」のどちらかをクリック します。

印刷品質

印刷の品質を、ポップアップメニューの中から選択します。

- 「ファイン」 : 360DPIの解像度で印刷します。印刷スピード、品質、ランニングコスト のバランスが良く、日常使用に最適な印刷です。
- 「スーパーファイン」: 720DPIの解像度で印刷します。印刷時間は多少かかりますが、高品質な 印刷結果が得られます。
- 「フォト」 : スーパーファイン専用紙などで 1440DPI の解像度で印刷します。

マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくする機能です。

「スーパー」:用紙種類で「普通紙」を選択した場合に、よりきれいに印刷したいときにこの チェックボックスをチェックします。

双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、高速に印刷できます。より高品 質に印刷したい場合は、このチェックボックスのチェックを外して(単方向印刷)ください。 ただし、用紙によっては双方向印刷できないものがあります。

左右反転

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。

ドライバによる色補正

次の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。

「自動」 : 文書内の<u>オブジェクト</u>¹に対して最適な色処理をします。通常はこの設 定でご使用ください。

「自然な色あい」 : より自然な発色状態になるように色処理します。

「あざやかな色あい」:彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする処理をします。

「色補正なし」 : ドライバでは色補正を行いません。ColorSync用<u>プロファイル</u>²を作成 する際の、基準色を印刷するときに選択します。通常は選択しないでく ださい。

各スライドバーについて

- 「明度」 : 画像全体の明るさをバーで調整します。標準を0として、 25 ~ 25%の間 で、マイナス(-)方向には暗く、プラス(+)方向には明るくなります。全 体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。
- 「コントラスト」: 画像の明暗比をバーで調整します。標準を0として、 25 ~ 25%の間で調 整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分は より暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少なく なります。
- 「彩度」 : 画像の彩度(色のあざやかさ)をバーで調整できます。標準を0として、 -25 ~ 25%の間で調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度 を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。「イン ク」で「黒」を選択した場合は調整できません。
- 「シアン/マゼンタ/イエロー」:

それぞれの強さだけをバーで調整できます。標準を0として、-25~25% の間で調整します。「インク」で「黒」を選択した場合は調整できません。

	< - > <	0	→ < + >
シアン	赤みを強くします。		青緑(シアン)を強くします。
マゼンタ	緑色を強くします。		赤紫(マゼンタ)を強くします。
イエロー	青色を強くします。		黄色(イエロー)を強くします。

LAND IN THE REAL PROPERTY AND T

オートフォトファイン!3(カラー印刷の場合のみ)

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像やPhotoCDの データなどを自動的に補正して印刷するエプソン独自の画像補正技術です。コントラスト、彩度、 カラーバランスが適切でないデータにも最適な補正を加え、高画質化して印刷します。

画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が長くなります。



オートフォトファイン!3 選択時

- [色調] :印刷する際の画像の色調を以下の項目から選択することができます。
 - 標準:エプソン標準の色調に調整して印刷します。
 - 硬調 :メリハリのある色調に調整して印刷します。

セピア:セピア調の色調に調整して印刷します。

[デジタルカメラ補正] : デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。

[シャープネス] : 画像の輪郭を強調する場合に選択します。

オートフォトファイン!3は1677万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてから印刷してください。

 エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどでオートフォトファイン!3機能を使用して取り 込んだ画像を印刷する場合、プリンタドライバのオートフォトファイン!3は使用しないでくだ さい。

ColorSync

ColorSync によるカラーマッチングを行います。

「プロファイル」と「マッチング方法」を選択します。

「プロファイル」のポップアップメニューからは、次の項目が選択できます。

通常は、「EPSON標準」を選択してください。

「EPSON 標準 」 :本機からの印刷用に最適化されたプロファイルです。

「その他」 : 通常は選択することができません。アプリケーションソフトなどによっ てはプロファイルが添付されているものがあり、それらをインストール した場合にのみ、選択可能となります。 通常の印刷では「EPSON 標準」以外を選択する必要はありません。

「マッチング方法」のポップアップメニューからは、次の項目が選択できます。

「自然な色あい」 : より自然な発色状態になるように処理をします。写真などの印刷に適し ています。

「あざやかな色あい」: 画面の彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする色処理を行います。グ ラフや図表などの印刷に適しています。

「特定色マッチ」 : 特定色(例えばコーポレートカラーなど)を印刷する際に選択します。 それぞれの特定色が、できる限り正しく印刷されるような色処理を行い ます。

•「ColorSync」の設定は、カラー印刷の場合のみ選択できます。

• ColorSync についての詳細は、以下のページを参照してください。

∠ ColorSync について」95ページ



本機のプリンタドライバは、機器間のカラーマッチング(色合わせ)を行い、原画とディスプレ イ表示、および印刷結果を一致させる ColorSync に対応しています。

ColorSyncが正しく動作するためには、入力機器・使用アプリケーションソフトがColorSyncに対応している必要があります。

Mac

to a state of the second s

ColorSyncを使用する前に

ColorSync を使用する前にお使いのディスプレイのシステム特性を設定してください。

1

コントロールパネル内の「ColorSyncシステム特性」 アイコンをダブルクリックします。





ご使用のディスプレイタイプが選択されているかを確 認します。選択されていない場合は、 特性の設定....ボタンをクリックします。



クリックします



以上で準備作業は終了です。

新しいシステム特性ファイルを選ぶ: ② ColorSync™特性◆ ■ Apple 12 型 RGB 標準 ■ Apple 15 型 RGB 標準 ■ Apple 16 型 RGB ペンホウィト ■ Apple 16 型 RGB ペンホウィト ■ Apple 12 型 RGB 標準 ■ Apple 21 型 RGB 標準 ■ Apple 21 型 RGB 標準 ■ Apple Performa Display Apple 12 型 RGB 標準

クリックします

実際にColorSyncのカラーマッチングを使用して印刷をする場合は、プリンタドライバの詳 細設定ダイアログで「ColorSync」を選択して印刷を実行してください。 △『詳細設定ダイアログ」91 ページ



本機のプリンタドライバは印刷時に EPSON Monitor3 を経由することで、印刷作業をバックグ ラウンドで行い、Macintosh を他の作業に使えるようにします。

Mac 「バックグラウンドプリントを使用するには

バックグラウンドプリントの設定は、セレクタで「バックグラウンドプリント」を「入」にします。



また印刷ダイアログからも、バックグラウンドプリントの設定をすることができます。





バックグラウンドプリントを行う場合、Macintoshによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなった り、印刷に時間がかかる場合があります。

EPSON Monitor3の機能

EPSON Monitor3 は、バックグラウンドプリントのほかに、現在印刷している書類やこれから 印刷される書類を確認したり、印刷を中止することができます。

EPSON Monitor3は、印刷中に画面右上のアプリケーションメニューから「EPSON Monitor3」を選択すると、ウインドウが前面に表示されます。

印刷していないときは、機能拡張フォルダにある「EPSON Monitor3」アイコンをダブルクリックすることで開くことができます。



EPSON Monitor3 前国南 はじめにお読み 部数:1/1 利用者:私本。 3 状況:印刷処理中です。 tes -9:1/3 用紙サイズ 用紙種類 プリンタ名 印刷時刻 7 項目情報を開す 曲類の名前:はじめにお読みください 部教 ペーシ:3 利用者:松本sp 削方向:縦 前毎期:ロール部(4.4 インチ)

Ⅱ ボタン

印刷中の書類、または印刷待ちの書類を保留状態にします。

▶ ボタン

保留状態を解除します。

💼 ボタン

印刷中の書類、または印刷待ちの書類を削除します。

状態表示部

印刷中の書類の名称や進行状況などを表示します。

スプールファイルリスト

印刷待ちの書類を表示します。

項目情報を隠す / 表示

項目情報(画面下部の表示)の表示/非表示を切り替えます。

項目情報

状態表示部またはスプールファイルリストから選択した書類の名称やプリンタドライバの設定状況などを表示します。「印刷時刻指定」では、「至急」「通常」「保留」「印刷時刻指定」を選択でき、印刷の順番を指定することができます。

至急 : <u>プリントキュー</u>¹内の他の印刷データより優先して印刷します。

- 通常 : プリントキューに記憶された順番に印刷します。
- 印刷時刻指定 : 印刷を実行する日時を指定することができます。
- 保留:印刷データをプリントキューに記憶された状態のままにして印刷しません。

and a second the second s



何らかの理由により、文字化けなどが発生し、印刷を中止する場合の手順について説明します。

バックグラウンドプリント使用時の場合

Mac

プリンタの 電源 スイッチをオフにします。 印刷途中であっても、プリンタの 電源 スイッチをオフにします。 印刷中の用紙は以下の処理がされます。

- ロール紙(自動カット) : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。
- ロール紙(カッターOFF):用紙サイズ分紙送りされます。「キリトリセン=ON」の場合 は切り取り線を印刷します。



アプリケーションメニューから「EPSON Monitor3」 を選択します。



印刷中の印刷文章を確認し、 ボタンをクリックします。

画面にダイアログが表示される場合は、画面の表示に 従ってください。これで印刷が正常に中止されます。



バックグラウンドプリント未使用の場合

プリンタの 電源 スイッチをオフにします。
 印刷途中であっても、プリンタの 電源 スイッチをオフにします。
 印刷中の用紙は以下の処理がされます。

- ロール紙(自動カット) : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。
- ロール紙(カッターOFF):用紙サイズ分紙送りされます。「キリトリセン=ON」の場合
 - は切り取り線を印刷します。
- 単票紙 : 排紙されます。

コマンド(第)キーを押しながらピリオド(.)キー を押します。 これで印刷が正常に中止されます。

プリントを中止するためには、 第 キーと ビリオド(.)キーを押してください。



🚺 ポップアップメニューから [削除] を選択します。

- 7
するために必要なプリンタドライバの システム特性、ColorSync™ プロファ
必要なディスク空き容量: 8,822K 84マーン
1 シストール

This installation was created with Instaler VISE 4.6.1 from MindVision Softwa

クリックします

選択します



削除 ボタンをクリックします。 プリンタドライバの削除が実行されます。





ネットワーク接続

Win

Mac

ここでは、ネットワーク接続に関する基本的な説明しています。

ネットワーク接続の形態102	
ピアトゥピア接続によるプリンタの共有103	
印刷の中止方法108	



本機は、以下の方法によりネットワーク上での共有が可能です。

/''' (オプションのインターフェイスカードによる共有



本機の拡張スロットに、オプションのインターフェイスカードを装着することにより、異なる ネットワーク環境の混在や特定のネットワーク上で本機を共有することができます。詳細につい ては、オプションのインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。 △『インターフェイスカード」150ページ

Windows95/98/NT4.0 ピアトゥピアによる共有



Windows95/98/NT4.0ピアトゥピア接続の環境にあるコンピュータに本機を1対1で接続する ことにより、本機を共有することができます。ピアトゥピア接続環境の構築については、お使い のコンピュータの取扱説明書またはWindows95/98/NT4.0の取扱説明書を参照してください。



以下の設定方法は、すでにWindows95/98/NT4.0ピアトゥピア環境が構築されていること、プリンタを使用する全てのコンピュータにプリンタドライバがインストールされていることが前提となります。

Win

プリントサーバ側の設定(Windows95/98)

ピアトゥピア接続では、共有するプリンタを接続するコンピュータが<u>サーバ</u>*1の役割をします。 ここでは、そのコンピュータをプリントサーバと呼びます。



画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コントロールパネル]をクリックします。



[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。

ダブルクリックします----



ファイルとプリンタの共有 ボタンをクリックします。







[プリンタを共有できるようにする]のチェックボックスをチェックし、OKボタンをクリックします。









3 [ネットワークプリンタ]を選択し、次へボタンをクリックして、次画面で参照ボタンを
クリックします。

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。





プリントサーバ側の設定で共有名をPM9000C以外にしている場合があります。プリント サーバ側の設定を確認してください。



この後は画面の指示に従って、プリンタの追加を進めてください。

これでプリントサーバ側の PM-9000C に接続できました。





定を確認してください。

プリントサーバ側の設定で共有名をPM-9000C以外にしている場合があります。プリントサーバ側の設

pm9000,
 フリンタ情報
 説明
 状態<準備売

クリックして

この後は画面の指示に従って、プリンタの追加を進めてください。

これでプリントサーバ側の PM-9000C に接続できました。

印刷待ち

クリックします



ネットワーク接続時の印刷の中止手順については以下のページを参照してください。 ☞Windows「印刷の中止方法」56 ページ ☞Macintosh「印刷の中止方法」98 ページ

Mac

108 ネットワーク接続

第9章

ユーティリティの使い方

ここでは、各種ユーティリティの使い方とその内容につ いて説明しています。

EPSON プリンタウィンドウ!2 (Windows)110
EPSON プリンタウィンドウ(Macintosh) 123
目詰まりパターン印刷125
ヘッドクリーニング127
ギャップ調整129
プリンタ情報 (Windows)133

Win



Win

EPSON プリンタウィンドウ!2は、プリンタの状態を監視して、エラーメッセージやインク残量 などを表示できるユーティリティです。常時起動させておけば、プリンタのエラーなどお使いの コンピュータ上で知ることができます。

動作環境

対象機種

IBM PC-AT 互換機(双方向通信機能^{*1}のある機種)

- NEC PC-9821 シリーズ (双方向通信機能¹¹のある機種)² ¹¹ お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが、双方向通信機能に対応しているか
- は、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- ^{*2} ケーブルは「PRCB5N」を使用してください。
- ・ お使いのコンピュータの機種によりプリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますのでご注意ください。
- **イント NEC PC-9821シリーズをお使いの場合、WindowsNT4.0でのローカルプリンタの監視はできません。
 - ・ 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテク
 タ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信や
 データ転送が正常にできない場合があります。
 - EPSONプリンタウィンドウ!2に関する最新情報がEPSONフォルダの「EPSONプリンタウィ ンドウ!2 Readme」に記載されています。内容をご確認ください。

プリンタポート

パラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、接続ポートは「LPT1」を選択してください。





CD-ROMまたはフロッピーディスクをセットしたドライブ名とディレクトリ名および実行コマンドを半角文字で入力し、OKボタンをクリックします。



クリックします

CD-F	ROM	フロッピー	ディスク
セットしたドライブ	入力	セットしたドライブ	入力
Dドライブ	D:¥EPW2¥SETUP	Aドライブ	A:¥SETUP
Eドライブ	E:¥EPW2¥SETUP	Bドライブ	B:¥SETUP
:	:	:	:



この後は画面の指示に従ってインストールを進めます。 *△*ST Windows プリンタドライバのインストール」12ページ

監視可能なプリンタについて

EPSONプリンタウィンドウ!2は、本機以外のEPSON製プリンタも監視できますが、ネットワーク環境の場合、ご利用のOSごとに監視可能なプリンタが異なります。インストール時に表示される以下の画面(ローカルプリンタのみ監視可能な場合は以下の画面は表示されません)では、 監視するプリンタの接続環境を選択することができます。

ご利用のコンピュータにプリンタドライバがインストールされているプリンタを監視できます。
 プリンタを監視するための注意事項や制限事項がスタートメニュー内の[EPSON]フォルダにある「EPSON プリンタウィンドウ!2 Readme」に記載されています。必ず内容をご確認ください。





画面はご利用の環境によって異なります。

ローカルプリンタを監視する

ローカルプリンタとは、コンピュータにインターフェイスケーブルで直接接続されている接続形 態のプリンタを意味します。

EPSON プリンタウィンドウ!2 は、双方向通信機能を利用して動作可能なユーティリティです。 通常は、インストールすることで自動的に設定されますが、プリンタが監視できない場合などに 確認が必要です。

EPSON PM-9000Cのプロパティ ? ×	
情報 詳細 🚫 基本設定 🥥 用紙設定 🚱 ユーティリティ	
EPSON PM-9000C	
印刷先のホート(2): ホートの追加(T).	プリンタ スプールの設定 ? ×
	○ 印刷ショブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う ○ ○ 全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る ()
EPSON PM-9000C ・ ドライバの追加(W/	○ 1 ページ目のデータをスプールしたら、印刷データをプリンタに送る(A) ○ プリンタに直接印刷データを送る(P)
7リンタボートの割り当て(C) 7リンタボートの解除(M)	スブール データ形式(E): RAW ▼
タイムアウト設定の	
未選択時(S): 15 秒	○ このプリンタの双方向:●言機能をサポートしないΦ
送信の再試行時(<u>B</u>): 45 秒	OK キャンセル 標準に戻す(①)
スプールの設定() ポートの設定(0)	
	「このプリンタで双方向通信をサポートする」
OK キャンセル 適用(A) ヘルブ	が選択されていることを確認します。

Win

NetWare 共有プリンタを監視する(Windows95/NT4.0)

NetWare共有プリンタとはネットワーク上に接続されているプリンタを意味します。EPSON製 ネットワークI/Fカードを使用してネットワーク環境に接続されているEPSON製ネットワーク 対応プリンタを監視することができます。

ご利用のコンピュータにNetWareが組み込まれていない場合、NetWare共有プリンタは監視できません。

「NetWare 共有プリンタを監視する」を選択すると、イン ストール時に右の画面が表示されますが、通常は設定を変 更しないでください。変更する場合は、ネットワーク管理 者にご相談ください。



and a special state of the second state of the



NetWareを使用しているお客様でネットワーク中にダイアルアップルータなどがある場合に、回 線接続がされて課金される恐れがあります。最大ホップ数変更の場合は、以上のことに十分ご注 意ください。

Windows 共有プリンタを監視する

Windows共有プリンタを監視するための注意事項、制限事項がスタートメニュー内の[EPSON]フォルダにある「EPSON プリンタウィンドウ!2 Readme」に記載されています。必ず内容をご確認ください。

Windows共有プリンタとは、ネットワーク上にあるコンピュータにローカル接続されている共有プリンタを意味します。この接続形態をピアトゥピア接続と呼びます。

△ 『ピアトゥピア接続によるプリンタの共有」 103ページ



インストール時に右記の画面が表示されます。ご利用の コンピュータにローカル接続したプリンタをネットワー ク環境で共有させ、共有プリンタの利用者(クライアン ト)にも共有プリンタを監視させる場合は、「監視させる」 を選択してください。



Win

操作手順

EPSON プリンタウィンドウ!2の基本的な操作手順を説明します。

プリンタの接続先を変更した場合は、監視アイコンの監視を中止させた後、再起動してください。 ∠③「監視を中止/再開するには」120ページ



タスクバーの右端にある [監視] アイコンをダブルク リックします。





) 画面左下の│<u>スタート</u>│ボタンをクリックし、[プログラム] - [EPSON] にカーソルを合わせ、 _ [EPSONプリンタウィンドウ!2]をクリックしても起動します。

🗲 目的のプリンタをクリックして選択します。

表示された画面は「プリンター覧」ウインドウです。プリンタドライバがインストールされ ているプリンタとその状態が表示されます。



クリックします

∠3 プリンター覧ウインドウ」116ページ



and the second second

and the second second

ボイント	環境設定の監視アイコン設定で「モニタする」をチェック すると、設定した条件時に「簡易表示」が表示されるよう になります。この「簡易表示」からプリンタの詳細を確認 することができます。確認の方法は以下のページをご覧く	EPSONプリンタウィンドウ2 フリンダ名またはフリンタハヤス ステータス 弾 EPSON PM-9000C 印刷中
	にさい。 ∠3「監視アイコンと簡易表示について」119ページ	詳細表示 OK

プリンター覧ウインドウ

Win

設定されたプリンタの状態を表示しています。カラーアイコンを使用していますので、色の変化 によりプリンタの状態が一目で分かります。

- コンピュータに負担をかけるため、必要のない時は画面を閉じてください。
- プリンタドライバのプロパティシートでプリンタの印刷先(ポート)を変更した場合、監視アイコンでの監視を一旦中止させた後、再起動してください。
 ご 監視を中止/再開するには」120ページ



_					
	メニュー	プリンタ	「プリンター覧」ウインドウから選択したプリンタの「プリンタ詳細」、「ジョブ管理(Windows95/98の		
			み)」を開きます。		
		表示	「プリンター覧ウインドウ」の表示方法を設定します。「最新の情報に更新」をクリックすると、プリンタ		
			の最新の状態をチェックし、表示します。		
		設定	「環境設況	「環境設定」「表示プリンタの追加」「表示プリンタの削除」など動作環境の設定をします。また、監視アイ	
			コンの登	録などもできます。	
		ヘルプ	EPSON	プリンタウィンドウ!2 に関する説明を表示します。	
	ツールバー	アイコンマ	コンをクリックすることで各機能を実行します。アイコンの上にポインタを移動させると、そのアイコンの機能		
		が表示され	れます。		
	各項目	監視する			
	使用プリンタ	コンピュータにインストール		ストールされているプリンタを表示します。	
		プリンタキ	名	プリンタの一覧を表示します。	
		状態		プリンタの状態を表示します。	
		印刷待ちき	ジョブ数	印刷待ちの件数を表示します。	
		プリンタフ	アイコン	プリンタの状態を色で表示します。	
				緑 : 印刷可能です。	
				黄 : 印刷可能ですが、プリンタになんらかの処置をとらないと印刷不可能になることがあ	
				ります。	
				赤 : 印刷不可能です。プリンタに異常があります。	
				グレー : プリンタが監視出来ない状態です。	



通常接続しないプリンタは不必要にコンピュータに負担をかけるため、[設定]メニューの[表 示プリンタ削除]で削除してください。 

イメージアイコン	プリンタの状態をグラフィックで表示します。
インクカートリッジ交換方法	プリンタのインクエンドランプが点滅または点灯している時に選択できます。クリックすると、イン
	クカートリッジの交換方法を表示します。交換は画面の表示に従ってください。
ステータス表示ウインドウ	選択したプリンタの状態が表示されます。
対処方法ウインドウ	プリンタに問題のあるときの対処方法を表示します。

消耗品情報



インク残量

インク残量の目安を表示します。

プリンタ情報



	リングの消報、フリントリーハの消報など確認できる消報の一見を表示します。ローカル技統の場合の消報は表 されません。
詳細ウインドウ 情報	&リストで選択された情報の詳細を表示します。

ローカル接続の場合、画面が変わるのに少し時間がかかる場合があります。

環境設定

環境設定 フリンタ名 ステータ 短い	: EPSON PM-9000C ス確認の間隔 	長い	×
्रीत्रेन 	イン設定 イン設定 なする 「「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」		
 ●監視ア □印刷 ○印刷 ○日刷 ○日用 ○日用<td>(1)皆声通知 阿可能 附存止 长切れ 2+ム OK</td><td>すべて有効 すべて有効 すべて高効 ず不て高効 すべて高効 するでの するののの するののの するののの するののの するののの するののの するののの するののの するののの するのの するののの するののの するののの するののの するの</td><td></td>	(1)皆声通知 阿可能 附存止 长切れ 2+ム OK	すべて有効 すべて有効 すべて高効 ず不て高効 すべて高効 するでの するののの するののの するののの するののの するののの するののの するののの するののの するののの するのの するののの するののの するののの するののの するの	

ステータス確認の間隔	プリンタの状態をチェックする間隔を設定します。(2~ 60 秒、初期設定値 10 秒)
監視アイコン設定	「モニタする」をチェックすると、選択したプリンタを監視します。監視アイコンを停止している場合は選
	択できません。
簡易表示設定	監視アイコンから簡易表示を表示する場合の条件を設定します。簡易表示については次ページをご覧くだ
	さい。
監視アイコン音声通知	プリンタの状態のチェックボックスをチェック (✔) すると「簡易表示」時に音声でアナウンスします。

- お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できません。
- プリンタの監視を停止している場合には、監視アイコン・簡易表示の設定はできません。以下のページの手順に従って監視アイコンの監視を開始してください。
 ☆「監視を中止/再開するには」120ページ

Win

応じて変化し、「簡易表示」が表示されます。 監視アイコン

環境設定の監視アイコン設定で「モニタする」をチェックすると、選択したプリンタの監視が開始されます。監視が開始されるとタスクバー上の監視アイコンの色が選択したプリンタの状況に

選択したプリンタの状況に応じてアイコンの色が変化し ます。



緑	印刷可能です。
黄	印刷可能ですが、プリンタになんらかの処置をとらないと印刷不可能になることがあります。
赤	印刷不可能です。

監視アイコンを停止している場合は、監視アイコンと簡易表示機能はご利用になれません。「監視を中止/再開するには」(120ページ)の手順で[現在より監視する]を選択して、環境設定(118ページ)の「監視アイコン設定」で「モニタする」をチェックしてください。

 ・監視アイコンをポイントしてマウスの右ボタンをクリックすると、監視アイコンの設定が行えます。クリックして実行してください。
 「手前に表示する」:簡易表示をウインドウの一番手前に表示します。

「監視を中止する」:監視アイコンの監視を中止します。

簡易表示

環境設定で設定した条件時のみ「簡易表示」がトレイアイコン上部に表示されます。プリンタ名 をクリックし、詳細表示 ボタンをクリックすると「ステータス詳細」が開きます。



∠3 「ステータス詳細」117ページ

監視を中止 / 再開するには

EPSONプリンタウィンドウ!2は、監視アイコンによって、「環境設定」で「モニタする」を選択 したプリンタに対し常時監視を行います。

監視アイコンの中止または再開をする場合は以下の手順に従ってください。



監視を中止する場合

Win

[設定]メニューの[監視アイコン起動オプション]にカーソルを合わせ[監視を中止する]を クリックします。タスクバー上の監視アイコンは消去されます。



監視アイコンにカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックし、「監視を中止する」をクリックすることでも、監視アイコンを停止することができます。

監視を再開する場合

[設定]メニューの[監視アイコン起動オプション]にカーソルを合わせ[現在より監視する]を クリックします。タスクバー上に監視アイコンが表示されます。



EPSON プリンタウィンドウ!2の<u>削除</u>





「監視を中止/再開するには」(120ページ)に従ってEPSONプリンタウィンドウ!2を停止 させます。



画面左下の スタート ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[コントロールパネル]をクリックします。



[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブル クリックします。



Win



「EPSONプリンタウィンドウ!2」をクリックし、 追加と削除 ボタンをクリックします。





5 この後は、画面の指示に従って削除を進めます。

初期設定を変更する場合 Win インストール時の設定情報を変更する場合は次の手順に従ってください。 [ファイル名を指定して実行]ダイアログを開き、EPSONプリンタウィンドウ!2 をインス トールしたドライブ名およびディレクトリ名と実行コマンドを半角文字で入力し、OKIボタ ンをクリックします。 EPSONプリンタウィンドウ!2 ファイル名を指定して実行 ? X をCドライブにインストール 聞きたいプログラム、フォルダ、ドキュメント、またはインタ ネットリソースの名前を入力してください。 した場合 名前(Q): C:¥EPW2¥SETUP -OK キャンセル 参照(B)... 半角で入力して クリックします インストールしたドライブ λh

1921 10021919	/(/)
Cドライブ	C:¥EPW2¥SETUP
Dドライブ	D:¥EPW2¥SETUP
:	:
:	:





この後は、画面の指示に従って設定を変更します。 各画面の詳細は以下のページを参照してください。 △^{Sr} Windows プリンタドライバのインストール」12ページ



EPSONプリンタウィンドウ!2がインストールされている状態で新たにEPSON製のプリンタド ライバをインストールするとEPSONプリンタウィンドウ!2が正常に動作しなくなる場合があり ます。このようなときは上記の手順に従って再度セットアップしてください。



EPSON プリンタウィンドウとは、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量 などを表示できるユーティリティです。

起動方法







クリックします

Mac



ポイント

EPSONプリンタウィンドウボタンをクリックします。 プリンタのエラー状態を確認して、エラーが発生して いない場合は、プリンタウィンドウのダイアログ(イ ンク残量モニタ)を表示します。



クリックします

エラー表示などに関する設定を行う場合は、環境設定ボタンをクリックします。

EPSON プリンタウィンドウ(インク残量モニタ)

Mac

663666 BG 369

002.00



-

ALC: NO.

12 A 2 2 2 2

インク残量	インクカートリッジ内のインク残量の目安を表示します。インク交換時の目安としてください。
カートリッジ情報	インクカートリッジに関する情報を提供します。ただし、PM-9000C では表示されません。
更新	最新のプリンタの状態を取得して画面を更新します。
OK	EPSON プリンタウィンドウを終了します。

環境設定



エラー通知	プリンタで発生したエラーの通知方法を選択します。
警告通知	プリンタで発生した、警告の通知方法を選択します。
スプールファイル	印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は 選択 ボタンをクリックしてくだ
保存フォルダ	さい。
コピー印刷ファイル	同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存しておくためのフォルダを変更する
保存フォルダ	場合は「選択」ボタンをクリックしてください。
印刷前にエラーを確認する	印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生しているかどうかを確認する場合はチェックしてくだ
	さい。
印刷前にインク	印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合はチェックしてください。
ニアエンドを確認する	
初期状態に戻す	設定値を初期の状態に戻します。
OK	環境設定を保存して終了します。

124 ユーティリティの使い方



目詰まりパターン印刷とは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかを確認するためのパ ターンを印刷する機能です。目詰まりパターンの印刷がかすれたり、すき間があく場合は、ヘッ ドクリーニングをしてください。

Win Mac

and the second of the second second

目詰まりパターン印刷直後に、印刷またはクリーニングを行う場合は、目詰まりパターン印刷が完全に 終了していることを確認してから実行してください。

ユーティリティでの目詰まりパターン印刷

目詰まりパターン印刷の手順は、Windows、Macintoshともにほぼ同じ手順です。ここでは、Windows98の画面を例にしています。



プリンタに用紙をセットし、用紙選択 スイッチを押して用紙を選択します。

「ユーティリティ」ダイアログを開きます。

Windows : プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをクリックします。 (65ページ)

Macintosh : 印刷ダイアログで 📓 ボタンをクリックします。(87ページ)

目詰まりパターン印刷ボタンをクリックします。





実行ボタンをクリックします。





印刷された目詰まりパターンの線がかすれたり消えた りしていないかを確認して、問題がない場合は<u>終了</u>ボ タンを、問題があった場合は<u>クリーニング実行</u>ボタ ンをクリックします。



操作パネルでの目詰まりパターン印刷



プリンタに用紙をセットし、用紙選択スイッチを押して用紙を選択します。

パネル設定スイッチを押して、パネル設定モードに入ります。再度パネル設定スイッチを 押して、パネルに「テストインサツメニュー」と表示されたことを確認してください。



設定項目スイッチを押して、パネルに「ノズルチェックパターン=インサツ」と表示された
 ことを確認してください。

設定実行スイッチを押します。 目詰まりパターンが印刷されます。

<良い例>

<悪い例>

|--|--|

目詰まりパターンが欠けている場合(悪い例)は、ヘッドクリーニングを行ってください。 ∠3⁻「ヘッドクリーニング」127ページ


ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清掃する機能で す。印刷がかすれたり、すき間があくようになったら、次の手順に従ってヘッドクリーニングし てください。

Win

Mac

- ヘッドクリーニングは黒とカラーのインクを同時に使います。文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。
- ボイント
 厚紙をセットした状態でヘッドクリーニングを実行することはできません。パネルメッセージ
 に従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを下げると自動的にクリーニングを開始します。
 - ヘッドクリーニングをした後は、必ず目詰まりパターン印刷などで印刷結果を確認してください。
 - ヘッドクリーニングは、インクエンドランプ、点滅または点灯時には行えません。まずインクカートリッジを交換してください。
 - 🖉 インクカートリッジの交換」140 ページ

ユーティリティでのヘッドクリーニング方法

ヘッドクリーニングの手順は、Windows、Macintoshともにほぼ同じ手順です。ここでは、Windows98の画面を例にしています。

「ユーティリティ」ダイアログを開きます。

Windows : プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをクリックします。 (65ページ)

Macintosh : 印刷ダイアログで 📓 ボタンをクリックします。(87ページ)

ヘッドクリーニング ボタンをクリックします。



実行ボタンをクリックします。 プリンタの電源ランプが点滅し、ヘッドクリーニングが 始まります。ヘッドクリーニングは約3分間続きます。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリー ニングは終了です。







操作パネルでのヘッドクリーニング方法

クリーニング スイッチを3秒押します。



印刷可ランプの点滅が点灯になるとクリーニングが終了します。



双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリント ヘッドのギャップを調整してください。

印刷結果がピントがぼけたようになる





ギャップ調整は必ずエプソン純正のロール紙をセットして作業を行ってください。
 全ての調整パターン印刷には約25分かかります。ロール紙を約1.5m使用します。

ユーティリティでのギャップ調整

ギャップ調整の手順は、Windows、Macintosh ともに、ほぼ同じ手順です。ここでは、Windows98の画 面を例にしています。



プリンタに用紙(エプソン純正ロール紙)をセットし、用紙選択スイッチを押して「ロール 紙自動カット」を選択します。



「ユーティリティ」ダイアログを開きます。 Windows : プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをクリックします。 (65ページ)

Macintosh :印刷ダイアログで 📓 ボタンをクリックします。(87ページ)



実行ボタンをクリックします。

		キ*ャッフ*調整(Y)
	A'A	印刷ギャップの調整をします
クリ	リック	します
	ギャップ部	1整
		Version D.UI
	A^A	印刷していて、縦の罫線がずれたり、黒色と目かの色との間に
		すぎ間が空くような場合に実行してください。
		【二】 キャンセル
		クリックします

Win

Лас





2

パネル設定スイッチを押して、パネル設定モードに入ります。再度パネル設定スイッチを、 「ギャップチョウセイメニュー」と表示されるまで押します。



🖌 全ての調整パターンを印刷してみます。

設定項目 スイッチを押し、「ヨウシアツ=ヒョウジュン」と表示されたら 設定実行 スイッチを押します。

「チョウセイ=ゼンブ」と表示されていることを確認して<mark>設定実行</mark>スイッチを押します。 「チョウセイパターンインサツチュウ」と表示して、全ての調整パターンを印刷します。



印刷例のように全ての調整パターンのパターン番号4が最もズレの少ない線あるいは中央の線がめだたない長方形になっている場合は、ギャップ調整する必要がありません。印刷可スイッチを押してパネル設定モードを終了してください。

最もズレの少ない番号が4以外になっている場合は、手順4に進んでください。

印刷が終了すると、パネルに「#1 セッテイ=4 *」と表示されます。

Win Mac

印刷されたシートを見て、パターンごとに最もズレの少ないパターン番号を探します。

設定項目スイッチを押すたびに、調整パターン名が以下の順に変わります。調整パターンごとに手順**4**で探した最もズレの少ないパターン番号(1~7)を登録します。

調整パターン(設定項目)	パターン番号(設定値)
#1 セッテイ	1~7(4が初期値)
#2 セッテイ	1~7(4が初期値)
#3 セッテイ	1 ~ 7 (4が初期値)
#4 セッテイ	1~7(4が初期値)
#5 セッテイ	1~7(4が初期値)
#6 セッテイ	1~7(4が初期値)
#7 セッテイ	1~7(4が初期値)
#8 セッテイ	1~7(4が初期値)
#9 セッテイ	1~7(4が初期値)
#10 セッテイ	1 ~ 7 (4が初期値)
#11 セッテイ	1 ~ 7 (4が初期値)
#12 セッテイ	1~7(4が初期値)

パターン番号を変更する場合は、以下の手順に従ってください。

設定項目スイッチを押して、設定値を変更する調整パターン名を選択します。

+ または スイッチでパターン番号(1~7)を選択します。

+ を押すと、設定値の数値が増加します。

を押すと、設定値の数値が減少します。

設定実行スイッチを押すと、設定値の後ろに*(アスタリスク)マークが付き、選択した値を登録してから次の調整パターン名を表示します。

~ の作業を繰り返して、設定が必要な全てのパターンについて設定をします。 設定が終了したら、再度調整パターンの印刷を行い(手順**2**~**3**参照)、調整が正しくさ れたことを確認します。

各調整パターンのパターン番号4が最もズレの少ない線あるいは中央の線がめだたない 長方形になっていれば、調整が正しくされています。

調整したパターンのみを印刷して、再度調整する手順は次の通りです。
 パネル設定スイッチを「ギャップチョウセイメニュー」と表示されるまで押します。
 設定項目スイッチを押して「ヨウシアツ=ヒョウジュン」と表示されたら、設定実行スイッチを押します。パネルに「チョウセイ=ゼンプ」と表示されます。
 +または - スイッチで印刷したい調整パターン名を選択して設定実行スイッチを押します。
 パネルに「チョウセイパターン インサツチュウ」と表示されて任意のパターンを印刷します。
 最もズレの少ないパターンが4になっているかを確認します。4以外になっている場合は再調整します。



印刷可スイッチを押して、パネル設定モードを終了します。 パネルに「インサツカノウ」と表示されます。



色の再現性を向上させるためにプリンタID情報を取得します。プリンタ情報はEPSONプリンタ ウィンドウ!2をインストールしている場合、自動的に取得します。手動の場合も、一度設定すれ ば設定し直す必要はありません。

Win

EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしていない場合や双方向通信ができない状況下の場合は、以下の手順で情報を取得してください。



 プリンタに用紙をセットして 情報印刷実行 ボタンをクリックします。
 プリンタ ID が印刷されます。

印刷例 Printer ID : 48-48-50-52-50-52



プリンタ情報	×
- プリンタID(H)	-
ID 48 - 48 - 50 - 52 - 50 - 52	
↑	
情報印刷実行(」)	
現在の状態	
情報印刷度行後、オフション情報を入力してください。	
OK キャンセル ヘルンゴ	
T I	
クリックします 入力し	ィて

^{第10章} 消耗品の交換

ここでは、ロール紙、インクカートリッジやカッターの 交換方法について説明しています。

ロール紙の交換	136
インクカートリッジの交換	140
カッターの交換	145



ここでは、ロール紙の取り外し手順と取り付け手順について説明します。







スピンドルの可動用紙ストッパ側をスピンドル受けから外します。



スピンドルの固定用紙ストッパ側をスピンドル受けから外します。





5 スピンドルを水平な場所に置きます。



可動用紙ストッパのフランジ部を押さえ、スピンドルを図のように軽くたたいて可動用紙ストッパを外します。





ロール紙を取り外す際に、スピンドルの左端(可動用紙ストッパ側)を床に強く突き当てないで ください。スピンドル左端部が衝撃によって破壊するおそれがあります。



ロール紙の芯だけが残ったような状態で外す場合は、芯を押さえてスピンドルをたたいてくだ 、さい。





取り外したロール紙は、購入時に梱包されていた個装袋に包んでから個装箱に入れて保管してください。 専用の梱包箱にはロール紙の種類(名称)が記載されておりますので、中に保管してあるロール紙の判 別がしやすく便利です。

別のロール紙をセットする場合は、手順**8**へ進みます。 ロール紙をセットしない場合は、可動用紙ストッパーをスピンドルに取り付け、スピンドル をプリンタにセットして、用紙カバーを閉じてください。

本機には、紙管2インチの外径10cm以下のロール紙を2本取り付けることができます。紙管3インチの 外径15cm以下のロール紙は上段に1本のみ取り付け可能です。この場合は別売の3インチ紙管のロール スピンドル(型番: PM90RPSD3)が必要です。



8 スピンドルにロール紙をセットします。 ロール紙を机の上などの平らな場所に置き、固定用紙ストッパ方向から見て左巻きになる ようにロール紙をセットします。



固定用紙ストッパにロール紙の芯が固定されるまでしっかり押し込みます。



可動用紙ストッパを取り付けます。 ロール紙の芯にしっかり固定されるまで押し込みます。





固定用紙ストッパ側を右側にして持ち、プリンタ右側のスピンドル受けにセットします。



11 可動用紙ストッパ側をプリンタ左側のスピンドル受けにセットします。



- 本機に同梱されているロール紙固定ベルトは、プリンタにセットされた ロール紙の巻きほぐれを防止するためのベルトです。ロール紙を2本取 り付けた場合に、未使用のロール紙に固定ベルトをしておくと、巻きほ ぐれによる事故を防止できます。ベルトの端をロール紙に当てるとベル トは自動的にロール紙に巻き付きます。
- 固定ベルトの未使用時にはスピンドルの端に巻き付けておくことにより 紛失を防止することができます。





ş(f)



インクカートリッジを交換する前に、インクカートリッジの使用上の注意を確認します。

インクカートリッジの種類

本機で使用できるインクカートリッジの当社純正品は、下記の通りです。

IC1BK03
IC1C03
IC1LC03
IC1M03
IC1LM03
IC1Y03



- 本製品に添付のプリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されています。
- 純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。

使用上のご注意

インクカートリッジは、取り付け直前に開封してください。開封した状態で長時間放置する と、正常に印刷できなくなる場合があります。

インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温に放置してから使 用してください。

インクカートリッジは、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお薦めします。期 限を過ぎたものをご使用になると印刷品質に影響を与える場合があります。。

インクカートリッジは有効期限内に使い切ってください。

インクカートリッジを分解しないでください。

インクカートリッジは強く振らないでください。カートリッジからインクがもれることがあり ます。

インクが手などについてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなるので、すぐに石けんや 水で洗い流してください。インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。万一、 異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

プリンタを輸送・移動する際には、インクカートリッジをプリンタから取り外してください。 ∠3⁻「輸送・移動の方法」156ページ

保管上のご注意

インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。 インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、インクは飲ま ないでください。 a La Subarta and Subarta and a subarta a

インク消費について

各色のインクは、印刷時以外に次の場合にも消費されます。 1. 電源オンなどのセルフクリーニング¹¹時 2. プリントヘッドのクリーニング操作時

インクカートリッジの交換

インクエンドランプの点滅は、インクが残り少ないことを示しています。インクがなくなるまで 印刷できますが、早めに交換してください。6色のインクカートリッジのうち1色でもインクが 終わると印刷ができなくなります。印刷の途中で、インクが終わってしまった場合は、インクエ ンドランプが点灯しているインクカートリッジを交換することにより、印刷を続行することがで きます。



以降の説明は、イエローのインクカートリッジを交換する場合を例にしています。





2 用紙カバーを開けます。



🔗 インクカートリッジを交換する側のインクカートリッジ収納ボックスを開けます。







交換後のインクカートリッジは、インク供給部からインクが漏れることがあります。交換作業後、使用 済みのインクカートリッジはビニール袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してく ださい。



新しいインクカートリッジを袋から取り出します。

注意

インクカートリッジを取り扱うときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意してくださ い。目に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま放置する と、目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。万一、異状がある場合は、すぐに医師にご相談く ださい。

AS THE REAL PROPERTY AND A DESCRIPTION OF 6 インクカートリッジの マークを上にして、プリンタ側に向けて挿入します。





カートリッジ固定レバーを上げます。





🔗 インクカートリッジ収納ボックスを閉じます。



インクエンドランプが消灯します。



用紙カバーを閉じます。

以上でインクカートリッジ交換作業が終了しました。 印刷の途中でインクカートリッジを交換した場合は、印刷を続行します。

プリントヘッドの保護

本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「セルフ クリーニング機能」と「キャッピング機能」があります。

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリント ヘッドをクリーニングする機能で、プリンタの電源投入時(ウォーミングアップ時)などに定期 的に行われます。(6色すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。)

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ (フタ)をする機能です。キャッピングは、次のタイミングで行われます。

印刷終了後(印刷データが途絶えて) 数秒経過したとき 印刷停止状態になったとき

プリントヘッドが図のように右端にあれば、キャッピングされています。



- キャッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因になります。プリンタを
 使用しないときは、プリントヘッドがキャッピングされていることを確認してください。
 - 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キャッピングされていないまま、電源スイッチをオフにした場合は、再度「電源」スイッチをオンにしてください。しばらくすると、自動的にキャッピングが行われますので、キャッピングを確認した後で「電源」スイッチをオフにしてください。
 - プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。
 - プリンタの電源がオンの状態で、コンセントを抜かないでください。キャッピングされない場合があります。



用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立ちなどが発生したら、カッターを交換 してください。

本機で使用できるカッターの当社純正品は、以下の通りです。

ペーパーカッター替え刃 PM90SPB

- カッター交換作業は短時間で行ってください。カッター交換位置で放置すると、ヘッドが目詰まりする原因となります。
- カッター刃を傷付けないように取り扱ってください。落下や硬い物に当たると刃が欠けること があります。



🥢 プリンタの 電源 スイッチがオンになっていることを確認します。



パネル設定モードでカッター交換を行います。<mark>パネル設定</mark>スイッチを、「カッターコウカン メニュー」と表示されるまで押します。



設定項目スイッチを押し、パネルに「カッターコウカン=ジッコウ」と表示されたことを確認します。



4

設定実行スイッチを押すと「シバラクオマチクダサイ」と表示されたあとに「カバーヲアケテクダサイ」と表示されます。





5 フロントカバーを開けます。

カッター交換位置までプリントヘッドが移動し、交換位置で停止します。パネルに「カッター ヲコウカンシテクダサイ」と表示されます。





カッター押えのツマミを軽く押しながら()カッター押えのレバーを図の方向にずらしま す()。







使用済みのカッターは、ビニール袋などに入れて、地域の条例に従って廃棄してください。





カッター押えのレバーを元の位置に戻します。





以上でカッター交換作業が終了しました。



第11章

オプションと消耗品について

ここでは、オプションと消耗品の紹介をしています。

オプションの紹介150 インターフェイスカードの取り付け152



本機をより幅広くお使いいただくために、以下のオプション(別売品)と消耗品を用意しています。

- 専用紙については28ページを参照してください。
- インターフェイスケーブルについては8ページを参照してください。

インターフェイスカード

本機に標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インターフェイスを増設したい場合に使用します。カードの取り付け方は152ページを、その他の設定などについてはカードの取扱説明書を参照してください。

型番	名称	解説
PRIFNW1	マルチプロトコル Ethernet I/F カード	本機を Ethernet で接続するためのオプションです。
PRIFNW2	100Base マルチプロトコル Ethernet I/F カード	IPX/SPX(NetWare,Windows), TCP/IP(Windows, OS/2), AppleTalk
		(Macintosh)、NetBEUI(Windows,OS2/Warp)に対応しています。
		接続には、次のいずれかのケーブルが別途必要です。
		PRIFNW1 :Ethernet 10Base2 シン(THIN)同軸ケーブル
		Ethernet 10Base-T ツイストペアケーブル
		PRIFNW2 :Ethernet 10Base-Tツイストペアケーブル(カテゴリー5)

ポイント

本機をMacintoshシリーズと接続して使用する際は、本製品に添付されているMacintosh用プリ 、ンタドライバをお使いください。

PostScript ハードウェアインタープリンタ

PostScriptプリンタとしてお使いいただくためのハードウェアです。高価ですがPS-5220本体内部に印刷処理用のCPUやハードディスクを搭載していますので、印刷処理が高速に行えます。

型番	名称
PS-5220	PostScript® Interpreter 搭載プリントサーバ

インクカートリッジ

型番	名称
IC1BK03	インクカートリッジ(黒)
IC1Y03	インクカートリッジ(イエロー)
IC1M03	インクカートリッジ(マゼンタ)
IC1LM03	インクカートリッジ(ライトマゼンタ)
IC1C03	インクカートリッジ(シアン)
IC1LC03	インクカートリッジ(ライトシアン)
<u>σ</u> Γ / > . <i>b</i>	

7	カッター替え刃		
	型番	名称	
	PM90SPB	ペーパーカッター替え刃	
<i>□</i> ●「カッターの交換」145 ページ			

その他の専用オプション

本機専用のオプションには以下のものがあります。取り付けや使い方については各オプションの 取扱説明書を参照してください。

型番	名称	説明
PM90RPSD2	ロール紙スピンドル(2インチ紙管)	2 インチ紙管のロール紙をセットするスピンドルです。
PM90RPSD3	ロール紙スピンドル(3インチ紙管)	3 インチ紙管のロール紙をセットするスピンドルです。
PM90ARFU	自動巻き取りユニット	印刷されたロール紙を自動で巻き取る装置です。
PM90ARFSP	巻き取りユニット用交換紙管	PM90ARFU専用の巻き取り用3インチ紙管です。



カードの取り付けにはプラスドライバが必要です。あらかじめご用意ください。

注意

インターフェイスカードの取り付けや取り外しは、必ず「電源」スイッチをオフにし、電源プラグ をコンセントから抜き、ケーブル類を外してから行ってください。接続したまま作業を行うと、 プリンタまたはコンピュータが故障する原因となります。



ケーブル類を外します。

電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続しているインターフェイスケーブルを外します。



コネクタカバーのネジをプラスドライバで外します。



カード上のディップスイッチやジャンパスイッチの設定を確認します。 詳細は各カードの取扱説明書を参照してください。

カードの左右をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。

コネクタが接続されるまで奥にしっかり押し込んでく ださい。



カードの両側をネジで固定します。

7 カードにインターフェイスケーブルを接続します。

外したケーブル類や電源プラグを元通りに取り付けます。

以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。

^{第12章} 保守について

ここでは、お手入れの仕方や、移動・輸送の方法など について説明をしています。

プリンタのお手入れ1	54
輸送・移動の方法1	56



プリンタをいつでもよい状態でご使用できるように、定期的に(1年に数回は)プリンタのお手 入れをしてください。



電源 スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。

そ 柔らかいブラシを使って、ホコリや汚れを注意深く払います。

プリンタ内部に水気が入らないように、注意して拭いてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路 がショートするおそれがあります。

▲注意



プリンタ内部がインクで汚れた場合は

プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認してから、よく絞った布で拭き取ります。

 ・ ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面が変質・変形するおそれがあります。
 ・ プリンタメカニズムや電気部品に水がかからないように、注意深く扱ってください。
 ・ 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けることがあります。
 ・ プリンタ内部に潤滑油などを注油しないでください。プリンタメカニズムが故障するおそれがあります。調滑油が必要と思われる場合は、エプソンフィールドセンターにご相談ください。 エプソンフィールドセンター相談先は、本書裏表紙に記載されております。

プリンタを長期間使用しなかった場合は

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し目詰まりを起こすことがあります。

ヘッドの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお薦めします。また、印刷 されない場合でも、月に1回はプリンタの電源スイッチをオンにして、数分(1~2分)お いてください。

長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は、必ず目詰まりパターンを印刷してプリ ントヘッドの目詰まりの状態を確認してください。目詰まりパターンがきれいに印刷できない 場合は、ヘッドクリーニングをしてから印刷してください。

△ 『 「 目詰まりパターン印刷 」 125 ページ

「 ヘッドクリーニング」127 ページ

長期間使用していないプリンタの場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、目詰まりパ ターンが正常に印刷されないことがあります。ヘッドクリーニングを5回繰り返しても目詰ま リパターンの印刷結果がまったく改善されない場合は、プリンタの 電源スイッチをオフにし て一晩以上経過した後、再度目詰まりパターン印刷とヘッドクリーニングを実行してください。

 ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているイン クが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。

・ 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、インフォメーションセンターへお問い合わせください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は本書の裏表紙をご覧ください。



輸送の方法

輸送の際は、震動や衝撃からプリンタ本体を守るために、保護材や梱包材を使用して購入時と同 じ状態に梱包する必要があります。

輸送する場合は、本機をお買い上げいただいた販売店にご相談ください。

移動の方法

- 水平の状態で移動させてください。プリンタ本体を立てかけたり、上下を逆にしないでくださ い。移動後の正常な動作が保証できません。
 - 本機の脚部に付属のキャスターは運搬機器のキャスターとは異なり、屋内の平坦な場所におい て多少の移動を行う場合のみを想定して作られています。



プリントヘッドがキャッピングされていることを確認します。 ∠3 プリントヘッドの保護」144 ページ



2 スピンドルを取り外します。

インクカートリッジを取り外します。 取り外し方は、「インクカートリッジの交換」140ページを参照してください。



インクカートリッジ収納ボックスを開けた状態でテープで固定します。





インクカートリッジ収納ボックス(左右)にあるインクのバルブを閉じます。 コインなどを使って、マークが Close の位置になるまで動かします。



自動巻き取りユニットなどのオプションを装着している場合は、それらのオプションをプリ ンタ本体から取り外します。 7 電源ケーブルなどのケーブル類を全て取り外します。 8 脚部のキャスターとレベリングスクリューのロックを解除して移動します。 プリンタ本体と脚部を分離させて運ぶ場合は、以下のようにしてください。 脚部カバー(2個)を外します。 カバーはアームの部分を外側に広げるようにして手前に引いてください。 5^m 2 固定ボルト(4個)を外します。 😪 プリンタ本体の白い取っ手部に手をかけて、4人以上で持ち上げます。

移動後の手順

移動後は以下の手順で本機を使用可能な状態にしてください。



据置場所に適した場所に本機を据置します。 △『「据置場所」160 ページ



脚部のキャスターとレベリングスクリューをロックします。



プリンタ本体と脚部を分けて運搬した場合は、取り外したボルト(4個)でプリンタ本体と脚 部を固定し、脚部カバー(2個)を取り付けます。



電源ケーブルを取り付けます。 △3「電源との接続」160ページ



5 取り外したオプション類を元通りに取り付けます。

インクカートリッジ収納ボックス(左右)のインクのバルブを開けます。
 マークを Open の位置になるまで動かします。





必ず新品のインクカートリッジを取り付けてください。使いかけのインクカートリッジを取り付けると、インク残量が正しく把握できなくなります。

New Market Constants of Market States of States of



プリントヘッドの目詰まりがないかをチェックします。 ⊿3「目詰まりパターン印刷」125 ページ



据置場所

据置に際しての注意事項が(9)ページに記載されていますので、一読してください。

本機の据置に適した場所は以下の通りです。 本機の重量(約96Kg)に十分耐えられる、水平で安定した場所。 通風口をふさがない、風通しの良い場所。 専用の電源コンセントが確保できる場所。 用紙のセットや印刷した用紙の扱いが無理なく行える場所。 以下の条件を満たす場所。 温度:15~35 湿度:30~80% 付属品の取り付けや消耗品の交換、普段のお手入れに支障のないよう周囲に以下のような十

分なスペースを確保できる場所。



電源との接続



本書巻頭の「安全にお使いいただくために」をお読みいただき、正しい取り扱いをしてください。





160 保守について



0





付属のクランプを取り付けてから ケーブルをセットします。

付属のクランプを取り付けてから ケーブルをセットします。



電源ケーブルのプラグをコンセントに正しく差し込みます。






現在の症状がどれに当てはまるのかを以下の項目から選び、	該当するページをご覧ください。
電源ランプが点灯しない	164
印刷しない	165
給紙・排紙がうまくできない	172
画面表示と印刷結果が異なる	174
設定と印刷物の用紙サイズが異なる	177
印刷品質がよくない	178
用紙が詰まった	181
EPSON プリンタウィンドウ!2 でのトラブル	182
その他のトラブル	184
最新のプリンタドライバを入手したい	186
フロッピーディスクからドライバインストールしたい	, ۱ 187
お問い合わせいただく前に	190



電源 スイッチをオンにしても電源のランプが点灯しない場合は、次の3点を確認してください。

電源プラグがコンセントから抜けていませんか? 差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んでください。

コンセントに電源はきていますか? 他の電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確かめてください。

AC 電源は規定の電圧になっていますか?

コンセントの電圧を確認し、正しい電圧で使用してください。また、タコ足配線や、テーブル タップへの接続、コンピュータの背面などに設けられているコンセントへの接続はしないでく ださい。



以上の3点を確認の上で

電源

スイッチをオンにしても電源ランプが点灯しない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールドセンター

へご相談ください。

* フィールドセンターのご相談先は裏表紙にあります。



プリンタとコンピュータの接続を確認しましょう

インターフェイスケーブルが外れていませんか? プリンタ側の<u>コネクタ</u>¹¹とコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり 接続されているかを確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がってい ないかを確認してください。 (予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。)

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか? インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に 合ったケーブルかどうかを確認します。 235「接続ケーブルの用意」8ページ

コンピュータとプリンタはケーブルで直結していますか? プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、<u>プリンタバッファ</u>^{*2}および延長ケーブル を使用している場合、組み合わせによっては正常に印刷できません。プリンタとコンピュータ をインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認してください。

States and the second states and the second

プリンタドライバが正しくインストールされているか確認しましょう

Windows の場合

PM-9000C用のWindowsプリンタドライバが、コントロールパネルやアプリケーションで、 通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。



画面は Windows98 の場合です。

Macintoshの場合

PM-9000C用のMacintoshプリンタドライバ「PM-9000C」がセレクタ画面で正しく選択されているか、選択したポートが実際にプリンタを接続したポートと合っているかを確認してください。



エラーが発生していないか確認しましょう

プリンタ側

a real and the second second

プリンタにエラー(正常でない状態)が発生したときは、操作パネルのランプ表示とパネルメッ セージで知らせます。ランプ表示の詳細については21ページを参照してください。

エラーメッセージ	内容と処置方法		
ヨウシナシ	用紙がセットされていません。		
	用紙を正しくセットしてください。		
	フォトセンサーが汚れている可能性があります。		
	フォトセンサーのホコリを取り除いてください。		
* * * シヲセットシテクダサイ	* * *には用紙名(ロール/タンピョウ)が表示されます。用紙が正しくセットされていません。		
	表示された用紙を正しくセットしてください。またプリンタドライバの設定と用紙選択スイッ		
	チの設定が用紙と合っていることを確認してください。		
ヨウシヲセットシテクダサイ	用紙セットレバーが解除状態になっています。		
	レバーを下げて固定状態にしてください。		
ヨウシガツマリマシタ	用紙が詰まりました。		
	詰まった用紙を取り除いてください。		
カバーガアイテイマス	フロントカバーが開いています。		
	フロントカバーを閉じてください。		
レバーヲサゲテクダサイ	用紙セットレバーが上がっています(解除状態)。		
	用紙セットレバーを下げてください(固定状態)。		
ヨウシガカットサレマセンデシタ	自動カットの設定で、用紙がカットされませんでした。		
	用紙セットレバーを解除して、セットされなかった用紙を切り離してください。		
ヨウシガシャコウシテイマス	用紙が斜めに給紙されています。		
	用紙を正しくセットし直してください。		
ヨウシヲタダシクセットシテクダサイ	用紙が正しくセットされていません。		
	正しい手順で用紙をセットし直してください。		
	フォトセンサーが汚れている可能性があります。		
	フォトセンサーのホコリを取り除いてください。		
ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	厚紙がセットされているためクリーニングが実行できません。		
	厚紙を取り外してから用紙セットレバーを下げてください。		
サイキドウシテクダサイ	一旦電源を切って、電源JスイッチをONにしてください。		
インクヲセットシテクダサイ	インクカートリッジの交換中です。		
	インクカートリッジをセットしてください。		
インクカートリッジコウカン	インクがなくなりました。		
	新しいインクカートリッジを取り付けてください。		
	本機では使用できないインクカートリッジがセットされています。		
	インクの仕様を確認し、本機で使用できるインクカートリッジを正しくセットしてください。		
インクガスクナクナリマシタ	インクの残量が残り少なくなりました。		
	インクエンドランプが点灯するまで印刷することはできますが、新しいインクカートリッジの用		
	意をしてください。		
カートリッジガアリマセン	インクカートリッジがセットされていません。		
	正しいインクカートリッジを正しくセットしてください。		
オプション I/F カードエラー	オプションスロットにセットされているインターフェイスカードに問題があります。		
	本機で使用できるカードか、カードの設定が間違っていないかを確認し、正しくセットしてください。		

エラーメッセージ	内容と処置方法			
インサツデキマセン	何らかのエラーが発生しているため、テスト印刷ができません。			
	一旦パネル設定モードを終了してください。その後表示されたエラーを解除してから再度印刷を			
	実行してください。			
メンテナンスコール**	定期交換部品の交換時期が近づきました(末尾の**には交換時期が近づいた部品のコードを示します)			
	対処方法は「メンテナンスコールが発生したら」を参照してください。			
サービスコール**	エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生しました			
	(末尾の**はどんなトラブルが発生したかを示すコードです)。			
	対処方法は「サービスコールが発生したら」を参照してください。			
シバラクオマチクダサイ	プリンタ内部で、タイマのリセットやバッファのクリアをしています。			
	そのまましばらくお待ちください。			

メンテナンスコールが発生したら

メンテナンスコールは、本機の定期交換部品の交換時期が近づいたことを示すワーニングメッ セージです。「メンテナンスコール**」と表示された場合は、本機を購入された販売店または フィールドセンターに連絡し、定期交換部品の交換を依頼してください。フィールドセンターの 連絡先は、本書裏表紙に記載してあります。

「メンテナンスコール**」の末尾の**(数字)を必ず伝えてください。

定期交換部品の寿命が終わると「サービスコール」が表示され、自動的に印刷を停止します。「サービスコール**」が発生すると、定期交換部品を交換しない限り印刷の再開はできません。

サービスコールが発生したら

サービスコールは以下の場合に表示されるエラーメッセージです。

- エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生した
- 定期交換部品の寿命が尽きた

サービスコールが発生すると、プリンタは自動的に印刷を停止します。一旦電源を切り、再度 電源 スイッチをONにしたときにサービスコールのメッセージが表示されなくなった場合は、 しばらくそのままお使いいただくことができます。再度同じサービスコールのメッセージが表 示されてプリンタが使用できなくなった場合は、本機を購入された販売店またはフィールドセ ンターに連絡してください。フィールドセンターの連絡先は、本書裏表紙に記載してあります。 「サービスコール**」の末尾の**(数字)は、どんなトラブルが発生したかを示すコードで す。連絡の際には、必ずこのコード番号を伝えてください。 Sec. 1.

a respect

EPSON スプールマネージャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になって いませんか?

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、スプールマネージャま たはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実 行しても印刷されません。





プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続先の設定が合っていますか? 通常プリンタの接続先は、パラレルインターフェイスの場合「LPT1」に設定されています。 Windows98をご利用の場合は、ご使用のインターフェイスケーブルに応じて印刷先のポート を変更してください。また、WPS⁻¹プリンタをインストールしている場合、接続先が「File:」 に変更されていることがあるので注意が必要です。 △デ「プリンタ接続先の設定」76ページ

お使いの漢字 Talk のバージョンは 7.5.1 以上を使用していますか? 付属のプリンタドライバの動作可能環境は、漢字 Talk 7.5.1 以上です。また、漢字 Talk 7.5 以 降の Quick Draw GX には対応していません。

Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか? Macintosh 用プリンタドライバは、Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを使用し てデータを処理します。コントロールパネルのRAMキャッシュを減らしたり、使用していな いアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。

コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」と表示されていませんか?

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プリンタのランプがエラーを 示していないかパネルにエラーメッセージが表示されていないかを確認してください。

インクカートリッジの状態を確認しましょう

インクカートリッジ収納ボックス(左右)のバルブが「Close」になっていませんか? 「Close」のままでは印刷できません。コインなどを使って マークを「Open」位置に設定してく ださい。



バルブを開けてすぐに印刷できない場合は、クリーニングを数回行ってください。

プリントヘッドは動くが印刷しない場合は、プリンタの動作確認をしてみましょう。 本機は、プリンタ内部で持っている目詰まりパターンを印刷する機能をもっています。コン ピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や印刷状態を確認できます。 まず、125ページを参照して目詰まりパターン印刷をしてください。

*1 WPS: Microsoft Windows Printing Systemの略

目詰まりパターンは正常に印刷されましたか?



目詰まりパターンが欠けている場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。ク リーニングの方法は、127ページを参照してください。

目詰まりパターンが正常に印刷されない場合はプリントヘッドのクリーニングを行ってください。

目詰まりパターンが正常に印刷されない場合はプリントヘッドのクリーニングを行ってくださ い。クリーニングの方法は127ページを参照してください。

クリーニングと印刷を数回くり返しても正常に印刷されない場合は、新しいインクカートリッジに交換してください。

△ デインクカートリッジの交換」140ページ

クリーニングが必要な場合の印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 ∠③本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」
B

もう一度コンピュータを確認します

システム条件を確認しましょう。

お使いのコンピュータのシステム条件によっては、本機をご利用になれない場合もあります。 もう一度システム条件の確認をしてください。 ∠☞「システム環境の条件」5ページ

プリンタドライバを再度インストールしてみましょう。

以上のことを確認しても、まったく印刷が行えない場合、プリンタドライバが正常にインス トールされていない可能性があります。PM-9000C プリンタドライバを再度インストールし てみましょう。

Windowsの場合は一度削除(アンインストール)してから再度インストールしてください。



以上のことを確認しても印刷しない場合は、お買い求めいただいた販売店、または お近くのエプソンフィールドセンターへご相談ください。 *フィールドセンターのご相談先は裏表紙にあります。



給紙がうまくできないときは、まず、用紙を正しくセットし直してください。

プリンタの操作パネルとプリンタドライバの用紙種類の設定がセットされている用紙と合っていますか?

|用紙選択|スイッチで用紙の種類をプリンタにセットしている用紙に合わせてください。 プリンタドライバの[用紙設定]ダイアログ(Windows)/[用紙設定]ダイアログ(Macintosh) の設定をプリンタにセットしている用紙に合わせてください。

用紙セット位置に合わせて用紙をセットしましたか? 以下のページを参照して正しい位置に用紙をセットしてください。 ☞「ロール紙のセット方法と印刷手順」33ページ ☞「単票紙のセット方法と印刷手順」38ページ ☞「厚紙のセット方法」42ページ

用紙が正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態を確認しましょう。

用紙にシワや折り目がありませんか? 古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。新しい用紙を使用してください。

一般の室温環境下で使用していますか?
 専用紙は一般の室温環境下(温度:15~25°C、湿度40~60%)で使用してください。

用紙が湿気を含んでいませんか?

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、単票の専用紙は、お使いになる分だけ袋か ら出してください。長期間放置しておくと、用紙がそったり、湿気を含んで正常に給紙できな い原因となります。

未使用のロール紙はプリンタ本体から取り外し、膨らまないように巻き直してから梱包されて いた個装袋に戻してください。

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか? 本機で使用できる仕様の用紙かどうかを確認してください。

エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合や、ラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用して印刷 する場合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはRIPの製 造元にお問い合わせください。

プリンタに用紙が詰まっていませんか? プリンタのフロントカバーを開き、プリンタに異物が入っていないか、紙詰まりがないかを調 べてください。

もし紙詰まりが発生している場合は、181ページを参照しながら用紙を取り除いてください。

ロール紙の巻き込みが発生した

ロール紙の巻きが強すぎませんか?

巻きの強いロール紙を使用すると、排紙時にプリンタ本体側に巻き込まれて正常に排紙できな いことがあります。このような場合は、排紙サポート(3個)をプリンタ本体から引き出して 使用してください。



排紙サポートは上記の現象が発生した場合にのみ使用します。通常は使用しませんので、必ずプリンタ 本体内に収納しておいてください。

前方排紙の場合は排紙トレイのシャフトに排紙サポートを乗せます。



後方排紙の場合は、引き出した排紙サポートをそのまま下にたらします。





印刷される文字が画面表示と異なる

Windows95/98/NT4.0、Macintoshのアプリケーションですか? 本機はWindows95/98/NT4.0、Macintosh専用プリンタです。Windows3.1/NT3.51、DOS のアプリケーションでは正しく印刷できません。

PM-9000C用のWindowsプリンタドライバが選択されていますか? PM-9000C用のWindowsプリンタドライバが、Windowsのプリンタの設定ダイアログボッ クスやアプリケーションで、通常使うプリンタとして設定されているか確認してください。 PM-9000C用以外のプリンタドライバでは、正常に印刷できない場合があります。 235「プリンタドライバが正しくインストールされているか確認しましょう」166ページ

印刷に失敗したり、中止したデータがスプールマネージャまたはプリントマネージャに残って いる可能性があります。

プリンタの電源をオフにして、スプールマネージャまたはプリントマネージャに残っている データを削除します。

△ Windows 「印刷の中止方法」56 ページ

本機の Macintosh プリンタドライバが選択されていますか?

PM-9000C用のMacintoshプリンタドライバ「PM-9000C」がセレクタ画面で正しく選択されているか。また、選択したポートが実際にプリンタを接続したポートと合っているかを確認してください。

_☞「プリンタドライバが正しくインストールされているか確認しましょう」166ページ

印刷位置が画面表示と異なる

アプリケーションソフトウェアでページレイアウトの設定をしましたか? ページレイアウトの設定で用紙サイズと余白(マージン)を確認してください。用紙サイズに対 して印刷設定が適切か見直してください。

プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際に使用している用紙サイズは同じですか? プリンタドライバ[用紙設定]ダイアログの設定と実際の用紙サイズが合っていなければ正しい位 置に印刷されません。設定と実際に印刷する用紙のサイズは合わせてください。 △ Windows「用紙設定」63ページ Macintosh「用紙設定の手順」81ページ LAND DE LAND DE

カラー印刷ができない

ソフトウェアの設定がカラーデータになっていますか?

ソフトウェア上でカラーデータになっているかどうか確認してください。

例)アプリケーションソフト「Adobe Photoshop」の場合は[モード]メニューをクリック してモードがカラーになっているかどうかを確認します。

プリンタドライバのインクの設定が[カラー]になっていますか?

プリンタドライバ[基本設定]ダイアログ(Windows)/[印刷]ダイアログ(Macintosh)内 のインクの設定が[黒]に設定されていると、カラー印刷ができません。設定が[カラー]になっ ているか確認してください。

△ ? Windows「基本設定」59 ページ Macintosh「印刷ダイアログ」87 ページ

画面表示と色合いが異なる

出力装置 (ディスプレイとプリンタ)の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が 生じます。

テレビやディスプレイなどでは、赤(R)・緑(G)・青(B)の"光の三原色"と呼ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色も光っていない状態が黒、3色全てが光っている状態が白となります。

一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、黄(Y)・マゼンタ(M)・シアン(C) の"色の三原色"を組み合わせています。全く色を付けないのがもちろん白で、3色を均等に 混ぜた状態が黒になります。



スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(CMY) ディスプレイ(RGB) 印刷 (CMY)の変更が必要になり、更に一致させることが難しくなります。このような場合の機器 間のカラーマッチング(色の合わせこみ)を行うのが、ICM/sRGB(Windows95/98)や ColorSync(Macintosh)です。

プリンタドライバのオートフォトファイン!3機能を有効にしていませんか? オートフォトファイン!3は、コントラストや彩度が適切でないデータに対して最適な補正を加 えて鮮明に印刷できるようにする機能です。そのためオートフォトファイン!3を有効にしてあ ると、表示画面の色合いと異なる場合があります。

△ Windows「手動設定」60ページ Macintosh「詳細設定ダイアログ」91ページ

システム特性の設定を行いましたか?(ColorSync)

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器・使用アプリケーションが ColorSync に対応している必要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。

△ 「ColorSync について」95ページ

普通紙を使用していませんか?

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なります。目的に応じて用紙(専用紙と普通紙など)を使い分けていただくことをお薦めします。

罫線がずれる

ギャップ調整された状態で双方向印刷(高速印刷)をしていますか? 双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷を行います。この時、 プリントヘッドのずれ(ギャップ)により、罫線がずれて印刷される場合があります。 双方向印刷をしていて縦の罫線がずれたときは、ギャップ調整をしてください。 △☞「ギャップ調整」129ページ

用紙右端のデータが印刷されない

ロール紙余白を15mmに設定していませんか?

「ロールシヨハク」を15mmに設定すると、自動回転した場合や用紙幅いっぱいの印刷(44インチ幅のロール紙にB0ノビサイズの印刷をする場合など)をすると、印刷領域からはみ出した用紙右端のデータが印刷されなくなります。

ロール紙余白を3mmに設定して印刷してください。



ロール紙余白を15mmに設定していませんか?

余白を3mmに設定しても15mmに設定しても印刷可能領域のサイズは変わりません。つまり、 余白15mmの設定をすると、余白3mmの設定に比べ、1辺につき12mmずつ余白が広く確保 されるということです。このためプリンタドライバ上の用紙サイズが同一であっても余白 15mmの設定にして印刷した方が印刷物のサイズが大きくなります。

印刷品質がよくない

印刷品質がよくないときは、まず、次の4点を確認してください。

プリンタを、長期間使用せずにいませんでしたか? プリンタを長期間使用しないできると、プリントヘッドのノズルが乾燥して目詰まりを起こす ことがあります。 プリンタを長期間使用しなかった場合の処置については、以下のページを参照してください。 ☞「プリンタを長期間使用しなかった場合は」155ページ

ギャップ調整がされていますか? 双方向印刷をしていて画像がぼけたときは、ギャップ調整をしてください。 ^②「ギャップ調整」129ページ

ギャップ調整が必要な場合の印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 ∠③本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」(A)

目詰まりパターンは正常に印刷されますか? 目詰まりパターンを印刷してみてください。 *△*『目詰まりパターン印刷」125 ページ

<良い例>

<悪い例>

目詰まりパターンが欠けている場合はプリントヘッドのクリーニングを行ってください。 *△*『ヘッドクリーニング」127 ページ

目詰まりパターンが正常に印刷されない場合はプリントヘッドのクリーニングを行ってください。

目詰まりパターンが正常に印刷されない場合はプリントヘッドのクリーニングを行ってくださ い。クリーニングの方法は127ページを参照してください。

クリーニングと印刷を数回くり返しても正常に印刷されない場合は、新しいインクカートリッジに交換してください。

△ 『インクカートリッジの交換」140ページ

クリーニングが必要な場合の印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 ② 本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」
⑧

印刷にムラがある、薄い、または濃い

以下のチェック項目が原因だと思われる印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 ∠③本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」 © (E)

古くなったインクカートリッジを使用していませんか? 古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカート リッジに交換してください(未開封のインクカートリッジの有効期限は2年です。有効期限は、 インクカートリッジ個装箱に記載してあります)。

プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用している用紙種類は同じですか? プリンタドライバ[基本設定]ダイアログ(Windows)/[印刷]ダイアログ(Macintosh) の用紙種類の設定と実際の用紙種類が合っていなければ印刷品質に影響をおよぼします。設定 と実際に印刷する用紙種類は合わせてください。

双方向印刷(高速印刷)をしていますか?

双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷するので、高速に印刷 できます。しかし、速度と引き替えに印刷品質が多少低下する場合があります。より高品質な 印刷を行うときは、プリンタドライバ上で、双方向印刷の設定を解除してください。

プリンタドライバでカラー調整をしましたか?

(Windows95/98/Macintosh)

出力装置(この場合はディスプレイとプリンタ)の違いによってカラー出力の色合いが多少違う ことがあります。このような場合に、ディスプレイの色をより忠実に再現するためのカラー調 整の機能が用意されています。こうした機能を使ってカラー調整をしてみてください。 △ Windows「手動設定」60ページ Macintosh「詳細設定ダイアログ」91ページ

印刷中にフロントカバーを開けましたか? 印刷中にフロントカバーを開けると、キャリッジが緊急停止するために色ムラが発生します。 印刷中はフロントカバーを開けないでください。

印刷がきたない、汚れる、にじむ

以下のチェック項目が原因だと思われる印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照してください。 ∠③本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」①

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか? 本機で使用できる仕様の用紙かどうかを確認してください。

エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合やラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用して印刷す る場合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはRIPの製造 元にお問い合わせください。

普通紙を使用していませんか? カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお薦めします。

プリンタの内部が汚れていませんか? 用紙の上端および用紙の裏面が汚れる場合は、プリンタ内部の用紙の通過経路が汚れている可 能性があります。プリンタの内部の汚れをきれいにしてください。 25 「プリンタのお手入れ」154 ページ

ロール紙の余白(マージン)を3mmに設定していますか? 使用する用紙や環境によっては印刷が汚れる場合があります。 「ロールショハク」の設定を「15mm」または「タテ15mm」に設定して印刷してください。

A0 サイズ以上の用紙で枠線がぼやけていますか? 使用環境の温度あるいは湿度が動作保証以下になっている場合に発生します。動作保証環境下 で印刷してください。



以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。



用紙セットレバーを上げて解除します。







用紙カバーを開けて、ロール紙を巻き戻します。



操作パネルに「サイキドウシテクダサイ」と表示されたら、一旦電源を切り、再度 電源 ス イッチをオンにします。



ステータス詳細シートに「通信エラーが発生しました」と表示される

プリンタの電源が入っていますか?

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの<

電源

スイッチをオンにします。

インターフェイスケーブルが外れていませんか?

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。

(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。)

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか? インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に 合ったケーブルかどうかを確認します。 ⁽³⁾「接続ケーブルの用意」8ページ

プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか? △3「ローカルプリンタを監視する」(112ページ)を参照して双方向通信機能を設定します。

新たに EPSON 製プリンタドライバをインストールしていませんか? EPSONプリンタウィンドウ!2がインストールされている状態で、プリンタドライバをインス トールするとプリンタの監視が正常にできなくなる場合があります。以下のページを参照して、 再度セットアップしてください。

お使いのコンピュータ(またはケーブル)は、双方向通信に対応していますか? お使いのコンピュータが双方向通信に対応しているかをコンピュータのメーカーに確認してく ださい。EPSON PCシリーズ全機種および、NEC PC-9800シリーズ、各社 DOS/Vの一部 の機種は対応しておりません。また、お使いのケーブルがエプソン製プリンタケーブル PRCB5の場合も、双方向通信機能は使用できませんので PRCB5Nをご使用ください。

Windows98をご利用の場合、接続に使用しているインターフェイスケーブルと印刷先のポートの設定が合っていますか? パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は「LPT1」を、印刷のポートに設定します。 △3「プリンタ接続先の設定」76ページ

プリンタ本体にエラーが発生していませんか? プリンタパネルにエラーメッセージが表示されていないか、またはランプがエラー状態になっ ていないかを確認してください。

182 トラブル編

画面の表示とプリンタの状態が異なる

EPSON プリンタウィンドウ!2 では、「環境設定」画面で設定した間隔でプリンタの状態を調査しています。画面の表示と実際の状態が異なるのは、プリンタの状態が変化してから次の調査を行うまでにわずかな時間差が生じるためです。

調査の間隔は、最長設定で1分です。(初期設定10秒)EPSONプリンタウィンドウ!2が次の 調査を行うまで少しお待ちください。

EPSON プリンタウィンドウ!2 を削除できない

他のソフトウェアが起動していませんか?

他のソフトウェアが起動しているとEPSONプリンタウィンドウ!2 は削除(アンインストール)で きません。ソフトウェアの中には、実際の動作が画面に表示されていなくても起動している場合も ありますので、各ソフトウェアの取扱説明書に従って終了させてください。

- EPSON プリンタウィンドウ!2 に関する最新情報が、スタートメニューの EPSON フォルダ内にある 「EPSON プリンタウィンドウ!2 Readme」に記載されています。ダブルクリックして開き、内容を確 認してください。
- 本書とReadmeをお読みいただき、なおトラブルが解決しないお客様は、エクスプローラなどで、 EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしたディレクトリ内(変更していない場合は「EPW2」)の「VerInfo.exe」をダブルクリックして開き、一覧印刷ボタンをクリックして、一覧を印刷してから エプソンインフォメーションセンターへお問い合わせください。





インターフェイスカード(オプション)を使用すると印刷できない

インターフェイスカードは正しく取り付けられていますか? インターフェイスカードがプリンタ内部のコネクタにしっかりと差し込まれているか確認して ください。また、カードはネジで必ず固定してください。

インターフェイスカードとコンピュータの設定条件が合っていますか? インターフェイスカードとコンピュータの取扱説明書を参照して、同じ条件に設定してくだ さい。

インターフェイスカードが有効となる設定になっていますか? インターフェイスカードによってはカード上のディップスイッチなどで有効/無効を選択する ものがあります。カードの取扱説明書で確認してください。

ネットワーク環境下で印刷ができない

プリンタとコンピュータを1対1で接続して、印刷を行ってみてください。 1対1の接続で印刷ができる場合は、ネットワークの環境に問題があります。システム管理者 にご相談いただくか、お使いのシステムやインターフェイスカードなどの取扱説明書を参照し てください。

1対1の接続で印刷ができない場合は、本書の該当項目を参照してください。

NEC 製 98 版 Windows 95 を使用して印刷ができない

NEC PC-9821 シリーズに変換コネクタ(ハーフピッチ 36 ピン 14 ピン)が装着されていませんか?

変換コネクタ(ハーフピッチ36ピン 14ピン)を取り外して、エプソン製ケーブルPRCB5N で接続してください。

Macintosh で印刷に時間がかかる、印刷が始まらない

Macintosh本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷時間がかかる(または印刷が なかなか始まらない)場合があります。この場合は、使用していないアプリケーションソフト を終了するなどしてメモリの空き容量を増やすか、Macintoshのメモリを増設してください。

- システムの空きメモリ容量とは、アップルメニューから[このMacintoshについて…] Mac OS 7.6以降では[このコンピュータについて…]を選択したときのウィンドウに表示され る「最大未使用ブロック:」の値です。
- ・印刷に必要な空きメモリ容量については、以下のページを参照してください。
 △3「システム環境の条件」5ページ
- 必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使用してください。([システムが使用するメモリ]+[印刷に必要な空きメモリ容量]以上の値を割り当ててください。)

ご使用の環境にもよりますが、以上の措置により、より快適にご使用になれる場合があります。

Macintosh のセレクタ画面にプリンタドライバが表示されない

本製品に同梱のプリンタドライバは漢字 Talk7.5 以降の QuickDrawGX には対応しておりま せんので、QuickDrawGX がインストールされている Macintosh のセレクタ画面には、本製 品のプリンタドライバ (PM-9000C)は表示されません。

この場合、QuickDrawGXを使用停止にしてから、セレクタ画面を開いてください。

Microsoft Windows Printing System 対応プリンタ使用時のご注意

Microsoft Windows Printing System (以下 WPS)対応のプリンタ(EPSON LP-700W など)をご使用の場合、「全く印刷をしない」「印刷結果が画面表示と異なる」「コンピュータ に用紙がないと表示される」などの現象が起こることがあります。このような場合は、下記の 手順でプリンタドライバの印刷先のポート(接続先)を変更してください。



WPS対応プリンタの印刷先のポートを「FILE」に変更します。あるいは、今後そのプ リンタを使用しないのであれば、WPS対応プリンタのプリンタドライバを削除します。



本機のプリンタドライバの印刷先のポートを「LPT1」に変更します。 *△*『プリンタの接続先の設定」76ページ

最新のプリンタドライバを入手したい

通常は本製品に同梱されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけますが、アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドライバのバージョンアップが必要な場合があります。

そのような場合は、下記の方法でプリンタドライバを入手してください。

パソコン通信をご利用の方は、下記 BBS より<u>ダウンロード 1</u> が可能です。 NIFTY-SERVE :EPSON Information Forum(コマンド GO^[]FEPSONI)

]は、半角スペースです。

インターネットの場合は、次のWWWサーバーでダウンロードできます。 【サービス名】 ソフトウェアダウンロードサービス 【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp

フロッピーディスクでの郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。

* 申込方法の詳細はEPSON FAXインフォメーションでご確認ください。なお、併せて各種 ドライバの最新バージョンを確認することもできます。

「エプソン FAX インフォメーション」本書巻末の一覧表をご覧ください。

インストール手順

ダウンロードした最新プリンタドライバは<u>圧縮²ファイルとなっていますので、次の手順でファ</u> イルを<u>解凍</u>3してからインストールしてください。

ドライバをハードディスク内のディレクトリへダウンロードします。

2

ダウンロードしたファイルの解凍方法については、パソコン通信の画面上に表示される照会 文を参照して実行してください。



スクロールバーでスクロールさせ画 面上で確認するか、ブラウザの印刷 機能を使用して印刷してご確認くだ さい。

画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン 販売のホームページへ接続した場合です。

解凍してできたファイル内のドキュメントファイルを参考にしてインストールを実行します。

*1 ダウンロード:ホストコンピュータに登録されているデータを、ネットワーク通信などを介して自分のコンピュータに取り出す (コピーする)こと

*2 圧縮:1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること *3 解凍:圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること



フロッピーディスクの作成方法 (Windows)

添付のプリンタドライバは、CD-ROMでご提供しております。3.5インチのフロッピーディスクを ご希望のお客様は、「フロッピーディスクをご希望のお客様へ(194ページ)」をお読みいただきご 請求いただくか、Windowsの場合は、以下の手順でセットアップディスク作成ユーティリティを 使用してフロッピーディスクを作成してください。

セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD-ROM ドライブがなくても、 お近くに CD-ROM とフロッピーディスクを使用できるコンピュータがあれば、プリンタドライバ・セッ トアップディスクを作成できるユーティリティです。



「プリンタドライバ・ユーティリティ」CD-ROMをコンピュータにセットします。



[フロッピーディスク版セットアップディスクの作成] をダブルクリックします。





この後は、画面の指示に従ってディスクを作成してください。

フロッピーディスクでのインストール

フロッピーディスクを使ってインストール作業を行う場合は、以下の説明に従ってインストール を実行してください。

Windows をご利用の方は

● 画面左下のスタート ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。



セットしたドライブ名と実行コマンド「SETUP」を半角文字で入力して、OK ボタンをク リックします。



セットしたドライブ	入力
Aドライブ	A:¥SETUP
Bドライブ	B:¥SETUP
:	:
:	:

入力して クリックします

この後は、画面の指示に従ってください。

 フロッピーディスクをご利用の場合は、EPSONプリンタウィンドウ!2は引き続きインストール されません。以下のページを参照してインストールしてください。
 ポイント
 ☆「インストール方法」111ページ

Macintosh をご利用の方は

プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROMの代わりに「セットアップディスク1」をMacintosh にセットします。画面の指示に従ってフロッピーディスクを交換してください。 (空白ページ)



「故障かな? と思ったら」の内容を確認しても、現在の症状が改善されない場合は、トラブルの原 因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判断します。 プリンタの動作確認 本機は、プリンタ内部で持っている目詰まりパターンを印刷する機能をもっています。コンピュー タと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や印刷機能に問題がないかを確認でき ます。







EPSON が提供しております各種サービス・サポートのご案内をします。



製品に同梱しておりますプリンタドライバのメディアはCD-ROMでの供給になります。つきましては、3.5インチフロッピーディスクをご希望のお客様は実費にて対応させていただきますので、お手数ですが以下の方法にてお申し込みください。

お申し込み方法

¹ 郵便局に備え付けの振込用紙を使用し、指定口座に代金をお振り込みください。 (お振り込みの際の払込手数料は、別途お客様負担でお願いいたします。)



「フロッピーディスク申込書」(201ページ)に必要事項をご記入の上、お振り込みの際に受け取られた払込受領書のコピーを所定場所に貼付し、エプソンディスクサービスに郵送またはFAXにて送付してください。 (払込受領書の原本はお客様にて保管してください。)



FAXの場合は申込用紙をご送付いただいてから約1週間程で、郵送の場合は約2週間程で、 お客様のお手元に郵送にてフロッピーディスクをお届け致します。

- お申し込みいただいたフロッピーディスクのプリンタドライバは、製品に同梱しておりますCD-ROMのプリンタドライバと同様に、それぞれの「ソフトウェア使用約款」に関する契約書の内容が適用されます。
- 領収書につきましては、振り込みの際に郵便局からお受け取りになる振込受領書をもって、これに代 えさせていただきます。

エプソンディスクサービス

:00170-2-971687
: エプソン販売株式会社
:03-5778-6320
: 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-16-1 日石渋谷ビル 8F
エプソンディスクサービス係

発送に関するお問い合わせ先:エプソンディスクサービス 03-5469-7350 [受付時間]9:00~12:00、13:00~17:00、月曜日~金曜日(祝日を除く)



弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。

エプソン FAX インフォメーション

 EPSON 製品に関する最新情報を 24 時間 FAX でお引き出しいただけます。
 FAX 付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)からおかけください。
 FAX 番号: 本書裏表紙の一覧表をご覧ください。
 情報内容: 製品情報(カタログ、機能概要) 技術情報(Q&A 他) パソコンスクール、サービスセンター情報等

エプソンインフォメーションセンター

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 詳細は本書裏表紙の一覧表をご覧ください。 お問い合わせの際には「お問い合わせ確認票」(197ページ)にご記入の上、お電話をおかけく ださい。

インターネット・パソコン通信サービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネット、パ ソコン通信による情報の提供を行っています。

インターネット

エプソン販売 www SERVER : http://www.i-love-epson.co.jp

(ソフトウェアダウンロードサービス)

パソコン通信名

NIFTY-Serve : EPSON information Forum(コマンド: GO FEPSONI)

[]は、半角スペースです。

ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。(東京・大阪)

東京:午前10:00~午後6:00(土・日・祝日もオープン、指定休館日あり)

大阪:午前10:00~午後6:00(土・日・祝日もオープン、水曜休館、その他指定休館日あり) 所在地:本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。 でも分厚い解説本を見たとたん、どうもやる気が失せてしまう。 エプソン・デジタル・カレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品の さまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベ ルに合わせた受講ができるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。 ぜひお気軽にご参加ください。 お問い合わせは本書裏表紙の一覧をご覧ください

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、慌てずに、トラブルシューティングをよくお読みください。 そして、接続や設定に間違いがないかを必ずご確認ください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。保 証書は、お客様(販売店様)からお送りいただきました「保証書発行請求書」のお客様情報を登 録させていただいた後、設置日より1年間有効の保証書を発行いたします。

なお、「保証書発行請求書」を返送されない場合、または必要事項の記入漏れなどがございます と、保証書が発行できず、万一の故障の場合でも有償修理となり、各種サービス・サポートが受 けられませんので、必ずご返送くださいますようお願いいたします。

弊社より返送いたします保証書は、大切に保管願います。

保守サービスの受け付け窓口

本機を快適にご使用いただくために、年間保守契約の締結をお勧めします。詳細については、ご 購入いただきました販売店にお問い合わせください。保守サービスのご相談、お申し込みは、保 証書に記載の「サービス実施店」、または次のいずれかで承ります。

お買い求めいただいた販売店

- エプソンフィールドセンター
- 電話番号:本書巻末の一覧表をご覧ください。
- 受付時間:午前9:00~午後5:30

月曜日~金曜日(祝日および弊社指定の休日を除く)

お問い合わせ確認票

電話にてエプソンインフォメーションセンターへお問い合わせいただく際にご使用ください。あ らかじめご記入のうえ電話をおかけいただくことにより、トラブルの解決がよりスムーズに行え ます。

* 印については次のペー	·ジを参照し [·]	てください。
--------------	---------------------	--------

プリンタ機種名	PM-9000C	,		
コンピュータメーカー名 コンピュータ OS	Windows	s95	*1 Ver.	
	Windows	s98	*1 Ver.	
	Windows	s NT4.0	Ver.	
	漢字 Talk	/MacOS	<u>*2 Ver.</u>	
	その他		Ver.	
接続ケーブル 	EPSON 製	PRCB4	N PRCB5N	N #8238
	Apple 袈 その他	システム	ペリノエフル 8 ク ·夕 ザ	「ーノル 来
	この過 バッファ、t	<u>ハ ガ</u> 切替機など	<u>ローロー</u> 当 有り	<u>■</u> 無し
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目詰まりパターン	カラー	正堂	 正堂でか	L)
	モノクロ	正常	正常でな	61
	お問い合わ [・]	せの際は念の	ため、お手元に印	刷結果をご用意く
	ださい。			
プリンタドライバ	プリンタド	ライバのバーシ	ジョン * <u>3 Ver</u> .	
	CD-ROM(またはFD)のリビジョン * <u>4 Rev.</u>			
	TestPage (の印刷(Winc 一一一	lows95/98/NT4	4.0のみ)
	 プリンタド	止 ^吊 ライバの雨イ	止吊でない	
		行った	行っていない	
アプリケーションソフト	メーカー名			
	ソフト名			
		Ver.		
	上記アフリケ	「ーションソフト 当に印刷できる	トで他のテータを印 z 正労にの	刷した場合はとつか
	止吊に印刷できる 止吊に印刷できない 他のアプリケーションから印刷を行った提会けどうか			
	使用	/ / _ / _ / / · · したアプリケ-	ーション名	
	正常	常に印刷できる	る 正常にE	印刷できない
今回のようなトラブルの現象は以前からありましたか? 以前からあった 以前はなかった				
今回のようなトラブルはどのくらいの頻度で発生しますか?				
毎回必ず発生する	ほとんと	この場合に発生	する 発生し	たりしなかったり
お客様IDコード		プリンタの製	製造番号*5	
(取得済みの方のみ)		製造番号		

お問い合わせ確認票記入のために

- *1 Windws95/98のバージョン(Ver.)の確認方法
 スタートから[設定(S)]ー[コントールパネル(C)]を開きます。
 [システム]のアイコンをダブルクリックして開き、[情報]([全般])のタブの画面の[システム]の部分で[Windows95/98]の次に記載されている部分が該当します。
- *2 漢字 Talk (Mac OS) バージョン (Ver.)の確認方法
 [アップルメニュー]から[この Macintosh について](Mac OS の場合は[このコンピュータについて])を選択します。開いたウィンドウの[システムソフトウエア]の記載部分が該当します。
 (Mac OS の場合は、ウィンドウの右上にバージョンが表示されます。)
- *3 プリンタドライバのバージョン (Ver.)の確認方法 Windows95/98/NT4.0の場合 プリンタドライバのプロパティのウィンドウで「基本設定」タブを選択し、右下の<u>バージョン情報</u> ボタン をクリックします。開いたウィンドウの中にバージョン番号の記載があります。

Macintosh の場合 [印刷ダイアログ]や[用紙設定ダイアログ]の上部に表示されます。

- *4 プリンタドライバのリビジョン(Rev.)の確認方法 お客様がプリンタドライバのインストールに使用されたCD-ROM(もしくはフロッピーディ スク)に記載の「Rev.」が該当します。
- *5 プリンタの製造番号の確認方法 プリンタの保証書、もしくはプリンタ本体背面に貼ってあるシールに記載があります。


EPSON 製品に消耗品・オプション・マニュアルがお近くの販売店で入手困難な場合は、以下の 通信販売をご利用ください。

お申し込み方法

「消耗品 FAX 注文書(代引き専用)」(次ページ)をコピーし、必要事項をご記入の上、FAX に てご注文ください。また、お電話・インターネット・ニフティでのご注文もお受けしております。

エプソン OA サプライ株式会社 〒 101-0021 東京都千代田区外神田 2-5-12 タカラビル 2F ファックス番号 : 0120-55-7765 (フリーダイヤル FAX) : 03-3258-7690 ご注文電話番号 : 0120-25-1528 (フリーダイヤル) : 03-3255-1528

インターネットURLアドレス: http://www2.i-love-epson.co.jp/eos/home NIFTY-SERVE GO コマンド : EPSONOAS

* 電話番号のかけ間違いにご注意ください。 また、消耗品、オプション、マニュアル以外のお問い合わせにはお答えしかねる場合がござい ますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

お届け方法

宅配便の代金引き換えにてお届けしております。

* 商品がお手元に配達されたとき、その配達員に代金を現金にてお支払いいただくシステムです。

お支払い方法

代金引き換え(商品引き換え払い)でお願いいたします。

* 一部地域によって代金引き換えが不可能な場合等は、別途ご相談させていただきます。

料金システム

- 商品合計金額が1万円未満の場合…商品代金+消費税+送料
- 商品合計金額が1万円以上の場合…商品代金+消費税のみ
- * 送料は代引手数料、消費税を含み、全国一律1050円です。
- * 配送は国内に限らせていただきます。

なお、ご注文いただいた商品の在庫がない場合はメーカーよりの取り寄せとなり、納品までにお 時間をいただく場合がございます。

また、メーカーにて完売となりました商品につきましてはお取り寄せができませんので、あらか じめご了承くださいますようお願いいたします。



ご注文方法については、前ページのご案内をお読みください。

エプソン OA サプライ株式会社 行

ファックス番号 : 0120-55-7765 (フリーダイヤル FAX) : 03-3258-7690

発注日 年 月 日

* 空欄にご希望の商品名、金額など必要事項を全てご記入ください。また、お客様の お電話番号は弊社管理上の必要項目となっておりますので、必ずご記入ください。

お電話番号: ()		
会社名/お名前			
ご住所			
〒 -			
品名・型番	数量	単価	金額
	商品金額	· 領合計	

送		料	
消	費	税	
お支払い金額合計			



お申し込み方法については、194ページのご案内をお読みください。

<u>エプソンディスクサービス係 行</u>

申込先 郵送:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-16-1 日石渋谷ビル 8F FAX:03-5778-6320 下記事項をご記入の上、郵送または FAX にてお申し込みください。

<送付先> 『	申込日	年	月	日				
送付先								
ご住所 〒								
会社名								
部署名	-							
		郵便	辰替北	认全受領書	≣のコピー	を貼ってく	ださい	
フリガナ	-	ושוייב						
氏名								
 連絡先	-							
TEL:								
FAX:								
1								

<価格(消費税込み)>

使用環境	注文番号	金額	
3.5 インチ 1.25MB Windows95/98	PC98 環境用	9598_PC98	¥2,781
3.5 インチ 1.44MB Windows95/98	DOS/V 環境用	9598_DV	¥2,781
3.5 インチ 1.44MB WindowsNT4.0 環境用	NT40	¥2,781	
3.5 インチ 1.44MB Macintosh 環境用		MAC	¥1,957

<希望ディスク>

ご使用のプリンタ名、希望される商品の注文記号、およびご使用のプリンタのシリアルNo.をご記入ください。

プリンタ名		注文記号(複数可)	製品シリアル No.
PM-9000C			
本申込書に、 ディスク等に関するご質問をご記入いただきましても、対応致しかねますのでご了承く1			も、対応致しかねますのでご了承ください。
当社処理欄			





以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語 意とは多少異なるものがあります。

アルファベット

AppleTalk (アップルトーク)

Macintosh の、ネットワーク用通信規約とそのソフトウェア。

Bit (ビット) コンピュータやプリンタが扱う情報 (データ量)の単位で「2進数 (Binary digit」の略。実数を2つの数字(0または1)で表す。

Byte(バイト) コンピュータやプリンタが扱う情報(データ量)の単位。
 1Byte=8 Bit(ビット)で構成され、1Byteで英数カナ文字1文字、2Byteで漢字1文字を表現する。

ColorSync(カラーシンク)
 アップルコンピュータ社が提供する、Macintosh用のカラーマネジメント機能の1つ。原画(印刷データ)、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ込みを行う。ColorSyncの機能を100%
 発揮させるためには、使用する機器とソフトウェアの全てが、ColorSyncに対応している必要がある。

- CPI(Characters Per Inch/シーピーアイ) 25.4mm { 1 インチ } の範囲に印字できる文字数を表す単位。 文字ピッチを示す単位として使う。
- DPI(Dot Per Inch/ディーピーアイ)
 解像度の単位で、25.4mm {1インチ}幅に印字できるドット数を示す。

DMA (Direct Memory Access) CPUを介さずに直接メインメモリと周辺装置、あるいは周辺装置内でデータをやりとりする機能。

ESC(Escape/エスケープ)

拡張用の制御コード。次に続くコードと組み合わせて1つの機能を実現する。コードの27(1B H)。

- ESC/P(EPSON Standard Code for Printer/イーエスシーピー)
 - セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。
- EtherTalk(イーサトーク)

MacintoshをEthernet (イーサネット)に接続するための、AppleTalkの通信規約。LocalTalk より通信速度が速い。

FG線 プリンタとコンピュータとの間の電位差をなくし、動作を安定させるために接続するコード。通常、インターフェイスケーブルに用意されている。

JIS (Japanese Industrial Standard/ジス)
 日本工業規格で規定した、日本国内の文字コードの規格。

- KByte (Kilo Byte/キロバイト) データ量の単位。1KByte=1024 Byte。
- MByte (Mega Byte/メガバイト) データ量の単位。1MByte=1024 KByte=1024 × 1024 Byte。
- OS オペレーティングシステム(Operating System)の略。コンピュータのシステムを管理する基本 ソフトウェア。
- RAM (Random Access Memory/ラム)
 データなどを読み書きできるメモリ。
 ROM (Read Only Memory/ロム)

データなどの読み出し専用のメモリ。

		en de la la construction de la cons La construction de la construction d
	RS-423(アールエ	(ス423)
		シリアルインターフェイスの規格の1つ。
V	VGA(ヴイジーエー	-)
		もともと、IBM PS/2 のグラフィックス制御用チップの名称で、解像度・色数などのディスプレ イへの表示能力を示す。VGA を拡張した SVGA という規格もある。 VGA : 640 × 480 ドット 16 色 SVGA : 800 × 600 ドット 256 色 1024 × 768 ドット 256 色
		* コンピュータのグラフィックアクセラレータの性能により、更に高解像度・多色表示が可能。
数字		
	16進数	16進法で用いる英数字。一般的には、0 ~ 9まではそのままの数字で、10 ~ 15はA ~ Fで表す。
アイ	ウエオ	
7	アイコン	コンピュータの画面上に表示される、ファイルや書類,フォルダなどを象徴する図柄。
	圧縮(データ圧縮)	1 つ、または複数のファイルを1つにまとめて、データ容量を小さくすること。圧縮されたデー タは展開して、元のデータに戻して使用する。(これを「解凍」と言う。)
	アプリケーションソ	′フトウェア コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。 ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。
1	インクカートリッジ	印刷用のインクが入った容器。
	インクジェットプリ	シタ
		プリントヘッドのノズル部分からインクを用紙に吹きつけて印刷するプリンタ。
	インストーラ	CD-ROMやフロッピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分のコンピュータのハード ディスクにコピーし、さらに、使用できる状態に環境を自動的に整えるソフト。
	印刷領域	印刷内容が欠落することなく用紙に印刷されることを保証する領域。この領域を超えて作成され たデータは、印刷されないか、2ページにまたがって印刷される。
	インターフェイス	異なる機器が接続される接点(境界面)。また、それらの機器間でデータなどをやりとりするため のハードウェアやソフトウェアの接続仕様。
	インターフェイスカ	ヮード プリンタに標準装備されているインターフェイス(本機の場合は、「パラレル」と「Macintosh用 シリアル」)以外に、更にインターフェイスを増やしたい場合にプリンタに取りつけるカード。目 的に合わせてさまざまなカードが用意されている。
	インターフェイスケ	⁻ ーブル プリンタとコンピュータを接続するケーブル。
	インターフェイスコ	lネクタ インターフェイスケーブルを差し込む端子。
	インチ	長さの単位で、1 インチは約 25.4mm。
Ø	オプション	本書では、別売りのプリンタ関連用品を意味する。
Ø	改行	印刷位置を次行の左マージン位置に移動すること。
	解像度	画質の細かさを表す指標で、一般に DPI (dot per inch; 25.4mm{1インチ } あたりのドット数) の単位で表わす。
	解 `声	解像反か入さけれはてれにけ 幽貝 も良くなるか、テータの谷重も多くなり印刷に時间かかかる。 圧縮さわたデータを展開して − 元のファイルに復示するニレ
	mr/床 改百	江湖に1ッにノーノで放用して、ルツノナイルに復ルタること。 印刷位署を次ページ先硝のエマージン位署(印字開始位署)に移動オスニレ
	いっていたいが	
	パラーマッテノク	「「□」(い啊」 − ノ人 ノ1 ヘノレ1 エリ衣小、い剛加木リ巴を百八と込り機能。

€	キャッピング	プリントヘッドの乾燥を防ぐためにプリンタが自動的にプリントヘッドにキャップをする機能。
	ギャップ調整	黒 / カラーインクの吐出位置を調整する機能。この機能を実行することにより、双方向印刷時の 縦罫線のズレや、黒インクとカラーインクの印刷位置のズレを補正する。
	キャリッジ	プリントヘッドやインクカートリッジを左右に移動させる部分。
	給紙	セットされている用紙をページ先頭位置まで紙送りすること。
Ø	グラフィックアクセ	ラレータ
Ū		Windows や Macintosh が動作するパソコンにおいてグラフィックス表示を高速化する専用ビデ オアダプタ。
	クリック	マウスのボタンを " カチッ " と 1 回押すこと。
	クリーニング	プリントヘッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消する機能。
€	誤差拡散	印刷時に中間色、階調などを表現するための手法の1つ。写真などの印刷時に、最も自然な感じ に印刷できる。
	コントロールコード	プリンタの機能を制御するためにコンピュータからプリンタ側へ送られるコード (命令符号)。
0	充てん	プリントヘッドノズル(インク吐出孔)の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にす ること。
	初期設定値	電源スイッチをオンしたときに選択される設定。
	初期動作	電源スイッチをオンにしたときに行われる、プリンタのウォーミングアップ。
	シリアルインターフ	ェイス
		テータを1ヒットすつ転送するインターフェイス。
8	スーパーファイン印	
		スーバーファイン専用紙なとに、720DPIの解像度で印刷する機能。
₽	セルフクリーニング	,
		プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする 機能。
Ø	ダウンロード	ホストコンピュータに登録されているデータを、ネットワーク通信などを介して自分のコンピュー タに取り出す(コピーする)こと。
	ダブルクリック	マウスのボタンを、速い操作で2回連続して " カチカチッ " と押すこと。
Ð	チェックボックス	ダイアログボックスやウィンドウ内で、項目(機能)の有効 / 無効を指定するための四角いマー ク。クリックで有効 無効を切り替える。有効の場合は四角の中に × や✔ が表示され、無効の場 合は四角の中が空白になっている。
9	ディレクトリ	大量のファイルを整理および管理するために考え出された概念。ディレクトリ名は、記憶装置 (ハードディスクやCD-ROM など)のどこにファイルが記憶されているかを示す「住所」のよう な働きをする。
	デバイス	CPU に接続する全てのハードウェア装置の意味。
6	ドライブ	CD-ROM、ハードディスク、フロッピーディスクなどの駆動装置。Windowsの場合、管理のため に各ドライブにアルファベットを割り振りドライブ名としている。
0	ノズル	インクの吐出孔。インクが乾燥したりしてこの孔が詰まると、印刷品質が悪くなる。
	排紙	用紙をプリンタから排出すること。
-	バッファ	コンピュータから送られてきた印刷データを一時的に蓄えておくメモリ。
	パラレルインターフ	1 1 1 1 1
		データ転送を8ビットずつ行う転送方式のインターフェイス。

die d

1.00

4.4.7

2.1

ファイン印刷 360DPIの解像度で印刷する機能。

フォーマット ハードディスクやフロッピーディスクなどを利用する OS に合わせて初期化すること。

フォト印刷 最高品質で印刷する機能。

フォルダ ディレクトリと同義語。画面上ではディレクトリと言わずフォルダと呼ばれる場合が多い。

フォント(書体) 字体のこと。明朝体・ゴシック体などがある。

- プラグアンドプレイ Windows95/98で提供される、コンピュータにハードウェア(プリンタなど)を接続するだけで 自動的に動作環境が設定されてすぐに使用可能状態になる機能。
- プリンタドライバ アプリケーションソフトウェアの命令をプリンタのコマンドに変換する、システムの一部に組み 込むもの(またはソフトウェアの一部)。
- プリントヘッド 用紙にインクを吹きつけて印刷する部分(ノズル先端部分)。外部からは見えない位置にある。
- ▲ ページ先頭位置 用紙の一番初めに印刷される位置。
- ポイント マウスカーソルをメニューの項目に合わせることで、クリックをしなくてもその先の階層メニュー が自動的に表示される。
 - ポート プリンタやモデムなどの周辺機器をコンピュータに接続するために使うコネクタやソケット。
- マージン 余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域を言う。

マイクロウィーブ機能

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する、エプソン独自の機能。

and the second of the second second

目詰まりパターン プリントヘッドのノズル(インク吐出孔)が詰まっていないかどうかを確認するための格子状のパターン(図柄)。格子状のパターンの中に印刷されない箇所(線が途切れている箇所)がある場合は、ノズルが詰まっているので、プリントヘッドのクリーニングを行う必要がある。

 メモリ
 情報(データ)を保存する部分。プログラムのような固定された情報を保持するROM(Read Only Memory - 読み出し専用メモリ)や、一時的に情報を格納するRAM(Random Access Memory
 読み書き可能メモリ)などがある。

- ラジオボタン ディスプレイ上に表示されるダイアログボックスやウィンドウの中で、複数の選択肢の中から1 つを選択するための丸いボタン。選択されていない状態は、、選択されて有効になっている状態 は®で表示される。
- リセット バッファをクリアし、各設定値を初期設定値に戻すこと。

連続印刷 電源スイッチのオン・オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断することなく、 印刷し続けること。

ローカルプリンタ コンピュータのポートと直接インターフェイスケーブルで接続されているプリンタを意味します。



プリンタの技術的な仕様について記載しています。

基本仕様

印字方式	フォトマッハジェット
ノズル配列 黒インク : 64 ノズル	
カラー : 64 ノズル x 5 色	
印字方向 双方向最短距離印刷	
解像度 1440DPI x 720DPI (最大)	
コントロールコード ESC/P ラスター	
紙送り方式 フリクションフィード	
内蔵メモリ 18MByte	

145-00

12.25

インク仕様

形態	専用インクカートリッジ			
型番	インクカートリッジ(黒) : IC1BK03			
	インクカートリッジ(イエロー) : IC1Y03			
	インクカートリッジ(シアン) : IC1C03			
	インクカートリッジ(ライトシアン) : IC1LC03			
	インクカートリッジ(マゼンタ) : IC1M03			
	インクカートリッジ(ライトマゼンタ): IC1LM03			
有効期間	製造時より2年間(常温)			
保存温度	保存時 : - 30 ~ 40 (個装保存時 40 の場合 1ヵ月以内)			
	輸送時 : - 30 ~ 60 (個装輸送時 60 の場合 120時間以内、40 の場合 1ヵ月以内)			
カートリッジ外形寸法	幅 25.1mm × 奥行き 260mm × 高さ 105.3mm			
容量	220ml			
重量	約 370 ~ 385g			
寿命	A0 約 28 ページ(720DPI 各色紙面占有率 40% で印刷した場合)			
	A0 約 11 ページ(720DPI 各色紙面占有率 100% で印刷した場合)			
	この数値はインクカートリッジを交換後、連続印刷 * した場合の値です。			

*連続印刷 : 電源スイッチのオン・オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断することなく、 印刷し続けること。



インクは-15 以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温(25)
 で3時間以上かけて解凍してから使用してください。

ポイント
 インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。

用紙仕様

A COMPANY AND A COMPANY AND

	品質	型番 / サイズ	備考
	フォトプリント紙	PMSP36R1/36 インチ幅 × 20.7m	
		PMSP44R1/44インチ幅× 20.7m	
	半光沢フォト紙	PMSP36R2/36インチ幅×25m	
		PMSP44R2/44インチ幅×25m	
	マット紙	PMSP36R3/36インチ幅×25m	
		PMSP44R3/44インチ幅×25m	
	普通紙	幅 297mm ~ 1118mm	用紙厚 : 0.08 ~ 0.11mm
1	再生紙	長さ720mm ~ 45m	用紙重量:64 ~ 90g/m²
紙		ただしロールサイズ内であること。	2または3インチ芯の場合:
			外径 103mm 以内(2 本セット時)
			3 インチ芯の場合:
			外径 15cm 以内(1 本セット時)
	その他	幅 297 ~ 1118mm	用紙厚 0.08 ~ 0.5mm
		長さ720mm ~ 45m	
		ただしロールサイズ内であること。	
	スーパーファイン専用紙	MJA3SP1/A3	
		MJSP8N/A3 ノビ	
		MJSP11/A2	
	フォト・プリント紙 2	PMA3SP1/A3	
		PMA3NSP1/A3 ノビ	
	光沢フィルム	MJA3NSP6/A3 ノビ	
単	普通紙	A3 ~ B0 ノビ	用紙厚 : 0.08 ~ 0.11mm
紙	再生紙		用紙重量:64 ~ 90g/m²
			用紙は必ず縦長にセットしてください。
	その他	A3 ~ B0 ノビ	用紙厚
			用紙長さ 420 ~ 728mm : 0.08 ~ 1.5mm
			用紙長さ728 ~ 1580mm:0.08 ~ 0.5mm

THE MART PROPERTY AND THE REAL PROPERTY AND THE RE

and the second cards of

しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。

電気関係仕様

定格電圧	AC100V
入力電圧範囲 AC90 ~ 110V	
定格周波数 50 ~ 60Hz	
入力周波数範囲	49 ~ 61Hz
定格電流	1.0A/100V
消費電力	連続印刷時平均約 100W 以下(ISO10561 レターパターン印刷時)待機時 30W 以下
絶縁抵抗	10M 以上 (DC500V にて AC ラインとシャーシ間)
絶縁耐力	AC1.0kVrms 1 分または AC1.2kVrms 1 秒(AC ラインとシャーシ間)
漏洩電流	0.25mA 以下 [社団法人日本電子工業振興協会のバソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合]
適合規格、規制	国際エナジースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、 VCCI クラス B

総合仕様

- C

プリントヘッド寿命	20億ド	20億ドット(1 ノズルあたり)		
温度	動作時	15 ~ 35		
	保存時	- 20 ~ 40 (40 の場合1ヵ月以内)		
	輸送時	- 20 ~ 60 (60 の場合120時間以内、40 の場合1ヵ月以内)		
湿度	動作時	30~80%(非結露)		
	保存時	20~85%(非結露)		
	輸送時	5 ~ 85%(非結露)		
		湿度(%) ² / ₂ この範囲で使用し てください。 ³⁰ / ₁₀ ¹⁰ 15 27 35 温度()		
プリンタ重量	プリンタ	プリンタ本体 74kg、脚部 22kg		
プリンタ外形寸法	本体のみ	本体のみ1688(W)×699(D)×1259(H)mm		

10.00

12.22

初期化

プリンタは次の3つの方法で、初期化(イニシャライズ)されます。

プリンタの種類	方法
ハードウェア	電源を再投入時の初期化です。
	プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファをクリアします。
ソフトウェア	ソフトウェアにより、ESC @ (プリンタ初期化)コマンドが送られたときの初期化です。
	コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメ
	カニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。
パネル操作	電源スイッチを切断してから10秒以内に再投入したとき、またはプリンタがINIT信号を受信したときの初期
	化です。
	プリントヘッドをキャッピング後に用紙を排紙します。さらに、入力データバッファをクリアします。プリン
	タのメカニズムは初期化しません。

パラレルインターフェイス仕様

[コンパチビリティモード]

データ転送方式	8ビットパラレル
同期方式	外部供給部 STROBE パルス信号
ハンドシェイク	ACKNLG および BUSY 信号
ロジックレベル	入力データおよびコントロール信号は TTL レベルコンパチブル
適合コネクタ	57-30360(アンフェノール)の 36 ピンプラグまたは同等品(インターフェイスケーブルは必要最短距離と
	すること)

and a serie was an and a serie a serie a serie a serie a serie a

ピン番号	リターン側	信号名	発信元	機能
	ピン番号			
1	19	STROBE	コンピュータ	データを読み込むためのストローブパルス。パルス幅は0.5 µ s以上必要。
				定常状態は HIGH であり、LOW になった後にデータを読み込む。
2	20	DATA1	コンピュータ	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を表す。
3	21	DATA2		HIGH はデータ 1 であり、LOW はデータが 0 であることを示す。
4	22	DATA3		
5	23	DATA4		
6	24	DATA5		
7	25	DATA6		
8	26	DATA7		
9	27	DATA8		
10	28	ACKNLG	プリンタ	LOWは、プリンタがデータを受け取る準備ができていることを表すパル
				ス信号。パルス幅は約1µsまたは3µs。
11	29	BUSY	プリンタ	HIGHは、プリンタがデータを受け取れない 状態であることを示す。
				LOWは、データを受け取れる状態であることを示す。HIGHになるのは
				次の場合である。
				1) データエントリー中
				2)エラー状態
12	28	PE	プリンタ	HIGHは、プリンタに用紙がないことを示す。(ERROR=Lowの場合に有効)
13	28	SLCT	プリンタ	常に HIGH 状態。1.0k で +5V にプルアップされている。
14	30	AUTO FEED XT	コンピュータ	未使用
15	-	NC	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド
18	-	Logic H	-	3.9k で+5V にプルアップされている。
19 ~ 30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
31	30	INIT	コンピュータ	パルス幅50μs以上のLOWパルスの入力でプリンタは初期状態にセッ
				トされる。
32	29	ERROR	プリンタ	LOW はプリンタがエラー状態であることを示す。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
34	-	NC	-	未使用
35	-	+5V	-	常に HIGH 状態。1.0k で +5V にプルアップされている。
36	30	SLCTIN	-	未使用

入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号の説明)フォワードチャンネル



 リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。なお、 インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リターン側も必ず結線 します。更にこのケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのそれぞれシャーシ グランドに接続することがノイズ対策上有利になります。

- インターフェイス条件はすべて TTL レベルを基準とします。各信号の立ち上がり、立ち下が り時間を 0.2 µ s 以下とします。
- 各信号のタイミングの詳細は、タイミングチャートを参照してください。
- ACKNLGまたはBUSY信号を無視してデータ転送を行わないでください(プリンタへのデー タ転送はACKNLGを確認するか、またはBUSYがLOW状態のときに行う必要があります)。
- LOW アクティブ信号の場合、信号名の上に横棒が入っています。

パラレルインターフェイスタイミングチャート



Parameter	Minimum	Maximum	Parameter	Minimum	Maximum
tsetup	500ns	-	treply	0	-
thold	500ns	-	tack	500ns	10us
tstb	500ns	-	tnbusy	0	-
tready	0	-	tnext	0	-
tbusy	-	500ns			

de la

[ニブルモード]

テータ転送万式	EEE-1284 ニフルモード
周期方式	IEEE-1284 準拠
ハンドシェイク	IEEE-1284 準拠
ロジックレベル	TTL レベル(IEEE-1284 Level 1 device)
データ転送タイミング	IEEE-1284 準拠
拡張要求データ	拡張要求データ値が 00H または 04H の場合に要求を受け付ける。それぞれの意味は次の通り。
	00H:転送をニプルモードで行うよう要求。
	04H:ニブルモードを使用してデバイス ID を返すことを要求。
デバイス ID	< 00H > < 47H >
	MFG : EPSON ;
	CMD : ESCPL2 , BDC ;
	MDL : PM-9000C ;
	CLS : PRINTER ;
	DES : EPSON < SP > PM-9000C ;
	< SP > はスペースコード (20H)

[ECPモード]

データ転送方式	IEEE-1284ECP モード
周期方式	IEEE-1284 準拠
ハンドシェイク	IEEE-1284 準拠
ロジックレベル	TTL レベル(IEEE-1284 Level 1 device)
データ転送タイミング	IEEE-1284 準拠
拡張要求データ	拡張要求データ値が10Hまたは14Hの場合に要求を受け付ける。それぞれの意味は次の通り。
	10H : 転送を ECP モードで行うよう要求。
	14H:ECP モードを使用してデバイス ID を返すことを要求。
デバイス ID	< 00H > < 47H >
	MFG : EPSON ;
	CMD : ESCPL 2 , BDC ;
	MDL : PM-9000C ;
	CLS : PRINTER ;
	DES : EPSON < SP > PM-9000C ;
	< SP > はスペースコード (20H)

an an 1994 water a state water and the state water and a state water and the state of the stat

ピン番号	リターン側	信号名	発信元	機能
	ピン番号			
1	19	HostClk	コンピュータ	ホスト側のクロック信号
2	20	DATA1	コンピュータ	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を表す。
3	21	DATA2		HIGH はデータ 1 であり、LOW はデータが 0 であることを示す。
4	22	DATA3		
5	23	DATA4		
6	24	DATA5		
7	25	DATA6		
8	26	DATA7		
9	27	DATA8		
10	28	PtrClk	プリンタ	プリンタ側のクロック信号
11	29	PtrBusy	プリンタ	プリンタ側のBUSY信号およびリバースチャネルでのデータビット3ま
				たはデータビット 7。
12	28	AckDataReq	プリンタ	Acknowledgeデータ要求信号およびリバースチャネルでのデータビット
				2またはデータビット 6。
13	28	Xflag	プリンタ	X-flag 信号およびリバースチャネルでのデータビット 1 またはデータ
				ビット 5。
14	30	HostBusy	コンピュータ	ホスト側の BUSY 信号
15	-	NC	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド
18	-	Logic H	プリンタ	常時 "HIGH" レベル
				3.9k で+5Vにプルアップされている。
19 ~ 30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
31	30	INIT	コンピュータ	未使用
32	29	Data Avail	プリンタ	Data available 信号およびリバースチャネルでのデータビット 0 または
				データビット 4。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
34	-	NC	-	未使用
35	-	+5V	プリンタ	常時 "HIGH" レベル
				1.0k で+5V にプルアップされている。
36	30	1284-Active	コンピュータ	1284 active 信号

入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号の説明)リバースチャンネル

シリアルインターフェイス仕様

2.5

シリアルインターフェイスは、RS-423に準拠しています。

通信プロトコル	データ長	8ビット			
	パリティ	なし			
	スタートビット	1ビット			
	ストップビット	1ビット			
同期方式	同期転送				
ビットレート					
ハンドシェイク	DTR および XON/XOFF 制御				
適合コネクタ	Mini Din 8pin コネクタ				
推奨ケーブル					

All Sugar Destrict

¥\$ 22*

-

入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号)

ピン	信号名	発信元	機能
1	SCLK	プリンタ	同期クロック
2	CTS	コンピュータ	クリアトゥーセンド
3	TxD-	プリンタ	データ送信
4	S.G.	コンピュータ	信号グランド
5	RxD-	コンピュータ	受信データ
6	TxD+	プリンタ	データ送信 / バランスト
7	DTR	プリンタ	データターミナルレディ
8	RxD+	コンピュータ	受信データ / バランスト



DTR および XON/XOFF ハンドシェイクのタイミング

状態	入力バッファ空き領域	DTR	XON/XOFF
ビジー	3072 バイト以下	オフ	XOFF 出力
レディ	5120 バイト以上	オン	XON 出力

アルファベット

索引

-	
A	ACインレット
0	ColorSync 94, 95
D	DMA 転送 70
Ø	EPSON Monitor3 (Macintosh)
	(Windows) 110
	EPSON プリンタウィンドウ (Macintosh) 123
0	ICM (カラー調整)62
6	sRGB62

アイウエオ

ア	厚紙	42, 209
	厚紙のセット方法	
	安全にご使用いただくために	(2)
1	色補正	61, 92
	イエロー (カラー調整)	62, 92
	移動の方法	156
	インク(ドライバ設定)59	, 60, 87, 91
	インクエンドランプ	21
	インクカートリッジ	140
	インクカートリッジの交換	141
	インク収納ボックス	6, 170
	インク仕様	208
	インクバルブ	170
	印刷可スイッチ	20
	印刷可能領域	64
	印刷可ランプ	21
	印刷可能領域	30, 64
	印刷色の設定(インク)59	, 60, 87, 91
	印刷ダイアログ	86
	印刷中止 (Macintosh)	
	印刷中止 (Windows95/98)	56
	印刷中止 (WindowsNT4.0)	57
	印刷品質(ドライバ設定)	61, 91
	印刷部数(ドライバ設定)	64
	印刷方向(ドライバ設定)	64, 84
	印字方向(仕様)	208
	印字方式	208
	インターフェイス	24
	インターフェイスカード	150
	インターフェイスカードの取り付け	152
	インターフェイスケーブル	8
	インターフェイスコネクタ	6
_	インターフェイス仕様	210
0	エラー通知 (Macintosh)	124
	エラー表示	21
_	エラーメッセージ	167
Ø	オートフォトファイン!3	62, 93
	お手入れ	154
	オブション	150
	温度	210

_		
Ø	外形寸法 (インクカートリッジ)	208
	外形寸法 (プリンタ本体)	210
	解像度	208
	拡大 / 縮小	64, 84
	カスタム用紙 (Macintosh)	85
	カッターコウカンメニュー	26
	カッターの交換	145
	カット/排紙スイッチ	
	カット方法	
	紙送り方式	208
	紙詰まり	181
		119
	環境設定(EPSON フリンタワィンドワ)	124
	環境設定(EPSON フリンタワインドワ!2)	118
	境項設定(フリンタドライハ)	66, 124
	監視アイコン	119
~	カンソワシカン	
IJ		208
	基本設定ダイアログ (Windows)	59
	キャッヒング	144
	キャッノ調整	129
	切り取り線印刷(Macintosn)	
6	切り取り線印刷(Windows)	
9	クライアノト側の設定	03, 107
		101
		127
A	クリーニノクス1ッテ 酸牛通知 (EDSON プリンタウィンドウ)	124
9	音 つ 通 知 (EFSON) リ) ジ う う 1) [* · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	124
	コードページ	24
		6
~	コントラスト (カラー調整)	. 61, 92
Ü	サービスコール	168
	サイズ (ブリンタ)	210
	サイズ (用紙)	209
		208
	彩度(刀フー調整)	61, 91
•	左石反転(ドフイハ設定)	61, 91
9	シアン(刀フー調整)	62, 92
	ンステム余件	5
		210
	自動回転 (Macintosh)	
	自動凹転(Windows)	63
	目動カッター	64, 64
	ナ 割 設 止 ツ 1 ア 山 ソ (WINDOWS) ま会 (インクカート 凵 いご \	00 200
	オ叩(1ノソリートリッン) キ会(プリントヘッド)	∠Uŏ
	オ印(ノリノトハット)	21U
		59, 69
	中叫以たフィテロフ (Maciniush) 当書電力	
	/// 貝电/J	209 117
	/円≁5日1月刊	200
	/17代山 777/江ス百	∠00 210
	シリアルインターフェイスケーブル	210 8

1. 2 M & AN CO & AN A

	シリアルインターフェイスコネクタ	6
Ø	推奨ケーブル	8
•	推奨設定(モード設定)	59
	7/~~	20
	括直人へース	
	据置場所	(9), 160
	ステータス確認の間隔	
	(EPSON プリンタウィンドウ!2)	118
	ステータスシート	
	フテータス詳細	
		447
	(EPSON))) /) /) /) /)	
	スピンドル	136
	スピンドル受け	6
	スプール	
	スプールマネージャ	
	スーパーファイン(印刷品質)	61 91
6	海線耐力	200
U		
	接続先の設定	76
	接続先(Macintosh) ポート選択	9
	設定項目スイッチ	20
	セルフクリーニング	144
	センタリング (Macintosh)	84
	センタリング (Windows)	
	ビノタリノク (Willdows)	
-	専用紕	
U	総合仕様	210
	操作パネル	19
	双方向印刷(ドライバ設定)	61, 91
	双方向诵信	
Ø	タイトアウト	77
J		
	単宗紙のセット方法	
	単票紙への印刷	
Ð	調整 (カラー)	62, 92
-	調整 (ギャップ)	129
Ø	通信販売のご案内	199
ă	宁 按周边数	
T	正格周波数	209
	定格電圧	209
	定格電流	209
	デジタルカメラ用補正	62
	テストインサツメニュー	
	雷気関係什様	209
	電バフノッチ	200
	电ぶ入1ッナ	
_	電源ランプ	21
G	ドライバのインストール	11
ē	入力周波数範囲	200
		200
	1仕息1台平(Macintosh)	
-	仕蒠倍率(Windows)	64
6	ネットワーク接続	10, 102
Ā	ノズルチェックパターン	24
	排紙サボート	6, 173
	排紙スイッチ	20
	排紙トレイ	6, 31

	排紙方法 3	31
	バックグラウンドプリント	96
	パネル設定スイッチ 2	20
	パネル設定モード	23
	パネルメッセージ	67
	パラレルインターフェイス	10
	パラレルインターフェイスケーブル	. 8
	パラレルインターフェイスコネクタ	. 6
ß	ピアトゥピア接続10)3
ă	ファイン(印刷品質) 61 (1
0	フィットページ	57
	フォト(印刷品質) 61 ()4)1
	フォトセンサー 11	51
	フォトビノリー	20
	記数(ドノイバ設定)	20
	言 通 紙	19
		<u>2</u> 4
		50
		. 8
	フリンタ情報 117, 13	33
		36
	フリンタドライバの削除 (Macintosh)) 9
	ブリンタドライバの削除 (Windows)	36
	ブリンター覧 (EPSON ブリンタウィンドウ!2) 1	16
	ブリンタステータスメニュー	25
	ブリンタセッティメニュー	24
	フリンタのお手入れ	54
	フリンタの接続先の設定	76
	フリンタホート	10
	フリンタ外形寸法	10
	フリンタ重量	10
	フリントサー八側の設定103,10)6
	フリントヘッド	14
	ノリントヘット寿命	10
	フリントヘッドの保護	14
		38
		>5
		37
		37
	フロッヒーティスク申込書)1
	フロッヒーティスクをこ布望のお各様へ 15	94 0
~		. 0
\odot	ハットクリーニング	27
67	ポート	76
	保守サービス 19	96
_	保存温度 (インクカートリッジ)20)8
₹	マイクロウィーブ(ドライバ設定)61,9	3 1
_	マゼンタ(カラー調整)62,9	92
Ø	明度 (カラー調整)	92
	目詰まりパターン印刷 12	25
~	メンテナンスコール	38
Ð	モード設定(ドライバ設定)	37
0	ユーザー設定ダイアログ(Windows)	67
-	ユーザー定義サイズ 8	35
	ユーザー用紙設定の方法	14
	ユーザーヨウシセッテイメニュー	25

	ユーティリティダイアログ (Windows).	65
	ユーティリティの使い方	109
	輸送の方法	156
€	ヨウシアツケンシュツパターン	25
Ū	ヨウシアツバンゴウ	25
	用紙送りスイッチ	20
	用紙カバー	6
	用紙サイズ (ドライバ設定)	63, 83
	用紙種類 59	9, 60, 87, 91
	用紙仕様	209
	用紙セットレバー	6
	用紙設定ダイアログ (Macintosh)	81
	用紙設定ダイアログ (Windows)	63
	用紙選択スイッチ	20
	用紙選択ランプ	21
	用紙チェックランプ	21
	用紙詰まり	181
	ヨウシバンゴウ	25
Ð	ランプ	21
Õ	リセットスイッチ	20
D	連続印刷	208
	ローカル接続	9
•	ローカルプリンタ	112
	ロール紙	28
	ロール紙機能(ドライバ設定)	63, 83
	ロール紙固定ベルト	33
	ロール紙/単票紙(ドライバ設定)	63, 83
	ロール紙のカット方法	
	ロール紙のセット方法	
	ロール紙の交換	136
	ロール紙への印刷	
	ロールシヨハク	24
	漏洩電流	209

付録 217

EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

PC-9821シリーズ、PC-98 NXシリーズは日本電気株式会社の商標です。

IBM PC、IBMはInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。

Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、漢字Talk、TrueType、ColorSync は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなど の対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国で は、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますので ご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 (関連法律) 刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 など

電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を越えることが考えられますの で、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。(社団法人日本 電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に 適合していると判断します。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブル が発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは 有償で行います。

パネル設定モード一覧

設定メニュー	設定項目	設定値
プリンタセッテイメニュー	プラテンギャップ	ジドウ
		FOX
	キリトリセン	ON
		OFF
	インターフェイス	ジドウ
		パラレル
		MAC
		オプション
	パラレルインターフェイス	ECP
		ゴカン
	コードページ	PC437
		PC850
	ロールショハク	夕テ15mm
		3mm
		15mm
	セッテイショキカ	ジッコウ
テストインサツメニュー	ノズルチェックパターン	インサツ
	ステータスシート	インサツ
プリンタステータスメニュー	パージョン	(プリンタのROMパージョンの表示)
	インクザンリョウC	
	インクザンリョウM	-***
	インクザンリョウLC	F***
	インクザンリョウLM	E** F
	インクザンリョウY	E* F
	インクザンリョウK	E 14
	カッターシュミョウ	and the second state and state and the second state of the second
	インサツマイスウ	メンテナンス簡報が表示されます
	N1120	
	and the second s	
	ヘッドユニット	
مريح هرين وروار مريح	クリーニングユニット	1
ユーサーコリンゼリティメニュー	טבעתעטיי	とヨワジュン
	ヨウシアりたいシュッドのエン	インサリ
	コウシアックシンエンパダデン	1~12
	カンソウジカン	172~3172
	billing in a billing	

設定メニュー	設定項目	設定値
カッターコウカンメニュー	カッターコウカン	ジッコウ
	カバーヲアケテクダサイ	
	カッターヲコウカンシテクダサイ	
	カバーヲシメテクダサイ	
ギャップチョウセイメニュー	ヨウシアツ	ヒョウジュン
		0.0mm ~ 1.6mm
	チョウセイ	ゼンブ
		#1~#12
	#1セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#2セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#3セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#4セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#5セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#6セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#7セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#8セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#9セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#10セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#11セッテイ	1 ~ 4 ~ 7
	#12セッテイ	1 ~ 4 ~ 7

トラブルチェック用印刷サンプル

以下の印刷サンプルを参照して現在の状態にあてはまるものがあれば、解説を確認してください。 ギャップ調整が必要と思われます。



手順 ⇔ 本書「ギャップ調整」 129 ページ

解説 ⇔ 本書 178 ページ

クリーニングが必要と思われます。



手順 ⇔ 本書「ヘッドクリーニ ング」127 ページ 解説 ⇔ 本書 178 ページ

インクカートレッジの状態およびプリンタドライバの設定を確認する必要があると思われます。



解説 ⇨ 本書 179 ページ 「印刷にムラがある、 薄い、または濃い」

印刷している用紙を確認する必要があると思われます。



印刷方向を変更する必要があると思われます。



「印刷がきたない、 汚れる、にじむ」

解説 ⇔ 本書 180 ページ

解説 ⇔ 本書 179 ページ 「印刷にムラがある、 薄い、または濃い」