



PM-D1000 クイックガイド



印刷編 1 / 2

L 判プリントモード L 判サイズの写真用紙に 簡単な手順で印刷するモードです。

CD/DVD に印刷できるモードです。



スライドショー

応用プリントモード

いろんな種類の用紙や

フレームデータを重ねて印刷 (PRINT Image Framer)

携帯電話から印刷(別売: PMPTIR1 使用)

デジタルカメラから印刷

データのバックアップと印刷

ワイヤレス印刷 (別売: PMDBU2 使用)

メンテナンス編 3

インクカートリッジの交換

用紙のセット

CD/DVD のセット

詰まった用紙を取り除く

ノズルチェックとヘッドクリーニング

リモコン編 4

各モード共通

L判プリントモード時

応用プリントモード時

1 印刷編



2 印刷編





の場合は、右のページをご覧ください。

デジタルカメラから印刷 ∠͡ℛ 取扱説明書 48 ページ 1 デジタルカメラとプリンタを接続 PictBridge 対応の デジタルカメラ オジタルカメラ PictBridge メモリカードは取り出します 設定値 初期値 用紙種類 写真用紙 用紙サイズ L判 レイアウト 1 面フチなし 画質 高画質 フィルター なし 自動調整 P.I.M.*1







印刷編

2

メンテナンス編 3





リモコン編 4



※1:プリンタがスタンバイ状態(リモコンで電源をオフにした状態)の場合のみ、電源をオンできます。







Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4051994_00	全て	新規制定	