

Calorio



本製品の使い方全般を説明しています。







—— 本書は製品の近くに置いてご活用ください。——

マニュアルの使い方

『PX-V780 準備ガイド』

Ţ 本製品を使用できる状態にするまでの手順を説明しています。 手順に従って、本製品のセットアップを行ってください。





P







『PX-V780 活用 + サポートガイド』(電子マニュアル)

- プリンタドライバなどソフトフェアの詳しい使い方を説明しています。
- もっと便利に楽しく使うための活用情報
- •困ったときの対処方法
- ●付属ソフトウェアの紹介
 - △ 14ページ 「電子マニュアルのご案内」



上記 1~3 のマニュアルは、すべて最新版(PDF 形式)を 以下のホームページからダウンロードすることができます。 < http://www.epson.jp/guide/ink/ >

本書中の、本書では、以	マークについて 以下のマークを用いて重要な事項を記載しています。
【重要	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、 動作不良の原因になる可能性があります。
参考	補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。
Ē	関連した内容の参照ページを示しています。



製品使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
ボタン / ランプの名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

用紙のセット

使用できる用紙	. 9
[用紙種類]の設定]	12
印刷用紙のセット	13

基本的な印刷方法

電子マニュアルのご案内	14
パソコンから印刷	15

メンテナンス

きれいに印刷するコツ	
インクカートリッジの交換	
輸送(引っ越しや修理)時のご注意	

困ったときは(トラブル対処方法)

エラー表示	25
詰まった用紙の取り除き方法	28
トラブル対処	29
パソコン接続時のトラブル対処	34

付録

製品の仕様とご注意	
サービス・サポートのご案内	
索引	







製品使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説明書 の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように 手元に置いてお使いください。

記号の意味

本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

	⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。	⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可能性および財産の損害 の可能性が想定される内容を示しています。
1		(

0	この記号は、必ず行っていただきたい事項 (指示、行為)を示しています。	\bigcirc	この記号は、してはいけない行為(禁止行為) を示しています。
	この記号は、分解禁止を示しています。		この記号は、濡れた手で製品に触れること の禁止を示しています。
	この記号は、製品が水に濡れることの禁止 を示しています。		この記号は、電源プラグをコンセントから 抜くことを示しています。

設置上のご注意



		主意	
0	本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作 業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれ があります。	\bigcirc	不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に 設置・保管しないでください 。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあ ります。
			油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど 湿気の多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。

電波障害について

テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。 近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。

静電気について

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

電源に関するご注意

⚠警告				
0	 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。 	\bigcirc	AC100V以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状 態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント(AC100V)から直接 電源を取ってください。 破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードが破損したときは、エプソンの修理 窓口にご相談ください。	
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ さい。 感電のおそれがあります。		 また、電源コートを破損させないために、以下の点を守ってください。 電源コードを加工しない 電源コードに重いものを載せない 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 熱器具の近くに配線しない 付属の電源コード以外は使用しないでください。 あた、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 	



⚠注意

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用上のご注意

	⚠警告				
	異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。	\bigcirc	アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある 場所や火気のある場所では使用しないでくだ さい。 感電・火災のおそれがあります。 製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 以外には触れないでください		
	取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は 行わないでください。		感電や火傷のおそれがあります。 お客様による修理は、危険ですから絶対にしな		
\bigcirc	 可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。 煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 		各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接 続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあり ます。 開口部から内部に、金属類や燃えやすい物など を差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。		

0	本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜き、すべての配線を外し たことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそ れがあります。	\bigcirc	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないで ください。 特に、子供のいる家庭ではご注意ください。 倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあ ります。		
	各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、 取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。 取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けて ください。		電源投入時および印刷中は、排紙ローラ部に指 を近付けないでください。 指が排紙ローラに巻き込まれ、けがをするおそ れがあります。用紙は、完全に排紙されてから 手に取ってください。		
\bigcirc	印刷用紙の端を手でこすらないでください 。 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそ れがあります。		本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立 てたり、逆さまにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。		

インクカートリッジに関するご注意



取り扱い上のご注意

- インクカートリッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、 開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。
- インクカートリッジの袋は、本体に装着する直前まで開 封しないでください。品質保持のため、真空パックにし ています。
- インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたときは、3時間以上室温で放置してからお使いください。
- 黄色いフィルムは必ずはがしてからセットしてください。はがさないまま無理にセットすると、正常に印刷できなくなるおそれがあります。なお、その他のフィルムやラベルは絶対にはがさないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- インクカートリッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジは、全色セットしてください。全色 セットしないと印刷できません。
- 電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないでください。また、プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充 てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジを取り外した状態で本製品を放置したり、カートリッジ交換中に電源をオフにしたりしないでください。プリントヘッド(ノズル)が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 本製品のインクカートリッジは、ICチップでインク残 量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外し ても再装着して使用できます。ただし、インクが残り少 なくなったインクカートリッジを取り外すと、再装着し ても使用できないことがあります。また、再装着の際は、 プリンタの信頼性を確保するためにインクが消費される ことがあります。
- インクカートリッジにインクを補充しないでください。
 正常に印刷できなくなるおそれがあります。

- 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にホコリが付かないように、本製品と同じ環境で、インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありません。
- 取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にイン クが付いていることがありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インク が完全になくなる前に動作を停止するように設計されて おり、使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが 残ります。

使用済みインクカートリッジの処分

以下のいずれかの方法で処分してください。

- 回収
 使用済みのインクカートリッジは、資源の有効活用と地
 球環境保全のため回収にご協力ください。
 27 裏表紙「インクカートリッジの回収について」
- 廃棄

ー般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず 法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してくだ さい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処 理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄 してください。

インク消費について

印刷時以外にもインクカートリッジ装着時、セルフクリー ニング時、プリントヘッドのクリーニング時に、インクが 消費されます。

※購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなります。

各部の名称と働き



5 排紙トレイ



インシランンが点灯/ 点滅しているときに【インジ】 ボタンを押すと、交換が必要なカートリッジが**炎**マー クの位置に移動します





ボタン / ランプの名称と働き



使用できる用紙

エプソン製専用紙(純正用紙)

よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。

	用紙名称 / 特長	サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
	写真用紙クリスピア<高光沢> 【プロ仕様】 かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現した	L 判 KG サイズ A4	20 枚*1	
	写真用紙です。	2L 判 六切	10枚*1	
写直	写真用紙<光沢> 【スタンダード】 美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写真用紙です。高い保存性 を実現し、長期間色あせにくい写真プリントが可能です。	L 判 KG サイズ 六切 A4	20 枚*1	トり光沢のある面
用紙		2L 判 ハイビジョンサイズ	10枚*1	より元派ののる田
	写真用紙エントリーく光沢> 【お得】 鮮やかな画質でたくさんプリントするのに最適な写真用紙です。	L 判 KG サイズ A4	20枚*1	
		2L 判	10枚*1	
	写真用紙<絹目調> 光沢をおさえた落ち着いた風合いの写真用紙です。	L 判 2L 判 A4	20 枚*1	
	スーパーファイン専用ハガキ 写真入りのハガキ印刷に適した、ハガキサイズのマット紙です。	八ガキ	50 枚	両面
マット紙	スーパーファイン紙 写真入り文書やホームページの印刷など、いろいろに使える用紙 です。	A4	80 枚	より白い雨
	フォトマット紙 光沢のない落ち着いた質感で、耐久性・耐光性に優れたマット紙 です。	Α4	20 枚	
普通紙	両面上質普通紙<再生紙> ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷が可能なインク ジェットプリンタ用の普通紙(古紙 100% 配合の再生紙)です。	A4	80 枚 ※手動両面印刷時は 30 枚	両面
特殊用紙(バラエティ用紙)	スーパーファイン専用ラベルシート ステッカーが作れる全面シールで、自由にカットして使えます。	A4	丨枚	白い面

* 1:印刷結果がこすれたりムラになったりするときは、1枚ずつセットしてください。

(2007年7月現在)

市販の用紙

	用紙名称	サイズ	セット可能枚数	印刷できる面	備考
普通紙	コピー用紙 事務用普通紙	【定形紙】 A6/A5/B5/A4/Letter/Legal * ²	エッジガイドの ▼マークまで	両面	 以下の範囲内 坪量: 64~90g/m² 厚さ: 0.08~0.11mm 再生紙は
		【ユーザー定義サイズ】 プリンタドライバの設定による	1枚		にじむことか あります
ハガキ	郵便八ガキ(再生紙) ^{*1} 郵便八ガキ (インクジェット紙) ^{*1}	八ガキ	50 枚	両面	
Ľ	往復郵便八ガキ*1	往復八ガキ	30 枚	両面	折り目がないもの
封筒		長形3号/4号 洋形1号/2号/3号/4号	10枚	両面	

* 1:日本郵政公社製

* 2: Legal サイズのセット可能枚数は 1 枚です。

(2007年7月現在)

使用できる定形紙 / 封筒のサイズ



用紙をセットする前に

■ 使用できない用紙

• 次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。



■ 用紙の取り扱い

- 用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されている注意事項をご確認ください。
- 用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管してください。本製品にセットしたまま放置すると、反りや品質低下の原因になります。
- 用紙を複数枚セットするときは、右図のようによくさばいて紙粉を落とし、整え てからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたりしない でください。印刷面に傷がつくおそれがあります。

■ ハガキに両面印刷するときは

・片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の面に印刷してください。ハガキは宛名面から先に印刷することをお勧めします。





[用紙種類]の設定

最適な印刷結果を得るためには、プリンタドライバで印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。 ∠〒15ページ「パソコンから印刷」

	用紙名称	[用紙種類]の設定
	写真用紙クリスピア<高光沢>	EPSON 写真用紙クリスピア
写真用紙	写真用紙<光沢> 写真用紙<絹目調>	EPSON 写真用紙
	写真用紙エントリー<光沢>	EPSON 写真用紙エントリー
マット紙	フォトマット紙	EPSON フォトマット紙
	スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙
普通紙	両面上質普通紙<再生紙> コピー用紙 / 事務用普通紙	普通紙
	郵便八ガキ(再生紙)*1	郵便八ガキ(再生紙)
	往復郵便八ガキ*1	郵便八ガキ(再生紙)
ハガキ	郵便八ガキ(インクジェット紙)*1	宛名面:郵便八ガキ(再生紙) 通信面:郵便八ガキ(インクジェット紙)
	スーパーファイン専用八ガキ	宛名面:普通紙 通信面: EPSON スーパーファイン紙
バラエティ用紙	スーパーファイン専用ラベルシート	EPSON スーパーファイン紙
封筒	封筒	封筒* ²

*1:日本郵政公社製

* 2: 長形 3 号 /4 号封筒は、Windows パソコンからの印刷のみに対応しています (Mac OS は非対応)。

印刷用紙のセット





電子マニュアルのご案内

パソコンから印刷する方法や、もっと楽しく活用する方法は、付属の『活用 + サポートガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。

『活用 + サポートガイド』(電子マニュアル)はパソコンの画面で見るマニュアルです。



参考

- ソフトウェアと同時にパソコンにインストールされます。CD-ROM を毎回セットする必要はありません。
- Microsoft Internet Explorer (Version 5.0 以上) などのブラウザでご覧ください。また、PDF データをダウン ロードすることもできます。ダウンロードサービスは、ホームページでご案内しています。
 http://www.epson.ip/guide/ink/>

パソコンから印刷

文書の印刷	3 プリンタドライバで印刷の設定をします。
	セットした用紙の 種類と同じにする
Windows	 ※ 印刷設定 ③ 表本設定 ③ 表本設定 ③ 点本設定 ④ ヘージ設定 ④ ユーテがティ
1 印刷用紙をセットします。 ∠〒 13ページ「印刷用紙のセット」	
2 お使いのアプリケーションソフトからプリン タドライバを表示します。 ♪ 『活用+サポートガイド』(電子マニュアル) – 「プリンタドライバの画面を表示するには」	
① クリック ③ ⑦クリック ③ ⑦ ⑦	BX BX M ④ ④ ●
E1時(17) 又モ張の終了(X)	同じにする
<例:Windows Vista、メモ帳の場合>	 ・ アプリケーションソフトで作成したデータの 用紙のサイズは、[ファイル] メニューの[用 紙設定] や [ページ設定] などの項目で確認 できます。 □ はじめにお読みください・メモ帳 (ファイル[C] 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルブ(H) 新規(N) Ctrl+N 鼠<(O) Ctrl+N 鼠<(O) Ctrl+N 鼠<(O) Ctrl+N 鼠<(O) Ctrl+S 名前を付けて保存(A) ページ設定(U) D切(P) Ctrl+P メモ帳の終T(X)
	23 印刷を開始します。 「「「「「」」」」の 「「」」」」の 「」」」」の 「」」」」の 「」」」」の 「」」」」」の 「」」」」」」。 「」」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」。 「」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」。 「」」」。 「」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」。 「」」」。 「」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」。 「」」」。 「」」」。 「」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」 「」」」。 「」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」」。 「」」」 「」」」。 「」」」。 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」 「



以上で、操作は終了です。

写真の印刷

写真の印刷は、付属のアプリケーションソフト『ÉPSON Easy Photo Print』におまかせ。フチなし印刷はもちろん、 複数写真の割り付けや、写真フレームの合成、ナチュラル フェイス印刷など、簡単な操作でさまざまな印刷ができま す。



TOTAL THE MANAGE TOTAL THE TABLE TOT 3

『EPSON Easy Photo Print』を起動します。



この後の操作やソフトウェアの詳しい使い方は、『活用+ サポートガイド』(電子マニュアル)およびアプリケーショ ンソフトのヘルプをご覧ください。

きれいに印刷するコツ



4 印刷したノズルチェックパターンを確認し ます。



ヘッドクリーニング

本製品の電源がオンになっていることを確認 します。

2 【インク】ボタンを3秒間押したままにします。

プリントヘッドが動き出したら指を離してくださ い。電源ランプが点滅して、ヘッドクリーニングが 行われます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら ヘッドクリーニングは終了です。



3 再度「ノズルチェック」を実行し、ノズルチェッ クパターンを印刷してください。

ノズルチェックパターンのすべてのラインが印刷 されるまで、ノズルチェックとヘッドクリーニング を繰り返してください。



- ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回 程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、 電源をオフにして6時間以上放置した後、再度ノズ ルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、 正常に印刷できるようになることがあります。それ でも改善されないときは、エプソン修理センターへ 修理をご依頼ください。
- ∠〒44 ページ 「本製品に関するお問い合わせ先」
- ヘッドクリーニングは必要以上に行わないでください。インクを吐出してクリーニングするため、インクが消費されます。
- プリントヘッドを常に最適な状態に保つために、定期的に印刷することをお勧めします。
- 電源のオン / オフは、【電源】ボタンで行ってください。【電源】ボタンでオフにしないと、プリントヘッドが乾燥して目詰まりの原因になります。

以上で、操作は終了です。

内部のクリーニング

製品内部が汚れると、印刷結果の汚れや給紙不良の原因に なります。以下の手順で通紙(給排紙)を行い、内部をク リーニングしてください。

│ A4 サイズの普通紙(コピー用紙など)をセッ │ トします。



※ 用紙にインクの汚れが付かなくなるまで、手順 1~2を繰り返してください。

!重要

 製品内部は布やティッシュペーパーなどでふ かないでください。繊維くずなどでプリント ヘッドが目詰まりすることがあります。

印刷後の品質を保つために

■ 十分に乾燥させる

印刷後の用紙は、以下の点に注意して十分に乾燥させてく ださい。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生する ことがあります。





ドライヤーなど で乾かさない

■光や空気を遮断して保存する

印刷物は光や空気を遮断することで、 退色を抑えることができます。乾燥 後は以下の点に注意して、速やかに アルバムやクリアファイル、ガラス 付き額縁などに入れて保存・展示し てください。







濡らさない

インクカートリッジの交換

<u>∧</u>注意

!重要

- 操作部分(グレーで示した部分)以外は手を触れないでください。特に、プリンタカバーを開けてインクカートリッジを交換する際に、プリントヘッドの手前側の白いケーブルに手を触れないようにご注意ください。
- 本製品ではブラックインクを2本同時にセットする ことにより、モノクロ文書の大量印刷が可能です。 ブラックインクの取扱いに関して、以下の点にご注 意ください。
 - ー片方のインクがなくなると、印刷できなくなりま す。
 - ―パソコン画面で確認できるインク残量は実際の残 量と厳密には一致していません。目安として参照 してください。
 - 通常、ブラックインクは2本同時に交換となります。あらかじめブラックのインクカートリッジは2本ご準備ください。

インク残量の確認

以下の手順でインク残量を確認できます。 インク残量確認画面から、インク交換を実行することもで きます。

Windows



[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォ ルダを開きます。

< Windows Vista >

[スタート]-[コントロールパネル]-[ハードウェ アとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。

< Windows XP >

[スタート]-[コントロールパネル]の順にクリック し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリック して、[プリンタと FAX]をクリックします。

< Windows 98/Me/2000 >

[スタート] – [設定] – [プリンタ] の順にクリック します。

2 プリンタドライバのユーティリティ画面を表 示します。

[PX-V780] のアイコンを右クリックして、
 ② [印刷設定] (Windows 98/Me の場合は [プロパティ])をクリックします。

1 右クリック	7	
₩<(0)	(m) ED#(19/2E	6
第 留理者として興行(A) → 印刷設定(E)	(編 基本指定 8.99(こんり(y) 現在の設定 ・ 現在の設定	老金錄(E)
- 時期上(G) 共有 [) ブリッタをオフラインで使用する(U) 最新 [)環説(実所) コート たったの思想(C)	アント設定 日本時代教び 新通紙 「 20 用時代教び 第通紙 ● 第回 #回 #回 #回 #回 #回 #回 #回	Z (8) ms
ショー(1/3) (1/1786(3) 制限D) 名称 5定夏(M) プロ (ディ(R)		•
②クリック		ル'3-き る(P)
	7)期間に戻す(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ersion 6.50
	OK **>ゼル	ヘルブ

3 インク残量を確認します。

Mac OS X [EPSON プリンタウィンドウ]を開きます。 ①ハードディスクのアイコン、② [アプリケーショ ン] フォルダ、③ [EPSON Printer Utility2] ア イコンを順にダブルクリックします。 ④ [PX-V780] を選択し、OK ボタンをクリック します。 ⑤ [EPSON プリンタウィンドウ] アイコンをク リックします。 000 EPSON Printer Utility2 EPSON X PX-V780 (EPSON USB) クリック EPSONプリンタウィンドウ プリンタの現在状況を表示します ノズルチェック インクの噴き出し口(ノズル)の目詰まりを確認します ヘッドクリーニング 印刷かすれ、スジなどを改善します キャップ調整 印刷ギャップの調整をします

以上で、操作は終了です。

2

インク残量を確認します。

黒インクが少なくなったというメッ セージが表示されたら(Windowsのみ)

印刷中に以下の画面が表示されたら、ブラックインクの代わりにカラーインクで黒を表現して印刷することができます。ブラックインクの交換用インクカートリッジをすぐに準備できなくても、印刷を続けられます。

この画面は以下の条件で表示されます。

- ブラックインクの残量が少なくなり、かつカラーインクの残量が十分あるとき
- プリンタドライバで用紙種類:[普通紙]、印刷品質:[標準]に設定されているとき

- PSONプリンタウィンドウ!3				
黒インクが残り少なくなりました。カテーインクのみを使用して黒を表現する テードに切り替えることにより黒インクを節約できます。				
この文書を折れかのみで印刷しますか?				
tu				
L 11, 1Ž				
今後この機能を使用しない				

	カラーインクで黒を表現して印刷し
[[+]]	ます。
[I&V I]	印刷を開始するたびに、この画面が
	表示されます。
	ブラックインクで黒を印刷します。
[いいえ]	印刷を開始するたびに、この画面が
	表示されます。
	以降、この画面を表示せずにブラッ
[今後この	クインクで黒を印刷します。
機能を使用	ブラックのインクカートリッジを交
しない]	換し、残量が少なくなれば再び表示
	されます。

参考

- カラーインクを使って黒を表現するため、ブラック インクで印刷した黒とは色味が異なります。また、 印刷速度も低下します。
- プリントヘッドの品質を維持するため、ブラックイ ンクも消費されます。

インクカートリッジ交換のメッセ-ジが出たときは

1

2

【インク】ボタンを押して、プリンタカバーを 開けます。



プリントヘッドが移動して、電源ランプが点滅しま す。

交換の必要なインクカートリッジを確認しま す。

必マークの前にあるインクカートリッジが、交換の 必要なインクカートリッジです。



3 もう一度、【インク】ボタンを押します。 プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置へ 移動します。このとき、交換が必要なインクがほか にもある場合、プリントヘッドは交換位置に移動せ ず、再び必マークの前で停止します。色を確認して 【インク】ボタンを押してください。



※: エプソンの純正インクカートリッジの型番は 以下の通りです。純正品のご使用をお勧めし ます。

(BK)	ブラック	: ICBK46
(Y)	イエロー	: ICY46
(M)	マゼンタ	: ICM46
(C)	シアン	: ICC46
	\sim \sim \sim	\sim



新しいインクカートリッジを4~5回振って
 袋から取り出し、黄色いフィルムのみをはがします。



黄色いフィルムのみをはがす (他のフィルムやラベルははがさない)



輸送(引っ越しや修理)時の ご注意

輸送時のご注意

本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、以下 の作業を確実に行ってください。



2

【電源】ボタンを押して、電源をオフにします。 プリントヘッドが右側のホームポジション(待機位

置)に移動し、固定されます。



!重要

- インクカートリッジは取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。
- プリントヘッドの動作中に電源プラグをコン セントから抜くと、プリントヘッドがホーム ポジションに移動せず、固定できません。も う一度電源をオンにしてから、【電源】ボタ ンを押して電源をオフにしてください。





3 本製品を水平にして梱包箱に入れます。

!重要

 輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、 逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。

以上で、操作は終了です。

輸送後のご注意

印刷不良が発生したときは、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。
 2718ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」



パソコンにエラー画面が表示される



ランプ表示でプリンタの状態を確認する

本製品の状態をランプの点灯、点滅によって確認することができます。エラーが発生したときは、下表の通り対処してください。

△ ア『活用 + サポートガイド』(電子マニュアル) - 「プリンタの状態をパソコン画面で確認」



正常な状態

電源ランプ	状態
点灯 <u> 」</u> し の	印刷データ待ちの状態です。
点滅 <u>、…</u> り	印刷中 / インクカートリッジの交換中 / ヘッドクリーニング中 / 給排紙中のいずれかの状態です。
高速点滅 <u>····</u> 也	本製品が終了処理をしている状態です。数秒間待つと消灯します。

エラーの状態

■ インクに関するエラー

インクランプ	状態	対処
点灯	いずれかのインク量が限界値以下になったか、イン クカートリッジがセットされていません。	新しいインクカートリッジに交換してください。
	新しいインクカートリッジをセットしても、インク カートリッジが正しく認識されていません。	もう一度インクカートリッジをセットし直してみて ください。
	本製品では使用できないインクカートリッジがセッ トされています。	本製品で使用できるインクカートリッジをセットし てください。
点滅	いずれかのインクが残り少なくなりました。	新しいインクカートリッジを準備してください。
<u> </u>		
۵		

■ 用紙に関するエラー

用紙ランプ	状態	対処
点灯	用紙がセットされていません。または用紙が重なっ て給紙されています。	用紙を正しくセットして、【用紙】ボタンを押してく ださい。
口・面		
点滅	用紙が詰まりました。	以下を参照して、詰まっている用紙を取り除いてく
<u>N E Z</u>		ださい。
口・面		∠☞ 28 ページ「詰まった用紙の取り除き方法」

■ その他のエラー

インクランプ	用紙ランプ	状態	対処	
点灯	点灯	プリンタカバーが開いています。	プリンタカバーを閉じてください。	
٥	۵·ش			
高速点滅	高速点滅	インクカートリッジセット部が正常に動 作していません。またはその他のエラー	電源を一旦オフにして、本製品内部に異 物(輸送用の保護具、用紙など)が入っ	
	<u> </u>	が発生しました。	ていないか確認してください。再度オン	
٥	D·m		にしても解決しないときは、お求めいた	
			/にいた販売店またはエノソン修理セン	
			ターへお問い合わせくたさい。	
交互	点滅	プリンタ内部の部品調整が必要です。	お客様ご自身による交換はできません。	
	<u>N 1 Z</u>	(廃インク吸収パッド*1の吸収量が限界	お買い求めいただいた販売店またはエプ	
٥	口・茴	に達しました。 ^{*2})	ソン修理センターへ、廃インク吸収パッ	
			トリス決せて低視へたさい。	

*1:クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。

* 2: お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、廃インク吸収パッドの交換が必要になります。メッセージが表示されたら、 お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後は有償となります。 なお、パッドの吸収量が限界に達した場合、インクがあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷ができないようになっ ています。

詰まった用紙の取り除き方法

L 判 / A4 などの定形紙

紙が詰まっている箇所を順番に確認して取り除いてください。

!重要

• 用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。







トラブル対処

電源のトラブル

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法
電源が入らない 電源ランプが点滅 / 点灯しない	 ●【電源】ボタンを少し長めに押してください。 ● 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 ● 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。
電源が切れない	●【電源】ボタンを少し長めに押してください。 それでも電源が切れないときは、電源プラグをコンセントから抜いて ください。その後、プリントヘッドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直 して【電源】ボタンでオフにしてください。

印刷開始時のトラブル

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法
用紙ランプやインクランプが	 ● 以下でプリンタの状態と対処方法を確認してください。 △ 26 ページ「ランプ表示でプリンタの状態を確認する」 △ 3 『活用 + サポートガイド』(電子マニュアル) - 「プリンタの状態をパソコン画面で確認」
点灯 / 点滅している	● 廃インク吸収パッド ^{*1} の吸収量が限界に達しました。* ² お客様ご自身による交換はできません。お買い求めいただいた販売店、 またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼 ください。
電源エラーの表示がないのに 印刷が始まらない	 ● 以下のページの手順に従ってパソコン側をチェックしてください。 △ 34 ページ「パソコン接続時のトラブル対処」

*1:クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。

* 2: お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、廃インク吸収パッドの交換が必要になります。メッセージが表示されたら、 お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後は有償となります。 なお、パッドの吸収量が限界に達した場合、インクがあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷ができないようになっ ています。

給紙 / 排紙のトラブル

症状 / トラブル状態

確認 / 対処方法

用紙が詰まった

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法		
	 ● 用紙を正しくセットしてください。特に、用紙のセット時には必ずエッジガイドを合わせてください。 (ア 13ページ「印刷田紙のセット」 		
斜めに給紙される			
重なって給紙される	 ● 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 △ 9 ページ「使用できる用紙」 		
用紙が給紙されない	● 設置場所や使用環境に問題がないかご確認ください。		
用紙が排出されてしまう	 ● 製品内部のローラが汚れている可能性があります。 お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが添付されているときは、クリーニングシートを使ってローラをクリーニングしてください。 ∠3 19 ページ「内部のクリーニング」 		

印刷品質 / 結果のトラブル

確認 / 対処方法			
本体			
 ● ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。 △ 3 18 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 			
● インクカートリッジは推奨品(エプソン純正品)を使用することをお 勧めします。			
● 古くなったインクカートリッジは使用しないことをお勧めします。 ∠☞ 20ページ「インクカートリッジの交換」			
用紙			
● 写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用紙に印刷することをお勧			
めします。			
 ● エプソン製専用紙に印刷するときは、おもて面に印刷してください。 ▲ 9 ページ「エプソン製専用紙(純正用紙)」 – 「印刷できる面」 			
 ● 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 △☞ 19 ページ「印刷後の品質を保つために」 			
印刷設定			
● セットした用紙の種類と、プリンタドライバの [用紙種類] の設定を のわせてください。			
合わせてくたさい。 △〒12ページ「[用紙種類] の設定」			
 ● プリンタドライバの各種設定で、お好みの色合いに調整してください。 △ア 15 ページ「パソコンから印刷」 			
データ			
 解像度の高い(画素数の多い)データを印刷してください。 携帯電話や解像度の低いカメラで撮影した写真または動画データは、画質が粗いため、L 判などの小さい用紙に印刷することをお勧めします。 ※ 解像度や動画データの品質は、携帯電話 / デジタルカメラの機種によって異なります。 			

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法			
ぼやける 文字や罫線がガタガタになる	● プリントヘッドのギャップ調整を行ってください。 ∠☞『活用+サポートガイド』(電子マニュアル)-「ギャップ調整」			
印刷結果がこすれる / 汚れる	 ● 通紙(給排紙)をして、製品内部をクリーニングしてください。			
フチなし印刷ができない	 用紙 フチなし印刷に対応した用紙をお使いください。 			

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法
ハガキに縦長の写真を印刷すると、 宛名面と上下が逆になってしまう	● ハガキのセット向きを上下逆にしてお試しください。 縦長写真のデータは、撮影時の条件(カメラの向きや仕様)によって、 写真の上下(天地)が異なります。
印刷位置がずれる / はみ出す	本体 エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 ♂ 13ページ「印刷用紙のセット」 印刷設定 印刷設定 15ページ「印刷用紙のサイズと、プリンタドライバの「出力用紙」の設定を合わせてください。 ♂ 15ページ「パソコンから印刷」 フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷するため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。 はみ出し量は3段階[標準] / [少ない] / [より少ない] で調整することができます。 ♂「活用+サポートガイド」(電子マニュアル) - 「四辺フチなし印刷をしよう」
	 ページの右端が欠けて印刷される ホームページが、印刷のことを考えて制作されていないためです。 ・付属のアプリケーションソフト「EPSON Web-To-Page」を使用 すれば、ページの右端が欠けることなく印刷できます。(Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x) ・ブラウザソフトの標準機能で印刷することも可能です。 ☆『活用+サポートガイド』(電子マニュアル)ー「ホームページを 思い通りに印刷できない」 背景色が印刷されない
ホームページを思い通りに印刷できない	 ● Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の 画像は、印刷されない設定になっています。 背景を印刷する場合は、以下をご覧ください。 ☆『活用 + サポートガイド』(電子マニュアル) - 「ホームページを 思い通りに印刷できない」 ● ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使 用されている場合が多くあります。 低解像度の画像は、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると 期待した印刷品質が得られない場合があります。

その他のトラブル

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法
ヘッドクリーニングが動作しない	 本製品にエラーが発生しているときは、エラーを解除してください。 26ページ「ランプ表示でプリンタの状態を確認する」 十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングができません。 新しいインクカートリッジに交換してください。 20ページ「インクカートリッジの交換」
黒印刷しかしていないのに、カラーイン クが減っている	 本製品では、以下のときにブラック / カラーそれぞれのインクが消費 されます。 カラーインクを使った混色黒印刷時*1 ヘッドクリーニング時 セルフクリーニング時*2
連続して印刷をしている途中、印刷速度 が遅くなった	 ● 高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 連続印刷中*³に、製品の動作が一旦停止し印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で 30 分程度放置してください。印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 ※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 ※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。
製品に触れた際に電気を感じる (漏洩電流)	● 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース (接地)を取ることをお勧めします。

*1:用紙種類によって自動で設定される

* 2: プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために自動的にクリーニングする機能で、すべてのインクを微量吐出する

* 3: 30 分以上、印刷し続けている状態(時間は印刷状況によって異なります)

パソコン接続時のトラブル対処

パソコンから印刷できない(Windows)

印刷を開始しても何も印刷されない、本製品が動作しない ときは、以下の手順でパソコンをチェックしてください。

1

USB ケーブルをパソコンにしっかりと接続し、本製品の電源をオンにします。

2

[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォ ルダを開きます。

< Windows Vista >

[スタート]-[コントロールパネル]-[ハードウェ アとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。

< Windows XP >

[スタート]-[コントロールパネル]の順にクリック し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリック して、[プリンタと FAX]をクリックします。

< Windows 98/Me/2000 >

[スタート] – [設定] – [プリンタ] の順にクリック します。



①印刷待ちのデータがありませんか?

パソコンに印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始ま らないときがあります。データが残っているときは、一旦 取り消してください。



上記画面内の [EPSON PX-V780] アイコ ンをダブルクリックします。



2

印刷待ちのデータが残っているときは、デー タを右クリックして、[キャンセル] または [印 刷中止] などをクリックします。

<画面例:Windows XP >





2

印刷先(ポート)の設定を確認します。

< Windows 2000/XP/Vista >

[ポート] タブをクリックし、[USBxxx EPSON PX-V780](x には数字が入ります)が選択されていることを確認します。



< Windows 98/Me >

[詳細] タブをクリックし、[EPUSBx:(EPSON PX-V780)](xには数字が入ります)が選択されていることを確認します。



!重要

 [ポートの追加]によるポートの設定は行わないで ください。

パソコンから印刷できない(Mac OS X)

印刷を開始しても何も印刷されない、本製品が動作しない ときは、以下の手順でパソコンをチェックしてください。

印刷のステータスが [一時停止] に なっていませんか?

1 [プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停 止中のプリンタドライバをダブルクリックし ます。



もう一度印刷を開始してください

上記を確認しても印刷できないときは、プリンタリストから該当プリンタを削除して、プリンタドライバをインストールし直してください。 ∠37 ページ「ドライバの再インストール」



製品の仕様とご注意

総合仕様

ノズル配列	黒インク:180 ノズル×2			
	カラー:59 ノズル×3 色			
インク色	ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー			
最高解像度	5760*×1440dpi			
	*:最小 1/5760 インチのドット間隔で印刷します。			
最小ドットサイズ	3pl(ピコリットル)			
インターフェイス	USB 2.0 ハイスピード× 1			
定格電圧	AC100V			
定格周波数	50~60Hz			
定格電流	0.6A			
製品外形寸法	収納時 : 幅 435mm ×奥行き 240mm ×高さ 161mm 使用時 : 幅 435mm ×奥行き 469mm ×高さ 281mm			
製品質量	約 3.9kg(インクカートリッジ、電源コード含まず)			
動作時の環境	温度:10 ~ 35℃ 湿度:20 ~ 80%(非結露)			
	温度(%) 80 55 20 10 27 35 温度(°C) この範囲でお使いください。			
保管時の環境	温度:-20~40℃ 湿度:5~85%(非結露)			

環境基本仕様

消費電力	印刷時 :約15W(ISO10561レターパターン印刷) スリープモード時 :約2.0W 電源オフ時 :約0.2W ※ 消費電力を OW にするためには、電源ボタンで電源をオフ にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
省資源機能	両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大 / 縮小機能を使用する ことで、印刷用紙の使用枚数を節約することができます。
回収リサイクル 体制	インクカートリッジのリサイクル 弊社は、環境保全活動の一環として使用済みインクカートリッ ジの回収、再資源化に取り組んでいます。 詳細は本書巻末をご覧ください。
修理体制	エブソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつか の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては 42、44ページをご覧ください。
補修用性能部品の 保有期間	製品の製造終了後5年

適合規格、規制

■ 電源高調波について

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

■ 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱 説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超える ことが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

印刷領域

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。



(単位:mm)

※ 印刷データによっては、印刷品質が低下することがあります。※ 長形 3 号、長形 4 号は Windows のみ使用可能です。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等 を使用されることをお勧めします。

(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業 振興協会)のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策 ガイドラインに基づく表示)

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本 製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応 は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品 を使用できないことがあります。このような国では、本製品 を運用した結果罰せられることがありますが、弊社といた しましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関 わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度な どにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用 される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じ るなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製 品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医 療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用 途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には 本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判 断ください。

本製品の廃棄

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 (関連法律)刑法第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 など 以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券 を複製すること(見本印があっても不可)
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきな どを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、
 回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 切符など

著作権について

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プロ グラムなどの著作権物は、個人(家庭内その他これに準ず る限られた範囲内)で使用するために複製する以外は著作 権者の承認が必要です。

商標について

- Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国にお ける登録商標または商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

表記について

Windows

- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] 98 Second Edition operating system 日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional operating system 日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition/ Professional operating system 日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- Microsoft[®] Windows Vista[™] operating system 日 本語版

本書中では、以上の OS(オペレーティングシステム)を それぞれ「Windows 98」「Windows Me」「Windows 2000」「Windows XP」「Windows Vista」と表記して います。

また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、 Windows XP、Windows Vista を総称するときは 「Windows」、複数のWindowsを併記するときは「Windows 98/Me」のように、Windowsの表記を省略することがあ ります。

Mac OS

- 本製品は、Mac OS X v10.2.8 以降に対応しています。
- •本書中では、上記を「Mac OS X」と表記しています。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- •本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

サービス・サポートのご案内

各種サービス・サポートについて

弊社が行っている各種サービス・サポートについては、以下のページでご案内しています。

■ マニュアルのダウンロードサービス

製品マニュアル(取扱説明書)の最新版 PDF データをダウンロードできるサービスを提供しています。 < http://www.epson.jp/guide/ink/ >

「故障かな?」と思ったら(お問い合わせの前に)

お問い合わせ前の確認事項

必ず以下のトラブル対処方法をご確認ください。 ∠☞ 25 ページ 「困ったときは(トラブル対処方法)」 ∠☞ 「活用+サポートガイド」(電子マニュアル)

それでもトラブルが解決しないときは、以下の事項をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番	PX-V780						
②製造番号			制造委员任制品		1=7		
			202H 710-2Cl				
③どのような操作	\square パソコン t	から印刷	□その他()	
④印刷データ	□写真	□文章	□その他()			
⑤エラー表示	□ランプ メッセージP	□パソコン画 内容:	面 一				
⑥用紙の種類	□普通紙	□写真用紙	□ハガキ	□その他()		
⑦用紙のサイズ	□ A4	□ハガキ	□∟判	□その他()		

お問い合わせ窓口

■ 本製品に関するお問い合わせ先

<u>カラリオインフォメーションセンター</u>

△ 44ページ「本製品に関するお問い合わせ先」

修理 / アフターサービスについて

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。 これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、 お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。 故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあ ります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることがあります。 ※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスに関しての受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 ●お買い求めいただいた販売店 ●エプソン修理センター(44 ページの一覧表をご覧ください) 受付日時:月曜日~金曜日(土日祝祭日・弊社指定の休日を除く) 9:00~17:30

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

千舌米百		修理代金		
	网络安全	保証期間内	保証期間外	
持込 / 送付修理	故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みま たは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。	無償	基本料+技術料+部品代 修理完了品をお届けした ときにお支払いください	
ドア to ドア サービス	 指定運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。 	有償 (ドア to ドアサービス料 金のみ)	有償 (ドア to ドアサービス料 金+修理代)	

!重要

エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

本製品に関するお問い合わせ先

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.epson.jp/faq/

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

1ノダーネットでアクセス!	インターネットでアクセス!	http://myepson.jp/	▶カンタンな質問に答えて会員登録。
---------------	---------------	--------------------	-------------------

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 050-3155-8011

【受付時間】 月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く) ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

所在地	TEL
〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420
	所在地〒060-0034札幌市中央区北4条東1-2-3札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)〒390-1243松本市神林1563 エプソンサービス(株)〒191-0012東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)〒812-0041福岡市博多区吉塚8-5-75初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)〒900-0027那覇市山下町5-21沖縄通関社ビル2Fエプソンサービス(株)

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

*修理について詳しくは、エブソンのホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/support/ ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

【電話番号】 050-3155-7150

【受付時間】 月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日は除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/support/

*平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて 日通諏訪支店で代行いたします。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない 場合があります

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話 (一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号にお かけください。

○スクール (エプソン・デジタル・カレッジ) 講習会のご案内

東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734 【受付時間】月曜日~金曜日9:30~12:00/13:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) *スケジュールなどはホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/school/

○ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。http://www.epson.jp/showroom/ 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルIF 【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) エプソンスクエア新宿

〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F エプソンスクエア御堂筋 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

○消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。(2007年9月現在)

○FAXインフォメーション エプソン製品の情報をFAXにてお知らせします。 札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305 ○エプリンディスクサービス

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

- ・ 用紙の種類 / サイズは
 ∠3 9ページ「使用できる用紙」

アルファベット

Е	EPSON Easy Photo Print	17
	EPSON File Manager	17
Μ	Mac OS X (文書の印刷)	16
U	USB インターフェイスケーブルコネクタ	7
W	Windows (文書の印刷)	15

五十音

い	インクカートリッジ	20	、裏	表紙
	インクカートリッジ交換位置			6
	インクカートリッジの回収		裏	表紙
	インクカートリッジの型番		裏	表紙
	インク吸収材			6
	インク残量			.20
	【インク】ボタン			8
	- インクランプ	8、	26、	27
	印刷開始時のトラブル			.29
	印刷品質 / 結果のトラブル			.30
	印刷領域(定形紙、封筒)			. 39
え	エッジガイド		6、	13
	エプソン純正品			
	(専用紙、インクカートリッジ)		9、	22
	エラー画面			.25
	エラー対処方法			.25
お	オートシートフィーダ		6、	13
	お手入れ (メンテナンス)			. 18
か	カートリッジカバー			6
	各部名称		6	、8
	紙詰まり			.28
き	給紙 / 排紙のトラブル			.29
Ζ	交換インクカートリッジ確認位置			6
し	写真の印刷			. 17
	写真の保存(印刷後の品質)			. 19
	修理			.43
	仕様			. 38
τ	電源コード			7
	電源コネクタ			7
	電源のトラブル			.29
	【電源】ボタン			8
	電源ランプ		8、	26

ح	問い合わせ先	44
	ドライバの再インストール	37
	トラブル対処方法	25
ŋ	ノズルチェック	18
は	排紙トレイ6、	13
	ハガキのセット	13
ふ	封筒のセット	13
	プリンタカバー	6
	プリンタドライバ	15
	プリントヘッド (ノズル)	6
\mathbf{h}	ヘッドクリーニング	18
ほ	保証書	43
め	目詰まり(プリントヘッドノズル)	18
	用紙 (印刷できる用紙)	9
	用紙(お使いの用紙と[用紙種類]の設定値)	12
	用紙サポート6、	13
	用紙のセット	13
	【用紙】ボタン	8
	- ー ー ー ー 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	27
5	ランプ表示	26



【インクカートリッジは純正品をお勧めします】

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用に なりますと、プリンタ本体や印刷品質に悪影響がでるなど、プリンタ本体の性能を発揮できないことがあります。非純正品の使用に起因し て生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証で きません。非純正品では、プリンタドライバなどでインク残量が表示されないことがあります。

インクカートリッジの回収について



エプソンは、使用済みカートリッジの回収率を高め、環境活動をより強く推進すべく、 プリンタの使用済みカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。詳しくはエ プソンのホームページをご覧ください。 < http://www.epson.jp/bellmark/ >

また、エプソン製品取扱販売店にインクカートリッジの回収ポストを設置しています。 < http://www.epson.jp/products/supply/cartridge >





PX-V780

操作ガイド