

自動測色器マウンタ(24)/(44) の初期設定について

自動測色器マウンタ(24)/(44) の初期設定は、プリンタ本体に同梱されているお試し印刷用ロール紙 (MC厚手マット紙ロール)、または次のEPSON純正専用ロール紙で行ってください。他の用紙種類では正しい測色結果が得られないことがあります。

- プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢> - PX/MCプレミアムマット紙ロール
- プロフェッショナルフォトペーパー<厚手半光沢> - MC画材用紙ロール
- MC厚手マット紙ロール

また、初期設定時はプリンタ本体の操作パネルの【用紙設定】 - 【用紙種類選択】で、用紙種類を正しく設定してください。初期設定の手順は、自動測色器マウンタ(24)/(44)の『ユーザーズガイド』(PDF)をご覧ください。

Note on Initial Settings of SpectroProofer Mounter 24"/44"

Use the roll paper bundled with the printer (Doubleweight Matte Paper), or the Epson Special roll paper below, for making initial settings of SpectroProofer Mounter 24"/44". Otherwise, the color measurement accuracy may be affected.

- Premium Glossy Photo Paper (250) - Enhanced Matte Paper
- Premium Semigloss Photo Paper (250) - Watercolor Paper - Radiant White
- Premium Luster Photo Paper (260) - UltraSmooth Fine Art Paper
- Doubleweight Matte Paper

Then, set the paper type for "PAPER SETUP" - "PAPER TYPE" on the Control Panel of the printer. See *SpectroProofer Mounter 24"/44" User's Guide* for how to make the initial settings.

Remarque concernant les paramètres initiaux du SpectroProofer Mounter 24"/44"

Utilisez le papier rouleau fourni avec l'imprimante (Papier mat épais) ou le papier rouleau spécial Epson (voir ci-dessous) pour la configuration des paramètres initiaux du SpectroProofer Mounter 24"/44". Dans le cas contraire, la précision de la mesure des couleurs peut être affectée.

- Premium Glossy Photo Paper (250) (Papier photo glacé Premium (250))
- Premium Semigloss Photo Paper (250) (Papier photo semi-glacé Premium (250))
- Premium Luster Photo Paper (260) (Papier photo lustré Premium (260))
- Doubleweight Matte Paper (Papier mat épais)
- Enhanced Matte Paper (Papier mat supérieur)
- Watercolor Paper - Radiant White (Papier pour aquarelle - blanc brillant)
- UltraSmooth Fine Art Paper (Papier beaux-arts ultra-lisse)

Définissez ensuite le type de papier pour "CONFIGURATION PAPIER" - "TYPE DE PAPIER" sur le panneau de commande de l'imprimante. Reportez-vous au *Guide d'utilisation du SpectroProofer Mounter 24"/44"* pour en savoir plus sur la configuration des paramètres initiaux.

Hinweise zu den Grundeinstellungen des SpectroProofer Mounter 24"/44"

Verwenden Sie das mit dem Drucker mitgelieferte Rollenpapier (Mattes Papier, doppelt schwer) oder das unten aufgelistete Epson Spezial-Rollenpapier, um die Grundeinstellungen für den SpectroProofer Mounter 24"/44" vorzunehmen. Anderenfalls könnte die Genauigkeit der Farbmessung beeinträchtigt werden.

- Premium Glossy Photo Paper (250) (Premium-Hochglanz-Fotopapier (250))
- Premium Semigloss Photo Paper (250) (Premium-Seidenglanz-Fotopapier (250))
- Premium Luster Photo Paper (260) (Premium-Glanz-Fotopapier (260))
- Doubleweight Matte Paper (Mattes Papier, doppelt schwer)
- Enhanced Matte Paper (Mattes Papier extra)
- Watercolor Paper - Radiant White (Aquarellpapier - strahlend weiß)
- UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglatte Kunstdruckpapier)

Nehmen Sie anschließend auf dem Bedienfeld des Druckers die entsprechenden Papiereinstellungen für "PAPIER-SETUP" und "PAPIERTYP" vor. Weitere Hinweise zum Vornehmen der Grundeinstellungen finden Sie im *Benutzerhandbuch des SpectroProofer Mounter 24"/44"*.

Opmerking over de begininstellingen van de SpectroProofer Mounter 24"/44"

Gebruik voor het opgeven van de begininstellingen van de SpectroProofer Mounter 24"/44" het rolpapier dat met de printer meegeleverd wordt (Mat papier dubbelzwaar) of het speciale rolpapier van Epson dat hieronder vermeld wordt. Als u andere afdrukmaterialen gebruikt, is het resultaat van de kleurmeting wellicht niet nauwkeurig.

- Premium Glossy Photo Paper (250) (Fotopapier glanzend Premium (250))
- Premium Semigloss Photo Paper (250) (Fotopapier halfglanzend Premium (250))
- Premium Luster Photo Paper (260) (Fotopapier Premium Luster (260))
- Doubleweight Matte Paper (Mat papier dubbelzwaar)
- Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
- Watercolor Paper - Radiant White (Aquarelpapier stralend wit)
- UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad papier Fine Art)

Stel de papiersoort in onder "PAPIERINSTELLING" - "PAPIERSOORT" op het bedieningspaneel van de printer. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding van de SpectroProofer Mounter 24"/44"* voor informatie over het opgeven van de begininstellingen.

Nota sulle impostazioni iniziali di SpectroProofer Mounter 24"/44"

Per configurare le impostazioni iniziali di SpectroProofer Mounter 24"/44", utilizzare la carta in rotolo in dotazione con la stampante (carta opaca grammatura doppia) o la carta in rotolo speciale Epson elencata di seguito. In caso contrario, la precisione della misurazione colore potrebbe risultare compromessa.

- Premium Glossy Photo Paper (250) (Carta fotografica lucida Premium (250))
- Premium Semigloss Photo Paper (250) (Carta fotografica semilucida Premium (250))
- Premium Luster Photo Paper (260) (Carta fotografica brillante Premium (260))
- Doubleweight Matte Paper (Carta opaca grammatura doppia)
- Enhanced Matte Paper (Carta opaca extra)
- Watercolor Paper - Radiant White (Carta acquerello "Radiant White")
- UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraliscia per applicazioni artistiche)

Quindi, impostare il tipo di carta per "IMPOSTAZIONE CARTA" - "TIPO CARTA" nel pannello di controllo della stampante. Vedere la *Guida utente di SpectroProofer Mounter 24"/44"* per informazioni sulla configurazione delle impostazioni iniziali.



411620800

Nota sobre los ajustes iniciales de SpectroProofer Mounter 24"/44"

Utilice el papel de rollo que viene con la impresora (Papel mate - alto gramaje) o el papel de rollo especial Epson que se muestra abajo para realizar los ajustes iniciales de SpectroProofer Mounter 24"/44". De lo contrario, la corrección de medición del color puede verse afectada.

- Premium Glossy Photo Paper (250) (Papel fotográfico satinado Premium (250))
- Premium Semigloss Photo Paper (250) (Papel fotográfico semibrillo Premium (250))
- Premium Luster Photo Paper (260) (Papel fotográfico lustroso Premium (260))
- Doubleweight Matte Paper (Papel mate - alto gramaje)
- Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior)
- Watercolor Paper - Radiant White (Papel acuarela blanco)
- UltraSmooth Fine Art Paper (Papel de acabado artístico extra suave)

A continuación, ajuste el tipo de papel de "CONFIGURACIÓN PAPEL" - "TIPO_DE_PAPEL" en el Panel de control de la impresora. Consulte *Manual de usuario para SpectroProofer Mounter 24"/44"* para realizar los ajustes iniciales.

Nota sobre as configurações iniciais do SpectroProofer Mounter 24"/44"

Utilize o papel em rolo fornecido com a impressora (Papel Mate de Gramagem Dupla) ou o papel em rolo Especial da Epson indicado em baixo, para fazer as configurações iniciais do SpectroProofer Mounter 24"/44". Caso contrário, a precisão da medição de cor pode ser afectada.

- Premium Glossy Photo Paper (250) (Papel Fotográfico Brilhante Premium (250))
- Premium Semigloss Photo Paper (250) (Papel Fotográfico Semibrilhante Premium (250))
- Premium Luster Photo Paper (260) (Papel Fotográfico de Lustro Premium (260))
- Doubleweight Matte Paper (Papel Mate de Gramagem Dupla)
- Enhanced Matte Paper (Papel Mate de Qualidade Superior)
- Watercolor Paper - Radiant White (Papel para Aguarela - Branco Resplandecente)
- UltraSmooth Fine Art Paper (Papel de Belas-Artes Ultra-Suave)

Em seguida, defina o tipo de papel em "CONFIGURAÇÃO PAPEL" - "TIPO DE PAPEL" no painel de controlo da impressora. Consulte o *Guia do Utilizador do SpectroProofer Mounter 24"/44"* para saber como fazer as configurações iniciais.

Примечание по настройкам инициализации SpectroProofer Mounter 24" /44"

Для выполнения настроек инициализации SpectroProofer Mounter 24" /44" используйте рулонную бумагу из комплекта поставки принтера (Doubleweight Matte Paper) либо рулонную бумагу Epson, перечисленную ниже. В противном случае вы не сможете добиться соответствия цветов.

- Premium Glossy Photo Paper (250) - Enhanced Matte Paper
- Premium Semigloss Photo Paper (250) - Watercolor Paper – Radiant White
- Premium Luster Photo Paper (260) - UltraSmooth Fine Art Paper
- Doubleweight Matte Paper

Затем на панели управления принтера выберите тип бумаги в "PAPER SETUP" (Настройка бумаги) – "PAPER TYPE" (Тип бумаги). Подробнее о настройках инициализации см. в *Руководстве пользователя SpectroProofer Mounter 24"/44"*.

SpectroProofer Mounter (分光光度计装置) 24" /44" 初始设置注意事项

使用随机附带的卷纸 (Doubleweight Matte Paper (超重磅粗面纸)), 或以下爱普生专用卷纸来进行 SpectroProofer Mounter (分光光度计装置) 24" /44" 初始设置。否则测色的精确度可能会受到影响。

- Premium Glossy Photo Paper (250) (高质量光泽照片纸 (250)) - Enhanced Matte Paper (增强粗面纸)
- Premium Semigloss Photo Paper (250) (高质量亚光照片纸 (250)) - Watercolor Paper - Radiant White (亮白水彩纸)
- Premium Luster Photo Paper (260) (高质量绒面照片纸 (260)) - UltraSmooth Fine Art Paper (超光滑美术纸)
- Doubleweight Matte Paper (超重磅粗面纸)

然后, 在打印机的操作面板上, "纸张设置" – "纸张类型" 菜单中设置打印纸类型。

如何初始设置, 请查看 SpectroProofer Mounter (分光光度计装置) 24" /44" 用户指南。

SpectroProofer Mounter 24" /44" 初始化設定的注意事項

進行 SpectroProofer Mounter 24" /44" 的初始化設定時, 請使用印表機內附的滾筒紙 (Doubleweight Matte Paper), 或是下述的 Epson 專用滾筒紙。否則, 可能會影響色彩校正的準確度。

- Premium Glossy Photo Paper (250) - Enhanced Matte Paper
- Premium Semigloss Photo Paper (250) - Watercolor Paper - Radiant White
- Premium Luster Photo Paper (260) - UltraSmooth Fine Art Paper
- Doubleweight Matte Paper

然後, 透過印表機的控制面板 "PAPER SETUP" - "PAPER TYPE" 設定紙張種類。

關於如何進行初始化設定的說明, 請參考 SpectroProofer Mounter 24"/44" 使用手冊。

SpectroProofer Mounter 24" /44"의 초기 설정에 대한 참조 사항

프린터와 함께 제공되는 롤 용지를 사용하거나(Doubleweight Matte Paper(2중 매트지)), 아래 Epson

특수 롤 용지를 사용하여 SpectroProofer Mounter 24" /44"의 초기 설정을 지정하십시오.

그렇지 않으면 색상 측정 정확도에 영향을 끼칠 수도 있습니다.

- Premium Glossy Photo Paper(프리미엄 광택 사진 용지) (250) - Enhanced Matte Paper(향상된 매트지)
- Premium Semigloss Photo Paper(프리미엄 저광택 사진 용지) (250) - Watercolor Paper - Radiant White(백광 수채화 용지)
- Premium Luster Photo Paper(프리미엄 저광택 사진 용지) (260) - UltraSmooth Fine Art Paper(매끄러운 파인 아트지(UltraSmooth))
- Doubleweight Matte Paper(2중 매트지)

그런 다음 프린터 제어판에서 "용지 설정" – "용지 종류" 를 선택하여 용지 종류를 설정합니다.

자세한 내용은 SpectroProofer Mounter 24"/44" 사용설명서를 참조하십시오.