

TM-T88V-i (TM-iファームウェアVer.3. x以前) 詳細取扱説明書

製品概要

製品の特長について説明します。

セットアップ

製品および周辺機器の設置・設定作業について説明します。

アプリケーション開発情報

本プリンターの制御方法と、アプリケーションを開発する際に 必要な情報について説明します。

製品の取り扱い

製品の基本的な取り扱い方法について説明します。

付録

製品の仕様、および文字コード表について説明します。



ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの 点がありましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエ プソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任 を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

EPSON、EXCEED YOUR VISION および ESC/POS はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Microsoft[®] および Windows[®] は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標です。 microSD は SD Card Association の商標です。

Wi-Fi[®]、WPATM、WPA2TMは、Wi-FiAlliance[®]の登録商標または商標です。

OFSC は一般社団法人オープン・フードサービス・システム・コンソーシアムの登録商標です。

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

© Seiko Epson Corporation 2011-2014. All rights reserved.

安全のために

記号の意味

本書では以下の記号が使われています。それぞれの記号の意味をよく理解してから製品を取り扱ってください。



警告事項

	 感電の危険を避けるため、雷が発生している間は、本製品の設置およびケーブル類の取り付け
/! \ 警告	作業を行わないでください。
	• ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
	感電のおそれがあります。
	• 電源コードの取り扱いには注意してください。
	誤った取り扱いをすると火災・感電のおそれがあります。
	* 電源コードを加工しない。
	* 電源コードの上に重いものを乗せない。
	* 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
	* 熱器具の近くに配線しない。
	* 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
	* 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。
	• 必ず指定されている電源をお使いください。
	他の電源を使うと、火災のおそれがあります。
	• 電源コードのたこ足配線はしないでください。
	火災のおそれがあります。電源は家庭用電源コンセント (交流 100 ボルト) から直接取ってく
	ださい。
	• 煙が出たり、変な臭いや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
	そのまま使用すると、火災の原因となります。すぐに電源コードを抜いて、販売店またはサー
	ビスセンターにご相談ください。
	• お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
	• 分解や改造はしないでください。
	けがや火災のおそれがあります。
	• 本製品の内部に異物を入れたり、落としたりしないでください。
	火災・感電のおそれがあります。
	• 万一、水などの液体が内部に入った場合は、電源コードを抜き、販売店またはサービスセン
	ターにご相談ください。
	そのまま使用すると、火災の原因となります。
	• ディップスイッチのカバーを開けたら、設定後必ず閉じ、ネジを締めてください。
	開けたままで使用すると、火災や感電の原因となるおそれがあります。
	• 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。
	ガスが滞留して引火による火災などの原因となるおそれがあります。



使用制限

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度な どにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

本書について

本書の目的

本書は、TM-T88V-iを使用した POS、オーダーエントリーシステムやその他レシート発行システムの開発、設計、 設置に必要なすべての情報を提供します。

TM-T88V-i は製品仕様、TM-i ファームウェアのバージョンによって使用できる機能が異なります。 下記に従って適切な詳細取扱説明書をご覧ください。

TM-T88V-i 製品仕様 * ¹	™-i ファームウェアのバージョン ^{*2}	使用する詳細取扱説明書
シリアルポートあり	Ver.4.0 以降	TM-T88V-i (TM-i ファームウェア Ver.4.0 以降) 詳細取扱説明書
シリアルポートなし	Ver.4.0 以降	TM-T88V-i (TM-i ファームウェア Ver.4.0 以降) 詳細取扱説明書
	Ver.3.x 以前	TM-T88V-i (TM-i ファームウェア Ver.3.x 以前) 詳細取扱説明書(本書)

*1: シリアルポートの有無は、本体背面で確認できます。



*²:TM-iファームウェアのバージョンを確認するには、ステータスシートを印字して確認します。本製品が印刷可能 な状態(用紙がセットされており、電源が入っている状態)で、本製品背面のプッシュボタンを3秒以上押し続 けてから放します。(49ページ「ステータスシートで確認」参照)

TM-i ファームウェア Ver.3.x 以前	TM-i ファームウェア Ver.4.0 以降
************************************	************************************

本書の構成

本書は次のように構成されています。

- 第1章 製品概要
- 第2章 セットアップ
- 第3章 アプリケーション開発情報
- 第4章 製品の取り扱い

付録 製品仕様 オプション仕様 ソフトウェア設定モードの設定項目 文字コード表

もくじ

■安全のために	3
記号の意味	. 3
警告事項	. 4
注意事項	. 5
■使用制限	5
■本書について	6
本書の目的	. 6
本書の構成	. 7
■もくじ	8

製品概要......11

	特長	11
	製品構成	12
	同梱品	12
	オプション	12
	各部の名称と働き	13
	パワースイッチ	13
	パワースイッチカバー	13
	ロール紙カバー / カバーオープンボタン	14
	カッターカバー	14
	コントロールパネル	14
	インターフェイス	15
	プッシュボタン	16
	ステータス LED	16
	有線 LAN ステータス LED	17
	無禄 LAN ケーノルセット(オノンヨン品)の LE	JD
	17	
	17	
	¹⁷ オンラインとオフライン	18
	17 オンラインとオフライン オンライン	18 18
•	17 オンラインとオフライン オンライン オフライン	18 18 18
	17 オンラインとオフライン オンライン オフライン エラーステータス	18 18 18 19
•	17 オンラインとオフライン オンライン オフライン エラーステータス 自動復帰エラー	18 18 18 19
•	17 オンラインとオフライン オンライン オフライン エラーステータス 自動復帰エラー 復帰可能エラー	18 18 18 19 19
	17 オンラインとオフライン オンライン オフライン エラーステータス 自動復帰エラー 復帰可能エラー 復帰不可能エラー	18 18 18 19 19 20
	17 オンラインとオフライン オンライン オフライン エラーステータス 自動復帰エラー 復帰不可能エラー 復帰不可能エラー	18 18 18 19 19 20 21
	17 オンラインとオフライン オンライン エラーステータス 自動復帰エラー 復帰可能エラー 復帰不可能エラー W メモリー	 18 18 18 19 20 21 21
	17 オンラインとオフライン オンライン オフライン エラーステータス 自動復帰エラー 復帰不可能エラー 復帰不可能エラー W メモリー NV メモリー NV <i>メ</i> モリー	18 18 18 19 19 20 21 21 21
	17 オンラインとオフライン オフライン エラーステータス 自動復帰エラー 復帰不可能エラー NV メモリー NV メモリー Xモリースイッチ (カスタマイズバリュー) R/E (レシートエンハンスメント)	 18 18 18 19 20 21 21 21
	17 オンラインとオフライン オフライン エラーステータス 自動復帰エラー 復帰可能エラー 復帰不可能エラー NV メモリー NV メモリー NV <i>メ</i> モリー Xモリースイッチ (カスタマイズバリュー) R/E (レシートエンハンスメント) メンテナンスカウンター	 18 18 18 19 20 21 21 21 21 21 21

セットアップ23	3
■ セットアップの流れ2:	3
■本製品の設置28	8
設置上の注意28	8
■ディップスイッチの設定28	8
設定手順	8 9
■ロール紙ニアエンド検出位置の調整3	1
■ microSD カードの取り付け32	2
■ネットワークへの接続	3
有線 LAN 接続の場合33 無線 LAN 接続の場合	3 3
■ 周辺機器の接続30	ô
外付けオプションブザー30	6
キャッシュドロアー	9
)
AC アタフター, RA の場合4 DC パワーボックス, B および AC アダプター, R.4	1
■コネクターカバーの取り付け42	2
■パワースイッチカバーの取り付け44	4
■メモリースイッチ(カスタマイズバリュー) の設定45	
機能40	6
■ネットワークの設定48	8
ネットワーク設定の確認	9
ネットリーク設定の初期化	1
	ו ס
■ サーハーダイ レクトノリノトの設定	2
	5
■ スタイルシートの作成 55	5
登録ファイルの作成	5
スタイルシートの登録	6
Ay 4 / 2 2 - F 00 豆豉	7
■ Web コンテンツの作成 57	7
Web コンテンツの登録	9

アプリケーション開発情報.......61 ■ プリンターの制御方法......61 ePOS-Print API......62 ePOS-Print XML.....63 サーバーダイレクトプリント......64 ■ ソフトウェアとマニュアル......67 ■ EPSON TMNet WebConfig......69 EPSON TMNet WebConfig の起動......69 情報 - TCP/IP 設定 (有線 LAN) 72 情報 - Web コンテンツ設定(自動更新).....74 有線 LAN - TCP/IP 設定......77 無線 LAN - TCP/IP 設定......79 デバイスの設定......80 Web コンテンツ設定.....81 サーバーダイレクトプリント設定......83 ステータス通知設定......84 管理者情報設定 85 パスワード設定......87 ■設定/確認モード......93 NW グラフィックス情報印字モード......95 R/E(レシートエンハンスメント)情報印字モード 97 16 進ダンプモード.....101 ■簡単キッティング.....102 ■TM-i ファームウェアの確認 / アップデート.... 102 TM-iファームウェアバージョンの確認方法 102

1 1/1	τ.		/	-	/		/	· ·		~	-	~	~ /	HEH	5/1	12	•••	•	102
TM-	i	フ	アー	- ム	ウ	エ	P	\mathcal{O}	P	ッ	プ	デ	_	トラ	方法	÷			102

製品の取り扱い10	0:	3)
-----------	----	---	---

■ ロール紙のセットと交換	
■ロール紙が詰まったときは	105
■ サーマルヘッドのお手入れ	106
■ 輸送時の処置	

付録		109
----	--	-----

■ 製品仕様	109
ソフトウェア仕様	111
使用できる周辺機器	111
印字仕様	112
文字仕様	112
印字領域	113
印字位置とカッターの位置	115
用紙仕様	115
電気的仕様	116
環境仕様	117
外形寸法図	118
AC アダプター, RA	119
AC アダプター, R	119
DC パワーボックス, B	120
電源コード (AC-170)	120
■オプション仕様	121
無線 LAN ケーブルセット(OT-WLO1)	121
■ ソフトウェア設定モードの設定項目.	122
■文字コード表	124
全ページ共通	124
ページ0 (PC437: USA, Standard Europe	e) 125
ページ1(カタカナ)	126
ページ2 (PC850: Multilingual)	127
ページ3 (PC860: Portuguese)	128
ページ4 (PC863: Canadian-French)	129
ページ5 (PC865: Nordic)	130
ページ11 (PC851: Greek)	131
ページ12 (PC853: Turkish)	132
ページ 13 (PC857: Turkish)	133
ページ 14 (PC737: Greek)	134
$\sim - 2$ 15 (1S08859-7: Greek)	135
$\sim - 2$ 16 (WPC1252)	136
$\sim - > 17$ (PC866: Cyrillic #2)	137
$\sim - \sim 18$ (PC852: Latin 2)	138
$\sim - 2$ 19 (PC858: Euro)	139
$\sim - \checkmark 20$ (Ihai $\Box - F 42$)	140
$\sim \rightarrow 21$ (Inal $\rightarrow \rightarrow 11$)	141
$\sim \sim \sim \sim 26$ (Inal $\neg \sim \sim \sim 18$)	142
$\sim \sim \sim 30$ (IUVN-3: Vietnamese)	143
$\sim \sim $	144 145
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	140
$\sim \sim $	146

ページ 34	(PC855: Cyrillic)147
ページ 35	(PC861: Icelandic)148
ページ 36	(PC862: Hebrew)149
ページ 37	(PC864: Arabic)150
ページ 38	(PC869: Greek)151
ページ 39	(IS08859-2: Latin 2)152
ページ 40	(IS08859-15: Latin 9)153
ページ 41	(PC1098: Farsi)154
ページ 42	(PC1118: Lithuanian)155
ページ 43	(PC1119: Lithuanian)156
ページ 44	(PC1125: Ukrainian)157
ページ 45	(WPC1250: Latin 2)158
ページ 46	(WPC1251: Cyrillic)159
ページ 47	(WPC1253: Greek)160
ページ 48	(WPC1254: Turkish)161
ページ 49	(WPC1255: Hebrew)162
ページ 50	(WPC1256: Arabic)163
ページ 51	(WPC1257: Baltic Rim)164
ページ 52	(WPC1258: Vietnamese)165
ページ 53	(KZ1048: Kazakhstan)166
ページ 255	5
国際文字も	エット 168
日本語フォ	$\succ \succ \succ \ldots \ldots 169$

製品概要

本章では、製品の特長を説明しています。

特長

TM-T88V-iは、スマートデバイスのアプリケーションや Web アプリケーションから直接印刷できるレシートプリンターです。

本製品は ePOS-Print *1 に対応しており、ネットワーク対応 TM プリンターの制御ができます。*2

- *1: ePOS-Print とは、スマートデバイスのアプリケーションや Web アプリケーションから TM プリンターを制御 するための、エプソン独自の技術です。製品内で ePOS-Print Service が動作することで実現しています。
- *2: TM-i ファームウェアを Ver.4.0 以降にアップデートすることにより、カスタマーディスプレイへの表示や、バーコードスキャ ナーやキーボードからの入力が可能な、ePOS-Device SDK を使用することができます。詳細は、TM-T88V-i(TM-i ファー ムウェア Ver.4.0 以降) 詳細取扱説明書を参照してください。

機能*1

- iOS、AndroidなどのアプリケーションやWebアプリケーションからXML形式のデータで印刷を実現するePOS-Print XML を提供しています。
- Web アプリケーション開発用の ePOS-Print API を提供しています。
- 本製品から Web サーバーに、一定間隔で印刷データを要求する、サーバーダイレクトプリントに対応しています。
- OFSC(オープン・フードサービス・システム・コンソーシアム)機器標準接続規格をサポートしています。
- スクリプト言語「PHP」とデータベース「SQLite3」に対応した Web サーバーを搭載しています。*2

*1: この機能を使用するためのサンプルプログラム、マニュアルは、弊社ホームページからダウンロードしてください。 *2: TM-i ファームウェア Ver.2.0 以降



これらの使い方については、61ページ「プリンターの制御方法」を参照してください。

製品構成

同梱品

- AC アダプター,RA(または、AC アダプター,R および DC パワーボックス,B)
- 電源コード (型番:AC-170)
- ロール紙(動作確認用)
- コネクターカバー
- パワースイッチカバー
- ユーザーズマニュアル
- 保証書

オプション

- プリンター固定用テープ(型番:DF-10)
- 外付けオプションブザー(型番:OT-BZ2O)
- 無線 LAN ケーブルセット (型番:OT-WLO1)

各部の名称と働き



パワースイッチ

ケースに刻印されている表示(①/|)に従って、電源の入/切を行います。

本製品の電源は、AC アダプターの電源が接続されていることを確認してから入れてください。 注意 本製品の電源を入れてから印刷可能な状態になるまでは、約30秒必要です。 注意

パワースイッチカバー

付属のパワースイッチカバーは、パワースイッチを誤って押してしまうことがないように保護するためのものです。 パワースイッチカバーの穴に、ボールペンなどの先の細いものを差し込むことによって、パワースイッチの操作を行 うことができます。



パワースイッチカバーを装着した状態で故障が発生したときは、すぐに電源コードを抜いてくだ さい。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

_ ロール紙カバー/ カバーオープンボタン

ロール紙をセットしたり交換したりするときに、カバーオープンボタンを押してロール紙カバーを開けてください。

参考

印字中やオートカッター動作中は、ロール紙カバーを開けないでください。

カッターカバー

カッターカバーの中にはオートカッターがあります。プリンター内にロール紙が詰まったときや、カッター刃を手動 で戻すときに開けてください。

コントロールパネル



名称	状態	説明
 (電源)LED(緑) 	点灯	電源が入っている
	消灯	電源が切れている
Error (エラー) LED	消灯	通常時(オンライン中)
	点灯	 電源を入れた直後、またはリセット直後(オフライン状態) しばらくした後に自動で消灯し、印字可能な状態になります。 ロール紙の終わりを検出し、印字が停止したとき(オフライン状態) 新しいロール紙に交換してください。
	点滅	エラー発生(点滅パターンについては、19 ページ「エラーステータス」 を参照してください。)
➢ Paper (紙なし) LED	消灯	ロール紙が十分に残っている
	点灯	ロール紙の残量が少ない、またはロール紙が無くなった
	点滅	「セルフテスト継続待ち」または「マクロ実行待ち」
┍╋Feed(紙送り)ボタン	このボタンを1回押すと、ロール紙が1行分紙送りされます。押し続けることで、連 続的に紙送りできます。	

DC24V用電源

コネクター

インターフェイス ドロアーキック コネクター microSDカードスロット アナログRGB -Micro-USBコネクター コネクター 保護カバー \parallel 7**-**|= 0 -LANコネクター \bigcirc 0 ~~ (주)

USBコネクター

名称 説明 ドロアーキックコネクター キャッシュドロアー、または外付けオプションブザーを接続します。 LANコネクター ネットワークに LAN 接続します。 USB コネクター オプション品を接続します。 (オプション品専用) Micro-USB コネクター TM-T88V Utility を使って本製品の設定をするときに、コンピューターと接続しま (設定用) す。 DC5V 用電源コネクター AC アダプター、RA、または DC パワーボックス B を接続します。 DC24V 用電源コネクター AC アダプター,RA、またはDC パワーボックス,Bを接続します。 TM-iファームウェア Ver.2.0 以降の場合、PHP 機能の有効時に使用します。 microSD カードスロット アナログ RGB コネクター 現在ご使用いただけません。

DC5用電源

コネクター

USBコネクター

⚠ 注意

 USB インターフェイスの周辺機器を接続する場合は、必ず機器本体やマニュアルなどで消費電 流を確認し、その合計が 2.0A 以下になるようにしてください。消費電流が不明な機器は使用 しないでください。

• 本製品の使用中は、保護カバーが確実にはめ込まれていることを確認してください。

LAN コネクターを使用する場合、屋外に架空配線された LAN ケーブルは、必ず他のサージ対策の施された機器を経由してから接続してください。誘導雷によって機器が故障するおそれがあります。



Micro-USB コネクターには、Micro-USB(Type Micro-AB) ケーブルを使用してください。

プッシュボタン



プッシュボタンは、ピンセットなどの先の細いもので押してください。

プッシュボタンは以下の機能を持ちます。

• ステータスシート印刷

本製品が印刷可能な状態(用紙が入っており、電源が入っている状態)で、プッシュボタンを3秒以上押し続けてから放すと、ネットワークパラメーターの状態を印刷します。(49ページ「ステータスシートで確認」参照)

• 設定初期化機能

本製品の電源を入れ、10秒以上プッシュボタンを押し続けてから放すと、ネットワークの設定(有線LAN/無線LAN)が工場出荷時の設定(初期値)に戻ります。(50ページ「ネットワーク設定の初期化」参照)



ステータス LED

背面のステータス LED で、インターフェイスボードの状態を確認できます。



LED	説明
緑色に点灯	正常に動作しています。
オレンジ色に点灯	起動中です。 電源を入れてから 30 秒以上経過してもステータス LED がオレンジ色に点灯している場 合、修理が必要です。
消灯	電源が入っていません。 本製品の電源が入っていてもステータス LED が点灯しない場合、修理が必要です。

_ 有線 LAN ステータス LED

背面の有線 LAN ステータス LED で、本製品の通信状態を確認できます。



LED	説明	
禄	リンクが確立したときに点灯します。	
橙	通信中に点灯します。	

無線 LAN ケーブルセットに付属の、無線 LAN ユニットの LED で、本製品の通信状態を確認できます。



LED	状態	
消灯	本製品に接続されていません。または、本製品の電源が入っていません。	
点灯	本製品に接続されていて動作中です。通信を行っていません。	
点滅	本製品に接続されていて動作中です。通信を行っています。	

オンラインとオフライン

オンライン

オフラインに移行する事象が発生していない場合、プリンターはオンラインになり、通常の印刷ができる状態になります。

オフライン

次のような状態では、プリンターは自動的にオフラインになります。

- 電源投入直後の状態
- セルフテスト実行時
- ロール紙カバーオープン時
- Feed ボタンを使用しての紙送り実行時
- 紙なしで印字停止したとき(ロール紙エンド検出器の紙なしのとき、またはロール紙ニアエンド検出時に印字停止 するよう設定されているとき)
- マクロ実行待ち状態
- エラー発生時

エラーステータス

エラーには、自動復帰エラー、復帰可能エラー、復帰不可能エラーの3種類があります。エラーLEDの点滅パターンを確認してください。

また、周辺機器と通信できないときは、本製品の背面にあるステータス LED を確認してください。

自動復帰エラー

自動復帰エラーが発生すると印字できません。下記のような方法で通常の状態に復帰できます。

エラー名	エラーの内容	エラー LED 点滅パターン	復帰条件
ロール紙カバーオー	印字中にロール紙カバー	LED オン →	ロール紙カバーを閉じる
プンエラー	が開いた。	LED オフ → 100 ms → ←	ことにより自動復帰
ヘッドの高温エラー	ヘッド駆動条件から外れ	LED オン →	ヘッドの温度が低下する
	た高温度を検出した。	LED オフ → 100 ms → ←	ことにより自動復帰

復帰可能エラー

復帰可能エラーが発生すると印字できません。エラー要因を取り除いた後、電源再投入により、通常の状態に復帰できます。

エラー名	エラーの内容	エラー LED 点滅パターン	復帰条件
オートカッター エラー	オートカッターに異常が 発生した。	LED オン → LED オフ → 約160 ms → ← 約2560 ms →	紙詰まり / 異物混入を除 去し、ロール紙カバーを閉 めた状態で電源再投入に より復帰可能

復帰不可能エラー

復帰不可能エラーが発生すると印字できません。電源を入れなおしても同じエラーが発生する場合は、故障の可能性があります。販売店またはサービスセンターにご相談ください。



復帰不可能エラーが発生した場合は、すぐに電源を切ってください。

エラー名	エラーの内容	エラー LED 点滅パターン
メモリーの R/W エラー	リードライトチェック後、正常に動作しない	LED オン → LED オフ → 」 」 」 約160 ms → ←
高電圧エラー	電源電圧が高い	LED オン →
低電圧エラー	電源電圧が低い	LED オン → LED オフ → 約160 ms → ←
CPU 実行エラー	CPU が不正なアドレスを実行している	LED オン → LED オフ → 約160 ms→ ←
内部回路接続エラー	内部回路の接続が正常でない	LED オン LED オン 約160 ms 約2560 ms

NV メモリー

本製品にはNVメモリー (Nonvolatile Memory: 不揮発性メモリー) が搭載されており、NVメモリーに保存された データは、電源を切っても保持されます。NVメモリーには、以下のメモリー領域があります。

- NV グラフィックスメモリー
- メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)
- R/E (レシートエンハンスメント)
- メンテナンスカウンター

NV メモリーへの書き込み回数は、目安として1日10回以下になるようにアプリケーションを作 **注意** 成してください。

、NV グラフィックスメモリー

レシートに印字するお店のロゴなどのグラフィックを複数登録できます。

グラフィックを登録するには、TM-T88V Utility を使用してください。

登録したグラフィックは、TM-T88V UtilityのNV グラフィックス情報印字機能を使って印刷することによって確認できます。

34 - 3	• TM-T88V Utility の詳細は、TM-T88V Utility ユーザーズマニュアルを参照してください。	
参考	• NV グラフィックス情報印字機能の詳細は、95 ページ「NV グラフィックス情報印字モード」を	4
	参照してください。	

メモリースイッチ (カスタマイズバリュー)

メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)は、紙幅、印字濃度、フォント、電源容量、オートカット、用紙節約を 設定できます。詳細は45ページ「メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)の設定」を参照してください。

R/E (レシートエンハンスメント)

お店のロゴなどをレシートの始めと終わりに印字するように設定することができます。 詳細は、TM-T88V Utility ユーザーズマニュアルを参照してください。

メンテナンスカウンター

プリンター稼働開始からの紙送り行数、オートカッター動作回数、製品稼働時間などをメンテナンスカウンター情報 として自動的に本製品のメモリーに記録する機能です。TM-T88V Utility やセルフテストを使って、確認できます。 カウンター情報を参考にし、定期点検や部品交換などに活用することができます。

セットアップ

本章では、製品を使用する前に必要な、製品および周辺機器の、設置および設定作業について説明しています。 EPSON TMNet WebConfig の設定値のファイルを保存した USB メモリーを使って、TM-i に簡単に設定ができ る、「簡単キッティング」を利用できます。詳細は、「TM-i シリーズ 簡単キッティングガイド」を参照してください。

セットアップの流れ

お使いになるシステムによって設定項目が異なります。61ページ「プリンターの制御方法」を参照して、ご確認ください。

- ePOS-Print XML、ePOS-Print API (24ページ)
- サーバーダイレクトプリント (25 ページ)
- OFSC-Print (26ページ)
- 本製品を Web サーバーとして使用する (27 ページ)

ネットワークの設定項目およびシステムの設定に必要な項目は、あらかじめシステム管理者に確認して、情報を入手してください。

本製品および周辺機器のセットアップの流れに沿って、次のような構成となっています。



セットアップの流れにおいて、必須項目は実線枠、任意項目は点線枠で説明しています。

ePOS-Print XML、ePOS-Print API



サーバーダイレクトプリント





2

OFSC-Print



本製品を Web サーバーとして使用する





2

本製品の設置

設置上の注意

- 本製品は水平に設置してください。
- ホコリや塵の多い場所には設置しないでください。
- 製品設置時には、底面にコードや異物などを挟み込まないように注意してください。

ディップスイッチの設定

本製品にはディップスイッチがあります。 ディップスイッチはすでに設定されているので、必要に応じて再設定してください。

設定手順

ディップスイッチの設定変更は、以下の手順で行います。

ディップスイッチのカバーを外すときは、本製品の電源を切ってください。 注意 電源を入れたままで外すと、ショートなどにより、本製品が故障するおそれがあります。

注意

ディップスイッチの設定は、電源投入時のみ有効です。以降切り替えても機能は変化しません。

▲ 本製品の電源が入っていないことを確認します。

2 ネジを外し、底面のディップスイッチのカバーを外します。



3 先の細いものを使って、ディップスイッチの設定をします。

4 ディップスイッチのカバーを取り付け、ネジで固定します。

機能

ディップスイッチ 1

SW	機能	ON	OFF	工場出荷時の 設定
1-1	自動改行	常時有効	常時無効	OFF
1-2	受信バッファー容量	45 バイト	4K バイト	OFF
1-3	紙なし信号出力に有効な紙なし検出器 (初期値)	無効	ロール紙エンド検 出器有効、ロール 紙ニアエンド検出 器有効	OFF
1-4	エラー信号の設定	無効	有効	OFF
1-5 ~ 1-8	未定義		-	OFF

ディップスイッチ2

SW	機能		ON	OFF	工場出荷時の 設定
2-1	予約(設定を変えないこと)		ON	固定	ON
2-2	予約(設定を変えな)	いこと)	OFF	固定	OFF
2_2		標準	2-3: OFF、	2-4: OFF	OFF
2-3	印字濃度	やや濃い	2-3: ON,	2-4: OFF	UFF
2-4		濃い	2-3: OFF.	2-4: ON	OFF
2-4	禁止		2-3: ON,	2-4: ON	UFF
2-5	受信バッファー BUSY 解除の条件設定 (ディップスイッチ 1-2 が OFF の場合に 有効)		残 138 バイトで BUSY 解除	残 256 バイトで BUSY 解除	OFF
2-6 ~ 2-7	予約(設定を変えないこと)		OFF	固定	OFF
2-8	予約(設定を変えないこと)		ON	固定	ON

注意	 ディップスイッチ 2-1、2-2、2-6、2-7、2-8 の設定は変えないでください。プリンターが正常に動作しなくなる場合があります。 印字濃度は、カスタマイズバリューの印字濃度が "Depends On Dip Switch"(初期設定)の場合に、ディップスイッチで設定します。 印字濃度を「やや濃い」/「濃い」に設定すると、印字速度は低下しやすくなります。

ロール紙ニアエンド検出位置の調整

以下の場合は、ロール紙ニアエンド検出器位置の調整を行う必要があります。

- 使用するロール紙の芯の太さに応じて検出位置を調整する場合
- ロール紙の残量検出位置を調整する場合

・ ロール紙の中心部は、それぞれのロール紙仕様により形状が若干異なるため、厳密にニアエンドを検出することはできません。
 ・ ロール紙残量検出器で正しく紙の残量を検出するため、ロール紙は巻き芯の内径が12 mm、外径が18 mmの指定のものを使用してください。

ロール紙ニアエンド検出器位置の調整手順は、以下のとおりです。

ロール紙カバーを開け、ロール紙を取り出します。

2

	検出器を止めている調整ネジをゆるめ、	調整目盛り段に位置決め板の上端を合わせます。
--	--------------------	------------------------

調整目盛り段	ニアエンド検出時の ロール紙外径 (mm)
上段	約 27
下段(初期設定)	約 23



3 調整ネジを締め付けます。

週整後、検出レバーがスムーズに動作することを確認します。

microSD カードの取り付け

本製品で PHP を使用する場合、背面の microSD カードスロットに microSD カードを取り付けます。



microSD カードの取り付け

1 本製品の保護カバーをめくり、microSD カードの挿入方向を確認して、microSD カード スロットに挿入します。

参考	٠	microSD カードは、	金属端子面を下にして挿入してください。
	•	microSD カードは、	カチッと音がするまで奥に押し込んでください。

2 保護カバーを元に戻します。

microSD カードの取り外し

参考

▲ 本製品の保護カバーをめくり、microSD カードを軽く押し込みます。

microSD カードは、カチッと音がするまで奥に押し込んでください。

- 2 microSD カードが数ミリ飛び出すので、ゆっくり引き抜きます。
- 3 保護カバーを元に戻します。

ネットワークへの接続

有線 LAN 接続の場合

LAN ケーブルを使用して、本製品をハブ経由でネットワークに接続します。

LAN コネクターに、10BASE-T/100BASE-TX LAN ケーブルをカチッという音がするまで押し込みます。



LAN コネクターには、決してカスタマーディスプレイコネクターケーブル、ドロアーキックコネクターケーブルおよび一般公衆回線を差し込まないでください。

無線 LAN 接続の場合

オプションの無線 LAN ケーブルセット (OT-WLO1) を使用すると、本製品を無線 LAN 接続で使用できます。 ただし、無線 LAN ケーブルセットは、LAN ケーブルを接続しない状態で使用してください。



本製品では、有線 / 無線 LAN を同時に運用することはできません。有線ネットワーク、無線ネットワーク両方とも設定、設置されている場合、有線ネットワークのみ機能します。

無線 LAN ケーブルセットには以下のものが含まれます。

- 無線 LAN ユニット
- USB 延長ケーブル
- 固定用テープ(2枚1組)
- ゴムカバー
- 注意ラベル
- ユーザーズマニュアル

無線LAN ユニットを本製品に取り付けるには、USB コネクターに直接差し込む方法と、USB 延長ケーブルを使用 する方法があります。

本製品に直接差し込むと他のケーブルに干渉したり、通信状況が悪くなったりするため、付属の USB 延長ケーブル を使用することを推奨します。

本製品に直接差し込む場合

本製品の USB コネクターに無線 LAN ユニットを奥まで差し込みます。



USB 延長ケーブルを使用する場合

1 無線LANユニットの抜け防止のため、ユニットを差し込む側のUSB延長ケーブルのコネ クターに、ゴムカバーを取り付けます。



2 無線LANユニットを、USB 延長ケーブルのコネクターに差し込みます。





3 本製品の USB コネクターに、USB 延長ケーブルを接続します。





2

周辺機器の接続

外付けオプションブザー (OT-BZ20) をドロアーキックコネクターに接続して、ブザーを鳴らすことができます。

外付けオプションブザーとドロアーを併用して使用することはできません。
 メモリーフィッチ(カフタマイブバリュー)の設定の"かけけオプションブザー

- メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)の設定の"外付けオプションブザーの有効無効"を" 有効"にした場合、ドロアーキックコネクターピンへパルス出力しないため、キャッシュドロ アーを接続してもキャッシュドロアーは開きません。
 - 外付けオプションブザーは、必ず付属の固定用テープで本製品に固定してください。
 - 外付けオプションブザーに水、油、薬品、その他液体をかけないでください。
 故障の原因になります。

外付けオプションブザーには以下のものが含まれます。



取り付け位置

外付けオプションブザーは、本製品の側面に取り付けることをお勧めします。



 ロール紙が排出される面には取り付けないでください。 注意 • 液体などが内部に入るのを防ぐため、オプションブザーの音量調整ノブが横向きまたは下向き になるように取り付けてください。 (音量調整ノブの詳細は、38ページ「ブザー音量の調整」参照)

設置方法

▲ 本製品の電源を切ります。

注意

外付けオプションブザーの接続および取り外しは、本製品の電源が入っていない状態で 行ってください。電源が入っている状態で接続すると、ブザーが正しく動作しません。
- 2 外付けオプションブザーを取り付ける部分のプリンターケースをきれいに拭き、完全に乾かします。
- 3 固定用テープが 2 枚重なった状態のまま、片面のシールをはがし、外付けオプションブ ザー取り付け面のほぼ中央の位置に貼り付けます。



4 外付けオプションブザーのケーブルを、本製品のドロアーキックコネクターに接続します。





5 固定用テープの反対側のシールをはがし、外付けオプションブザーをプリンターケースに 取り付けて固定します。



- 6 本製品の電源を入れます。
- 7 TM-T88V Utility、および本製品のカスタマイズバリュー(45 ページ「メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)の設定」)から、鳴動させるタイミングと鳴動パターンを設定します。

注意	外付けオプションブザーを使用する場合は、必ず本製品側の設定で、外付けオプシ ブザーを有効にしてください。	ョン
	本製品側の設定で外付けオプションブザーを有効にした場合、ドロアーは使用できん。	ませ

ブザー音量の調整

音量調整ノブを回して、ブザーの音量を調整します。



キャッシュドロアー

キャッシュドロアーは、TM プリンター用オプション製品の使用をお勧めします。

オプションの外付けオプションブザーを使用する場合は、キャッシュドロアーを使用できません。

 ドロアーの仕様は、製造メーカーや型番によって大きく異なります。本製品に指定外のドロ 警告 アーを接続する場合、ドロアーの仕様が以下の条件を満たすことを確認してください。 以下の条件を満たさない場合は、機器が破損するおそれがあります。 * ドロアーキックコネクター4-2ピン間もしくは4-5ピン間にドロアーキックソレノイドなど の負荷があること * ドロアーオープン / クローズ信号を使用する場合は、ドロアーキックコネクター3-6 ピン間 にスイッチがあること * ドロアーキックソレノイドなどの負荷の抵抗値が 24Ω 以上、または入力電流が 1A 以下であ ること * ドロアーの電源は、ドロアーキックコネクター4ピンの 24V 出力以外は使用しないこと ドロアー接続ケーブルは、シールドタイプのケーブルを使用してください。 2ドライブを同時に駆動することはできません。 ドロアー駆動パルスを連続して送る場合は、ドロアー駆動パルスの4倍以上の時間間隔を開け てください。 • ドロアーの電源は、必ず本製品の電源(コネクターピン4)を使用してください。 ドロアーキックコネクターに、電話線を差し込まないでください。 電話回線または本製品を破損するおそれがあります。

ドロアーキックケーブルのコネクターを本製品にカチッという音がするまで押し込みます。



ドロアーキックコネクター接続図



電源の接続

本製品の専用電源には、以下の2種類があります。

- 一体型: 「AC アダプター,RA」
- 分離型:「AC アダプター,R」と「DC パワーボックス,B」のセット

 ・ 必ず、本製品の付属品をご使用ください。 規格外の AC アダプターを使用すると、火災や感電を起こすおそれがあります。
 ・本製品の付属品を使用した場合でも、異常が確認されたときは、すぐに本製品の電源を切り、 AC アダプターの電源コードを壁のコンセントから外してください。
 ・ AC アダプターを本製品に接続するとき、または取り外すときは、AC アダプターの電源コード を壁のコンセントから外してください。 電源コードを外さないと、AC アダプターや本製品が破損することがあります。
 ・ AC アダプターの定格電圧と、壁のコンセントの電圧が適合しない場合は、AC アダプターの電 源コードを壁のコンセントに接続しないでください。 AC アダプターや本製品が破損することがあります。

電源コードは、AC-170または同等品を使用してください。

注意 DC5V 用ケーブルを本製品の後方に引き出す場合は、抜け防止バンドでケーブルを固定してくだ さい。(42 ページ「コネクターカバーの取り付け」参照)

´ AC アダプター,RA の場合

パワースイッチが切になっていることを確認してから、本製品にACアダプター、RAおよび電源コードを接続します。



パワースイッチが切になっていることを確認してから、本製品に DC パワーボックス,B、AC アダプター,R および 電源コードを接続します。



コネクターカバーの取り付け

以下の手順に従って、ケーブルを保護するためのコネクターカバーを取り付けてください。



- ▲ 本製品の底面を上にして置きます。
- 2 コネクターカバー両側の2つのフックがプリンターケースに留まるように合わせます。
- 3 コネクターカバーをプリンターケースにカチッと音がするまで押し込みます。



- **4** ケーブルをケーブル出口に通します。ケーブルの本数が多い場合は、複数のケーブル出口 を使用してください。
- 5 本製品の底面を下にして置き、ケーブルが本製品に挟まれていないことを確認します。





2

パワースイッチカバーの取り付け

付属のパワースイッチカバーをパワースイッチに取り付けると、パワースイッチを誤って押してしまうのを防ぐことができます。パワースイッチカバーの穴に、ボールペンなどの先の細いものを差し込むことによって、パワースイッチを操作できます。





パワースイッチカバーを装着した状態で故障が発生したときは、すぐに電源コードを抜いてくだ さい。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)の設定

本製品には、ソフトウェアスイッチとしてメモリースイッチ(カスタマイズバリュー)があります。 メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)はすでに設定されているので、必要に応じて再設定してください。 メモリースイッチは、ソフトウェア設定モードか TM-T88V Utility で変更することができます。それぞれ、以下の 設定ができます。

機能	ソフトウェア設定 モード	TM-T88V Utility
Paper width/ 用紙幅	_	_
Print density/ 印字濃度	r	V
Multi-tone print density/ 多階調印字濃度	r	V
Print speed/ 印字速度	~	V
Font/フォントの設定 Code page/コードページ International character set/国際文字 Font A/B replacement / フォントA・B 置き換え 	~	V
Optional Buzzer/ 外付けオプションブザーの設定	~	V
Number of head energizing parts/ ヘッド通電分割数の選択	~	_
Power supply unit capacity/ 電源容量	v	V
Automatic paper cut/ 自動用紙カット	v	V
Paper reduction/用紙節約の設定 • Upper space reduction/上余白の削減 • Lower space reduction/下余白の削減 • Line space reduction rate/行間の削減率 • Line feed reduction rate/ 改行の削減率 • Barcode height reduction rate/バーコード高さの削減率	~	V



本製品のソフトウェア設定モードで本製品に直接設定する方法については、98ページ「ソフトウェア設定モード」を参照してください。

• TM-T88V Utility については、TM-T88V Utility ユーザーズマニュアルを参照してください。

機能

用紙幅



用紙幅は変更できません。

印字濃度

Depends On Dip Switch、およびレベル 1 ~ 13(70 % ~ 130 %) の範囲で指定できます。



印字濃度の設定が "Depends On Dip Switch、"(初期値)になっていると、ディップスイッチの設定 が有効になります。それ以外の設定になっていると、カスタマイズバリューの設定が有効になり ます。(29 ページ「機能」参照)

多階調印字濃度

レベル1~13(70%~130%)の範囲で指定できます。(初期設定:レベル7)

** **	•	事前に印刷濃度(モノクロ印字時)を設定してから、多階調印字濃度を設定してください。
汪恴	•	濃く設定しすぎると、濃淡の濃度差が小さくなるので、印字するグラフィック全体の濃度バラ
		ンスを見て設定してください。

印字速度

レベル1(遅い)~レベル13(速い)の範囲で指定できます。(初期設定:レベル13)



印字デューティー、ヘッド温度、データ転送速度などの印字条件によっては、印字速度が自動調 整され、間欠印字(印字途中でモーターが時々停止する)による白スジが印刷されることがあり ます。これを防ぐには、印字速度の設定を変更し低速にしてください。

フォントの設定

- コードページ:43のコードページから指定できます。
- 国際文字: 18 セットから指定できます。
- フォントA・B置き換え

外付けオプションブザーの設定

外付けオプションブザーの有効 / 無効、鳴動タイミングと鳴動パターン (メロディー)を設定します。

- エラー発生時
- オートカット駆動時
- 指定パルス1(ドロアーの2 pin)発生時
- 指定パルス2(ドロアーの5 pin)発生時

ヘッド通電分割数の選択

- 1 分割(初期設定)
- 2分割
- 4 分割

	 ヘッド通電分割数は、通常変更する必要はありません。 	
参考	• 最大速度 (300 mm/s) で印字する場合、"1 分割" を設定してください。	

電源容量

レベル1(低い)~レベル3(高い)の範囲を指定できます。(初期設定:レベル3)

印字パターンやお使いの電源などの環境により、低電圧エラーや電源シャットダウンなどの問題が生じた場合に、電 源容量を設定することで、問題を回避できることがあります。電源容量をレベル 1 にしても問題が回避できない場 合、印字速度を遅くする、ヘッド通電分割数を増やす、印字パターンを見直す(印字量を少なくする)などにより、 問題を回避できることがあります。

自動用紙カット

- この機能を使用しない(初期設定)
- カバークローズ時に用紙を自動カットする
- 用紙カット時にロゴを印刷する

注意

ソフトウェア設定モードで設定する場合、"用紙カット時にロゴを印刷する"の設定は利用できません。

用紙節約の設定

- 上余白の削減:削減しない(初期設定)、削減する
- 下余白の削減:削減しない(初期設定)、削減する
- ・行間の削減率:削減しない(初期設定)、25%、50%、75%
- 改行の削減率: 削減しない(初期設定)、25%、50%、75%
- バーコード高さの削減率: 削減しない(初期設定)、25%、50%、75%

ネットワークの設定

本製品のネットワークを設定するには、以下の方法があります。

- EPSON TMNet WebConfig: コンピューターの Web ブラウザーから設定
- EpsonNet Config: コンピューターにインストールした EpsonNet Config から設定
- 簡単キッティング: 設定ファイルを保存した USB メモリーから設定

(TM-i ファームウェア Ver.3.0 以降) ここでは、EPSON TMNet WebConfig による設定手順を簡単に説明します。

> 簡単キッティングは、設定時のネットワーク接続は必要ありませんが、EPSON TMNet WebConfig で設定できる設定項目すべてに対して設定値を指定しなければなりません。

EpsonNet Config の使い方については、EpsonNet Config のマニュアルを参照してください。 簡単キッティングについては、「TM-i シリーズ簡単キッティングガイド」を参照してください。

1. 有線 LAN で接続

参考

本製品と設定用コンピューターを有線LANで接続します。 無線LANを使用する場合は、本製品のUSBポートに無線LANユニットを接続しておきます。

2. 本製品の IP アドレスを確認

本製品は、電源を入れ印刷可能な状態になったとき、自動取得した IP アドレスを印刷します。 IP アドレスが印刷されなかった場合は、ステータスシートを印刷して、IP アドレスを確認してください。

3. EPSON TMNet WebConfig の起動

設定用コンピューターの Web ブラウザーのアドレスバーに以下を入力し、アクセスすると、EPSON TMNet WebConfig が起動します。

http://<本製品のIPアドレス>/

詳細は、69ページ「EPSON TMNet WebConfig の起動」を参照してください。

4. TCP/IP の設定

[設定]メニューの [有線 LAN] - [TCP/IP] または [無線 LAN] - [TCP/IP] から、TCP/IP の設定を行います。 設定後は、画面下部の [送信] をクリックしてください。設定値が本製品に書き込まれます。 [送信] をクリック しないと設定は有効になりません。

詳細は、77ページ「有線LAN - TCP/IP 設定」または79ページ「無線LAN - TCP/IP 設定」を参照してください。 IP アドレスが設定されると、設定結果が印字されます。

5. 無線 LAN の設定

無線LANの場合は、[設定]メニューの[無線LAN]から、SSIDや暗号化方式などを設定します。
設定後は、画面下部の[送信]をクリックしてください。設定値が本製品に書き込まれます。[送信]をクリックしないと設定は有効になりません。

詳細は、78ページ「無線LAN設定」を参照してください。

参考	•	SSID は初期値から必ず変更してください。 セキュリティー保護のため、暗号化を設定することを強くお勧めします。
~ .	•	セキユリティー休량のにめ、喧方化を改たりることを強くね割めします。

6. 無線 LAN での接続

無線 LAN で接続する場合は、設定終了後、本製品から LAN ケーブルを抜きます。



本製品では有線 LAN と無線 LAN の同時使用はできません。有線 LAN 接続が優先されます。

ネットワーク設定の確認

ネットワーク設定は、ステータスシートまたは EPSON TMNet WebConfig で確認できます。

ステータスシートで確認

ステータスシートを印字し、以下の項目を確認してください。

- Wired TCP/IP
 - Get IP Address
 - Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)
 - IP Address
 - Subnet Mask
 - Default Gateway
- Wireless
 - Communication Standard
 - Network Mode
 - SSID
 - Wireless LAN Frequency Region
 - Ad-Hoc Channel
 - Authentication Method
 - Security Mode
- Wireless TCP/IP
 - Get IP Address
 - Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)
 - IP Address
 - Subnet Mask
 - Default Gateway

ステータスシートの印字方法は、90ページ「ステータスシート」を参照してください。

EPSON TMNet WebConfig で確認

以下のページを参照してください。

- 71 ページ「情報 基本情報」
- 72ページ「情報 TCP/IP 設定 (有線 LAN)」
- 73ページ「情報 TCP/IP 設定 (無線 LAN)」

ネットワーク設定の初期化

ネットワークに接続できなくなったときなど、ネットワークの設定を初期化し、工場出荷時の状態に戻すことができます。

TM-i ファームウェア Ver.3.0 以降では、EPSON TMNet WebConfig のパスワードも初期化されます。



デバイスID、スタイルシートやサーバーダイレクトプリントの設定など、その他の設定は初期化されません。

▲ 本製品に用紙を入れ、印刷可能な状態にします。

2 プッシュボタンを 10 秒以上押し続けてから放します。以下の初期化開始メッセージが印 刷されます。

プッシュボタンは、ピンセットなどの先の細いもので押してください。

Resetting to Network Setting! Please Wait...

WARNING: DO NOT TURN OFF POWER

注意

初期化が完了するまで本製品の電源を切らないでください。

2 20~25秒後、リセット完了のメッセージが印字され、ステータスシートが印刷されます。

Reset to Network Setting Finished!

PHP の有効化

本製品で PHP を使用するには、EPSON TMNet WebConfig を使って PHP を有効にします。 ここでは、設定手順を簡単に説明します。

1. microSD カードの確認

本製品の microSD カードスロットに、microSD カードが取り付けられていることを確認します。

2. EPSON TMNet WebConfig の起動

設定用コンピューターの Web ブラウザーのアドレスバーに以下を入力し、アクセスすると、EPSON TMNet WebConfig が起動します。 http:///本製品のIP アドレス >/PHPSetting

3. PHP の有効化

[PHP]から[有効]を選択します。 設定後は、画面下部の[送信]をクリックしてください。設定値が本製品に書き込まれます。[送信]をクリック しないと設定は有効になりません。

サーバーダイレクトプリントの設定

サーバーダイレクトプリントの設定は EPSON TMNet WebConfig を使って行います。 ここでは、設定手順を簡単に説明します。

1. 本製品をネットワークに接続する

本製品をネットワークに接続し、電源を入れます。

2. EPSON TMNet WebConfig の起動

設定用コンピューターの Web ブラウザーのアドレスバーに以下を入力し、アクセスすると、EPSON TMNet WebConfig が起動します。

http://<本製品のIPアドレス>/

詳細は、69ページ「EPSON TMNet WebConfig の起動」を参照してください。

3. サーバーダイレクトプリントの設定

[設定]メニューの[ダイレクトプリント]から、サーバーダイレクトプリントに必要な設定を行います。 [サーバーダイレクトプリント]から[有効]を選択します。

設定後は、画面下部の[送信]をクリックしてください。設定値が本製品に書き込まれます。[送信]をクリック

しないと設定は有効になりません。

詳細は、83ページ「サーバーダイレクトプリント設定」を参照してください。

接続デバイスの設定

ePOS-Print XML、ePOS-Print API、OFSC-Print、サーバーダイレクトプリントのシステムでは、プリンターを デバイス ID で識別します。デバイス ID は、本製品に登録します。デバイス ID の設定は、EPSON TMNet WebConfig を使って行います。

ここでは、設定手順を簡単に説明します。

1. 制御するプリンターをネットワークに接続する

本製品を経由して制御するすべてのプリンターをネットワークに接続し、電源を入れます。

2. 制御するプリンターの情報を確認

本製品を経由して制御するプリンターのステータスシートを印刷し、プリンターの機種および IP アドレスを確認 します。

また、システムの管理者から、制御するプリンターに設定するデバイス ID を確認してください。

3. EPSON TMNet WebConfig の起動

設定用コンピューターの Web ブラウザーのアドレスバーに以下を入力し、アクセスすると、EPSON TMNet WebConfig が起動します。

http://<本製品のIPアドレス>/

詳細は、69ページ「EPSON TMNet WebConfig の起動」を参照してください。

4. 制御するプリンターの登録

[設定]メニューの[デバイス]から、制御するプリンターの登録および設定を行います。 設定後は、画面下部の[送信]をクリックしてください。設定値が本製品に書き込まれ、「設定は正常に更新され ました」画面が表示されます。[送信]をクリックしないと設定は有効になりません。 詳細は、80ページ「デバイスの設定」を参照してください。

5. 制御するプリンターの確認

ブラウザーを更新し、デバイスリストに登録したプリンターが表示されていることを確認します。 [テスト印字]をクリックし、登録したプリンターが正常に動作するか確認します。

本製品のデバイス ID の変更

本製品のデバイス ID を変更するには、[型番]から [local_printer] を選択し、[デバイス ID] に変更先のデバイス ID を入力します。

ここでは、設定手順を簡単に説明します。

1. EPSON TMNet WebConfig の起動

設定用コンピューターの Web ブラウザーのアドレスバーに以下を入力しアクセスすると、EPSON TMNet Web Config が起動します。

http://< 本製品の IP アドレス >/

詳細は、69ページ「EPSON TMNet WebConfig の起動」を参照してください。

2. デバイス ID の変更

[設定]メニューの[デバイス]から、本製品のデバイスID の変更を行います。 [型番]から[local_printer]を選択し、[デバイスID]に変更先のデバイスIDを入力します。 設定後は、画面下部の[送信]をクリックしてください。設定値が本製品に書き込まれます。[送信]をクリック しないと設定は有効になりません。 詳細は、80ページ「デバイスの設定」を参照してください。

3. デバイス ID の確認

ブラウザーを更新し、デバイス ID が変更されていることを確認します。

スタイルシートの登録

OFSC-Print およびサーバーダイレクトプリントで OFSC-Print 形式で印刷する場合、本製品および制御する TM プリンターのスタイルシートを、本製品に登録します。

スタイルシートの作成

スタイルシートは、プリンターごとに作成します。詳細は、「OFSC-Print ユーザーズマニュアル」または「サー バーダイレクトプリントユーザーズマニュアル」を参照してください。

登録ファイルの作成

本製品および制御する TM プリンターのスタイルシートをまとめて、zip ファイルに圧縮して登録します。

注意	 スタイルシートは追加登録できません。 登録ファイルを更新すると、すべてのファイルが上書き登録され、既存のファイルは消去されます。
参考	登録できるファイルの最大容量は 30MB です。

◀ 「stylesheet」フォルダーを作成し、その中にスタイルシートを格納します。



注意

すでに本製品に登録済みのファイルを含め、すべてのスタイルシートをフォルダーに格納 してください。



「stylesheet」フォルダーを、zip 圧縮します。

zip ファイル名は、半角英数字 (ASCII 文字)を使用してください。

、スタイルシートの登録

本製品にスタイルシートを登録するには、以下の手順で行います。

1. 本製品をネットワークに接続する

本製品をネットワークに接続し、電源を入れます。

2. EPSON TMNet WebConfig の起動

設定用コンピューターの Web ブラウザーのアドレスバーに以下を入力しアクセスすると、EPSON TMNet WebConfig が起動します。 http://<本製品のIPアドレス>/ 詳細は、69ページ「EPSON TMNet WebConfig の起動」を参照してください。

3. スタイルシートの登録

[設定] メニューの [Web コンテンツ] から、スタイルシートの登録を行います。 [参照] から、登録するファイル (zip 形式) を指定し、[アップロード] をクリックします。 詳細は、81 ページ「Web コンテンツ設定」を参照してください。

Web コンテンツの登録

本製品を、Web サーバーとして使用する場合は、以下のように Web コンテンツを登録します。

Web コンテンツの作成

登録するファイルの仕様

- Web コンテンツは、以下の形式のファイルを登録できます。
 (HTML ファイル、CSS ファイル、PHP ファイル、JavaScript、画像データなど)
- 登録するファイルは、まとめて zip ファイル形式に圧縮してください。zip ファイル名は任意に指定できます。



zip ファイル名およびサブフォルダー名は、半角英数字(ASCII 文字)を使用してください。
 圧縮前の最大ファイル容量は 30MB です。30MB 以上のファイルを圧縮すると、Web コンテンツの登録に失敗します。

登録するファイルの注意事項

• PHP を ″ 有効 ″ / ″ 無効 ″ にすると、Web コンテンツの登録に関する仕様が以下のように変化します。

百日	仕様	
現日	PHP が [″] 有効 [″] の場合	PHP が″ 無効″ の場合
コンテンツの保存先	microSD カード	本製品の内部
Web コンテンツの登録	単純上書き	既存ファイルとの入れ替え
Web コンテンツの自動更新	単純上書き	既存ファイルとの入れ替え
Web コンテンツの最大容量	microSD カードの容量	30MB
一度に登録できる Web コンテンツの最大容量	30MB	30MB

- Web コンテンツは追加登録ができません。すべてのファイルが上書き登録されます。登録するときには、すべてのWeb コンテンツを zip ファイルに圧縮してから登録してください。
- 以下のようにファイルを配置してください。



(サンプルプログラム、サンプルスタイルシートを例にしています。)

- 本製品に登録したWebコンテンツに、入力端末などからアクセスする場合、zipファイルのフォルダー構成によって、参照するURLが異なります。以下を参考にしてください。
 (サンプルプログラムのフォルダー構成を例にしています。)
 - ①: http://[本製品のIPアドレス]/webapp/epsonsample.html
 - ②: http://[本製品のIPアドレス]/webapp/webpage/epsonsample.php



Web コンテンツの登録

本製品に Web コンテンツを登録するには、以下の方法があります。

- 手動更新: EPSON TMNet WebConfig を使用して、Web コンテンツを手動で登録します。
- 自動更新: Web サーバーに Web コンテンツを保存します。本製品から定期的にファイルを参照して、自動更新 します。

手動更新

1. 本製品をネットワークに接続する

本製品をネットワークに接続し、電源を入れます。

2. EPSON TMNet WebConfig の起動

設定用コンピューターの Web ブラウザーのアドレスバーに以下を入力しアクセスすると、EPSON TMNet WebConfig が起動します。 http://<本製品のIP アドレス>/ 詳細は、69 ページ「EPSON TMNet WebConfig の起動」を参照してください。

3. Web コンテンツの登録

[設定] メニューの [Web コンテンツ] から、Web コンテンツの登録を行います。 [参照] から、登録するファイル (zip 形式) を指定し、[アップロード] をクリックします。 詳細は、81 ページ「Web コンテンツ設定」を参照してください。

自動更新

1. 本製品をネットワークに接続する

本製品をネットワークに接続し、電源を入れます。

2. EPSON TMNet WebConfig の起動

設定用コンピューターの Web ブラウザーのアドレスバーに以下を入力しアクセスすると、EPSON TMNet WebConfig が起動します。

http://<本製品のIPアドレス>/

詳細は、69ページ「EPSON TMNet WebConfig の起動」を参照してください。

3. Web コンテンツの自動更新の設定

[設定]メニューの[Web コンテンツ]から、Web コンテンツの自動更新の設定を行います。 「自動更新」から、[有効]を設定します。 Web コンテンツの更新頻度やタイミング、ファイルの取得先サーバーの URL などの設定を行います。 設定後は、画面下部の[送信]をクリックしてください。設定値が本製品に書き込まれます。[送信]をクリック しないと設定は有効になりません。

詳細は、81 ページ「Web コンテンツ設定」を参照してください。

アプリケーション開発情報

本章では、本製品の制御方法、および本製品を使用したアプリケーションを開発する際に必要な情報について説明しています。

プリンターの制御方法

お客様の印刷アプリケーションからのプリンターの制御方法は、システムの構築例によって異なります。

制御方法	システム	ページ
Web アプリケーションから印刷	ePOS-Print API	62 ページ
コンピューター、スマートフォン、タブレット端末などの アプリケーションから、XML 形式のデータで印刷	ePOS-Print XML	63 ページ
Web サーバーのアプリケーションが、本製品からのリクエ ストに対するレスポンスに印刷データを含めて印刷	サーバーダイレクトプリント	64 ページ
飲食業界向けの POS/ オーダーエントリーシステム	OFSC-Print	65 ページ
本製品を Web サーバーにして、アプリケーションを実行	Web サーバー	66 ページ

3

ePOS-Print API

ePOS-Print API は、本製品を端末側 Web ブラウザーなどの JavaScript から利用するための開発者向け SDK で す。アプリケーションから利用できる API (Application Programming Interface) を提供しています。Web アプ リケーションから印刷できます。

以下の特長があります。

- HTML5 対応 Web ブラウザーが搭載されている端末から直接印刷ができます。
- 端末には、ドライバーやプラグインのインストールが不要です。
- 本製品を経由して、ネットワーク上の TM プリンターに印刷できます。
- HTML5 Canvas で描画したイメージを印刷できます。



提供物

ePOS-Print API ユーザーズマニュアルのパッケージで、以下を提供しています。

- ePOS-Print API ユーザーズマニュアル
- ePOS-Print の組み込み用 JavaScript ファイル
- サンプルプログラム
- ePOS-Print Editor

入手方法

ePOS-Print XML

ePOS-Print XML とは、ESC/POS コマンドシステムの主要な機能を、XML で定義した POS プリンターコマンド 体系です。アプリケーションが XML 形式のリクエストメッセージを作成し、Socket 通信で本製品へ送信して印刷 します。

以下の特長があります。

- SOAP(Simple Object Access Protocol)/HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) 通信に対応したタブレット 端末などのさまざまな機器から印刷できます。端末の OS には依存しないので、異なる OS でも共通のアプリケー ションを利用できます。
- 端末には、ドライバーやプラグインのインストールが不要です。
- 本製品を経由して、ネットワーク上の TM プリンターに印刷できます。



提供物

ePOS-Print XML ユーザーズマニュアルのパッケージで、以下を提供しています。

- ePOS-Print XML ユーザーズマニュアル
- XML スキーマーファイル
- サンプルプログラム
- ePOS-Print Editor

入手方法

弊社ホームページからダウンロードしてください。

63

゙サーバーダイレクトプリント

サーバーダイレクトプリントとは、本製品が Web サーバーから印刷データを取得して印刷する機能です。Web サーバーのアプリケーションは、本製品からのリクエストに対応するレスポンスに印刷データを含めることで、本製品またはネットワーク上の TM プリンターに印刷できます。

以下の特長があります。

- 印刷データは、ePOS-Print XML 形式、または OFSC-Print 形式で印刷できます。
- 本製品を経由して、ネットワーク上の TM プリンターに印刷できます。



提供物

サーバーダイレクトプリント ユーザーズマニュアルのパッケージで、以下を提供しています。

- サーバーダイレクトプリントユーザーズマニュアル
- ePOS-Print XML 用サンプルプログラム
- OFSC-Print 用サンプルプログラム
- OFSC-Print 用スタイルシート

入手方法

OFSC-Print

OFSC-Print とは、飲食業界向けの POS/Order Entry System で使用されることを想定した XML ベースの印刷方法です。

以下の特長があります。

- OFSC(Open Foodservice System Consortium) 機器標準接続規格に準拠してデバイスを制御します。
- 印刷データは、OFSC-Print 形式で印刷できます。
- 本製品を経由して、ネットワーク上の TM プリンターに印刷できます。



OFSC 機器標準接続規格については、下記 URL を参照してください。 http://www.ofsc.or.jp

提供物

OFSC-Print ユーザーズマニュアルのパッケージで、以下を提供しています。

- OFSC-Print ユーザーズマニュアル
- サンプルプログラム
- サンプルスタイルシート
- OFSC-Print Editor

入手方法

Web サーバー

スクリプト言語「PHP」とデータベース「SQLite3」に対応した Web サーバーを搭載しています。 PHP で作成したコンテンツを使用して、以下のことが可能になります。

- 動的な Web ページの作成
- ファイル操作、データベース操作によるユーザーデータ管理

本製品に登録した Web コンテンツは、指定 URL から自動的に取得および更新が可能です。



提供物

TM-i シリーズ PHP セットアップマニュアルのパッケージで、以下を提供しています。

- PHP セットアップマニュアル
- サンプルプログラム

入手方法

ソフトウェアとマニュアル

アプリケーション開発用として、下記のソフトウェアとマニュアルが用意されています。

注意	 TM-T88V Utility を使用する場合、本製品と設定用コンピューターを Micro-USB ケーブルで接続して使用してください。ネットワーク経由で本製品に接続することはできません。(TM-i ファー
	ムウェア Ver.1.x、Ver.2.x)
	● TM-T88V Utility を使用する場合、本製品と設定用コンピューターを Micro-USB ケーブルまたは
	LAN ケーブルで接続して使用してください。 無線LAN 経由で本製品に接続 することはできませ
	ん。(TM-i ファー ムウェア Ver.3.0 以降)
	● TM-T88V Utility を使用した後は、必ず本製品を再起動してください。

ソフトウェア

ソフトウェア	説明	マニュアル
TM–T88V Utility	 Windows ベースのソフトウェアです。 以下の機能があります。 本製品にロゴを登録する フォント設定 印刷制御の設定 用紙節約機能の設定 自動用紙カットの設定 プリンターの動作確認 TM-T88V Utility で設定した項目の保存と復元 クーポン印刷機能、電子ジャーナル機能は使用 できません。 	TM-T88V Utility ユーザーズ マニュアル (TM-T88V Utility と一緒にイ ンストールされます。)
EpsonNet Simple Viewer	ネットワーク内のエプソン製プリンターの状態 を監視するソフトウェアです。	EpsonNet SimpleViewer ユー ザーズマニュアル
EpsonNet Config	ネットワーク内のエプソン製プリンターの、IP アドレスや無線 LAN 設定などを設定するソフト ウェアです。	EpsonNet Config ユーザーズ マニュアル
サンプルプログラム	以下のシステム用にサンプルファイルが用意され	ています。
	<epos-print api=""> • サンプルプログラム • ePOS-Print の組み込み用 JavaScript ファイル</epos-print>	ePOS-Print API ユーザーズマ ニュアル
	<epos-print xml=""> ・サンプルプログラム</epos-print>	ePOS-Print XML ユーザーズ マニュアル
	< サーバーダイレクトプリント > • ePOS-Print XML 用サンプルプログラム • OFSC-Print 用サンプルプログラム	サーバーダイレクトプリント ユーザーズマニュアル
	<ofsc-print> • サンプルプログラム • サンプルスタイルシート</ofsc-print>	OFSC-Print ユーザーズマ ニュアル

マニュアル

マニュアル名称	説明	提供方法
TM-T88V-iユーザーズマニュアル	本製品の使い方やセットアップ方法について説明し ています。	製品に同梱
TM-T88V-i (TM-i ファームウェア Ver.3.x 以前) 詳細取扱説明書	本書です。本製品の取り扱い方法やセットアップ方 法について説明しています。	Web
TM-T88V-i (TM-i ファームウェア Ver.4.0 以降) 詳細取扱説明書	TM-T88V-i(シリアルポートあり仕様、および TM-i ファームウェア Ver.4.0 以降のシリアルポートなし仕 様)の取り扱い方法やセットアップ方法について説 明しています。	Web
OT-WLO1 ユーザーズ マニュアル	無線LAN ケーブルセット(OT-WL01)に同梱されて いる取扱説明書です。	製品に同梱
TM-i シリーズ WebConfig API ユーザーズマニュアル	本製品の EPSON TMNet WebConfig の設定用 API を実 装しています。お客様のアプリケーションから API を使用して、EPSON TMNet WebConfig の値を設定し たり参照したりすることができます。	Web
TM-i シリーズ 簡単キッティングガイ ド	EPSON TMNet WebConfig の設定値のファイルを保存 した USB メモリーを使って、TM-i に簡単に設定がで きる、簡単キッティングについて説明しています。	Web

ダウンロード

ソフトウェアとマニュアルは、下記ホームページからダウンロードできます。 http://www.epson.jp/support/sd/

EPSON TMNet WebConfig

EPSON TMNet WebConfig は Web ブラウザーで本製品を設定するためのユーティリティーです。

ここでは、ブラウザーに Internet Explorer を使用して説明しています。

TM-i ファームウェア Ver.3.0 の画面を使用して説明しているので、お使いの TM-T88V-i によっては、表示画面 が異なることがあります。

EPSON TMNet WebConfig の起動

以下の方法で、EPSON TMNet WebConfig を起動します。



2 ネットワークコンピューターの Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに以下を入力します。

http:// 本製品の IP アドレス /



EPSON TMNet WebConfig が起動します。

C EPSON TMNet WebConfi	g Version 3.00JP - Windows Int	ernet Explorer	
🔆 🕞 💌 🖻 http:// 🔳 🔳	/webconfig	💌 🐓 🔀 Goog	e 🖉 🗸
ファイル(E) 編集(E) 表示(<u>V</u>)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		
🚖 お気に入り 🏾 🏉 EPSON TMM	Net WebConfig Version 3.00JP		<u>۵</u> .
TMNet WebConfig			EPSON
Home Help	About		
情報	1月¥2 基本情報		2
基本情報 有線LAN TCP/IP			
無線LAN TCP/IP	管理者名		
<u>ICF/IF</u> Webコンテンツ 時刻	設置場所		
	ソフトウェアバージョン	3-500	
ネットワーク	ブリンターシリアル番号	Add 1 Miles	
有線LAN TCP/IP	有線IAN		
無線LAN TCP/IP	MACTEUZ	00000000	
<u>デバイス</u> 推索	無線LAN		
<u>Webコンテンツ</u> ダイレクトプリント	MACアドレス	-非接続-	
<u>ステータス通知</u>	ハートウェアバージョン	-非接続-	
オプション	ソフトウェアバージョン	-非接続-	
管理者情報	通信規格	802.11b/g	
<u>時刻</u> <u>パスワード</u>	ネットワークモート	インフラストラクチャー	
<u>91291</u>	SSID	Terrer Ver	

ヘルプ画面の表示

[Help] をクリックすると、EPSON TMNet WebConfig のヘルプ画面が表示されます。

🚖 お気に入り 🏾 🌈 EPSON TR	MNet WebConfig Version 3.00JP	🛅 •
TMNet WebConfig		EPSON
Home Hel	p About	
青報 基本情報	情報 基本情報	2
有線LAN TCP/IP 無線LAN	管理者名	
<u>ICF/IF</u> Webコンテンツ 時刻	設置場所	
設定	ソフトウェアバージョン	
ネットワーク	ブリンターシリアル番号 見聞いたい	

バージョン画面の表示

[About] をクリックすると、EPSON TMNet WebConfig バージョン画面が表示されます。

🚖 お気に入り 🌈 EPSON TMM	Net WebConfig Version 3.00 JP		<u>a</u> -
TMNet WebConfig	A Solem		EPSON
Home Help	About		
情報	情報		?
	基本情報		
有線LAN	1		
<u>ICF/IF</u> 無線LAN	管理者名		
<u>TCP/IP</u> Webコンテンツ	設置場所		
時刻			
設定	ソフトウェアバージョン	3-00P	
ネットワーク	ブリンターシリアル番号	Jane Steeler	
1 /84 /144			



本製品の基本設定を確認できます。

TMNet WebConfig			EPSON
Home Help	About		
情報	情報 基本/唐報		?
基本情報 有線LAN	LETTINTK.		
TCP/IP	管理者名		-
TCP/IP	設置場所		
<u>····································</u>			
設定	ソフトウェアバージョン	3-000	
ネットワーク	ブリンターシリアル番号	Alad a Monte in	
有線LAN	+ 46		
<u>TCP/IP</u> 無線LAN	有線LAN		
<u>ICP/IP</u> デバイス	MAC アトレス	0.01.00.010000	
<u>検索</u> Webコンテンツ	無線LAN		
<u>ダイレクトプリント</u> ステークス通知	MACアドレス	-非接続-	
	ハードウェアバージョン	_非接続	
オブション	ソフトウェアバージョン	_非接続-	
管理者情報	通信規格	802.11b/g	
<u> パスワード</u>	ネットワークモード	インフラストラクチャー	
<u>Utzyr</u>	SSID	Termine	
	リージョン	-非接続-	
	アドホック チャンネル	1	
	アクセスボイント(MACアドレス)	-非接続-	
	信号状態	-非接続-	
	時刻	GMT+09:00	
		<u>(</u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

	項目	説明
管理者名		ユーザーが設定した管理者名を表示します。
設置場所		ユーザーが設定した本製品の設置場所を表示します。
ソフトウェアバージョン		TM-i ファームウェアのバージョンを表示します。
プリンタ-	-シリアル番号	本製品のシリアル番号を表示します。
有線 LAN	MAC アドレス	有線 LAN の MAC アドレスを表示します。
無線 LAN	MAC アドレス	無線 LAN の MAC アドレスを表示します。
	ハードウェアバージョン	無線 LAN のハードウェアのバージョンを表示します。
	ソフトウェアバージョン	無線 LAN のソフトウェアのバージョンを表示します。
	通信規格	通信規格を表示します。
	ネットワークモード	通信モードを表示します。
	SSID	SSIDを表示します。
	リージョン	リージョンコードを表示します。
	アドホックチャンネル	アドホックチャンネルを表示します。
	アクセスポイント (MAC アドレス)	接続先アクセスポイントの MAC アドレスを表示します。
	信号状態	電波状態を表示します。
時刻	時刻	現在の日時を表示します。
更新		情報を更新します。

3

情報 - TCP/IP 設定(有線 LAN)

本製品の有線 LAN の TCP/IP 設定を確認できます。

TMNet WebConfig			EPSON
Home Help	About		
请報	情報 - 有線LAN		?
基本情報	ICF/IF BOXE		
T <u>CP/IP</u> 無線LAN	IPアドレスの取得方法	手動	-
<u>TCP/IP</u> Webコンテンツ 時刻	ブライベートIP自動指定(APIPA)によ る設定	無効	
题定	IPアドレス	102 108 102 108	
ネットワーク	サブネットマスク	148 348 348 0	
有線LAN	テフォルトゲートウェイ		
T <u>CP/IP</u> 無線LAN T <u>CP/IP</u>	DNSサーバーのアドレスを自動的に 取得する	無効	
<u>ナハイス</u> 検索 Webコンテンツ ダイレクトブリント ステータス通知	DNSサーバーアドレス(使用順)		
オブション			_
管理者情報時刻			
<u>パスワード</u> リセット			

項目	説明
₽ アドレスの取得方法	IP アドレスの取得方法を表示します。
プライベート IP 自動指定 (APIPA) による設定	プライベート IP 自動指定 (APIPA) による設定を表示します。
₽ アドレス	有線 LAN で設定されている IP アドレスを表示します。無線 LAN が有効の場合 は表示されません。
サブネットマスク	有線 LAN で設定されているサブネットマスクを表示します。無線 LAN が有効の 場合は表示されません。
デフォルトゲートウェイ	有線 LAN で設定されているデフォルトゲートウェイを表示します。無線 LAN が 有効の場合は表示されません。
DNS サーバーのアドレスを自動 的に取得する	DNS サーバーのアドレスの取得方法を表示します。
DNS サーバーアドレス(使用順)	「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が ″有効 ″の場合の、DNS サーバーのアドレスを使用順に表示します。
「 情報 - TCP/IP 設定(無線 LAN)

無線 LAN ケーブルセット (OT-WLO1) 使用時の TCP/IP 設定を確認できます。

TMNet WebConfig	The seal of the seal		EPSON
Home Help	About		
情報	情報 - 無線LAN		?
基本情報	TCP/IP設定		
有線LAN			
<u>Her/H</u> 無線LAN	IPアドレスの取得方法	手動	
<u>ICP/IP</u> Webコンテンツ 時刻	ブライベートIP自動指定(APIPA)によ る設定	無効	
教育	IPアドレス	192,159,192,159	
ネットワーク	サブネットマスク	245,245,245.0	
	テフォルトケートウェイ		
TCP/IP 無線LAN TCP/IP	DNSサーバーのアドレスを自動的に 取得する	無効	
デ <u>バイス</u> 植衆 <u>Webコンテンツ</u> ダイレクトプリント ステータス通知	DNSサーバーアドレス(使用順)		
オブション	<u>-</u>		
<u>管理者情報</u> 時刻 バ <u>スワード</u> リセット			

項目	説明
IP アドレスの取得方法	IP アドレスの取得方法を表示します。
プライベート IP 自動指定 (APIPA) による設定	プライベート IP 自動指定 (APIPA) による設定を表示します。
IP アドレス	無線 LAN で設定されている IP アドレスを表示します。有線 LAN が有効の場合 は表示されません。
サブネットマスク	無線 LAN で設定されているサブネットマスクを表示します。有線 LAN が有効の 場合は表示されません。
デフォルトゲートウェイ	無線 LAN で設定されているデフォルトゲートウェイを表示します。有線 LAN が 有効の場合は表示されません。
DNS サーバーのアドレスを自動 的に取得する	DNS サーバーのアドレスの取得方法を表示します。
DNS サーバーアドレス(使用順)	「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が ″有効 ″の場合の、DNS サー バーのアドレスを使用順に表示します。

情報 - Web コンテンツ設定(自動更新)

本製品に登録する Web コンテンツの更新設定が確認できます。



項目	説明
スケジュール	Web コンテンツの自動更新をするかどうかを表示します。 Web コンテンツの自動更新をする場合、自動更新のスケジュールが表示されま す。
ファイル URL	自動更新するファイルの URL を表示します。
プロキシ URL・ポート番号	使用するプロキシサーバーの URL・ポート番号を表示します。
インストールされている Web コンテンツ	現在インストールされている Web コンテンツの更新日時を表示します。 Web コンテンツが一度も登録されていない場合、 ^{~-} が表示されます。
最終自動更新実行日時	Web コンテンツを自動更新した最終の実行日時を表示します。
最終自動更新実行結果	Web コンテンツを自動更新した最終の実行結果を表示します。



本製品の時刻設定を確認できます。

TMNet WebConfig			EPSON
Home Help	<u>About</u> 情報 時刻設定		2
有線LAN <u>TCP/IP</u> 無線LAN TCP/IP	時刻	GMT+09:00	
<u>Webコンテンツ</u> 時刻	タイムサーバーを使用する タイムサーバー取得方法	無効 手動	
設定 ネットワーク	タイムサーバー タイムサーバーステータス		
有線LAN TCP/IP 無線LAN TCP/IP	1		
デバイス <u>検査</u> <u>Webコンテンツ</u> ダイレクト <u>ブリント</u> ステータス通知			
オブション			
<u>管理者情報</u> 時刻 パ <u>スワード</u> リセット			
2.5.1			

項目	説明
時刻	現在の日時を表示します。
タイムサーバーを使用する	時刻設定にタイムサーバーの使用の有無を表示します。
タイムサーバー取得方法	タイムサーバーの取得方法を表示します。
タイムサーバー	タイムサーバーの P アドレスまたはホスト名を表示します。
タイムサーバーステータス	タイムサーバーとの通信結果を表示します。



有線 LAN のネットワーク設定を行えます。

TMNet WebConfig		EPSON
Home Help 我 基本情報	2 <u>Abour</u> 設定 - ネットワーク 有線LAN設定	?
有線LAN TCP/IP 無線LAN TCP/IP Webコンテンツ	リンク速度・デュブレックス オートネゴシェーション *	
<u>時刻</u> 次定 ーットワーク	· 送信	
有線LAN TCP/IP 無線LAN TCP/IP		
エハイム 推索 <u>Webコンテンツ</u> ダイレクトプリント ステータス通知		
プション <u>管理者情報</u> 時刻		
<u>パスワード</u> リセット		

項目	説明
リンク速度・デュプレックス	データリンク層のリンク速度を設定します。
送信	設定を本製品に送信します。

有線 LAN - TCP/IP 設定

本製品の有線 LAN の IP アドレスなどを設定できます。

TMNet WebCo	onfig		100 40		EPSON
Home	Help	About			
请报 基本情報 有線LAN		官 - ネットワーク P/IP設定(有線LAN)			?
<u>TCP/IP</u> 無線LAN	I	Pアドレスの取得方法		千動 🗸	
<u>TCP/IP</u> <u>Webコンテンツ</u> 時刻	172	プライベートIP自動指定(A ら設定	PIPA)によ	無効 ~	
設定	I	Pアドレス		THQ: INIE 7422 (188	
ネットワーク	t	ナブネットマスク		288.298.295.8	
<u>有線LAN</u> <u>TCP/IP</u>	7	デフォルトゲートウェイ			
<u>無線LAN</u> <u>TCP/IP</u> デバイス	D 取	INSサーバーのアドレスを 取得する	自動的に	無効 🗸	
<u>雄浩</u> <u>Webコンテンツ</u> ダイレクトプリント ステータス通知	D	oNSサーバーアドレス(使F	用順)		
オブション					
<u>管理者情報</u> 時刻 パスワード リセット				送信	

項目	説明
IP アドレスの取得方法	IP アドレスの取得方法を設定します。
プライベート IP 自動指定 (APIPA) による設定	「IP アドレスの取得方法」が ″ 自動 ″ の場合、プライベート IP 自動指定 (APIPA) の有効 / 無効を設定します。
IP アドレス	「IP アドレスの取得方法」が ″ 手動 ″ の場合、IP アドレスを設定します。
サブネットマスク	「IP アドレスの取得方法」が ″ 手動 ″ の場合、サブネットマスクを設定します。
デフォルトゲートウェイ	「IP アドレスの取得方法」が ″ 手動 ″ の場合、デフォルトゲートウェイを設定します。
DNS サーバーのアドレスを自動 的に取得する	「IP アドレスの取得方法」が ″自動 ″の場合、DNS サーバーのアドレスを自動的 に取得するかどうかを設定します。
DNS サーバーアドレス (使用順)	「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を ″ 無効 ″ にした場合、DNS サーバーのアドレスを使用順に設定します。
送信	設定を本製品に送信します。

3

無線 LAN 設定

TMNet WebConfig			EPSON
Home Help	About		
情報	設定 - ネットワーク		?
基本情報	無線LAN設定		
有線LAN TCP/IP			
無線LAN TCD/ID	ネットワークモート	◎インフラストラクチャー ○アドホック	
Webコンテンツ	SSID	EpsonNet	
時刻	アドホック チャンネル	1 💌	
設定 ネットワーク	通信規格	802.11b/g 💌	
有線LAN	認証方式	Open System 🛩	
TCP/IP 無線LAN	暗号化方式	None 💌	
<u>TCP/IP</u> デバイス	使用するWEPキー	WEP+-1 V	
検索 Webコンテンツ	WEP=+-1		
<u>ダイレクトプリント</u> <u>ステータス通知</u>	WEP=+-2		
オブション	WEP=+-3		
管理者情報	WEP=+-4		
時刻 <u>パスワード</u> リセット	WPA/WPA2で使用するブレ シェアードキー	EpsonNet	
		送信	

無線 LAN ケーブルセット (OT-WLO1) 使用時のネットワーク設定を行えます。

項目	説明
ネットワークモード	ネットワークモードを選択します。
SSID	SSIDを設定します。
アドホックチャンネル	「ネットワークモード」が ″ アドホック ″ の場合に、アドホックチャンネル を設定します。
通信規格	通信規格を設定します。
認証方式	認証アルゴリズムを設定します。
暗号化方式	暗号化アルゴリズムを設定します。
使用する WEP キー	使用する WEP キーを設定します。
WEP キー 1	「暗号化方式」が "WEP" の場合に、WEP キー 1 を設定します。
WEP キー 2	「暗号化方式」が "WEP" の場合に、WEP キー 2 を設定します。
WEP +- 3	「暗号化方式」が "WEP" の場合に、WEP キー 3 を設定します。
WEP キー 4	「暗号化方式」が "WEP" の場合に、WEP キー 4 を設定します。
WPA/WPA2 を使用するプレシェ アードキー	「暗号化方式」が "WPA" および "WPA2" の場合に、プレシェアードキーの パスフレーズを入力します。
送信	設定を本製品に送信します。

注意

• TM-i ファームウェア Ver.2.0 以降の場合、初期設定では、認証方式は Open System に、暗号化方式 は None に設定されています。セキュリティー確保のため、設定を変更してから本製品を使用し てください。

- SSID、WEPキー、WPA/WPA2プレシェアードキーに指定できる文字種は、以下の制限があります。
 * TM-i ファームウェア Ver.3.0 未満: 英数字のみ
 - * TM-i ファームウェア Ver.3.0 以降 : スペース文字を除く ASCII 文字

無線 LAN - TCP/IP 設定

無縁 LAN ケーノルセット (OT-WLOT) 使用時の IP アトレスなどの設定を変更でき

TMNet WebConfig			EPSON
Home Help	About		
情報 基本情報	設定 - ネットワーク TCP/IP設定(無線LAN)		?
有線LAN <u>TCP/IP</u> 無線LAN <u>TCP/IP</u>	IPアドレスの取得方法	手助 🔽	
<u>Webコンテンツ</u> 時刻	フライヘートIP目動指定(APIPA)による設定	無効 🖌	
設定	IPアドレス	100 No. 101 (H	
ネットワーク	サブネットマスク	268.266.266.8	
有線LAN TCP/IP	デフォルトゲートウェイ		
<u>無線LAN</u> <u>TCP/IP</u> デバイス 指索	DNSサーバーのアドレスを自動的に 取得する	無効 📉	
Webコンテンツ ダイレクトプリント ステータス通知	DNSサーバーアドレス(使用順)		
オブション			
<u>管理者情報</u> 時刻 パスワード リセット		迷信	

項目	説明
₽ アドレスの取得方法	IP アドレスの取得方法を設定します。
プライベート IP 自動指定 (APIPA) による設定	「IP アドレスの取得方法」が ″ 自動 ″ の場合に、プライベート IP 自動指定 (APIPA) の有効 / 無効を設定します。
IP アドレス	「IP アドレスの取得方法」が ″ 手動 ″ の場合、IP アドレスを設定します。
サブネットマスク	「IP アドレスの取得方法」が ″ 手動 ″ の場合、サブネットマスクを設定します。
デフォルトゲートウェイ	「IP アドレスの取得方法」が ″ 手動 ″ の場合、デフォルトゲートウェイを設定します。
DNS サーバーのアドレスを自動 的に取得する	「IP アドレスの取得方法」が ″ 自動 ″ の場合、DNS サーバーのアドレスを自動的 に取得するかどうかを設定します。
DNS サーバーアドレス(使用順)	「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が ″ 無効 ″ の場合、DNS サー バーのアドレスを使用順に設定します。
送信	設定を本製品に送信します。



プリンターの設定や、動作確認が行えます。

・ 本製品のプリンターは、デバイスリストから削除できません。
 ・ 本製品のプリンターの、「デバイス D」は変更することができま

本製品のプリンターの、「デバイス ID」は変更することができます。詳細は、54ページ「本製品のデバイス ID の変更」を参照してください。

TMNet WebConfig		EPSON
Home Help	About	
情報	設定	?
	デバイスの設定	
有線LAN TCP/IP		
無線LAN 五〇〇月前	デバイスを登録する	
<u>ICP/IP</u> <u>Webコンテンツ</u>	デバイスID	
時刻	型番 114-1144 🗸	
設定	IPアドレス	
	リトライ間隔(ms) 100	
<u>有線LAN</u> <u>TCP/IP</u>		
<u>無線LAN</u> TCP/IP	送信	
<u>デバイス</u> 検索		
<u>Webコンテンツ</u> ダイレクトプリント	デバイスリスト	
ステータス通知	チェック デハイスID 型番 IPアドレス リトライ間隔(ms) テスト印字	
オプション		
<u>時刻</u> バスワード	削除	
Utzyk		_

項目		説明
デバイスを登録する	デバイス ID	登録するプリンターの D を設定します。
	型番	登録するプリンターの機種を設定します。
	IP アドレス	登録するプリンターの IP アドレスを設定します。
	リトライ間隔(ms)	登録するプリンターから応答が無いときのリトライ間隔を設定しま
		す。
	送信	クリックすると「デバイスリスト」に追加されます。
デバイスリスト	デバイス	登録済みのプリンターが一覧表示されます。 リスト表示されているプリンターにチェックをつけると、「削除」が 可能になります。 「テスト印字」をクリックすると、該当のプリンターでテスト印刷で きます。
	削除	クリックすると、「チェック」をつけたプリンターを削除します。

. Web コンテンツ設定

本製品に登録する、Web コンテンツの登録と、更新設定が行えます。 57ページ「Web コンテンツの登録」も参照してください。

TMNet WebConfig	1 2 O Em			EPSON
Home Help	About			
情報	設定			?
基本情報	Webコノテノツ設定			
TCP/IP TCP/IP	自動更新設定			
TCP/IP Web 7 (T)	自動更新	○有効		
時刻	更新頻度	●時間単位 ○毎日 ○毎週 ○毎月		
設定	タイミング	1時間 ~		
ネットワーク	更新時刻	00 00		
<u>有線LAN</u> <u>TCP/IP</u>	ファイルURL		アクセステスト	
<u>無線LAN</u> TCP/IP	ブロキシを使う			
<u>デバイス</u> 検索	ブロキシURL・ボート番号			
<u>Webコンテンツ</u> ダイレクトプリント フテークフ 通知				
+=		送信		
クリンヨノ				
管理者信頼時刻	手動更新			
UZVER UZVE	Webコンテンツファイル (*.zip)	*	BR	
		アップロード		

項目		説明
自動更新設定	自動更新	Web コンテンツの更新方法を設定します。 [有効]を選択した場合、自動更新の項目が有効になります。 [無効]を選択した場合、手動更新の項目が有効になります。
	更新頻度	Web コンテンツを自動更新する頻度を設定します。
	タイミング	Web コンテンツを自動更新するタイミングを設定します。
	更新時刻	Web コンテンツの自動更新を開始する時刻を設定します。
	ファイル URL	自動更新するファイルの URL を指定します。 指定後、[ファイルアクセステスト] をクリックすると、URL が正しく指定されているか確認できます。
	プロキシを使う	プロキシサーバーの使用の有無を設定します。 [はい]を選択した場合、[プロキシ URL・ポート番号]を設定 します。
	プロキシ URL・ポート番号	使用するプロキシサーバーの URL とポート番号を、 "http:// ホスト名 : ポート番号 " 形式で入力します。 例 : http://10.0.0.1:8008
	送信	設定を本製品に送信します。

	項目	説明
手動更新	Web コンテンツファイル (*.zip)	登録する Web コンテンツを指定します。
	アップロード	指定した Web コンテンツを本製品に登録します。

、 サーバーダイレクトプリント設定

本製品のサーバーダイレクトプリントの設定が行えます。

TMNet WebConfig				EPSON
Home Het	lp.	About		
 活役 基本情報 有線LAN TCPIP 第級LAN TCPIP 第級LAN TCPIP 第級 ※ % % % % <li< td=""><td>設5 サ・ 1 1 1</td><td>定 バーダイレクトブリント設定 ナーバーダイレクトブリント D {スワード RL</td><td>○有効 ○無効 □ <!--</td--><td></td></td></li<>	設5 サ・ 1 1 1	定 バーダイレクトブリント設定 ナーバーダイレクトブリント D {スワード RL	○有効 ○無効 □ </td <td></td>	
<u>有線LAN</u> <u>TCP/IP</u> <u>黒線LAN</u> <u>TCP/IP</u> デバイス 検査 Webロンテンツ ダイレクトプリント ステータス通知	F	副幅(s)	<u>5</u> 送信	
オ ブション <u> 登現金値題</u> <u> 登現金値題</u> バ <u>スワード</u> リセット				

項目	説明
サーバーダイレクトプリント	サーバーダイレクトプリント機能を、有効 / 無効に設定します。
ID	[サーバーダイレクトプリント]を[有効]にした場合、Web サーバー側で本 製品を識別するための D を設定します。 この D は、Digest 認証で使用するユーザー D になります。設定した値は、 サーバーに POST するフォームデータの D パラメーターの値としても渡され ます。
パスワード	[サーバーダイレクトプリント]を[有効]にした場合、Digest 認証で使用す るパスワードを設定します。
URL	[サーバーダイレクトプリント]を[有効]にした場合、Web サーバーの URL とアプリケーションへのパスを指定します。 例:http://[Web サーバーの IP アドレス]/Test_print.php 指定後、[アクセステスト]をクリックして、アクセス可能か確認してください。
間隔 (s)	[サーバーダイレクトプリント]を[有効]にした場合、リクエスト間隔(印刷 要求)を設定します。
送信	設定を本製品に送信します。



本製品のステータス通知の設定が行えます。

TMNet WebConfig			EPSON
Aome Actp	<u> </u>		2
有線LAN <u>TCP/IP</u> 無線LAN <u>TCP/IP</u>	ステータス通知	○有効 ◎無効	
<u>Webコンテンツ</u> 時刻	ID バスワード		
ネットワーク <u>有線LAN</u>	URL 間隔(s)	5	
<u>TCP/IP</u> 無線LAN TCP/IP デバイス 検索 Webコンテンツ ダイレクトプリント			
<u>ス) = 3人通知</u> オブション <u>管理者情報</u> 持刻 バ <u>スワード</u> リセット			

項目	説明
ステータス通知	ステータス通知機能を、有効 / 無効に設定します。
ID	[ステータス通知]を[有効]にした場合、Web サーバー側で本製品を識別 するための ID を設定します。この ID は、Digest 認証で使用するユーザー ID になります。設定した値は、サーバーに POST するフォームデータの ID パ ラメーターの値としても渡されます。
パスワード	[ステータス通知]を[有効]にした場合、Digest 認証で使用するパスワー ドを設定します。
URL	[ステータス通知]を[有効]にした場合、Web サーバーの URL とアプリ ケーションへのパスを指定します。 例:http://[Web サーバーの IP アドレス]/Test_status.php 指定後、[アクセステスト]をクリックして、アクセス可能か確認してくだ さい。
間隔 (s)	[ステータス通知]を[有効]にした場合、リクエスト間隔を指定します。
送信	設定を本製品に送信します。

管理者情報設定

本製品の管理者情報を設定できます。

TMNet WebConfig		EPSON
Home Help 清報 基本情報	2 <u>About</u> 設定 - オブション 管理者情報設定	?
有線LAN <u>TCP/IP</u> 無線LAN <u>TCP/IP</u> Webコンテンツ	管理者名	_
<u>時刻</u> 設定 ネットワーク		
<u>有線LAN</u> ICP.IP <u>無線LAN</u> ICP.IP デバイス 検査 Webフィテンツ ダイレクトプリント		-
ステータス通知 オプション <u>管理者情報</u> 時刻 パスワード		
<u>1777-1</u> 1779-1		

項目	説明	
管理者名	本製品の管理者名を設定します。	
設置場所	本製品の設置場所を設定します。	
送信	設定を本製品に送信します。	

時刻設定

本製品の時刻設定ができます。

TMNet WebConfig			EPSON
Home Help	<u>About</u> 設定 - オブション		2
<u>基本情報</u>	時刻設定		
有線LAN TCP/IP	attal		- C
無線LAN TCP/IP	時刻	2013 • 03 • 07 • 12 : 00 • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Webコンテンツ 時刻	時走(時间)	GMT+09:00 V	
設定	タイムサーバーを使用する	無計 🗸	
ネットリーク	タイムサーバー取得方法	手動 🗸	
有線LAN TCP/IP	タイムサーバー		
TCP/IP	タイムサーバーステータス	-	
<u>検索</u> Webコンテンツ			
<u>ダイレクトプリント</u> ステータス通知			
オブション			- C
時刻 パスワード いたい			
<u>909</u>			

	項目	説明
時刻		時刻を設定します。 「時刻取得」をクリックすると、現在時刻が表示されます。
時差(時間)		時差を設定します。
タイムサーバー設定	タイムサーバーを使用する	時刻設定にタイムサーバーの使用の有無を設定します。
	タイムサーバー取得方法	タイムサーバーの P アドレス / ホスト名の取得方法を設定 します。
	タイムサーバー	「タイムサーバーの取得方法」を ″ 手動 ″ にした場合、 タイムサーバーの IP アドレス / ホスト名を設定します。
	タイムサーバーステータス	前回のタイムサーバーとの時刻取得結果を表示します。
送信		設定を本製品に送信します。



TMNet WebConfig		EPSO
Home H	Ap About	
報	設定 - オブション パフロード設定	2
基本情報 有線LAN		
TCP/IP 筆線LAN	旧バスワード	
TCP/IP Webコンテンツ	新バスワード	
時刻	新バフロード(確認用)	
Ê		
yF-9-9	送信	
<u>有線LAN</u> TCP/IP		
<u>無線LAN</u> TCP/IP		
<u>デバイス</u> <u>検索</u>		
Webコンテンツ ダイレクトプリント		
ステータス通知		
ブション		
<u>管理者情報</u> 時刻		
<u>パスワード</u> リセット		

EPSON TMNet WebConfig を起動する際のパスワードを設定できます。

項目	説明
旧パスワード	現在のパスワードを入力します。
新パスワード	新しく設定するパスワードを入力します。
新パスワード(確認用)	確認用に新しく設定するパスワードを入力します。
送信	設定を本製品に送信します。

注意

パスワード設定後は、本ユーティリティーの起動時に表示される認証画面でユーザー名とパス ワードの入力が求められます。ユーザー名は「epson」、パスワードは設定したパスワードを入力 してください。

リセット

ネットワークの機能をリセットしたり、EPSON TMNet WebConfig の設定を工場出荷時の設定に戻したりできます。

TMNet WebConfig		EPSON
Home Help	About	
情報	設定 - オフション リセット	2
基本情報 有線LAN TCD/ID		
無線LAN TCP/IP Webコンテンツ 時刻	注意!	
設定 ネットワーク	インターフェイスカードをリセットしようとしています。 続けてもよろしいですか?	
<u>有線LAN</u> TCP/IP 無線LAN TCP/IP	リセット:有線LAN・無線LANを再起動する 工場出荷時設定:工場出荷時の設定値に戻す	
<u>エハイス</u> <u>検索</u> Webコンテンツ	UtzyF	
<u>ダイレクトプリント</u> ステータス通知 オプション	工場出荷時設定	
<u>管理者情報</u> 時刻 バスワード		
2231		

項目	説明
リセット	IP アドレスなどのネットワーク設定の値を保持したまま、ネットワークの機能を再起動 します。ネットワーク設定以外の EPSON TMNet WebConfig の設定は保持されます。
工場出荷時設定	EPSON TMNet WebConfig の設定を、工場出荷時の設定に戻します。 内部の時刻を除く、すべての設定が初期化されます。

PHP 設定

PHP 設定画面の起動

以下の方法で、EPSON TMNet WebConfigの PHP 設定画面を起動します。

▲ ネットワークに接続されているコンピューターを起動します。



ネットワークコンピューターの Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに以下を入力し ます。

http:// 本製品の IP アドレス / PHPSetting

← ⊕ Ø http://	D - C SEPSON TMNet WebConfi ×	
設定 PHP設定		2
РНР	無効 🖌	
Webコンテンツ保存先	プリンター本体	
microSD		
状態	利用可能	
空き容量 / 合計サイズ	3772 / 3774 MB	
	送信	

PHP 設定

本製品の PHP の設定が行えます。

	項目	説明	
PHP		PHP 機能を、有効 / 無効に設定します。	
Webコンテン	ノツ保存先	Web コンテンツの保存先が表示されます。	
microSD	状態	microSD カードが利用可能かどうかが表示されます。	
	空き容量 / 合計サイズ	microSD カードの容量および空き容量が表示されます。	
送信		設定を本製品に送信します。	

ステータスシート

本製品の電源が入った状態で、インターフェイス部のプッシュボタンを約3秒間押し、ボタンを放すと、ネットワークのパラメーターが印刷されたステータスシートが排出されます。これにより、ネットワークの設定内容を確認できます。

プッシュボタンはピンセットなどの先の細いもので押してください。



プッシュボタンを10秒以上押すと、ネットワーク設定が初期化されます。

ステータスシートの情報

<general information=""> Software X.XX Model TM-T88V-i Time yyyy-mm-dd hh:nn:ss</general>		
GMT+hh∶nn		
:		
<web contents="" update=""> Use Automatic Update No</web>		
Date of Installed Web Contents yyyy-mm-dd hh:nn:ss		
Date of Last Automatic Update yyyy-mm-dd hh:nn:ss		
Status of Last Automatic Update Not update automatically yet *********		

項目	説明
General Information	TM-i ファームウェアバージョン、製品名、時刻を表示します。
Software	TM-i ファームウェアのバージョンを印字します。
Model	″TM-T88V-i″を印字します。
Time	現在の日時と時差を印字します。
Wired	有線 LAN の設定を印字します。
MAC Address	MAC アドレスを印字します。
Link Speed & Duplex	データリンク層のリンク速度を設定します。
Wired TCP/IP	有線 LAN の TCP/IP 設定を印字します。
Get IP Address	IP アドレスの取得方法を印字します。

項目	説明
Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)	プライベート IP 自動指定 (APIPA) による設定を印字 します。
IP Address	IP アドレスを印字します。
Subnet Mask	サブネットマスクを印字します。
Default Gateway	デフォルトゲートウェイを印字します。
Acquire DNS Server Address Automatically	DNS サーバーの取得方法を印字します。
DNS Server Address	DNS サーバーのアドレスを印字します。
Wireless	無線 LAN の設定を印字します。
MAC Address	MAC アドレスを印字します。
Hardware Version	無線 LAN ケーブルセット (OT-WL01) のハードウェ アバージョンを印字します。
Software Version	無線 LAN ケーブルセット (OT-WL01) のソフトウェ アバージョンを印字します。
Communication Standard	無線 LAN の通信規格を印字します。
Network Mode	ネットワークモードを印字します。
SSID	SSID を印字します。
Wireless LAN Frequency Region	周波数帯域を印字します。
Ad-Hoc Channel	アドホックのチャンネルを印字します。
Authentication Method	認証方式を印字します。
Security Mode	暗号化方式を印字します。
Wireless TCP/IP	無線 LAN の TCP/IP 設定を印字します。
Get IP Address	IP アドレスの取得方法を印字します。
Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)	プライベート IP 自動指定 (APIPA) による設定を印字 します。
IP Address	₽ アドレスを印字します。
Subnet Mask	サブネットマスクを印字します。
Default Gateway	デフォルトゲートウェイを印字します。
Acquire DNS Server Address Automatically	DNS サーバーの取得方法を印字します。
DNS Server Address	DNS サーバーのアドレスを印字します。
Time Server Setting	時刻設定を印字します。

項目	説明	
Use Time Server	タイムサーバーの使用の有無を印字します。	
Get Time Server	タイムサーバーの P アドレス、ホスト名の取得方法 を印字します。 タイムサーバーの P アドレス、ホスト名を印字しま す。	
Time Server		
Time Server Status	タイムサーバーとの通信結果を印字します。	
OFSC	OFSC-Print/ePOS-Print に登録しているデバイスの、 以下の情報を印字します。 • デバイス ID • 型番 • IP アドレス • 接続状況	
Web Contents Update	Web コンテンツの更新設定を印字します。	
Use Automatic Update	Web コンテンツの自動更新の有効 / 無効を印字しま す。	
Update Schedule *	Web コンテンツの更新スケジュー ルを印字します。	
File URL *	自動更新するファイルの URLを印字します。	
Use Proxy *	使用するプロキシサーバーの URL、ポート 番号を印 字します。	
File Access Test *	ファイルへのアクセステスト 結果を印字します。	
Date of Installed Web Contents	自動更新設定時:Web コンテンツ (zip ファイル)の 作成日時を印字します。 手動更新設定時:Web コンテンツのアップロード日 時を印字します。	
Date of Last Automatic Update	最終自動更新実行日時を印字します。	
Status of Last Automatic Update	最終自動更新実行結果を印字します。	

*: Web コンテンツの自動更新設定 (81 ページ「Web コンテンツ設定」参照) が有効の場合のみ印刷されます。

設定 / 確認モード

本製品には、プリンターの各種設定や設定状態の確認のため、通常印字モードの他に以下のモードが用意されています。

- セルフテストモード
- NV グラフィックス情報印字モード (95 ページ参照)
- R/E(レシートエンハンスメント)情報印字モード(97ページ参照)
- ソフトウェア設定モード (98ページ参照)
- 16 進ダンプモード (101 ページ参照)

セルフテストモード

セルフテストモードでは、プリンターの状態印字と、搭載文字のローリング印字を行うことができます。 状態印字では、以下の項目を確認することができます。

- 制御 ROM のバージョン
- 受信バッファーサイズ
- BUSY となる条件
- 搭載文字フォント
- 印字濃度
- メンテナンスカウンター情報(プリントヘッド走行距離、オートカッター動作回数)
- ディップスイッチの設定状態

セルフテストモードの開始

セルフテストモードを開始するには、以下の手順に従ってください。

◀ ロール紙カバーを閉じます。



Feed(紙送り)ボタンを押しながら電源を入れます。(印字が開始されるまでFeedボタンを 押し続けてください。) プリンターの状態印字が開始されます。

印字が終了すると、以下のメッセージが印字され、Paper LED が点滅しテスト印字待ち状態になります。



3 テスト印字を行う場合は、Feed(紙送り)ボタンを押します。(1秒間未満) (テスト印字では、搭載文字のローリングパターンが印字されます。)



Mode Selection を選択すると、NV グラフィックス情報印字モード (95 ページ参照)、R/E 情報印字モード (97 ページ参照)、またはソフトウェア設定モード (98 ページ参照)に進みます。

印字が終了すると、[~]*** completed ***[~]と印字されます。 プリンターは、初期化動作後、通常のモードに移行します。

NV グラフィックス情報印字モード

NV グラフィックス情報印字モードでは、本製品に登録されている以下の NV グラフィックス情報を確認できます。

- NV グラフィックス容量
- NV グラフィックス使用容量
- NV グラフィックス空き容量
- NV グラフィックス登録数
- 各データのキーコード、X 方向ドット数、Y 方向ドット数、定義色数
- NV グラフィックスデータ

NV グラフィックス情報印字モードの開始

NV グラフィックス情報印字モードを開始するには、以下の手順に従ってください。



2 Feed(紙送り)ボタンを押しながら電源を入れます。(印字が開始されるまでFeedボタンを 押し続けてください。) プリンターの状態印字が開始されます。

印字が終了すると、以下のメッセージが印字され、Paper LED が点滅しテスト印字待ち状態になります。



3 「Mode Selection」 に入るために、Feed(紙送り)ボタンを1秒以上押します。 操作方法のガイダンスが印字されます。

Mode Selection	
Modes	
0: Exit and Reboot Printer	
1: NV Graphics Information	
2: Receipt Enhancement Information	
3: Customize Value Settings	
4: or more: None	
Select Modes by executing following	
procedure.	
step 1. Press the Feed button less	
than 1 second as many times	
as the selected mode number.	
step 2. Press Feed button for 1	
second or more.	
\frown	-

- **4** Feed(紙送り)ボタンを1回押します。そして、NVグラフィックス情報の印字が開始され るまでFeedボタンを押し続けます。
- 5 NV グラフィックス情報印字モードを終了するには、電源を切るか、 "Exit and Reboot Printer"を選択します。

R/E(レシートエンハンスメント)情報印字モード

R/E(レシートエンハンスメント)情報印字モードでは、本製品に登録されている以下の RE 情報を確認できます。

- 自動トップロゴ設定
- 自動ボトムロゴ設定
- 自動トップロゴ / 自動ボトムロゴ拡張設定

R/E情報印字モードの開始

R/E情報印字モードを開始するには、以下の手順に従ってください。

ロール紙力バーを閉じます。

2 Feed(紙送り)ボタンを押しながら電源を入れます。(印字が開始されるまでFeedボタンを 押し続けてください。) プリンターの状態印字が開始されます。

印字が終了すると、以下のメッセージが印字され、Paper LED が点滅しテスト印字待ち状態になります。



3 [《]Mode Selection[》] に入るために、Feed(紙送り) ボタンを1 秒以上押します。 操作方法のガイダンスが印字されます。

Mode Selection Modes 0: Exit and Reboot Printer 1: NV Graphics Information 2: Receipt Enhancement Information 3: Customize Value Settings 4: or more: None Select Modes by executing following procedure. step 1. Press the Feed button less than 1 second as many times as the selected mode number. step 2. Press Feed button for 1 second or more.

97

- **4** Feed(紙送り)ボタンを2回押します。そして、R/E情報の印字が開始されるまでFeedボ タンを押し続けます。
- 5 R/E 情報印字モードを終了するには、電源を切るか、 "Exit and Reboot Printer" を選択 します。

ソフトウェア設定モード

本製品のメモリースイッチ(カスタマイズバリュー)を設定します。

- 印字濃度
- 用紙節約
- カバークローズ時の自動用紙カット
- 用紙幅
- 文字コードページ / 国際文字セット初期値
- フォント自動置き換え
- インターフェイスの選択
- USB クラス
- 電源容量
- 印字速度
- その他の設定(ブザー制御など)

ソフトウェア設定モードの開始

ソフトウェア設定モードを開始するには、以下の手順に従ってください。

◀ ロール紙カバーを閉じます。

2 Feed(紙送り)ボタンを押しながら電源を入れます。(印字が開始されるまでFeedボタンを 押し続けてください。) プリンターの状態印字が開始されます。

印字が終了すると、以下のメッセージが印字され、Paper LED が点滅しテスト印字待ち状態になります。





^{*"*Mode Selection^{*"*} に入るために、Feed(紙送り)ボタンを1秒以上押します。 操作方法のガイダンスが印字されます。}

_	
	Mode Selection
	Modes
	0: Exit and Reboot Printer
	1: NV Graphics Information
	2: Receipt Enhancement Information
	3: Customize Value Settings
	4: or more: None
	Select Modes by executing following
	procedure.
	step 1. Press the Feed button less
	than 1 second as many times
	as the selected mode number.
	step 2. Press Feed button for 1
	second or more.
	\frown
L	

3

4 Feed(紙送り)ボタンを3回押します。そして、設定方法ガイダンスの印字が開始されるまで Feed ボタンを押し続けます。

	Customize Value Settings	
Mo	des 0: Exit 1: Print Current Settings 2: Print Density 3: Serial Interface Settings 4: Automatic Paper Reduction 5: Auto Paper Feed&Cut at cover close 6: Paper Width 8: Default Character 9: Embedded Font Replacement 10: Interface Selection 11: USB Interface Settings 12: Power Supply Output 13: Printing Speed 14: Other Settings	
	Select Modes by executing following procedure. step 1. Press the Feed button less than 1second as many times as the selected mode number. step 2. Press Feed button for 1 second or more.	

5 印字結果に表示されている回数分、Feed(紙送り)ボタンを押す(1秒以内)ことで、設定項 目を選択します。

そして、設定条件の印字が開始されるまで Feed ボタンを押し続けます。

6 印字結果に表示されている回数分Feed(紙送り)ボタンを押す(1秒以内)ことで、設定条件を選択します。

そして、設定結果の印字が開始されるまで Feed ボタンを押し続けます。 1 つの設定が終了すると、設定は保存されます。 設定項目の詳細については、122ページ「ソフトウェア設定モードの設定項目」を参照してください。

7 ソフトウェア設定モードを終了するには、電源を切るか、 "Exit and Reboot Printer" を 選択します。



16 進ダンプモード

16 進ダンプモードでは、ホストコンピューターからのデータを16 進数と文字で印字します。この印字結果とプロ グラムを見比べることで、プリンターに正しくデータが送られているか確認することができます。

16 進ダンプモードの開始

16 進ダンプモードで印字するには、以下の手順に従ってください。

	 印字データに該当する文字がない場合は、^{""}と印字されます。
参考	• 印字データが1行に満たないときは、Feed(紙送り)ボタンを押すと、その行が印字されます。
	• 16 進ダンプモード中は、プリンターステータスを確認するアプリケーションは正常に動作しな
	い場合があります。プリンターは「ステータスのリアルタイム送信コマンド」に対するステー
	タスのみ返します。

- ロール紙カバーを開けます。
- 7 Feed(紙送り)ボタンを押しながら電源を入れます。

3 ロール紙カバーを閉じます。 以降、プリンターが受信したデータはすべて16進数とそれに対応するASCII文字で印字されます。 16進ダンプモードを終了するには、印字停止後電源を切るか、Feed(紙送り)ボタンを3回押します。

16 進ダンプモードの印字例

Hexadecimal Dump To terminate hexadecimal dump, press FEED button three times. 1B 21 00 1B 26 02 40 40 1B 69 . ! . . & . @ @ . i 1B 25 01 1B 63 34 00 1B 30 31 . % . . c 4 . . 0 1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A A B C D E F G H I J *** completed ***

16 進ダンプモードを終了するには、印字停止後に電源を切るか、Feed ボタンを3回押します。

簡単キッティング

簡単キッティングとは、TM-iに USB メモリーを挿入して電源を入れるだけで、EPSON TMNet WebConfig の設 定ができる機能です。

ネットワーク接続した TM プリンターを使用する場合は、それらのネットワーク設定を同時に行うこともできます。 詳細は、「TM-i シリーズ 簡単キッティングガイド」を参照してください。



TM-iファームウェアの確認 / アップデート

「TM-i ファームウェアバージョンの確認方法

TM-iファームウェアバージョンの確認方法は、以下の2つがあります。

- ステータスシートの「Software」を確認 (49 ページ)
- EPSON TMNet WebConfig の「基本情報」で確認(70ページ)

TM-i ファームウェアのアップデート方法

アップデート方法については、販売店にお問い合わせください。



本章では、製品の基本的な取り扱い方法について説明しています。

ロール紙のセットと交換









ロール紙カバーが開かない場合は、105ページ「ロール紙が詰まったときは」を参照してください。



使用済みのロール紙芯があれば取り出します。

3 巻き方向に注意して、ロール紙を本製品にセットします。



▲ ロール紙を手前に引き出し、ロール紙カバーを閉じます。



5 ロール紙の先端をマニュアルカッターで切ります。



ロール紙が詰まったときは

プリンター内に紙が詰まったときは、無理に紙を引き抜かず、ロール紙カバーを開けて、詰まった紙を取り除いてく ださい。

ロール紙カバーが開かない場合は、以下の手順に従ってください。

サーマルヘッド(106ページ「サーマルヘッドのお手入れ」参照)に触らないでください。 注意 印字後は高温になっていることがあります。

- ▲ 本製品の電源を切ります。
- 2 カッターカバーを手前にスライドさせて開けます。



3 開口部に三角形が見える状態までノブを回すと、カッター刃が標準位置に戻ります。 操作説明のラベルがカッターの近くに貼ってありますので参照してください。



- ▲ カッターカバーを閉めます。
- 5 ロール紙カバーを開け、詰まった紙を取り除きます。

サーマルヘッドのお手入れ

レシートの印字品質を保つため、サーマルヘッドのお手入れは定期的に(3ヵ月に1回程度)行うことをお勧めします。

印字後にサーマルヘッドのお手入れをするときは、高温になっている場合がありますので、すぐ にサーマルヘッドに触らないでください。しばらく時間をおいて温度が下がるのを待ってからお 手入れを行ってください。指や硬い物でサーマルヘッドに傷を付けないようにしてください。

本製品の電源を切り、ロール紙カバーを開けます。アルコール溶剤(エタノール、またはイソプロピルアルコール) を含ませた綿棒で、サーマルヘッドの感熱素子の汚れを取り除きます。



使用するロール紙によっては、紙粉がプラテンローラーやロール紙エンド検出器に付着することがあります。その場合は、軽く水を含ませた綿棒を使用して、プラテンローラーやロール紙エンド検出器に付着した紙粉を除去してください。完全に乾いてから、電源を入れてください。

輸送時の処置

本製品を輸送する場合は、以下の手順に従ってください。

- ◀ パワースイッチを操作して電源を切ります。
- **2** AC アダプターを取り外します。
- **3** ロール紙を取り除きます。
- ▲ 上下方向を維持したまま梱包します。
付録

製品仕様

		58mm 仕様	80mm 仕様
印字方式		ラインサーマル	
カット方式		パーシャルカット(左端1点切り残し)	
ロール紙(一直	重)	幅 57.5 mm ± 0.5 mm	幅 79.5 mm ± 0.5 mm
インター フェイスUSB ホストポート・規格 : USB2.0 (High/Full/Low speed 対応) ・ポート数 : 5 ポート ・コネクター : Type A × 4、Micro-USB(Type M		ped 対応) -USB(Type Micro-AB) × 1	
	USB デバイスポート	 規格: USB2.0 (High/Full/Low spe ポート数:1ポート(ホストポー コネクター: Type Micro-AB 	ed 対応) -トと兼用)
	microSD ナード	 スロット数:1スロット コネクター:Push-Push タイプ カードの挿抜は、必ず本製品の電: ウェアレベリング機能つきの micro 	原切状態で行うこと。 oSD カードを使用すること。
	LAN	規格:10Base-T/100Base-TX	
	無線LAN	規格:IEEE802.11b/g/n*	
	ドロアーキック	 ピン:6ピン コネクター:モジュラーコネクタ (キャッシュドロアー、および外 	マー へ付けオプションブザー専用)
バッファー	受信バッファー	4KB/45 バイト(ディップスイッチ	- 1-2 で選択可能)
	ダウンロード バッファー	約 12KB(ダウンロードビットイメ	-ジ)
	NV グラフィックデータ 格納エリア	256KB	
バーコード /2 次元シンボル印刷		JAN 8 (EAN 8)、JAN 13 (EAN 13)、 ITF (インターリーブド 2-of-5)、 CODE 93、CODE 128、PDF417、G GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar GS1 DataBar Expanded Stacked	UPC-A、UPC-E、CODE 39、 CODABAR (NW-7)、 IR コード、MaxiCode、GS1-128、 DataBar Truncated、 r Stacked Omnidirectional、 Expanded、
電源		AC アダプター,RA、または AC アタ ス,B による電源供給	『プター,R および DC パワーボック

		58mm 仕様	80mm 仕様
寿命	プリンターメカニズム	2000 万行	
	ヘッド	1.5 億パルス 150 km	
	オートカッター	200 万カット	
	MTBF	36 万時間	
	MCBF	7000 万行	
温度·湿度	動作時	5 °C∼ 45 °C、10% ~ 90%RH	
	保存時	-10 ℃~ 50 ℃、10% ~ 90%RH	
外形寸法(W×D×H)		145 × 195 × 148 mm	
質量		約 1.6 kg	

* オプションの無線 LAN ケーブルセット (OT-WLO1) を使用時

ソフトウェア仕様

印刷制御	OFSC-Print、ePOS-Print API、ePOS-Print XML、サーバーダイレクトプリント
ユーティリティー	 EPSON TMNet WebConfig * ネットワーク設定 (LAN および無線 LAN) * Web コンテンツの登録 * 周辺機器のデバイス ID の設定 * タイムサーバーおよび Proxy サーバーの設定 * OFSC-Print または ePOS-Device の設定 * サーバーダイレクトプリントおよびステータス通知の設定 簡単キッティング * EPSON TMNet WebConfig の設定 *: コンピューターやタブレット端末の Web ブラウザーを経由して、設定の変更および参照が可能です。

使用できる周辺機器

ネットワークプリンター	機種	 UB-E02、UB-E03、UB-R03、または UB-R04 を搭載した以下のプリンター * TM-T88V * TM-T88IV *1 * TM-T70 * TM-T90 * TM-T90KP * TM-L90 *1 TM-P60II *2 *1: TM-i ファームウェア Ver.2.1 以降の場合、制御可能です。 *2: TM-i ファームウェア Ver.3.0 以降の場合、制御可能です。
	台数	最大 20 台
その他デバイス		キャッシュドロアー

印字仕様

		58mm 仕様	80mm 仕様
印字方式		ラインサーマル	
ドット密度		180 × 180 dpi	
紙送り方式		フリクションフィードによる1方向送り(バックフィードなし)	
印字幅		50.8 mm、360 ドット	72.0 mm、512 ドット
印字桁数 (横ドット× 縦ドット)	フォント A (12 × 24)	30 桁	42 桁
	フォントB(9 × 17)	40 桁	56 桁
	漢字フォント(24×24)	15 桁	21 桁
最大印字速度*		300 mm/s	
改行幅		4.23 mm	

dpi:25.4 mm あたりのドット数 (dots per inch)

* 24V、25 ℃、標準印字濃度の場合。

参考

印字速度は、印字データ、ヘッド温度、ヘッド通電の分割数などによって遅くなる場合があります。

文字仕様

文字種		英数字:95文字 拡張グラフィックス:128文字×43ページ 国際文字:18セット JIS (JISX0208-1990) 6879文字 特殊文字:845文字 JIS コード:2D21~2D7E、7921~7C7E シフト JIS コード:8740~879D、ED40~EEFC、FA40~FC4E
文字構成		フォント A(初期値):12 × 24(横 2 ドットスペースを含む) フォント B:9 × 17(横 2 ドットスペースを含む) 漢字フォント:24 × 24
文字サイズ	フォントA	$1.41 \times 3.39 \text{ mm}/1.41 \times 6.77 \text{ mm}/2.82 \times 3.39 \text{ mm}/2.82 \times 6.77 \text{ mm}$
標準 / 縦倍角 / 横倍角 /4 倍角	フォントB	$0.99 \times 2.40 \text{ mm}/0.99 \times 4.80 \text{ mm}/1.98 \times 2.40 \text{ mm}/1.98 \times 4.80 \text{ mm}$
(橫×縦)	漢字フォント	$3.39 \times 3.39 \text{ mm}/3.39 \times 6.77 \text{ mm}/6.77 \times 3.39 \text{ mm}/6.77 \times 6.77 \text{ mm}$

注) 1. 文字間のスペース分は含まない。

2. 64 倍角まで上記標準寸法の倍数に拡大される。

58 mm 仕様

50.8 ± 0.2 mm (360 ドット) の印字領域で、紙幅 57.5 ± 0.5 mm に対し左に約 3.7 mm、右に約 3.0 mm の スペースがあります。



80 mm 仕様

72.2 ± 0.2 mm (512 ドット)の印字領域で、紙幅 79.5 ± 0.5 mm に対し左右に約 3.7 mm のスペースがあります。



印字位置とカッターの位置



注意

紙の「たわみ」や「ばらつき」等があるためカッター切断位置と上記の値には差があります。 カッター切断位置は余裕をもって設定してください。

用紙仕様

		58mm 仕様	80mm 仕様	
種類		感熱紙	感熱紙	
形状		ロール形状		
寸法	ロール紙外径	最大外径:83 mm		
	巻芯	内径:12 mm、外径:18 mm		
	巻き上がり幅	58 + 0.5/-1.0 mm	80 + 0.5/-1.0 mm	
	紙幅	57.5 \pm 0.5 mm	79.5 \pm 0.5 mm	
指定ロール型番		下記ホームページの「オプション·消耗品」を確認してください。 http://www.epson.jp/products/tm/		
指定原紙型番		TF50KS-EY、TF60KS-E(日本製紙(株)) PD160R、PD190R(王子製紙(株)) P220AGB-1(三菱製紙(株))		

- 注意
- 用紙が巻芯へのり付けされているロール紙は使用できません。
- ロール紙ニアエンドが検出されるロール紙残量は、巻芯の規格により異なります。

電気的仕様

動作電圧		DC24 V ± 7%
消費電流 (24V、25 ℃標準印 字濃度の場合)	DC24V	待機時:平均約 0.1A 下記の印字時: 平均約 1.8A
		 50 行連続印刷(20h~7Fhの繰り返し) * フォントA * 42 桁 * ASCII文字 ・ 紙送り:5行 ・ オートカット ABCDE・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	DC5V	最大 1.0A (USB ポートから 600 mA 供給時)
外部への供給電流	USB ポート	5V/600 mA 1 ポートの最大供給電流 : 500 mA
	microSDスロット	3.3V/80 mA
電源入 / 切		本製品のパワースイッチにより入 / 切

環境仕様

温度/湿度	動作時	5°C ~ 45°C、10% ~ 90%RH 非結露(下図の動作環境範囲参照)
	保存時 (出荷梱包状態)	-10°C ~ 50°C、10% ~ 90%RH(用紙を除く) (%RH) 90 31°C, 90% 34°C, 75% 40°C, 65% 90 45°C, 50% 45°C, 50% 45°C, 43% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
		環境温度
騒音	動作時	約 55 dB (Bystander position) 注)上記の騒音値は、弊社評価条件による。 使用する用紙と印字内容、設定値(印字速度、印字濃度)により、騒音値は変 わる。

外形寸法図

- •幅: 145 mm
- 奥行き: 195 mm
- 高さ: 148 mm
- 質量: 約 1.6 kg (ロール紙は含まず)





(単位:mm)

゙AC アダプター,RA

参考

AC アダプター ,RA、または、AC アダプター ,R および DC パワーボックス ,B のセットが同梱され ています。

電気的特性	入力条件	入力電圧:AC100V ~ 240V
		周波数:50/60 Hz
		入力電流(定格):1.3A
	出力条件	出力電圧(定格):DC24V ± 5%
		出力電流(定格):2.1A
ケース仕様	寸法(H × W × D)	68 × 136 × 33 mm(突起部を除く)
ケーブル長		1520 mm

「AC アダプター,R

参考

AC アダプター,R は、DC パワーボックス,B とセットで使用します。

電気的特性	入力条件	入力電圧:AC100V ~ 240V
		周波数:50/60 Hz
		入力電流(定格):1.3A
	出力条件	出力電圧(定格):DC24V ± 5%
		出力電流(定格):2.1A
ケース仕様	寸法(H × W × D)	68 × 136 × 33 mm(突起部を除く)
ケーブル長		90 mm

DC パワーボックス ,B

参考

DC パワーボックス,B は、AC アダプター,R とセットで使用します。

入力条件		入力電圧(定格):DC24V ± 5%
		入力電流(定格):2.1A
出力条件 DC24V		出力電圧(定格):DC24V ± 5%
		出力電流(定格):1.8A
DC5V		出力電圧(定格):DC4.9V ~ 5.25V
		出力電流 (定格): 2.5A

。 電源コード (AC-170)



(単位 : mm)

定格		7A 125V
耐トラッキング性		レベル
①差し込みプラグ	定格	7A 125V
	色	黒
②キャブタイヤコード	定格	7A 300V
	色	黒
③コードコネクターボディー	定格	7A 300V
	色	黒

適合規格

電気用品安全法 (PSE)

オプション仕様

無線 LAN ケーブルセット(OT-WLO1)

無線モジュール	ELPAP07:802.11b/g/n wireless LAN Module(エプソン製)
規格	IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 認定)
SSID	1 ~ 32 文字の半角英数字
接続形態	アドホックモード、インフラストラクチャーモード
認証方式、暗号化アルゴリズム	Open+WEP、Shared+WEP、WPA-PSK+TKIP、WPA-PSK+AES、 WPA2-PSK+AES、WEP64、WEP128、TKIP、AES
電源電圧	DC 4.5 \sim 5.5V
消費電流	最大 300 mA
周波数帯域	2.4 GHz 帯
与干涉距離	40m
外形寸法	無線LAN ユニット:約24 × 51 × 10 mm(W × D × H) USB 延長ケーブル: 長さ1m

ソフトウェア設定モードの設定項目

ソフトウェア設定モードの設定方法について詳細は、98ページ「ソフトウェア設定モード」を参照してください。

	設定項目		設定値
1ページ目	2ページ目	3 ページ目	* 下線は初期設定
1: Print Current Setti	ngs		-
2: Print Density	1: Monochrome		100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, <u>Depends On Dip Switch</u>
	2: Multi-Tone		<u>100%</u> , 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%
3: Baud Rate *1			2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, <u>38400bps</u> , 57600bps, 115200bps
4: Automatic Paper	1: Upper Margin		Enable, <u>Disable</u>
Reduction	2: Lower Margin		Enable, <u>Disable</u>
	3: Blank Line Spacing		25%, 50%, 75%, <u>Not Reduce</u>
	4: Blank Space		25%, 50%, 75%, <u>Not Reduce</u>
	5: Barcode Height		25%, 50%, 75%, <u>Not Reduce</u>
5: Auto Paper Feed&	Cut at cover close		Enable, <u>Disable</u>
6: Paper Width *2			<u>80mm</u> , 58mm
8: Default Character ^{*1}	1: Code Page	1: Western Europe, Southern Europe	Page0:PC437(USA.Standard Europe). Page3:PC860(Portuguese), Page11:PC851(Greek), Page14:PC737(Greek), Page15:IS08859-7(Greek), Page16:WPC1252, Page18:PC852(Latin2), Page19:PC858, Page34:PC855(Cyrillic), Page38:PC869(Greek), Page39:IS08859-2(Latin2), Page40:IS08859-15(Latin9), Page45:WPC1250, Page47:WPC1253
		2: Eastern Europe, Northern Europe	Page5:PC865(Nordic), Page17:PC866(Cyrillic#2), Page33:WPC775, Page35:PC861(Icelandic), Page42:PC1118(Lithuanian), Page43:PC1119(Lithuanian), Page44:PC1125(Ukrainian), Page46:WPC1251, Page51:WPC1257
		3: USA, Canada	Page0:PC437(USA,Standard Europe), Page4:PC863(Canadian-French)
		4: Asia	Page1:Katakana, Page20:KU42, Page21:TIS11(Thai), Page26:TIS18(Thai), Page30:TCVN-3(Vietnamese), Page31:TCVN-3(Vietnamese), Page52:WPC1258, Page53:KZ-1048(Kazakhstan)

	設定項目							
1ページ目	2 ページ目	3ページ目	* 下線は初期設定					
8: Default Character (前ページの続き)	1: Code Page (前ページの続き)	5: Turkey, Arabia, Israel	Page12:PC853(Turkish), Page13:PC857(Turkish), Page32:PC720, Page36:PC862(Hebrew), Page37:PC864(Arabic), Page41:PC1098(Farsi), Page48:WPC1254, Page49:WPC1255, Page50:WPC1256					
		6: Others	Page2:PC850(Multilingual)					
	2: International Character Set	1: The Americas, Europe	<u>USA</u> , France, Germany, Britain, Denmark I, Sweden, Italy, Spain I, Norway, Denmark II, Spain II, Latin America, Slovenia/Croatia					
		2: Asia, Arabia	Japan, Korea, China, Vietnam, Arabia					
9: Embedded Font	1: Font A Replacemer	nt	Font A(No Replacement), Font B					
Replacement	2: Font B Replacemer	nt	Font A, <u>Font B(No Replacement)</u>					
10: Interface Selection	on *2		UIB, Built-in USB, <u>Auto</u>					
11: USB Interface Settings *2	1: Class		<u>Vendor Class</u> , Printer Class					
12: Power Supply Ou	tput		Level 1(Low), Level 2, <u>Level 3(High)</u>					
13: Printing Speed			Level 1(Slow), Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6, Level 7, Level 8, Level 9, Level 10, Level 11, Level 12, <u>Level 13(Fast)</u>					
14: Other Settings	1: Printer Model *2		<u>TM-T88V</u> , TM-T88IV					
	2: Buzzer Control	1: Option Buzzer	Enable, <u>Disable</u>					
		2: Buzzer Frequency (Error)	Continuous, 1 time, No Sound					
		3: Sound Pattern (Autocut)	<u>Pattern A</u> , Pattern B, Pattern C, Pattern D, Pattern E					
		4: Buzzer Frequency (Autocut)	<u>1 time</u> . No Sound					
		5: Sound Pattern (Pulse 1)	<u>Pattern A</u> , Pattern B, Pattern C, Pattern D, Pattern E					
		6: Buzzer Frequency (Pulse 1)	<u>1 time</u> , No Sound					
		7: Sound Pattern (Pulse 2)	Pattern A, <u>Pattern B</u> , Pattern C, Pattern D, Pattern E					
		8: Buzzer Frequency (Pulse 2)	<u>1 time</u> , No Sound					

^{*1}: 設定は不要です。

*²: 設定を変更しないでください。

文字コード表



 一覧表中の文字は文字の形状を示したものであり、実際の印字パターンそのものを表すもので はありません。

• 表中の *"SP"* は、スペースを示します。

国際文字セット (168ページ参照) をアメリカに選択した場合

HEX	()		1		2		3		4		5		6		7
0	NUL	Ω	DLE	16	SP	32	0	48	Q	64	Ρ	80	'	96	р	112
1		1	XON	17	!	33	1	_ 10 _ 10	Α	65	Q	Q1	a	[07	q	113
2		- -		10		24	2	50	В	60	R		b		r	114
3		2	XOF	F	#		3		С		S		С		S	
4	EOT	3	DC4	19	\$	35	4	51	D	67	Т	83	h	99	+	115
5	ENQ	4	NAK	20	۲ ۷	36	5	52	Г	68	· 11	84	ч о	100	-	116
		5		21	/0	37	0	53	С —	69	U 	85	e	101	u	117
6	ACK	6		22	å	38	6	54	F	70	V	86	f	102	۷	118
7		7		23	1	39	7	55	G	71	W	87	g	103	W	119
8		8	CAN	24	(40	8	56	Η	72	Χ		h	104	Х	120
9	HT)		9		Ι	72	Y		i		У	120
A	LF	9		23	*	41	:	0/	J	73	7	89	i	<u></u>	7	
В		10	ESC	26		42	•	58	- V	74		90	י ע	106	- 5	122
		11		27	т	43	,	59	<u></u>	75	Ļ	91	N I	107	ι	123
C	FF	12	FS	28	,	44	<	60	L	76	/	92	Ι	108		124
D	CR	13	GS	29	-	45	=	61	М	77]	93	m	109	}	125
E		14	RS	30	•	46	>	62	Ν	78	^	94	n	110	~	126
F		15		31	/	47	?	63	0	79	_	95	0	111	SP	127

ページ 0 (PC437: USA, Standard Europe)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	á	160		176	L	192	Ш	208	۵	224	Ξ	240
1	ü	129	æ	145	ĺ	161	***	177	T	193	₸	209	ß	225	<u>+</u>	241
2	é	130	Æ	146	Ó	162	**	178	т	194	π	210	Γ	226	2	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	ŀ	195	Ш	211	π	227	≤	243
4	ä	132	Ö	148	ñ	164	4	180	-	196	F	212	Σ	228	ſ	244
5	à	133	Ò	149	Ñ	165	ŧ	181	ł	197	F	213	σ	229	J	245
6	å	134	û	150	<u>a</u>	166	╢	182	F	198	П	214	μ	230	÷	246
7	Ç	135	ù	151	ō	167	П	183	₽	199	⋕	215	τ	231	~	247
8	ê	136	ÿ	152	Ś	168	Ŧ	184	L	200	ŧ	216	ф	232	0	248
9	ë	137	Ö	153	F	169	╣	185	Г	201	٦	217	Θ	233	•	249
А	è	138	Ü	154	٦	170		186	Ш	202	Г	218	Ω	234	•	250
В	ï	139	¢	155	1 2	171	٦	187	T	203		219	δ	235	√	251
С	î	140	£	156	1 4	172	Ŀ	188		204		220	۵	236	n	252
D	Ì	141	¥	157	Ī	173	Ш	189	II	205		221	ф	237	2	253
E	Ä	142	Pt	158	«	174	7	190	ال	206		222	3	238		254
F	Å	143	f	159	»	175	٦	191	⊥	207		223	Λ	239	SP	255

ページ1(カタカナ)

HEX	8	9	A	В	С	D	E	F
0	- 128	⊥ 	SP 160	- 176	9 192	₹ 208	= 224	X ₂₄₀
1	- 129	т ₁₄₅	• 161	7 177	ቻ 193	لم 209	⊧ ⊧ 225	H 241
2	1 30	┤ 146	Γ 162	ا [178	" 194	≯ 210	‡ ₂₂₆	年 242
3	1 31	├ 147	J [163	ሳ 179	7 195	t [211	1 227	月
4	1 32	- 148	\ 164	I [180	ا [196	† 212	4 228	H 244
5	I 133	- 149	• 165	才 [181	ታ 197	1 213	229	時 245
6	1 34	 150	7 166	⊅ [182	- 198	J 214	230	ਮੈ 246
7	135	 151	7 167	† 183	र् र 199	5 215	7 231	秒 247
8		Г ₁₅₂	1 168	ク ¹⁸⁴	ネ ₂₀₀	ן <mark>א</mark> 216	232	T 248
9	I 137	٦ [153	ゥ 169	ን 185	1 201	∦ 217	233	市
A	I 138	L 154	I [170] 186	1 202	ν 218	234	E 250
В	139	J 155	オ 171	ቻ [187	۲ ₂₀₃	D 219	‡ 235	町 251
С	I 140	۲ 156	† 172	188 ا	7 204	7 220	• 236	∄ 252
D	141	١ [157	1 173	λ ₁₈₉	م [205	ン ₂₂₁	0 237	λ 253
E	142	ر 158	3 174	t ₁₉₀	亦 206	* 222	/ 238	XX 254
F	+ 143) 159	ש [175	ץ ₁₉₁	₹ 207	• 223	\ 239	SP 255

ページ 2(PC850: Multilingual)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	á	160		176	L	192	ð	208	Ó	224	-	240
1	ü	129	æ	145	ĺ	161	***	177	T	193	Ð	209	ß	225	±	241
2	é	130	Æ	146	Ó	162	**	178	т	194	Ê	210	Ô	226	_	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	┠	195	Ë	211	Ò	227	3 14	243
4	ä	132	Ö	148	ñ	164	+	180	_	196	È	212	Õ	228	¶	244
5	à	133	Ò	149	Ñ	165	Á	181	+	197	1	213	Õ	229	§	245
6	å	134	û	150	<u>a</u>	166	Â	182	ã	198	Í	214	μ	230	÷	246
7	Ç	135	ù	151	₫	167	À	183	Ã	199	Î	215	þ	231		247
8	ê	136	ÿ	152	Ś	168	C	184	L	200	Ï	216	Þ	232	0	248
9	ë	137	Ö	153	ß	169	╣	185	ſŗ	201	J	217	Ú	233		249
А	è	138	Ü	154	٦	170		186	Т	202	Г	218	Û	234	•	250
В	ï	139	Ø	155	1 2	171	ī	187	ī	203		219	Ù	235	1	251
С	î	140	£	156	1 4	172	IJ	188	ŀ	204		220	ý	236	3	252
D	ì	141	Ø	157	i	173	¢	189	=	205	I I	221	Ý	237	2	253
E	Ä	142	×	158	«	174	¥	190	ال	206	Ì	222	-	238		254
F	Å	143	f	159	»	175	٦	191	¤	207		223	-	239	SP	255

ページ3 (PC860: Portuguese)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	á	160	*	176	L	192	Ш	208	۵	224	Ξ	240
1	ü	129	À	145	ĺ	161		177	T	193	Ŧ	209	ß	225	<u>+</u>	241
2	é	130	È	146	Ó	162	***	178	Т	194	Π	210	Γ	226	2	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	┢	195	Ш	211	π	227	≤	243
4	ã	132	Õ	148	ñ	164	+	180	-	196	F	212	Σ	228	ſ	244
5	à	133	Ò	149	Ñ	165	ŧ	181	ł	197	F	213	σ	229	J	245
6	Á	134	Ú	150	<u>a</u>	166	╢	182	F	198	П	214	μ	230	÷	246
7	Ç	135	ù	151	₫	167	П	183	╟	199	⋕	215	τ	231	~	247
8	ê	136	Ì	152	Ś	168	Ŧ	184	L	200	ŧ	216	ф	232	0	248
9	Ê	137	Õ	153	Ò	169	╡	185	ľ	201	J	217	Θ	233	•	249
А	è	138	Ü	154	٦	170		186	Ш	202	Г	218	Ω	234	•	250
В	Í	139	¢	155	1 2	171	ī	187	ī	203		219	δ	235	√	251
С	Ô	140	£	156	1 4	172	IJ	188	ŀ	204		220	ω	236	n	252
D	ì	141	Ù	157	i	173	Ш	189	=	205		221	ф	237	2	253
E	Ã	142	Pt	158	«	174	Ę	190	1L T	206		222	3	238		254
F	Â	143	Ó	159	»	175	٦	191	⊥	207		223	Π	239	SP	255

ページ4 (PC863: Canadian-French)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	 	160		176	L	192	Ш	208	۵	224	Ξ	240
1	ü	129	È	145	1	161	*	177	T	193	₸	209	ß	225	<u>+</u>	241
2	é	130	Ê	146	Ó	162	***	178	т	194	Π	210	Γ	226	2	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	┠	195	Ш	211	π	227	≤	243
4	Â	132	Ë	148		164	+	180	-	196	F	212	Σ	228	ſ	244
5	à	133	Ï	149	,	165	ŧ	181	ł	197	F	213	σ	229	J	245
6	¶	134	û	150	3	166	╢	182	F	198	П	214	μ	230	÷	246
7	Ç	135	ù	151	-	167	Π	183	┠	199	⋕	215	τ	231	~	247
8	ê	136	¤	152	Î	168	Ŧ	184	L	200	ŧ	216	ф	232	0	248
9	ë	137	Ô	153	L	169	╣	185	ſŗ	201	Ţ	217	Θ	233	•	249
А	è	138	Ü	154	Г	170		186	╡	202	Г	218	Ω	234	•	250
В	ï	139	¢	155	12	171	ī	187	٦Г	203		219	δ	235	√	251
0	î	140	£	156	1 4	172	Ŀ	188		204		220	۵	236	n	252
D	_	141	Ù	157	3 4	173	Ш	189	=	205		221	ф	237	2	253
E	À	142	Û	158	«	174	F	190	JL T	206		222	3	238		254
F	§	143	f	159	»	175	٦	191	⊥	207		223	Π	239	SP	255

ページ 5 (PC865: Nordic)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	á	160	**	176	L	192	Ш	208	۵	224	Ξ	240
1	ü	129	æ	145	ĺ	161	*	177	Т	193	T	209	ß	225	<u>+</u>	241
2	é	130	Æ	146	Ó	162	***	178	Т	194	Π	210	Γ	226	2	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	ŀ	195	Ш	211	π	227	≤	243
4	ä	132	Ö	148	ñ	164	4	180	-	196	F	212	Σ	228	ſ	244
5	à	133	Ò	149	Ñ	165	4	181	+	197	F	213	σ	229	J	245
6	å	134	û	150	<u>a</u>	166	╢	182	F	198	Π	214	μ	230	÷	246
7	Ç	135	ù	151	⁰	167	п	183	╟	199	⋕	215	τ	231	~	247
8	ê	136	ÿ	152	Ś	168	F	184	Ľ	200	ŧ	216	ф	232	0	248
9	ë	137	Ö	153	L	169	╣	185	ſŗ	201		217	Θ	233	•	249
A	è	138	Ü	154	٦	170		186	Т	202	Г	218	Ω	234	•	250
В	ï	139	Ø	155	1 2	171	ī	187	ī	203		219	δ	235	√	251
С	î	140	£	156	1 4	172	IJ	188	ŀ	204		220	ω	236	n	252
D	ì	141	Ø	157	i	173	Ш	189	=	205		221	ф	237	2	253
E	Ä	142	Pt	158	«	174	Ę	190	¦¦ ¦¦	206		222	3	238		254
F	Å	143	f	159	¤	175	ר	191	⊥	207		223	Π	239	SP	255

ページ 11 (PC851: Greek)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	Ί	144	Ϊ	160	*	176	L	192	Τ	208	ζ	224	-	240
1	ü	129	SP	145	Ϊ	161	*	177	T	193	Y	209	η	225	±	241
2	é	130	Ŋ	146	Ó	162		178	Т	194	ф	210	θ	226	U	242
3	â	131	Ô	147	Ú	163		179	ŀ	195	χ	211	L	227	φ	243
4	ä	132	Ö	148	A	164	+	180	-	196	Ψ	212	к	228	χ	244
5	à	133	Ϋ́	149	В	165	K	181	+	197	Ω	213	λ	229	§	245
6	Ά	134	û	150	Γ	166	۸	182	Π	198	۵	214	μ	230	ψ	246
7	Ç	135	ù	151	Δ	167	М	183	Ρ	199	β	215	۷	231		247
8	ê	136	Σ	152	Ε	168	N	184	L	200	γ	216	ξ	232	0	248
9	ë	137	Ö	153	Ζ	169	╣	185	Г	201	J	217	0	233		249
А	è	138	Ü	154	Η	170		186	Ш	202	Г	218	π	234	ω	250
В	ï	139	á	155	12	171	ī	187	٦Г	203		219	ρ	235	Ü	251
С	î	140	£	156	Θ	172	IJ	188	ľ	204		220	σ	236	Ű	252
D	Ë	141	É	157	Ι	173	Ξ	189	=	205	δ	221	ς	237	Ŵ	253
E	Ä	142	ή	158	«	174	0	190	∦	206	3	222	τ	238		254
F	'H	143	ί	159	»	175	٦	191	Σ	207		223	-	239	SP	255

ページ 12 (PC853: Turkish)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	á	160		176	L	192	SP	208	Ó	224	-	240
1	ü	129	Ċ	145	ĺ	161		177	T	193	SP	209	ß	225	SP	241
2	é	130	Ċ	146	Ó	162	***	178	Т	194	Ê	210	Ô	226	l	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	┢	195	Ë	211	Ò	227	'n	243
4	ä	132	Ö	148	ñ	164	+	180	-	196	È	212	Ġ	228		244
5	à	133	Ò	149	Ñ	165	Á	181	+	197	1	213	ġ	229	§	245
6	Ĉ	134	û	150	Ğ	166	Â	182	Ŝ	198	Í	214	μ	230	÷	246
7	Ç	135	ù	151	ğ	167	À	183	Ŝ	199	Î	215	Ħ	231		247
8	ê	136	İ	152	Ĥ	168	Ş	184	L	200	Ï	216	ħ	232	0	248
9	ë	137	Ö	153	ĥ	169	╣	185	Г	201	Γ	217	Ú	233		249
A	è	138	Ü	154	SP	170		186	Ш	202	Г	218	Û	234	-	250
В	ï	139	ĝ	155	12	171	ī	187	T	203		219	Ù	235	SP	251
С	î	140	£	156	Ĵ	172	Ŀ	188		204		220	Ŭ	236	3	252
D	Ì	141	Ĝ	157	Ş	173	Ż	189	I	205	SP	221	ŭ	237	2	253
E	Ä	142	×	158	«	174	Ż	190	1L T	206	Ì	222	•	238		254
F	Ĉ	143	ĵ	159	»	175	٦	191	¤	207		223	-	239	SP	255

ページ 13 (PC857: Turkish)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	á	160		176	L	192	ō	208	Ó	224	-	240
1	ü	129	æ	145	ĺ	161		177	T	193	<u>a</u>	209	ß	225	<u>+</u>	241
2	é	130	Æ	146	Ó	162		178	т	194	Ê	210	Ô	226	SP	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	┢	195	Ë	211	Ò	227	3 4	243
4	ä	132	Ö	148	ñ	164	+	180	-	196	È	212	Õ	228	¶	244
5	à	133	Ò	149	Ñ	165	Á	181	+	197	€	213	Õ	229	§	245
6	å	134	û	150	Ğ	166	Â	182	ã	198	Í	214	μ	230	÷	246
7	Ç	135	ù	151	ğ	167	À	183	Ã	199	Î	215	SP	231		247
8	ê	136	İ	152	Ś	168	C	184	L	200	Ï	216	×	232	0	248
9	ë	137	Ö	153	ß	169	╤	185	Г	201	J	217	Ú	233		249
А	è	138	Ü	154	٦	170		186	Ш	202	Г	218	Û	234	•	250
В	ï	139	Ø	155	12	171	٦	187	T	203		219	Ù	235	1	251
С	î	140	£	156	1 4	172	IJ	188	ľ	204		220	Ì	236	3	252
D	1	141	Ø	157	i	173	¢	189	=	205	I I	221	ÿ	237	2	253
E	Ä	142	Ş	158	«	174	¥	190	₽ ₽	206	Ì	222	-	238		254
F	Å	143	Ş	159	»	175	٦	191	ğ	207		223	-	239	SP	255

ページ 14 (PC737: Greek)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	A	128	Ρ	144	L	160	*	176	L	192	Ш	208	ω	224	Ď	240
1	В	129	Σ	145	К	161	***	177	T	193	Ŧ	209	á	225	<u>+</u>	241
2	Γ	130	Τ	146	λ	162	**	178	Т	194	Π	210	É	226	2	242
3	Δ	131	Y	147	μ	163		179	ŀ	195	Ш	211	ή	227	≤	243
4	E	132	ф	148	۷	164	+	180	-	196	F	212	ï	228	Ï	244
5	Ζ	133	Х	149	ξ	165	4	181	+	197	F	213	ĺ	229	Ÿ	245
6	H	134	Ψ	150	0	166	╢	182	F	198	Π	214	Ó	230	÷	246
7	Θ	135	Ω	151	π	167	П	183	╟	199	⋕	215	Ú	231	~	247
8	Ι	136	۵	152	ρ	168	F	184	L	200	ŧ	216	Ü	232	0	248
9	K	137	β	153	σ	169	╣	185	Г	201	L	217	Ŵ	233	•	249
A	۸	138	γ	154	ς	170		186	Ш	202	Г	218	Ά	234	•	250
В	М	139	δ	155	τ	171	ī	187	ī	203		219	'E	235	√	251
С	N	140	3	156	U	172	IJ	188	ŀ	204		220	'H	236	n	252
D	Ξ	141	ζ	157	φ	173	Ш	189	=	205		221	Ί	237	2	253
E	0	142	η	158	χ	174	Ę	190	₩ ₩	206		222	Ŋ	238		254
F	Π	143	θ	159	ψ	175	٦	191	⊥	207		223	'Y	239	SP	255

ページ 15 (ISO8859-7: Greek)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	SP	100	SP	4.4.4	SP	100	0	470	ί	400	Π	000	ΰ	004	π	0.40
1	en	128	en	144	6	1160	-	11/0		192	_	208		224		240
	or I	129	0P	145	-	161	±	177	A	193	Υ	209	α	225	ρ	241
2	SP	1	SP	-	,	-	2		R	-	SP	-	ß	-	~	
		130		146	1	162		178	υ	194		210	р	226	5	242
3	SP		SP		f		3		Г		Σ		ν		Π	
		131		147	~	163		179	'	195	~	211	T	227	<u> </u>	243
4	SP		SP		£		1		۸		Т		δ		т	
		132		148	Ľ	164		180		196	•	212	<u> </u>	228	<u> </u>	244
5	SP		SP		Do				F		Y		3		u	
		133		149	*	165		181	-	197	·	213	-	229	-	245
6	SP		SP				Ά		Ζ		Φ		7		Ø	
		134		150	-	166		182		198	-	214	,	230	т	246
7	SP	405	SP	454	β	407	•	4.00	H	400	Х		ŋ	0.04	χ	
		135		151	-	167		183	_	199		215		231		247
8	SP.	400	SP	450		400	E	404	Θ	000	Ψ	010	θ	000	ψ	0.40
		130		152		1168	111	184	-	1200	~	216		232	-	248
9	194	107	101	150	U C	160	H	105	L	201	Ω	017	L	000	ω	0.40
	<u> </u>	107	<u> </u>	103		1109	' т	1100	17	1201	=	217		200	••	249
		138		154	ا د	170	1	186	К	202	T	218	ĸ	234	L	250
В	SP		SP		"	-			٨	-	ÿ	-	J	-	ü	
		139		155	"	171	"	187	~~	203	T	219	Λ	235	U	251
С	SP		SP		-		ከ		М		ń		ш		ń	
		140		156		172	0	188	T1	204	u	220	μ	236	0	252
D	SP		SP		_		1		Ν		ś		v		ú	
		141		157		173	2	189		205	<u> </u>	221	•	237	<u> </u>	253
E	SP		SP		SP		Ϋ́		Ξ		ń		۶		ú	
		142		158		174	-	190	-	206	''	222	~	238	**	254
F	SP		SP		–		Ŋ		0		Ĺ		0		SP	
		143		159		175		191	-	207	-	223	-	239		255

ページ 16 (WPC1252)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	£	128	SP	144	SP	160	0	176	À	192	Ð	208	à	224	ð	240
1	SP	129	"	145	Ī	161	<u>+</u>	177	Á	193	Ñ	209	á	225	ñ	241
2	,	130	,	146	¢	162	2	178	Â	194	Ò	210	â	226	Ò	242
3	f	131	"	147	£	163	3	179	Ã	195	Ó	211	ã	227	Ó	243
4	"	132	"	148	¤	164	ĺ	180	Ä	196	Ô	212	ä	228	Ô	244
5		133	•	149	¥	165	μ	181	Å	197	Õ	213	å	229	Õ	245
6	†	134	-	150		166	¶	182	Æ	198	Ö	214	æ	230	Ö	246
7	‡	135	-	151	§	167	•	183	Ç	199	×	215	Ç	231	÷	247
8	^	136	~	152		168		184	È	200	Ø	216	è	232	Ø	248
9	Ł	137	ΤM	153	C	169	1	185	É	201	Ù	217	é	233	ù	249
A	Š	138	Š	154	<u>a</u>	170	₫	186	Ê	202	Ú	218	ê	234	ú	250
В	<	139	>	155	«	171	»	187	Ë	203	Û	219	ë	235	û	251
С	Œ	140	œ	156	7	172	1 4	188	Ì	204	Ü	220	ì	236	ü	252
D	SP	141	SP	157	-	173	1 2	189	Í	205	Ý	221	ĺ	237	ý	253
E	Ž	142	Ž	158	ß	174	3 4	190	Î	206	Þ	222	î	238	þ	254
F	SP	143	Ÿ	159	-	175	5	191	Ï	207	ß	223	ï	239	ÿ	255

ページ 17 (PC866: Cyrillic #2)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Α	128	Ρ	144	a	160		176	L	192	Ш	208	р	224	Ë	240
1	Б	129	С	145	б	161	*	177	T	193	₹	209	С	225	ë	241
2	В	130	Τ	146	В	162	**	178	т	194	π	210	Т	226	£	242
3	Г	131	У	147	Г	163		179	ŀ	195	Ш	211	У	227	£	243
4	Д	132	ф	148	Д	164	4	180	-	196	F	212	ф	228	Ï	244
5	E	133	χ	149	е	165	ŧ	181	+	197	F	213	Х	229	ï	245
6	Ж	134	Ц	150	Ж	166	╢	182	₽	198	Г	214	Ц	230	ў	246
7	3	135	Ч	151	3	167	Π	183	┠	199	⋕	215	Ч	231	ў	247
8	И	136	Ш	152	И	168	Ŧ	184	L	200	ŧ	216	Ш	232	0	248
9	Й	137	Щ	153	Й	169	╣	185	Г	201	L	217	Щ	233	•	249
А	K	138	Ъ	154	К	170		186	Ш	202	Г	218	Ъ	234	•	250
В	Л	139	Ы	155	Л	171	٦	187	٦Г	203		219	Ы	235	Ą	251
С	М	140	Ь	156	М	172	Ŀ	188	ᆜᄂ	204		220	Ь	236	No	252
D	H	141	Э	157	Η	173	Ш	189	=	205		221	Э	237	¤	253
E	0	142	Ю	158	0	174	Ę	190	∦ ¦¦	206		222	Ю	238		254
F	Π	143	Я	159	П	175	٦	191	⊥	207		223	Я	239	SP	255

ページ 18 (PC852: Latin 2)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	á	160		176	L	192	đ	208	Ó	224	-	240
1	ü	129	Ĺ	145	ĺ	161		177	T	193	Ð	209	ß	225	~	241
2	é	130	ĺ	146	Ó	162	***	178	т	194	Ď	210	Ô	226	L	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	┢	195	Ë	211	Ń	227	~	243
4	ä	132	Ö	148	Ą	164	+	180	-	196	ď	212	ń	228	J	244
5	ů	133	Ľ	149	ą	165	Á	181	+	197	Ň	213	ň	229	§	245
6	Ć	134	ľ	150	Ž	166	Â	182	Ă	198	Í	214	Š	230	÷	246
7	Ç	135	Ś	151	Ž	167	Ě	183	ă	199	Î	215	Š	231		247
8	ł	136	Ś	152	Ę	168	Ş	184	L	200	ě	216	Ŕ	232	0	248
9	ë	137	Ö	153	ę	169	╣	185	Г	201	7	217	Ú	233		249
A	Ő	138	Ü	154	£	170		186	Ш	202	Г	218	ŕ	234	-	250
В	Ő	139	Ť	155	Ź	171	ī	187	٦٢	203		219	Ű	235	ű	251
С	î	140	ť	156	Č	172	Ŀ	188		204		220	ý	236	Ř	252
D	Ź	141	Ł	157	Ş	173	Ż	189	II	205	Ţ	221	Ý	237	ř	253
E	Ä	142	×	158	«	174	Ż	190	JL T	206	Ů	222	ţ	238		254
F	Ć	143	Č	159	»	175	٦	191	ğ	207		223	-	239	SP	255

ページ 19 (PC858: Euro)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	á	160		176	L	192	ð	208	Ó	224	-	240
1	ü	129	æ	145	ĺ	161	*	177	T	193	Ð	209	ß	225	±	241
2	é	130	Æ	146	Ó	162	***	178	т	194	Ê	210	Ô	226	_	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	┢	195	Ë	211	Ò	227	3 4	243
4	ä	132	Ö	148	ñ	164	+	180	-	196	È	212	Õ	228	¶	244
5	à	133	Ò	149	Ñ	165	Á	181	ł	197	£	213	Õ	229	§	245
6	å	134	û	150	<u>a</u>	166	Â	182	ã	198	Í	214	μ	230	÷	246
7	Ç	135	ù	151	⁰	167	À	183	Ã	199	Î	215	þ	231		247
8	ê	136	ÿ	152	Ś	168	C	184	L	200	Ï	216	Þ	232	0	248
9	ë	137	Ö	153	ß	169	╣	185	ſŗ	201	L	217	Ú	233		249
А	è	138	Ü	154	٦	170		186	Ш	202	Г	218	Û	234	•	250
В	ï	139	Ø	155	<u>1</u> 2	171	٦	187	T	203		219	Ù	235	1	251
С	î	140	£	156	1 4	172	J	188		204		220	ý	236	3	252
D	Ì	141	Ø	157	Ī	173	¢	189	II	205		221	Ý	237	2	253
E	Ä	142	×	158	«	174	¥	190	JL T	206	Ì	222	-	238		254
F	Å	143	f	159	»	175	٦	191	ğ	207		223	-	239	SP	255

ページ 20 (Thai コード 42)

HEX	8			9		A		В		С		D		E		F
0	r _[.	128	0	144	SP	160	8	176	វ	192	ſ	208	ı	224	5₫	240
1	1 p	129	ຄ	145	ก	161	Ц.	177	ົງ	193	ll	209	Y	225	•₄	241
2	L	130	ឲ	146	ป	162	୭	178	ព្	194	ĩ	210	e	226	٣	242
3	J	131	ព	147	ዋ	163	ต	179	ิล	195	ູ	211	÷	227	ਕ	243
4		132	٩	148	ม	164	ព	180	Ĵ	196	٦	212	4	228	ъ	244
5	– _[133	٩	149	Å	165	ท	181	ศ	197	ໆ	213	•	229	5 त्	245
6	 	134	៦	150	จ	166	ປິ	182	ម	198	។	214	- 0	230	+ ਰ	246
7	_[135	ග්	151	ฉ	167	น	183	ส	199	9	215	90	231	- R	247
8	⊥	136	ដ	152	ឋ	168	ປ	184	ท	200	ଧ	216	3 0	232	βe	248
9	Т	137	2	153	ป	169	ป	185	พั	201	Δ	217	+0	233	દેધ	249
A	+	138	ป	154	រ្ស	170	Ŵ	186	อ	202	а	218	e-	234	¥4	250
В		139	p	155	វា	171	Ŵ	187	ป	203	æ	219	ee	235	- 4	251
С	← [140	~	156	ป้	172	พ	188	۶ç	204	4	220	63	236	ন্দ্	252
D	1	141	ຄ	157	ป	173	ฟ	189	ป	205	ð	221	¢+	237	5व	253
E	→ _[·	142	м	158	រត្	174	າ	190	า	206	0	222	7	238	* ਕ	254
F	↓ [·	143	ļ	159	ท	175	ม	191	ຳ	207	ษ	223	Þe	239	SP	255

ページ 21 (Thai コード 11)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	۹-	128	₽	144	ſ	160	(হেঃ	176	າ	192	ee	208	ſ	224	0	240
1	ee	129	- य	145	ก	161	ຠ	177	ม	193	ę	209	l	225	ຄ	241
2	લ્સ	130	द्र	146	ป	162	2	178	រ	194	J	210	ĩ	226	ឲ្រ	242
3	÷3	131	<u>54</u>	147	ປ	163	ม	179	ົງ	195	ຳ	211	ູ	227	ព	243
4	4	132	*ব	148	ዋ	164	0	180	ព	196	٩	212	ľ	228	٩	244
5	Å	133	•	149	ค	165	ด	181	ิล	197	а	213	ſ	229	۵	245
6	33	134	ş	150	ม	166	ຄ	182	ป	198	æ	214	ຳ	230	ื่อ	246
7	*	135	ŝ	151	٩	167	ท	183	Ĵ	199	д	215	ม	231	ග්	247
8	2	136	+	152	จ	168	ປິ	184	ศ	200	٩	216	•	232	ដ	248
9	卢	137	Г	153	ฉ	169	น	185	ษ	201	و م	217	ę	233	8	249
A	रू व	138	٦	154	ឋ	170	ป	186	ส	202	•	218	s	234	ๆ	250
В	ह व	139	L	155	ซ	171	ป	187	ท	203	-	219	÷	235	6~	251
С	.	140	L	156	ม	172	ដ	188	พั	204	T	220	8	236	۲	252
D	å	141		157	រាំ	173	ฝ	189	อ	205	т	221	0	237	ຄ	253
E	ъ В	142	ŀ	158	ปู	174	พ	190	ขึ	206	+	222	۴	238	м	254
F	3 3	143	4	159	ฏ	175	ฟ	191	ฯ	207	₿	223	0	239	SP	255

141

ページ 26 (Thai コード 18)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Г	128	ł	144	SP	160	বিঃ	176	າ	192	ee	208	ſ	224	0	240
1	٦	129	ຄ	145	ก	161	ท	177	ป	193	ę	209	ll	225	ຄ	241
2	L	130	e-	146	ป	162	8	178	ខ	194	ſ	210	ĩ	226	6	242
3	L	131	ъ	147	ๆ	163	ม	179	ົງ	195	ຳ	211	ູ	227	ព	243
4		132	59	148	ค	164	୭	180	ព្	196	Δ	212	٦	228	٤	244
5	-	133	ę+	149	ค	165	ต	181	ิล	197	а	213	า	229	٦	245
6	ŀ	134	٦-	150	ม	166	ຄ	182	ງ	198	æ	214	ໆ	230	៦	246
7	-	135	Ъе	151	٩	167	ท	183	Ĵ	199	셤	215	ಷ	231	ග්	247
8	T	136	5₫	152	จ	168	ປິ	184	ศ	200	9	216		232	ដ	248
9	т	137	+ 4	153	ฉ	169	น	185	ษ	201	ଧ	217	ų	233	\$	249
A	+	138	D.	154	ឋ	170	ป	186	ส	202	•	218	5	234	6	250
В		139	- ব	155	ช	171	ป	187	ห	203	- R	219	+	235	ा स्व	251
С	+	140	عو	156	ม	172	Ŵ	188	พั	204	Ъе	220	v	236	भू य	252
D	1	141	≵त्	157	រាំ	173	Ŵ	189	อ	205	3 3	221	0	237	रू व	253
E	→	142	* ਰ	158	ป	174	พ	190	ป	206	*2	222	м	238	ᆆ	254
F	↓ ↓	143	ſ	159	ฏ	175	พ	191	។	207	₿	223	0	239	SP	255

ページ 30 (TCVN-3: Vietnamese)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	SP		SP		SP		SP		SP		ó		SP		SP	
		128		144		160		176		192	0	208		224		240
1	SP		SP		SP		SP		SP		ρ		ů		ů	
		129		145		161		177		193	Ŷ	209	<u> </u>	225	<u> </u>	241
2	SP		SP		SP		SP		SP		ê		ő		Ĩ	
		130		146		162		178		194		210		226		242
3	SP		SP		SP		SP		SP		ế		Ó		ú	
		131		147		163		179		195	-	211	-	227	<u> </u>	243
4	SP		SP		SP.		SP		SP		ê		0		u	
		132		148		164		180		196	-	212	•	228	<u>•</u> •	244
5	SP		SP		SP		à		SP.		ế		Ô		ŭ	
		133		149		165		181		197	_	213	_	229		245
6	SP		SP		ISP		á		ă		ê		Ő		ů	
		134		150		166		182	•-	198	•	214	_	230		246
7	SP	405	SP	454	ISP	4.07	ã	4.00	â	400	ì		Ô	0.04	Ũ	
		135		151		167		183		199	0	215		231		247
8	SP.	400	SP	450	ă	400	á	404	ã		ĺ	040	Ô	000	Ι Ú	0.40
		136		152		168		184	~	200	00	216	_	232		248
9	58	407	158	450	â	400	ļ a	1.05	â		58	017	Ô	000	ļŲ	0.40
		137	<u></u>	103		1169		180	~	201	<pre>cn</pre>	217	<u>.</u>	233		249
	104	100	100	154	ê	170	101	106	â	202	SР	010	Ő	004	ý.	250
	<u>e</u> D	100	ed.	1134	_	1170	2	1100		1202	<u>e</u> D	210	2.	204	2	1200
		120		155	0	171	a	107	ą	202	OF	210	Ø	225	ý.	251
	SD	105	SD	1100		11/1	2	1107	-	1200	~	210	~	200	~	201
ľ		140		156	σ	172	a	1.88	e	204	1	220	σ	236	У	252
	SP	1140	SP	1100	.,	1172	~	1100	SP	1204	5	1220	2	1200	5	1202
	Ľ'	141		157	u	173	a	189		205	1	221	0	237	У	253
F	SP	1	SP	1.07	a	1	ź	1.00	2	1200	:	1 1	بر ا	1207		1200
		142		158	u	174	d	190	e	206	ļ	222	Ģ	238	У.	254
F	SP		SP	1.22	SP	1	SP	1.2.2	ñ	1	à		à	1	SP	1 1
		143	1	159	1	175	1	191	E	207	U	223	u	239	1	255

ページ 31 (TCVN-3: Vietnamese)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F	
0	SP		SP		SP		SP		SP		ć		SP		SP		
		128	1	144	1	160	1	176	1	192		208	1	224	1	240	
1	SP		SP		X		SP		SP		F		ĥ		ľ		
		129		145		161		177		193	Ŀ	209		225		241	
2	SP		SP		δ		SP		SP		Ê		ñ		íĩ		
		130		146		162		178		194		210		226		242	
3	SP		SP		SP		SP		SP		Ê		ń		Í		
		131		147		163		179		195	L	211	<u> </u>	227		243	
4	SP		SP		SP		SP		SP		Ê		n				
		132		148		164		180		196	-	212	Ŷ	228		244	
5	SP		SP		SP		λ		SP		Ê		î		ŭ l		
		133		149		165		181		197	-	213	Ľ	229	Ľ	245	
6	SP		SP		SP		Δ		Δ		Ê		ñ		1î		
		134		150		166		182	<u>.</u>	198	÷	214	Ľ	230	Ľ	246	
7	SP		SP		Ð		Δĩ		Â		Ť		ñ		1ĩ		
		135		151	Ľ	167	<u> </u>	183	<u> </u>	199	-	215	Ľ	231		247	
8	SP		SP		SP		Á		ÂΪ		f		Ő		Ű		
		136		152		168	L	184	L	200	-	216		232		248	
9	SP		SP		SP		Α		Â		SP		Ô		ี้ป		
		137		153		169	<u></u>	185	L	201		217	, ¥	233	, ¥	249	
A	SP		SP		Ê		SP		Â		SP		ď		Ŷ		
		138		154	_	170		186	<u> </u>	202		218	_	234	<u> </u>	250	
В	SP		SP		Ô		À		Â		SP		ð		Ŷ		
		139		155	_	171		187		203		219	_	235	<u> </u>	251	
	SP		SP		ď		Å		È		Ĩ		Ĩ		Ŷ		
		140		156		172		188		204	_	220	_	236		252	
D	SP		SP		ľ		Ã		ISP		Í		Ő		Ý		
		141		157		173		189		205		221		237		253	
E	SP	4	ISP		ISP		Å	455	Ê		I		ď		Y		
		142		158		174		190		206	•	222		238	-	254	
F	SP	4	ISP		ISP	4==	ISP		Ê		Ò		Ù		ISP		
		143		159		175		191	[_]	207	_	223	_	239		255	
ページ 32 (PC720: Arabic)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	SP	128	SP	144	ب	160	*	176	L	192	Ш	208	فن	224	Ξ	240
1	SP	129		145	ä	161	**	177	T	193	₸	209	ط	225	1	241
2	é	130	0	146	ت	162	**	178	т	194	π	210	ظ	226	٨JL	242
3	â	131	Ô	147	ث	163		179	┢	195	Ш	211	٤	227		243
4	SP	132	¤	148	5	164	-	180	-	196	F	212	خ	228	1	244
5	à	133	-	149	2	165	ŧ	181	+	197	F	213	ف	229	و	245
6	SP	134	û	150	ċ	166	╢	182	F	198	П	214	μ	230	-	246
7	Ç	135	ù	151	د	167	П	183	╟	199	⋕	215	Ö	231	~	247
8	ê	136	۶	152	ذ	168	F	184	L	200	ŧ	216	5	232	0	248
9	ë	137	Ĩ	153	ر	169	╣	185	ſŗ	201	L	217	ს	233	•	249
A	è	138	ן	154	ز	170		186	Ш	202	Г	218	م	234	•	250
В	ï	139	ۇ	155	ლ	171	ī	187	T	203		219	Ö	235	√	251
С	Î	140	£	156	ش	172	IJ	188	ŀ	204		220	¢	236	n	252
D	SP	141	ļ	157	უ	173	Ш	189	=	205		221	و	237	2	253
E	SP	142	ئ	158	«	174	Ч	190	1L T	206		222	ى	238		254
F	SP	143	1	159	»	175	Г	191	⊥	207		223	ي	239	SP	255

ページ 33 (WPC775: Baltic Rim)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ć	128	É	144	Ā	160		176	L	192	ą	208	Ó	224	-	240
1	ü	129	æ	145	Ī	161		177	T	193	Č	209	ß	225	<u>±</u>	241
2	é	130	Æ	146	Ó	162		178	Т	194	ę	210	Ō	226	"	242
3	ā	131	ō	147	Ż	163		179	ŀ	195	ė	211	Ń	227	3 4	243
4	ä	132	Ö	148	Ż	164	+	180	-	196	į	212	Õ	228	¶	244
5	ģ	133	Ģ	149	Ź	165	Ą	181	ł	197	Š	213	Õ	229	§	245
6	å	134	¢	150	"	166	Č	182	Ų	198	ų	214	μ	230	÷	246
7	Ć	135	Ś	151		167	Ę	183	Ū	199	ū	215	ń	231	"	247
8	ł	136	Ś	152	C	168	Ė	184	L	200	Ž	216	Ŕ	232	0	248
9	ē	137	Ö	153	R	169	╣	185	Г	201	L	217	ķ	233	•	249
A	Ŗ	138	Ü	154	٦	170		186	Ш	202	Г	218	Ļ	234	•	250
В	ŗ	139	Ø	155	<u>1</u> 2	171	٦	187	T	203		219]	235	1	251
С	ī	140	£	156	1 4	172	1	188	ľ	204		220	ņ	236	3	252
D	Ź	141	Ø	157	Ł	173	Į	189	I	205		221	Ē	237	2	253
E	Ä	142	×	158	«	174	Š	190	ال	206		222	Ņ	238		254
F	Å	143	ğ	159	»	175	٦	191	Ž	207		223	,	239	SP	255

ページ 34 (PC855: Cyrillic)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	ħ	128	Љ	144	a	160		176	L	192	Л	208	Я	224	-	240
1	Ъ	129	Љ	145	A	161		177	T	193	Л	209	р	225	Ы	241
2	ŕ	130	њ	146	б	162	***	178	т	194	М	210	Ρ	226	Ы	242
3	ŕ	131	Ю	147	Б	163		179	┢	195	М	211	С	227	3	243
4	ë	132	ħ	148	Ц	164	+	180	-	196	Η	212	С	228	3	244
5	Ë	133	ħ	149	Ц	165	Х	181	+	197	Η	213	Т	229	Ш	245
6	ε	134	Ŕ	150	Д	166	Х	182	К	198	0	214	T	230	Ш	246
7	E	135	Ŕ	151	A	167	И	183	K	199	0	215	У	231	Э	247
8	s	136	ÿ	152	е	168	И	184	L	200	Π	216	у	232	Э	248
9	S	137	ў	153	Ε	169	╣	185	ſŗ	201	L	217	Ж	233	Щ	249
А	i	138	Ų	154	ф	170		186	Ш	202	Г	218	Ж	234	Щ	250
в	Ι	139	Ų	155	ф	171	ī	187	٦٢	203		219	В	235	Ч	251
0	ï	140	Ю	156	Г	172	IJ	188		204		220	В	236	Ч	252
D	Ï	141	Ю	157	Γ	173	Й	189	I	205	Π	221	Ь	237	§	253
E	j	142	Ъ	158	«	174	Й	190	JL T	206	Я	222	Ь	238		254
F	J	143	Ъ	159	»	175	٦	191	¤	207		223	No	239	SP	255

147

ページ 35 (PC861: Icelandic)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	á	160	*	176	L	192	Ш	208	۵	224	Ξ	240
1	ü	129	æ	145	ĺ	161	*	177	T	193	₸	209	ß	225	<u>+</u>	241
2	é	130	Æ	146	Ó	162	***	178	Т	194	Π	210	Γ	226	2	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	ŀ	195	Ш	211	π	227	≤	243
4	ä	132	Ö	148	Á	164	+	180	-	196	F	212	Σ	228	ſ	244
5	à	133	þ	149	Í	165	4	181	+	197	F	213	σ	229	J	245
6	å	134	û	150	Ó	166	╢	182	F	198	Π	214	μ	230	÷	246
7	Ç	135	Ý	151	Ú	167	П	183	╟	199	⋕	215	τ	231	~	247
8	ê	136	ý	152	Ś	168	Ŧ	184	L	200	ŧ	216	ф	232	0	248
9	ë	137	Ö	153	F	169	╣	185	ſŗ	201	J	217	Θ	233	•	249
A	è	138	Ü	154	7	170		186	Ш	202	Г	218	Ω	234	•	250
В	Ð	139	Ø	155	1 2	171	ī	187	ī	203		219	δ	235	√	251
С	ð	140	£	156	1 4	172	IJ	188	ŀ	204		220	ω	236	n	252
D	Þ	141	Ø	157	i	173	Ш	189	=	205		221	ф	237	2	253
E	Ä	142	Pt	158	«	174	Ę	190	₩ ₩	206		222	3	238		254
F	Å	143	f	159	»	175	٦	191	⊥	207		223	Π	239	SP	255

ページ 36 (PC862: Hebrew)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	א	128]	144	á	160	*	176	L	192	Ш	208	۵	224	Ξ	240
1	ב	129	D	145	ĺ	161	***	177	T	193	₸	209	ß	225	±	241
2	λ	130	V	146	Ó	162	**	178	т	194	Π	210	Γ	226	2	242
3	Т	131	٩	147	ú	163		179	┠	195	Ш	211	π	227	≤	243
4	ה	132	9	148	ñ	164	+	180	_	196	F	212	Σ	228	ſ	244
5	1	133	Y	149	Ñ	165	1	181	+	197	F	213	σ	229	J	245
6	T	134	Я	150	<u>a</u>	166	╢	182	F	198	П	214	μ	230	÷	246
7	Π	135	2	151	⁰	167	Π	183	┠	199	⋕	215	τ	231	~	247
8	ប	136	٦	152	Ś	168	F	184	L	200	ŧ	216	ф	232	0	248
9	٦	137	U	153	F	169	╣	185	ſŗ	201	J	217	Θ	233	•	249
А	٦	138	Л	154	٦	170		186	Ш	202	Г	218	Ω	234	•	250
В)	139	¢	155	12	171	ī	187	T	203		219	δ	235	Ą	251
С	ל	140	£	156	1 4	172	Ŀ	188		204		220	۵	236	n	252
D		141	¥	157	• -	173	Ш	189	II	205		221	ф	237	2	253
E	Ŋ	142	Pt	158	«	174	F	190	JL T	206		222	3	238		254
F	1	143	f	159	»	175	٦	191	⊥	207		223	Π	239	SP	255

ページ 37 (PC864: Arabic)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	0	128	β	144	SP	160	•	176	¢	192	ز	208	-	224	-	240
1	•	129	ω	145	-	161	١	177	۶	193	ſ	209	و	225	~	241
2	•	130	ф	146	ĩ	162	۲	178	Ĩ	194	j	210	ق	226	ن	242
3	Ą	131	<u>+</u>	147	£	163	٣	179	ן	195	3	211	۲	227	٥	243
4		132	12	148	¤	164	٤	180	ۇ	196	÷3	212	ſ	228	æ	244
5	_	133	1 4	149	Ĺ	165	٥	181	ċ	197	ę	213	٩	229	G	245
6		134	**	150	SP	166	٦	182	ţ	198	ض	214	Ľ.	230	ي	246
7	+	135	«	151	€	167	۷	183	1	199	ط	215	প	231	غ	247
8	4	136	»	152	L	168	٨	184	J.	200	لان	216	و	232	ق	248
9	т	137	لائر	153	ب	169	٩	185	ä	201	4	217	U	233	٦	249
A	ŀ	138	لأ	154	ت	170	ف	186	Ľ	202	.લ	218	ľ	234	لآ	250
В	T	139	SP	155	ث	171	:	187	ث	203	I I	219	فر	235	լ	251
С	٦	140	SP	156	•	172	٣	188	÷	204	7	220	٠	236	1	252
D	Г	141	Y	157	5	173	ش	189	<u> </u>	205	÷	221	ċ	237	ي	253
E	L	142	ĸ	158	5	174	۴	190	ż	206	×	222	خ	238		254
F	L	143	د	159	ż	175	?	191	د	207	٤	223	م	239	SP	255

ページ 38 (PC869: Greek)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	SP	128	Ϊ'	144	ï	160		176	L	102	Τ	208	ζ	224	-	240
1	SP	120	Ï	145	Ϊ	161	*	177	T	193	Y	200	η	224	<u>+</u>	240
2	SP	130	ŋ	146	Ó	162	**	178	т	194	ф	210	θ	226	U	242
3	SP	131	SP	147	Ú	163		179	ŀ	195	χ	211	ι	227	φ	243
4	SP	132	SP	148	A	164	+	180	-	196	Ψ	212	к	228	χ	244
5	SP	133	Ϋ́	149	В	165	Κ	181	+	197	Ω	213	λ	229	§	245
6	Ά	134	Ÿ	150	Γ	166	٨	182	Π	198	۵	214	μ	230	ψ	246
7	€	135	C	151	Δ	167	М	183	Ρ	199	β	215	۷	231		247
8	•	136	D	152	Ε	168	N	184	L	200	γ	216	ξ	232	0	248
9	-	137	2	153	Ζ	169	╣	185	ſŗ	201	٦	217	0	233		249
А		138	3	154	Η	170		186	Ш	202	Г	218	π	234	ω	250
В	"	139	á	155	12	171	ī	187	٦Г	203		219	ρ	235	Ü	251
С	,	140	£	156	Θ	172	IJ	188	ŀ	204		220	σ	236	Ű	252
D	'E	141	έ	157	Ι	173	Ξ	189	=	205	δ	221	ς	237	Ŵ	253
E	–	142	ή	158	«	174	0	190	∦	206	3	222	τ	238		254
F	' H	143	Ĺ	159	»	175	٦	191	Σ	207		223	Í	239	SP	255

ページ 39 (ISO8859-2: Latin 2)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0		128	L	144	SP	160	0	176	Ŕ	192	Ð	208	ŕ	224	đ	240
1		129	⊥	145	Ą	161	ą	177	Á	193	Ń	209	á	225	ń	241
2	***	130	Т	146)	162	L	178	Â	194	Ň	210	â	226	ň	242
3		131	┢	147	Ł	163	ł	179	Ă	195	Ó	211	ă	227	Ó	243
4	-	132	-	148	¤	164	ĺ	180	Ä	196	Ô	212	ä	228	Ô	244
5	L	133	+	149	Ľ	165	ľ	181	Ĺ	197	Ő	213	ĺ	229	Ő	245
6	Г	134		150	Ś	166	Ś	182	Ć	198	Ö	214	Ć	230	Ö	246
7		135		151	§	167	~	183	Ç	199	×	215	Ç	231	÷	247
8	©	136	L	152		168		184	Č	200	Ř	216	Č	232	ř	248
9	╣	137	ľ	153	Š	169	Š	185	É	201	Ů	217	é	233	ů	249
A		138	⊥	154	Ş	170	Ş	186	Ę	202	Ú	218	ę	234	ú	250
В	ิส	139	T	155	Ť	171	ť	187	Ë	203	Ű	219	ë	235	ű	251
С	Л	140	Ľ	156	Ź	172	Ź	188	Ě	204	Ü	220	ě	236	ü	252
D	¢	141	=	157	-	173	~	189	Í	205	Ý	221	ĺ	237	ý	253
E	¥	142	1L T	158	Ž	174	Ž	190	Î	206	Ţ	222	î	238	ţ	254
F	٦	143	ß	159	Ż	175	Ż	191	Ď	207	ß	223	ď	239	•	255

ページ 40 (ISO8859-15: Latin 9)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	SP	100	SP	1 4 4	SP	100	0	170	À	100	Ð	000	à	004	ð	0.40
1	SP	1128	SP	144	-	1160	1	1170	\$	1192	~	1208	-	224	~	1240
'	[^{''}	129		145		161	Ξ	177	А	193	Ν	209	a	225	n	241
2	SP		SP		¢		2		Â		Ò		â		Ò	
		130		146		162	~	1/8	~	194	-	210	~	226		242
3	SP	131	ISP I	147	£	163	3	179	Á	195	Ó	211	ã	227	Ó	243
4	SP	1.0.	SP	1	2	1.00	Ť	1.70	x	1.00	â	1211	ä	1221	â	12 10
		132		148	t	164	2	180	А	196	U	212	a	228	U	244
5	SP		SP		¥		П		Å		ñ		å		ñ	
		133		149	•	165	m	181		197	<u> </u>	213	<u>~</u>	229		245
6	SP	104	ISP 1	150	Š	166	¶	100	Æ	100	Ö	014	æ	020	Ö	0.46
7	SD	1104		1130	0	1100		1102	~	1190		1214	_	200		240
´		135		151	8	167	•	183	Ļ	199	×	215	Ç	231	÷	247
8	SP		SP		č		ž		È		Й		è		Ø	
		136		152	<u> </u>	168	~	184	L	200	ů.	216	٠ -	232	0	248
9	SP		SP		C		1		É		Ù		é		ù	
		137		153		169		185	_	201	-	217	-	233		249
A	SP	128	ISP I	154	<u>a</u>	170	⁰	196	Ê	202	Ú	218	ê	224	ú	250
R	SP	1100	SP	1104		1170		1100	Ë	1202	Ω	1210		1204	~	1200
	Ŭ.	139	Ĭ	155	×	171	»	187	E	203	U	219	е	235	u	251
С	SP		SP		-		ſF		Ť		ü		ì		ü	
		140		156		172	u	188	*	204	<u> </u>	220	1	236	ч	252
D	SP		SP		-	470	œ	4.00	Í	0.05	Ý	0.04	í		ý	0.50
		141		157	0	11/3		189	~	1205	L	221	_	237	-	253
	52	142	151	158	ß	174	Y	190	Ι	206	P	222	Î	238	þ	254
F	SP		SP	1	-	1	;	1.2.5	τ̈́	1	ß	1	ï	1	Ü	
		143	1	159		175	6	191	T	207	IJ	223	I	239	y	255

ページ 41 (PC1098: Farsi)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	SP		ي ا		<u> </u>		*		L		*		ى		_	
		128	·	144		160		176		192	<u> </u>	208		224		240
1	SP		5		ż				L		ع		ک		6	
		129		145	-	161		177		193		209		225	-	241
2	•	120	ب	1.46	خ	162		170	Т	104	ع	210	گ	228	يـ	040
3	4	1100		1140		1102		1170		1194	:	1210	"	220		1242
	:	131	ŗ	147	د	163		179		195	٤	211	د	227	-	243
4	٢			1	i.	1				-	:	1	.1	1	•	
	•	132		148		164		180	1	196	С	212	0	228	1	244
5	-		ب		1		فن		+		غ		L		1	
	~	133	•	149	-	165	•	181		197		213		229		245
6	Ī	104	ت	150	ز	166	ض	100	ظ	100	غ	014	م	020	۲	0.46
7	ĩ	1104		1130		1100	•	1102		1190		214		1200		1240
´	╵┕	135	Ľ	151	ت	167	ط	183	٤	199	ى	215	-9	231	ין	247
8	ĩ	-	A	1		1	h	-	IL	-	à	1		1	۴	
		136)	152	Ű	168		184		200	1	216	0	232	'	248
9	1		L,		س		뷔		F		Γ		L.		۵	
		137		153		169	"	185	"	201		217		233		249
A	L		~		ش				Ш		г		و		9	
		138	•	154	•	170	"	186		202	<u> </u>	218	•	234		250
В	7	4.00	÷	455	ش	474	ิก	407	.	0.00		040	٥	0.05	V	
		139		100		1171		1187		203		219		230	<u> </u>	201
	۶	140	3	156	ص ا	172	<u> </u>	188	-	204		220	ھ	236	Λ	252
D	۴	0		1.00		1172	11	1100		1201		220		1200	۵	1202
	'	141	÷	157	-	173	15	189	=	205	ى	221	\$	237	•	253
E	Ĺ		x		u		ظ		٦٢		ë		ъ			
		142		158	<u> </u>	174		190		206		222	-	238		254
F	5		~		»		-		SP				ى		SP	
		143	<u> </u>	159		175	'	191		207		223		239		255

ページ 42 (PC1118: Lithuanian)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ç	128	É	144	á	160		176	L	192	ą	208	۵	224	Ξ	240
1	ü	129	æ	145	ĺ	161	*	177	T	193	Č	209	β	225	<u>+</u>	241
2	é	130	Æ	146	Ó	162	***	178	Т	194	ę	210	Γ	226	2	242
3	â	131	Ô	147	ú	163		179	ŀ	195	ė	211	π	227	≤	243
4	ä	132	Ö	148	ñ	164	+	180	-	196	į	212	Σ	228	"	244
5	à	133	Ò	149	Ñ	165	Ą	181	+	197	Š	213	σ	229	"	245
6	å	134	û	150	а	166	Č	182	Ų	198	ų	214	μ	230	÷	246
7	Ç	135	ù	151	0	167	Ę	183	Ū	199	ū	215	τ	231	~	247
8	ê	136	ÿ	152	Ś	168	Ė	184	Ľ	200	Ž	216	ф	232	0	248
9	ë	137	Ö	153	L	169	╣	185	Г	201	7	217	Θ	233	•	249
А	è	138	Ü	154	٦	170		186	Ш	202	Г	218	Ω	234	-	250
В	ï	139	¢	155	12	171	٦	187	ī	203		219	δ	235	√	251
О	î	140	£	156	1 4	172	Ŀ	188	ľ	204		220	۵	236	n	252
D	Ì	141	¥	157	•	173	Į	189	=	205		221	φ	237	2	253
E	Ä	142	Pt	158	«	174	Š	190	۱۲ ۲	206		222	3	238		254
F	Å	143	f	159	»	175	٦	191	Ž	207		223	Π	239	SP	255

ページ 43 (PC1119: Lithuanian)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	A	128	Ρ	144	a	160	*	176	L	192	ą	208	р	224	Ë	240
1	Б	129	С	145	б	161	*	177	T	193	Č	209	С	225	ë	241
2	В	130	Τ	146	В	162	***	178	т	194	ę	210	Т	226	2	242
3	Γ	131	У	147	Г	163		179	ŀ	195	ė	211	У	227	~ 1	243
4	Д	132	ф	148	Д	164	+	180	-	196	į	212	ф	228	"	244
5	E	133	X	149	е	165	Ą	181	+	197	Š	213	Х	229	"	245
6	Ж	134	Ц	150	Ж	166	Č	182	Ų	198	ų	214	Ц	230	÷	246
7	3	135	Ч	151	3	167	Ę	183	Ū	199	ū	215	Ч	231	~	247
8	И	136		152	И	168	Ė	184	Ľ	200	Ž	216	Ш	232	0	248
9	Й	137	Ш	153	Й	169	╣	185	Г	201	L	217	Щ	233	•	249
А	K	138	Ъ	154	К	170		186	Ш	202	Г	218	Ъ	234	•	250
В	Л	139	Ы	155	Л	171	ī	187	ī	203		219	Ы	235	Ą	251
С	М	140	Ь	156	М	172	IJ	188	ŀ	204		220	Ь	236	n	252
D	Η	141	Э	157	Η	173	Į	189	=	205		221	Э	237	2	253
E	0	142	Ю	158	0	174	Š	190	₩ ₩	206		222	Ю	238		254
F	Π	143	Я	159	Π	175	٦	191	Ž	207		223	Я	239	SP	255

ページ 44 (PC1125: Ukrainian)

HEX		8		9		A		В		С		D		Е		F
0	A	128	Ρ	144	a	160		176	L	192	Ш	208	р	224	Ë	240
1	Б	129	С	145	б	161	**	177	T	193	₸	209	С	225	ë	241
2	В	130	Τ	146	В	162	**	178	т	194	Π	210	Т	226	٢	242
3	Γ	131	У	147	Г	163		179	ŀ	195	Ш	211	У	227	۲	243
4	Д	132	ф	148	Д	164	4	180	-	196	F	212	ф	228	£	244
5	Ε	133	χ	149	е	165	ŧ	181	+	197	F	213	Х	229	£	245
6	Ж	134	Ц	150	Ж	166	╢	182	F	198	Π	214	Ц	230	Ι	246
7	3	135	Ч	151	3	167	Π	183	╟	199	⋕	215	Ч	231	i	247
8	И	136	Ш	152	И	168	Ŧ	184	L	200	ŧ	216	Ш	232	Ï	248
9	Й	137	Щ	153	Й	169	╣	185	Г	201	J	217	Щ	233	ï	249
А	K	138	Ъ	154	К	170		186	Ш	202	Г	218	Ъ	234	÷	250
В	Л	139	Ы	155	Л	171	٦	187	T	203		219	Ы	235	<u>+</u>	251
С	М	140	Ь	156	М	172	Ŀ	188		204		220	Ь	236	No	252
D	Η	141	Э	157	Η	173	Ш	189	=	205		221	Э	237	ğ	253
E	0	142	Ю	158	0	174	Ę	190	1L T	206		222	Ю	238		254
F	Π	143	Я	159	Π	175	٦	191	⊥	207		223	я	239	SP	255

ページ 45 (WPC1250: Latin 2)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	€	128	SP	144	SP	160	0	176	Ŕ	192	Ð	208	ŕ	224	đ	240
1	SP	129	"	145	>	161	Ŧ	177	Á	193	Ń	209	á	225	ń	241
2	,	130	,	146	3	162	L	178	Â	194	Ň	210	â	226	ň	242
3	SP	131	"	147	Ł	163	ł	179	Ă	195	Ó	211	ă	227	Ó	243
4	"	132	"	148	¤	164	,	180	Ä	196	Ô	212	ä	228	Ô	244
5		133	•	149	Ą	165	μ	181	Ĺ	197	Ő	213	ĺ	229	Ő	245
6	1	134	-	150		166	¶	182	Ć	198	Ö	214	Ć	230	Ö	246
7	‡	135	-	151	§	167	•	183	Ç	199	×	215	Ç	231	÷	247
8	SP	136	SP	152	••	168	·	184	Č	200	Ř	216	Č	232	ř	248
9	¥	137	TM	153	C	169	ą	185	É	201	Ů	217	é	233	ů	249
A	Š	138	Š	154	Ş	170	Ş	186	Ę	202	Ú	218	ę	234	ú	250
В	<	139	>	155	«	171	»	187	Ë	203	Ű	219	ë	235	ű	251
С	Ś	140	Ś	156	7	172	Ľ	188	Ě	204	Ü	220	ě	236	ü	252
D	Ť	141	ť	157	-	173	*	189	Í	205	Ý	221	ĺ	237	ý	253
E	Ž	142	Ž	158	ß	174	ľ	190	Î	206	Ţ	222	î	238	ţ	254
F	Ź	143	Ź	159	Ż	175	Ż	191	Ď	207	ß	223	ď	239	-	255

ページ 46 (WPC1251: Cyrillic)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ъ	128	ħ	144	SP	160	0	176	A	192	Ρ	208	a	224	р	240
1	ŕ	129	"	145	ў	161	<u>+</u>	177	Б	193	С	209	б	225	С	241
2	,	130	,	146	ÿ	162	Ι	178	В	194	Τ	210	В	226	Т	242
3	ŕ	131	"	147	J	163	i	179	Γ	195	У	211	Г	227	у	243
4	"	132	77	148	¤	164	۲	180	Д	196	ф	212	Д	228	ф	244
5		133	•	149	٢	165	μ	181	E	197	Х	213	е	229	Х	245
6	†	134	-	150	1	166	¶	182	Ж	198	Ц	214	Ж	230	Ц	246
7	‡	135	-	151	§	167	•	183	3	199	Ч	215	3	231	Ч	247
8	€	136	SP	152	Ë	168	ë	184	И	200	Ш	216	И	232	Ш	248
9	Ł	137	TM	153	C	169	N₂	185	Й	201	Щ	217	Й	233	Щ	249
А	Ь	138	Љ	154	£	170	£	186	K	202	Ъ	218	К	234	Ъ	250
В	<	139	>	155	«	171	»	187	Л	203	Ы	219	Л	235	Ы	251
С	Њ	140	њ	156	7	172	j	188	М	204	Ь	220	М	236	Ь	252
D	Ŕ	141	Ŕ	157	-	173	S	189	Η	205	Э	221	Н	237	Э	253
E	ħ	142	ħ	158	ß	174	S	190	0	206	Ю	222	0	238	Ю	254
F	Ų	143	Ų	159	Ï	175	ï	191	Π	207	Я	223	П	239	я	255

ページ 47 (WPC1253: Greek)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	£	128	SP	144	SP	160	0	176	Ϊ	192	Π	208	ΰ	224	π	240
1	SP	129	"	145	.7.	161	Ŧ	177	A	193	Ρ	209	۵	225	ρ	241
2	,	130	,	146	Ά	162	2	178	В	194	SP	210	β	226	ς	242
3	f	131	"	147	£	163	3	179	Γ	195	Σ	211	γ	227	σ	243
4	77	132	"	148	¤	164		180	Δ	196	Τ	212	δ	228	τ	244
5		133	•	149	¥	165	μ	181	E	197	Y	213	3	229	U	245
6	1	134	-	150		166	¶	182	Ζ	198	ф	214	ζ	230	φ	246
7	‡	135	-	151	§	167	•	183	Η	199	Х	215	η	231	X	247
8	SP	136	SP	152		168	Έ	184	Θ	200	Ψ	216	θ	232	ψ	248
9	Ł	137	тм	153	C	169	Ή	185	Ι	201	Ω	217	L	233	ω	249
A	SP	138	SP	154	<u>a</u>	170	Ί	186	K	202	Ï	218	Κ	234	ï	250
В	<	139	>	155	«	171	»	187	٨	203	Ÿ	219	λ	235	Ü	251
С	SP	140	SP	156	-	172	D	188	М	204	á	220	μ	236	Ó	252
D	SP	141	SP	157	-	173	1 2	189	N	205	É	221	۷	237	Ú	253
E	SP	142	SP	158	ß	174	Ϋ́	190	Ξ	206	ή	222	ξ	238	Ŵ	254
F	SP	143	SP	159	-	175	Σ	191	0	207	ĺ	223	0	239	SP	255

ページ 48 (WPC1254: Turkish)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	€	128	SP	144	SP	160	0	176	À	192	Ğ	208	à	224	ğ	240
1	SP	129	"	145	Ī	161	<u>+</u>	177	Á	193	Ñ	209	á	225	ñ	241
2	,	130	,	146	¢	162	2	178	Â	194	Ò	210	â	226	Ò	242
3	f	131	"	147	£	163	3	179	Ã	195	Ó	211	ã	227	Ó	243
4	"	132	"	148	¤	164	ĺ	180	Ä	196	Ô	212	ä	228	Ô	244
5		133	•	149	¥	165	μ	181	Å	197	Õ	213	å	229	Õ	245
6	1	134	-	150		166	¶	182	Æ	198	Ö	214	æ	230	Ö	246
7	‡	135	-	151	§	167	•	183	Ç	199	×	215	Ç	231	÷	247
8	^	136	~	152		168		184	È	200	Ø	216	è	232	Ø	248
9	¥	137	TM	153	C	169	1	185	É	201	Ù	217	é	233	ù	249
A	Š	138	Š	154	<u>a</u>	170	₫	186	Ê	202	Ú	218	ê	234	ú	250
В	<	139	>	155	«	171	»	187	Ë	203	Û	219	ë	235	û	251
С	Œ	140	œ	156	٦	172	1 4	188	Ì	204	Ü	220	Ì	236	ü	252
D	SP	141	SP	157	-	173	1 2	189	Í	205	İ	221	ĺ	237	1	253
E	SP	142	SP	158	ß	174	3 4	190	Î	206	Ş	222	î	238	Ş	254
F	SP	143	Ÿ	159	-	175	Ś	191	Ï	207	ß	223	ï	239	ÿ	255

ページ 49 (WPC1255: Hebrew)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	£	128	SP	144	SP	160	0	176		192		208	Х	224]	240
1	SP	129	"	145	i	161	±	177	~:	193	•	209	ן	225	D	241
2	,	130	,	146	¢	162	2	178	-:	194	•	210	λ	226	IJ	242
3	f	131	"	147	£	163	3	179	T :	195		211	٢	227	٩	243
4	"	132	"	148	Ŋ	164		180		196	11	212	ה	228	5	244
5		133	•	149	¥	165	μ	181		197	ןו	213	1	229	Y	245
6	1	134	-	150	1	166	¶	182	~	198	11	214	T	230	Z	246
7	‡	135	_	151	§	167	•	183	-	199	1	215	Π	231	2	247
8	^	136	~	152		168		184	Ŧ	200	"	216	U	232	٦	248
9	Ł	137	ΤM	153	C	169	1	185	•	201	SP	217	٦	233	U	249
A	SP	138	SP	154	×	170	÷	186	SP	202	SP	218	٦	234	Л	250
В	<	139	>	155	«	171	»	187	1	203	SP	219)	235	SP	251
С	SP	140	SP	156	٦	172	1 4	188	•	204	SP	220	ל	236	SP	252
D	SP	141	SP	157	-	173	1 2	189		205	SP	221	0	237	SP	253
E	SP	142	SP	158	ß	174	3 4	190	-	206	SP	222	Ŋ	238	SP	254
F	SP	143	SP	159	-	175	Ś	191	-	207	SP	223	l	239	SP	255

ページ 50 (WPC1256: Arabic)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	£	400	گ	4.4.4	SP	4.00	0	470	~	400	ذ	0.00	à	0.0.4	1	0.40
1		128	6	144		160	-	176		192		208		224	- AB	240
	پ	129	-	145	•	161	±	177	۶	193	J	209	ل	225		241
2		1	,	1	ሐ	1	2	1	ĩ	-	;		â			-
	,	130		146	Ψ	162		178		194	_	210	u	226	=	242
3	f	4.94	"	4.47	£	4.00	3	470	ן	405	٣		م		-	0.40
4	-	131	77	147		163	-	179		195	-	211	ŕ	227	<u> </u>	243
4	"	132		148	Ä	164		180	ؤ	196	ش	212	ن	228	Ō	244
5			•	·	¥		II		J		م ر.	·	ھ	·	9	
		133		149	·	165	~	181	•	197	•	213		229		245
6	†	134	-	150		166	¶	182	ئ	198	ڧ	214	و	230	-	246
7	+				8	1.22		1	1	1	~		0		•	1
	+	135		151	3	167		183	'	199		215	۲.	231	1•	247
8	^		ک						c		ط		è		w	
		136		152		168	-	184	•	200		216	<u> </u>	232		248
9	¥.		TM		C		1		ä		ظ		é		ù	
		137		153		169		185		201		217	-	233		249
A	ڻ	138	ڑ	154	ھ	170	:	186	ت	202	٤	218	ê	234		250
В	,	-	1		"	-			A	-	ċ		ö		û	
	`	139	· ·	155	`	171	"	187		203	C	219		235	u	251
С	Œ	140	œ	156	-	170	14	100	ر م	204	-	220	ى	226	ü	252
		1140	SP	1100		1172	1	1100		1204		220		1200	SP	202
	3	141	Ŭ.	157	-	173	Ż	189	ζ	205	3	221	ي ي	237		253
E	ŝ		SP		R		子		÷		/ä		î		SP	
		142		158		174	4	190		206		222	L .	238		254
	ڈ	143	υ	159		175	?	191	د	207	5	223	Ï	239	2	255

ページ 51 (WPC1257: Baltic Rim)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	€	128	SP	144	SP	160	0	176	Ą	192	Š	208	ą	224	Š	240
1	SP	129	"	145	SP	161	<u>+</u>	177	Į	193	Ń	209	į	225	ń	241
2	,	130	,	146	¢	162	2	178	Ā	194	Ņ	210	ā	226	ņ	242
3	SP	131	"	147	£	163	3	179	Ć	195	Ó	211	Ć	227	Ó	243
4	77	132	"	148	¤	164	ĺ	180	Ä	196	Ō	212	ä	228	ō	244
5		133	•	149	SP	165	μ	181	Å	197	Õ	213	å	229	Õ	245
6	1	134	-	150		166	¶	182	Ę	198	Ö	214	ę	230	Ö	246
7	‡	135	-	151	§	167	•	183	Ē	199	×	215	ē	231	÷	247
8	SP	136	SP	152	Ø	168	Ø	184	Č	200	Ų	216	Č	232	ų	248
9	Ł	137	TM	153	C	169	1	185	É	201	Ł	217	é	233	ł	249
A	SP	138	SP	154	Ŗ	170	ŗ	186	Ź	202	Ś	218	Ź	234	Ś	250
В	<	139	>	155	«	171	»	187	Ė	203	Ū	219	ė	235	ū	251
С	SP	140	SP	156	-	172	1 4	188	Ģ	204	Ü	220	ģ	236	ü	252
D		141	-	157	-	173	1 2	189	Ŕ	205	Ż	221	ķ	237	Ż	253
E	~	142	c	158	ß	174	3 4	190	Ī	206	Ž	222	ī	238	Ž	254
F		143	SP	159	Æ	175	æ	191	Ļ	207	ß	223]	239	-	255

ページ 52 (WPC1258: Vietnamese)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	£	400	SP	4.4.4	SP	400	0	470	À	400	Ð	000	à	004	đ	0.40
1	en	128	6	144	_	1160		11/6	5	1192	~	208	-	224	~	240
	0F	129		145	Ī	161	±	177	A	193	Ν	209	a	225	n	241
2		1	,	1	ሐ		2		Â		?		â			
	'	130		146	Ψ	162		178	н	194		210	u	226	-	242
3	f		"		f		3		Ă		ń		ă		ń	
	J	131		147	~	163		179		195	<u> </u>	211	u	227	<u> </u>	243
4			"		ğ		-		Ä		Ô		ä		ô	
	"	132		148		164		180	···	196		212		228		244
5		400	•	4.40	¥	4.05	μ		Å		ď		å		ď	
		133		149		165	-	181		197		213		229		245
6	†	404	–	450		100	¶	4.00	Æ	400	0	014	æ	000	Ö	0.40
	.	134		1100	0	1100		182	~	1198		214		230		240
'	Ŧ	135	-	151	3	167	•	183	Ų	199	×	215	Ç	231	÷	247
8	~	1.00	~	1.01		1.0.		1.00	È	1.00	Ø	12.0	à	1201	~	1
		136		152		168		184	Е	200	Ø	216	е	232	Ø	248
9	4	-	ТМ	-	(C)		1	-	ć	-	ù	-	ó	-	ù	
	10	137	1	153		169		185	E	201	U	217	С	233	u	249
A	SP		SP		a		Ō		Ê		Ú		ê		ú	
		138		154		170		186	<u> </u>	202	<u> </u>	218	<u> </u>	234	<u>u</u>	250
В	1		>		«		»		Ë		Û		ë		û	
	<u> </u>	139	Ľ.	155		171		187	-	203	<u> </u>	219	<u> </u>	235	~	251
	Œ		œ		-		1/4		`		Ü		1		ü	
		140		156		172	-	188		204		220		236		252
	SP.	4.44	SP.	453	-	470	12	4.00	Í		ľ	0.04	ĺ	0.07	ľ	
	en	141	en	1107		<u>µ73</u>	-	1188	~	1205	~	221	~	237	+	1203
	134	142	131	158	B	174	र्वे	190	Ι	206		222	Ĩ	238	₫	254
F	SP	1172	ÿ	1.00	-		-	1.00	÷	1200	ρ	1666	ÿ	1200		1204
		143	ľ	159		175	6	191	T	207	CI	223	I	239	У	255

ページ 53 (KZ1048: Kazakhstan)

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	Ъ	128	ħ	144	SP	160	0	176	A	192	Ρ	208	a	224	р	240
1	ŕ	129	"	145	¥	161	<u>+</u>	177	Б	193	С	209	б	225	С	241
2	,	130	,	146	¥	162	Ι	178	В	194	Τ	210	В	226	Т	242
3	ŕ	131	"	147	Ð	163	i	179	Γ	195	У	211	Г	227	у	243
4	"	132	"	148	¤	164	θ	180	Д	196	ф	212	Д	228	ф	244
5		133	•	149	θ	165	μ	181	E	197	Х	213	е	229	Х	245
6	†	134	-	150		166	¶	182	Ж	198	Ц	214	Ж	230	Ц	246
7	‡	135	-	151	§	167	•	183	3	199	Ч	215	3	231	Ч	247
8	£	136	SP	152	Ë	168	ë	184	И	200	Ш	216	И	232	Ш	248
9	ł	137	ТМ	153	C	169	No	185	Й	201	Щ	217	Й	233	Щ	249
A	Љ	138	Љ	154	F	170	F	186	K	202	Ъ	218	К	234	Ъ	250
В	<	139	>	155	«	171	»	187	Л	203	Ы	219	Л	235	Ы	251
С	Њ	140	њ	156	٦	172	ə	188	М	204	Ь	220	М	236	Ь	252
D	K	141	Ķ	157	-	173	H	189	Η	205	Э	221	Η	237	Э	253
E	h	142	h	158	ß	174	Ą	190	0	206	Ю	222	0	238	Ю	254
F	Ų	143	Ų	159	Y	175	Y	191	Π	207	Я	223	П	239	Я	255

ページ 255

HEX		8		9		A		В		С		D		E		F
0	SP															
		128		144]	160]	176		192		208		224		240
1	SP															
		129		145		161		177		193		209		225		241
2	SP															
		130		146		162		178		194		210		226		242
3	SP															
		131		147		163		179		195		211		227		243
4	SP															
		132		148		164		180		196		212		228		244
5	SP															
		133		149		165		181		197		213		229		245
6	SP															
		134		150		166		182		198		214		230		246
7	SP															
		135		151		167		183		199		215		231		247
8	SP															
		136		152		168		184		200		216		232		248
9	SP															
		137		153		169		185		201		217		233		249
Α	SP															
		138		154		170		186		202		218		234		250
В	SP															
		139		155		171		187		203		219		235		251
С	SP															
		140		156]	172		188		204		220		236		252
D	SP															
		141]	157]	173]	189]	205]	221]	237]	253
E	SP															
		142		158]	174]	190		206		222		238]	254
F	SP		SP	-	SP	-	SP		SP		SP	-	SP	-	SP	
		143		159		175		191		207		223		239		255

国際文字セット

国夕					AS	CII =	1 — F	ະ (16	進数)				
山口	23	24	25	2A	40	5B	5C	5D	$5\mathrm{E}$	60	7B	7C	7D	$7\mathrm{E}$
アメリカ	#	\$	%	*	@	[١]	^	•	{		}	~
フランス	#	\$	%	*	à	0	Ç	§	^	`	é	ù	è	:
ドイツ	#	\$	%	*	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	β
イギリス	£	\$	%	*	@	[١]	^	`	{		}	~
デンマークI	#	\$	%	*	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	۲
スウェーデン	#	¤	%	*	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
イタリア	#	\$	%	*	@	o	١	é	^	ù	à	ò	è	ì
スペイント	Pt	\$	%	*	@	i	Ñ	ż	^	`		ñ	}	4
日本	#	\$	%	*	@	[¥]	^	`	{		}	4
ノルウェー	#	¤	%	*	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
デンマークⅡ	#	\$	%	*	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
スペインⅡ	#	\$	%	*	á	i	Ñ	j	é	,	í	ñ	ó	ú
ラテンアメリカ	#	\$	%	*	á	i	Ñ	j	é	ü	í	ñ	ó	ú
韓国	#	\$	%	*	@	[₩]	^	•	{		}	~
Slovenia/Croatia	#	\$	%	*	Ž	Š	Ð	Ć	Č	ž	š	đ	ć	Č
中国	#	¥	%	*	@	[١]	^	`	{		}	~
ベトナム	₫	\$	%	*	@	[١]	^	`	{		}	~
アラビア	#	\$	%	*	@	[١]	۸	`	{		}	~

日本語フォント

2-	- F	0	1	9	Q	1	F	G	7	Q	0	۸	Р	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	ა	4	0	0	1	0	9	A	D	U	D	Е	г
21–20	81–3F		SP	•	o	,		•	:	;	?	!	*	0	,	Ì	
21-30	81–4F	^			`	ヾ	7	لا	"	소	々	۲	0	_	—	-	/
21-40	81-5F	$\overline{\}$	~	//				4	,	"	"	()	Ĺ]	Γ]
21 - 50	81–6F	{	}	<	>	«	»	Г	J	ſ	J	ľ]	+	_	±	×
21–60	81-80	÷	=	≠	<	>	VII	\geq	8	÷	ß	የ	0	,	"	°C	¥
21-70	81–90	\$	¢	£	%	#	&	*	æ	§	☆	\star	0	lacksquare	Ø	\diamond	
22–20	81–9E		٠			Δ		\bigtriangledown	▼	Ж	Т	\uparrow	Ļ	1	Ļ	=	
22–30	81–AE											U	N	IJ	⊇	C	N
22-40	81–BE	U	\cap									Λ	V	Γ	⇒	₽	\forall
22–50	81–CE	Ш												Ζ	⊥		9
22–60	81–DE	∇	Ш	÷	«	≫		S	8	•••	ſ	IJ					
22–70	81–EE			Å	‰	#	þ	♪	†	+	¶					\bigcirc	
23–20	82–3F																
23–30	82–4F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
23-40	82 - 5F		А	в	С	D	Е	F	G	н	I	J	к	L	м	Ν	0
23-50	82–6F	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z					
23-60	82-80		а	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	Ι	m	n	ο
23-70	82-90	р	q	r	s	t	u	v	w	x	У	z					

3-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	р	F	F
JIS	S-JIS	0	1	4	J	4	0	0	'	0	5	л	Б	U	D	Ц	г
24-20	82–9E		あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お	か	が	き	ぎ	<
24-30	82–AE	ぐ	け	げ	IJ	۱Ĵ	や	ざ	L	じ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た
24-40	82–BE	だ	ち	ぢ	0	っ	で	τ	で	٤	ど	な	に	ಹ	ね	Ø	は
24-50	82–CE	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	^	べ	ペ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み
24-60	82–DE	む	ଷ	ŧ	や	や	ф	þ	よ	よ	6	IJ	る	れ	ろ	ゎ	わ
24-70	82–EE	ゐ	ゑ	を	ю												
25–20	83–3F		ア	ア	イ	イ	ゥ	ゥ	т	Т	ォ	オ	カ	ガ	+	ギ	ク
25–30	83–4F	グ	ケ	ゲ		Γ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ
25-40	83–5F	ダ	チ	ヂ	ッ	ッ	ヅ	テ	デ	Ь	۲	ナ	=	ヌ	ネ)	
25–50	83–6F	バ	パ	F	ビ	Ľ	フ	ブ	プ	^	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ш
25-60	83–80	Д	×	Ŧ	ヤ	ヤ	고	그	Э	Э	ラ	IJ	ル	レ		ס	ヮ
25-70	83–90	#	ヱ	F	ン	ヴ	カ	ケ									
26–20	83–9E		А	В	Г	Δ	Е	Ζ	Н	Θ	Ι	Κ	۸	М	Ν	Ξ	0
26–30	83–AE	Π	Ρ	Σ	Т	Y	Φ	Х	Ψ	Ω							
26-40	83–BE		α	β	r	δ	ε	ξ	η	θ	L	к	λ	μ	ν	Ę	0
26–50	83–CE	π	ρ	σ	τ	υ	φ	x	ψ	ω							
26-60	83–DE																
26–70	83–EE																

ב- דוק	- K 9- 119	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
27–20	84–3F		Α	Б	В	Г	Д	E	Ë	ж	3	И	Й	К	Л	М	Н
27-30	84–4F	0	П	Р	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
27-40	84–5F	Ю	Я														
27-50	84–6F		а	б	в	Г	д	е	ë	ж	3	и	й	к	л	м	н
27-60	84-80	0	п	р	с	т	У	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	Э
27-70	84–90	ю	я														
28–20	84–9E				Г	Г		L	⊢	\top	-		+		I	Г	٦
28–30	84–AE	Г	L	⊦	т	-	⊥	+	F	-	-1	<u> </u>	+	F	т	-	Т
28-40	84–BE	+															
3-	- K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
2D–20	87–3F		1	(2)	3	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2D-30	87–4F	16	1	18	(19)	20	I	I	Ш	IV	V	VI	VI	VII	X	X	
2D-40	87–5F	= ب	+	センチ	メー トル	グラム	ト ン	アール	ヘク タール	リットル	ワット	カロ リー	ドル	セント	パーセント	ミリバール	ページ
2D–50	87–6F	mm	cm	km	mg	kg	сс	m									平成
2D-60	87-80	w		No.	K.K.	Tel	È	•	চ	緀	街	(株)	(有)	(代)	聯	τĒ	昭和
2D-70	87–90	≒	≡	ſ	∮	Σ		⊥	Ζ	L	Δ	÷	\cap	υ			

- ב	ード	0	1	2	3	4	Б	G	7	9	Q	۸	В	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	4	0	4	0	0	'	0	5	Л	Ъ	U	Ъ	ц	г
30–20	88–9E		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥
30–30	88–AE	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或
30–40	88–BE	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲
30–50	88–CE	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
30–60	88–DE	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	-	壱	溢	逸
30–70	88–EE	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭	
31–20	89–3F		院	陰	隠	韻	吋	右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	∄
31–30	89–4F	碓	臼	渦	嘘	唄	櫯	蔚	鰻	姥	廐	浦	Л	閏	噂	Ч	運
31-40	89–5F	雲	荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎
31–50	89–6F	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円
31–60	89–80	溒	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
31-70	89–90	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応	
32-20	89–9E		押	旺	横	欧	殴	Ŧ	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億
32–30	89–AE	屋	憶	臆	桶	牡	Z	俺	卸	恩	温	穏	音	下	化	仮	何
32-40	89–BE	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河
32-50	89–CE	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨
32–60	89–DE	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	鴐
32-70	89–EE	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改	
33–20	8A–3F		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾
33–30	8A-4F	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙
33-40	8A–5F	垣	杮	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫

1-	ード	0	1	9	9	4	۲	C	7	0	0	٨	D	C	л	Б	Б
JIS	S-JIS	0	1	2	э	4	9	0	1	0	9	A	D	U	D	Е	Г
33–50	8A–6F	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	툢	楽	額	顎	掛	笠	樫
33–60	8A-80	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
33–70	8A-90	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萓	
34-20	8A–9E		粥	ןוא	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦
34-30	8A–AE	完	官	寛	Ŧ	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓
34-40	8A–BE	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦
34-50	8A–CE	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸
34-60	8A–DE	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顏	願	企	伎	危	喜	器
34-70	8A–EE	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄	
35–20	8B–3F		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起
35–30	8B–4F	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戱	技	擬	欺	犠	疑
35-40	8B–5F	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵
35-50	8B–6F	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救
35–60	8B80	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	4	去	居
35-70	8B–90	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京	
36–20	8B–9E		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強
36–30	8B–AE	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷
36-40	8B–BE	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅
36–50	8B–CE	勤	均	ψ	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟
36–60	8B–DE	謹	近	金	吟	銀	九	倶	句	X	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
36–70	8B–EE	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈	

コ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	п	E	F
JIS	S-JIS	0	1	4	0	4	0	0	<u>'</u>	0	5	Л	D	U		Ц	г
37–20	8C-3F		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君
37–30	8C–4F	薫	訓	群	軍	郡	圭	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
37-40	8C-5F	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	世	稽	系
37–50	8C–6F	経	継	繋	厝	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	拱	迎	鯨
37–60	8C-80	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
37–70	8C–90	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	巻	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	
38–20	8C–9E		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣
38–30	8C–AE	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷
38-40	8C–BE	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯
38–50	8C–CE	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互
38–60	8C–DE	伍	午	呉	푬	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
38–70	8C–EE	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚		向	
39–20	8D–3F		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	Т	巧	巷	幸	広	庚	康
39–30	8D–4F	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪
39–40	8D–5F	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱
39–50	8D–6F	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閤	降
39–60	8D-80	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	趜	克	刻
39–70	8D–90	告	玉	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込	
3A-20	8D–9E		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕
3A-30	8D–AE	紺	艮	魂	些	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖
3A-40	8D–BE	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽

2-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1		0	т	0	0	'	0	0	11	Ъ	U		12	T
3A-50	8D–CE	歳	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在
3A60	8D–DE	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷖	作	削
3A–70	8D-EE	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	₩	刷	
3B–20	8E–3F		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	Ш	晒
3B–30	8E–4F	Ξ	傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	튶	産	算	纂	蚕	讃	賛
3B-40	8E–5F	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	±	始
3B–50	8E–6F	姉	姿	子	屍	巿	師	志	思	指	支	孜	斯	施	凹	枝	止
3B60	8E80	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
3B–70	8E–90	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時	
3C–20	8E–9E		次	滋	治	爾	靈	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿
3C–30	8E–AE	式	識	鴫		軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆
3C-40	8E–BE	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蕊	縞	舎	写	射	摿	赦
3C–50	8E–CE	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勽	尺	杓	灼	爵
3C60	8E–DE	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
3C–70	8E–EE	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周	
3D–20	8F–3F		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐
3D–30	8F–4F	衆	襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	+	従	戎
3D-40	8F–5F	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟
3D–50	8F–6F	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳
3D–60	8F-80	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
3D–70	8F–90	署	書	著	諸	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償	

- ב	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Q	Δ	в	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	0	4	0	0	'	0	5	Л	Ъ	U	Ъ	ц	г
3E–20	8F–9E		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少
3E–30	8F–AE	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	瞐	松	梢
3E-40	8F–BE	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章
3E–50	8F–CE	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	避
3E–60	8F–DE	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
3E–70	8F–EE	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾	
3F–20	90–3F		拭	植	殖	燭	纎	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵
3F–30	90–4F	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
3F-40	90–5F	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃
3F–50	90–6F	塵	Ŧ	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	义	厨
3F–60	90–80	逗	吹	曲	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
3F–70	90–90	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾	
40-20	90–9E		澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	夝	征	性	成	政
40–30	90–AE	整	星	晴	棲	栖	ΤĒ	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠
40-40	90–BE	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析
40–50	90–CE	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設
40–60	90–DE	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	Ш	戦
40-70	90–EE	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線	
41-20	91–3F		繊	羨	腺	舛	船	薦	誈	賎	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮
41-30	91–4F	前	善	漸	然	全	褝	繕	膳	糎	噌	塑	岨	措	曾	曽	楚
41-40	91–5F	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創

2-	ード	0	1	9	3	4	5	G	7	8	9	۸	В	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	บ	4	0	0	1	0	3	A	Б	U		Ц	г
41-50	91–6F	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻
41-60	91-80	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	瘦	相	窓	糟	総	綜	聡
41-70	91–90	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	
42–20	91–9E		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗
42–30	91–AE	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	邎	他	多
42-40	91–BE	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆
42–50	91–CE	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
42–60	91–DE	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
42–70	91–EE	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
43–20	92–3F		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰
43–30	92–4F	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽
43–40	92–5F	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値	知	地
43–50	92–6F	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
43–60	92-80	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
43–70	92–90	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	Т	兆	凋	喋	竉	
44-20	92–9E		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	輰	朝	潮	牒	町	眺
44-30	92–AE	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
44-40	92–BE	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴
44-50	92–CE	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	Л	吊
44-60	92–DE	釣	鶴	亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
44-70	92–EE	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓	

コ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Q	Δ	в	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	บ	4	0	0	'	0	3	А	Б	U		Ц	г
45–20	93–3F		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲
45–30	93–4F	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
45-40	93–5F	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	ᅪ	杜	渡
45–50	93–6F	登	菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	±	奴	怒	倒	党	冬
45–60	93–80	凍	л	唐	塔	塘	套	宕	島	嵨	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
45-70	93–90	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到	
46–20	93–9E		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	鬪	働
46–30	93–AE	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	鴇	匿
46-40	93–BE	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届
46–50	93–CE	鳶	苫	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	呑	墨	鈍
46–60	93–DE	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
46-70	93–EE	軟	難	汝	-	尼	仧	迩	匂	賑	肉	虹	Н	日	乳	入	
47–20	94–3F		如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	袮	寧	葱	猫	熱	年
47–30	94–4F	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢	囵	濃	納	能	脳	膿
47–40	94–5F	農	覗	蚤	巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
47–50	94–6F	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
47–60	94-80	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
47-70	94–90	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	
48–20	94–9E		逖	箱	硲	箸	肇	筶	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発
48-30	94–AE	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
48-40	94–BE	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範

-ב	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	บ	4	0	0	'	0	3	А	Б	U		Ц	г
48–50	94–CE	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇
48-60	94–DE	彼	悲	屝	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
48-70	94–EE	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美	
49–20	95–3F		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼
49–30	95–4F	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
49-40	95-5F	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧
49–50	95–6F	賓	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	围	布	府	怖	扶	敷
49–60	95–80	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
49–70	95–90	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服	
4A-20	95–9E		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳
4A30	95–AE	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞	丙	併	兵	塀	幣	平
4A-40	95–BE	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆
4A–50	95–CE	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	婏	弁	鞭	保	舗	鋪
4A60	95–DE	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
4A-70	95–EE	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋	
4B–20	96–3F		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒
4B–30	96–4F	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某
4B-40	96–5F	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	۲	墨
4B–50	96–6F	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
4B60	96–80	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
4B-70	96–90	鱒	桝	亦	俣	হ	抺	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満	

- ב	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
JIS	S-JIS	Ŭ	-	_	0	-	Ű	Ŭ		Ŭ	Ŭ			Ŭ			-
4C-20	96–9E		漫	蔓	味	未	魅	E	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
4C30	96–AE	粍	民	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	冥	名	命
4C-40	96–BE	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺	摸	模
4C–50	96–CE	茂	妄	琩	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅
4C60	96–DE	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁	也	冶	夜	爺	耶	野	弥
4C-70	96–EE	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒	
4D-20	97–3F		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	蒸	悠	憂	揖	有	柚	湧
4D–30	97–4F	涌	猶	猷	田	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	タ	予	余	与
4D-40	97–5F	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶
4D–50	97–6F	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲
4D60	97–80	沃	浴	꾚	翼	淀	羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
4D-70	97–90	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃	
4E-20	97–9E		痢	裹	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜
4E30	97–AE	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌
4E-40	97–BE	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	围	陵	領	カ
4E–50	97–CE	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	瑠	塁	涙	累
4E-60	97–DE	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
4E-70	97–EE	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯	
4F-20	98–3F		蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗
4F–30	98–4F	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	龍耳	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録
4F-40	98–5F	論	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨
2-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	р	F	F
---------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---
JIS	S-JIS	0	1	4	0	4	0	0	'	0	3	A	Б	U	D	ц	г
4F - 50	98–6F	椀	湾	碗	腕												
4F60	98–80																
4F-70	98–90																
50–20	98–9E		弌	丐	丕	个	丱	`	丼	J	Х	乖	乘	亂]	豫	亊
50-30	98–AE	舒	歨	于	亞	亟	ㅗ	亢	亰	亳	亶	Ж	仍	仄	የኮ	仂	仗
50-40	98–BE	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻
50-50	98–CE	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤
50–60	98–DE	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
50-70	98–EE	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	傀	傚	傅	傴	傲	
51-20	99–3F		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂
51-30	99–4F	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻	儿	π	兒	兌	兔	兢	竸
51-40	99–5F	兩	兪	兮	冀	Γ	囘	册	冉	冏	冑	冓	冕	1	冤	冦	冢
51-50	99–6F	冩	冪	>	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛	Л	處	凩	凭
51-60	99–80	凰	Ц	凾	ጿ	刋	刔	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
51-70	99–90	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔	劎	剱	劈	劑	辨	
52-20	99–9E		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵
52-30	99–AE	勸	勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏	七	Ц	匣	匯	匱	匳		區
52-40	99–BE	卆	卅	Ш	卉	권	凖	*	ŋ	卮	夘	卻	卷	Г	厖	厠	厦
52-50	99–CE	厥	厮	厰	Ъ	參	篡	雙	叟	曼	燮	叮	叨	叭	叺	吁	吽
52-60	99–DE	呀	听	吭	吼	吮	吶	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
52-70	99–EE	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨	

1-	ード	0	1	9	3	4	5	G	7	9	Q	۸	В	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	J	4	0	0	'	0	3	A	Ъ	U	D	Ц	г
53–20	9A–3F		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏	唔	哽	哮	哭	哺	哢
53–30	9A–4F	唹	啀	啣	啌	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	咯	喊
53–40	9A–5F	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜
53–50	9A–6F	嗤	嗔	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	器	營	嘴	嘶	嘲	嘸
53–60	9A-80	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
53–70	9A-90	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓		化	囹	圀	囿	圄	圉	
54-20	9A–9E		卷	或	肁	員	團	圖	嗇	圜	圦	圷	圸	坎	圻	址	坏
54-30	9A–AE	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒
54-40	9A–BE	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹
54-50	9A–CE	墅	墹	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	壗	壙	壘	壥
54–60	9A–DE	壜	壤	壟	壯	壺	壹	壻	壼	壽	夂	夊	敻	夛	梦	夥	夬
54-70	9A–EE	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奧	奬	奩	
55–20	9B–3F		奷	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姙	姚	娥	娟
55–30	9B–4F	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	婜	婢	婪	媚	媼	媾	嫋	嫂
55-40	9B–5F	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾
55–50	9B–6F	孃	孅	孀	子	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵	學	斈	孺	т
55-60	9B–80	它	宦	宸	寃	宼	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
55-70	9B–90	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	尹	屁	屆	屎	屓	
56–20	9B–9E		屐	屏	孱	屬	ሦ	山	屶	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	岶
56–30	9B–AE	岼	岷	峅	岾	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	崗	嵜
56-40	9B–BE	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇

コー	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	п	F	F
JIS	S-JIS	0	T	4	0	4	0	0	'	0	5	Л	Ъ	U	D	ц	г
56–50	9B–CE	嶄	嶂	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	巓	巒	巖	
56–60	9B–DE	巫	E	巵	帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
56–70	9B–EE	幟	幢	幤	幇	ŦŦ	并	幺	麼	广	庠	廁	廂	廈	廐	廏	
57-20	9C–3F		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廰	廰	廴	廸
57–30	9C–4F	ታ	弃	弉	彝	彜	せ	弑	弓	弩	弭	弸	彁	彈	彌	彎	弯
57-40	9C-5F	旦	彖	彗	彙	111	彭	Ŧ	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從
57-50	9C–6F	徙	徘	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忿	怡	恠
57–60	9C-80	怙	怐	怩	怎	怱	怛	怕	怫	怦	快	怺	恚	恁	悋	恷	恟
57-70	9C–90	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	悁	悍	惧	悃	悚	
58–20	9C–9E		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆
58–30	9C–AE	悵	惘	蝹	愕	愆	惶	惷	愀	巃	惺	愃	愡	惻	歐	愍	愎
58-40	9C–BE	慇	愾	慤	愧	慊	愿	愼	愬	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙
58–50	9C–CE	慚	慫	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖	憇	憬	憔	憚
58–60	9C–DE	憊	慿	憫	慚	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
58–70	9C–EE	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	戉	戍	戌	戔	夏	
59–20	9D–3F		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼
59–30	9D–4F	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔
59-40	9D–5F	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵
59-50	9D–6F	捐	挾	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掵	捫
59–60	9D-80	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
59–70	9D–90	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼	

コ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	п	E	F
JIS	S-JIS	0	T	4	0	т	0	0	'	0	0	11	Ъ	U	Ъ	ц	г
5A-20	9D–9E		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	舉	擠	擡	抬	擣	擯
5A-30	9D–AE	攬	擶	擴	擲	擺	攀	擽	攐	攜	攅	攤	攣	攫	攴	攵	攷
5A-40	9D–BE	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數	斂	鮻麫	變	斛
5A–50	9D–CE	斟	斫	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡	早	杲	붖
5A-60	9D–DE	昃	홋	杳	昵	昶	昴	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
5A-70	9D–EE	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	曁	暹	曉	暾	暼	
5B–20	9E–3F		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰	曵	曷	朏	朖	朞	朦
5B–30	9E–4F	朧	霸	朮	朿	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰
5B–40	9E–5F	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤
5B–50	9E–6F	柞	柝	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	栲	桎
5B–60	9E–80	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
5B–70	9E–90	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘	椢	椦	棡	椌	棍	
5C–20	9E–9E		棔	棧	棕	椶	椒	椄	東東	棣	椥	棹	棠	棯	椨	椪	椚
5C–30	9E–AE	椣	椡	棆	楹	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	楙	椰
5C-40	9E–BE	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝
5C–50	9E–CE	榻	槃	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	樛	槿	權	槹
5C60	9E–DE	槲	槧	樅	榱	樞	槭	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
5C-70	9E–EE	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	檍	檠	檄	檢	檣	
5D–20	9F–3F		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻
5D–30	9F–4F	欅	蘖	櫺	欒	欖	懋	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	歉	歐
5D-40	9F–5F	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤

2-	ード	0	1	9	3	4	5	G	7	8	9	۸	В	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	บ	4	0	0	1	0	3	A	Б	U		ц	г
5D-50	9F–6F	殪	殫	殯	殲	殱	安	殷	殼	毆	毋	毓	毟	毬	毫	毛毛	毯
5D–60	9F-80	麾	氈	氓	气	氛	氤	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
5D–70	9F–90	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾	
5E–20	9F–9E		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洳	洒
5E–30	9F–AE	洌	浣	涓	浤	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇
5E-40	9F–BE	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭
5E–50	9F–CE	湮	渮	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	湃	渺	湎	渤
5E–60	9F–DE	滿	渝	游	溂	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
5E–70	9F–EE	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌	
5F–20	E0–3F		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	初列 小止	潯	潛	潜	潭	澂	潼	潘
5F–30	E0–4F	澎	澑	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	濔	濘
5F–40	E0–5F	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟
5F - 50	E0–6F	瀰	瀾	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	烋	烝
5F–60	E080	烙	焉	烽	焜	焙	煥	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
5F–70	E0–90	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼	
60–20	E0–9E		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼	Я	牀	牆
60–30	E0–AE	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃	狆	狄
60–40	E0–BE	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩
60–50	E0–CE	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獣	獵	獻	獺	珈	玳	珎
60–60	E0–DE	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
60–70	E0–EE	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珱	

- ב	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	р	E	F
JIS	S-JIS	0	-		0	Т	0	0		0	U	11	D	0	Ľ	Ц	1
61–20	E1–3F		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	瓷	甄	甃	甅	甌	甎
61–30	E1–4F	甍	甕	甓	甞	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚	畩	畤
61–40	E1-5F	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴	壨	飅	疂	疔	疚	疝	疥	疣
61–50	E1–6F	痂	疳	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿
61–60	E1-80	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
61-70	E1–90	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰	
62–20	E1–9E		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎	皖	皓	晳	皚	皰	皴
62–30	E1–AE	皸	皹	皺	峀	盍	盖	盒	湘	鼬	踘	盧	盪	蘯	盻	眈	眇
62-40	E1–BE	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿
62–50	E1–CE	睾	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	矇	矍
62–60	E1–DE	矗	矚	矝	矣	矮	矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
62-70	E1–EE	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬	
63–20	E2–3F		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	礫	祀	祠	祗	祟	祚
63–30	E2–4F	祕	祓	祺	祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	围	秉	秕	秧
63–40	E2-5F	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗
63–50	E2–6F	穉	穡	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窰
63–60	E2-80	窶	竅	竄	窿	邃	竇	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
63–70	E2–90	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐	
64–20	E2–9E		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	筰	筱	筬	筮	箝
64–30	E2–AE	箘	箟	箍	箜	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏	箴	篆
64-40	E2–BE	篝	篩	簑	簔	箆	篥	籠	簀	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣

コ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	4	บ	4	0	0	'	0	3	А	Б	U		Ц	г
64–50	E2–CE	簀	簮	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	籘	籟	籖	籖
64–60	E2–DE	籥	籬	籵	粃	粐	臱	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
64–70	E2–EE	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	<u>粥</u> 鬲	糯	糲	糴	糶	糺	紆	
65–20	E3–3F		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲
65–30	E3–4F	絨	絮	絏	絣	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	緇	綽
65–40	E3–5F	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅
65–50	E3–6F	縊	縣	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	縵	縹	繃	縷
65–60	E3–80	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
65–70	E3–90	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	纎	責	纜	缸	缺	
66–20	E3–9E		罅	罌	壨	罎	罐	网	뚜	罔	罘	罟	罠	罨	單	罧	罸
66–30	E3–AE	羂	羆	羃	羈	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羮	羶
66–40	E3–BE	羸	譱	翅	谿	翊	翕	翔	調	前熟	翩	医没 习习	翹	飜	耆	老毛	老至
66–50	E3–CE	耒	耘	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聨
66–60	E3–DE	聳	聲	聦	聶	聹	聽	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
66–70	E3–EE	胛	胥	胙	胝	冑	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	脣	脯	腋	
67–20	E4–3F		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膊	膀
67–30	E4–4F	膂	膠	膕	膤	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺
67–40	E4–5F	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅
67–50	E4–6F	與	舊	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	艤
67–60	E4-80	艢	艨	艪	艫	舮	艱	艷	丱Ψ	艾	芍	쏜	芫	芟	芻	芬	苡
67–70	E4–90	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹	苞	茆	苜	苿	퐢	

コ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	п	E	F
JIS	S-JIS	0	1		0	т	0	0	'	0	0	11	Ъ	U		12	г
68–20	E4–9E		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	茘	莅	莚
68–30	E4–AE	莪	莟	莢	斑	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴
68–40	E4–BE	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽
68–50	E4–CE	萸	蓤	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮	蒂	葩	葆	萬
68–60	E4–DE	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹	蔐	蒟	蓙	著	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	翅
68–70	E4–EE	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈	
69–20	E5–3F		蕁	蘂	描	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	薨	蕭	薔	薛	藪	薇
69–30	E5–4F	薜	蕷	蕾	薐	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	蘊	蘓
69–40	E5–5F	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣
69–50	E5–6F	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	蛔	蛞	蛩	蛬
69–60	E5–80	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
69–70	E5–90	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙	
6A–20	E5–9E		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄
6A-30	E5–AE	螳	蟇	蟆	螻	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	蠑	蠖
6A-40	E5–BE	蠕	蠢	彖	蠱	朁蝺	蠹	蠧	蠻	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁
6A-50	E5–CE	衾	袞	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	袍	袤	袰	袿
6A60	E5–DE	袱	裃	裄	裔	裘	裙	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
6A-70	E5–EE	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	褸	襌	褝	襠	襞	
6B–20	E6–3F		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃	覈	覊	覓	覘	覡	覩
6B–30	E6–4F	覦	覬	覯	覲	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	訃	訖
6B–40	E6–5F	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅

コ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	р	Е	F
JIS	S-JIS	0	1	4	0	4	0	0	'	0	5	Л	Б	U	D	ц	г
6B–50	E6–6F	誂	誄	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諫	諳	諧
6B–60	E6-80	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
6B–70	E6–90	謳	鞫	謦	謪	謾	謨	譁	譌	譏	譎	證	譛	譛	譚	譫	
6C–20	E6–9E		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙	讚	谺	豁
6C–30	E6–AE	谿		豌	豎	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	貍	貎
6C-40	E6–BE	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲	貢	貢	貶	賈	賁	賤	賣	賚
6C–50	E6–CE	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	貝顛	贖	赧
6C–60	E6–DE	赭	赵	赳	趁	趙	跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
6C-70	E6–EE	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	蹂	踵	踰	踴	蹊	
6D–20	E7–3F		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁
6D–30	E7–4F	躇	躅	躄	躋	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆	躱	躾
6D-40	E7–5F	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜
6D–50	E7–6F	輟	輛	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	轆	轎	轗	轜
6D60	E7-80	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
6D-70	E7–90	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	逹	迸	
6E–20	E7–9E		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲
6E–30	E7–AE	邂	遽	邁	邀	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂
6E-40	E7–BE	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢
6E–50	E7–CE	殿酉	醯	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖	釟	釜	釛	釼
6E–60	E7–DE	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
6E-70	E7–EE	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	鋩	錏	鋺	鍄	錮	

-ב	- K	0	1	2	3	1	5	6	7	8	9	Δ	в	С	п	E	F
JIS	S-JIS	0	1	4	0	4	0	0	'	0	5	Л	Ъ	U	D	ц	г
6F–20	E8–3F		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭
6F–30	E8–4F	鎔	鎹	螷	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	鐓	鐃
6F–40	E8–5F	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	鑒	鑄	鑛	鱳	鑢	鑞	鑪	鈩
6F–50	E8–6F	鑰	鑵	鑷	鑚	鑚	鑼	織金	钁	鑿	閂	閇	閊	閔	閖	閘	閙
6F–60	E8-80	閠	閨	閧	閭	閼	閻	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
6F–70	E8–90	鬬	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陜	陞	
70–20	E8–9E		陜	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	隴
70–30	E8–AE	隶	隸	隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	霈	霓
70–40	E8–BE	霎	霑	霏	霖	霙	雷	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉
70–50	E8–CE	靜	靠	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁	靺	鞆	鞋	翰
70–60	E8–DE	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	虀	竟
70–70	E8–EE	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆	顏	顋	顫	顈	顰	
71–20	E9–3F		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃	飆	飩	飫	餃	餉	餒
71–30	E9–4F	餔	餘	餡	餝	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋
71–40	E9–5F	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭
71–50	E9–6F	駮	駱	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷	驅	驂	驀	驃
71–60	E9–80	騾	騎	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驩	馬騳	驪	骭	骰	骼	髀
71–70	E9–90	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯	髫	髮	髴	髱	髷	
72–20	E9–9E		髻	鬆	豎	影須	髱	影	鬣	≖ ∎	鬧	鬨	鬩	鬪	基型	鬯	鬲
72–30	E9–AE	魄	魃	魏	魍	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟	鮠	鮨
72–40	E9–BE	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱

1-	ード	0	1	9	2	4	5	G	7	0	0	۸	р	C	п	Б	Б
JIS	S-JIS	0	1	2	э	4	5	0	1	0	9	A	D	U	D	Ľ	Г
72 - 50	E9–CE	鯰	鰕	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮	鰛	鰥	魳	鰡
72–60	E9–DE	魳	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
72–70	E9–EE	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈	
73–20	EA–3F		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩
73–30	EA–4F	鶲	鷄	鷁	鶻	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭	鷯	鷽
73–40	EA–5F	黰	鸛	絲鳥	<u></u>	鹹	鹽	麁	麈	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩
73–50	EA–6F	麸	麪	麭	蘼	觷	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	黯
73–60	EA-80	黴	黶	贖	黹	黻	黼	黽	鼇	鼈	皷	薆	鼡	鼬	鼾	齊	齒
73–70	EA-90	齔	齣	齟	齖	齡	齦	恝齒	齬	齪	齷	齲	齒号	龕	龜	龠	
74–20	EA–9E		堯	槇	遙	瑤	凜	熙									
				1			1	T							T		
ם- זופ	- K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
ے۔ JIS 79–20	- F S-JIS ED–3F	0	1 縮	2 褜	3 锳	4 徒	5 蓜	6 俉	7 炻	8 昱	9 栝	A 鋹	B 曻	C 礅	D	E 仡	F 任
 JIS 79–20 79–30	- F S-JIS ED-3F ED-4F	0 40	1 纊	2 褜 4	3 鍈	4 銈	5 蓜 供	6 俉 個	7 炻 佐	8 昱	9 棈 做	A 鋹	B 曻	C 彅	D ()	E 仡	F 任
лія 79–20 79–30	- F S-JIS ED-3F ED-4F	· 0 亿	1 纊	2 褜 伹	3 鍈	4 銈 侒	5 蓜 代	6 俉 侚	7 炻 侔	8 昱 俍	9 棈 偀	A 鋹 倢	B 曻 俿	C 彅 倞	D 偆	E 仡 偰	F 在 偂
	- ⊨ S-JIS ED–3F ED–4F ED–5F	0 公 係	1 纊 仔 個	2 嬰 伹 儆	3 鍈 佖	4 銈 侒 兤	5 蓜 代 冝	6 俉 侚 冾	7 炻 侔	8 昱 俍	9 棈 偀 九	A 鋹 倢	B 曻 俿 勀	C 彅 原 勛	D 偆 匀	E 仡 偰 匇	F 任 偂 国
	- F S-JIS ED–3F ED–4F ED–5F ED–6F	0 (公 係 卲	1 纊 仔 個 匡	2 嬰 個 儆 厲	3 鍈 佖 我	4 銈 侒 兤 婆	5 蓜 侊 冝 咜	6 俉 侚 谷 咊	7 炻 侔 凬 咩	8 昱 뎺 哿	9 棈 偀 乱	A 鋹 伊 劦 坙	B 曻 成 玏 坦	C 彅 倞 助 共	D 椿 匀 埈	E 仡 偰 匇 埇	F 任 偂 国 塔
	- F S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F ED-80	0 公 係 卲 塚	1 纊 伃 個 厓 增	2 嬰 伹 儆 馬 墲	3 鍈 佖 兌 叝 夋	4 登 安 1 <	5 蓜侊 冝 咜 奛	6 倍 徇 冷 咊 裔	7 炻 侔 凬 咩 奣	8 昱 (服 3 子 9 子 9 9 9	9 棈 偀 乱 喆 妹	A 鋹 伊 劦 堅 子	B 曻 俿 勀 坥 寀	C 彅 倞 勛 垬 甯	D 椿 匀 埈 寘	E 仡 偰 匇 埇 寛	F 任 偂 国 塔 寮
	- F S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F ED-6F ED-80 ED-90	0 公 係 卲 家	1 纊 伃 僴 厓 增 岺	2 娶 伹 僘 厲 墲 峵	3 鍈 佖 兊 叝 夋 崧	4 銈 侒 兤 菱 奓 嵓	5 蓜 侊 冝 咜 奛 﨑	6 倍 徇 谷 咊 裔 崔	7 炻 侔 凬 咩 奣 嵭	8 昱 (() 品 () 子 () () 子 () () () () () ()	9 棈 偀 劜 喆 妹 嶹	A 鋹 倢 劦 坙 孖 巐	B 曻 俿 勀 坥 寀 弡	C 彅 倞 勛 垬 甯 弴	D 偆 匀 埈 寘 彧	E 仡 偰 匇 埇 寬 德	F 任 偂 国 塔 尞
	- F S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F ED-6F ED-80 ED-90 ED-9E	0 公 ① 公 ① 公 ① ③ ○ <	1 纊 伃 僴 厓 增 岺 忞	2 製 伹 儆 属 堀 峵 恝	3 鍈 佖 兊 叝 夋 崧 悅	4 銈 侒 兤 菱 奓 嵓 悊	5 蓜 侊 冝 咜 奛 崎 惞	6 倍 佝 冾 乐 斎 嵂 惕	7 炻 侔 凬 咩 奣 嵭 愠	8 昱 俍 刕 哿 好 峄 惲	9 棈 偀 劜 喆 妹 嶹 愑	A 鋹 使 劦 堅 孖 巐 愷	B 曻 俿 勀 坦 寀 弡 愰	C 彅 倞 助 共 甯 弴 憘	D 偆 匀 埈 寘 彧 戓	E 仡 偰 匇 埇 寛 德 抦	F 任 偂 匡 坮 尞 揵
	- ⊨ S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F ED-6F ED-80 ED-90 ED-92 ED-9E	0 公 係 卲 塚 岦 摠	1 纊 仔 僴 厓 增 岺 忞 撝	2 製 伹 僘 厲 墲 峵 恝 擎	3 鍈 佖 兊 叝 夋 崧 悅 敎	4 銈 侒 應 菱 奓 嵓 悊 旳	5 蓜 侊 冝 咜 奛 﨑 惞 昕	6 倍 侚 冾 咊 奝 嵂 惕 昻	7 炻 侔 凬 咩 奣 嵭 愠 昉	8 昱 俍 刕 哿 妤 嶸 惲 昮	9 棈 偀 劜 喆 妹 嶹 愑 昞	A 鋹 倢 劦 巠 孖 巐 愷 昤	B 曻 俿 勀 坥 寀 弡 愰 晥	C 彅 倞 助 共 甯 弴 憘 晗	D 丨 椿 匀 埈 寘 彧 戓 晙	E 仡 偰 匇 埇 寬 德 抦 晴	F 任 偂 匡 坮 尞
JIS JIS 79–20 79–30 79–40 79–50 79–60 79–70 7A–20 7A–30 7A–40	- F S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F ED-6F ED-80 ED-90 ED-9E ED-9E ED-AE ED-BE	0 公 係 卲 塚 忠 塘 1 1 小 小 小 小 小 小	1 纊 伃 僴 厓 增 岺 忞 撝 暠	2 嬰 伹 僘 厲 墲 峵 恝 擎 暲	3 鍈 佖 兊 叝 夋 崧 悅 敎 嘻	4 銈 侒 兤 戔 奓 嵓 悊 昀 曺	5 蓜 侊 冝 咜 奛 﨑 惞 昕 朎	6 倍 侚 冾 咊 奝 嵂 惕 昻 朗	7 炻 侔 凬 咩 奣 嵭 愠 昉 杦	8 昱 俍 刕 哿 妤 嶸 惲 昮 枻	9 棈 偀 劜 喆 妹 嶹 愑 昞 桒	A 鋹 倢 劦 巠 孖 巐 愷 昤 柀	B 曻 俿 勀 坥 寀 弡 愰 晥 栁	C 彅 倞 勛 垬 甯 弴 憘 晗 桄	D 偆 匀 埈 寘 彧 戓 晙 棏	E 仡 偰 匇 埇 寛 德 抦 晴 栟	F 任 偂 国 坮 尞

コ-	ード	0	1	2	2	4	5	6	7	8	Q	Δ	в	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	J	4	0	0	'	0	3	А	Б	U	D	Ц	г
7A–60	ED–DE	洄	涇	浯	涖	涬	淏	淸	淲	淼	渹	湜	渧	渼	溿	澈	澵
7A–70	ED–EE	濵	瀅	瀇	瀨	炅	炫	焏	焄	煜	煆	煇	凞	燁	燾	犱	
7B–20	EE–3F		犾	猤	猪	獷	玽	珉	珖	珣	珒	琇	珵	琦	琪	琩	琮
7B–30	EE–4F	瑢	璉	璟	甁	畯	皂	皜	皞	皛	皦	益	睆	劯	砡	硎	硤
7B–40	EE–5F	硺	礰	礼	神	祥	禔	福	禛	竑	竧	靖	竫	箞	精	絈	絜
7B–50	EE–6F	綷	綠	緖	繒	罇	羡	羽	茁	荢	荿	菇	菶	葈	蒴	蕓	蕙
7B–60	EE-80	蕫	﨟	薰	蘒	甡	蠇	裵	訒	訷	詹	誧	誾	諟	諸	諶	譓
7B–70	EE–90	譿	賰	賴	財	赶	赵	軏	訯	逸	遧	郞	都	鄕	鄧	釚	
7C–20	EE–9E		釗	釞	釭	釮	釤	釥	鈆	鈐	鈊	鈺	鉀	鈼	鉎	鉙	鉑
7C–30	EE–AE	鈹	鉧	銧	鉷	鉸	鋧	鋗	鋙	鋐	銬	鋕	鋠	鋓	錥	錡	鋻
7C–40	EE–BE	鋍	錞	鋿	錝	錂	鍰	鍗	鎤	鏆	鏞	鏸	鐱	鑅	鑈	閒	隆
7C–50	EE–CE	隝	隝	隯	霳	靊	靃	靍	靍	靑	靕	顗	顥	飯	飼	餧	館
7C–60	EE–DE	馞	驎	髙	髜	魵	魲	鮏	鮱	鮻	鰀	鵰	鵫	鶴	鸙	黑	
7C–70	EE–EE		i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	٦	1	'	v	
JIS	– ⊬ S-JIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
	FA–3F		i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	х	Ι	Π	Ш	IV	v
_	FA–4F	VI	VI	VIII	X	Х	-	ł	•	v	(株)	No.	Tel	÷	纊	褜	鍈
_	FA–5F	銈	蓜	俉	炻	롶	棈	鋹	曻	彅	I	仡	仼	伀	伃	伹	佖
_	FA–6F	侒	侊	侚	侔	俍	偀	倢	俿	倞	偆	偰	偂	傔	僴	僘	兊
	FA80	兤	冝	冾	凬	刕	劜	劦	勀	勛	匀	匇	玉	卲	厓	厲	叝
—	FA-90	蓃	咜	咊	咩	哿	喆	坙	坥	垬	埈	埇	坮	塚	增	墲	

コード		0	1	9	3	4	5	6	7	8	Q	Δ	в	С	р	E	F
JIS	S-JIS	0	1	2	0	4	0	0	'	0	5	Л	Ъ			12	г
—	FA–9E		夋	奓	奛	奝	奣	妤	妺	孖	寀	甯	寘	寬	尞	岦	岺
_	FA–AE	峵	崧	驲	﨑	嵂	嵭	嶸	嶹	巐	弡	弴	彧	德	忞	恝	悅
_	FA–BE	悊	惞	惕	愠	惲	愑	愷	愰	憘	戓	抦	揵	摠	撝	擎	敎
_	FA–CE	盷	昕	따	昉	昮	昞	昤	晥	晗	晙	晴	晳	暙	晑	瞕	暿
_	FA–DE	曺	朎	朗	杦	枻	桒	柀	栁	桄	棏	栟	楨	榉	榘	槢	樰
_	FA–EE	橫	橆	橳	橾	櫢	櫤	毖	氿	汜	沆	汯	泚	洄	涇	浯	
_	FB–3F		涖	涬	淏	淸	淲	淼	渹	湜	渧	渼	溿	澈	澵	濵	瀅
_	FB–4F	瀇	瀨	炅	炫	焏	焄	煜	煆	煇	凞	燁	燾	犱	犾	猤	猪
_	FB–5F	獷	玽	珉	珖	珣	珒	琇	珵	琦	琪	琩	琮	瑢	璉	璟	甁
_	FB–6F	畯	叩	皜	皞	皛	皦	益	睆	劯	砡	硎	硤	硺	礰	礼	神
_	FB80	祥	禔	福	禛	竑	竧	靖	竫	箞	精	絈	絜	綷	綠	緖	繒
_	FB–90	罇	羡	羽	茁	荢	荿	菇	菶	葈	蒴	蕓	蕙	蕫	﨟	薰	
_	FB–9E		蘒	甡	蠇	裵	訒	訷	詹	誧	誾	諟	諸	諶	譓	譿	賰
_	FB–AE	賴	贒	赶	赵	軏	訯	逸	遧	郞	都	鄕	鄧	釚	釗	釞	釭
_	FB–BE	釮	釤	釥	鈆	鈐	鈊	鈺	鉀	鈼	鉎	鉙	鉑	鈹	鉧	銧	鉷
_	FB–CE	鉸	鋧	鋗	鋙	鋐	銬	鋕	鋠	鋓	錥	錡	鋻	緈	錞	鋿	錝
_	FB–DE	錂	鍰	鍗	鎤	鏆	鏞	鏸	鐱	鑅	鑈	閒	隆	隝	隝	隯	霳
_	FB–EE	霻	靃	靍	靏	靑	靕	顗	顥	飯	飼	餧	館	馞	驎	髙	
	FC–3F		髜	魵	魲	鮏	鮱	鮻	鰀	鵰	鵫	鶴	鸙	黑			