

# **TM-T88V-i** ユーザーズマニュアル





#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した 場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

EPSON はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

© セイコーエプソン株式会社 2011

### ご使用の前に

本書は、本製品を正しく安全にお使いいただくための基本的な取扱情報を、オペ レーターに提供することを目的としています。

ご使用の際は、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 不明な点をいつでも解決できるように、本書はすぐ取り出して見られる場所に保 管してください。

### 安全にお使いいただくために

本書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の記号が使われています。 その意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

# ▲ 警告:

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。

# <u> 注意 :</u>

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

# 安全上のご注意



煙が出たり、変な臭いや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。そ のまま使用すると、火災の原因となります。すぐに電源コードを抜いて、販売店 またはサービスセンターにご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造はしないでください。けがや火災のおそれがあります。

必ず指定されている電源をお使いください。他の電源を使うと、火災のおそれが あります。

本製品の内部に異物を入れたり、落としたりしないでください。火災のおそれが あります。

万一、水などの液体が内部に入った場合は、電源コードを抜き、販売店またはサー ビスセンターにご相談ください。そのまま使用すると、火災の原因となります。

本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。ガスが滞 留して引火による火災などの原因となるおそれがあります。

ドロアーキックアウトコネクターに、電話線を差し込まないでください。電話回 線またはプリンターを破損するおそれがあります。



各種ケーブルは、本書で指示されている以外の配線はしないでください。誤った 配線をすると、故障や火災のおそれがあります。

不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。落ち たり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。故障や火災のおそれがあります。 本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。倒れたり、こわれたり してけがをするおそれがあります。

マニュアルカッターに手や指を強く押し付けないように注意してください。けが をするおそれがあります。

- ・ 印刷された用紙を取り出す時
- · ロール紙交換時 など

本製品を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源コードを抜いてく ださい。本製品を移動する場合は、電源コードを抜いて、すべての配線を外した ことを確認してから行ってください。

### 注意ラベル

本製品に貼ってあるラベルは、以下の注意事項を示しています。

注意:

使用中または使用直後は、サーマルヘッドや、横のフレームに触らないでくださ い。印字後は高温になっている場合があります。

# ▲ 注意:

マニュアルカッターを手で触れるとけがをするおそれがあります。

# ⚠ 注意:

USB (Micro-USB 含む) コネクターに外部機器を接続する場合は、必ず機器本体やマ ニュアルなどで消費電流を確認し、その合計が2.0A以下になるようにしてください。 消費電流が不明な機器は、使用しないでください。

#### 電波障害自主規制について

#### 注意

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波 妨害を引き起こすことがあります。

この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

### 使用制限

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装 置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされ る用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のた めにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設 計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。 本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわ めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんの で、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判 断ください。

セットアップ

以下のオプション品は使用できません。

- ・ 壁掛け金具 (WH-10)
- ・ 電源ボックス (OT-BX88)

プリンターのセットアップは、以下の順番で行ってください。

- 1. 開梱 (5ページ「開梱」参照)
- 2. 電源の接続(7ページ「電源の接続」参照)
- 3. 外部機器との接続(8ページ「外部機器との接続」参照)
- コネクターカバーの取り付け(9ページ「コネクターカバーの取り付け」参照)
- 5. ロール紙のセット(10ページ「ロール紙のセット」参照)
- 6. テスト印字による動作確認(12ページ「テスト印字」参照)

### 開梱

下記の物が同梱されていることを確認してください。お使いのプリンターによっては、下記以外の物が含まれている場合があります。

万一損傷を受けている物がありましたら、販売店にお問い合わせください。

- プリンター
   ロ ロール紙(動作確認用)
- □ コネクターカバー
- □ AC ケーブル
- □ 保証書

パワースイッチカバー専用 AC アダプター

(EPSON AC ADAPTER, RA 型番: M266A)

- □ ユーザーズマニュアル (本書)
- ドライバー、ユーティリティー、マニュアル類の入手方法について

プリンタードライバー、ユーティリティー、マニュアル類については、販売店に お問い合わせください。

各部名称



#### コントロールパネル

① (電源) LED

プリンターの電源が入っているときは、この LED が点灯しています。

Error (エラー) LED

エラーが発生したことを示します。

#### Paper (紙なし) LED

ロール紙の残量が少ないとき、またはロール紙の残量がないときに点灯します。 プリンターが待機中のときは点滅します。

#### Feed (紙送り) ボタン

このボタンを押すと紙が送られます。



🎱 注記:

プリンターの電源をオンにしてから印刷可能な状態になるまでには、約30秒必 要です。

電源のオン、オフは、プリンター前面のパワースイッチで行います。 パワースイッチがオフになっていることを確認し、下図を参照して AC アダプ ターをプリンターに接続します。



(EPSON AC ADAPTER, RA 型番: M266A)

外部機器との接続

注意:

USB (Micro-USB 含む) コネクターに外部機器を接続する場合は、必ず機器本体やマ ニュアルなどで消費電流を確認し、その合計が2.0A以下になるようにしてください。 イーサーネットインターフェイスを使用する場合、屋外に架空配線されたLANケー ブルは、必ず他のサージ対策の施された機器を経由してから接続してください。 誘導電によって機器が故障するおそれがあります。

プリンター使用中は、保護カバー(下図参照)が確実にはめ込まれていることを 確認してください。

# 🔍 注記:

オプションの無線 LAN ケーブルセット (OT-WL01) を USB コネクターに差し込む と、無線 LAN 接続が可能になります。無線 LAN 接続時は、イーサーネットケーブ ルを外してください。

1. プリンター背面のコネクターに、各種ケーブルを接続します。 各コネクターの位置は、下図を参照してください。



注記:※1 現在ご使用いただけません。

<sup>※2</sup> PHP 機能有効時にご使用いただけます。PHP 環境のセットアップ方法は、イン テリジェントプリンター PHP セットアップマニュアルをご参照ください。

<sup>2.</sup> もう一方のケーブルコネクターを、外部機器に接続します。

### コネクターカバーの取り付け

以下の手順に従って、ケーブルを保護するためのコネクターカバーを取り付けて ください。

# 🎱 注記:

コネクターカバーには3方向のケーブル出口があります。コネクター部がロック されないケーブル(USBケーブルおよびDC5V用ケーブル)を、後方のケーブル 出口から引き出す場合は、抜け防止バンドでケーブルを固定してください。



- 1. プリンターの底面を上にして置きます。
- 2. コネクターカバー両側の2つのフックがプリンターケースに留まるように合わせます。
- コネクターカバーをプリンターケースにカチッと音がするまで押し込みます。



 ケーブルをケーブル出口に通します。 ケーブルの本数が多い場合は、複数のケーブル出口を使用してください。 5. プリンターの底面を下にして置き、ケーブルがプリンターに挟まれていない ことを確認します。



# 🔍 注記:

コネクターカバーを取り外すには、底面を上にして置き、コネクターカバーの両 側面を内側に向かって押しながらコネクターカバーを押し下げ、フックをプリン ターケースから外します。



## ロール紙のセット

以下の手順に従ってロール紙をセットしてください。

1. カバーオープンボタンを押して、ロール紙カバーを開けます。



2. 使用済みのロール紙芯があれば取り出し、ロール紙をセットします。 ロール紙の巻き方向は、下図を参照してください。



3. ロール紙の先端を少し引き出して、ロール紙カバーを閉めます。



4. 引き出しておいた紙を切り取ります。



## テスト印字

セットアップ後やプリンターに不具合がある場合、テスト印字を実行すること で、プリンターの動作を確認できます。

以下の手順で印字パターンが印刷されば、プリンターは正常に機能しています。

- 1. ロール紙が正しくセットされており、すべてのカバーを閉じていることを確 認します。
- 2. Feed (紙送り) ボタンを押しながら電源をオンにします。
- 3. プリンターの状態印字が終わり、Paper(紙なし)LED が点滅したら、再び Feed(紙送り)ボタンを押します。

最後に "\*\*\* completed \*\*\*" と印字され、テスト印字が終了します。

## パワースイッチカバーの取り付け

同梱のパワースイッチカバーは、パワースイッチを誤って押してしまうことがないように保護するためのものです。パワースイッチカバーにある穴に、先の細いものを差し込むことによって、電源のオンまたはオフを行うことができます。 取り外しの際は、先の細いものを使って取り外します。

パワースイッチカバーを使用する場合は、下図を参照して装着してください。

# ▲ 警告:

パワースイッチカバーを装着した状態で故障が発生したときは、すぐに電源コー ドを抜いてください。そのまま使用すると、火災の原因となります。



### ネットワーク接続について

#### ネットワーク設定の確認

プリンターの電源が入った状態で、インターフェイス部のプッシュボタン(下図 参照)を約3秒間押します。ボタンを放すと、ネットワークのパラメーターが印 刷されたステータスシートが排出されます。

これにより、ネットワークの接続に必要なすべての設定を確認できます。

# 🔍 注記:

ネットワーク設定を確認する場合は、10秒以内にプッシュボタンを放してくだ さい。10秒間以上ボタンを押し続けると、ネットワーク設定が初期化されます。 (13ページ「ネットワーク設定の初期化」参照)

初期設定では、有線 LAN の IP アドレスは DHCP で取得されるように設定されてい ます。プリンターの電源をオンにすると、IP アドレスの自動取得後、IP アドレ スが自動的に印刷されます。

#### ネットワークの設定

コンピューターとアクセスポイントの設定を、ステータスシートに印刷された設 定に合わせます。

ネットワークの設定は、Web ブラウザーを使用して行います。Web ブラウザーの アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、**TM-T88V-i 詳細取扱説明書** をご覧の上、ネットワークの設定を行ってください。

#### ネットワーク設定の初期化

ネットワークの設定を初期設定に戻すには、インターフェイス部のプッシュボタン(下図参照)を10秒間以上押します。ボタンを放すと、ネットワーク設定が 初期化されます。



## 困ったときは

コントロールパネルの LED が点灯しない

電源が正しく接続されているか確認します。(7ページ「電源の接続」参照)

Error (エラー) LED が点灯し、印刷されない

- ロール紙カバーが閉まっているか確認します。カバーが開いている場合は閉めてください。
- Paper (紙なし) LED が点灯している場合、ロール紙が正しくセットされているか、またロール紙の残量があるか確認します。

Error (エラー) LED が点滅し、印刷されない

- □ 紙詰まりがないか確認します。紙が詰まっているときは、15ページ「紙が詰まったときは」を参照して詰まった紙を取り除いた後、ロール紙を正しくセットしてください。
- サーマルヘッドがオーバーヒートすると印字は停止しますが、サーマルヘッドの温度が下がると自動的に再開されます。
- その他の原因の場合は、プリンターの電源を切り、10秒間待ってから再度電 源を入れてください。

外部機器と通信できない

- ステータス LED (13 ページの図参照) が緑色に点灯している場合
  - □ インターフェイスケーブルまたは無線 LAN ケーブルセット(オプション品) が、正しく接続されているか確認します。(8ページ「外部機器との接続」 参照)
  - ステータスシートを印刷し、ネットワークの設定が正しいか確認します。 (13ページ「ネットワーク設定の確認」参照)
- ステータス LED (13 ページの図参照)が消灯 / オレンジ色に点灯している場合

プリンターの電源をオンにしてもステータス LED が点灯しない場合や、電源をオンにしてから 30 秒以上待ってもステータス LED がオレンジ色に点灯している場合、インターフェイスボードの修理が必要です。

紙が詰まったときは

プリンター内に紙が詰まったときは、無理に紙を引き抜かず、ロール紙カバーを 開けて、詰まった紙を取り除いてください。

\*注意:* 

サーマルヘッドや、横のフレーム(下図の丸枠部分)に触らないでください。印 字後は高温になっている場合があります。



ロール紙カバーが開かない場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンターの電源を切ります。
- 2. カッターカバーを手前にスライドさせて開けます。



 開口部に三角形が見える状態までノブを回すと、カッター刃が標準位置に戻ります。 操作説明のラベルがカッターの近くに貼ってありますので参照してください。



カッターカバーを閉めます。
 ロール紙カバーを開け、詰まった紙を取り除きます。

## プリンターのお手入れ

#### 外装面のクリーニング

プリンターの電源を切り、乾いた布か少し湿らせた布で汚れを拭き取ってください。このとき、AC ケーブルは必ずコンセントから抜いておいてください。

# ⚠ 注意:

アルコール、ベンジン、シンナー、トリクレン、ケトン系溶剤は使用しないでく ださい。プラスチックおよびゴム部品を変質、破損させるおそれがあります。

サーマルヘッドのクリーニング

印字後にサーマルヘッドのお手入れをするときは、高温になっている場合があり ますので、すぐにサーマルヘッドや横のフレーム(下図の丸枠部分)に触らない でください。しばらく時間をおいて、温度が下がるのを待ってからお手入れを行 うようにします。

指や硬い物でサーマルヘッドに傷をつけないようにしてください。

プリンターの電源を切り、ロール紙カバーを開けます。アルコール溶剤(エタ ノール、またはイソプロピルアルコール)を含ませた綿棒で、サーマルヘッドの 感熱素子のよごれを取り除きます。 レシートの印字品質を保つため、サーマルヘッドのお手入れは定期的に(3ヶ月 に1回程度)行うことをお勧めします。



## TM-T88V-iの仕様

	紙幅 80mm 仕様	紙幅 58mm 仕様
印字方式	ラインサーマル	
印字幅	72 mm、512 ドット	50.8 mm、360 ドット
ロール紙(一重)	サイズ : 幅 79.5 mm ±0.5 mm	サイズ : 幅 57.5 mm ±0.5 mm
	最大外径:83mm、ロール紙スプール径	: 内径 12 mm、外径 18 mm
感熱紙	ノーマル:NTP080-80 高保存: TRP080-80H	ノーマル:NTP058-80 高保存: TRP058-80H
インターフェイス <sup>*1</sup>	イーサーネット(10BASE-T/100BASE-TX)、 USB [規格:USB 2.0]、Micro-USB [規格:USB 2.0]、アナログ RGB(VGA)	
<b>電</b> 源(専用 AC アダプター) <sup>*2</sup>	EPSON AC ADAPTER, RA 型番:M266A (DC24V / DC5V)	
温度	動作時 :5 ~ 45 ℃ 保存時 :-10 ~ 50 ℃(ロール紙を除く)	
湿度	動作時 ∶相対湿度 10 ~ 90% 保存時 ∶相対湿度 10 ~ 90% (ロール紙を除く)	
外形寸法	148 × 145 × 195mm (H × W × D)	
質量	約 1.6kg	

\*1: USB コネクターはオプション品専用、Micro-USB コネクターは設定用のコネクターです。アナログ RGB コネクターは、現在 ご使用いただけません。 \*2: 必ず同梱の専用 AC アダプターをご使用ください。

### オープンソースソフトウェアのライセンス契約について

本製品は当社が権利を有するソフトウェアのほかにオープンソースソフトウェア を利用しています。

本製品に利用にされているオープンソースソフトウェアに関する情報は下記の通りです。

 当社は、5)で示すオープンソースソフトウェアを著作権者から提示された ライセンス契約の条件に従い、本製品に利用しています。

なお、本製品に含まれるオープンソースソフトウェアはその性格上、当該 オープンソースソフトウェア自体の保証はありませんが、本製品の不具合 (当該オープンソースソフトウェアに起因する不具合も含みます)に関する 当社の保証の条件(保証書に記載)に影響はありません。

- 2) 当社は、本製品に含まれる GNU GPL、および GNU LGPL の適用対象となるオー プンソースソフトウェアについて、それぞれのライセンス契約に基づきソー スコードを開示しています。当該オープンソースソフトウェアの複製、改 変、頒布を希望される方は、エプソンインフォメーションセンターにお問い 合わせください。ソースコードの開示期間は、本製品の販売終了後5年間と させていただきます。なお、当該オープンソースソフトウェアを複製、改 変、頒布する場合はそれぞれのライセンス契約の条件に従ってください。
- 3) 当該オープンソースソフトウェアは現状有姿のまま提供されるものとし、如何なる種類の保証も提供されません。ここでいう保証とは、商品化、商業可能性および使用目的についての適切性ならびに第三者の権利(特許権、著作権、営業秘密を含むがこれに限定されない)を侵害していないことに関する保証をいいますが、これに限定されるものではありません。
- 4) OpenSSL toolkit について
   This product includes software developed by the OpenSSL project for
   use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
   (本製品には OpenSSL Project により開発された OpenSSL Toolkit ソフト
   ウェアが含まれています。)

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). (本製品にはEric Young 氏 (eay@cryptsoft.com) が開発した暗号化ソフト ウェアが含まれています。)

5) 本製品に含まれるオープンソースソフトウェアの一覧と、各ライセンスの契約書全文は、以下の URL から参照できます。

http://<u>xxx.xxx.xxx.</u>/licenses/

※上記の下線部には、各プリンターの IP アドレスを入力してください。

Printed in China