

PX-B510/PX-B310 セットアップガイド

本製品を使える状態にします。 以下の手順でセットアップしてください。

使用上のご注意 ... 3
 同梱物の確認 ... 7
 自動両面ユニットの取り付け ... 8
 電源コードの接続とインクのセット ... 9
 ソフトウェアのインストール ... 11
 セットアップできないときは ... 14



本書は製品の近くに置いてご活用ください。

マークの意味



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本 製品が損傷したり、本製品、プリンタードライ バーやユーティリティーが正常に動作しなくな る場合があります。この表示は、本製品をお使い いただく上で必ずお守りいただきたい内容を示 しています。



補足説明や参考情報を記載しています。

△
関連した内容の参照ページを示しています。

掲載画面 / イラスト

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows Vista の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.5 の画面を使用しています。
- 本誌に掲載するイラストは、特に指定がない限りPX-B510のイラストを使用しています。

Windows の表記

Microsoft[®] Windows[®] 2000 Operating System 日本語版 Microsoft[®] Windows[®] XP Operating System 日本語版 Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Operating System 日 本語版

Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 Operating System 日 本語版

Microsoft[®] Windows Vista[®] Operating System 日本語版 Microsoft[®] Windows[®] 7 Operating System 日本語版

本書では、上記の OS(オペレーティングシステム)をそれぞれ [Windows 2000][Windows XP][Windows Server 2003] [Windows Server 2008] [Windows Vista] [Windows 7] と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を 使用しています。

Mac OS の表記

本製品は、Mac OS X v10.3.9 以降に対応しています。 本書中では、上記を「Mac OS X」と表記しています。

商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソ ン株式会社の登録商標です。

Apple、AppleTalk、Mac、Macintosh、Mac OS、Bonjour、 Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商 標です。

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に おける登録商標です。

Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い かねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 任は負いかねますのでご了承ください。

電子マニュアルの見方

本製品に同梱されているソフトウェア CD-ROM には、 PDF形式の電子マニュアルが収録されています。

電子マニュアルを見るには、Adobe Reader やプレビュー (Mac OS X)などのPDF回覧用ソフトウェアが必要です。

ソフトウェア CD-ROM の初期画面を起動して、[マニュア ルを見る] をクリックすると、PDF を収録したフォルダー が開きます。



1.使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説 明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決でき るように手元に置いてお使いください。

を示

記号の意味

本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお 取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解 の上で本文をお読みください。

▲警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

2	この記号は、 しています。	してはいけない行為(禁止行為)
	この記号は、	分解禁止を示しています。

(

この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を 示しています。



この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示して います。



この記号は、必ず行っていただきたい事項(指示、 行為)を示しています。



この記号は、電源プラグをコンセントから抜くこと を示しています。





特定の場所に触れることの禁止を示しています。

設置上のご注意

	⚠警告
\bigcirc	本製品の通風口をふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるお それがあります。布などで覆ったり、風通しの悪い 場所に設置しないでください。また、下図の設置ス ペースを確保してください。
	10cm以上離す 10cm以上離す
0	本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で 作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあ ります。
	不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所
	に設直・保官しないでくたさい。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあり ます。
	に設置・保官しないでくたさい。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあり ます。 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいな ど湿気の多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。

静電気

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電 気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでく ださい。

電源に関するご注意





/▲ 警告

⚠警告	インクカートリッジに関するご注意
製品内部の、取扱説明書で指示されている箇 所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。	⚠注意
 液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。 万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。 皮膚に付着したときは、付着物をふき取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。 目に入ったときは、きれいな水で最低15分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。 飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。 	 インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置をしてください。 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。 目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。 ロに入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。
⚠注意	分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着する おそれがあります。
 本製品を移動する際は、電源を切り、電源プ ラグをコンセントから抜き、すべての配線を 外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれが あります。 各種ケーブルやオプションを取り付ける際 は、取り付ける向きや手順を間違えないでく ださい。 火災やけがのおそれがあります。 取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてくだ さい。 	 インクカートリッジは強く振らないでください。 強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れるおそれがあります。 インクカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。
 印刷用紙の端を手でこすらないでください。 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。 詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙カセットを無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。 急に用紙や用紙カセットが引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。 本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 附に、子供のいる家庭ではご注意ください。 倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。 電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。 指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。 本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。 	

取り扱い上のご注意

- インクカートリッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷 されている期限までに使用することをお勧めします。 また、開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。
- インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたときは、3時間以上室温で放置してからお使いください。
- インクカートリッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジは、全色セットしてください。全 色セットしないと印刷できません。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。
 故障の原因になります。
- インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充 てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジを取り外した状態で本製品を放置 しないでください。プリントヘッド(ノズル)が乾燥 して印刷できなくなるおそれがあります。
- 本製品のインクカートリッジは、IC チップでインク残量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外しても再装着して使用できます。ただし、インクが残り少なくなったインクカートリッジを取り外すと、再装着しても使用できないことがあります。また、再装着の際は、プリンターの信頼性を確保するためにインクが消費されることがあります。
- 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク 供給孔部にホコリが付かないように、本製品と同じ環 境で、インク供給孔部を下にするか横にして保管して ください。なお、インク供給孔内には弁があるため、ふ たや栓をする必要はありません。
- 取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にインクが付いていることがありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、イン クが完全になくなる前に動作を停止するように設計さ れており、使用済みインクカートリッジ内に多少のイ ンクが残ります。
- インクカートリッジに再生部品を使用している場合がありますが、製品の機能および性能には影響ありません。
- インクカートリッジを分解または改造しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

使用済みインクカートリッジの処分

以下のいずれかの方法で処分してください。

- 回収
 使用済みのインクカートリッジは、資源の有効活用と
 地球環境保全のため回収にご協力ください。
 29 『操作ガイド』(電子マニュアル) 「メンテナン
 ス」 「消耗品の交換」 「消耗品の回収」
- 廃棄
 - ー般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必 ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して ください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に 従って廃棄してください。

インク消費について

- プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時以外にもヘッドクリーニング時などのメンテナンス動作で 全色のインクが消費されます。
- モノクロやグレースケール印刷の場合でも、用紙種類 や印刷品質の設定によっては、カラーインクを使った 混色の黒で印刷します。
- 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

持ち上げ時のご注意

本製品を設置するときに、背面の自動両面ユニットに手を かけて持ち上げないでください。

自動両面ユニットに手をかけて持ち上げると、ユニットの 装着位置がずれて紙詰まりや印刷不良の原因になること があります。

2. 同梱物の確認

以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。



(参考)

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウンロードできるサービスを提供しています。 < http://www.epson.jp/support/ >

取扱説明書のご紹介

セットアップガイド (本書)	開梱してから本機を使えるようにするまでの手順を掲載しています。
操作ガイド (電子マニュアル)	使い方の概要、トラブル対処法などを掲載しています。 ソフトウェア CD-ROM に収録されています。

電子マニュアルの見方は、表紙の裏面を参照してください。

3. 自動両面ユニットの取り付け オプションを取り付けない場合は9ページ「4. 電源コー (参考) ドの接続とインクのセット」に進みます。 自動両面ユニットは以下の手順で取り外します。 PX-B310 にオプションの自動両面ユニットを取り付け ます。 ①【電源】ボタンを押して電源をオフにします。 ② 自動両面ユニットの両端のボタンを押しながら、手前に引 いて取り外します。 【電源】ボタンを押して電源をオフにします。 1 2 背面カバー(上)を取り外します。 カバー両端のフックを押して、取り外してください。 B٩ (2) $\widehat{\mathbf{1}}$ T (1)10 ③背面カバー(上)を取り付けます。 (参考) 100 取り外した背面カバー(上)は、自動両面ユニットを 取り外したときに必要になりますので、大切に保管し ておいてください。 自動両面ユニットを取り付けます。 3 以上で終了です。 Paer MIII 以上で終了です。

2

A

4.電源コードの接続とインクのセット

▶ 重要 保護材(保護テープ)をすべて取り外してから作業を進めてください。



以上で終了です。







3

インクカートリッジを袋から取り出して、5 秒 ほど振ります。



4 インクカートリッジを奥までしっかりと押し込 みます。

> 図のように本体を押さえながらセットしてください。 イエローインクを例にしています。カートリッジカ バーに記載されている色と同じ色をセットしてくだ さい。



4 色すべてをセットします。



6 カートリッジロックレバーを押し下げてインク カートリッジをロックします。



7 カートリッジカバーを閉じます。



インクの初期充てんが始まります。 インク充てんは約3分かかります。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インク充てん は終了です。



8 【電源

【電源】ボタンを押して電源をオフにします。

以上で終了です。

5

5. ソフトウェアのインストール

コンピューターと接続してプリンタードライバーなど必要なソフトウェアをインストールします。

インストール条件

!重要

管理者権限のあるユーザーでログオンし、インストールして ください。

Windows

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows Vista/Windows 7 プレインストールモデル

※Windows XP では、Windows Internet Explorer 7.x に バージョンアップした場合、EPSON Web-To-Page (エプ ソン ウェブトゥ ページ) はインストールされますが使用で きません。

Mac OS

Mac OS X v10.3.9 以降

※ファストユーザスイッチ機能(複数のユーザーが同時に1台 のコンピューターにログオンできる機能)には対応しており ません。インストール時および使用時には、ファストユーザ スイッチ機能をオフにしてください。

∠☞ 11 ページ「ローカル (USB) 接続」
 ∠☞ 12 ページ「ネットワーク (LAN) 接続」

Iーカル(USB)接続

1 本製品の電源がオフになっていることを確認し て、プリンターとコンピューターに USB ケー ブルを接続します。



2 コンピューターを起動してソフトウェア CD-ROM をセットします。



3



USE

X

5

4

以上で終了です。

●使用約款
●システムチェッ!

+ 接続先設定

4	
	この後は画面の指示に従ってインストールを進めます。
	Install Navi Ver.5 教秘名: PX-8510 ・
	■単イン2トーカ コントウエアのイン2トールと提供先の設定ができます。初めて使たき はころうを選んでできたい。
	ソフトウェアー覧 ソフトウェアを選んでインストールできます。
	クリック チマニコアルを見る PPマニコアルを出版 やマニコアルを出版 できます。必要に応して任意の場所にコピーして お使いださい。
	能 了
5	トの画面が表示されたら、[はい]: ネットワーク 接続]を選択し、[次へ] をクリックします。
5	トの画面が表示されたら、[はい: ネットリーク 接続]を選択し、[次へ]をクリックします。
5	トの回面が表示されたら、[はい:ネットワーク 接続]を選択し、[次へ]をクリックします。
5	トの画面が表示されたら、[はい:ネットワーク 接続] を選択し、[次へ] をクリックします。
5	トの画面が表示されたら、Lはい:ネットワーク 接続]を選択し、[次へ]をクリックします。 『 versure * vers
5	Fの回面が表示されたら、にはい:ネットワークな 接続]を選択し、[次へ]をクリックします。 「「」」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 <

以上で終了です。

_

セットアップできないときは

セットアップに関するトラブルとその対処方法は以下の通りです。これ以外のトラブルについては以下を参照してくだ さい。

∠☞『操作ガイド』(電子マニュアル) - 「困ったときは」
 ネットワーク設定に関する情報は、以下を参照してください。
 ∠☞『共通 ネットワークガイド』(電子マニュアル)

トラブル状態	対処方法
ソフトウェア CD-ROM をセットし ても、セットアップ画面が表示され ない(Windows のみ)	CD-ROMのAutorun機能が働いていない可能性があります。 CD-ROMドライブのCDアイコンをダブルクリックしてください。セットアップ画面が表示されます。
	 ローカル (USB) 接続で、プリンターの電源を入れたままケー ブルを接続していませんか? Windows の [新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されたら、[キャンセル] ボタンをクリックし、プリンターの電源を切ってからソフトウェア CD-ROM をセットし直してください。 セットアップ画面が自動的に表示されないときは、CD-ROM ドライブの CD アイコンをダブルクリックしてください。
プリンタードライバーのインス トールができない	お使いのコンピューターは Windows 2000/Windows XP/ Windows Server 2003/Windows Server 2008/ Windows Vista/Windows 7 がプレインストールされたコン ピューター、または Windows 98/Windows Me がプレインス トールされていて Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2008 にアップグレードしたコンピューターですか? USB ポートの動作が保証されていないコンピューターは正常に印刷で きません。お使いのコンピューターの詳細は、コンピューターメーカー へご確認ください。
	Mac OS X をご使用のときに、UNIX ファイルシステム (UFS) 形式でフォーマットしたドライブにソフトウェアをインストー ルしていませんか? Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフォーマット形式を Mac OS 拡張 (HFS+) 形式または UNIX ファイルシステム (UFS) 形 式から選択することができます。本機用のプリンタードライバーは、 UFS 形式でフォーマットしたドライブでは使うことができませんので、 HFS+形式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。

トラブル状態	対処方法
ネットワークインターフェイスの 設定ができない	LAN ケーブルが確実に差し込まれていますか? 本機のコネクターとコンピューターまたはハブ側のコネクターに LAN ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブ ルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて確認してください。
	ハブは正常に動作していますか? ハブのポートのリンクランブが点灯 / 点滅しているか確認してください。リンクランプが消灯している場合は、他のポートに接続して、リンクランプが点灯 / 点滅するかどうか確認してください。 他のポートに接続してもリンクランプが消灯している場合は、ハブの電源が入っていないかハブが故障している可能性があります。ネットワーク管理者に確認してください。
	 IPアドレスは正しいですか? TCP/IPで使用している場合は、IPアドレスがお使いの環境で有効な値に設定されているか確認してください。 工場出荷時の値は[192.168.192.168]ですが、製品の仕様上、工場出荷時の状態のままでは使用できません。この IPアドレスを使用する場合は、工場出荷時の値を一旦消してから同じ IPアドレスを再入力することで使用可能となります。 ネットワークインターフェイスの IPアドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 設定した IPアドレスは、操作パネルの[テストインサツ] - [ネットワークステータスシート]を印刷して確認できます。 ピア『操作ガイド』(電子マニュアル) - 「操作パネルの設定と表示」

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 ^{インターネッ} エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.epson.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ 出張修理 保守契約のお申し込み先

050-3155-8600 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 * 一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*予告な住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 *修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認下さい。http://www.epson.jp/support/

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先 * -部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。* 梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

* 平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通諏訪支店で 代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページでご確認下さい。http://www.epson.jp/support/

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8066 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) ③上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。

●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 **050-3155-8100**【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI 上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に おかけくださいますようお願いいたします。

 ●ショールーム * 詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ エプソンスクエア新宿
 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
 【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!	http://myenson.ir
インメーヤンド しょうじへい	

● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101)でお買い求め下さい。(2009年7月現在)

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ビジネス(インク)2009.07

カンタンな質問に答えて

会員登録。

►



© セイコーエプソン株式会社 2009 Printed in xxxxx