

-2-



-5-

- 6 -

画面の表示 BK C M Y 4 2 [すぐに3 る]を選ま [OK]ボ: 押す	水 ビ ビ ブラック (倍量) (CBK69) ブラック (倍量) (CBK69) ジアン (CC69) マゼンタ (CM69) (CM69) マゼンタ (CM69) (CM69) ウイエロー (CY69) (CM69) ウイエロー (CY69) (CM69) ウイエロー (CY69) (CM69) ウイエロー (CY69) (CM69) ウインクカートリッジを取り外す (G9/69L) 体数 (CM7) 化 (CM7) グランを (CM69) グラン (CM69) (CM7) (C4C169) グラン (CM69) (CM69) (CM69) (CM7) (C4C169) (CM7) (C4C169) (CM8) (C14C169) (CM8) (C14C169) (CM8) (C14C169) (CM8) (CM8) (CM8) (C14C169) (ユーザーズガイド:ドライバーを介しての日刷方法や機能説明、トラブルへの対処方法 ネットワークガイド:ネットワーク設定の仕方やトラブルへの対処方法 電子マニュアルはセットアップ中にパソコンにインストールされます。パソコンにインス トールされた電子マニュアルは以下の手順で表示できます。 ・Windows デスクトップ上の [EPSON マニュアル] アイコンをダブルクリックします。 アイコンがないときは、以下の手順で表示させてください。 ・Windows [スタート] - [すべてのプログラム(またはプログラム)] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。 Windows 8 ではチャームを表示し、[検索] で[EPSON マニュアル] と入力してください。 ・Mac OS X [起動ディスク] - [アブリケーション] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。 また、エブソンのホームページには電子マニュアルのPDF版がアップされています。電子 マニュアルを紙で読みたいときは、この PDF版をダウンロードして印刷することをお勧め します。ページ単位できれいに印刷できるだけでなく、必要なページだけを印刷することをお勧め します。ページ単位できれいに印刷できるだけでなく、必要なページだけを印刷することを 可能です。 <http: support="" www.epson.jp=""></http:>
画面にコー	ドが表示された	サービス・サポート
コード	対処方法	
E-01	プリンターエラーが発生しました。電源を入れ直してください。それでも エラーが解除されないときは、電源を切って、本製品内部に異物(輸送用 の保護材、用紙など)が入っていないか確認してください。	 ●エプソンのホームページ http://www.epson.jp 各種製品情報ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
E-02	スキャナーエラーが発生しました。電源を入れ直してください。	エノソンはつ調人後も安い。皆様からのおおい合わせの多い小客をFAUとしてホームペーンに掲載しております。ぜひご古用ください。 FAQ http://www.epson.jp/faq/
E-10	廃インク吸収パッド*の交換が必要です。お客様による交換はできません。 エプソンの修理窓口に交換を依頼してください。	それでもトラブルが解決しないときは、以下の①~④をご確認の上、お問い合わせください
W-02	プリンター内部に用紙が詰まりました。用紙を取り除いてから電源を入れ 直してください。	①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示
W-03	用紙が詰まりました。用紙を取り除いてから【スタート】ボタンを押して ください。	 【電話番号】 050-3155-8022 【受付時間】 月~金曜日9:00~18:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く) ● 日本電子を活用にまれい場合は 042,592,52515,5851,5551,5551,5551,5551,5551,55
W-10	インクカートリッジが正しくセットされていません。しっかりと押し込ん でください。	◎ 上記电記田 与をして 川市 し さんい 物目は、 042-353-323 1、 の同い 日 17 と 、 に どい。
W-13	廃インク吸収パッド*の交換時期が近付きました。お客様による交換はできません。エプソンの修理窓口に交換を依頼してください。このメッセージは、 交換するまで定期的に表示されます。【スタート】ボタンを押すと印刷を続けられます。	 セットアップやネットワーク設定を代行してはしいなどのご要望にお応えします エプソン ブラス・ワンサービス 電話だけではわかりにくい" もっと深く知りたい" などのご要望にお応えする有料サービスです。 ○適隔サポートサービス
1-22	[プッシュボタン自動設定] で無線 LAN を設定します。アクセスポイントのプッシュボタンを押してください。ボタンがないときは、アクセスポイントの設定画面を開いて、ソフトウェアプッシュボタンを押してください。	
I-23	[PIN コード自動設定]で無線 LAN を設定します。液晶ディスプレイに表示された PIN コードを、アクセスポイントかパソコンに 2 分以内に入力してください。	
I-31	[カンタン自動設定] で無線 LAN を設定します。パソコンにソフトウェア をインストールし、無線設定が開始されたら【OK】 ボタンを押してください。	【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) ◎上記電話番号がご利用できない場合は、042-511-2944へお問い合わせください。 上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない場合があります。
(表示) Recovery Mode	ファームウェアのアップデートに失敗したため、リカバリーモードで起動 しました。 以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてください。 ① パソコンとプリンターを USB 接続します(リカバリーモード中のアッ プデート作業は、ネットワーク接続ではできません)。 ② エプソンのホームページから最新版のファームウェアをダウンロードし てアップデートします。 詳しくはダウンロードページの「アップデート方法」をご覧ください。	
ン * : クリーニン 使用状況に	」	©2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved

Printed in XXXXXX