

- 2 -

Wi-Fi】ボタン				ピーをする				
無線 LAN 設定Ⅰ 7エラーが発生	時(AOSS/WPS)に3 したときに押すと、エラー	秒以上押すと、設定を開始します。ネットワー -を解除します。詳しくは『ネットワークガイド』	A4	サイズの普通紙に等	辞コピー(1 枚または 20	D 枚連続)ができます	。A4 より小さいサイズ	
そご覧ください	0		の原	積も A4 サイズ紙に	こ等倍コピーされます。ま	た、四辺に 3mm の余	白ができます。	
NW ステータン ミットワークの	スシート】ボタン)設定と培続状能が確認で	*キスネットワークフテータフシートを印刷しま		原稿(A4)	印刷用紙 (A4)	原稿 (A5)	印刷用紙 (A4)	
、WPSのPI	IN コード自動設定時に必	要な PIN コードも印刷されます。						
				▶				
4 普通紙にせ、 カラーコピー】	ノクロコヒーします。 							
4 普通紙に力	ラーコピーします。					「のち…したけし会吗	7	
月紙ランプ			1	A4 サイスの普通	題紙をセットする(「用剤	はのセット方法」 参照	Ŕ)	
tなしや紙詰ま ストップ】ボイ	り時に点灯・点滅します。 タン	0		コピート たいたの	へ (百 行) たわ … トオス			
印刷中またはコピー中に押すと、印刷またはコピーを中止して用紙を排出します。 スキャン中に押すと、スキャンを停止します。 3秒(【電源】ボタンが点滅するまで)押すと、プリントヘッドのクリーニングを開始 します。			2	2 コピー ひたいもの (原稿) を ビッドする スキャンする面を下にして、ガラス面の角 (原点マーク側)に合わせる				
インクランプ点灯時に押すと、インクカートリッジの交換ができます。インクランプ 消灯または点滅時に6秒以上(プリントヘッドが移動するまで)押すと、インクカー トリッジの強制交換ができます。								
インクカートリッジの交換が必要になるなど、インクカートリッジに問題があると点灯 います。インクが残り少なくなると点滅します。								
の組み合わせて	ご実行できる機能がありま 」		,			69		
み合わせ	 モノクロコピー) ボタ	働き	3	コピーする				
」 ピューター接	USB 接続されたコンピューターのアプリケーションが自動起動し、ス キャンデータを PDF 形式にしてコンピューターに保存します。			・モノクロで1	枚コピー	・モノクロで 207	枚連続コピー	
たは [6]) + [8]	【モノクロコビー】または【カラーコビー】ボタンを押したまま、【ストッ プ】ボタンを押すと、20 枚連続コピーをします。 【Wi-Fi】ボタンと【NW ステータスシート】ボタンを同時に押すと、			(U) (Wi-Fi		(Wi-Fi	Ì∰ & ® I → I I	
2	WPSのPINコード自動設定を開始します。 【NWステータスシート】ボタンを押したまま電源を入れると、ネット			+= 71#				
2	ワークの設定を購入時の状態に戻します(初期化)。 【ストップ】ボタンを押したまま電源を入れると、ノズルチェックパター ンを印刷します				 * ⊛ (∰*) (⊘)			
のセット方								
ている用紙やt	zット枚数、設定などの詳	<i>「</i> 細は『ユーザーズガイド』をご覧ください。						
モサポートを引	引き出し、用紙ガイドを	を左端に移動させる						
				 【モノクロコピ コピーします。 20 枚連続コピ セットしてから そのまま終了さ 	ー】や【カラーコピー】テ 通常より薄目に印刷する ピー中に印刷用紙がなくな 5【モノクロコピー】またに させたいときは【ストップ	ボタンを 3 秒以上押す ため、インクの消費量 ○った場合、印刷を継縦 ま【カラーコピー】ボタ 】ボタンを押してくだ	と、試し印刷モードで が抑えられます。 売したいときは用紙を シを押してください。 さい。	
しに沿って用約	紙を縦長にセットする	田紙は反りを直し、 普通紙はよくさばいてか)					
刷する面	、 ↑ ┌──右端に	らセットしてください。						
Ŧ	寄せる							
		以下の用紙はセット向きに注意してください。						
	↓ I	■ 穴あき用紙						
		穴の位置は左右どちらでもセットできる						
	1							
ya /		 ■ ハガキ						
ほガイドを用紙	紙端に合わせる							
		■ 封同 洋形 洋形						
)		マルジン 構書き 縦書き						

横書き 縦書き

➡

フラップ 郵便番号は下に、

側を左に フラップ側を右

向ける に向ける

|フラップ

は閉じる

+

•

フラップは

開いたまま

-3-

