

PF-71 ユーザーズガイド





- EPSONおよびEXCEED YOUR VISIONはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- EPSON PRINT Image Matchingは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用いるP.I.F. はPRINT Image Framerの略称です。
- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商 標です。
- Apple、Mac OS、OS X、Bonjour、Safari、iPad、iPhone、iPod touch、iTunesは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。AirPrint、AirPrintのロゴはApple Inc.の商標です。
- Chrome™、Chrome OS™、Android™はGoogle Inc.の商標です。
- Adobe、Acrobat、ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国 における商標または登録商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- PictBridgeは商標です。
- IrSimple[™] はInfrared Data Association の商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。





目次

商標	C
四小不	 _

マニュアルの見方	6
マニュアルの種類と内容	6
マークの意味	6
マニュアル内で使用する用語の定義	7
マニュアル記載の前提	7
OS表記	7
マニュアルのご注意	8

製品のご注意	9
--------	---

本製品の不具合に起因する付随的損害	9
外部記憶装置に関するご注意	9
液晶ディスプレイの特性	9
揮発性物質の放散	9
電波に関するご注意	10
無線LAN(Wi-Fi)機能に関するご注意	10
セキュリティーに関するご注意	10
本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意	11
本製品の使用限定	11
本製品の譲渡と廃棄	11

コンピューターから印刷する 12

基本の印刷 - Windows12
基本の印刷 - Mac OS X13
両面に印刷する (Windowsのみ)16
複数ページを1ページに印刷する17
複数ページを1ページに印刷する - Windows 17 複 数 ペ ー ジ を 1 ペ ー ジ に 印 刷 す る -
Mac OS X17
用紙サイズに合わせて印刷する18
用紙サイズに合わせて印刷する - Windows 18 用紙サイズに合わせて印刷する - Mac OS X 19
1ページのデータを複数の用紙に分割して印 刷する(ポスター印刷)(Windowsのみ)19

「貼り合わせガイドを印刷」を使ってポスター	-
を作る	20
その他の便利な印刷	25
よく使う設定を登録して簡単に印刷する	25
拡大縮小して印刷する	26
色補正をして印刷する	26
スタンプマークを印刷する (Windowsのみ)	27
E-Photoで写真を印刷	27

印刷を中止する 28

印刷を中止する	-	Windows	28
印刷を中止する	-	Mac OS X	28

29
.29
.29

ノズルチェックとヘッドクリーニン をする	ノグ 30
ノズルチェックとヘッドクリーニングをする - Windows	30
ノズルチェックとヘッドクリーニングをする - Mac OS X	. 30

ネットワークサービスとソフトウ のご案内	ェア .32
Epson Connectサービス	32
Web Config	32
WebブラウザーからWeb Configを起動する WindowsからWeb Configを起動する Mac OS XからWeb Configを起動する	33 33 33
Windowsプリンタードライバー	34
Windowsプリンタードライバー画面の見方 Windowsプリンタードライバーの動作を設定 オス	35
Mac OS Xプリンタードライバー	38
Mac OS Xプリンタードライバー画面の見方	38

Mac OS Xプリンタードライバーの動作を設定 する 39
E-Photo
EPSON Software Updater40
ソフトウェアをアンインストール(削除)する 41
ソフトウェアをアンインストール(削除)する - Windows41 ソフトウェアをアンインストール(削除)する - Mac OS X41
ソフトウェアをインストールする42
ソフトウェアやファームウェアを更新する43
スマートデバイスやコンピューターを プリンターに接続する44
スマートデバイスやコンピューターを プリンターに接続する44 スマートデバイスとプリンターの接続の種類 … 44
スマートデバイスやコンピューターを プリンターに接続する

シンプルAPモードのプリンターにAndroid搭 載機器から直接接続する Epson iPrint接続 Wi-Fi DirectモードのプリンターにAndroid搭 載機器から直接接続する	61 62 68
Epson iPrintで接続を確認する	69
プリンターとスマートデバイスとの接続方法 の変更	.71
スマートデバイスの追加接続	.72
プリンターのネットワーク接続状態を確認す る	. 72
ネットワークアイコンで接続状態を確認する 操作パネルでネットワーク状態を確認する ネットワーク接続診断レポートでネットワーク	72 72
状態を確認する ネットワーク接続診断レポートの見方と対処方 法	73 73
プリンターとコンピューターの接続	74
プリンターとコンピューターを接続する プリンターとコンピューターの接続変更	74 75
コンビューターの追加設定	80

ネットワークの切断や初期化	83
操作パネルから無線LANを無効にする	. 83
操作パネルからWi-Fi Direct接続を切断する	83
操作パネルからネットワーク設定を初期の状	
態に戻す	83

困ったときは	84
プリンターの状態を確認する	84
プリンターの状態を確認する - Windows プリンターの状態を確認する - Mac OS X	84 84
正しく給紙ができない	84
印刷用紙が詰まる 斜めに給紙される 重なって給紙される 給紙ができない ロール紙が給紙できない	85 85 85 85 85
コンピューターから印刷できない	85
ネットワークの接続設定ができない	86
ネットワーク接続診断に問題がないのにネット ワークに接続できない プリンターが接続しているSSIDの確認方法 コンピューターが接続しているSSIDの確認方 法	87 88 88
ネットワーク接続しているプリンターから突 然印刷できなくなった	89
USB接続しているプリンターから突然印刷で きなくなった	90
AirPrintを使用できない	90
印刷結果のトラブル	91
何も印刷されない、まばらに印刷される 印刷結果がかすれる、スジや線が入る、色合い	91
がおかしい 印刷結果がぼやける、文字や罫線がガタガタに	91
なる モザイクがかかったように印刷される 写真の印刷品質が悪い 写真印刷するとインクがベタベタする	91 91 92 92
画像や写真が意図しない色合いになる 印刷位置、サイズ、余白が思い通りにならない ロール紙印刷時に印刷位置、余白が思い通りに	92 92
ならない	92
フチなし印刷で画像の周囲が欠ける	93 93
印刷用紙が汚れる、こすれる	93
ロール紙印刷時に印刷用紙が汚れる、こすれる	93
文字が正しく印刷されない、文字化けする 画像が反転する	93 94

全ての対処方法を試しても印刷結果のトラブル が解決しない	94
印刷時のその他のトラブル	95
印刷速度が遅い 連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなった Microsoft Wordの文書ファイル(.doc)がう	95 95
まく印刷できない Mac OS X v10.6.8から印刷を中止できない	. 95 . 96
その他のトラブル	96
プリンターに触れたときに電気を感じる ソフトウェアがセキュリティーソフトにブロッ クされる(Windowsのみ) ファームウェアをアップデートできない	96 96 96

付録	97
プリンターの仕様	.97
プリンター部の仕様	.97 .99 101 101 101 102 103 103 104
規格と規制	105
電源高調波 瞬時電圧低下 電波障害自主規制 著作権 複製が禁止されている印刷物	105 105 105 105 105
コンピューターからメモリーカードへのアク セス	106

マニュアルの見方

マニュアルの種類と内容

プリンターには以下のマニュアルが用意されています。マニュアル以外にも、いろいろなヘルプがソフトウェアに組み込まれているのでご活用ください。

- スタートガイド(紙マニュアル)
 お買い求めいただいたプリンターを使える状態にするまでの作業を説明しています。
- 使い方ガイド(紙マニュアル)
 プリンターの基本的な使い方や、インクカートリッジ交換などのメンテナンス方法、よくあるご質問の対処方法を説明しています。
- 活用ガイド(紙マニュアル)
 スマートデバイス(スマートフォンやタブレット端末など)からできるさまざまな写真印刷の方法を紹介しています。
- ユーザーズガイド(電子マニュアル)
 本書です。製品のご注意、プリンターの仕様、コンピューターからの印刷方法、プリンターをネットワークで使用するときの設定方法やトラブルへの対処方法を説明しています。

マニュアルの最新版は以下から入手できます。

- 紙マニュアル エプソンのホームページからダウンロードします。 http://www.epson.jp/support/
- 電子マニュアル コンピューターでEPSON Software Updater (エプソン ソフトウェア アップデーター)を起動します。EPSON Software Updaterは、エプソンのウェブサイトにアクセスして更新可能なソフトウェアや電子マニュアルの一覧を 表示します。一覧の中に電子マニュアルがあったらダウンロードしてください。

関連情報

◆ 「EPSON Software Updater」 40ページ

マークの意味

▲ 注意 この内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

!重要

必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不 良の原因になる可能性があります。

(参考) 補足情報や参考情報を記載しています。

➡ 関連情報

関連したページにジャンプします。

マニュアル内で使用する用語の定義

本書では、以下の用語を使って説明をしています。

- 無線LAN(Wi-Fi)
 無線でデータ通信を行うネットワークです。本書では、プリンターとコンピューターなどの機器が中継ポイントとなるネットワーク機器(アクセスポイント)を介して通信をする「インフラストラクチャーモード」と同じ意味で「無線LAN(Wi-Fi)」を使っています。
- アクセスポイント 無線LANのネットワークを構成する機器で接続する機器同士の通信を中継します。アクセスポイント機能を持った 無線LANルーターも、本書では「アクセスポイント」と表現しています。無線LANルーターにはLANケーブルを接 続できるLANポートも装備しているものも多くあります。有線LAN接続時のハブとしての利用も可能です。
- スマートデバイス プリンターと接続可能なAndroid搭載機器とiOS搭載機器を総称して「スマートデバイス」と表現しています。スマー トフォンやタブレットタイプがあります。
- セキュリティーキー アクセスポイントにセキュリティーのために設定されている暗号化キーです。「セキュリティーキー」「パスワー ド」「KEY」「パスフレーズ」などとも呼ばれます。本書では「セキュリティーキー」を使っています。

マニュアル記載の前提

プリンタードライバーの画面はWindows 8.1またはMac OS X v10.10.xでの表示画面を使用しています。表示内容は状況によって異なります。

OS表記

Windows

本書では、以下のOS(オペレーティングシステム)をそれぞれ「Windows 10」「Windows 8.1」「Windows 8」 「Windows 7」「Windows Vista」「Windows XP」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」 を使用しています。

- Microsoft[®] Windows[®] 10 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] 8.1 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] 8 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] 7 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] XP operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] XP Professional x64 Edition operating system日本語版

Mac OS X

本書では、OS X Yosemiteを「Mac OS X v10.10.x」、OS X Mavericksを「Mac OS X v10.9.x」、OS X Mountain Lionを「Mac OS X v10.8.x」と表記しています。また、「Mac OS X v10.10.x」「Mac OS X v10.9.x」

「Mac OS X v10.8.x」「Mac OS X v10.7.x」「Mac OS X v10.6.8」の総称として「Mac OS X」を使用しています。

マニュアルのご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者に よって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- © 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

製品のご注意

本製品の不具合に起因する付随的損害

万一、本製品(添付のソフトウェア等も含む。以下同じ。)の不具合によってデータの記録、またはコンピューター、その他の機器へのデータ転送が正常に行えない等、所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失等)は、補償いたしかねます。

外部記憶装置に関するご注意

動作確認とバックアップのお勧め

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、外部記憶装置内の データは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データが消失または破損する可能 性があります。

- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 誤った使い方をしたとき
- 故障や修理のとき
- 天災により被害を受けたとき

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、いかな る責も負いません。

譲渡と廃棄

外部記憶装置を譲渡、廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、外部記憶装置内のデータを完全に消去 することをお勧めします。コンピューター上でファイルを削除したり、フォーマット(初期化)したりするだけでは、市 販のデータ復元用ソフトウェアで復元できる可能性があります。また、廃棄時には、外部記憶装置を物理的に破壊するこ ともお勧めします。

液晶ディスプレイの特性

画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じる ことがありますが、故障ではありません。

揮発性物質の放散

本製品はRAL-UZ171およびエコマークの環境ラベルに定められた揮発性物質の放散基準を満たしています。ただし、 使い始めなどに臭いが気になるときは換気してお使いください。

電波に関するご注意

機器認定

本製品には電波法に基づく小電力データ通信システムとして認証を受けている無線設備が内蔵されています。

- 設備名: WLU6320-D69 (RoHS)
- 認証番号: 204-330030

周波数

本製品は2.4GHz帯の2.400GHzから2.497GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることが あります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、以下の事項に注意して使用してください。 本製品の使用上の注意

本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数では、電子レンジなどの産業、科学、医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力無線局(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局」との間に有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変える か、使用周波数を変更するかまたは本製品の運用を停止(無線の発射を停止)してください。
- 不明な点、その他お困りのことが起きたときは、エプソンのインフォメーションセンターまでお問い合わせください。
- 本製品はWi-Fi Allianceの承認を受けた無線機器です。他メーカーのWi-Fi承認済みの無線機器と通信が可能です。Wi-Fi対応製品の詳細はWi-Fi Allianceのホームページ(http://www.wi-fi.org)をご参照ください。
 - この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS、OFDM変調方式を採用しており、与干渉距離は 40mです。全帯域を使用し周波数変更が可能です。

2.4 DS/OF 4

無線LAN(Wi-Fi)機能に関するご注意

- 本製品からの電波は、医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。医療機関の中や、医療用機器の近くで本製品を 使用する場合は、医療機関の管理者、医療用機器側の指示や注意に従ってご使用ください。
- 本製品からの電波は、自動ドアや火災報知機などの自動制御機器に影響を及ぼすおそれがあります。自動制御機器の近くで本製品を使用する場合は、自動制御機器側の指示や注意に従ってご使用ください。

セキュリティーに関するご注意

お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。

本製品などの無線LAN製品では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してコンピューターなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えて全ての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を 行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報、メールの内容な どの通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、以下のような行為をされてしまう可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティーに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティー対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティーの問題が発生して しまった場合は、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

関連情報

→ 「電波に関するご注意」10ページ

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理、保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品 を運用した結果罰せられることがありますが、弊社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の使用限定

本製品を航空機、列車、船舶、自動車などの運行に直接関わる装置、防災防犯装置、各種安全装置など機能、精度などに おいて高い信頼性、安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のた めにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で弊社製品をご 使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて 高い信頼性、安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様 において十分ご確認の上、ご判断ください。

本製品の譲渡と廃棄

本製品を譲渡もしくは廃棄する際は、本製品のメモリーに保存されているお客様固有の情報の流出による、不測の事態を 回避するために、 ネットワーク設定などの情報を消去してください。 操作パネルの [セットアップ] - [購入時の設定に 戻す] - [全ての設定] で消去できます。

ー般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使い の場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

コンピューターから印刷する

基本の印刷 - Windows

- ・ 各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。項目上で右クリックして [ヘルプ] をクリックしてください。
 - アプリケーションソフトによって操作が異なります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。
- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。

!重要 操作パネルで用紙の設定をしてください。

- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. [ファイル] メニューの [印刷] (または [プリント] など)を選択します。
- 4. プリンターを選択します。
- 5. [プロパティ] (または [詳細設定] など)をクリックして、プリンタードライバー(詳細な印刷設定)の 画面を表示させます。

-	印刷設定
基本設定 ページ語	定 ユーティリティー
お気に入り	現在の設定 マ 現在の設定を登録…
- プリント設定 日、用紙種類 ○ 用紙種類 ○ 印刷品質 日 カラー ○ 色補正	EPSON 写真用紙 標準 カラー ● 自動 ○ユーザー設定
給紙設定 給紙方法 新 用紙サイズ L	合紙トレイ ✓ 判 89 × 127 mm ✓ □ ■四辺フチなし はみ出し量設定
インク残量	□印刷ブレビューを表示 ガラー: XXXXXX 消耗品購入のご案内
初期設定に戻る	現在の設定を非表示 困ったときは Version X.XX.XX
	OK キャンセル ヘルプ

- 6. 以下の設定をします。
 - 用紙種類: セットした印刷用紙の種類を選択
 ロールタイプの用紙を選択すると [給紙方法] で [ロール紙給紙] が自動的に選択されます。
 - カラー:モノクロ印刷する場合は [グレースケール] を選択
 - 用紙サイズ:セットした印刷用紙のサイズを選択
 - 四辺フチなし:フチなし印刷するときにチェック
 四辺フチなしでは、画像を用紙から少しはみ出るくらいに拡大して、用紙端に余白が出ないように印刷します。
 [はみ出し量設定]をクリックすると、はみ出させる度合いを選択できます。

```
「用紙サイズ] 右側の をクリックすると、プリンターの用紙設定情報が確認できます。用紙種類と用紙サイズの設定がプリンターの設定と異なるときは が表示されます。プリンターの設定に合わせてドライバーの用紙設定を変更するときは、 たクリックし、用紙をセットした給紙装置を選んで[適用して閉じる]をクリックしてください。

一部のソフトウェアではソフトウェアの設定が優先されます。ソフトウェアの印刷設定をプリンターの設定に合わせてください。
```

- 7. [OK] をクリックしてプリンタードライバーの画面を閉じます。
- 8. [印刷]をクリックします。

関連情報

➡「Windowsプリンタードライバー画面の見方」35ページ

基本の印刷 - Mac OS X

- そ考 ここではテキストエディットを例に説明しています。アプリケーションソフトによって操作や画面が異なります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。
- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。

!重要 操作パネルで用紙の設定をしてください。

2. 印刷するファイルを開きます。

3. [ファイル] メニューの [プリント] (または [印刷] など)を選択してプリント画面を表示させます。 必要であれば [詳細を表示] (または▼)をクリックして詳細設定画面を開きます。

プリンタ:	EPSON XXXX	O
プリセット:	デフォルト設定	\$
部数:	1	
ページ:	 ● すべて ● 開始: 1 終了: ○ 	1
用紙サイズ:	A4	ᅌ 210 x 297 mm
方向:	Ti Ti	
	テキストエディット	
0	ヘッダとフッタをプリント	
	内容を再度折り返してページに	こ合わせる
	++	ישער אייע

- 4. 以下の設定をします。
 - プリンタ:お使いのプリンターを選択
 - プリセット:登録した設定を使いたいときに選択
 - 用紙サイズ:セットした印刷用紙のサイズを選択 フチなしで印刷するときは「四辺フチなし」と表示された用紙サイズを選択してください。
 - 方向:アプリケーションソフトで設定した印刷方向を選択
 - (参考) プリント画面に上記項目がないときは、画面を一旦閉じて、 [ファイル] メニューの [ページ設定] から設定してください。

5. ポップアップメニューの [印刷設定] を選択します。

プリンタ:	EPSON XXXX Series	
プリセット:	デフォルト設定	
部数:	1	
ページ:	 ● すべて ● 開始: 1 終了: 1 	
用紙サイズ:	A5 348 x 210 mm	
方向:		
	印刷設定	
	用紙種類: EPSON 写真用紙	i
	印刷品質:標準	
	□ フチなし	
	はみ出し量設定: 標準 🗘	
	□ グレースケール	
	□ 左右反転	
	キャンセル ブリン	レト

Mac OS X v10.8.x以降で [印刷設定] メニューが表示されないときは、エプソンのプリンタードライバーが設定できていません。

メニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリントとファ クス])の順に選択し、一旦プリンターを削除してから、プリンターの追加をやり直してください。追加方法は以下 をご覧ください。

http://epson.sn

- 6. 以下の設定をします。
 - ページ設定: [用紙サイズ] でユーザー定義サイズを選択すると表示される ロール紙に印刷するときは [ロール紙] を選択してください。
 - 用紙種類:セットした印刷用紙の種類を選択
 - はみ出し量設定:四辺フチなし用の用紙サイズを選択したときに設定可能
 四辺フチなしでは、画像を用紙から少しはみ出るくらいに拡大して、用紙端に余白が出ないように印刷します。
 はみ出させる度合いを選択してください。
 - グレースケール:モノクロ印刷するときに選択

7. [プリント]をクリックします。

関連情報

◆「Mac OS Xプリンタードライバー画面の見方」38ページ

[●] 用紙種類または [ページ設定]の右側の i をクリックすると、ブリンターの用紙設定情報が確認できます。プリンターの設定を変更したいときは、プリンターの操作パネルで変更してください。 一部のソフトウェアではソフトウェアの設定が優先されます。ソフトウェアの印刷設定をプリンターの設定に合わせてください。

両面に印刷する(Windowsのみ)

プリンタードライバーが自動的に奇数ページと偶数ページを分けて印刷します。奇数ページの印刷が終了したら、案内に 従って用紙を裏返して偶数ページを印刷します。用紙を折ったときに冊子になるように印刷することもできます。



- (参考) ・ フチなし印刷との併用はできません。
 - 両面印刷に対応していない用紙を使用すると、印刷品質の低下や紙詰まりの原因になります。
 - 用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。
 - [EPSON プリンターウィンドウ!3] が無効になっているときは、プリンタードライバーの画面を表示させ、 [ユー ティリティー] タブの [ドライバーの動作設定] をクリックして [EPSON プリンターウィンドウ!3 を使用する] を チェックしてください。
 - プリンターをネットワーク経由で操作、または共有プリンターとして使用していると、両面印刷できないことがありま す。
- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. プリンタードライバーの画面を表示させます。
- 4. 【ページ設定】タブの【両面印刷】でとじ方を選択します。
- 5. [設定]をクリックし、各項目を設定して [OK] をクリックします。

(参考) 冊子を作成するには [ブックレット] をチェックします。

- 6. [基本設定] タブと [ページ設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
- 7. [印刷]をクリックします。

おもて面の印刷が終了すると案内画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

関連情報

➡ 「基本の印刷 - Windows」12ページ

複数ページを1ページに印刷する

1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷できます。



複数ページを1ページに印刷する - Windows

- (参考) フチなし印刷との併用はできません。
- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. プリンタードライバーの画面を表示させます。
- 4. 【ページ設定】タブの [割り付け/ポスター] から [2 ページ割付] または [4 ページ割付] を選択します。
- 5. [設定]をクリックし、各項目を設定して [OK] をクリックします。
- 6. [基本設定] タブと [ページ設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
- 7. [印刷]をクリックします。

関連情報

➡ 「基本の印刷 - Windows」12ページ

複数ページを1ページに印刷する - Mac OS X

- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- 2. 印刷するファイルを開きます。

- 3. プリント画面を表示させます。
- 4. ポップアップメニューの [レイアウト] を選択します。
- 5. 【ページ数/枚】、【レイアウト方向】、【境界線】を設定します。
- 6. 必要に応じてその他の項目を設定します。
- 7. [プリント] をクリックします。

関連情報

➡ 「基本の印刷 - Mac OS X」13ページ

用紙サイズに合わせて印刷する

プリンターにセットした印刷用紙のサイズに合わせて印刷できます。



用紙サイズに合わせて印刷する - Windows

(参考) フチなし印刷との併用はできません。

- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. プリンタードライバーの画面を表示させます。
- 4. 【ページ設定】タブで以下の設定をします。
 - 用紙サイズ:アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを選択
 - 出力用紙:プリンターにセットした印刷用紙のサイズを選択
 [フィットページ]が自動的に選択されます。

(参考) 縮小した画像を用紙の真ん中に印刷するときは、 [中央合わせ] をチェックします。

- 5. [基本設定] タブと [ページ設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
- 6. [印刷]をクリックします。

関連情報

➡ 「基本の印刷 - Windows」12ページ

用紙サイズに合わせて印刷する - Mac OS X

- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. プリント画面を表示させます。
- 4. [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズを選択します。
- 5. ポップアップメニューの [用紙処理] を選択します。
- 6. [用紙サイズに合わせる]をチェックします。
- 7. [出力用紙サイズ] でプリンターにセットした印刷用紙のサイズを選択します。
- 8. 必要に応じてその他の項目を設定します。
- 9. [プリント] をクリックします。

関連情報

➡ 「基本の印刷 - Mac OS X」13ページ

1ページのデータを複数の用紙に分割して印刷する(ポス ター印刷) (Windowsのみ)

1ページのデータを複数の用紙に分割して印刷します。印刷した用紙を貼り合わせるとポスターのような大きな印刷物になります。



(参考) フチなし印刷との併用はできません。

- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- 2. 印刷したいファイルを開きます。
- 3. プリンタードライバーの画面を表示させます。
- 【ページ設定】タブの【割り付け/ポスター】から【2x1 ポスター】、【2x2 ポスター】、【3x3 ポス ター】、【4x4 ポスター】のいずれかを選択します。
- 5. [設定]をクリックし、各項目を設定して [OK] をクリックします。

(参考) [ガイド印刷]をチェックすると、貼り合わせガイドが印刷できます。

- 6. [基本設定] タブと [ページ設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
- 7. [印刷]をクリックします。

関連情報

◆「基本の印刷 - Windows」12ページ

「貼り合わせガイドを印刷」を使ってポスターを作る

ここでは [2x2 ポスター] を選択して、 [ガイド印刷] を [貼り合わせガイドを印刷] にしたときの用紙の貼り合わせ 方を例に説明します。



20

1. Sheet 1とSheet 2を用意します。Sheet 1を、×印と交わっている縦線(青色)を結ぶ線で切ります。



2. Sheet 1をSheet 2の上に重ね、×印が合うようにして、裏面にテープを貼って仮留めします。



3. ×印の左側の縦線(赤色)を結ぶ線で切ります。



4. 裏面にテープを貼って合わせます。



5. Sheet 3とSheet 4も手順1~4と同じように貼り合わせます。

6. Sheet 1とSheet 2を、×印に交わった横線(青色)を結ぶ線で切ります。



 Sheet 1とSheet 2をSheet 3とSheet 4の上に重ね、×印が合うようにして、裏面にテープを貼って仮留 めします。



8. ×印上側の横線(赤色)を結ぶ線で切ります。



9. 裏面にテープを貼って合わせます。



10. 外側のガイドに沿って余白を切り取ります。



その他の便利な印刷

プリンタードライバーでできるいろいろなレイアウトや印刷機能を紹介します。

関連情報

- ➡ [Windowsプリンタードライバー] 34ページ
- ➡ [Mac OS Xプリンタードライバー] 38ページ

よく使う設定を登録して簡単に印刷する

よく使う印刷設定をプリンタードライバーに登録しておくと、リストから選択するだけで印刷できます。

Windows

印刷設定の登録は、[基本設定]または [ページ設定] タブの各項目([用紙サイズ]や[用紙種類]など)を設定し、 [お気に入り]の [現在の設定を登録]をクリックします。

登録した印刷設定を削除するには、 [現在の設定を登録] をクリックし、リストから削除する設定名を選択して削除します。
 す。

Mac OS X

プリント画面を表示させます。印刷設定の登録は、各項目([用紙サイズ]や[用紙種類]など)を設定し、[プリセット]で現在の設定をプリセットとして保存します。

登録した印刷設定を削除するには、[プリセット] - [プリセットを表示]の順にクリックし、リストから削除するプリセット名を選択して削除します。

拡大縮小して印刷する

任意の倍率で拡大または縮小して印刷できます。

Windows

(参考) フチなし印刷との併用はできません。

[ページ設定]タブの[用紙サイズ]を設定します。[拡大/縮小]をチェックし、[任意倍率]を選択して、倍率を入 力します。

Mac OS X

(参考) アプリケーションソフトによって操作が異なります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

[ファイル] メニューの [ページ設定] (または [プリント] など)を選択します。 [対象プリンタ] でプリンターを選 択し、印刷用紙のサイズを選択して、 [拡大縮小] に倍率を入力します。画面を閉じて、印刷の基本手順に従って印刷し ます。

色補正をして印刷する

画像などの色を補正して印刷できます。

[オートフォトファイン!EX]はエプソン独自の画像解析、処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。

◆
 オ
 ・ 元データは補正しません。

【オートフォトファイン!EX】は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を変えた(回転、拡大縮小、トリミングなど)画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置が変わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じることがあります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、【オートフォトファイン!EX】以外のモードで印刷してください。

Windows

[基本設定] タブの [色補正] で色補正の方法を選択します。

[自動]を選択すると、用紙種類と印刷品質の設定に合わせて、最適な色合いに自動補正されます。[ユーザー設定]を 選択して[設定]をクリックすると、任意に設定できます。 Mac OS X

プリント画面を表示させます。ポップアップメニューの [カラー・マッチング] を選択し、 [EPSON Color Controls] を選択します。ポップアップメニューの [カラーオプション] を選択し、色補正の種類を選択します。 [詳細設定] 横の 矢印をクリックして、各項目を設定します。

スタンプマークを印刷する(Windowsのみ)

印刷データに「マル秘」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。任意のスタンプマークも 登録できます。



(参考) フチなし印刷との併用はできません。

[ページ設定] タブで [スタンプマーク] の種類を選択します。 [スタンプマーク設定] をクリックすると、スタンプ マークの濃度や位置などが変更できます。

E-Photoで写真を印刷

E-Photo(イーフォト)では、写真用紙やハガキなどのさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できます。詳しくはアプ リケーションソフトのヘルプをご覧ください。

(参考) • Epson Colorとはエプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれい に自動補正する「オートフォトファイン!EX」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美し い仕上がりを誇る「エプソン純正の写真用紙」を組み合わせることで実現されます。 オートフォトファイン!EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 Epson Color について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 http://www.epson.jp/products/colorio/printer/epsoncolor/

- エプソン純正の写真用紙に印刷すると、インク性能が最大限に引き出されて、発色の良い美しい仕上がりになります。
- 市販のソフトウェアでフチなし印刷するときは、以下の設定をしてください。
 - 画像データは用紙サイズいっぱいに作成し、余白の設定ができるアプリケーションソフトでは、余白を「Omm」に 設定してください。
 - プリンタードライバーでフチなし印刷の設定を有効にしてください。

関連情報

➡ [E-Photo] 40ページ

印刷を中止する

- Windowsで送信終了した印刷ジョブはコンピューターからは中止できません。プリンターの操作パネルから中止して ください。
 - Mac OS Xで複数ページを印刷している場合、操作パネルからは全てのジョブを中止できません。コンピューターから 中止してください。
 - Mac OS X v10.6.8からネットワーク経由で印刷しているときは、コンピューターから中止できないことがありま す。プリンターの操作パネルから中止してください。

印刷を中止する - Windows

- 1. プリンタードライバーの画面を表示させます。
- 2. [ユーティリティー] タブを選択します。
- 3. [印刷待ち状態表示]をクリックします。
- 4. 中止するジョブ上で右クリックして、 [キャンセル] を選択します。

関連情報

➡ [Windowsプリンタードライバー] 34ページ

印刷を中止する · Mac OS X

- 1. [Dock] 内のプリンターのアイコンをクリックします。
- 2. 中止するジョブを選択します。
- 3. 印刷を中止します。
 - Mac OS X v10.8.x以降 プログレスメーター横の をクリックします。
 - Mac OS X v10.6.8~v10.7.x [削除] をクリックします。

インク残量を確認する

コンピューターからインク残量の目安が確認できます。

インク残量を確認する - Windows

プリンタードライバーの画面を表示させて[基本設定]タブ上で確認できます。

関連情報

➡ [Windowsプリンタードライバー] 34ページ

インク残量を確認する - Mac OS X

- 1. ▲ メニューの [システム環境設定] [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリン トとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。
- 2. [オプションとサプライ] [ユーティリティ] [プリンタユーティリティを開く] の順にクリックします。
- 3. [EPSONプリンターウィンドウ] をクリックします。

ノズルチェックとヘッドクリーニングをする

ノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり、スジが入ったり、意図しない色で印刷されたりします。印刷品質に問題があるときは、ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認してください。ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをしてください。

】重要 ヘッドクリーニング中は、電源を切らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

- - インク残量が少ないと、ヘッドクリーニングできないことがあります。インクカートリッジを交換してから実行してく ださい。
 - ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しない状態 で6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。電源を切って放置すること をお勧めします。それでも改善されないときは、エプソンの修理窓口に修理を依頼してください。
 - プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐため、電源が入ったまま電源プラグを抜かないでください。

ノズルチェックとヘッドクリーニングをする -Windows

- 1. プリンターにロール紙がセットされているときは取り外します。
- 2. プリンターにL判サイズ以上の用紙をセットします。
- 3. プリンタードライバーの画面を表示させます。
- 4. [ユーティリティー] タブの [ノズルチェック] をクリックします。
- 5. 画面の指示に従って操作します。

関連情報

➡ 「Windowsプリンタードライバー」34ページ

ノズルチェックとヘッドクリーニングをする - Mac OS X

- 1. プリンターにロール紙がセットされているときは取り外します。
- 2. プリンターにL判サイズ以上の用紙をセットします。
- メニューの [システム環境設定] [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン]、 [プリン トとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。

- 4. [オプションとサプライ] [ユーティリティ] [プリンタユーティリティを開く] の順にクリックします。
- 5. [ノズルチェック]をクリックします。
- 6. 画面の指示に従って操作します。

ネットワークサービスとソフトウェアのご案 内

プリンターが対応しているネットワークサービスとソフトウェアを紹介します。ソフトウェアはエプソンのWebサイト からインストールできます。

Epson Connectサービス

インターネットを利用したEpson Connect (エプソン コネクト) サービスを使うと、コンピューターやスマートデバ イスからいつでもどこからでも印刷できます。

インターネットを利用したサービスは以下の通りです。

メールプリント	Epson iPrint リモートプ リント	スキャン to クラウド機 能 (メールdeリモート印 刷)	リモートプリントドライ バー
0	0	_	0

詳しくはEpson Connectのポータルサイトをご覧ください。 https://www.epsonconnect.com/

Web Config

Web Config (ウェブ コンフィグ) は、コンピューターやスマートデバイスなどの機器からInternet ExplorerやSafari などのWebブラウザー上で起動できるソフトウェアです。プリンターの状態の確認やネットワークサービスの設定、プ リンターの設定変更などができます。Web Configを使うには、プリンターと機器を同じネットワークに接続してくださ い。



(参考) 以下のブラウザーに対応しています。

OS	ブラウザー
Windows XP以降	Internet Explorer 8以降、Firefox*、Chrome*
Mac OS X v10.6.8以降	Safari*、Firefox*、Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3以降	標準ブラウザー
Chrome OS*	標準ブラウザー

最新バージョンでお使いください。 *:

WebブラウザーからWeb Configを起動する

1. プリンターのIPアドレスを確認します。

プリンターのホーム画面で [セットアップ] - [ネットワーク設定] - [ネットワーク情報] の順に選択して、IPア ドレスを確認してください。

2. コンピューターやスマートデバイスでWebブラウザーを起動し、プリンターのIPアドレスを入力します。

書式: IPv4: http://プリンターのIPアドレス/ IPv6: http://[プリンターのIPアドレス]/ 例: IPv4: http://192.168.100.201/ IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

(参考) スマートデバイスでは、Epson iPrintのプリンターのメンテナンス画面からもWeb Configを起動できます。

WindowsからWeb Configを起動する

プリンターとWSDで接続しているときは、以下の方法でWeb Configを起動できます。

- 1. Windowsのデバイスとプリンターの画面を表示させます。
 - Windows 10 スタートボタンを右クリックまたは長押しして、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デ バイスとプリンターの表示]の順に選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] (または [ハードウェア])
 の [デバイスとプリンターの表示] の順に選択します。
 - Windows 7 スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンター の表示]の順に選択します。
 - Windows Vista スタートボタンをクリックし、 [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順に選 択します。
- 2. プリンターのアイコンを右クリックして、 [プロパティ] をクリックします。
- 3. [Webサービス] タブを選択して、URLをクリックします。

Mac OS XからWeb Configを起動する

- 1. 「メニューの [システム環境設定] [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリン トとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。
- 2. [オプションとサプライ] [プリンターのWebページを表示] をクリックします。

Windowsプリンタードライバー

プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。プリ ンタードライバーの画面で印刷設定すると、最適な印刷結果が得られます。また、ユーティリティーを使うとプリンター の状態の確認やメンテナンスもできます。

(参考) プリンタードライバーの言語は変更できます。 [ユーティリティー] タブの [言語選択] から言語を選択してください。

アプリケーションソフトからの表示方法

使用中のアプリケーションソフトだけに設定を反映させたいときは、アプリケーションソフトから表示させます。 [ファイル] メニューの [印刷] または [印刷設定] を選択します。お使いのプリンターを選択して [詳細設定] または [プロパティ] をクリックします。

(参考) アプリケーションソフトによって操作が異なります。使い方はソフトウェアのヘルプをご覧ください。

コントロールパネルからの表示方法

全てのアプリケーションソフトに設定を反映させたいときは、コントロールパネルから表示させます。

- Windows 10 スタートボタンを右クリックまたは長押しして、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デバイス とプリンターの表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックまたは長押しして[印刷設定]を選択し ます。
- Windows 8.1/Windows 8
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックまたは長押して [印刷設定] を選択します。
- Windows 7 スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。
- Windows Vista スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]の順に選択しま す。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。
- Windows XP スタートボタンをクリックして、[コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。

タスクバーのプリンターアイコンからの表示方法

デスクトップのタスクバーにあるプリンターアイコンは、プリンタードライバーに素早くアクセスするためのショート カットアイコンです。

プリンターアイコンをクリックして、[プリンターのプロパティ]を選択すると、コントロールパネルから表示させたときと同様の印刷設定画面が表示されます。ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。

ダ考 タスクバーにプリンターアイコンが表示されないときは、プリンタードライバーの画面を表示させ、 [ユーティリティー]
 タブの [モニターの設定] をクリックして、 [呼び出しアイコンをタスクバーに登録する] をチェックしてください。

ユーティリティーの起動方法

プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブをクリックします。

Windowsプリンタードライバー画面の見方

Windows用のプリンタードライバーには、ヘルプ機能が搭載されています。項目上で右クリックして[ヘルプ]をクリックすると、設定項目の説明が表示されます。

[基本設定] タブ

用紙種類や用紙サイズなど、印刷時に必要な基本項目を設定します。

+ = - 7 m	相关本部合		7日는 소문사는 중 43
お気に入り	現任の設定	~	現在の設定を登録…
ブリント設定	EPSON 写真用紙	v	
👯 印刷品質	標準	Ŷ	
1 カラー	カラー	v	Epson Color
○ 色補正	●自動 ○ユーザ	-設定 設定	
5	四辺フチなし	はみ出し量設定	
インク残量		□印刷プレビューを	表示
5	ђ∋— : XXXXXX		消耗品購入のご案内
	またの認定する		*(† Version X XX X)

[ページ設定] タブ

両面印刷や割り付け印刷、拡大または縮小など、レイアウトを変えて印刷するときに設定します。

本設定ページ設定	定 ユーティリティー		
お気に入り	現在の設定	~	現在の設定を登録…
印刷方向		ED刷語發	
	●縦 ○横		部数 1 🔶
	🗌 左右反転	□ 部単位で印刷	□逆順印刷
レイアウト			
用紙サイズ	L判 89 × 127 mm	× []	
出力用紙	用紙サイズと同じ	~	
新大/線示。			
 フィットページ フィットページ 中央合相 	· ① 任意倍率 · (つせ	音率 🔪 %	
 コムシマイルドイージ フィットページ 中央合材 割り付け/ポスター 	● 任意倍率 (oせ オフ ・	音率 🔷 %	
 フィットページ フィットページ 中央合材 割り付け/ポスター 両面印刷 	● 任意倍率 f D世 オフ ~	音率 🔶 % 設定	
 フィットページ フィットページ 中央合材 割り付け/ポスター 両面印刷 オフ 	 ●任意倍率 f かせ オフ ~ 	音率 学 % 設定 %	
 フィットページ フィットページ 中央合材 割り付け/ポスター 両面印刷 オフ 設定 	 ●任意倍率 (かせ オフ ~ 	音率 設定	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
 フィットページ フィットページ 中央合材 割り付け/ポスター 両面印刷 オフ 設定… 初期設定に戻す 	 ●任意倍率 (オフ ~ オフ ~ 現在の設定を非表示 	 音率 設定 スタンプマーク なし 道加/削除 記ったときは 	、 スタンブマーク設定… Version X.XX.X
[ユーティリティー] タブ

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能を実行したり、 [EPSON プリンターウィンドウ!3] を 起動して、プリンターの状態やエラーの確認などができます。

🖶 印刷設定		
ページ設定 ユーティリティー ノズルチェック インクの噴き出し口(ノズル)の目詰まりを 確認します ヘッドクリーニング 印刷かすれやスジなどの症状を改善します す	EPSON プリンターウィンドウ!3 インク残量(目安)やエラー情報を表示します モニターの設定 EPSONプリンターウィンドウ!3に関する設定 PSONプリンターウィンドウ!3に関する設定 キライバーの動作設定 ドライバーの基本動作に関する設定をします デラババーの基本動作に関する設定をします 印刷将ち状態表示 印刷将ち状態の一覧を表示します ジリンターウオブション情報を確認します	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	OK キャンセル ヘルプ	

Windowsプリンタードライバーの動作を設定する

[EPSON プリンターウィンドウ!3] などの設定ができます。

- 1. プリンタードライバーの画面を表示させます。
- 2. [ユーティリティー] タブの [ドライバーの動作設定] をクリックします。
- 各項目を設定して [OK] をクリックします。
 各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。

関連情報

➡ [Windowsプリンタードライバー] 34ページ

Mac OS Xプリンタードライバー

プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。プリ ンタードライバーの画面で印刷設定すると、最適な印刷結果が得られます。また、ユーティリティーを使うとプリンター の状態の確認やメンテナンスもできます。

アプリケーションソフトからの表示方法

[ファイル] メニューの [ページ設定] または [プリント] をクリックします。必要に応じて [詳細を表示] (または ▼)をクリックして詳細設定画面を開きます。

(参考) アプリケーションソフトによっては [ファイル] メニューに [ページ設定] がなかったり、印刷画面を開く手順が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

ユーティリティーの起動方法

メニューの[システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン]、[プリントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。 [オプションとサプライ] - [ユーティリティ] - [プリンタユーティリティを開く]の順にクリックします。

Mac OS Xプリンタードライバー画面の見方

プリント画面

画面中央のポップアップメニューを切り替えると、その下に表示される設定項目が変わります。

プリンタ:	EPSON XXXX	©
プリセット:	デフォルト設定	٢
部数:	1	
ページ:	○ すべて○ 開始: 1 終了: 	1
用紙サイズ:	A4	ᅌ 210 x 297 mm
方向:		_
	テキストエディット	
	ヘッダとフッタをプリント	
C	2 内容を再度折り返してページ	こ合わせる
	++	ンセル プリント

ポップアップメニュー	
印刷設定	用紙種類や印刷品質など、印刷に必要な基本項目を設定します。
レイアウト	1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するときのレイアウト方向や、境界線を印刷するかどうか などの設定をします。
用紙処理	セットした用紙サイズに合わせて自動で拡大または縮小するときに設定します。

ポップアップメニュー	説明
カラー・マッチング	色補正の種類を選択します。
カラーオプション	[カラー・マッチング] で [EPSON Color Controls] を選んだときに、色補正の方法を選択します。

参考

Mac OS X v10.8.x以降で [印刷設定] メニューが表示されないときは、エプソンのプリンタードライバーが設定できていません。

メニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリントとファクス]) の順に選択して、一旦プリンターを削除してから、プリンターの追加をやり直してください。追加方法は以下をご覧ください。 http://epson.sn

Epson Printer Utility

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能を実行したり、 [EPSONプリンターウィンドウ] を起動 して、プリンターの状態やエラーの確認などができます。



Mac OS Xプリンタードライバーの動作を設定する

Mac OS Xプリンタードライバーの動作設定画面の開き方

▲ メニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン]、 [プリントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。 [オプションとサプライ] - [オプション] (または [ドライバ])の順にクリックします。

Mac OS Xプリンタードライバーの動作設定メニューの説明

- ワーニングを通知する:ワーニング(警告)が発生したときにメッセージなどを表示します。
- 印刷時に双方向通信をサポート:通常は[オン]のままにしてください。Windowsで共有されているプリンターな ど、プリンターからの情報が取れない場合は[オフ]にします。

E-Photo

E-Photo(イーフォト)は、写真をいろいろなレイアウトで簡単に印刷できるソフトウェアです。印刷イメージを見な がら画像補正や位置調整ができます。写真とフレームを重ねて印刷もできます。使い方はソフトウェアのヘルプをご覧 ください。

(参考) このソフトウェアを使用するには、プリンタードライバーがインストールされている必要があります。

Windowsでの起動方法

- Windows 10 スタートボタンをクリックして、 [すべてのアプリ] - [Epson Software] - [E-Photo] の順に選択します。
- Windows 8.1/Windows 8 検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP スタートボタンをクリックして、 [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [Epson Software] - [E-Photo] の順に選択します。

Mac OS Xでの起動方法

[移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [E-Photo] の順に選択します。

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater (エプソン ソフトウェア アップデーター) は、インターネット上に新しいソフトウェアや 更新情報があるか確認して、インストールするソフトウェアです。プリンターのファームウェアやマニュアルも更新でき ます。

Windowsでの起動方法

- Windows 10 スタートボタンをクリックして、 [すべてのアプリ] - [Epson Software] - [EPSON Software Updater] の順 に選択します。
- Windows 8.1/Windows 8 検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム](または [プログラム])- [Epson Software] - [EPSON Software Updater] の順に選択します。



(参考) EPSON Software Updaterはデスクトップのタスクバーにあるプリンターアイコンをクリックして、[ソフトウェアアッ プデート]を選択しても起動できます。

Mac OS Xでの起動方法

[移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Software Updater] の順に選択します。

ソフトウェアをアンインストール(削除)する

(参考) 管理者権限のあるアカウント(ユーザー)でコンピューターにログオンしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。

ソフトウェアをアンインストール(削除)する - Windows

- 2. 起動している全てのアプリケーションソフトを終了させます。
- 3. [コントロールパネル]を表示させます。
 - Windows 10 スタートボタンを右クリックまたは長押しして、[コントロールパネル]を選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] の順に選択します。
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP スタートボタンをクリックして、[コントロールパネル]を選択します。
- 4. プログラムの [アンインストール] (または [プログラムの追加と削除])を表示させます。
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
 [プログラム]の[プログラムのアンインストール]を選択します。
 - Windows XP
 [プログラムの追加と削除]をクリックします。
- 5. 削除するソフトウェアを選択します
- 6. ソフトウェアをアンインストールします。
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista [アンインストールと変更] または [アンインストール] をクリックします。
 - Windows XP
 [変更と削除] または [削除] をクリックします。

(参考) [ユーザーアカウント制御画面] が表示されたら、 [続行] をクリックします。

7. 画面の指示に従って操作します。

ソフトウェアをアンインストール(削除)する - Mac OS X

EPSON Software Updaterを使ってUninstallerをダウンロードします。
 一度ダウンロードすれば、アンインストールのたびにダウンロードする必要はありません。

- 2. ①ボタンを押してプリンターの電源を切ります。
- 3. プリンタードライバーを削除するときは、 🥌 メニューの [システム環境設定] [プリンタとスキャン] (ま たは[プリントとスキャン]、[プリントとファクス])の順に選択し、使用できるプリンターのリストか らプリンターを削除します。
- 4. 起動している全てのアプリケーションソフトを終了させます。
- 5. [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Uninstaller] の順に選択します。
- 削除するソフトウェアをチェックして、 [アンインストール] をクリックします。 6.

!重要 Uninstallerは、コンピューターにインストールされているエプソン製インクジェットプリンターのドライバーを 全て削除します。複数のエプソン製インクジェットプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーの みを削除したい場合は、一旦全てのプリンタードライバーを削除した後、使いたいプリンターのドライバーを再 インストールしてください。

● 「参考】 一覧に表示されないソフトウェアは、Uninstallerでは削除できません。 [移動] - [アプリケーション] - [Epson] Software]の順に選択し、削除するソフトウェアを選択して、ゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップしてください。

関連情報

◆ [EPSON Software Updater] 40ページ

ソフトウェアをインストールする

コンピューターをネットワークに接続して、Web上の最新版をインストールします。

- 【参考】 ・ 管理者権限のあるアカウント(ユーザー)でコンピューターにログオンしてください。また、管理者のパスワードが求 められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
 - 再インストール時は、インストール済みの古いソフトウェアをアンインストールしてから行ってください。
- 記動している全てのアプリケーションソフトを終了させます。
- 2. プリンタードライバーのインストール時は、プリンターとコンピューターの接続を一旦解除します。

(参考) コンピューター画面に指示が出るまでプリンターとコンピューターを接続しないでください。

3. 以下をクリックして、指示に従ってソフトウェアをインストールします。 http://epson.sn

関連情報

◆ 「ソフトウェアをアンインストール(削除)する」 41ページ

ソフトウェアやファームウェアを更新する

ソフトウェアやファームウェアを更新すると、今まで起こっていたトラブルの解消、機能の改善や追加などができます。 最新版のソフトウェアやファームウェアをお使いください。

- 1. プリンターにロール紙がセットされているときは取り外します。
- 2. プリンターとコンピューターが通信可能な状態で、コンピューターがインターネットに接続されていること を確認します。
- 3. EPSON Software Updaterを起動して、ソフトウェアまたはファームウェアを更新します。



↓重要 • 更新中は、コンピューターやプリンターの電源を切らないでください。 • プリンターにロール紙がセットされているとファームウェアの更新はできません。

(参考) 一覧に表示されないソフトウェアはEPSON Software Updaterでは更新できません。エプソンのホームページで 最新版のソフトウェアを確認してください。

http://www.epson.jp/support/

関連情報

◆ 「EPSON Software Updater」40ページ

スマートデバイスやコンピューターをプリン ターに接続する

スマートデバイスとプリンターの接続の種類

接続の種類 - Wi-Fi

プリンターとスマートデバイスをアクセスポイントに接続します。家庭またはオフィスでスマートデバイスやコン ピューターを無線LAN(Wi-Fi)で利用している(アクセスポイントがある)場合の接続方法です。イラストはモデルに よって異なる場合があります。



関連情報

◆ 「アクセスポイント経由で接続するときの概手順」45ページ

接続の種類 - Wi-Fi Direct (直接接続)

家庭またはオフィスで無線LAN(Wi-Fi)を利用していない(アクセスポイントがない)場合や、プリンターと接続した いスマートデバイスを、普段使用しているネットワークに参加させずに直接接続する場合の接続方法です。 Wi-Fi Directには、2種類の接続モードがあります。イラストはモデルによって異なる場合があります。 • シンプルAPモード

このモードはプリンターがアクセスポイントとして動作し、4台までの機器と接続できます。ただし、プリンターに 直接接続した機器間は通信できません。スマートデバイスからは、Wi-Fi接続の手順で接続する方法と、Wi-Fi Direct 接続の手順で接続する方法があります。



プリンターは無線LAN(Wi-Fi)と、シンプルAPモードの同時接続ができます。ただし、無線LAN(Wi-Fi)で接続中にシンプルAPモードの設定を開始すると、無線LAN(Wi-Fi)接続は一時切断されます。

Wi-Fi Directモード

このモードは1対1でプリンターとスマートデバイスを接続します。Wi-Fi Directモードで接続中は他のネットワー ク接続が切断されるため、一時的な接続手段として利用してください。また、接続するスマートデバイスがWi-Fi Directに対応している必要があります。詳しくはスマートデバイスのマニュアルをご覧ください。



関連情報

◆ 「Wi-Fi Direct (シンプルAPモード)で接続するときの概手順」58ページ

プリンターとスマートデバイスの接続設定

アクセスポイント経由で接続するときの概手順

プリンターをアクセスポイントにWi-Fiで接続して、スマートデバイスを同じネットワーク(SSID)に接続します。以下の設定を順に行ってください。

操作パネルからの無線LAN設定

プリンターの操作パネルから無線LAN設定をして、アクセスポイントと接続してください。

スマートデバイスとプリンターを同じネットワークに接続

Epson iPrint(エプソン アイプリント)をスマートデバイスにインストールして、スマートデバイスをプリンターと同じ無線LAN(Wi-Fi)に接続します。Epson iPrintは、スマートデバイスから写真などをプリントできるエプソン製の無料アプリです。写真のプリントや様々な機能がスマートデバイスからできるようになります。

Epson iPrintで接続を確認

Epson iPrintでプリンターとスマートデバイスが接続できているか確認します。

関連情報

- ◆ 「操作パネルからの無線LAN設定」46ページ
- ◆ 「スマートデバイスとプリンターを同じネットワークに接続する」58ページ
- ➡「Epson iPrintで接続を確認する」69ページ

操作パネルからの無線LAN設定

操作パネルから手動で無線LAN設定をする

アクセスポイントに接続するための情報をプリンターの操作パネルから手動で設定する方法です。手動で設定するには、アクセスポイントのSSIDとセキュリティーキーの情報が必要です。





1. プリンターのホーム画面で[無線LAN設定]を選択し、OKボタンを押します。



2. [アクセスポイント(推奨)]を選択し、OKボタンを押します。



3. OKボタンを押します。



4. 【アクセスポイントを検索】を選択し、OKボタンを押します。

アクセスポイントとつなぐ	
■ アクセスポイントを検索	ł
ロ フェッジュホ タンで設定 (AOSS/WPS)	
	¥
OK 決定 💦 🚺 戻る	

5. 接続したいアクセスポイントのSSIDを操作パネルで選択して、OK ボタンを押します。

ネットワーク(SSID)選択	
My_home's WiFi	1
a Adhier 48	
O Adhee GA	
C Address (15)	
□ その他のSSID	-
OK 次へ	

- (参考) アクセスポイントの設定によってはSSID が表示されないことがあります。その場合は [その他のSSID] を選択 して接続するSSIDを直接入力してください。
 - SSIDがわからない場合はアクセスポイントのラベルに書かれていないかを確認してください。アクセスポイン トをメーカー設定値のまま使用している場合は、ラベルに書かれているSSIDを使用します。
- 6. セキュリティキーを入力し、 [確定] を選択します。OKボタンを押します。



- (参考) ・ セキュリティーキーは大文字と小文字を区別して入力してください。
 - セキュリティーキーがわからない場合はアクセスポイントのラベルに書かれていないかを確認してください。ア クセスポイントをメーカー設定値のまま使用している場合は、ラベルに書かれているセキュリティーキーを使用 します。セキュリティーキーはパスフレーズや暗号化キーなどとも呼ばれます。
 - アクセスポイントのSSIDとセキュリティーキーは、アクセスポイントを設定した人に確認するか、アクセスポイ ントのマニュアルをご覧ください。

7. 設定を確認し、OKボタンを押します。

設定確認 诵信モード: インフラストラクチャー ネットワーク(SSID): My_home's WiFi 3 設定開始

8. 設定が終了したら、ネットワーク接続診断レポートを印刷するかどうかを選択します。



後考 接続に失敗した場合は用紙をセットし、
 ・ ボタンを押してネットワーク接続診断レポートを印刷します。
 [はい]
 を選択しOKボタンを押してから
 ・ボタンを押します。

この後、スマートデバイスとプリンターを同じネットワークに接続してください。

関連情報

- ◆「ネットワーク接続診断レポートの見方と対処方法」73ページ
- ◆ 「スマートデバイスとプリンターを同じネットワークに接続する」 58ページ
- ◆ 「コンピューターの追加設定」80ページ

操作パネルからプッシュボタンで無線LAN設定をする

アクセスポイントのプッシュボタンで自動設定する方法です。以下の条件に当てはまる場合は、この方法で設定できま す。

- アクセスポイントがAOSSやWPS (Wi-Fi Protected Setup) に対応している
- 既存の無線LAN(Wi-Fi)をプッシュボタンで設定している
- (参考) プッシュボタンの位置がわからない、またはプッシュボタンがなくソフトウェアで操作する場合は、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

1. プリンターのホーム画面で[無線LAN設定]を選択し、OKボタンを押します。



2. [アクセスポイント(推奨)]を選択し、OKボタンを押します。

無線LAN設定			
	アクセスポイント		
(in			
▶ 接続の詳細を表示 ○K 次へ			

3. OKボタンを押します。



50

4. 【プッシュボタンで設定(AOSS/WPS)】を選択し、OKボタンを押します。



5. アクセスポイントのプッシュボタンをランプが点滅するまで押します。



プッシュボタンの位置がわからない、またはボタンが見当たらない場合は、アクセスポイントのマニュアルをご覧 ください。

6. プリンターの操作パネルのOKボタンを押します。

プッシュボタン自動設定(AOSS/WPS) アクセスホッイントのフッシュホッタンを押し てください。 ボタンがないとき は、アクセスポイントの設定画面を 開いて、 ソフトウェアフ ッシュホ タンを 押してください。 ◎ 設定開始

7. OKボタンを押します。



OKボタンを押さなくても、しばらくすると画面は切り替わります。

8. OKボタンを押します。

	þ,	インフォメーション
接続	状!	態はホーム画面の
-	7	イコン
もしく	、は	ネットワーク設定内
DX.	=1	ーから確認できます。

OKボタンを押さなくても、しばらくすると画面は切り替わります。

後考 接続に失敗した場合は、アクセスポイントの電源を入れ直し、プリンターとの距離を近付けて設定し直してください。それでも解決しない場合は、ネットワーク接続診断レポートを印刷して対処方法を確認してください。

この後、スマートデバイスとプリンターを同じネットワークに接続してください。

関連情報

- ◆ 「ネットワーク接続診断レポートの見方と対処方法」73ページ
- ◆ 「スマートデバイスとプリンターを同じネットワークに接続する」58ページ
- ◆ 「コンピューターの追加設定」80ページ

操作パネルからPINコードで無線LAN設定をする

PINコードを使ってアクセスポイントに自動接続する方法です。アクセスポイントがWPS (Wi-Fi Protected Setup) に対応している場合は、この方法で設定できます。PINコードをアクセスポイントに入力するときに、コンピューターを 使います。 1. プリンターのホーム画面で [セットアップ] を選択し、OKボタンを押します。



2. [ネットワーク設定]を選択し、OKボタンを押します。



3. [無線LAN設定]を選択し、OKボタンを押します。

ネットワーク設定	
□ ネットワーク情報	
■ 無線LAN設定	
ロネットワーク基本設定	
□ ネットワーク接続診断	
OK 決定 5 戻る	

4. [PINコード自動設定(WPS)]を選択し、OKボタンを押します。



5. プリンターに表示されているPINコード(8桁の数字)を、2分以内にコンピューターからアクセスポイント に入力します。



(参考) PINコードの入力方法は、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

6. OKボタンを押します。



設定完了のメッセージが表示されたら終了です。



(参考) 接続に失敗した場合は、アクセスポイントの電源を入れ直し、プリンターとの距離を近付けて設定し直してくださ い。それでも解決しない場合は、ネットワーク接続診断レポートを印刷して対処方法を確認してください。

この後、スマートデバイスとプリンターを同じネットワークに接続してください。

関連情報

- ◆ 「ネットワーク接続診断レポートの見方と対処方法」73ページ
- ◆ 「スマートデバイスとプリンターを同じネットワークに接続する」 58ページ
- ◆ 「コンピューターの追加設定」80ページ

操作パネルからシンプルAPモードで無線LAN設定をする

アクセスポイントを使わずに直接プリンターと機器を接続する方法です。プリンターがアクセスポイントの役割をします。

1. プリンターのホーム画面で[無線LAN設定]を選択し、OKボタンを押します。



2. [Wi-Fi Direct] を選択し、OKボタンを押します。



3. OKボタンを押します。



4. OKボタンを押して設定を開始します。



5. ▼ボタンを押します。



6. プリンターの操作パネルのSSIDとセキュリティキーを確認します。スマートデバイスのWi-Fi接続画面で、 プリンターの操作パネルに表示されたSSIDを選択します。



7. プリンターの操作パネルに表示されたセキュリティーキーをスマートデバイスに入力して接続を開始しま す。



8. 接続が完了したら、プリンターの操作パネルでOKボタンを押します。

🗊 インフォメーション	
-0122	
DIRECT- XXXXXXXXX	
セキュリティーキー:	
12345678	
而 為 「麻」	•
OK 確認	_

この後、Epson iPrintを使ってプリンターとの接続を確認してください。

関連情報

◆ 「操作パネルからシンプルAPモードで無線LAN設定をする」55ページ

スマートデバイスとプリンターを同じネットワークに接続する

無線LAN(Wi-Fi)で接続されているプリンターにスマートデバイスを接続します。

1. 以下のURLまたはQRコードからダウンロードサイトにアクセスし、Epson iPrintをインストールします。 http://ipr.to



スマートデバイスの設定画面を開き、Wi-FiをON(有効)にします。
 スマートデバイスの操作方法は、スマートデバイスのマニュアルをご覧ください。



3. プリンターと同じネットワーク(SSID)を選択して、セキュリティーキーを入力します。

プリンターが接続しているネットワーク(SSID)は、ネットワーク情報画面やネットワーク接続診断レポートで 確認できます。アクセスポイントのSSIDとセキュリティーキーは、アクセスポイントを設定した人に確認する か、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

4. 接続したら、スマートデバイスのホーム画面に戻ります。

プリンターとスマートデバイスの接続は、Epson iPrintで確認できます。

関連情報

- ➡「Epson iPrintで接続を確認する」69ページ
- ◆ 「プリンターのネットワーク接続状態を確認する」72ページ

Wi-Fi Direct (シンプルAPモード)で接続するときの概手順

プリンターをシンプルAPモードで動作させて、スマートデバイスからはWi-Fi接続の手順で接続する方法です。以下の設定を順に行ってください。

- !重要 ・ プリンターに直接接続した機器間は通信できません。
 - スマートデバイスはプリンターと直接接続すると、Wi-Fi経由でインターネットにアクセスできません。
 - プリンターは無線LAN(Wi-Fi)と、シンプルAPモードの同時接続ができます。ただし、無線LAN(Wi-Fi)で接続中にシンプルAPモードの設定を開始すると、無線LAN(Wi-Fi)接続は一時切断されます。
 - プリンターがアドホックモードでコンピューターに接続されている場合は、シンプルAPモードの同時利用はできません。

操作パネルからシンプルAPモードを設定

プリンターの操作パネルからシンプルAPモードの設定をします。

スマートデバイスをプリンターに直接接続

Epson iPrintをスマートデバイスにインストールして、スマートデバイスをプリンターと同じネットワーク(SSID)に 接続します。Epson iPrintは、スマートデバイスから写真などをプリントできるエプソン製の無料アプリです。写真の プリントや様々な機能がスマートデバイスからできるようになります。

Epson iPrintで接続を確認

Epson iPrintでプリンターとスマートデバイスが接続できているか確認します。

関連情報

- ◆ 「操作パネルからシンプルAPモードで無線LAN設定をする」55ページ
- ◆ 「シンプルAPモードのプリンターにスマートデバイスからWi-Fiで接続する」59ページ
- ◆「シンプルAPモードのプリンターにAndroid搭載機器から直接接続する」61ページ
- ➡「Epson iPrintで接続を確認する」69ページ

シンプルAPモードのプリンターにスマートデバイスからWi-Fiで接 続する

シンプルAPモードで動作しているプリンターにスマートデバイスをWi-Fiで直接接続します。

1. 以下のURLまたはQRコードからダウンロードサイトにアクセスし、Epson iPrintをインストールします。 http://ipr.to



スマートデバイスの設定画面を開き、Wi-FiをON(有効)にします。
 スマートデバイスの操作方法は、スマートデバイスのマニュアルをご覧ください。



- 3. プリンターのホーム画面で[無線LAN設定]を選択し、OKボタンを押します。
- 4. [Wi-Fi Direct] を選択し、OKボタンを押します。
- 5. OKボタンを押します。
- 6. **▼**ボタンを押します。
- 7. プリンターの操作パネルに表示されたSSIDをスマートデバイスで選択します。

プリンター	スマートデバイス	
👎 インフォメーション	ל Wi-Fi ⊂ י	
SSID:	ON 💿	
DIRECT- XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
セキュリティーキー:	CIRECT-XXXXXX	
12345678	▼a XXXXXXXXX	
OK 確認		

- 8. プリンターの操作パネルに表示されたセキュリティーキーをスマートデバイスに入力して接続を開始しま す。
- 9. 接続が完了したら、プリンターの操作パネルでOK ボタンを押します。

プリンターとスマートデバイスの接続は、Epson iPrintで確認できます。

関連情報

- ◆「Epson iPrintで接続を確認する」69ページ
- ◆ 「プリンターのネットワーク接続状態を確認する」72ページ

シンプルAPモードのプリンターにAndroid搭載機器から直接接続 する

Wi-Fi Direct対応のAndroid搭載機器をお使いの場合は、シンプルAPモードで動作しているプリンターにWi-Fi Direct で接続できます。



(参考) ・ 搭載されているAndroid OSのバージョンや機種によってはWi-Fi Directで接続できない場合があります。また、機種 により操作手順が異なります。

- 以下の手順で接続できない場合は、プリンターをWi-Fi Directモードに設定してから接続してください。
- 以下のURLまたはQRコードからダウンロードサイトにアクセスし、Epson iPrintをインストールします。 1. http://ipr.to



2. スマートデバイスのWi-Fi Direct設定の画面を開きます。プリンターのデバイス名を選択して、Wi-Fi Directでプリンターと接続します。



(参考) スマートデバイスの操作方法は、スマートデバイスのマニュアルをご覧ください。

- З. プリンターの操作パネルに表示されるメッセージを確認して、接続するかどうかを選択します。
 - 接続する場合

[許可]を選択します。

- 接続しない場合 [拒否]を選択します。見覚えのないスマートデバイスからの接続の要求には [拒否]を選択してください。
- プリンターに機器情報を登録するかどうかを選択します。 4.
 - 登録する場合 [はい]を選択します。

[許可] を選択して登録すると、次回同じ機器からWi-Fi Directで接続するときは、確認なしで自動で接続され ます。

[拒否] を選択して登録すると、次回同じ機器からWi-Fi Directで接続しようとしてもプリンターは確認画面を 出さずに接続を拒否し、接続されません。

登録しない場合

[いいえ] を選択します。

機器からの接続時に接続許可の確認画面が表示されます。手順3~4を都度行う必要があります。

- (参考) 見覚えのない機器からの接続確認が頻繁に表示される場合は、拒否する機器として登録することをお勧めしま す。
 - 接続させたくない機器を許可したり、接続したい機器を拒否したり、プリンターに登録する機器情報を間違えて しまった場合は、操作パネルの [セットアップ] - [ネットワーク設定] - [無線LAN設定] - [Wi-Fi Direct 設定]の[無線機器情報の削除]から登録されている情報を削除してください。この機能を使うと、プリンター に登録されている [許可] と [拒否] の情報全てが一度に削除されます。

プリンターとスマートデバイスの接続は、Epson iPrintで確認できます。

関連情報

- ➡「操作パネルからシンプルAPモードで無線LAN設定をする」55ページ
- ◆ 「Wi-Fi DirectモードのプリンターにAndroid搭載機器から直接接続する」68ページ
- ◆「Epson iPrintで接続を確認する」69ページ
- ◆ 「プリンターのネットワーク接続状態を確認する」72ページ

Epson iPrint接続

Epson iPrintを使ってプリンターとスマートデバイスをシンプルAPモードで接続します。これはスマートデバイスが Wi-Fiでインターネット接続する設定がされていない場合の接続方法です。AndroidとiOS (iPhone、iPadなど) 搭載の スマートフォンやタブレット端末から接続できます。

【参考】 Epson iPrint接続はWi-Fi DirectのシンプルAPモードの接続になります。シンプルAPモード接続中はスマートフォンか らのインターネット接続にはLTEなどの回線が使用されるため通信費がかかります。

AndroidからEpson iPrint接続をする

Android 5.1の操作手順を例に説明します。OSのバージョンによって操作が異なることがあります。

1. 以下のURLまたはQRコードからダウンロードサイトにアクセスしてEpson iPrintをスマートデバイスにイ ンストールします。

http://ipr.to



2. スマートデバイスのWi-FiをONにします。



● 既にWi-FiがONの状態でインターネット接続が可能なネットワーク(SSID)に接続されている場合は、プリンターを同じネットワーク(SSID)に接続すると利用できるためWi-Fiで接続することをお勧めします。Epson iPrint接続を続けるには接続しているネットワーク(SSID)を切断してください。

3. スマートデバイスでEpson iPrintを起動し、ホーム画面で [プリンター未設定] をタップします。



4. 続いて [プリンター] - [Wi-Fi Direct設定] - [プリンターの[Epson iPrint接続]ボタンで設定] の順に タップします。

← メンテナンス	← プリンター選択	Wi-Fi Direct 設定 キャンセル
ブリンター 未設定 🔪	↑ ローカル ● IPアドレス ④ リモート	Wi-Fi Directでブリンターと直接接続します。
ブリンダーステーマス	目宅などホームネットワークの無際LAN環境で印刷するときに 選択してください。 プリンターが見つかりません	手動で設定
「ブリンター」をタッブしてブリンターを設定してく ださい。		プリンターの[Epson iPrint 接続 ボタンで設定
インク/トナー残量		
メンテナンス		
ヘッドクリーニング	-	
ノズルチェック		
ファームウェアアップデート		
設定		
詳細設定		
	两线索 WI-FI DIRECT 设定	

5. プリンターのホーム画面で [Epson iPrint接続] を選択します。

- 6. Epson iPrint接続の説明画面で内容を確認して次の画面に進みます。
- 7. プリンターのパネルに案内される方法で設定を開始します。
- 8. プリンターのパネルに表示されたSSIDと同じものがスマートデバイスに表示されたら、プリンターの Epson iPrint接続の画面を終了します。
- 9. スマートデバイスにプリンターと接続できたことを示すメッセージが表示されたら[完了]をタップします。 Epson iPrintのメンテナンス画面で、プリンター名とインク情報が表示されれば終了です。

iPhone (iOS) からEpson iPrint接続をする

iPhone5s(iOS 8.3)の操作手順を例に説明します。OSのバージョンによって操作が異なることがあります。

 以下のURLまたはQRコードからダウンロードサイトにアクセスしてEpson iPrintをスマートデバイスにインストールします。 http://ipr.to



2. スマートデバイスのWi-FiをONにします。





既にWi-FiがONの状態でインターネット接続が可能なネットワーク(SSID)に接続されている場合は、プリンターを同じネットワーク(SSID)に接続すると利用できるためWi-Fiで接続することをお勧めします。Epson iPrint接続を続けるには接続しているネットワーク(SSID)を切断してください。

3. スマートデバイスでEpson iPrintを起動し、ホーム画面で [プリンター未設定] をタップします。



 続いて【プリンター】 - [Wi-Fi Direct設定] - 【プリンターの[Epson iPrint接続]ボタンで設定】の順に タップします。



5. エプソン<仮設定>プロファイルをインストールします。



パスコードを入力する画面が表示されたら、スマートデバイスに設定されているパスコードを入力してください。

6. 1回目のプロファイルのインストールを完了し、Epson iPrintに戻ります。

	インストール完了 完了	localhost
		「Epson iPrint」に戻ります。
	エプソン<仮設定> SEIKO EPSON CORPORATION	戻る
署名者	朱署名	
說明	Wi-Fi設定用の仮プロファイルをインス トールします。	
内容	Wi-Fiネットワーク	
¥細	>	

この画面が表示されたらプリンターのパネル操作に移ります。

- 7. プリンターのホーム画面から [Epson iPrint接続] を選択します。
- 8. Epson iPrint接続の説明画面で内容を確認して次の画面に進めます。
- 9. プリンターのパネルに案内される方法で設定を開始します。
- プリンターのパネルに表示されたSSIDと同じものがスマートデバイスに表示されたら、プリンターの Epson iPrint接続の画面を終了します。
 スマートデバイスの画面にはプリンターとの通信を表すメッセージが表示されます。
- 11. スマートデバイスの案内に従って、2回目のプロファイル(エプソン<接続設定>)をインストールします。

Wi-Fi Direct 設定 キャンセル	キャンセル プロファイ . インストール	キャンセル 警告 インストール
iPhone/iPad/iPodにプリンターとの接続設 定用プロファイルをインストールします。		未要名のプロファイル
製品名: Series SSID:DIRECT- XXXXXXXX	エブソン 接続設定 SEIKO EPSON CORPORATIC	このプロファイルは署名されていませ ん
次の画面で[インストール]をタップしてく ださい。	 署名者 未署名 説明 ジワンプリンターとのWi-Fi Direct援 総設定プロファイルをインストー、* す。 内容 Wi-Fiネットワーク 詳細 キャンセル 著告 大変名のプロファイル 	
	このプロファイルは署名されていませ ん	
		インストール
次へ		キャンセル

パスコードを入力する画面が表示されたら、スマートデバイスに設定されているパスコードを入力してください。

12. 2回目のプロファイルのインストールを完了し、Epson iPrintに戻ります。 プリンターとの接続設定が完了するまでしばらくお待ちください。 スマートデバイスにプリンターと接続できたことを示すメッセージが表示されたら[完了]をタップします。
 Epson iPrintのメンテナンス画面で、プリンター名とインク情報が表示されれば終了です。

Wi-Fi DirectモードのプリンターにAndroid搭載機器から直接接続 する

この接続方法は一時的にプリンターとスマートデバイスを直接接続したい場合に利用します。例えば普段はプリンターをWi-Fiで接続しているが、同じネットワーク(SSID)に接続させたくないスマートデバイスを別のネットワーク(Wi-Fi Directモード)で直接接続する方法です。このモードで接続するには、Wi-Fi Direct対応のスマートデバイスが必要です。スマートデバイスの操作方法は、スマートデバイスのマニュアルをご覧ください。

- ▲重要 スマートデバイスはプリンターと直接接続すると、Wi-Fi経由でインターネットにアクセスできません。
 - 他のネットワーク(無線LAN(Wi-Fi)、シンプルAPモード)接続中にWi-Fi Directモードを動作させると、元の ネットワークは切断されます。Wi-Fi Directモードの接続を切断すると、元のネットワーク接続に戻ります。
 - Wi-Fi Directモードで接続中は、一部機能(プリンターのファームウェアアップデートやEpson Connectのセットアップなど)はできません。
 - プリンターがアドホックモードでコンピューターに接続されている場合は、無線で直接接続することができません。
 - プリンターをWi-Fi Directモードに設定するにはWeb Configを使います。Web Configを使うには、プリンター に有効なIPアドレスが設定されていて、プリンターとスマートデバイスが同じネットワークに接続されている必要 があります。
- 1. 以下のURLまたはQRコードからダウンロードサイトにアクセスしてEpson iPrintをインストールしてくだ さい。

http://ipr.to



- プリンターのIPアドレスを確認します。
 操作パネルのネットワーク情報画面で確認してください。
- 3. スマートデバイスのブラウザーにプリンターのIPアドレスを入力してWeb Configを起動します。

← → C http://XXX.XXX.XXX.XXX

(参考) スマートデバイスの操作方法は、スマートデバイスのマニュアルをご覧ください。

- 4. [詳細設定] [利用サービス] [Wi-Fi Direct] の順に選択します。
- 5. [Wi-Fi Direct対応機器との接続に限定する]で[モード設定]を選択します。

- 6. [次へ]を押し、次の画面で設定内容を確認して[設定]を押します。
 - そう
 ここまでの手順で、プリンターがWi-Fi Directモードで動作するように変更されました。この作業は一度設定をする
 と、次回モード設定を変更するまで有効です。毎回設定する必要はありません。
- 7. プリンターのホーム画面で [無線LAN設定] を選択しOKボタンを押します。
- 8. [Wi-Fi Direct] を選択し、OKボタンを押します。
- 9. メッセージを確認してからOKボタンを押します。
- 10. メッセージを確認してからOKボタンを押します。
- 11. アラートメッセージを確認してOKボタンを押します。
- 12. プリンターの操作パネルに表示されているデバイス名にスマートデバイスからWi-Fi Directで接続します。

設定	デバイスの検索	デパイス名を変更
Android_		
ピアデバイス		
EPSON XX-XX Ser 接続済み	ies	
接続履歴のあるグループ		
DIRECT-XXXXXXXX		

- Wi-Fi Directモードでの接続は、プリンターの電源を切ったり、スマートデバイスがプリンターから離れたりして切断されると接続は戻りません。プリンターを利用するためには都度、手順7~11のWi-Fi Direct接続をしてください。
 - スマートデバイスのWi-Fi Direct接続方法は、スマートデバイスのマニュアルをご覧ください。

プリンターとスマートデバイスの接続は、Epson iPrintで確認できます。

関連情報

- ➡「Epson iPrintで接続を確認する」69ページ
- ◆ 「プリンターのネットワーク接続状態を確認する」72ページ

Epson iPrintで接続を確認する

印刷用のアプリでプリンターを設定して、接続を確認します。ここでは、Epson iPrintを例に説明します。

1. Epson iPrintを起動します。



Epson iPrintがインストールされていない場合は、以下のURLまたはQRコードからダウンロードサイトにアクセスしてインストールしてください。 http://ipr.to



2. 画面上部の [プリンター未設定] またはプリンター名をタップします。



3. [プリンター]をタップします。

← メンテナンス	
プリンター	未設定 📏
プリンターステータス	
プリンターを設定してく [プリンター]をタッブして: してください。	ください。 ブリンターを設定
インク/トナー残量	
メンテナンス	
ヘッドクリーニング	>
ノズルチェック	>
ファームウェアアップラ	=-> >

4. 接続したプリンター名を選択します。

インク/トナー残量が表示されたら接続できています。

プリンター	Series 👚 🕻
ブリンターステー	ータス
印刷できます。	
印刷できます。	
インク/トナー残	量

プリンターとスマートデバイスとの接続方法の変更

変更したい接続方法の手順で設定し直してください。

無線LAN(Wi-Fi)に変更した場合、スマートデバイスがプリンターと同じ無線LAN(Wi-Fi)に接続していることを確認してください。スマートデバイスのネットワーク設定は、スマートデバイスのマニュアルをご覧ください。 Wi-Fi DirectモードからシンプルAPモードに変更するときは、プリンターとスマートデバイスをWi-Fi Directモードで 接続し、Web Configを起動します。 [詳細設定] - [利用サービス] - [Wi-Fi Direct] から [モード設定] を [オ フ] または [シンプルAP] に変更します。

関連情報

- ◆ 「アクセスポイント経由で接続するときの概手順」45ページ
- ◆ 「Wi-Fi Direct (シンプルAPモード)で接続するときの概手順」58ページ
- ◆「シンプルAPモードのプリンターにAndroid搭載機器から直接接続する」61ページ
- ◆ 「Wi-Fi DirectモードのプリンターにAndroid搭載機器から直接接続する」68ページ
- ◆「Epson iPrintで接続を確認する」69ページ

スマートデバイスの追加接続

- 以下のWebサイトにアクセスして、製品型番を入力します。 http://epson.sn
- 2. [セットアップ]に進み、必要に応じてダウンロードや接続設定をします。

関連情報

- ◆ 「アクセスポイント経由で接続するときの概手順」45ページ
- ◆ 「Wi-Fi Direct (シンプルAPモード)で接続するときの概手順」58ページ
- ◆ 「Wi-Fi DirectモードのプリンターにAndroid搭載機器から直接接続する」68ページ
- ◆「Epson iPrintで接続を確認する」69ページ

プリンターのネットワーク接続状態を確認する

ネットワークアイコンで接続状態を確認する

プリンターのホーム画面にあるネットワークアイコンでネットワークの接続状態を確認できます。接続方法や電波強度 によってアイコンの形状が変わります。

アイコンの状態	説明
	ネットワーク未設定
?	無線LAN(Wi-Fi)接続中、シンプルAPモード無効
	無線LAN(Wi-Fi)無効、シンプルAPモード接続中
🛜 🛜AP	無線LAN(Wi-Fi)とシンプルAPモードの同時接続中
	無線LAN(Wi-Fi)無効、Wi-Fi Directモード接続中
🛜 🖓 🖓	アドホックモード接続中

操作パネルでネットワーク状態を確認する

確認したい情報メニューを選択するとネットワーク関連のその他の情報も表示できます。

- 1. ホーム画面で [セットアップ] を選択し、OKボタンを押します。
- 2. [ネットワーク設定] [ネットワーク情報] の順に選択します。
- 別の情報を確認する場合は、◀ または ▶ボタンで確認したい表示メニューを選択して、OKボタンを押します。
 - [無線接続状態]
無線接続時のネットワーク情報(プリンター名、TCP/IP設定方法、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー 設定方法など)が表示されます。

- [Wi-Fi Direct接続状態]
 Wi-Fi Direct接続時のネットワーク情報(プリンター名、接続方法、取得IPアドレス、接続機器数、デフォルトゲートウェイなど)が表示されます。
- [Epson Connect設定情報]
 Epson Connectサービスへの登録内容が表示されます。
- [Googleクラウドプリント設定情報]
 [Google クラウド プリント設定] サービスへの登録内容と接続状態が表示されます。
- 4. うボタンを押します。

前の画面に戻ります。

ネットワーク接続診断レポートでネットワーク状態を確認する

- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- 2. ホーム画面で [セットアップ] を選択し、OKボタンを押します。
- [ネットワーク設定] [ネットワーク接続診断]の順に選択します。
 診断が始まります。
- ①ボタンを押して、ネットワーク接続診断レポートを印刷します。
 エラーがある場合はネットワーク接続診断レポートの内容を確認して、対処してください。

ネットワーク接続診断レポートの見方と対処方法

ネットワーク接続診断レポートのメッセージとエラーコードを確認してください。

ネットワーク接続診断レポート上のURLまたはQRコードから対処方法を確認できます。



プリンターとコンピューターの接続

プリンターとコンピューターを接続する

プリンターとコンピューターを接続します。無線LAN、またはUSBでの接続ができます。コンピューターとプリンター の接続設定をするにはインターネット接続が必要です。インターネットに接続できないコンピューターから接続設定す るには、インターネット接続されていない場合の接続方法を確認してください。

1. 以下のWebサイトにアクセスして、製品型番を入力します。

http://epson.sn

2. [セットアップ] に進み、画面の指示に従って操作します。

プリンターのセットアップが完了したら、設定用のソフトウェアをダウンロードしてください。ダウンロードした ファイルをダブルクリックして、設定を開始してください。 接続方法を選択して、画面の指示に従って設定をしてください。

関連情報

◆「コンピューターがインターネットに接続されていない場合(Windowsのみ)」75ページ

コンピューターがインターネットに接続されていない場合(Windowsの み)

インターネットに接続できるコンピューターから設定用ソフトウェアをダウンロードしてUSBフラッシュメモリーなど に保存します。その後、接続したいコンピューターで接続設定をします。

- インターネットに接続できるコンピューターで以下のWebサイトにアクセスして、製品型番を入力します。 http://epson.sn
- 2. [サポート] ページに進み、 [ソフトウェアの保存 (Windows)] の [ダウンロード] をクリックします。
- З. ダウンロードしたファイルをUSBフラッシュメモリーなどにコピーします。
- プリンターとの接続設定をするコンピューターにUSBフラッシュメモリーなどをセットし、コピーしたファ イルをダブルクリックして起動します。 この後は、画面の指示に従って操作します。

プリンターとコンピューターの接続変更

プリンターのネットワーク環境を変えたり、別の接続を追加したりする場合は、新しい接続方法の手順で設定し直しま す。

アクセスポイントを交換した場合や新規に追加した場合

アクセスポイントを交換してSSIDが変わった場合、または新しくアクセスポイントを設置して無線LAN(Wi-Fi)環境 を構築した場合などは、再度プリンターの無線LAN設定をしてください。なおSSIDが変わった場合は、プリンターの接 続方法を変更する方法と同じ手順で設定できます。

関連情報

➡「プリンターを無線LAN(Wi-Fi)接続に変更する」75ページ

プリンターを無線LAN(Wi-Fi)接続に変更する

無線LAN (Wi-Fi) 接続に変更する - Windows

変更前の接続で印刷ポートをEpsonNet Printに設定していた場合を例に説明します。

- 1. コンピュータを接続するアクセスポイントのSSIDに接続します。
- 2. 以下のWebサイトにアクセスして、製品型番を入力します。

http://epson.sn

 マラン コンピューターがインターネットに接続できない場合は、インターネットに接続されていない場合の設定方法をご覧 ください。

- З. [セットアップ] に進み、ソフトウェアをダウンロードします。
- 4 ダウンロードしたソフトウェアを起動して、画面の指示に従って操作します。

5. インストールソフトウェア選択の画面で [別の接続方法に変更する] を選択します。

Install Navi [XX-XXXX Series]	
インストールソフトウェア選択	EPSON
お使いのコンピューターは、既にプリンターと接続設定済みです。インストールの処理を選択してください。	
③ 必須ソフトウェアの再インストール プリンタードライバーなどの必須ソフトウェアを再インストールするときに選択してください。	
 ● ソフトウェアの追加インストール 「Software Updater」を使って活用ソフトウェアをインストールするときに選択してください。 	
別の接続方法に変更する ガリンターとコンピューターの接続方法を変更するときに選択してください。	
キャンセル 戻る こう	欠へ

6. プリンター接続先の選択の画面で [無線LAN接続(Wi-Fi)]を選択します。



7. セットアップの対象を選択の画面で [プリンターとコンピューター]を選択します。

🔄 Install Navi (XX-XX	(XX Series]			- • •
セットアップの)対象を選択			EPSON
New	コ プリンターとコンピュータ プリンターネットワーク設	- 「定とコンピューターとの接続設定をしる	ます。	
	コンピューターのみ 既にネットワーク接続さ をリストから選択してくた リストに表示されていな	れているブリンターにコンピューターを招 さい。 いときはプリンターの電源が入っている	衰続します。ネットワーク上に見つけ か確認してください。	やったプリンター
C)	モデル名	ΜΑCアドレス	IPアドレス	
キャンセル		Ē	₹3	次へ

8. この後は、画面の指示に従って操作します。

関連情報

◆ 「コンピューターがインターネットに接続されていない場合(Windowsのみ)」75ページ

無線LAN(Wi-Fi)接続に変更する - Mac OS X

- 以下のWebサイトにアクセスして、製品型番を入力します。 http://epson.sn
- 2. [セットアップ] に進み、ソフトウェアをダウンロードします。
- 3. ダウンロードしたソフトウェアを起動して、画面の指示に従って操作します。

4. 接続先選択の画面で [無線LAN接続] を選択します。



5. この後は画面の指示に従って操作します。

プリンターにUSB接続を追加する

無線LAN(Wi-Fi)で接続されているプリンターは、USBでも同時接続できます。ネットワークに接続されているプリンターにUSB接続を追加できます。

USB接続を追加する - Windows

1. 以下のWebサイトにアクセスして、製品型番を入力します。

http://epson.sn

- 2. [セットアップ] に進み、ソフトウェアをダウンロードします。
- 3. ダウンロードしたソフトウェアを起動して、画面の指示に従って操作します。

⁽参考) コンピューターがインターネットに接続できない場合は、インターネットに接続されていない場合の設定方法をご覧 ください。

4. インストールソフトウェア選択の画面で [別の接続方法に変更する]を選択します。

Install Navi [XX-XXXX Series]	
インストールソフトウェア選択	EPSON
お使いのコンピューターは、既にプリンターと接続設定済みです。インストールの処理を選択してください。	
● 必須ソフトウェアの再インストール プリンタードライバーなどの必須ソフトウェアを再インストールするときに選択してください。	
● ソフトウェアの追加インストール 「Software Updater」を使って活用ソフトウェアをインストールするときに選択してください。	
キャンセル 戻る ストレーズ	灰へ

5. プリンター接続先の選択の画面で [USBローカル接続] を選択します。



6. この後は、画面の指示に従って操作します。

USB接続を追加する - Mac OS X

- 以下のWebサイトにアクセスして、製品型番を入力します。
 http://epson.sn
- 2. [セットアップ] に進み、ソフトウェアをダウンロードします。
- 3. ダウンロードしたソフトウェアを起動して、画面の指示に従って操作します。
- 4. 接続先選択の画面で [USB接続] を選択します。

	N XX-XXXXX Series
接続先選択	
USB接続 本製品とコンピューターをUSBケーブルで接続して、使 します。 本製品を1台のコンピューターで使用するときは、この接 続方法が簡単です。 USBケーブルを用意してください。	用 本製品とコンピューターを無線LANで接続しま す。
	有線LAN接続 LANケーブルを使用して、有線LANで接続しま す。
	USB接続 本製品とコンピューターをUSBケーブルで接続しま す。
× キャンセル	① コンピューターの追加設定

5. この後は画面の指示に従って操作します。

コンピューターの追加設定

ネットワーク接続されたプリンターを、接続設定したコンピューターとは別のコンピューターで使えるようにします。

Webサイトからコンピューターを追加する - Windows

Webサイトからソフトウェアをダウンロードして、コンピューターの追加設定をします。

- 1. 追加するコンピューターで以下のWebサイトにアクセスして、製品型番を入力します。 http://epson.sn
- 2. [セットアップ] に進み、ソフトウェアをダウンロードします。
- ダウンロードしたソフトウェアを起動して、画面の指示に従って操作します。
 ステップ4の画面が表示されるまで画面の指示に従って操作します。

4. プリンター接続先の選択の画面で [無線LAN接続(Wi-Fi)]を選択します。





5. セットアップの対象を選択の画面で[コンピューターのみ]を選択し、リストから接続したいプリンターを 選択します。



6. この後は画面の指示に従って操作します。

Webサイトからコンピューターを追加する - Mac OS X

Webサイトからソフトウェアをダウンロードして、コンピューターの追加設定をします。

- 1. 追加するコンピューターで以下のWebサイトにアクセスして、製品型番を入力します。 http://epson.sn
- 2. [セットアップ] に進み、ソフトウェアをダウンロードします。
- 3. ダウンロードしたソフトウェアを起動して、画面の指示に従って操作します。
- 4. 接続先選択の画面で [コンピューターの追加設定] を選択します。



5. この後は画面の指示に従って操作します。

ネットワークの切断や初期化

操作パネルから無線LANを無効にする

無線LAN(Wi-Fi)接続時に無線LANを無効にすると、無線接続が切断されます。

- 1. ホーム画面で [セットアップ] を選択し、OKボタンを押します。
- 2. [ネットワーク設定] [無線LAN設定] [無線LAN を無効にする] の順に選択します。
- 3. メッセージを確認し、 [はい] を選択して、OKボタンを押します。

操作パネルからWi-Fi Direct接続を切断する

- シンプルAPモードで複数の機器がプリンターと接続されていた場合、シンプルAPモードを切断すると全ての機器との 接続が切断されます。特定の機器だけを切断したいときは、機器側から接続を切断してください。
 - Wi-Fi Directモードの接続切断(機器からの切断を含む)をすると、元のネットワーク接続に戻ります。
- 1. ホーム画面で [セットアップ] を選択し、OKボタンを押します。
- 2. [ネットワーク設定] [無線LAN設定] [Wi-Fi Direct設定] [接続切断] の順に選択します。
- 3. メッセージを確認し、 [はい] を選択してOKボタンを押します。

操作パネルからネットワーク設定を初期の状態に戻す

プリンターのネットワーク設定全てを購入時の設定に戻します。

- 1. ホーム画面で [セットアップ] を選択し、OKボタンを押します。
- 2. [購入時の設定に戻す] [ネットワーク設定]の順に選択します。
- 3. メッセージを確認し、 [はい] を選択して、OKボタンを押します。

困ったときは

プリンターの状態を確認する

プリンターの状態を確認する - Windows

- 1. プリンタードライバーの画面を表示させます。
- 2. [ユーティリティー] タブの [EPSON プリンターウィンドウ!3] をクリックします。
 - デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンをダブルクリックしても、プリンターの状態を 確認できます。プリンターアイコンが登録されていないときは、[ユーティリティー] タブの [モニターの設定]
 をクリックして、[呼び出しアイコンをタスクバーに登録する] をチェックしてください。
 - [EPSON プリンターウィンドウ!3] が無効になっているときは、 [ユーティリティー] タブの [ドライバーの 動作設定] をクリックして [EPSON プリンターウィンドウ!3 を使用する] をチェックしてください。

関連情報

➡ [Windowsプリンタードライバー] 34ページ

プリンターの状態を確認する - Mac OS X

- 1. 「メニューの [システム環境設定] [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリン トとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。
- 2. [オプションとサプライ] [ユーティリティ] [プリンタユーティリティを開く] の順にクリックします。
- 3. [EPSONプリンターウィンドウ] をクリックします。

正しく給紙ができない

以下を確認してから、現象に応じた対処方法をお試しください。

- プリンターを水平な場所に設置して、適切な環境で使用してください。
- 本製品で印刷できる用紙を使用してください。印刷できる用紙の一覧は『使い方ガイド』をご覧ください。
- 印刷用紙取り扱い上のご注意に従ってください。印刷用紙取り扱い上のご注意は『使い方ガイド』をご覧ください。
- 厚さ0.05~0.6mmの用紙を使用してください。ただし、紙の厚さがこの範囲内であっても硬さや透過性によっては 正しく給紙されないことがあります。
- プリンターの用紙サイズと用紙種類の設定を、実際にセットした用紙に合わせてください。印刷できる用紙のサイズ や用紙種類の一覧は『使い方ガイド』をご覧ください。

関連情報

◆ 「動作時と保管時の環境仕様」104ページ

印刷用紙が詰まる

印刷用紙を正しい方向でセットして、印刷用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。印刷用紙のセット方法は『使い 方ガイド』をご覧ください。

斜めに給紙される

印刷用紙を正しい方向でセットして、印刷用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。印刷用紙のセット方法は『使い 方ガイド』をご覧ください。

重なって給紙される

- 印刷用紙を1枚ずつセットしてください。
- 印刷用紙をさばいてからセットしてください。
- 手動両面印刷で用紙が重なって給紙されるときは、給紙装置内にセットしてある印刷用紙を取り除いてから、裏面を セットしてください。

給紙ができない

- 印刷用紙はセット可能枚数を超えてセットしないでください。普通紙は用紙ガイドの三角マークが示す線を越えて セットしないでください。それでも給紙されないときは、1枚ずつセットしてください。
- 用紙経路をクリーニングしてください。詳しくは『使い方ガイド』をご覧ください。

ロール紙が給紙できない

- ロール紙が残り20cm以下(ロール紙の裏面に表示された領域)になると、排紙されて使用できません。
- ロール紙を正しい方向でセットして、ロール紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。用紙ガイドをロール紙の側 面に合わせてから、右側に約1mm戻してください。詳しくは『使い方ガイド』をご覧ください。

コンピューターから印刷できない

- プリンターとコンピューターを接続しているUSBケーブルをしっかりと差し込んでください。
- USBハブ使用時は、プリンターとコンピューターを直接接続してみてください。
- ネットワーク接続で印刷できないときは、コンピューターからネットワーク接続する方法の説明をご覧ください。
- データサイズが大きい画像を印刷しようとすると、コンピューターのメモリーが足りなくなることがあります。解像 度を下げたり、サイズを小さくしたりして印刷してください。

- Windowsの場合、プリンタードライバーで [ユーティリティー] タブの [印刷待ち状態表示] をクリックして以下 を確認してください。
 - 印刷待ちのジョブがないこと
 必要なら印刷を中止してください。
 - 一時停止やオフラインになっていないこと
 一時停止またはオフラインになっているときは、[プリンター]メニューで一時停止またはオフラインのチェックを外してください。
 - [プリンター] メニューでお使いのプリンターが通常使うプリンターに設定されている(チェックが付いている) こと 設定されていないときは、通常使うプリンターに設定してください。
 - [プリンター] メニューの [プロパティ] [ポート] で、以下の正しいポートが選択されていること USB接続: [USBXXX]、ネットワーク接続: [EpsonNet Print Port]
- Mac OS Xの場合、プリンターのステータスが [一時停止] になっていないか確認してください。

メニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリントとファ クス])の順に選択し、お使いのプリンターをダブルクリックします。 [一時停止] になっているときは、 [再開] をクリックしてください。

- 必要なソフトウェアをインストールしてください。 [すべてのプログラム] [Epson Software] から [Epson Software Updater] を起動してください。インストールしたいソフトウェアを選択して、インストールボタンをクリックしてください。
- プリンターとコンピューターの接続設定が完了していません。インストーラーを使って自動で設定できます。以下のWebサイトにアクセスし、製品型番を入力して、[セットアップ]に移動してください。 http://epson.sn

関連情報

- ◆ 「ソフトウェアをインストールする」 42ページ
- ◆ 「印刷を中止する」 28ページ

ネットワークの接続設定ができない

- ネットワークに接続する全ての機器の電源を切ります。約10秒待ってからアクセスポイント、コンピューターまたはスマートデバイス、プリンターの順に電源を入れます。電波が届きやすいようにプリンターとコンピューター、またはスマートデバイスをアクセスポイントに近付けてネットワーク設定をやり直します。
- プリンターの操作パネルで[セットアップ] [ネットワーク設定] [ネットワーク接続診断]の順にタップして、 ネットワーク接続診断レポートを印刷します。ネットワーク接続診断レポートの結果が失敗だった場合は、レポート に記載されているQRコードまたはURLにアクセスして対処してください。

関連情報

◆ 「ネットワーク接続診断に問題がないのにネットワークに接続できない」87ページ

ネットワーク接続診断に問題がないのにネットワークに接続できな い

複数のアクセスポイントを使用している場合、アクセスポイント間の設定によってはコンピューターやスマートデバイスからプリンターを利用できません。コンピューターやスマートデバイスをプリンターと同じアクセスポイントに接続してください。



• 1台で複数のSSIDを使用できるアクセスポイントを使用している場合、同じアクセスポイントに接続していても、 接続しているSSIDが異なる場合は接続できません。コンピューターやスマートデバイスをプリンターと同じSSID に接続してください。



 IEEE802.11aとIEEE802.11gの両規格に準拠したアクセスポイントは、2.4GHz帯と5GHz帯それぞれのSSID を持っています。プリンターは2.4GHz帯での通信のみ対応しているため、コンピューターやスマートデバイスを 5GHz帯のSSIDに接続していると、プリンターと通信できないことがあります。コンピューターやスマートデバイ スをプリンターと同じSSIDに接続してください。



多くのアクセスポイントには、機器間の通信を遮断するプライバシーセパレーター機能があります。同じSSIDに接続されていても通信できない場合は、アクセスポイントのプライバシーセパレーター機能を無効にしてください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。





関連情報

- ◆「プリンターが接続しているSSIDの確認方法」88ページ
- ◆「コンピューターが接続しているSSIDの確認方法」88ページ

プリンターが接続しているSSIDの確認方法

[セットアップ] - [ネットワーク設定] - [ネットワーク情報] の順に選択します。Wi-FiとWi-Fi DirectのSSIDがそれぞれ表示されます。



コンピューターが接続しているSSIDの確認方法

各OSでSSIDやパスワードを調べる方法は、エプソンのホームページでFAQをご覧ください。 http://www.epson.jp/support/faq/ 製品カテゴリからお使いの製品を選択して、「無線LANのSSID」などのキーワードで検索できます。

Windows

[コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] の順に選択します。



Mac OS X

コンピューター画面上部にあるWi-Fiアイコンをクリックします。SSIDのリストが表示され、接続中のSSIDにチェックマークがつきます。



ネットワーク接続しているプリンターから突然印刷でき なくなった

- アクセスポイントやプロバイダーを変えた場合は、プリンターのネットワーク設定をやり直してください。コン ピューターやスマートデバイスをプリンターと同じネットワーク(SSID)に接続してください。
- ネットワークに接続する全ての機器の電源を切ります。約10秒待ってからアクセスポイント、コンピューターまたはスマートデバイス、プリンターの順に電源を入れます。電波が届きやすいように、プリンターとコンピューター、またはスマートデバイスをアクセスポイントに近付けてネットワーク設定をやり直します。

- Windowsの場合、プリンタードライバーで [ユーティリティー] タブの [印刷待ち状態表示] をクリックして、以 下を確認してください。
 - 印刷待ちのジョブがないことを確認します。必要なら印刷を中止してください。
 - 一時停止やオフラインになっていないことを確認します。一時停止またはオフラインになっているときは、 [プ リンター]メニューで一時停止またはオフラインのチェックを外してください。
 - [プリンター] メニューでお使いのプリンターが通常使うプリンターに設定されている(チェックが付いている) こと

設定されていないときは、通常使うプリンターに設定してください。

- [プリンターのプロパティ] [ポート] から選択しているポートが正しいか確認してください。
- プリンターの操作パネルで[セットアップ] [ネットワーク設定] [ネットワーク接続診断]の順に選択して、 ネットワーク接続診断レポートを印刷します。ネットワーク接続診断レポートの結果が失敗だった場合は、レポート に記載されているQRコードまたはURLにアクセスして対処してください。
- コンピューターからWeb サイトが閲覧できるか試してください。閲覧できない場合はコンピューターのネットワーク設定に問題があります。詳しくはコンピューターのマニュアルをご覧ください。
- 全ての対処方法を試してもうまくいかない場合は、セキュリティーソフトなどの影響が考えられます。エプソンのホームページでFAQをご覧ください。 http://www.epson.jp/support/faq/ 製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「無線LAN 接続」などのキーワードで検索できます。

関連情報

- ◆「プリンターが接続しているSSIDの確認方法」88ページ
- ◆「コンピューターが接続しているSSIDの確認方法」88ページ
- ◆ 「ネットワーク接続診断に問題がないのにネットワークに接続できない」87ページ

USB接続しているプリンターから突然印刷できなく なった

- USBケーブルをコンピューターから抜きます。コンピューターに表示されているプリンターのアイコンを右クリックして、[デバイスの削除]を選択します。次にUSBケーブルをコンピューターに差し、テストプリントを行います。印刷ができれば、設定は完了です。
- プリンターの設定をやり直すときは、製品に同梱されている紙マニュアルの手順に従ってください。

AirPrintを使用できない

- 操作パネルの [セットアップ] [プリンターの基本設定] [用紙の設定] で、 [設定画面自動表示] を有効にして ください。
- Web ConfigでAirPrintの設定を有効にしてください。

関連情報

➡ 「Web Config」 32ページ

印刷結果のトラブル

何も印刷されない、まばらに印刷される

長期間プリンターを使用していないと、プリントヘッドのノズルが目詰まりしてインクが出ないことがあります。ノズル チェックして、目詰まりしているときはヘッドクリーニングしてください。

関連情報

◆ 「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」30ページ

印刷結果がかすれる、スジや線が入る、色合いがおかしい



プリントヘッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェックをすると目詰まりしているかどうかわ かります。目詰まりしているときはヘッドクリーニングしてください。

関連情報

◆ 「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」30ページ

印刷結果がぼやける、文字や罫線がガタガタになる



entnatten atte 1 Aufdruck. W J 5008 "Regel

印刷のズレ(ギャップ)を調整してください。ギャップ調整方法は『使い方ガイド』をご覧ください。

モザイクがかかったように印刷される

画像や写真は、解像度の高いデータで印刷してください。Webページの画像は解像度の低いことが多く、ディスプレイ 上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。

写真の印刷品質が悪い

用紙種類の設定が間違っている可能性があります。用紙種類の設定は、セットした印刷用紙に合わせてください。印刷できる用紙種類の一覧は『使い方ガイド』をご覧ください。

写真印刷するとインクがベタベタする

写真用紙の裏面に印刷した可能性があります。用紙のセット向きを確認し、おもて面に印刷し直してください。

画像や写真が意図しない色合いになる

色補正や画像補正をして印刷してください。自動補正の設定では[オートフォトファイン!EX]の標準補正モードで印刷されます。 [オートフォトファイン!EX]の[補正モード]で[標準(自動)]以外を選択したり、その他の補正項目を設定したりして調整してください。それでも改善されないときは、[オートフォトファイン!EX]以外のモードで印刷してください。

関連情報

→ 「色補正をして印刷する」26ページ

印刷位置、サイズ、余白が思い通りにならない

- 部分的に文字などが印刷された用紙では、紙幅が誤認識されて思い通りに印刷できないことがあります。
- 印刷用紙を正しい方向でセットして、印刷用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。印刷用紙のセット方法は 『使い方ガイド』をご覧ください。
- 印刷用紙のサイズを正しく設定してください
- プリンターの機構上、A5サイズで印刷すると四辺に10mmの余白ができます。
- アプリケーションソフトの余白設定を印刷領域内にしてください。

関連情報

◆ 「印刷領域」 97ページ

ロール紙印刷時に印刷位置、余白が思い通りにならない

- ロール紙を正しい方向でセットして、ロール紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。用紙ガイドをロール紙の側 面に合わせてから、右側に約1mm戻してください。詳しくは『使い方ガイド』をご覧ください。
- ロール紙への印刷は、E-Photoを使うと面倒な設定をせずに簡単に印刷できます。市販のアプリケーションソフトから印刷するときは、印刷データのサイズをロール紙の幅より左右各2.5mm(合計5mm)大きく作成して、位置を調整してください。印刷データの両端を2.5mmずつはみ出させて印刷することでフチなし印刷を実現します。

関連情報

◆ 「E-Photo」40ページ

92

フチなし印刷できない

印刷設定でフチなしの設定をしてください。フチなし印刷に対応していない用紙種類を選択すると[四辺フチなし]の選択肢が表示されません。フチなし印刷対応用紙を選択してください。

関連情報

- ➡ 「基本の印刷 Windows」12ページ
- ➡ 「基本の印刷 Mac OS X」13ページ

フチなし印刷で画像の周囲が欠ける

フチなし印刷では印刷データを少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出した部分が欠けてしまいます。はみ出す度合いが少ない設定に変更してください。

- Windows プリンタードライバーの[基本設定]タブで[はみ出し量設定]をクリックして設定を変更します。
- Mac OS X プリント画面の[印刷設定]メニューにある[はみ出し量設定]で設定を変更します。

印刷用紙が汚れる、こすれる

- 横方向にスジが入ったり、印刷用紙の上下が汚れたりするときは、用紙を正しい方向でセットして、用紙の側面に用 紙ガイドを合わせてください。印刷用紙のセット方法は『使い方ガイド』をご覧ください。
- 縦方向にスジが入ったり、印刷用紙が汚れたりするときは、用紙経路をクリーニングしてください。クリーニング方法は『使い方ガイド』をご覧ください。
- 印刷用紙のおもて面に印刷してください。
- 厚さ0.05~0.6mmの用紙を使用してください。ただし、紙の厚さがこの範囲内であっても用紙の硬さによっては汚れることがあります。
- 手動で両面に印刷するときは、印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。
- ハガキの両面に印刷するときは、必ず通信面を先に印刷してください。

ロール紙印刷時に印刷用紙が汚れる、こすれる

- 縦方向にスジが入ったり、ロール紙が汚れたりするときは、用紙経路をクリーニングしてください。
- ロール紙を正しい方向でセットして、ロール紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。用紙ガイドをロール紙の側面に合わせてから、右側に約1mm戻してください。詳しくは『使い方ガイド』をご覧ください。
- [セットアップ] [プリンターの基本設定] の順に選択して、 [ロール紙こすれ軽減] を有効にしてください。ただし、余白が大きくなるため、通常は無効にしてください。

文字が正しく印刷されない、文字化けする

- プリンターとコンピューターを接続しているUSBケーブルを、しっかりと差し込んでください。
- 待機中のジョブを削除してください。

印刷中はコンピューターを手動で「休止状態」または「スリープ」にしないでください。次回コンピューター起動時に、文字化けしたデータが印刷されることがあります。

関連情報

◆ 「印刷を中止する」28ページ

画像が反転する

プリンタードライバーやアプリケーションソフトで、左右反転設定を解除してください。

- Windows プリンタードライバーの [ページ設定] タブで [左右反転] のチェックを外します。
- Mac OS X プリント画面の[印刷設定]メニューで[左右反転]のチェックを外します。

全ての対処方法を試しても印刷結果のトラブルが解決しない

- 本製品で印刷できる用紙を使用してください。印刷できる用紙の一覧は『使い方ガイド』をご覧ください。
- 湿ったり、傷んだり、古過ぎたりする用紙に印刷しないでください。
- 印刷用紙が反っていたり、封筒が膨らんでいたりするときは、平らにしてください。
- 用紙のパッケージに記載されている印刷設定に合わせてください。
- 印刷設定で印刷品質を上げて印刷してください。
- 印刷中に内部カバーを開けないでください
- 印刷後すぐに用紙を重ねないでください。
- 十分に乾燥させてから保管、展示してください。乾燥させるときは、直射日光に当てたり、ドライヤーを使ったり、
 印刷した面を触ったりしないでください。
- インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。本製品は純正インクカートリッジを前提に色調整されているため、純正品以外を使用すると印刷品質が低下することがあります。
- インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。
- 良好な印刷品質を得るために、インクカートリッジ開封後は6ヵ月以内に使い切ることをお勧めします。
- 写真などの印刷は、普通紙ではなくエプソン製専用紙(純正品)に印刷することをお勧めします。エプソン製専用紙のおもて面に印刷してください。
- コンピューターから印刷しているときは、プリンタードライバーをアンインストールして、再インストールしてみて ください。

関連情報

- ◆ 「ソフトウェアをアンインストール(削除)する」 41ページ
- ➡「ソフトウェアをインストールする」42ページ

印刷時のその他のトラブル

印刷速度が遅い

- 不要なアプリケーションソフトを終了させてください。
- 印刷品質を下げて印刷してください。印刷品質が高いと印刷速度が遅くなります。

連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなった

高温によるプリンター内部の損傷を防ぐための機能が働いていますが、印刷は継続できます。印刷速度を回復させるには、電源を入れたまま印刷しない状態で60分以上放置してください。電源を切って放置しても回復しません。

Microsoft Wordの文書ファイル(.doc)がうまく印刷できない

拡張子「.doc」の文書ファイルで、A4サイズのデータをA5サイズに縮小して印刷したいときは、事前にコントロール パネルからプリンタードライバーを表示させて、自動でA5サイズに縮小される設定にしておいてください。

- 1. コントロールパネルからプリンタドライバーを表示させます。
 - Windows 10 スタートボタンを右クリックまたは長押しして、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デ バイスとプリンターの表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックまたは長押しして[印刷設 定]を選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの 表示] の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックまたは長押しして[印刷設定]を選択します。
 - Windows 7 スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。
 - Windows Vista スタートボタンをクリックし、 [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の [プリンタ]の順に選 択します。お使いのプリンターを右クリックして [印刷設定]を選択します。
 - Windows XP スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。
- 2. [用紙サイズ] でA4サイズを選択します。

- 3. 表示された画面の [出力用紙] でA5サイズを選択して、 [OK] をクリックします。
- 4. [OK] をクリックして画面を閉じます。
- 5. 印刷するファイルを開きます。

⁽参考) プリンタードライバーの設定によっては、四辺フチなしをオフにするメッセージが表示されます。 [変更する] をクリックしてください。

この後の手順は基本の印刷と同じです。プリンタードライバーで印刷設定してから印刷してください。ただし、[ページ 設定]タブの[拡大/縮小]のチェックは外さないでください。

関連情報

➡ 「基本の印刷 - Windows」12ページ

Mac OS X v10.6.8から印刷を中止できない

コンピューターから印刷を中止できるようにしたいときは、以下に従ってください。

Web Configを起動して [AirPrint設定] で [最優先プロトコル] を [Port9100] にします。その後、 メニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリントとファクス])の順に選 択し、お使いのプリンターを削除してから、再度同じプリンターを追加します。

関連情報

➡ [Web Config] 32ページ

その他のトラブル

プリンターに触れたときに電気を感じる

多数の周辺機器をコンピューターに接続していると、プリンターに触れたときに電気を感じることがあります。プリン ターを接続しているコンピューターからアース(接地)を取ってください。

ソフトウェアがセキュリティーソフトにブロックされる (Windowsのみ)

[コントロールパネル]のセキュリティー設定で、Windows ファイアウォールで許可するプログラムに対象のソフト ウェアを追加してください。

ファームウェアをアップデートできない

ロール紙を取り外してください。ロール紙がセットされていると、ファームウェアをアップデートできません。

付録

プリンターの仕様

以下は2015年12月現在の情報です。

プリンター部の仕様

ノズル配列	黒インク:180ノズル カラーインク:各色180ノズル		
用紙厚*	0.05~0.6mm		
	普通紙		64~90g/m²
封筒		厚さ	0.08~0.11mm
	封筒	長形3号、4号:75~90g/m² 洋形1号、2号、3号、4号:75~100g/m²	

*: 紙の厚さがこの範囲内であっても、硬さや透過性によっては正しく給紙、印刷されないことがあります。

印刷領域

定形紙の印刷領域

プリンターの機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。

通常印刷時

	А	3.0mm
	В	A5より小さい用紙: 3.0mm A5の用紙: 10.0mm
	С	37.0mm
	D	39.0mm

付録

四辺フチなし印刷時

Α	А	40.0mm
	В	42.0mm
В		

封筒の印刷領域

プリンターの機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。



封筒(長形3、4号)の印刷領域

プリンターの機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。

宛名面



裏面



ハガキ宛名面の印刷領域

プリンターの機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。



省資源機能

両面や割り付け、縮小などの印刷で、用紙の使用枚数が節約できます。

関連情報

- ➡「両面に印刷する(Windowsのみ)」16ページ
- ◆ 「複数ページを1ページに印刷する」 17ページ
- ➡ 「拡大縮小して印刷する」 26ページ

インターフェイスの仕様

コンピューター接続用	Hi-Speed USB
外部記憶装置接続およびPictBridge用	Hi-Speed USB
赤外線通信用	IrDA® (Ver.1.3 準拠、IrSimple™対応)

ネットワーク機能一覧

機能			対応	備考
ネットワークインター	有線LAN		×	-
	無線LAN	インフラストラクチャー	0	-
		アドホック	0	-
		シンプルAPモード	0	-
	Wi-Fi Directモード	0	-	
同時接続	有線LAN	シンプルAPモード	×	-
	無線LAN (インフラストラ クチャー)	シンプルAPモード	0	-
	アドホック	シンプルAPモード Wi-Fi Direct	×	-

機能			対応	備考
操作パネルで行える機能	無線LAN設定	手動設定	0	-
		プッシュボタン自動設定 (AOSS、WPS)	0	-
		PINコード自動設定	0	-
		カンタン自動設定	0	-
		Epson iPrint接続	0	-
		Wi-Fi Direct設定	0	-
	ネットワーク基本設定		0	-
	ネットワーク接続診断		0	-
	ネットワーク情報の確認		0	-
	無線LANを無効にする		0	-
	ネットワークの初期化		0	-
	ファイル共有設定		×	-
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	0	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4、IPv6	0	-
	WSD印刷 (Windows)	IPv4、IPv6	0	Windows Vista以降
	Bonjour印刷(Mac OS X)	IPv4、IPv6	0	-
	IPP印刷 (Windows、Mac OS X)	IPv4、IPv6	0	-
	UPnP印刷	IPv4	×	情報家電機器
	PictBridge印刷(無線 LAN)	IPv4	0	デジタルカメラ
	Epson Connect(メール プリント)	IPv4	0	-
	AirPrint (iOS、Mac OS X)	IPv4、IPv6	0	iOS 5以降、Mac OS X v10.7以降
	Googleクラウドプリント	IPv4、IPv6	0	-

機能			対応	備考
ネットワークスキャン機	EPSON Scan	IPv4、IPv6	×	-
	Event Manager	IPv4	×	-
	Epson Connect(スキャ ン to クラウド機能)	IPv4	×	-
	AirPrint(スキャン機能)	IPv4、IPv6	×	Mac OS X v10.9以降
	ADF(自動両面)		×	-
ファクス機能	PC送信	IPv4	×	-
	PC受信	IPv4	×	-
	AirPrint(ファクス機能)	IPv4、IPv6	×	Mac OS X v10.8以降

無線LANの仕様

準拠規格	IEEE802.11b/g/n
周波数範囲	2.4GHz
接続モード	インフラストラクチャー、アドホック ^{*1} 、Wi-Fi Direct ^{*2*3}
無線セキュリティー	WEP (64/128bit) 、WPA2-PSK (AES) *4

*1: IEEE802.11nは非対応

*2: IEEE802.11bは非対応

*3: シンプルAPモードは無線LAN(インフラストラクチャー)と併用可能。

*4: WPA2規格に準拠し、WPA/WPA2 Personal規格に対応

セキュリティーのプロトコル

SSL/TLS

HTTPS (サーバー/クライアント)、IPPS

対応している他社サービス

AirPrint	iOS 5 [*] 以降、Mac OS X v10.7.x以降
Google クラウド プリント	

*: バージョンによってはロール紙印刷できないことがあります。お使いの機器のOSを最新バージョンにしてお使いください。

外部記憶装置の仕様

対応メモリーカードの仕様

以下は2015年12月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページ「よくあるご質問(FAQ)」でご確認ください。

http://www.epson.jp/support/faq/

製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「対応メモリー」などのキーワード入力で検索できます。

使用できるメモリーカードの種類	サポートする最大容量
miniSDカード [*]	2GB
miniSDHCカード*	32GB
microSDカード*	2GB
microSDHCカード*	32GB
microSDXCカード*	64GB
SDメモリーカード	2GB
SDHCメモリーカード	32GB
SDXCメモリーカード	64GB

*: アダプター無しでセットできるメモリーカードと同じサイズのアダプターを装着してください。装着せずにセットすると、カードが取り出せなくなるおそれがあります。

メモリーカードスロット対応電圧

3.3V 専用、3.3V/5V 兼用(供給電圧は3.3V) ただし、5Vタイプのメモリーカードには非対応 最大供給電流:200mA

対応外部記憶装置の仕様

使用できる外部記憶装置の種類	サポートする最大容量
CD-Rドライブ ^{* 1} DVD-Rドライブ ^{* 1} ブルーレイ™ドライブ ^{* 1}	CD-ROM ^{*2} /CD-R:700MB DVD-ROM ^{*2} /DVD-R:4.7GB (CD-RW、DVD+R、DVD±RW、DVD-RAM、ブルーレイディスク™は非対応)
M0ドライブ ^{*1}	1.3GB
HDD ^{*1} USBフラッシュメモリー	2TB(FAT、FAT32、またはexFATフォーマット済みのもの)

*1: バスパワーでの電源供給不可。ACアダプターを接続してください。

*2: 読み込みのみ対応

以下の外部記憶装置は使用できません。

- 専用のドライバーが必要なもの
- セキュリティー (パスワード、暗号化)機能付きのもの
- USBハブ機能が内蔵されているもの

全ての動作を保証するものではありません。

対応ファイルの仕様

ファイルフォーマット	DCF ^{*1} Version 1.0または2.0 ^{*2} 規格準拠のデジタルカメラで撮影した、JPEG形式 (Exif Version 2.3準拠)の画像データ
有効画像サイズ	横:80~10200ピクセル 縦:80~10200ピクセル
有効ファイルサイズ	2GB未満
最大ファイル数	9990個 ^{*3}

*1: 社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)で標準化された「Design rule for Camera File system」 規格の略称

- *2: デジタルカメラの内蔵メモリーに保存されている画像には非対応
- *3: 一度に表示できるファイル数は999 個まで(999 個を越えるとグループ単位で表示)

 プリンターで認識できない画像ファイルは、プリンターの画面上に「?」と表示されます。複数面レイアウト(自動配置) では、空白(印刷されない)になります。

外形寸法と質量の仕様

外形寸法	収納時
	• 幅:249mm
	• 奥行き:176mm
	• 高さ:85mm
	印刷時
	• 幅:249mm
	 奥行き:383mm
	• 高さ:201mm
質量*	約1.8kg

*: インクカートリッジ、電源コード、ACアダプター、ロール紙ホルダーは含まず

電気的仕様

ACアダプター

モデル	A461H
-----	-------

入力	定格入力電圧	AC100V~240V*
	定格入力電流	1A
	定格周波数	50~60Hz
出力	定格出力電圧	DC24V
	定格出力電流	1A

*: 付属の電源コードはAC100V 用です。

プリンター電気仕様

DC入力定格	DC入力電圧	DC24V
	DC入力電流	0.9A
消費電力(USB接続時)		印刷時:約12W(ISO/IEC24712印刷 パターン) レディー時:約6W スリープモード時:約1.5W 電源オフ時:約0.2W

動作時と保管時の環境仕様



*: 40℃では1ヵ月間保管可能

対応OS

最新のOS対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。 http://www.epson.jp/support/taiou/os/

- Windows 10 (32-bit, 64-bit) /Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) /Windows 8 (32-bit, 64-bit) / Windows 7 (32-bit, 64-bit) /Windows Vista (32-bit, 64-bit) /Windows XP Professional x64 Edition/ Windows XP (32-bit)
- Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8
- (参考) ・ Mac OS Xでは一部のアプリケーションソフトや機能が対応していないことがあります。
 - Mac OS XのUNIXファイルシステム(UFS形式)には非対応です。

規格と規制

電源高調波

この装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2 に適合しています。

瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 (社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電波障害自主規制

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

著作権

写真、書籍、地図、図面、絵画、版画、音楽、映画、プログラムなどの著作権物は、個人(家庭内その他これに準ずる限られた範囲内)で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 (関連法律)刑法第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること(見本印があっても不可)
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

• 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

コンピューターからメモリーカードへのアクセス

プリンターとコンピューターをネットワーク接続しているとき、プリンターにセットされたメモリーカードなどの外部記 憶装置にコンピューターからアクセスしてデータを書き込んだり読み込んだりできます。

- 【重要 ・ プリンターとコンピューターをUSBで接続しているときはこの機能は使えません。
 - メモリーカードは、書き込み可能な状態にしてからセットしてください。
 - コンピューターからメモリーカードに画像データを保存したときは、プリンターの操作パネルの画像および枚数の 表示は更新されません。更新する場合はメモリーカードをセットし直してください。

(参考) HDDドライブが接続可能な機種で、2TBのHDDなど大容量の外部記憶装置をファイル共有すると、コンピューターから認識するのに時間がかかることがあります。

Windows

[コンピューター] (または [マイコンピューター]) で対象の外部記憶装置を選択します。外部記憶装置のデータが表示されます。

Mac OS X

対象のデバイスアイコンを選択します。外部記憶装置のデータが表示されます。

関連情報

→ 「外部記憶装置の仕様」102ページ