

クイックワイヤレスメンテナンスツール

このソフトはクイックワイヤレス用 USB キーのデータを消去した場合に使用します。

■ 注意事項

- ・メンテナンスツールが終了するまでは、クイックワイヤレス用 USB キーを絶対に抜かないでください。
- ・メンテナンスツール実行時は、クイックワイヤレス用 USB キーを2本同時に挿さないでください。
- ・メンテナンスツール実行時は、ユーザーアカウントを管理者権限で実行してください。

■ 動作条件

クイックワイヤレス用 USB キーの取扱説明書に記載の「システム要件」をご確認ください。

■ 対応 USB

EPSON 製クイックワイヤレス用 USB キー

■ メンテナンスツールのファイル名

QWMaintenance.exe


■ メンテナンス作業手順

1. メンテナンス作業は数分で完了します。

あらかじめクイックワイヤレス用 USB キーはパソコンから抜いておきます。
「QWMaintenance.exe」を起動します。


2. ソフトウェアライセンス使用許諾契約の画面が表示されます。

「同意する」を選択します。



3. 画面の指示に従い、クイックワイヤレス用 USB キーをパソコンに挿します。

更新の画面が表示されますので更新中は USB キーを抜かないでください。



4. メンテナンス完了の画面が表示されると終了です。

クイックワイヤレス用 USB キーが壊れて正しく認識できないときは、「取扱説明書」に記載の連絡先に修理を依頼してください。