


PostScript プリンターインストールキット はじめにお読みください

付属品の確認

以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。



システム条件

本製品を装着したプリンターのシステム条件に準拠します。最新のサポート OS 情報はエプソンのホームページで確認してください。

<http://www.epson.jp/support/>

PDF 直接印刷の仕様

PDF 直接印刷に対応している PDF バージョンは、PDF 1.7 (Acrobat 8 相当) です。ネットワーク環境でお使いいただけます。

参考

PDF ファイルのバージョンが 1.7 以降であっても、1.7 以降の機能を使用していない PDF データであれば、エラーは発生しないため印刷が可能です。

セットアップ

- 1 プリンター本体の上面または前面の見える位置に Adobe® PostScript® 3™ ステッカーを貼り付けます。
- 2 ROM モジュールをプリンターに取り付けます。取り付け方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してください。

重要

- 静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。
- 取り付ける部品 (オプション) は慎重に取り扱ってください。必要以上に力をかけると、部品を損傷するおそれがあります。

エラーが発生したら

- 操作パネルに「PS3 モジュールエラー」と表示されたときは、プリンターの電源を入れ直すか、本モジュールを装着し直してください。
- プリンターが正常に起動しないときは、本モジュールを一旦取り外します。プリンターのファームウェアを最新のものにしてから取り付け直してください。バージョンの確認方法やファームウェアの更新手順の詳細は FAQ をご覧ください。
<http://www.epson.jp/support/faq/>

上記の対処をしても問題が解決しないときは、保守契約店 (保守契約をされている場合) またはお買い求めいただいた販売店に連絡してください。



412957500

電子マニュアルの見方

PostScript3 Utility ディスクに収録されている「Post Script プリンターガイド」（電子マニュアル）は PDF 形式のため、Adobe® Reader®（6.0 以上）やプレビュー（Mac OS X）などの閲覧用ソフトウェアが必要です。Adobe® Reader® は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードできます。

マニュアルの見方は以下の通りです。

参考

ディスクドライブがない場合は、エプソンのホームページからマニュアルデータをダウンロードしてください。
<http://www.epson.jp/support/>

Windows の場合

- 1 PostScript3 Utility ディスクをコンピューターにセットします。
 - ① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が Seiko Epson であることを確認してからクリックします。
 - ② [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されるときは [はい] または [続行] をクリックします。
- 2 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。
- 3 [取扱説明書（電子マニュアル）を見る] をクリックします。



- 4 PostScript ユーザーズガイドの [] をクリックします。



PDF 表示ソフトウェアが起動し、「PostScript プリンターガイド (PDF)」が表示されます。

参考

「PostScript プリンターガイド」の説明に従って、PS プリンタードライバーをインストールしてください。

Mac OS X の場合

- 1 PostScript3 Utility ディスクをコンピューターにセットします。
- 2 デスクトップの [取扱説明書] アイコンをダブルクリックします。



PDF 表示ソフトウェアが起動し、「PostScript プリンターガイド (PDF)」が表示されます。

参考

「PostScript プリンターガイド」の説明に従って、PS プリンタードライバーをインストールしてください。