

# EPSON

## GPS Sports Monitor

# WristableGPS

## MZ-500 《ファームウェア Ver.02.00.00 以降》

### 山岳災害情報 受信機能の使い方

©2016 Seiko Epson Corporation.  
All rights reserved.  
2016年8月発行  
Printed in Japan



\*413276400\*

#### 山岳災害情報とは

山岳災害情報とは、「山と自然ネットワーク コンパス」(以下「コンパス」と表記)が発信する、登山者向けの緊急通報のことです。「コンパス」が提供するスマートフォン専用アプリを使用することで、山岳災害情報をスマートフォンで受信できます。山岳災害情報をスマートフォンで受信するには、以下の準備が必要です。

- (1) 「コンパス」へのユーザー登録
- (2) 「コンパス」スマートフォン専用アプリのインストールとログイン
- (3) 「コンパス」を使用した登山届の提出

サービス内容が変わることがあります。詳しくは「コンパス」のWeb サイトや問合せ先をご確認ください。

Web サイト <<http://www.mt-compass.com/>>

問合せ先 <<http://www.mt-compass.com/contact.php>>

### 山岳災害情報の受信を MZ-500 に通知する

本体 (MZ-500) が、スマートフォンに山岳災害情報を受信したことを、音 / 振動と画面メッセージでお知らせします。

- ・本機能をご使用になる前に、裏面「注意事項」を必ずお読みください。
- ・次項【1】【2】【3】の操作を必ず実施してください。
- ・受信できる山岳災害情報は、登山届に合致した地域のみです。
- ・複数のスマートデバイスをお持ちの場合は、登山の直前、登山に携行する端末で「コンパス」スマートフォン専用アプリを起動してください。山岳災害情報は、最後に「コンパス」スマートフォン専用アプリを起動した端末に通知されます。また、ログインは登山届を提出した際のIDをご使用ください。

#### 【1】初期設定 (初回のみ必要)

##### ①「Epson Run Connect for Trek」のインストール

iPhone をご使用の方は App Store から、Android™ をご使用の方は Google Play™ からインストールしてください。対応のスマートフォンは、エプソンの Web サイトでご確認ください。

<[http://www.epson.jp/support/support\\_menu/ks/121.htm](http://www.epson.jp/support/support_menu/ks/121.htm)>



##### ② ログイン (ユーザー登録) とペアリング

「Epson Run Connect for Trek」を起動し、画面の指示に従って、以下の設定を行ってください。

- ・「Epson Run Connect for Trek」へのログイン  
Epson Global ID (アカウント) が必要です。
- ・本体 (MZ-500) とのペアリング  
本体 (MZ-500) で通信を開始するには、[A]を押して、メニュー画面 > [スマートフォン] > [通信開始] の順に選択します。  
※通信が切れた場合は、再度行ってください。

#### 【2】登山届の提出

「コンパス」から登山届を提出してください。

裏面に続く➡

### [3] [山岳災害情報] 受信モードへの切り替え

トレッキング出発までに以下を準備します。

1. スマートフォンが以下の設定になっていることを確認します。
  - ・データ通信が可能な状態になっていること
  - ・Bluetooth® 通信がオン（有効）になっていること
2. 本体（MZ-500）の通信モードを [山岳災害情報] 受信モードに変更します。

本体（MZ-500）で[A]を押して、メニュー画面> [スマートフォン]> [山岳災害情報]> [受信開始]の順に選択します。

※ ログ開始・終了と連動して受信モードを入切する、[自動（ログと連動）]もあります。

3. 画面上に📶が点灯したことを確認します。



📶は、本体（MZ-500）とスマートフォンとの接続状態を表しています。

以上で準備は完了です。




#### ■ 📶が点灯していない場合は

本体（MZ-500）とスマートフォンの接続が不安定な状態であることを示しています。

現象	接続の状態
📶が点滅している 	・ 本体（MZ-500）とスマートフォンの接続が切断されている
メッセージが表示された 	・ 通信を開始してから 30 秒間、1 度も接続できていない ・ 切断されてから 15 秒間、再接続できていない

接続が不安定な状態のときは、スマートフォンの収納場所（例：ポケット、リュック等）を調整して、本体（MZ-500）とスマートフォンとの距離をなるべく近くしてください。例えば、**本体（MZ-500）を装着している腕側のポケットなどに、スマートフォンを収納することをおすすめ**します。本体（MZ-500）とスマートフォンの間に、人体や中身のあるペットボトルなどがあると、通信しにくくなります。



### 山岳災害情報を受信したときは

本体（MZ-500）と接続しているスマートフォンが山岳災害情報を受信すると、音/振動と画面メッセージでお知らせします。

メッセージが表示されたら、山岳災害情報の詳しい内容をスマートフォンの通知メニューで確認し、あわてずに、できる限り安全な場所へ避難してください。



**周囲の異変を感じたときは、メッセージが表示されなくても安全確保に努めてください。**

音/振動を停止させるには、[A]/[C]/[D]/[E]いずれかのボタンを押してください。もう一度[A]/[C]/[D]/[E]いずれかのボタンを押すと、メッセージ表示前の画面に戻ります。

#### 山岳災害情報の受信を解除したいときは

本体（MZ-500）で[A]を押して、メニュー画面> [スマートフォン]> [山岳災害情報]> [受信終了]の順に選択してください。

### 注意事項

- ・ 本機能は、山岳災害情報受信を確実にお知らせすることを保証するものではありません。山岳災害情報サービスの不具合や、スマートフォンとの接続状態の不具合、その他山岳災害情報サービスに起因して発生した損失または損害について、弊社はその責任を負いかねます。

- ・ 以下のような場合は、山岳災害情報が受信されない状態となっています。
  - [山岳災害情報] 受信モードを終了したとき
  - 本体（MZ-500）を、充電の状態（充電中・充電完了）にしているとき

その他の条件は電子マニュアル『ユーザーズガイド』をご確認ください。

- ・ 本機能を使用すると、Bluetooth® 通信の影響により、本体（MZ-500）の電池使用時間が短くなります。
- ・ Bluetooth® の通信可能範囲は、スマートフォンの電波状況や、本体（MZ-500）とスマートフォンの間にある障害物（人体、金属、水など）の有無、腕の振り方などによって変動します。
- ・ 山岳災害情報について、詳しくは「コンパス」の Web サイトをご確認ください。  
<<http://www.mt-compass.com/>>

電子マニュアル『ユーザーズガイド』も併せてご確認ください。  
<[http://www.epson.jp/support/support\\_menu/ks/121.htm](http://www.epson.jp/support/support_menu/ks/121.htm)>

- \* Android、Google Play は、Google Inc. の商標です。
- \* iPhone は、Apple Inc. の商標です。
- \* Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。