

／ かんたん楽しい！ ／
プリント活用ガイド





プリンターを使って 暮らしをもっと楽しくしよう♪

エプソンのプリンターには日々の暮らしを楽しむ
かんたんで便利な機能がたくさん詰まっています。
この冊子ではそんな機能の使い方をご紹介します。
ぜひあなたの暮らしに役立ててみてください！

P.2

暮らしを楽しく彩る！
デザインペーパー印刷



P.13

思い出の写真にひと工夫！
ディスクレーベル印刷



P.4

かんたん！
写真印刷/コラージュ印刷



P.16

家庭内の写真をかんたん整理！
Epson Photo Library



P.8

オリジナルアルバムを作ろう！
フォトブック印刷



P.18

使って楽しい！
Epsonアプリ



P.10

メッセージで飾ろう！
手書き合成シート印刷



P.22

プリンターをもっと活用しよう！
epson.sn



スマートフォンやタブレットから印刷するには、プリンターとスマートフォンやタブレットを無線LAN(Wi-Fi)で接続するか、Wi-Fi Directで接続する必要があります。
接続方法は『スタートガイド』(シートマニュアル)をご確認ください。※本書内の画面やレイアウトの内容は予告なしに変更することがあります。


暮らしを楽しく彩る！ デザインペーパー印刷

多彩なデザインペーパーが簡単に印刷できます。
プレゼントなどのラッピングやブックカバー、写真フレームの台紙やフォトブックのコラージュ素材などいろいろな使い方が楽しめます！



対応機器

スマートフォンや
タブレットから！



プリンターから！




用意するもの

アプリ



Epson
Creative
Print

印刷用紙





普通紙や
フォトマット紙

アプリのインストール方法は
18ページへ→



epson.snではデザインペーパーの活用事例を見ることができます。
22ページへ→



- 1 用紙をセット
- 2 [Epson Creative Print] を起動
- 3 [デザインペーパー] を押す
- 4 印刷したい柄を選択



- 5 印刷設定を変更するときは
右上の [⚙️] を押す
- 6 [印刷] を押す



できあがり！



A4用紙1枚で文庫本の
ブックカバーにできます！



プリンターから！



デザインペーパーはプリンターにも内蔵されていますので、印刷したいときにいつでもお使いいただけます。
詳しくは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「デザインペーパーを印刷する」をご覧ください。

かんたん！ 写真印刷／コラージュ印刷

「Epson iPrint」があればスマートフォンやタブレットの写真をいつでも簡単に印刷できます。さらに拡張アプリの「Epson Creative Print」を使うとコラージュ印刷もできます。部屋に飾ったりお友達にプレゼントしたりと、いろいろな使い方が楽しめます！

epson.snではコラージュ印刷の活用事例を見ることができます。
22 ページへ→



対応機器

スマートフォンや
タブレットから！



用意するもの

アプリ



Epson
iPrint



Epson
Creative
Print

印刷用紙



写真用紙

アプリのインストール方法は
18ページへ→



写真印刷P.5




コラージュ印刷P.6



写真印刷

1 写真用紙をセット




2 [Epson iPrint] を起動




3 [写真] を押す




4 印刷したい写真を選択



5 印刷設定を変更するときには 右上の[設定]を押す




6 [印刷] を押す




LINE で送られてきた写真はまず保存！

スマートフォンやタブレットの写真フォルダーに保存すれば、同じように印刷ができます。

LINE の写真を選択




「保存」を押して写真を
保存




コラージュ印刷

1 写真用紙をセット



2 [Epson Creative Print] を起動




3 [コラージュ] を押す




4 [新規作成] を押す



5 フレームを選択



6 写真を配置



文字やスタンプを入れたり、背景に色や柄を入れてアレンジすることができます！



文字入力するときに押す

スタンプを入れるときに押す


背景色や柄を入れるときに押す

好みの背景色や柄を選択

7 用紙サイズを選択



8 [印刷] を押す



できあがり!



オリジナルアルバムを作ろう！ フォトブック印刷

思い出の写真やお気に入りの写真を集めて、フォトブックを作れます。

シーンごとの写真集がかんたんに作れ、好きなときに何冊でも印刷できます。旅行の思い出を時系列に並べたり、料理のレシピ集にしたりと、オリジナルのアルバムを作りましょう！



対応機器

スマートフォンや
タブレットから！



用意するもの

アプリ



Epson Creative Print

アプリのダウンロード方法
は18ページへ→

印刷用紙



手作りフォトブック
＜マット＞
(KA56PB)



手作りフォトブック
追加用紙＜マット＞
(KA510PBRM)

1 [Epson Creative Print] を起動




2 [フォトブック] を押す



3 レイアウトを選択




4 印刷したい写真を選択




5 印刷設定を確認して [印刷] を押す



6 スマートフォンの画面の案内に従って用紙をセット



7 印刷したページをリングで綴じる



できあがり!




メッセージで飾ろう！ 手書き合成シート印刷

手書き合成シートは、手書きした文字やイラストを写真と一緒に印刷できます。この機能を使えば、気持ちのこもった手作り感あふれる年賀状や案内状を作れます！




対応機器

スマートフォンや
タブレットから！



プリンターから！



用意するもの


アプリ



Epson Creative Print

アプリのダウンロード方法
は18ページへ→

印刷用紙



A4普通紙

手書き合成
(テンプレート) 用



ハガキ

または



L判
写真
用紙

合成写真の印刷用




ペンなどの筆記用具

Step1: 手書き合成シート(テンプレート)を印刷する

ここではスマートフォンやタブレットからの手順をご紹介します

1 A4 サイズの普通紙をセット




2 [Epson Creative Print] を起動



3 [手書き合成シート] を押す



4 [手書き合成シートを印刷] を押す



5 写真を選択




6 最終的に印刷する用紙などを設定し、[印刷] を押す




手書き合成シートが印刷されます。

Step2: 手書き合成シートに書き込んで印刷する

ここではスマートフォンやタブレットからの手順をご紹介します



できあがり!



プリンターから!



手書き合成シート印刷は、写真が入ったメモリーカードがあれば、プリンターだけでもお使いいただけます。
詳しくは、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)の「メモリーカードの写真に手書き文字を合成して印刷する」をご覧ください。

思い出の写真にひと工夫！ ディスクレーベル印刷

ディスクレーベルの印刷が簡単にできます。
結婚式やパーティー、子どもの成長など大切な写真をディスクに入れて、レーベル面も同じ写真で印刷しましょう。
データを整理したり、お友達にプレゼントしたりと、いろいろな使い方が楽しめます！



対応機器


スマートフォンや
タブレットから！



コンピューターから！



プリンターから！



用意するもの


アプリ



Epson Creative Print


アプリのダウンロード方法
は18ページへ→

印刷用ディスク



[レーベル面印刷可能] [インクジェット対応] などと表示された、印刷に適した
12cmサイズのディスク

1 [Epson Creative Print] を起動



2 [ディスクレーベル] を押す



3 写真を挿入

画面例) レーベル4 面



配置位置を選んで
写真選択



全て配置したら
[完了] を押す

4 テキストを入れる



テキスト
調整
押す

テキスト入力枠を
選択



[編集] でテキスト
入力


5 [ディスクレーベルに印刷] を押す




試し印刷もできます

レーベル印刷の前に、普通紙に試し印刷してイメージを確認できます。

6 ディスクトレイにディスクをセット




7 プリンターにディスクをセット



三角マークを合わせる

8 画面の◇を押す

印刷が終了すると、ディスクトレイが排出されます。



できあがり！



プリンターから！



ディスクレーベル印刷は、写真が入ったメモリーカードがあれば、プリンターだけでもお使いいただけます。詳しくは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「メモリーカードの写真ディスクレーベルに印刷する」をご覧ください。

コンピューターから！



製品に付属のソフトウェアディスクまたは<http://www.epson.jp/>から「Epson Photo+」をインストールすると、写真に文字やイラストなどを入れてディスクレーベルを印刷できます。詳しくは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「写真を印刷するソフトウェア (Epson Photo+)」をご覧ください。

家庭内の写真をかんたん整理! Epson Photo Library

プリンターに外部メモリーを接続するだけで、スマホの写真をかんたんに保存・共有できます!

スッキリ!
スマホの容量を軽く
写真データをプリンターに保存して、スマホの空き容量確保にも!

家族みんなで写真を共有
年賀状やフォトブック印刷などに使う写真を選ぶときに便利!

アプリからかんたん印刷
保存・共有した写真をアプリから簡単に印刷することができます!

用意するもの

スマホアプリ



Epson
Photo
Library

ストレージ (写真を保存するためのもの)

※下記のいずれかをプリンターに接続して使用します



USB
フラッシュメモリー



電源ケーブル付き
外付けHDD



SDカード



miniSDカード
※専用アダプター
が必要です

アプリの詳しい使い方は、
「Epson Photo Library」の
ホーム画面にある「使い方
ガイド」をご覧ください。




ここをタップ!



『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)でも使い方を紹介しています。

1 写真用紙をセット




2 [Epson Photo Library] を起動




3 フォトライブラリーに保存された写真を選択




4 印刷したい写真を選択



5 [印刷設定] を押す



6 [印刷] を押す



できあがり！



使って楽しい! Epsonアプリ

Epson iPrint



App Store/Google Playから無料アプリ「Epson iPrint」をインストールしましょう。このアプリをインストールすれば、スマートフォンやタブレットに入っている写真やドキュメントなどが簡単に印刷できます。

コードを読み取ればインストール ⇨
ページへアクセスできます。



機能	説明
 写真	自動画質補正(オートファイン!EX)機能により、写真データを自動で判別し、シーンに応じてキレイに印刷できます。
 ドキュメント	PDF文書、Microsoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® Power Point形式の文書が印刷できます。
 カメラコピー	書類などをスマートフォンやタブレットのカメラで撮影して保存。台形補正などの機能もあります。
 メモリーカードアクセス	メモリーカード内の画像データをプリンターを介してスマートフォンやタブレットと送受信できます。

Epson iPrintのホーム画面、またはApp Store/Google Playで以下の無料アプリをインストールすれば、便利な機能でいろんな印刷を楽しむことができます。



Epson Creative Print



3D フレーム Print



名刺プリント



カラリオ年賀



ここを選択して
インストール!

Epson Creative Print



「Epson Creative Print」はコラージュ印刷やデザインペーパー印刷など、より多彩な印刷機能をお楽しみいただけます。

機能	説明
 コラージュ	Instagramやスマートフォン、タブレットの写真を組み合わせていろいろなレイアウトで印刷できます。
 ディスクレーベル	撮影した写真を使用して、オリジナルのBD/DVD/CDレーベル印刷が簡単にできます。
 塗り絵	お気に入りの写真やイラストで、輪郭だけを残した塗り絵が作れます。
 フォーム	便箋や五線譜、スケジュール帳など、便利な書式テンプレートを印刷できます。
 手書き合成シート	手書きのメッセージと写真を合成して、オリジナルのポストカードが作れます。
 フォトブック	お気に入りの写真を選んでレイアウトしたり、そのまま印刷してアルバムにすることができます。
 Instagram	Instagramに公開した自分の写真を様々なレイアウトと組み合わせて楽しむことができます。
 Facebook	Facebookに公開した自分の写真や、写真に付けたコメントなどの印刷ができます。
 デザインペーパー	ブックカバーやラッピングに使える多彩なテンプレート素材を簡単に印刷することができます。

カラリオ年賀



年賀状を手軽に、簡単に作れます。



Epson 印刷サービスプラグイン

EPSON

文書やメール、写真などをスマートフォンやタブレットからWi-Fiで印刷できます。ご覧のウェブページをアプリを立ち上げずに印刷することもできます。Android 4.4以降が対象です。詳しくは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「Epson印刷サービスプラグインを使う」をご覧ください。

3D フレーム Print



立体的に見える3Dフレームと好きな写真を合成して印刷できます。

※専用の「フォトカード<3Dフレーム>」が必要です。

名刺プリント



オリジナル名刺を手軽に、簡単に作れます。

Epson Photo+




「複数の写真を組み合わせたい」、「テキストで想いを伝えたい」、「デコレーションしたい」、そんなお客様の声に応えたコンピューター用の写真プリントアプリです。



+



=



+



=



+



=



テキスト入力、スタンプでの飾り付け、多彩なテンプレートとの組み合わせで自分らしく、オリジナルあふれる写真に仕上げることができます。



ここではEpson Photo+から、好みのテンプレートを選んで印刷する手順を紹介します

1 [Epson Photo+]を起動




2 写真を選択



3 印刷したいテンプレートを選択



4 文字やスタンプを挿入して印刷



文字やスタンプを入れたり、背景に色や柄を入れてアレンジすることができます！



新たに写真を入れるときに押す



スタンプを入れるときに押す



文字入力するときに押す



背景の色や柄を入れるときに押す



印刷を開始するときに押す

できあがり！



プリンターをもっと活用しよう！ eposn.sn

プリンターのセットアップから活用事例、困ったときの解決方法まで、プリンターがある生活を総合サポートするエプソンのウェブサイトです。



楽しいプリントレシピがたくさん！

ただ印刷するだけではもったいない！ギャラリーでは、作ってみたいくなるレシピを随時更新しています。イベントや季節を楽しむアイデアが満載です。



eposn.sn

