



## 設置環境についての注意事項

- ・ プロジェクターを天井や壁へ取り付けるための工事（天吊り設置・壁掛け設置・ボードスタンド設置など）には、特別な技術が必要です。正しく工事が行われないと、落下によりけがや事故の原因となります。詳しくはお買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンターにご相談ください。
- ・ 天吊り金具とプロジェクターの取り付け不備により、プロジェクターの落下事故につながるおそれがあります。お使いのプロジェクターに対応したエプソン指定の金具を使用したうえで、十分強度のあるワイヤーなどを使ってプロジェクターと金具を固定してください。
- ・ プロジェクターのケースや金具固定部に、油・潤滑剤・洗剤・溶剤・薬品などを付着させないでください。プロジェクターのケースが劣化、破損し、金具からプロジェクターが落下するおそれがあります。
- ・ 湿気やホコリの多い場所や、油煙や湯気が当たるような場所（調理場所、ご家庭のキッチン、加湿器のそばなど）にプロジェクターを設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

### ケース劣化・破損によりプロジェクターの落下が想定される環境の事例

- ・ 油煙が多い場所（例：工場、調理場所、ご家庭のキッチン等）
- ・ 溶剤、薬品が揮発している空間（例：工場、実験室等）
- ・ 油、洗剤、薬品等が付着する場所（例：工場、調理場所、ご家庭のキッチン等）
- ・ アロマオイルを頻繁に焚く場所（例：リラクゼーションルーム等）
- ・ イベント演出等のスモーク（油成分以外も含む）や泡が多い場所（例：イベント演出装置周辺等）