


操作パネルの表示言語を変更するお客様へ

ファームウェアのバージョンによっては、操作パネルのメニュー（ - [本体設定] - [基本設定] - [言語選択]）で日本語、英語以外の言語に設定すると、文字が正常に表示されないことがあります。言語を変更して使用するときは、事前に EPSON Software Updater で最新のファームウェアに更新してください。

< Software Updater の起動手順 >

Windows (Windows 10 の場合) :

スタートボタンをクリックして、[すべてのアプリ] - [Epson Software] - [Epson Software Updater] の順に選択します。

Mac :

[移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Software Updater] の順に選択します。

