



- 10**
- SC 重置滚轮计数器。参见背面。
  - JA ローラーのカウンターをリセットしてください。詳しくは裏面をご覧ください。
  - EN Reset the roller counter. See the back page.
  - FR Réinitialiser le compteur de rouleaux. Voir la dernière page.
  - DE Walzenzähler zurücksetzen. Siehe Rückseite.
  - NL Reset de rolteller. Raadpleeg de laatste pagina.
  - IT Azzerare il contatore di rulli. Vedere l'ultima pagina.
  - ES Restab. contador de rodillo. Ver página anterior.
  - CA Restabliu el comptador del rodet. Consulteu la pàgina posterior.
  - PT Reponha o contador do rolo. Ver verso.
  - DA Nulstil rulletælleren. Se bagsiden.
  - FI Nollaa telalaskuri. Katso takasivu.
  - NO Tilbakestill rulletelleren. Se baksiden.
  - SV Återställa rullräknaren. Se baksidan.
  - TR Silindir sayacını sıfırlayın. Arka sayfaya bakın.
  - EL Κάντε επαναφορά του μετρητή κυλίνδρου. Δείτε πίσω σελίδα.

- SL Ponastavite števec valjev. Oglejte si zadnjo stran.
- HR Poništite brojač valjka. Pogledajte stražnju stranicu.
- SR Resetujte brojač valjka. Pogledajte zadnju stranicu.
- PL Wyzeruj licznik walka odbierającego. Sprawdź ostatnią stronę.
- CS Resetujte počítadlo válce. Viz zadní strana.
- HU A görgőszámológó visszaállítás. Lásd a hátoldalt.
- SK Resetovať počítadlo valcov. Pozrite si zadnú stranu.
- RO Resetați contorul de role. Consultați pagina din spate.
- BG Нулирайте брояча на ролката. Виджте задната страница.
- LV Atiestatiet veltniša skaitītāju. Skatiet aizmugurējo lapu.
- LT Nustatykite velenėlio skaitiklį iš naujo. Žr. paskutinį puslapį.
- ET Lähetestage rulliloendur. Vt teavet tagküljelt.
- RU Сброс счетчика ролика. См. информацию на обороте страницы.
- UK Скиньте лічильник ролонів. Див. задню сторінку.
- KK Ролик есептегішін қалпына келтіріңіз. Артқы бетті қараңыз.
- AR صفر عداد البكرة. راجع الصفحة الخلفية.
- TC 重置滾輪計數器。請參考背頁。
- KO 롤러 카운터를 재설정하십시오. 뒤 페이지를 참조하십시오.
- TH รีเซ็ตตัวนับลูกกลิ้ง ดูที่หน้าด้านหลัง
- ID Atur ulang penghitung roller. Lihat halaman belakang.

