



**14**

SC 重置滚轮计数器。参见背面。  
 JA ローラーのカウンターをリセットしてください。詳しくは裏面をご覧ください。  
 EN Reset the roller counter. See the back page.  
 FR Réinitialiser le compteur de rouleaux. Voir la dernière page.  
 DE Walzenzähler zurücksetzen. Siehe Rückseite.  
 NL Reset de rolteller. Raadpleeg de laatste pagina.  
 IT Azzerare il contatore di rulli. Vedere l'ultima pagina.  
 ES Restab. contador de rodillo. Ver página anterior.  
 CA Restabliu el comptador del rodet. Consulteu la pàgina posterior.  
 PT Reponha o contador do rolo. Ver verso.  
 DA Nulstil rulletælleren. Se baksiden.  
 FI Nollaa telalaskuri. Katso takasivu.  
 NO Tilbakestill rulletelleren. Se baksiden.  
 SV Återställa rullräknaren. Se baksidan.  
 TR Silindir sayacını sıfırlayın. Arka sayfaya bakın.  
 EL Κάντε επαναφορά του μετρητή κυλίνδρου. Δείτε πίσω σελίδα.

SL Ponastavite števec valjev. Oglejte si zadnjo stran.  
 HR Poništite brojač valjka. Pogledajte stražnju stranicu.  
 SR Resetujte brojač valjka. Pogledajte zadnju stranicu.  
 PL Wyzeruj licznik walka odbierającego. Sprawdź ostatnią stronę.  
 CS Resetujte počítadlo válce. Viz zadní strana.  
 HU A görgőszámláló visszaállítása. Lásd a hátoldalt.  
 SK Resetovať počítadlo valcov. Pozrite si zadnú stranu.  
 RO Resetați contorul de role. Consultați pagina din spate.  
 BG Нулирайте брояча на ролката. Вижте задната страница.  
 LV Atiestatiet veltniša skaitītāju. Skatiet aizmugurējo lapu.  
 LT Nustatykite velenėlio skaitiklį iš naujo. Žr. paskutinį puslapį.  
 ET Lähetestage rulliloendur. Vt teavet tagküljelt.  
 RU Сброс счетчика ролика. См. информацию на обороте страницы.  
 UK Скиньте лічильник рулонів. Див. задню сторінку.  
 KK Ролик есептегішін қалпына келтіріңіз. Артық бетті қараңыз.  
 AR صفر عداد البكرة. راجع الصفحة الخلفية.  
 TC 重置滾輪計數器。請參考背頁。  
 KO 롤러 카운터를 재설정하십시오. 뒤 페이지를 참조하십시오.  
 TH รีเซ็ตตัวนับลูกกลิ้ง ดูที่หน้าด้านหลัง  
 ID Atur ulang penghitung roller. Lihat halaman belakang.

