

Roller Assembly Kit

給紙ローラーキット

搓纸轮装置



©2022 Seiko Epson Corporation 20221221

2022年12月発行

Printed in XXXXXX


Pays d'impression : XXXXXX

País de impressão : XXXXXX

Impreso en XXXXXX

YYYYYYYYYYYY


B12B819731 / B12B819741 / DSA4RKIT5




<http://www.epson.com>

EN	The procedure for resetting the number of scans and the initial administrator password varies depending on the product. For detailed instructions, see the User's Guide.	HR	Postupak za ponovno postavljanje broja skeniranja i početne administratorske lozinke razlikuje se ovisno o proizvodu. Detaljne upute potražite u Korisničkom vodiču.	SK	Postup obnovenia počtu skenovaní a pôvodného hesla správcu sa líši v závislosti od produktu. Podrobné pokyny nájdete v Používateľskej príručke.	SC	重置扫描计数的步骤与管理员初始密码因产品而异。有关详细信息，请查看《用户指南》。
FR	La procédure de réinitialisation du nombre de numérisations et le mot de passe administrateur initial dépendent de votre produit. Pour des instructions détaillées, voir le Guide d'utilisation.	MK	Postapkata za resetiranje na brojot na skeniranje i početna administratorska lozinka varira vo zavisnost od proizvodot. Za detaljni instrukcii, poglednete vo „Упатство за корисникот“.	RO	Procedura de resetare a numărului de scanări și a parolei inițiale de administrator variază în funcție de produs. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați Ghidul utilizatorului.	TC	重置掃描數量和初始管理員密碼的步驟隨產品而不同。若需詳細操作說明，請參閱進階使用說明。
DE	Die Vorgehensweise zum Zurücksetzen der Anzahl der Scans und des ursprünglichen Passworts variiert von Produkt zu Produkt. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.	SR	Postupak resetovanja broja skeniranja i početne administratorske lozinke razlikuje se u zavisnosti od proizvoda. Radi detaljnijih uputstava pogledajte Korisnički vodič.	BG	Процедурата за нулиране на броя сканирания и първоначалната парола на администратора варира в зависимост от продукта. За по-подробна информация вижте Ръководството за потребителя.	KO	스캔 횟수와 초기 관리자 암호를 재 설정하는 과정은 제품마다 다릅니다. 자세한 지침은 사용자 가이드를 참조하십시오.
NL	De procedure voor het resetten van het aantal scans en het oorspronkelijk beheerderswachtwoord verschilt afhankelijk van het product. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies.	DA	Fremgangsmåden for nulstilling af antallet af scanninger og den oprindelige administratoradgangskode varierer afhængigt af produktet. Se brugervejledningen for detaljerede instruktioner.	LV	Skenēšanas reižu skaita un sākotnējās administratora paroles atiestatīšanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no produkta. Detalizētus norādījumus skatiet lietošanas rokasgrāmatā.	ID	Prosedur pengaturan ulang jumlah pemindaian dan kata sandi administrator awal berbeda-beda tergantung produk. Perincian petunjuk dapat dilihat di Panduan Pengguna.
IT	La procedura di azzeramento del numero di scansioni e della password amministratore iniziale varia a seconda del prodotto. Per istruzioni dettagliate, consultare la Guida utente.	FI	Skannausmäärän nollaaminen ja järjestelmänvalvojan ensimmäisen salasanan palauttaminen tehdään eri laitteissa eri tavalla. Lisätietoja on käyttöoppaassa.	LT	Procedūra, skirta nuskaitimų skaičiui ir pirmiam administratoriaus slaptažodžiui nustatyti, priklauso nuo gaminio. Išsamius nurodymus rasite naudotojo vadove.	TH	ขั้นตอนในการรีเซ็ตจำนวนการสแกนและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเริ่มต้นจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด ดูคู่มือผู้ใช้
ES	El procedimiento de restablecimiento del número de escáneres y de la contraseña inicial de administrador varía en función del producto. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual del usuario.	NO	Prosedyren for å tilbakestille antall skanninger og det opprinnelige administratorpassordet varierer avhengig av produktet. Du finner detaljerte instruksjoner i bruksanvisningen.	ET	Skannide arvu ja algse administraatori parooli lähtestamine erineb toodete vahel. Üksikasjalikke juhtnõure lugege kasutusjuhendist.	MS	Prosedur untuk menetapkan semula bilangan imbasan dan kata laluan pentadbir awal adalah berbeza bergantung pada produk. Untuk mendapatkan arahan terperinci, lihat Panduan Pengguna.
PT	O procedimento para repor o número de digitalizações e a palavra-passe de administrador inicial varia de acordo com o produto. Para obter instruções detalhadas, consulte o Guia do Utilizador.	SV	Proceduren för att återställa antalet skannningar och det ursprungliga administratörlösenordet varierar beroende på produkten. Detaljerade anvisningar finns i användarhandboken.	RU	Процедура сброса числа сканирований и начального пароля администратора зависит от модели устройства. Подробные инструкции см. в руководстве пользователя.	VI	Quy trình đặt lại số lần quét và mật khẩu quản trị viên ban đầu khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm. Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng.
TR	Tarama sayısını ve ilk yönetici parolasını sıfırlama prosedürü ürüne göre değişir. Ayrıntılı talimatlar için Kullanım Kılavuzuna bakın.	PL	Procedura resetowania pewnej liczby skanów i wstępne hasło administratora różni się w zależności do produktu. Szczegółowe instrukcje, patrz Instrukcja obsługi.	UK	Процедура скидання кількості сканувань і початкового пароля адміністратора залежить від продукту. Докладніше див. у Посібнику користувача.	JA	スキャン枚数のリセット方法や管理者パスワードの初期値は機種により異なります。詳しい手順は、ユーザーズガイドを参照してください。
EL	Η διαδικασία επαναφοράς του αριθμού σαρώσεων και του αρχικού κωδικού πρόσβασης διαχειριστή διαφέρει αναλόγως με το προϊόν. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη.	CS	Postup pro vynulování počtu skenování a resetování počátečního hesla správce se liší v závislosti na produktu. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce.	AR	يختلف إجراء إعادة تعيين عدد عمليات المسح الضوئي وكلمة مرور المسؤول الأولية وفقًا للمنتج. على تعليمات تفصيلية، انظر دليل المستخدم.		
SL	Postopek za ponastavitev števila optičnih branj in prvotnega skrbniškega gesla se razlikuje glede na izdelek. Podrobna navodila najdete v uporabniškem priročniku.	HU	A beolvasások mennyiségének és a kezdeti rendszergazdai jelszónak a visszaállítására vonatkozó eljárás a terméktől függően változik. Részletes utasításokért lásd a Használati utasítást.	FA	روش بازنشانی تعداد اسکن‌ها و رمز عبور سیستم‌ساز اولیه بسته به محصول متفاوت است. جهت مشاهده دستورالعمل‌های بیشتر، به راهنمای کاربر مراجعه کنید.		






13 Models without LCD panels / 液晶パネルがない機種 / 无液晶显示屏的型号



Models with LCD panels / 液晶パネルがある機種 / 有液晶显示屏的型号



For Users in Europe

SEIKO EPSON CORP.

Address : 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

www.epson.com

EPSON EUROPE B.V.

Address : Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA

Amsterdam Zuidoost The Netherlands

www.epson.eu

EPSON (U.K.) LTD.

Address : Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom

For Users in China / 对于中国大陆地区的用户

安装、使用产品前请阅读使用说明。
请妥善保管此使用说明（保留备用）。
本产品信息以爱普生网页（www.epson.com.cn）为准，如有更改，恕不另行通知。
其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页（www.epson.com.cn）。
本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。
请不要将本产品放在低温或多尘的地方。
请妥善保管/ 保管本产品，以避免因使用/ 保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损坏。

公司名称：爱普生（中国）有限公司
公司地址：北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层
印度尼西亚制造

英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。



For Users in Taiwan / 資訊僅適用於台灣使用者

產品名稱：滾輪組裝套件

型號：B12B819731

功能規格：產品配件

生產國別：印尼

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

電話：81-266-52-3131

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 100 號 15 樓

電話：(02) 8786-6688（代表號）