

できる!

つながる!

ワイヤレスで プリントを楽しもう!

～スマホやパソコンから、
いつでもどこでも手軽に～



対応プリンター

PF-81

プリントをはじめよう !!


カラリオなら Epson iPrint などのアプリや、他社クラウドサービスなどを使って、あなたがお持ちの様々な端末からのプリントが楽しめます！

プリントしたい時にすぐできる！

早速やってみたいプリントスタイルをチェックしてみましょう！

あなたの端末でこんなことができる！

スマートフォン・タブレット端末から




無線 LAN でプリンターと接続しよう！ 📖 『操作ガイド』(冊子マニュアル)をご確認ください。

アクセスポイント (無線 LAN ルーター) がなくてもプリントできる！ 📖 P.9

Epson iPrint 📖 P.4

AirPrint 📖 P.10

パソコンから



無線 LAN でプリンターと接続しよう！ 📖 『操作ガイド』(冊子マニュアル)をご確認ください。

アクセスポイント (無線 LAN ルーター) がなくてもプリントできる！ 📖 P.9

*各種サービスをご利用いただくには、インターネットへの接続が必要な場合があります。*インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担となります。*機能によってはユーザー登録が必要です。

スマホから、タブレット端末からプリントできる便利なアプリ！

Epson iPrint

エプソンが提供する iOS、Android™ 向けの無料アプリです。お手持ちのスマートフォンやタブレット端末にインストールすると、ネットワーク上にあるカラリオの利用が可能になります。撮影した写真データのプリントや、閲覧中の Web サイト、ドキュメントなどのプリントが簡単にできます。



接続の概要

ご家庭などのローカルネットワークでプリント



スマートフォン・
タブレット端末

カラリオ

Wi-Fi Direct[®] でプリント



スマートフォン・
タブレット端末

カラリオ

対応ファイル形式

【プリント機能】

●写真プリント

JPEG | PNG

●ドキュメントプリント^(注1)

PDF | Microsoft[®] Word | Excel[®] | PowerPoint[®]

(注1)：Android[™] 版は Microsoft[®] Word、Excel[®]、PowerPoint[®]、PDF 対応。ただし、Microsoft[®] Word、Excel[®]、PowerPoint[®] のプリント時は自動的に Google ドライブ[™] にアクセスしてプリントできるデータに変換します。Wi-Fi[®] 通信しか持たないタブレット端末などでは Wi-Fi Direct[®] 接続するとインターネット接続ができないため、Microsoft[®] Word、Excel[®]、PowerPoint[®] はプリントできません。

まずは Epson iPrint をインストールしよう！

iOS (iPhone/iPad/iPod touch など) 端末をご使用の方：App Store からダウンロード^{*}



Android[™] 端末をご使用の方：Google Play ストアからダウンロード^{*}



LINE で送られてきた写真をプリント

LINE で友達からもらった写真を、Epson iPrint でダイレクトにプリントできます。
☞ 詳しくは P.7 へ



LINE Camera で撮った写真をプリント






LINE Camera を使えば、写真にフレームをつけたり色調を変えたりしてプリントできます。
☞ 詳しくは P.8 へ



※：ダウンロードするにはインターネット接続の通信料が発生します。ご家庭などのローカルネットワークへの接続をお勧めします。
*インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担となります。*動作環境・動作条件はエプソンのホームページをご確認ください。




Epson iPrint をインストールすればこんなことができる !!

Epson iPrint

機能	説明
 写真	スマートフォンやタブレット端末内の写真をプリントできます。 ☞ 詳しくは P.5 へ
 ドキュメント	PDF などの文書をプリントできます。 Dropbox、Box、Google ドライブ™、OneDrive™ などにも対応しています。
 カメラコピー	書類などをスマートフォンのカメラで撮影して保存。台形補正などの機能もあります。
 メモリーカードアクセス	メモリーカード内の画像データ※ ¹ をカラリオを介してスマートフォンやタブレット端末と送受信できます。 ☞ 詳しくは P.6 へ
 写真転送	ハガキ作成時にスマートフォンやタブレット端末の写真を実機に送信できます。

拡張アプリをインストールしよう !! — 便利な機能を追加して、プリントを楽しもう —

Epson Creative Print

機能	説明
 コラージュ	スマートフォンの写真を組み合わせて、いろいろなレイアウトでプリントできます。
 文具	便せん、スケジュール表など、便利な各種フォームをプリントできます。
 塗り絵	お気に入りの写真やイラストで、輪郭だけを残した塗り絵が作れます。

スマホでカラリオ年賀

スマートフォン・タブレット端末から年賀状を手軽に、簡単に作成できるアプリです。

Epson 名刺プリント

スマートフォン・タブレット端末からオリジナル名刺が簡単に作成できるアプリです。
ビジネスはもちろんプライベートでも使える名刺が作成できます。

※ 1 : JPEG ファイルのみ対応。



写真をプリントしてみよう!!

1 「写真印刷」をタップします。




2 プリントしたいアルバムをタップします。




3 プリントしたい写真をタップします。



4 「選択する」をタップし、「次へ」をタップします。



5 用紙サイズを確認、変更する場合は右上の設定ボタンをタップします。




6 「印刷」をタップするとプリントを開始します。





【メモリーカードアクセス】を使ってみよう!! ※2


- 1 プリンターのメモリーカードスロットにメモリーカードを差し込みます。USBメモリーなどは外部機器接続用USBポートに差し込みます。



- 2 「メモリーカードアクセス」をタップします。



- 3 コピーしたい方法をタップし、保存するデータを選択して実行してください。



※ 2 : JPEG のみ対応。


* 動作環境・動作条件はエプソンのホームページをご確認ください。* 画面は iOS 端末の操作画面です。* 画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。



LINE で送られてきた写真をプリントしてみよう !!

1 「LINE」の写真をタップします。




2  をタップし、写真を保存します。



3 「Epson iPrint」を起動し、「写真印刷」をタップして、保存した写真をタップします。



4 「印刷」をタップするとプリントを開始します。



5 LINEで送られてきた写真のプリント完成です！



LINE Camera で撮った写真をデコレーションしてプリントしてみよう !!

1 LINE Camera を起動して、写真を撮影します。



2 写真にフレームをつけたり色調を変えたりしてデコレーションします。



3 [共有] をタップします。



4 「Epson iPrint にコピー」をタップして、「印刷」をタップします。



5 LINE Camera で撮った写真のプリント完成です！



スマホやタブレット端末とプリンターだけで接続できる！

アクセスポイント(無線LANルーター)がなくてもプリントできる！


アクセスポイントがなくても、プリンターに搭載された Wi-Fi Direct[®] 接続設定で無線 LAN 搭載機器と接続が可能になります。Wi-Fi Direct[®] でスマートフォンやタブレット端末などを接続すれば、Epson iPrint を使用して、さまざまなプリントを利用できます。



アクセスポイントがなくてもプリントできちゃう

接続の概要

最大 4 台まで接続可能



- 端末同士の通信はできません。
- Wi-Fi Direct[®] は、通信規格 IEEE802.11g/n に準拠しています。
- iPhone/iPad の Wi-Fi[®] 設定では、Wi-Fi Direct[®] の SSID を選択すると、SSID 左側のアイコンが回転したままになることがあります。また、画面上部のアイコンはモバイルデータ通信中であることを示す LTE/4G/3G 等が表示されたままです。正常に設定が完了していますので、Epson iPrint からプリントしてください。
- Epson iPrint のご使用方法については P.2 ~ P.8 を参照ください。

Wi-Fi Direct[®] 接続の設定手順  『操作ガイド』(冊子マニュアル) をご確認ください。

* Android[™] の場合は、Wi-Fi Direct[®] で接続すると、切断するまで 4G、LTE 回線を利用できなくなることがあります。インターネット接続できなくなったときは、Wi-Fi[®] 設定でプリンターの SSID を切断してください。

いろいろなサービスでもっと便利に！

AirPrint

AirPrint を使うと、ドライバーのインストールやソフトウェアのダウンロードをしなくても iPhone、iPad、iPod touch や Mac から簡単に無線で印刷できます。

- ▶サービスの詳細は、Apple 社のサービスページをご確認ください。
- ▶最新の AirPrint 対応機種につきましては、Web をご確認ください。

ご利用手順 — iOS Safari の場合 —

※AirPrint を使用するためには、お使いの iOS 搭載デバイスとプリンターが Wi-Fi® を使用して接続されている必要があります。AirPrint は、インフラストラクチャーモードまたは Wi-Fi Direct® を使用しての無線 LAN 接続に対応しています。

- ▶ プリントしたい Web サイトを開き、操作アイコンをタップします。
- ▶ 「プリント」をタップします。
- ▶ プリンターを選択し、出力部数を設定して「プリント」をタップします。





*画面は iOS 端末の操作画面です。*画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。


パソコンをお使いの方向け


インストーラーで簡単セットアップ!!

パソコンと AOSS™ または WPS などに対応している Wi-Fi ルーターやアクセスポイントなどをお使いの方は、インストーラーから簡単に無線 LAN 設定を行うことができます。

以下の手順で、インストーラーをダウンロードして接続設定をしてください。

- ▶ インターネットブラウザで下記 URL を入力してサイトを開きます。
- ▶ 「PF-81」を入力して  をクリックします。
- ▶  をクリックします。



- ▶  をクリックしてインストーラーをダウンロードします。

●本書に記載の仕様、デザインは2023年6月現在のものです。バージョンアップ等により、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。●Apple、Mac、OS X、AirPrint、Safari、iPad、iPhone、iPod touch、iTunes、App Storeは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。“iPhone”の商標は日本国内においてアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。●Android、Google Play、Google Play バッジ、Google Play ストアアイコンは、Google LLCの商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。●Microsoft、Word、Excel、OneDrive、PowerPoint、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Dropboxは、米国Dropbox Inc.の商標または登録商標です。●「QRコード/QR Code」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。●LINE CameraはLINE株式会社の商標または登録商標です。

※本書の記載内容は予告なく変更になる場合があります。
最新の情報はエプソンのウェブサイト< epson.jp >をご覧ください。

