

## ダイレクトプリント時に使用できる用紙のご案内

カメラとプリンタを直接つなげて印刷する「ダイレクトプリント」時に使用できる用紙の種類は、以下の通りです。

### 【L判サイズ】

用紙名	特長	入り数	型番	備考
写真用紙<光沢> (旧名称；PM写真用紙<光沢>)	長期間色あせにくい高品質な写真を印刷できます。 艶やかに仕上がるので、デジタルカメラで撮った記念写真などをアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾ったりと、まさに写真として使えます。	20	KL20PSK	*1
		50	KL50PSK	*1
		100	KL100PSK	*1
写真用紙<絹目調> (旧名称；PM写真用紙<半光沢>)	長期間色あせにくい高品質な写真を印刷できる、光沢感をおさえた写真用紙です。	20	KL20MSH	*1
		100	KL100MSH	*1

### 【ハガキサイズ】

用紙名	特長	入り数	型番	備考
写真用紙<半光沢>はがき	長期間色あせにくい高品質な写真を印刷できる、光沢感をおさえたハガキです。	20	KH20MSH	*1
官製ハガキ（インクジェット紙）	インクジェットプリンタでの印刷に対応した、官製ハガキです。	—	—	*2 *3

\*1 カメラ上での用紙種類設定では、「PM写真用紙」を指定してください。

\*2 カメラ上での用紙種類設定では、「インクジェット紙」を指定してください。

\*3 PM-860PTで官製ハガキ（インクジェット紙）に印刷するには、プリンタ本体のプログラムをアップデート（更新）する必要があります。アップデートプログラム、およびアップデートの手順が記載された手順書（PDFファイル）が、L-300に同梱のソフトウェアCD-ROMに収録されています。別紙の「PM-860PTをお使いのお客様へ」をご覧ください。プリンタ本体のプログラムをアップデートしてからご使用ください。

なお、コンピュータをお持ちでないお客様は、カラリオインフォメーションセンターへお問い合わせください。