

両面印刷ユニット(LPCDSP1)取扱説明書


本機は、両面印刷機能を実現するためのユニットです。本ユニットで両面印刷できる用紙は次のとおりです。

用紙種類	普通紙(用紙厚64~105g/m ²), EPSON製カラーレーザープリンタ用上質普通紙/コート紙
用紙サイズ	A3, A4, B4, B5, Lette(LT), Lega(LGL), Executiv(EXE), Government Lega(GLG), Government Lette(GLT), Ledger(B), F4


同梱品の確認

本製品に同梱されている、機器・部品は以下のとおりです。


万一、同梱品の不足や損傷しているものがございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。




水平搬送ユニット




取り付けネジ×2




コネクタカバー



上反転ユニット



下反転ユニット



コネクタカバー
取り外し用プレート

プリンタへの取り付け

プリンタへの取り付け方法につきましては、プリンタ添付のユーザーズガイド「両面印刷ユニットの取り付け」をご覧ください。