

EPSON



Adobe® PostScript® 3™

PostScript プリンタ

電子マニュアルをお使いいただくために

付属マニュアルの紹介、電子マニュアルの見方とそれらを印刷するための情報を記載しています。目的に応じて必要な章をお読みください。

● 取扱説明書の種類と使い方	2
● 電子マニュアルの開き方と印刷方法	3
Macintosh で電子マニュアルを見る	3
Macintosh で電子マニュアルを印刷する	4
Windows で電子マニュアルを見る	7
Windows で電子マニュアルを印刷する	8
● Adobe Acrobat Reader のインストール	11
Macintosh へのインストール	11
Windows へのインストール	12

取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が付属しています。

プリンタ本体情報

スタートアップガイド


プリンタ本体の準備方法が記載されています。プリンタのセットアップ時にお読みください。

また、本製品を安全にご使用いただくための注意事項や困ったときの対処方法、サービス・サポートのご案内なども記載されています。

ユーザーズガイド (PDF)

PostScript プリンタとしてではなく、ESC/Page® プリンタとしてお使いになる場合の仕様や機能、困ったときの対処方法など、ハードウェアおよびESC/Page プリンタとしての情報が記載されています。必要に応じてお読みください。

ユーザーズガイド (PDF) は、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されています。画面上で見ただけでなく、印刷してお読みいただくこともできます。詳しくは以下をご覧ください。

 スタートアップガイド「電子マニュアルの見方」

PostScript プリンタ情報

PostScript® プリンタ 電子マニュアルをお使いいただくために (本書)

PostScript 関係の電子マニュアルの見方や印刷方法が記載されています。必要に応じてお読みください。本書中では、「PostScript®プリンタ セットアップガイド」を「PS セットアップガイド」、「PostScript®プリンタユーザーズガイド」を「PS ユーザーズガイド」と記載しています。

PostScript® プリンタ セットアップガイド (PDF)

PostScript プリンタとしてお使いになるためのセットアップ方法が記載されています。PostScript プリンタとしてお使いになる場合にお読みください。

PostScript® プリンタ ユーザーズガイド (PDF)

PostScript プリンタとしてお使いになる場合の使い方やプリンタドライバの機能、Macintosh や Windows、UNIX から印刷するための情報などが記載されています。必要に応じてお読みください。

電子マニュアルの開き方と印刷方法

本製品に添付の PostScript3 Utility CD-ROM に収録されている「PS セットアップガイド (PDF)」と「PS ユーザーズガイド (PDF)」をご覧ください。場合の手順について説明します。

「PS セットアップガイド」には、PostScript プリンタとしてお使いになるためのセットアップ方法が記載されています。

「PS ユーザーズガイド」には、PostScript プリンタとしてお使いになる場合の使い方や、プリンタドライバの機能、Macintosh、Windows や UNIX から印刷するための情報が記載されています。

参考


添付の PostScript3 Utility CD-ROM には、Adobe Acrobat Reader が収録されています。インストール方法については、以下のページを参照してください。

[▶ 11 ページ「Adobe Acrobat Reader のインストール」](#)

Macintosh で電子マニュアルを見る

ここでは、「PS セットアップガイド」の開き方について説明します。

- 1 Macintosh を起動した後、PostScript3 Utility CD-ROM をセットします。
- 2 [Japanese] フォルダ内の [PS セットアップガイド] をダブルクリックします。



Adobe Acrobat または Adobe Acrobat Reader が起動し、「PS セットアップガイド (PDF)」が表示されます。

参考

- 「PS セットアップガイド (PDF)」をご覧ください。プリンタドライバのインストールを行ってください。
- 「PS ユーザーズガイド (PDF)」などを印刷するには、プリンタドライバのインストールが必要です。

Macintosh で電子マニュアルを印刷する

「PS ユーザーズガイド」はページ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。

ここでは、「PS ユーザーズガイド」を A4 サイズの用紙に印刷する手順を説明します。「PS ユーザーズガイド」は 1 ページ A5 サイズの設定でレイアウトされていますので、A4 サイズの用紙に 2 ページ分を割り付けると、見やすいサイズで印刷することができます。以下の手順では、A4 サイズに 2 ページ分割り付けて印刷する方法を説明します。


用紙設定

プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。


参考

Macintosh 環境から印刷する場合は、オプションの I/F カード（型番：PRIFNW3S）をプリンタに取り付けて、AppleTalk 接続でお使いください。

- 1 プリンタに A4 サイズの用紙をセットします。
- 2 Adobe Acrobat Reader を起動して、「PS ユーザーズガイド」を開きます。
3 ページ「Macintosh で電子マニュアルを見る」の「PS セットアップガイド」と同じ手順で「PS ユーザーズガイド」をダブルクリックして開いてください。
- 3 [ファイル] メニューから [用紙設定] を選択します。
[用紙設定] ダイアログが開きます。




- 4 [用紙] メニューに「A4」が選択されていることを確認して、[OK] ボタンをクリックします。




以上で、用紙設定は終了です。

印刷設定


- 1 [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。
[プリント] ダイアログが開きます。




- 2 [一般設定] メニューから [レイアウト] を選択します。



- 3 [ページ/枚] メニューから [2 ページ/枚] を選択します。



- 4 [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。




以上で、印刷の手順は終了です。


Windows で電子マニュアルを見る

ここでは、「PS セットアップガイド」の開き方について説明します。

- 1 PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 エクスプローラを起動して、PostScript3 Utility CD-ROM をセットしたドライブをクリックします。
- 3 [Japanese] フォルダをダブルクリックします。



- 4 [PSSETUP.PDF] をダブルクリックしてください。



Adobe Acrobat または Adobe Acrobat Reader が起動し、「PS セットアップガイド (PDF)」が表示されます。

参考

- 「PS セットアップガイド」をご覧いただき、プリンタドライバのインストールを行ってください。
- 「PS ユーザーズガイド (PDF)」などを印刷するには、プリンタドライバのインストールが必要です。


Windows で電子マニュアルを印刷する

「PS ユーザーズガイド」はページ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。


ここでは、「PS ユーザーズガイド」を A4 サイズの用紙に印刷する手順を説明します。「PS ユーザーズガイド」は 1 ページ A5 サイズの設定でレイアウトされていますので、A4 サイズの用紙に 2 ページ分を割り付けると、見やすいサイズで印刷することができます。以下の手順では、A4 サイズに 2 ページ分割り付けて印刷する方法を説明します。

用紙設定

- 1 プリンタに A4 サイズの用紙をセットします。
- 2 Adobe Acrobat Reader を起動して、「PS ユーザーズガイド」を開きます。
7 ページ「Windows で電子マニュアルを見る」の「PS セットアップガイド」と同じ手順で [PSUSERS.PDF] をダブルクリックして開いてください。
- 3 [ファイル] メニューから [ページ設定] を選択します。




- 4 印刷する用紙のサイズを「A4」に設定して、[OK] ボタンをクリックします。




以上で、用紙設定は終了です。

印刷設定

- ① [ファイル] メニューから [印刷] をクリックします。



- ② お使いのプリンタが選択されていることを確認して、[プロパティ] ボタンをクリックします。




- ③ 用紙に2ページ分を割り付ける設定をします。

- Windows 95/98/Me の場合



- Windows 2000/XP の場合



- Windows NT4.0 の場合



- ④ [用紙サイズに合わせてページを拡大] にチェックが付いていることを確認してから、[OK] ボタンをクリックします。




以上で印刷の手順は終了です。

Adobe Acrobat Reader のインストール

ここでは、Adobe Acrobat Reader のインストール方法について説明します。

Macintosh へのインストール

- 1 Macintosh を起動した後、PostScript3 Utility CD-ROM をセットします。
- 2 [Japanese] フォルダ内の [Reader] フォルダをダブルクリックします。




- 3 [Acrobat Reader Installer] をダブルクリックして、Adobe Acrobat Reader をインストールしてください。




以上で、Adobe Acrobat Reader のインストールは終了です。

Windows へのインストール

- 1 PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 エクスプローラを起動して、PostScript3 Utility CD-ROM をセットしたドライブをクリックします。
- 3 [Japanese] フォルダをダブルクリックします。



- 4 [READER] フォルダをダブルクリックして開き、[ar505jpn.exe] をダブルクリックして、Adobe Acrobat Reader をインストールしてください。



参考

PostScript3 Utility CD-ROM に収録されている Adobe Acrobat Reader のバージョンによって、ファイル名が変更されている場合があります。

以上で、Adobe Acrobat Reader のインストールは終了です。

改訂履歴

Revision	改訂内容		日付
00	ALL	新規	2004.02.20