





原稿の向きとコピーの向き


A3 (A3W (ノビ) B4) を等倍コピーする場合  2 ページ




A4 (B5) 2 枚を A3 (B4) 1 枚にコピーする場合  2 ページ





A4 (B5) を等倍コピーする場合  3 ページ




A4 (B5) を A3 (B4) に拡大コピーする場合  3 ページ



A3 (B4) を A4 (B5) 縮小コピーする場合  4 ページ




プリンタの印刷可能領域について  4 ページ

A3 (A3W (ノビ) B4) を等倍コピーする場合

プリンタは、印刷面の上下左右端 5mm は印刷できません (これを余白といいます)。

A3W (ノビ) サイズ紙の場合の印刷可能領域は次のようになります。



| | スキャナへの原稿の セット方向 | プリンタへの用紙の セット方向 | コピーの向き |
|-----|--------------------|--------------------|--------|
| 原稿台 | | | |
| ADF | | | |

スキャナは、A3W (ノビ) の原稿全体を読み取ることはできません。スキャナの取り込み範囲については、ユーザーズガイド P12、P13 を参照してください。

A4 (B5) 2 枚を A3 (B4) 1 枚にコピーする場合

プリンタは、印刷面の上下左右端 5mm は印刷できません (これを余白といいます)。

| | スキャナへの原稿の セット方向 | プリンタへの用紙の セット方向 | コピーの向き |
|--|--------------------|--------------------|--------|
| | | | |

A4 (B5) を等倍コピーする場合

プリンタは、印刷面の上下左右端は5mm印刷できません（これを余白といいます）。

| スキャナへの原稿の セット方向 | | プリンタへの用紙の セット方向 | コピーの向き |
|--|-------|--------------------|--------|
| 横長の原稿の場合※ | 原稿台 | 印刷する面を上に向けてセット | 排紙方向 ← |
| | A D F | 印刷する面を下に向けてセット | |
| <p>※ 横長の原稿をコピーする場合は、パネル設定の「用紙選択」で横長 (<input type="checkbox"/>) を選択します。プリンタ側で用紙のセット方向を変更する必要はありません。スキャンしたデータを90°回転して印刷します。</p> <p>例：A4横長原稿をコピーする場合 これを選択します</p> | | | |
| 縦長の原稿の場合 | 原稿台 | 印刷する面を上に向けてセット | 排紙方向 ← |
| | A D F | 印刷する面を下に向けてセット | |

A4 (B5) を A3 (B4) に拡大コピーする場合

プリンタは、印刷面の上下左右端は5mm印刷できません（これを余白といいます）。

| スキャナへの原稿の セット方向 | | プリンタへの用紙の セット方向 | コピーの向き |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| 原稿台 | 原稿台 | 印刷する面を上に向けてセット | 排紙方向 ← |
| | A D F | 印刷する面を下に向けてセット | |

A3 (B4) を A4 (B5) に縮小コピーする場合

プリンタは、印刷面の上下左右端 5mm は印刷できません（これを余白といいます）。


| | スキャナへの原稿の セット方向 | プリンタへの用紙の セット方向 | コピーの向き |
|-------|--------------------|--------------------|--------|
| 原稿台 | | | |
| A D F | | | |

※ 横長の原稿をコピーする場合は、パネル設定の「用紙選択」で横長（）を選択します。プリンタ側で用紙のセット方向を変更する必要はありません。スキャンしたデータを90°回転して印刷します。

例：A4 横長原稿をコピーする場合
これを選択します

● ● ● プリンタの印刷可能領域について ● ● ●

高画質印刷を保証するために、プリンタは印刷面の上下左右に余白（マージン）を設けています。



そのため、紙面いっぱいに印刷された原稿を同じサイズ of 用紙にコピーするときに、100%（等倍）のまま印刷すると、上記領域外の部分が印刷されません。この場合は、以下のように対処してください。

- 元の原稿の大きさを変えたくない場合
コピーする用紙サイズを、原稿よりも一回り大きいサイズにしてください。
(原稿が B5 サイズの場合は A4 サイズ紙にコピーするなど)
- 元の原稿の大きさを多少縮小してもよい場合
原稿と同サイズの用紙をセットし、定型拡大 / 縮小画面で **フィットページ** ボタンを押し、「フィットページ ON」にしてコピーしてください。