












同梱物の確認

このたびは、エプソン CS-6800をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
梱包を開けたら、付属品がすべてそろっていることと、CS-6800本体および付属品に損傷がないことを確認してください。
万一、不足や不良がございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。



<input type="checkbox"/> 操作パネル 操作パネル左側のカバーの中に、ネジ、ゴム脚が入っています。 	<input type="checkbox"/> プリンタ用I/Fカード プリンタ内部の専用コネクタに装着します。 	<input type="checkbox"/> CS-6800 ROMモジュール プリンタ内部のROMモジュールソケットに装着します。 	<input type="checkbox"/> スキャナ用I/Fケーブル スキャナ用I/Fカードとプリンタ用I/Fカードの接続に使用します。 
<input type="checkbox"/> 操作パネル取付板 操作パネルを、オプションの専用スキャナスタンドに取り付ける際に使用します。 	<input type="checkbox"/> スキャナ用I/Fカード スキャナ背面のオプションスロットに装着します。 	<input type="checkbox"/> 増設メモリ(128MB) プリンタ内部の増設メモリソケットに装着します。 	<input type="checkbox"/> 操作パネル用I/Fケーブル 操作パネルとプリンタ用I/Fカードの接続に使用します。 
<input type="checkbox"/> ネジ(座金なし:6本 座金あり:2本) 本製品のセットアップ時に使用します。 詳しくは、セットアップガイドをお読みください。	<input type="checkbox"/> ゴム脚 大2個 小2個  	<input type="checkbox"/> 保証書発行請求書 <input type="checkbox"/> 返信用封筒 同梱の返信用封筒で郵送していただく、保証書をお送りします。詳しくは下記の説明を参照してください。	<input type="checkbox"/> 取扱説明書 <ul style="list-style-type: none">• セットアップガイド• ユーザーズガイド• コピー画質の調整方法/原稿の向きとコピーの向き <input type="checkbox"/> スキャナビボタンマークシール

販売店様へのお願い（保証書発行請求書、返信用封筒について）

本製品につきましては、弊社にてお客様情報を登録させていただいた後、設置日より半年間有効の保証書を発行いたします。つきましては、設置などの作業が終了し、本製品の正常動作を確認されましたら、お手数でも本「保証書発行請求書」の各項目に必要な事項をご記入いただき、1枚目のみを添付の返信用封筒に入れ、弊社まで郵送くださいますようお願いいたします。

なお、本「保証書発行請求書」を返送されない場合や必要事項の記入漏れなどがございましたら、保証書が発行できず、万が一の故障の場合でも有償修理となり、各種サービス・サポートが受けられませんので、必ずご返送くださいますようお願いいたします。