



\*411350100\*

## Installing the USB Display to Windows 2000

When you install the USB Display by the User Account to Windows 2000, the error message of Windows may display and may not be able to install. When this occurs, update your OS to the latest version using the Windows Update then install it again. For more details, contact the nearest address provided in the Epson Projector Contact List of the Support and Service Guide.

## Installation de USB Display vers Windows 2000

Lorsque vous installez USB Display par le compte d'utilisateur vers Windows 2000, le message d'erreur de Windows peut s'afficher et être incapable de l'installer. Lorsque cela se produit, mettez votre système d'exploitation à jour vers la dernière version à l'aide de Windows Update, puis réinstallez-le. Pour obtenir plus de détails, contactez le revendeur le plus proche dont l'adresse figure dans la Liste des contacts pour projecteurs Epson du Guide d'assistance et de service.

## Installieren von USB Display unter Windows 2000

Wenn Sie USB Display über das Benutzerkonto auf einem Computer mit Windows 2000 installieren, wird unter Umständen die Windows-Fehlermeldung angezeigt und eine Installation ist nicht möglich. Aktualisieren Sie in diesem Fall Ihr Betriebssystem mit Windows Update auf die neueste Version und installieren Sie das Programm anschließend erneut. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich an den nächstgelegenen Service; die Adresse finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren in der Anleitung Support und Service.

## Installazione del Display USB su Windows 2000

Quando si installa il Display USB dall'account utente su Windows 2000, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore di Windows e non sia possibile eseguire l'installazione. In tal caso, aggiornare il proprio sistema operativo alla versione più recente utilizzando Windows Update, quindi rieseguire l'installazione. Per ulteriori dettagli, contattare il rivenditore di zona riportato in Indirizzi utili per il proiettore Epson della Guida al supporto tecnico e ai servizi.

## Instalación de USB Display en Windows 2000

Cuando instale USB Display mediante la cuenta de usuario en Windows 2000, es posible que Windows muestre un mensaje de error y que la instalación no se lleve a cabo. Si esto ocurre, actualice su sistema operativo a la última versión mediante Windows Update y, a continuación, intente de nuevo la instalación. Para obtener detalles adicionales, póngase en contacto con un establecimiento de la Lista de contactos de proyectores Epson que encontrará en el Manual de asistencia y mantenimiento.

## Instalação da USB Display em Windows 2000

Quando instalar a USB Display através da Conta do Utilizador no Windows 2000, poderá surgir a mensagem de erro do Windows e poderá não ser possível efectuar a instalação. Quando esta situação ocorrer, actualize o seu Sistema Operativo com a última versão utilizando a Actualização do Windows e instale-a novamente. Para obter mais informações, contacte o serviço mais próximo cujo endereço se encontra na Lista de Contactos para Videoprojectores Epson no Guia de Apoio e Assistência.

## Installatie van USB-weergave onder Windows 2000

Wanneer u USB-weergave via de Gebruikersaccount onder Windows 2000 wilt installeren, wordt mogelijk een Windows-foutmelding weergegeven en is installatie niet mogelijk. Als dit gebeurt, moet u uw besturingssysteem met de laatste versie updaten via Windows Update en de installatie opnieuw proberen. Neem voor meer informatie contact op met het dichtstbijzijnde adres in de Adressenlijst Epson Projector van de Service- en ondersteuningsgids.

## Installation af USB-display i Windows 2000

Ved installation af USB-displayet på en brugerkonto i Windows 2000, viser Windows muligvis en fejlmeddeelse og displayet kan ikke installeres. Hvis dette sker, skal du opdatere dit operativsystem til den seneste version ved hjælp af Windows Update og derefter starte installationen forfra. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du kontakte den nærmeste adresse i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor i Support- og servicevejledning.

## USB-näytön asentaminen Windows 2000 -käyttöjärjestelmään

Kun asennat USB-näytön Windows 2000 -käyttöjärjestelmän käyttäjähallinnan kautta, näkyviin saattaa tulla Windowsin virheilmoitus eikä asennus onnistu. Jos näin tapahtuu, päivitä käyttöjärjestelmää uusimpaan version ja asenna näytö sitten uudelleen. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden lähipään osoitteeseen, joka on mainittu luvussa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluetteloa.

## Installere USB-visningen i Windows 2000

Når du installerer USB-visningen fra brukerkontoen i Windows 2000, kan det vises en feilmelding i Windows og installasjonen vil kanskje ikke være mulig. Når dette skjer, må du oppdatere operativsystemet til nyeste versjon ved å bruke oppdateringsfunksjonen i Windows, og deretter installere på nytt. Hvis du vil vite mer, kan du kontakte nærmeste adresse som er angitt i Kontaktliste for Epson-projektorer i Støtte- og serviceguide.

## Installera USB-visning i Windows 2000

När du installerar USB-visning för användarkonton i Windows 2000, kan ett Windows felmeddelande visas som avbryter installationen. Om det inträffar ska du uppdatera operativsystemet till den senaste versionen med Windows-uppdateringar och sedan installera programmet igen. Kontakta den närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor i Anvisningar för support och service om du vill ha mer information.

## Instalace zobrazení USB v operačním systému Windows 2000

Při instalaci zobrazení USB prostřednictvím uživatelského účtu v operačním systému Windows 2000 se může zobrazit chybová zpráva a instalace nemusí být možná. V takovém případě aktualizujte váš operační systém na nejnovější verzi pomocí služby Windows Update a potom provedte instalaci znova. Podrobnosti získáte na nejbližší adrese uvedené v části Projektor Epson – seznam kontaktů v dokumentu Příručka pro podporu a servis.

## Az USB megjelenítés telepítése Windows 2000 rendszeren

Ha az USB megjelenítést felhasználói fiókonként telepíti Windows 2000 rendszeren, előfordulhat, hogy a Windows hibaüzenetet jelenít meg, és nem lehetséges a telepítés. Ilyen esetben frissítse az operációs rendszert a Windows Update szolgáltatással a legújabb verzióra, majd telepítse újra az alkalmazást. Bővebb információért forduljon a Terméktámogatás és szervizelési útmutató Epson projektor címjegyzék lista részében megadott legközelebbi címhez.

## Instalacja wyświetlacza USB w systemie Windows 2000

Podczas instalacji wyświetlacza USB z poziomu konta użytkownika w systemie Windows 2000, może wyświetlić się komunikat o błędzie, uniemożliwiający kontynuowanie instalacji. W takim przypadku, zaktualizuj system operacyjny do najnowszej wersji korzystając z Windows Update, a następnie ponów instalację.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym adresem podanym w części Projektor Epson – lista adresów Podręcznik wsparcia i serwisu.

## Instalarea Ecranului USB în Windows 2000

Când instalați Ecranul USB utilizând un cont de utilizator în Windows 2000, este posibil să fie afișat un mesaj de eroare Windows și să nu se permită instalarea. În această situație, actualizați sistemul de operare la cea mai recentă versiune utilizând Windows Update și apoi instalați din nou. Pentru detalii suplimentare, contactați Lista persoanelor de contact pentru projectorul Epson din Ghidul de service și asistență tehnică.

## Εγκατάσταση της Οθόνης USB στα Windows 2000

Κατά την εγκατάσταση της Οθόνης USB από το Λογαριασμό Χρήστη στα Windows 2000, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος των Windows και να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση της οθόνης. Εάν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση, αναβαθμίστε το λειτουργικό σας σύστημα με την τελευταία έκδοση χρησιμοποιώντας το Windows Update και στη συνέχεια εγκαταστήστε το ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson στον Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης.

## USB Görüntü Biriminin Windows 2000'e yüklenmesi

Kullanıcı Hesabıyla USB Görüntü Biriminin Windows 2000'e yüklerken Windows hata mesajı görüntülenebilir ve yüklemeyi tamamlayamayabilirsiniz. Bu durumda işletim sisteminizi Windows Update kullanarak en son sürümü güncelleştirin ve yeniden yükleyin. Daha fazla ayrıntı için Destek ve Servis Kılavuzu Epson Projektör İletişim Listesi verilen en yakın adresle irtibata geçin.

## Nameščanje USB prikaza v Windows 2000

Ko namestite USB prikaz v uporabniški račun Windows 2000, se bo morda prikazalo sistemsko sporočilo o napaki in namestitve ne boste mogli opraviti. Ko se pojavi opozorilo, z uporabo Windows Update posodobite OS v najnovejšo različico in ponovno poskusite z namestitvijo. Za več podrobnosti se obrnite na najbližji naslov, ki je naveden v Seznam kontaktnih nasloovov za projektorje Epson, ki je del Navodila za podporo in storitve.

## Установка дисплея USB в Windows 2000

При установке дисплея USB в учетной записи пользователя Windows 2000 может возникнуть сообщение об ошибке Windows, что сделает невозможной дальнейшую установку. В этой ситуации обновите вашу операционную систему до самой последней версии, используя функцию Windows Update, а затем повторите установку. Для получения подробной информации обратитесь по ближайшему адресу, который приведен в разделе Контактная информация по проекторам Epson документа Руководство по технической поддержке и обслуживанию.

## تثبيت شاشة عرض USB في نظام التشغيل Windows 2000

عندما تقوم بتنصيب شاشة عرض USB باستخدام حساب المستخدم في نظام التشغيل Windows 2000، قد تظهر رسالة خطأ نظام Windows وقد لا تتمكن من التنصيب. عند حدوث ذلك، قم بتحديث نظام التشغيل لأحدث إصدار باستخدام Windows Update ثم قم بالتنصيب مرة أخرى للحصول على مزيد من التفاصيل، اتصل بأقرب عنوان في قائمة اتصال آلة العرض Epson لدليل خدمة الدعم والصيانة.

## 安装USB Display到Windows 2000

当您通过用户帐户安装USB Display到Windows 2000时，可能会显示Windows出错信息而无法安装。出现这种情况时，使用Windows Update将操作系统更新为最新版本，然后再进行安装。有关详情，请联络支持和维修指南的Epson投影仪联系清单中提供的最近地址。

## 安装USB Display到Windows 2000

當您通過使用者帳戶安裝USB Display到Windows 2000時，可能會顯示Windows出錯訊息而無法安裝。出現這種情況時，使用Windows Update將作業系統更新為最新版本，然後再進行安裝。有關詳情，請聯絡支援與維修指南的Epson投影機聯繫清單中提供的最新地址。

## Windows 2000へUSBディスプレイを インストールする場合の注意事項

Windows 2000の場合、ユーザー権限でUSBディスプレイをインストールすると、Windowsのエラーメッセージが表示されインストールできないことがあります。この場合は、Windows Updateを実行してOSを最新の状態にしてからお使いください。詳細については、『取扱説明書』に記載の連絡先にご確認ください。