



\*411533800\*

## 投写時のご注意

表面がフラットなパネルタイプのスクリーンを使用してください。ロール式スクリーンなど、スクリーン表面がたわんだものや、波を打ちやすいものは使用しないでください。投写した映像の歪みが大きくなります。

## 正誤表

添付の Document CD-ROM に収録されている『取扱説明書』の、オプション消耗品一覧に下記の誤りがございます。深くお詫び申し上げますと共に、訂正いただきますようお願い申し上げます。

● p.65

誤	オプション品 スクリーン 60 型スクリーン      ELPSC07 80 型スクリーン      ELPSC08 100 型スクリーン      ELPSC10 携帯スクリーン      ELPSC06
正	上記削除