

正誤表

本製品に添付の『取扱説明書』に下記のとおり誤りがございます。お詫び申し上げますとともに、訂正いただけますようお願い申し上げます。

●p.28 画質メニュー一覧の「カラーモード」

| | | | | |
|---------|--------|-------------------|--|---|
| 誤 | 画質 | カラーモード | p.30 | ダイナミック, リビング , ナチュラル, シアター, シアター・ブラック1, シアター・ブラック2 |
| | 明るさ | p.30 | 中心値(0) | ※ |
| | コントラスト | p.30 | 中心値(0) | ※ |
| | 色の濃さ | p.30 | 中心値(0) | ※ |
| | 色合い | p.30 | 中心値(0) | ※ |
| | シャープネス | p.30 | | ※ |
| | 絶対色温度 | p.30 | 8000K(カラーモードによる) | ※ |
| | 肌の色調整 | p.30 | 4(カラーモードによる) | ※ |
| | アドバンスト | p.30 | | |
| | 輝度切替 | p.31 | 高輝度(カラーモードによる), 低輝度 | |
| オートアイリス | p.31 | オン, オフ(カラーモードによる) | | |
| 初期化 | p.31 | はい, いいえ | | |
| | | スタンダード | | 中心値(0) |
| | | アドバンスト | 高域強調, 低域強調: 5 水平シャープネス, 垂直シャープネス: 中心値(0) | |
| | | ガンマ | 2.0, 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4 カスタム 映像から調整する グラフから調整する 初期化 | |
| | | RGB | オフセット R, G, B: 0 ゲイン R, G, B: 0 | |
| | | RGBCMY | R(色相/彩度): 0, G(色相/彩度): 0, B(色相/彩度): 0, C(色相/彩度): 0, M(色相/彩度): 0, Y(色相/彩度): 0 | |
| 正 | 画質 | カラーモード | p.30 | ダイナミック, リビング, ナチュラル, シアター, シアター・ブラック1 , シアター・ブラック2 |
| | 明るさ | p.30 | 中心値(0) | ※ |
| | コントラスト | p.30 | 中心値(0) | ※ |
| | 色の濃さ | p.30 | 中心値(0) | ※ |
| | 色合い | p.30 | 中心値(0) | ※ |
| | シャープネス | p.30 | | ※ |
| | 絶対色温度 | p.30 | 8000K(カラーモードによる) | ※ |
| | 肌の色調整 | p.30 | 4(カラーモードによる) | ※ |
| | アドバンスト | p.30 | | |
| | 輝度切替 | p.31 | 高輝度(カラーモードによる), 低輝度 | |
| オートアイリス | p.31 | オン, オフ(カラーモードによる) | | |
| 初期化 | p.31 | はい, いいえ | | |
| | | スタンダード | | 中心値(0) |
| | | アドバンスト | 高域強調, 低域強調: 5 水平シャープネス, 垂直シャープネス: 中心値(0) | |
| | | ガンマ | 2.0, 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4 カスタム 映像から調整する グラフから調整する 初期化 | |
| | | RGB | オフセット R, G, B: 0 ゲイン R, G, B: 0 | |
| | | RGBCMY | R(色相/彩度): 0, G(色相/彩度): 0, B(色相/彩度): 0, C(色相/彩度): 0, M(色相/彩度): 0, Y(色相/彩度): 0 | |