

## 天吊り設置時のご注意

天吊り設置にはオプションの天吊り金具(ELPMB23)が必要です。設置には特別な技術が必要となります。お買い求めいただいた販売店または「サポートとサービスのご案内」に記載の連絡先にご相談ください。


■天吊り設置時は、iPodを本機のドックに接続して使用できません。

■天吊り設置をするときは、以下の手順で入力ソースを[iPod]以外に設定してください。

①本機の電源を入れ、リモコンの**Source**ボタンを押します。

[入力検出]画面が表示されます。

②リモコンの▲/▼ボタンで[iPod]以外の入力ソースを選択し、●ボタンを押します。

■映像の上下を反転するには、リモコンのボタンを約5秒以上押します。

■音声の左右は反転しません。本機の内蔵スピーカーから聞こえる音声は、音源とは左右逆になります。オーディオケーブルを接続する場合は、左右(L-R)を逆に接続すると解消されます。

