

正誤表


本製品に添付されております『開梱と据置作業を行われる方へ』に誤りがございましたので、以下の通り訂正していただきますようお願いいたします。

3 ページの手順**①** ~ **③**を下記の手順に訂正


- ①** 上面のダンボール板を外し、アクセサリボックス、スピンドル、プリンタ上部のスチロールを取り出します。

アクセサリボックスの中に入っている同梱内容物を確認してください。

📖 3 ページ参照



- ②** 梱包箱の左右にある固定具を矢印の向きに引いて外し、梱包箱を上方に引き抜きます。
(梱包箱の固定具は、右側のつまみを引っ張ると外れます。)



- ③** ダンボールの保護材とドキュメントボックスを取り出します。

ドキュメントボックスの中に入っている同梱内容物を確認してください。

📖 3 ページ参照

