

# Microsoft® Windows® Me をお使いのお客様へ

本機を Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版（以下 Windows Me と略します）でご利用いただくための方法についてご案内いたします。

## プリンタドライバと取扱説明書について

本機には Windows Me 用プリンタドライバが同梱されています。Windows Me をご利用の場合は、セットアップガイドまたはスタートアップガイドなどに記載されている Windows 95/98 の手順に従ってインストールしてください。

その他の添付の取扱説明書につきましても、Windows 95/98 の記載を Windows Me に置き換えてお読みください。機能、操作方法とも Windows 95/98 と同様です。

## LP-900/1900 およびインクジェットプリンタをご使用の方へ

パラレル接続をご利用で Windows 95/98 から Windows Me にアップグレードする場合は、プリンタドライバを一旦削除してからアップグレードを行ってください。その後、プリンタドライバを再インストールしてください。