



⚠️ ご注意 ⚠️

インクカートリッジは、必ず黄色いテープをはがしてからプリンタにセットしてください。黄色いテープをはがさずにセットすると、インクが残っていてもそのカートリッジは使用できなくなります。(なお、EPSON マークの印刷された青いラベルは絶対にはがさないでください。)



インクカートリッジは、固定カバーのツメの上に載せるようにしてセットしてください。固定カバーのツメの下にインクカートリッジをもぐらせると、固定カバーを閉じる際に、固定カバーのツメが破損します。



初めてインクカートリッジを取り付けるときは、インクカートリッジをセットしてからプリンタの印刷準備（インクの 充電）ができるまでに、約2分半の時間がかかります。インクカートリッジを取り付けた後、電源ランプの「点滅」が「点灯」に変わるまでの約2分半の間は、絶対に電源をオフにしないでください。

プリンタをコンピュータに接続するときは、必ずプリンタの電源をオフにしてください。プリンタの電源がオンになっている状態でコンピュータと接続すると、取扱説明書の手順通りのセットアップができなくなります。

プリンタのセットアップは、必ず取扱説明書の操作手順に従って行ってください。