

お詫びと訂正

スタートアップガイドおよび、ユーザーズガイド(PDF マニュアル)に誤記載があります。訂正してお詫びいたします。

据置に適した場所(スタートアップガイド 4 ページ)

誤: プリンタ背面側 :20 cm 以上(後方に排紙する場合)

正: プリンタ背面側 :20 cm 以上(PX-7000 で後方に排紙する場合)
プリンタ背面側 :**30** cm 以上(PX-9000 で後方に排紙する場合)

Windows のシステム条件(スタートアップガイド 27 ページ)

正しいシステム条件は下表の通りです。

	最小システム	推奨システム
OS	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP	
CPU	Windows 95/98/NT4.0 Pentium 相当以上	Pentium III 1GHz 相当以上
	Windows 2000 Pentium 133MHz 相当以上	
	Windows Me Pentium 150MHz 相当以上	
	Windows XP Pentium 300MHz 相当以上	
メモリ	Windows 95/98/Me/NT4.0 32MB 以上	256MB 以上
	Windows 2000 64MB 以上	
	Windows XP 128MB 以上	
ハードディスク 空き容量	100MB 以上	8GB 以上
ディスプレイ	VGA(640×480ドット)	VGA(640×480ドット)以上

Macintosh のシステム条件(スタートアップガイド 31 ページ)

正しいシステム条件は下表の通りです。

	最小システム	推奨システム
CPU	Power PC	Power PC G4 733MHz 以上
システム	USB 接続時: Mac OS 8.5.1~Mac OS 9.x IEEE1394 I/F カード接続時: Mac OS 8.6~Mac OS 9.x	Mac OS 9.1 以降
メモリ	フォアグラウンド印刷時:48MB バックグラウンド印刷時:51MB	フォアグラウンド印刷時:80MB バックグラウンド印刷時:130MB
ハードディスク 空き容量	100MB 以上	8GB 以上

PX-7000 用ハイテンションスピンドル

スタートアップガイドおよびユーザーズガイド(PDF マニュアル)には、2 インチ紙管用と 3 インチ紙管用の 2 種類があると記載されていますが、**正しくは 2 インチ/ 3 インチ紙管兼用の 1 種類です。**

2 インチ/ 3 インチ紙管兼用ハイテンションスピンドルの使用方法は、標準添付されているロール紙スピンドル(2 インチ/ 3 インチ紙管兼用)と同様です。

スタートアップガイド 60 ページ

誤

型番	名称	2 インチ紙管使用時	3 インチ紙管使用時
MC70HSD2	ハイテンションスピンドル (PX-7000)、2 インチ紙管用	アタッチメントはありません	
MC70HSD3	ハイテンションスピンドル (PX-7000)、3 インチ紙管用		

正

型番	名称	2 インチ紙管使用時	3 インチ紙管使用時
PX70HSD	ハイテンションスピンドル (PX-7000)、2 インチ/ 3 インチ紙管兼用	アタッチメントを取り外します	アタッチメントを取り付けます

ユーザーズガイド(PDF マニュアル)167 ページ

誤

型番	名称
MC70HSD2	ハイテンションスピンドル(PX-7000 用)、2 インチ紙管用
MC70HSD3	ハイテンションスピンドル(PX-7000 用)、3 インチ紙管用

正

型番	名称
PX70HSD	ハイテンションスピンドル(PX-7000 用)、2 インチ/ 3 インチ紙管兼用