

# 保護具・保護テープの取り外し

プリンタを組み立てる前に、プリンタ本体に貼られている青いテープと、輸送用の保護具（シートなど）を取り外してください。

また、インクカートリッジを取り付ける際には、プリンタ本体のインクカートリッジ取り付け部分についている保護用のシートを取り除いてください。

# 改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4047064_00	全て	新規制定	