


用紙カセット(LPYC6)

取扱説明書


プリンタ標準の用紙カセットまたはオプション(LPUC2/LPDC7)の用紙カセットと差し替えて使用できる用紙カセットです。用紙カセットにセットできる用紙は、以下の通りです。

用紙種類	普通紙 (64g/m ²)
セット可能枚数	最大 250 枚
用紙サイズ	A3、B4、A4、A5、B5、Letter (LT)、Legal (LGL)



保護材の取り外し

梱包箱から取り出したら保護材を取り外してください。



プリンタへの取り付け方法

用紙のセット方法は、プリンタに標準添付されている用紙カセットと同じです。プリンタ本体添付のスタートアップガイドをご覧ください。