


エプソンページプリンタ用

# 両面印刷ユニット

型番 :LPDSP2

このたびは、エプソンページプリンタ用「両面印刷ユニット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。両面印刷ユニットは、用紙の両面に印刷するための装置です。両面印刷ユニットの取り付けや使用方法については、プリンタに添付のユーザーズガイドをお読みください。

梱包箱を開けましたら、内容物に損傷のないことをお確かめください。万一、付属品の不足や不良がございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールドセンターまでご連絡ください。



プリンタ本体に、オプションのフェイスアップトレイ(LPA3FUT1)が装着されている場合、本製品を装着するには、フェイスアップトレイを一度取り外す必要があります。フェイスアップトレイを取り外して、本製品をプリンタに装着した後、フェイスアップトレイを本製品の側面に装着してください。装着方法は、プリンタに添付のユーザーズガイドをお読みください。