

エプソンページプリンタ用


## ステーブルスタッカ

型番：LPST1

このたびは、エプソンページプリンタ用「ステーブルスタッカ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ステーブルスタッカは、3枚のピンを装備した排紙装置です。印刷したページをステーブル(針)で綴じることができます。

ステーブルスタッカの取り付け方法と使用方法については、プリンタに添付のユーザーズガイドをお読みください。

梱包箱を開けましたら、以下のものがそろっていること、内容物に損傷のないことをお確かめください。万一、付属品の不足や不良がございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールドセンターまでご連絡ください。



\* カートリッジ内のステーブル(針)は5,000本です。交換時には以下の消耗品をお買い求めください。  
 型番 LPSTSN1 商品名 ステーブルスタッカ針(針5,000本/カートリッジ×3個入り)

- 大容量給紙ユニット(LPDU1)を装着しないと、本製品は装着できません。
- 本製品は、10ピンマルチピンユニット(LP10BMU1)と同時に装着できません。

次ページへ続く

- 保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。
- 保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないか確認してください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合はお買い求めいただいた販売店までお申し出ください。
- 保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。