



同梱品について

以下の内容物がすべてそろっているか確認してください。
同梱品に不足しているもの、損傷しているものがございましたらお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。




□ ネットワークI/Fカード

□ 保証書



□ 簡単セットアップガイド for Windows



□ PRIFNW6ソフトウェアCD-ROM

ポイント • Ethernetインターフェースケーブルは、付属しておりません。シールドツイストペアケーブル（カテゴリ-5）をお買い求めください。
• この他にも各種ご案内などが同梱されている場合があります。

取扱説明書について



□ 簡単セットアップガイド for Windows

Windows 98/Me/2000/XP を搭載したコンピュータから、本ネットワーク I/F カードを装着したプリンタに印刷するためのセットアップ手順を説明しています。印刷プロトコル（ネットワークの通信規約）は、インターネットで使用する TCP/IP（ティージーピーアイビー）を使用します。
次の場合は、下記の PRIFNW6 取扱説明書（PDF マニュアル）をご覧ください。

- Macintosh または Windows NT4.0 から印刷する場合
- Windows 98/Me/2000/XP から TCP/IP 以外のプロトコルを使用して印刷する場合



□ PRIFNW6 取扱説明書（PDF マニュアル）

本ネットワーク I/F カードが対応しているすべての OS 環境下で、本ネットワーク I/F カードを装着したプリンタに印刷するためのセットアップ手順や各ユーティリティの詳細について説明しています。取扱説明書は、添付の CD-ROM に PDF 形式で収録されています。PDF を見るためには、Adobe Acrobat Reader が必要です。



ポイント

添付の CD-ROM に収録されている PDF マニュアルは、Acrobat Reader 3.0 には対応しておりません。PDF マニュアルをご覧の際は、Acrobat Reader 4.0 以上をお使いください（Acrobat Reader は、Windows 版のみソフトウェア CD-ROM に収録されています）。

PDF マニュアルの開き方は本紙下面をご覧ください。



PDF マニュアルの開き方

PDF マニュアル（ファイル）は、次の手順で開きます。

Windows

1 ソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

2 右のメニューが自動的に表示されますので、[マニュアルを見る] をダブルクリックします。

ダブルクリックします



ポイント

上の画面が自動的に表示されない場合は、[マイコンピュータ] 内の [CD-ROM] アイコンをダブルクリックします。

3 [PRIFNW6 取扱説明書を見る] をダブルクリックします。

PDF マニュアルが表示されます。


ダブルクリックします



ポイント

Acrobat Reader がインストールされていない場合は、[Acrobat Reader のインストール] をダブルクリックして、Acrobat Reader をインストールしてください。

ダブルクリックします




Macintosh

Mac OS 9 の画面を例に説明します。

1 ソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

2 [PDF マニュアル] フォルダ内の [PRIFNW6] をダブルクリックします。
Acrobat Reader が起動してマニュアルが表示されます。




ポイント

お使いの Macintosh に Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページ (<http://www.adobe.co.jp>) より、Acrobat Reader をダウンロードしてください。

Acrobat Reader の使い方

Acrobat Reader の使い方は以下の通りです。

印刷する場合は、[ファイル] メニューの [印刷] を選択します。



Acrobat Reader の使用方法については、[ヘルプ] メニューを参照してください。

以下のページを表示します。

- ◀: 先頭のページ
- ◀: 前のページ
- ▶: 次のページ
- ▶: 最終のページ
- ◀: 前に表示したページ
- ▶: ▶を押す前のページ

クリックすると右側のウィンドウが該当のページに切り替わります。

安全にお使いいただくために

- ネットワークI/Fカードを安全にお使いいただくために、ネットワークI/Fカードをお使いになる前には、必ず本書およびネットワークI/Fカードに添付されておりますその他の取扱説明書をお読みください。
- 本書およびネットワークI/Fカード添付の取扱説明書は、ネットワークI/Fカードの不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
- 本書およびネットワークI/Fカード添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

	この記号は、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。		この記号は、ネットワークI/Fカードが水に濡れることの禁止を示しています。
	この記号は、分解禁止を示しています。		この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	この記号は、濡れた手でネットワークI/Fカードに触れることの禁止を示しています。		

安全上のご注意



警告

濡れた手でネットワークI/Fカードを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



ネットワークI/Fカードの取り付け、取り外しを行う際はネットワークケーブルを外し、必ずプリンタの電源をオフにし、電源コードをコンセントから抜いてください。



感電の原因となることがあります。

煙が出たり、変なおいや音があるなど異常状態のまま使用しないでください。感電・火災の原因となります。



すぐにプリンタの電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。お客様による修理は危険ですから絶対しないでください。

(取扱説明書で指示されている以外の) 分解や改造はしないでください。けがや感電・火災の原因となります。



注意

装着時誤って落下または踏みつけたりしないようにご注意ください。

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。感電・火災のおそれがあります。


小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。

ネットワークI/Fカードを装着する時は、裏表や前後を間違えないでください。間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従って、正しく装着してください。



ネットワークI/Fカードのヒートシンクと裏側の板金部分には触れないでください。

動作中のネットワークI/Fカードは、これらの部分が高温になります。特に、電源を切った直後にネットワークI/Fカードを取り外す場合は、これらの部分に触れないでください。



EpsonNet ソフトウェアについて

付属のソフトウェア CD-ROM を使用して、以下のようなソフトウェアをインストール、またはダウンロードできます。

- 管理ソフトウェア (プリンタドライバ自動インストール、ネットワークプリンタ管理、印刷枚数管理)
- 設定ツール (ネットワーク設定ツール)
- 印刷ツール (直接印刷ツール、IPP 印刷ツール)

詳しくは、表面の「PDF マニュアルの開き方」の手順2で [EpsonNet ワールド] をダブルクリックして表示される画面の説明をご覧ください。

ユーザー登録のお願い

PRIFNW6 のユーザー登録は「MyEPSON」(下記 URL) から行ってください。
<http://www.i-love-epson.co.jp/>

はじめに、ご使用のプリンタを登録し、そのオプションとして PRIFNW6 を登録してください。

改訂履歴

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2003/10/08	—	新版