

ご注意

— IEEE1394 接続・USB 接続の動作環境について —

このたびはエプソン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品に同梱の『スタートアップガイド』（16 ページ）などに記載されている内容を、本書の通り読み替えていただきますよう、お願いいたします。

■ IEEE1394 接続

GT-9700F を IEEE1394 接続する際の動作条件は以下の環境になります。

Windows	Windows 2000 Professional または Windows Me プリインストールモデルで、標準で IEEE1394 ポートを搭載している PC。 ただし、標準搭載されている IEEE1394 ポートのホストコントローラーが、Windows でサポートされている OHCI 規格 ^{※注1} に対応している必要があります。標準の IEEE1394 ポートでご使用になれない場合は、弊社動作確認済みの IEEE1394 増設カードが必要になります。動作確認済みの IEEE1394 増設カードについてはエプソン販売ホームページ（ http://www.i-love-epson.co.jp ）をご覧ください。カラリオインフォメーションセンターまでお問い合わせください（『スタートアップガイド』裏表紙参照）。
Macintosh	IEEE1394（FireWire）I/F 標準搭載の iMac・iBook・PowerMacintosh・PowerBook のみ対応。（Mac OS 8.6～Mac OS 9.x 対応。Mac OS 8.6 でお使いになる場合は、FireWire 2.1 以上が必要です。）

※注1 ご使用になるパソコンの IEEE1394 ポートのホストコントローラーが、OHCI 規格に対応しているかどうかは、パソコンメーカーにお問い合わせください。

■ USB 接続^{※注2}

GT-9700F を USB 接続する際の動作条件は以下の環境になります。

Windows	Windows 2000 Professional / Windows Me / Windows 98 プリインストールモデル、または Windows 98 プリインストールモデルから Windows 2000 Professional および Windows Me にアップグレードした環境。
Macintosh	USB インターフェイスを標準搭載した iMac・iBook・PowerMacintosh・PowerBook のみ対応。（Mac OS 8.5～Mac OS 9.x 対応）

※注2 GT-9700F には USB2.0 インターフェイスが搭載されておりますが、2001 年 7 月 23 日現在、標準で USB2.0 インターフェイスを標準搭載した PC、およびそれをサポートする OS はございません。動作確認が取れ次第、エプソン販売ホームページ（<http://www.i-love-epson.co.jp>）およびカラリオインフォメーションセンターでご案内させていただきます（『スタートアップガイド』裏表紙参照）。また、USB2.0 インターフェイスは USB1.1 完全上位互換ですので、USB1.1 としてご使用可能です。