



クレードルセット時のご注意

本体をクレードルにセットするときは、正しくセットしてください。裏表や上下を逆にセットすると、本体が故障するおそれがあります。



©2014 Seiko Epson Corporation.

All rights reserved.

2014年1月発行

Printed in Japan



412684800