

## ※ ご注意

- ❑ 本製品は、電源をオンにしてから印刷可能な状態になるまでに、約 30 秒必要です。
- ❑ 本製品の USB コネクタはオプション品専用、Micro-USB コネクタは設定用のコネクタです。  
アナログ RGB コネクタは、現在ご使用いただけません。



\*412100700\*