

できる!

つながる!

プリントもスキャンも ワイヤレスで楽しもう!

～スマホやケータイ、パソコンから、
いつでもどこでもお手軽に～



対応プリンター

PX-048A

プリントをはじめよう !!


カラリオなら Epson iPrint などのアプリや、他社クラウドサービスなどを使って、あなたがお持ちの様々な端末からのプリントが楽しめます！

自宅で、オフィスで、旅行先で、プリントしたい時にすぐできる！

早速やってみたいプリントスタイルをチェックしてみましょう！

あなたの端末でこんなことができる！

スマートフォン・タブレット端末から



Epson iPrint

P.5

メールプリント ~ Epson Connect ~

P.13

パソコンから



メールプリント ~ Epson Connect ~

P.13

リモートプリントドライバー ~ Epson Connect ~

P.14

*各種サービスをご利用いただくには、インターネットへの接続が必要な場合があります。*インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担となります。*機能によってはユーザー登録が必要です。

携帯電話から



プリントアウト



カラリオ

メールプリント ~ Epson Connect ~

 P.13

接続の設定手順を確認しよう！

Epson Connect に登録しよう！

 P.11

プリンターをワイヤレスで接続しよう！

無線 LAN 接続を始めよう！

 『スタートガイド』(シート)をご確認ください。

●本書に記載の仕様、デザインは2015年11月現在のものです。バージョンアップ等により、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。●App Store、App Storeのロゴ、App Store バッジ、iPad、iPhone、iPod touch、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。●iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。●Android、Gmail、Google Chrome、Google Play、Google Play バッジ、Google Play ストアアイコンは、Google Inc.の商標です。●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。●Microsoft、Word、Excel、OneDrive、PowerPoint、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Dropboxは、米国Dropbox Inc.の商標または登録商標です。●Evernoteは、Evernote Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●「マイポケット」は、NTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●「QRコード/QR Code」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。●aillisはLINE株式会社の商標または登録商標です。

※本書の記載内容は予告なく変更になる場合があります。
最新の情報はエプソンのホームページ (<http://www.epson.jp>) をご覧ください。

スマホから、タブレット端末からプリントできる便利なアプリ！

Epson iPrint

エプソンが提供する iOS、Android™ 向けの無料アプリです。お手持ちのスマートフォンやタブレット端末にインストールすると、ネットワーク上にあるカラリオの利用が可能になります。撮影した写真データのプリントや、閲覧中の Web サイト、ドキュメントなどのプリントが簡単にできます。




接続の概要

ご家庭などのローカルネットワークでプリント



インターネット環境で屋外などからリモートプリント



対応ファイル形式

【プリント機能】（ローカル、リモート共に対応）

●写真プリント

JPEG PNG

●ドキュメントプリント（注1）

PDF Microsoft® Word Excel® PowerPoint®

●Web ページプリント

「Epson iPrint」で URL を入力してページを表示し、
プリントします。（注2）（注3）

●オンラインサービスに保存しているファイルのプリント
対応オンラインサービス: Box、Dropbox、Evernote®、
Google ドライブ™、OneDrive™、マイポケット

JPEG PNG PDF

Microsoft® Word Excel® PowerPoint®

【スキャン機能】（ローカルのみ対応）

●文書や写真をスキャンし、スマートフォンやタブレッ
ト端末への保存、オンラインサービスへのアップロー
ドが可能。

JPEG PDF



（注1）： Android™ 版は Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint®、PDF 対応。ただし、Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint® のプリント時
は自動的に Google ドライブ™ にアクセスしてプリントできるデータに変換します。

（注2）： iOS 標準のブラウザーに表示した Web ページは iPrint ではプリントできません。Epson iPrint で URL を入力して表示し、プリントしてく
ださい。iOS 標準のブラウザーに表示した PDF、Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint® は、画面をタップし、「次の方法で開く」から
Epson iPrint を選択し、プリントしてください。

（注3）： Android™ 標準のブラウザーに表示した Web ページはブラウザーの共有機能を使用して Epson iPrint でプリントできます。共有機能をサ
ポートしていないブラウザーではプリントできません。Epson iPrint で URL を入力して表示し、プリントしてください。なお、Web ペー
ジ中の PDF、Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint® はプリントできません。ファイルをダウンロードし、Epson iPrint で開いてプリ
ントしてください。

* インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担となります。* 動作環境・動作条件については、エプソンのホームページをご確認ください。

Epson iPrint をインストールすればこんなことができる !!


Epson iPrint

機能	説明
 写真	スマートフォンやタブレット端末内の写真をプリントできます。 詳しくは P.7 へ
 ドキュメント	PDF などの文書をプリントできます。
 オンラインサービス	Box、Dropbox、Evernote [®] 、Google ドライブ [™] 、OneDrive [™] 、マイポケットに対応しています。     
 Web	Web サイトの URL を入力して、プリントできます。 詳しくは P.8 へ
 スキャン	スキャンしたデータをスマートフォンやタブレット端末に保存できます。 詳しくは P.7 へ
 カメラコピー	書類などをスマートフォンのカメラで撮影して保存。台形補正などの機能もあります。
 コピー	セットした原稿の枚数や倍率を設定してコピーできます。


LINE で送られてきた写真をプリント

LINE で友達からもらった写真を、Epson iPrint でダイレクトにプリントできます。
[詳しくは P.9 へ](#)





aillis で撮った写真をプリント

aillis を使えば、写真にフレームをつけたり色調を変えたりしてプリントできます。
[詳しくは P.9 へ](#)





Epson Creative Print

機能	説明
 Facebook 写真印刷	Facebook に公開した自分の写真や、写真に付けたコメントなどのプリントができます。 詳しくは P.10 へ
 フォーム印刷	便せんや五線譜、スケジュール帳など、便利な各種フォームをプリントできます。
 塗り絵印刷	お気に入りの写真やイラストで、輪郭だけを残した塗り絵が作れます。

スマホでカラリオ年賀

スマートフォン・タブレット端末から年賀状を手軽に、簡単に作成できるアプリです。*¹

まずは Epson iPrint をインストールしよう!

iOS (iPhone/iPad/iPod touch など) 端末をご使用の方: App Store からダウンロード*²

OS バージョン	対応機種
iOS 7 以上	iPhone4 以上 / iPod touch 第 5 世代以上 / iPad2 以上



Android™ 端末をご使用の方: Google Play ストアからダウンロード*²

OS バージョン	対応機種
Android 4 以上	800 × 480 (WVGA) 以上の LCD 画面对応の Android™ 機器



* 1: 年末公開予定です。* 2: インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担となります。ダウンロードするにはご家庭などのローカルネットワークへの接続をお勧めします。* 動作環境・動作条件については、エプソンのホームページをご確認ください。




写真をプリントしてみよう!!

1 「写真」をタップします。




2 プリントしたいアルバムをタップします。




3 プリントしたい写真をタップします。




4 「選択する」をタップし、「次へ」をタップします。



5 用紙サイズを確認、変更する場合は右上の設定ボタンをタップします。



6 「印刷」をタップするとプリントを開始します。



写真や文書などの原稿をスキャンしてみよう!! ※¹

1 「スキャン」をタップします。



2 プリンターの原稿台に原稿をセットし、設定を確認して「スキャン」をタップします。



3 取り込み画面を確認し、「保存」 / 「メール」 / 「印刷」を行います。



※ 1 : スキャンはインターネット接続には非対応です。* 画面は iOS 端末の操作画面です。* 画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。



Web サイトをプリントしてみよう !!

1 「Web」 をタップします。



2 プリントしたい Web サイトの URL を入力またはコピー&ペーストします。



3 「印刷」 をタップします。



4 用紙サイズと枚数を確認、変更する場合は右上の設定ボタンをタップします。



5 「印刷」 をタップするとプリントを開始します。



6 Web プリントの完成です !




* 動作環境・動作条件はエプソンのホームページをご確認ください。* 画面は iOS 端末の操作画面です。* 画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。



LINE で送られてきた写真をプリントしてみよう !!

1 「LINE」の写真をタップします。




2 「保存」をタップし、写真を保存します。



3 「Epson iPrint」を起動し、「写真」をタップして、保存した写真をタップします。



4 「印刷」をタップするとプリントを開始します。



5 LINE で送られてきた写真のプリント完成です！



aillis で撮った写真をデコレーションしてプリントしてみよう !!

1 「aillis」を起動して、写真を撮影します。



2 写真にフレームをつけたり色調を変えたりしてデコレーションします。



3 「Others」をタップします。



*画面は iOS 端末の操作画面です。*画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。

4 「Epson iPrint」をタップして、「印刷」をタップします。



5 aillis で撮った写真のプリント完成です！



Facebook の写真を印刷してみよう !!


1 「Epson Creative Print」を起動して、「Facebook 写真印刷」をタップします。



2 プリントしたいアルバムをタップします。



3 プリントしたい写真をタップします。



4 用紙サイズを確認、変更する場合は右上の設定ボタンをタップします。



5 「印刷」をタップすると、プリントが開始されます。



6 Facebook 写真プリントの完成です！




*画面は iOS 端末の操作画面です。*画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。

使い方がさらに広がる！

Epson Connect に登録しよう

Epson Connect は、ネットワークを通じていつでもどこでもプリンターを利用することができる、あなたとカラリオを結ぶサービスです。プリントの可能性が広がる Epson Connect に登録して、さまざまなプリントスタイルを楽しみましょう。

接続の概要



動作環境・動作条件

- Epson Connect をご利用いただくには、対応プリンターがインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境に接続されている必要があります。

登録手順 — スマートフォン・タブレット端末からの場合 —

- 1 Epson iPrint のホーム画面のプリンターをタップします。




- 2 「詳細設定」をタップします。



- 3 ブラウザーで設定画面ページが表示されるので「Epson Connect 設定」をタップします。




- 4 「登録」をタップします。








- 5 「次へ」をタップします。



- 6 メールアドレスとパスワードを入力します。




*画面は iOS の操作画面です。

- 1 インターネットブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力し、「Epson Connect Printer Setup」をダウンロードします。

- 2 ダウンロードした exe ファイルを起動し、「次へ」をクリックします。

- 3 「Epson Connect Printer Setup」をインストールします。

- 4 登録するプリンターを選択して「次へ」をクリック、次の画面で利用規約に同意します。

- 5 メールアドレスとパスワードを入力して「登録」をクリックします。

- 6 登録が完了しました。画面の指示に従ってユーザーページにログインして下さい。

ユーザーページについて

ユーザーページでは、Epson Connect に登録されているお客様情報やプリンター情報の閲覧・管理を行えます。また、プリント設定やメール通知設定、プリント状況も確認できます。ユーザーページへは、インターネットにつながっているパソコンやスマートフォン・タブレット端末などからブラウザ経由でアクセスしてください。



- A プリンター**
 - ・ステータス
 - ・プリンターメールアドレス
 - ・プリンター情報変更
 - ・メール通知設定
- B メールプリント**
 - ・メールプリント停止／再開
 - ・受信許可リスト
 - ・メールプリント印刷設定
 - ・メールプリントログ
- C リモートプリント**
 - ・リモートプリント設定
 - ・リモートプリントログ
- D ユーザー情報**
 - ・メールアドレス変更
 - ・パスワード変更
 - ・地域情報変更
 - ・ユーザー削除
- E 確認・設定画面**
メニューに応じて内容が切り替わります。

*画面は Windows® 7 の操作画面です。

メール添付で簡単にプリントできる！


メールプリント

Epson Connect のサービスです



携帯電話やスマートフォンなど、メール送信ができる機器からメールアドレスを設定したカラリオへ、ファイルを送信するだけでプリントできます。特別な操作は必要なく友達にメールを送る感覚で、いつでもどこでもプリントできる便利な機能です。

接続の概要



動作環境・動作条件

- メールプリントをご利用いただくには、対応プリンターがインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境に接続されている必要があります。
- 正常にプリントするためには下記の接続速度が必要です。
最低速度環境：下り 512kbps 以上
推奨速度環境：下り 1Mbps 以上
- 企業内ネットワーク環境では、5222 ポートを開放してご利用ください。
- Epson Connect にプリンターを登録する必要があります。

- Epson Connect の登録方法について P.11 を参照ください。

対応ファイル形式*1



ご利用手順

- 1 メーカーの宛先に登録してあるプリンターのメールアドレスを入力します。
- 2 送信先でプリントしたい対応ファイルを添付し、送信します。
- 3 宛先のカラリオプリンターからプリントされます。



*1：ZIP 圧縮されたファイル、メモ帳などで作成したテキストファイルなどには対応していません。*2：ファクスなどで利用される G3/G4 形式は正しくプリントされない場合があります。

いつでもどこでも自宅感覚でプリントしよう！



リモートプリントドライバー

Epson Connect のサービスです

オフィスのパソコンからインターネットを経由して、メールプリントに登録している自宅や他の事務所のカラリオヘデータを送ることができます。まるで自宅や他の事務所にいるときと同じような感覚でプリントできます。

接続の概要



動作環境・動作条件

【対応 OS】

Windows® 10・Windows® 8・8.1・Windows® 7・
Windows Vista®・Windows® XP
Mac OS X v10.6.8 以降

【動作環境】

- リモートプリントドライバーをご利用いただくには、対応プリンターがインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境に接続されている必要があります。
- 正常にプリントするためには下記の接続速度が必要です。
最低速度環境：下り 512kbps 以上
推奨速度環境：下り 1Mbps 以上
- 企業内ネットワーク環境では、5222 ポートを開放してご利用ください。

- Epson Connect にプリンターを登録する必要があります。
- Epson Connect の登録方法については P.11 を参照ください。




対応ファイル形式

Microsoft® Word Excel® PowerPoint® など

※ プリント機能のあるアプリケーションからもプリントできます。

設定手順 — Windows® の場合 —

- 1 リモートプリントドライバーはエプソンのホームページからダウンロードし、setup.exe を起動します。
- 2 インストール時に接続プリンターのメールアドレスを入力し、「認証」をクリックします。
- 3 ドライバーがインストールされます。



※ Mac OS X の場合は、ダウンロードした DMG ファイルを開いて「EPSON Printer.pkg」を起動してインストールを行います。

* 画面は Windows® 7 の操作画面です。

インストーラーで簡単セットアップ!!

パソコンと AOSS™ または WPS に対応している無線 LAN ルーターやアクセスポイントをお使いの方は、インストーラーから簡単に無線 LAN 設定ができます。

以下にアクセスし、ソフトウェアをダウンロードして接続設定をしてください。


<http://epson.sn>

ネットワーク接続のトラブル

無線 LAN 設定ができない、印刷できない



- パソコンから設定をする場合、各機器の電源を切ってから約 10 秒後に右の順番で電源を入れます。



- アクセスポイント（無線 LAN ルーター）のプライバシーセパレーター機能は無効に設定してください。設定方法は、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
 - 接続する機器とプリンターが同じ SSID に接続しているか確認してください。プリンターが接続している SSID は、 ボタンを押すと印刷されるネットワークステータスシートで確認できます。
- 以上を確認しても解決しない場合は、プリンターのネットワーク設定をやり直してください。

プロバイダーまたはアクセスポイントを変更した

プリンターのネットワーク再設定が必要です。プリンターのネットワーク設定を初期の状態に戻します。

 ボタンを押したまま  ボタンを NW1 ランプ（左）と NW ランプ 2（右）が交互に点滅するまで押してください。『スタートガイド』（シート）の案内に従ってプリンターのセットアップをします。

接続方法を変更したい

- USB 接続から無線 LAN 接続に変更する
 - ① パソコンをアクセスポイント（無線 LAN ルーター）に接続します。
 - ② 『スタートガイド』（シート）の案内に従ってセットアップします。
- 無線 LAN 接続から USB 接続に変更する
 - ① パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続し、プリンターの電源を入れると USB 接続用のアイコンがパソコンに作成されます。
 - ② コントロールパネルの [デバイスとプリンター] を表示します。

Windows 10 :	スタートボタンを右クリック、または長押しして、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [デバイスとプリンターの表示] の順に選択
Windows 8・8.1 :	設定チャームから [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]（または [ハードウェア]） - [デバイスとプリンター] の順に選択
Windows 7 :	[スタート] - [デバイスとプリンター] の順に選択
Windows Vista :	[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンター] の順に選択
Windows XP :	[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] の順に選択
 - ③ ネットワークと書かれていないプリンターアイコンを右クリックして [通常使うプリンター] に設定します。

