

よくわかるカラリオガイド レイアウト一覧

対象機種：EP-976A3, EP-906F, EP-806AB, EP-806AW, EP-806AR, EP-776A, EP-706A



コピーモード

写真の印刷モード



素敵なデザインの花ガキも簡単に



複数の写真を 1 枚にプリント



ディスクにもプリント OK

コピーモードで印刷できるレイアウト

※操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

■両面設定：[片面→片面] でのコピー

※ EP-806 シリーズ、EP-776A、EP-706A は両面設定はありません。

用紙・サイズ レイアウト	普通紙			スーパー ファイン紙		EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト							郵便光沢ハガキ 郵便 LJ ハガキ 郵便ハガキ	フォト 光沢紙	フォト マット紙		Velvet Fine Art Paper		アイロン ペーパー
	B5	A4	A3 ^{*1}	A4	A3 ^{*1}	L 判	ハガキ	KG	2L 判	六切	A4	A3 ^{*1}	ハガキ	A4	A4	A3 ^{*1}	A4	A3 ^{*1}	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
フチなし コピー 	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
A4 原稿を 2 アップ ^{*2} 2 枚の A4 原稿を、1 枚の A4 サイズ 用紙にコピーします。 	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	○	×	×
B5 原稿を 2 アップ 2 枚の B5 原稿を、1 枚の A4 サイズ 用紙にコピーします。 	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	○	×	×
A4-Book を 2 アップ ^{*2} 	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	○	×	×
B5-Book を 2 アップ 	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	○	×	×
ミラーコピー 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

■両面設定：[片面→両面] でのコピー

※ EP-976A3、EP-906F に対応しています。

用紙・サイズ レイアウト	普通紙			スーパー ファイン紙		EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト							郵便光沢ハガキ 郵便 LJ ハガキ 郵便ハガキ	フォト 光沢紙	フォト マット紙		Velvet Fine Art Paper	アイロン ペーパー	
	B5	A4	A3 ^{*1}	A4	A3 ^{*1}	L 判	ハガキ	KG	2L 判	六切	A4	A3 ^{*1}	ハガキ	A4	A4	A3 ^{*1}	A4	A3 ^{*1}	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A4 原稿を 2 アップ 2 枚の A4 原稿を、1 枚の A4 サイズ用紙にコピーします。 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

B5 原稿を 2 アップ 2 枚の B5 原稿を、1 枚の A4 サイズ用紙にコピーします。 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Book 両面 	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

■両面設定：[両面→両面] でのコピー

※ EP-906F のみ対応しています。

用紙・サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン紙	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト						郵便光沢ハガキ 郵便 LJ ハガキ 郵便ハガキ	フォト 光沢紙	フォト マット紙	Velvet Fine Art Paper	アイロン ペーパー
	B5	A4	A4	L 判	ハガキ	KG	2L 判	六切	A4	ハガキ	A4	A4	A4	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

■両面設定：[両面→片面] でのコピー

※ EP-906F のみ対応しています。

用紙・サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン紙	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト						郵便光沢ハガキ 郵便 LJ ハガキ 郵便ハガキ	フォト 光沢紙	フォト マット紙	Velvet Fine Art Paper	アイロン ペーパー
	B5	A4	A4	L 判	ハガキ	KG	2L 判	六切	A4	ハガキ	A4	A4	A4	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

* 1：EP-976A3 のみ対応しています。
 * 2：EP-976A3 は 1 枚の A3 サイズ用紙もコピーできます。

■写真コピー

※操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	普通紙			スーパー ファイン紙	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト							郵便光沢ハガキ 郵便11ハガキ 郵便ハガキ	フォト 光沢紙	フォト マット紙		Velvet Fine Art Paper
	A4	B5	A3	A4	L判	ハガキ	KG	2L判	六切	A4	A3	ハガキ	A4	A4	A3	A4
フチなし 	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○
フチあり 	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○

■ディスクレーベルコピー


※操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	ディスクレーベル		普通紙（お試し印刷）
	ディスク（12cm）	ディスク（12cm） ワイドエリアタイプ	ディスク
ディスクレーベルにコピー またはディスクコピー  ⇒ 			

写真の印刷モードで印刷できるレイアウト

■写真を見ながら選んで印刷・全ての写真を印刷・いろいろなレイアウトの印刷

※操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	Velvet Fine Art Paper	フォト 光沢紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー		普通紙			
	四切/ A3*1	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A3 *1	A4	A4	A3 *1	A4	A3 *1	A4	A3 *1
フチなし 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×
フチあり*2 	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×
フチ(白) *1 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フチ(黒) *1 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×
フチ(白) 枠付き*1 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フチ(黒) 枠付き*1 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×
2面 	×	○ *3	● *3	● *3	×	● *3	● *3	● *3	● *3	×	●	● *3	×	● *3	● *3	×	● *3	×	● *3	×
4面 	×	○ *3	○ *3	○ *3	×	○ *3	● *3	● *3	○ *3	×	○	● *3	×	● *3	● *3	×	● *3	×	● *3	×
8面 	×	○ *3	○ *3	○ *3	×	○ *3	● *3	● *3	○ *3	×	○	● *3	×	● *3	● *3	×	● *3	×	● *3	×
20面 	×	● *	● *	● *	×	● *	● *	● *	● *	×	×	● *	×	● *	● *	×	● *	×	● *	×
フォトシール 16面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
上半分 	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×
下半分 	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×
フレーム A *1 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フレーム B *1 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
インスタント カメラ風*1 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

用紙・サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	Velvet Fine Art Paper	フォト 光沢紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙				
	四切/ A3*1	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A3 *1	A4	A4	A3 *1	A4	A3 *1	A4	A3 *1
スクエア*1 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
横円・1面 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
横円・上半分 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
証明写真 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A4 額縁*2 サイズ 	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○	○	×	○	×	×	×

* 1：EP-976A3 のみ対応しています。
 * 2：EP-976A3 は対応していません。
 * 3：写真や空白を手動で配置できます。

- ：日付表示の設定により日付を印刷できます。
- *：日付表示の設定に関わらず、各写真の下に写真情報（コマ番号・日付など）が印刷されます。

用紙・サイズ レイアウト		EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト 光沢紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	Velvet Fine Art Paper	普通紙	
		A3*1	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4	A4
ディスクケース 片面		×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	●	●
ディスクケースイ ンデックス		×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×	○	○
P.I.F. フレーム		○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○

* 1：EP-976A3 のみ対応しています。
 ●：日付表示の設定により日付を印刷できます。

■オーダーシートを使って印刷

※操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	写真用紙								郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
オーダーシートから写真プリント														
フチなし		×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×
フチあり		×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×

●：「日付を入れる」にマークすると日付を印刷できます。

■ディスクレーベルに印刷

※操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	ディスクレーベル		普通紙（お試し印刷）
	ディスク（12cm）	ディスク（12cm） ワイドエリアタイプ	ディスク
レーベル1面			
レーベル4面*			
レーベルバラエティ			

*：[配置する位置を指定] で写真や空白を手動で配置できます。EP-706A は写真の自動配置のみになります。

■手書き合成シートを使って印刷

※操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト							郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16*1	フォト シール 全面*2	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン ペーパー	普通紙	
	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	
手書き合成シートを使ってプリントする														
レイアウト： フチなし		○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
レイアウト： 上半分		○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
レイアウト： 下半分		○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
レイアウト： 4面		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○*2	×	×	×
レイアウト： 9面		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○*2	×	×	×
レイアウト： 16面		×	×	×	×	×	×	×	×	○*1	○*2	×	×	×
合成フレーム： なし		○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
合成フレーム： 楕円		○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし		○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×

* 1：「ミニフォトシール 16」でのレイアウトは、「16面」固定となります。
* 2：「フォトシール全面」でのレイアウトは、「4面」・「9面」・「16面」のいずれかの選択となります。

■ナチュラルフェイス印刷

※操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。
※ EP-976A3、EP-906F、EP-806 シリーズに対応しています。

用紙・サイズ レイアウト		EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト							郵便 LJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト 光沢紙	フォト マット紙	Velvet Fine Art Paper	アイロン ペーパー	普通紙				
		L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	四切/ A3*1	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A3*1	A4	A3*1	A4	A3*1	A4
フチなし		●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×
フチあり		●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
上半分		●	●	●	×	●	●	×	●	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×
下半分		●	●	●	×	●	●	×	●	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×
楕円-1面		○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
楕円-上半分		○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
証明写真		○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A4 額縁 サイズ*2		×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×
フォトシール 16面		×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×


* 1：EP-976A3 のみ対応しています。

* 2：EP-976A3 は対応していません。

●：日付表示の設定により日付を印刷できます。

■撮影情報付き印刷

※操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。
※ EP-976A3 のみ対応しています。

用紙・サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト								郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト 光沢紙	フォト マット紙	Velvet Fine Art Paper	スーパー ファイン紙	普通紙			
	A3	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A3	A4	A3	A4	A4	A3
1面 	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○
6面 (A3/A4) 	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○
20面 (A3/A4) 	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○
40面 (A3) 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	○