

SC-P9550 / SC-P7550

一般情報

本製品のマニュアル構成やマニュアルの開き方、仕様情報など
利用方法に関わらず共通して必要な情報を掲載しています。

商標

「EPSON」、「EPSON EXCEED YOUR VISION」、「EXCEED YOUR VISION」はセイコーエプソン株式会社の登録商標または商標です。

Mac、macOS、Mac OS X、Bonjour、および Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Chrome は Google Inc. の商標です。

YouTube および YouTube ロゴは、米国 YouTube 社 (YouTube,LLC) の商標または登録商標です。

Adobe、Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標です。

Firefox は、米国およびその他の国における Mozilla Foundation の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

インクカートリッジは純正品をお勧めします

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外のものご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

もくじ

マニュアルの見方	4
マークの意味	4
安全に関するマーク	4
一般情報に関する表示	4
掲載イラスト	4
マニュアルの構成	4
マニュアルの開き方・見方	4
マニュアルの開き方	4
動画マニュアルの見方	5
PDF マニュアルの見方	5

使用可能な用紙	7
----------------------	----------

システム条件	8
プリンタードライバー	8
Web Config	9
Epson Edge Dashboard	10

仕様一覧	11
-------------------	-----------

サービス・サポートのご案内	13
各種サービス・サポートについて	13
保守サービスのご案内	13
保証書について	13
補修用性能部品および消耗品の保有期間	13
保守サービスの受付窓口	13
保守サービスの種類	14
エプソンサービスパック	14

お問い合わせ先	15
----------------------	-----------



製品に関する諸注意と適合規格	16
-----------------------------	-----------

マニュアルの見方




マークの意味

安全に関するマーク

マニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

一般情報に関する表示

 重要	必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
 参考	補足説明や参考情報を記載しています。
	関連する内容の参照先を示しています。
[プリンター設定]	操作パネルやコンピューターの画面に表示される文字列は[]で囲んで示します。

掲載イラスト

掲載しているイラストが、お使いの機種と若干異なる場合がございます。ご了承ください。

マニュアルの構成

本製品のマニュアルは、以下の構成で提供しています。PDF マニュアルは、Adobe Acrobat Reader やプレビュー (Mac OS X) などでご覧ください。

セットアップガイド (冊子)	本機を箱から取り出した以降から、本機を使用可能にするまでの作業を説明しています。作業を安全に行うために、必ずご覧ください。
早わかりガイド (冊子)	本機の使い方やよく使われる機能を抜粋して説明しています。
一般情報 (本書)	製品の仕様や連絡先などを記載しています。
オンラインマニュアル	
ユーザーズガイド (PDF)	プリンターの使い方全般やトラブルへの対処方法を説明しています。
Epson Video Manuals (動画)	メンテナンスの方法などを動画でご覧になれます。
システム管理者ガイド (PDF)	システム管理者向けに管理の仕方やプリンターの設定方法を説明しています。

マニュアルの開き方・見方

マニュアルの開き方

- 1 『セットアップガイド』をご覧ください。付属のソフトウェアディスク、または **Setup Navi** からソフトウェアのインストールを実行します。

インストールが完了すると、お使いのコンピューターのデスクトップに [EPSON マニュアル] アイコンが作成されます。
- 2 デスクトップの [EPSON マニュアル] アイコンをダブルクリックします。
- 3 表示された画面で、ご覧になるマニュアルを選択します。

[オンラインマニュアル] を選択すると、Web ブラウザが起動してオンラインマニュアルのトップページを表示します。ご覧になるマニュアルや項目をクリックしてください。


オンラインマニュアルは、インターネットに接続できる環境でご覧いただけます。

動画マニュアルの見方

動画マニュアルは YouTube にアップしています。
オンラインマニュアルのトップページから [Epson Video Manuals (動画)] をクリックするか、以下の青字の部分をクリックしてご覧いただけます。


[動画マニュアル](#)

なお、動画再生時に字幕が表示されないときは、字幕アイコン（下図の囲み部）をクリックしてください。



PDF マニュアルの見方

Adobe Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操作を Adobe Acrobat Reader DC で表示したときを例に説明します。



- ① PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。
- ② クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。
- ③ タイトルをクリックすると該当のページが表示されます。
[+] をクリックすると、下の階層のタイトルが表示されます。
- ④ 参照先が青字で記載されているときは、青字の部分ををクリックすると該当のページが表示されます。
元のページに戻るときは、以下のように行います。
Windows の場合
Alt キーを押したまま ← キーを押します。
Mac の場合
command キーを押したまま ← キーを押します。
- ⑤ 確認したい項目名などキーワードを入力して検索ができます。
Windows の場合
PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示されたメニューで [簡易検索] を選択すると、検索ツールバーが表示されます。
Mac の場合
[編集] メニューで [簡易検索] を選択すると、検索ツールバーが表示されます。

- ⑥ 表示中の文字が小さくて見えにくいときは ⊕ をクリックすると拡大します。⊖ をクリックすると縮小します。イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、以下のように行います。

Windows の場合

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示されたメニューで [マーキーズーム] を選択します。ポインターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲指定します。

Mac の場合

[表示] メニュー - [ズーム] - [マーキーズーム] の順にクリックすると、ポインターが虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡のポインターで拡大したい箇所を範囲指定します。

- ⑦ 前ページ/次ページを表示します。

使用可能な用紙

本機で使用できる用紙の仕様は、以下の通りです。用紙の種類および品質は、印刷結果に大きく影響します。用途に合った適切な用紙をお使いください。また、使用の際の注意事項はその用紙に付属のマニュアルをご覧ください。用紙を大量に購入する際は、事前にその用紙に印刷したときの仕上がり具合を確認してください。

ロール紙

紙管サイズ (芯径)	2 インチ、3 インチ
ロール紙外径	2 インチ紙管:103mm 以内 3 インチ紙管:150mm 以内
用紙幅	SC-P9550: 254mm (10 インチ) ~1118mm (44 インチ) SC-P7550: 254mm (10 インチ) ~ 610mm (24 インチ)
用紙厚	0.08mm~0.5mm

単票紙

用紙幅	SC-P9550: 210mm (A4) ~1118mm (44 インチ) SC-P7550: 210mm (A4) ~620mm* ¹
用紙長* ²	SC-P9550: 279.4mm~1580mm (B0 ノビ) SC-P7550: 279.4mm~914mm (A1 ノビ)
用紙厚	0.08mm~0.5mm (厚紙は 0.5mm ~ 1.5mm)

*¹ 印刷領域は 610mm (24 インチ) まで。

*² 厚紙は 762mm まで。

システム条件

各ソフトウェアは、以下の環境で使用できます。(2019年6月現在)

対応 OS 等は、変更されることがあります。

最新の情報は、エプソンのウェブサイト (www.epson.jp) をご覧ください。

プリンタードライバー

Windows

オペレーティングシステム	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Vista / Windows Vista x64 Windows XP / Windows XP x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 以降
CPU	Intel Core2 Duo 3.05 GHz 以上
空きメモリー領域	1 GB 以上
ハードディスク (インストール時空き容量)	32 GB 以上
ディスプレイ解像度	WXGA (1280×800) 以上
本機との接続方法*	USB 接続または有線 LAN 接続

* 対応する接続方法の詳細 (インターフェイスの仕様) は以下を参照

[🔗 「仕様一覧」 11 ページ](#)

Mac

オペレーティングシステム	Mac OS X v10.6.8 以降
CPU	Intel Core2 Duo 3.05 GHz 以上
空きメモリー領域	4 GB 以上
ハードディスク (インストール時空き容量)	32 GB 以上
ディスプレイ解像度	WXGA+ (1440×900) 以上
本機との接続方法*	USB 接続または有線 LAN 接続

* 対応する接続方法の詳細 (インターフェイスの仕様) は以下を参照

[🔗 「仕様一覧」 11 ページ](#)

Web Config

Web Config（ウェブ コンフィグ）は、本機に内蔵されているソフトウェアで、同じネットワークに接続しているコンピューターやスマートデバイスのブラウザ上で起動します。

[🔗](#) 『システム管理者ガイド』

Windows

ブラウザ	Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Firefox*1、Chrome*1
本機との接続方法*2	有線 LAN 接続

*1 最新バージョンを使用

*2 ネットワークインターフェイスの詳細は以下を参照

[🔗](#) 「仕様一覧」11 ページ

Mac

ブラウザ	Safari*1、Firefox*1、Chrome*1
本機との接続方法*2	有線 LAN 接続

*1 最新バージョンを使用

*2 ネットワークインターフェイスの詳細は以下を参照

[🔗](#) 「仕様一覧」11 ページ

Epson Edge Dashboard

！重要

Epson Edge Dashboard をインストールしたコンピューターは、以下の条件でお使いください。
条件が守られないと正しくプリンターの監視が行えません。

- 休止状態（ハイバネーション）機能を設定しないでください。
- スリープ状態にならないようにスリープ機能を無効に設定してください。

Windows

オペレーティングシステム	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 SP1 / Windows 7 x64 SP1
CPU	マルチコアプロセッサ（3.0GHz 以上を推奨）
空きメモリー領域	4 GB 以上
ハードディスク （インストール時空き容量）	2 GB 以上
ディスプレイ解像度	1280×1024 以上
本機との接続方法	High Speed USB Ethernet 1000Base-T
ブラウザ	Internet Explorer 11 Microsoft Edge

Mac

オペレーティングシステム	Mac OS X 10.7 Lion 以降
CPU	マルチコアプロセッサ（3.0GHz 以上を推奨）
空きメモリー領域	4 GB 以上
ハードディスク （インストール時空き容量）	2 GB 以上
ディスプレイ解像度	1280×1024 以上
本機との接続方法	High Speed USB Ethernet 1000Base-T
ブラウザ	Safari 6 以降


仕様一覧

表中では機種名を以下の通り記載しています。

(A): SC-P9550

(B): SC-P7550

本体仕様	
印字方式	PrecisionCore インクジェット方式
ノズル配列	800 ノズル×12 色 (シアン、ビビッドマゼンタ、イエロー、ライトシアン、ビビッドライトマゼンタ、オレンジ、グリーン、バイオレット、フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレー)
解像度 (最大)	2400×1200 dpi
コントロールコード	ESC/P ラスター (コマンドは非公開)
紙送り方式	フリクションフィード
内蔵メモリー	2.0 GB
定格電圧	AC100 V
定格周波数	50/60 Hz
定格電流	3.4 A
消費電力	
動作時	(A): 約 110 W (B): 約 85 W
レディー時	約 32 W
スリープモード時	約 3.4 W
電源オフ時	約 0.3 W
温度	
動作時	10～35℃ (15～25℃を推奨)
保管時 (開梱前)	-20～60℃ (60℃の場合 120 時間以内、40℃の場合 1 カ月以内)
保管時 (開梱後)	インク充填時: -10～40℃ (40℃の場合 1 カ月以内) インク排出後*1: -20～25℃ (25℃の場合 1 カ月以内)
湿度	

本体仕様	
動作時	20～80% (40～60%を推奨、結露しないこと)
保管時	5～85% (結露しないこと)
動作温度・動作湿度範囲 (斜線部: 推奨)	
 <p>(%)</p> <p>90</p> <p>80</p> <p>70</p> <p>60</p> <p>55</p> <p>50</p> <p>40</p> <p>30</p> <p>20</p> <p>10 15 20 25 27 30 35 40 (°C)</p>	
外形サイズ (幅×奥行×高さ)	
印刷時*2	(A): 1909×2211×1218 mm (B): 1401×2211×1218 mm
収納時	(A): 1909×667×1218 mm (B): 1401×667×1218 mm
質量*3	(A): 約 153.8 kg (B): 約 121.8 kg

*1 インク排出は、プリンターのお手入れメニューの【インク排出/充填】で行います

📄 『ユーザーズガイド』(オンラインマニュアル)

*2 排紙バスケットを開いた状態

*3 インクカートリッジ含まず

!重要

本機は、標高 2000m 以下でお使いください。

インターフェイス仕様	
コンピューター接続用 USB ポート	Hi-Speed USB
有線 LAN*1 準拠規格	IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3az(Energy Efficient Ethernet)*2

インターフェイス仕様

ネットワーク印刷プロトコル/機能*3	EpsonNet Print (Windows) Standard TCP/IP (Windows) WSD 印刷 (Windows) Bonjour 印刷 (Mac) IPP 印刷 (Mac) FTP クライアントからの印刷
セキュリティ規格/プロトコル	SSL/TLS (HTTPS サーバー/クライアント機能、IPPS) IEEE802.1X IPsec/IP フィルタリング SMTPS (STARTTLS、SSL/TLS) SNMPv3

*1 カテゴリー 5 以上の STP (シールドツイストペア) ケーブルを使用すること

*2 IEEE802.3az に対応した接続機器が必要

*3 EpsonNet Print は、IPv4 のみ対応。他は IPv4 と IPv6 の両方に対応

インク仕様

形態	専用インクカートリッジ
顔料インク	(シアン、ビビッドマゼンタ、イエロー、ライトシアン、ビビッドライトマゼンタ、オレンジ、グリーン、バイオレット、フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレー)
有効期限	個装箱、カートリッジに記載された期限 (常温で保管)
印刷品質保証期限	1 年 (プリンター装着後)
保管温度	
梱包保管時	-20~40℃ (-20℃ の場合 4 日以内、40℃ の場合 1 カ月以内)
本機装着時	-10~40℃ (-10℃ の場合 4 日以内、40℃ の場合 1 カ月以内)
梱包輸送時	-20~60℃ (-20℃ の場合 4 日以内、40℃ の場合 1 カ月以内、60℃ の場合 72 時間以内)
カートリッジ容量	700 ml、350 ml、150 ml

! 重要

- 良好な印刷品質を得るために、装着したインクカートリッジは、3 カ月ごとに取り出して、よく振ることをお勧めします。
- インクは-20℃以下の環境で長時間放置すると凍結します。凍結したときは、室温 (25℃) で 4 時間以上掛けて解凍してから使用してください。
- インクを詰め替えないでください。

サービス・サポートのご案内

各種サービス・サポートについて

弊社が行っている各種サービス・サポートについては、以下のページでご案内しています。

[📄 「お問い合わせ先」 15 ページ](#)

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことをご確認の上、保守サービスの受付窓口にお問い合わせください。

保証書について

保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。保証期間や保証事項については、保証書をご覧ください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 6 年間です。

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンター

[📄 「お問い合わせ先」 15 ページ](#)

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細は、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。

- 定期交換部品の寿命による交換は、保証内外を問わず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。
- 年間保守契約をされている場合は、定期交換部品代のみ有償（お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本料・技術料も有償）です。
- 本機は、専門業者による輸送対象製品のため、持込保守および持込修理はご遠慮ください。

種類		概要	修理代金と支払方法	
			保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張修理	<ul style="list-style-type: none"> • 優先的にサービスエンジニアを派遣し、その場で修理いたします。 • 修理の都度発生する修理代・部品代*が無償のため、予算化ができて便利です。 • 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことができます。 	無償	年間一定の保守料金
スポット出張修理		お客様からご連絡いただいて数日以内にサービスエンジニアを派遣し、その場で修理いたします。	無償	有償 （出張料+技術料+部品代） 修理完了後その都度お支払いください。

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は保守対象外です。

！重要

- エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。
- 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することがあります。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくこととなります。これに関して弊社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。

エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間（3年、4年、5年）、出張修理いたします。また、修理のご依頼や故障がどうか分からない場合のご相談等の受付窓口として、専用のヘルプデスクをご用意いたします。

- スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心：トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣して修理いたします。
- 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで、契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内・期間内であれば都度修理費用がかからず、維持費の予算化が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

お問い合わせ先

●エプソンのウェブサイト epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのウェブサイトです。
インク エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとして掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ epson.jp/faq/

●製品に関するご質問・ご相談先(エプソンインフォメーションセンター)

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8066

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのウェブサイトでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	電話番号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-0863 松本市白板2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 ウイングビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

*修理について詳しくは、エプソンのウェブサイト epson.jp/support/ でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・鳥取修理センター:0857-77-2202

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのウェブサイトでご確認ください。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

050-3155-7150

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのウェブサイト epson.jp/support/ でご確認ください。

●修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先(エプソンサービスコールセンター)

050-3155-8600

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●製品の新規ご購入に関するご質問・ご相談先(購入ガイドインフォメーション)

製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

●ショールーム

詳細はウェブサイト epson.jp/showroom/ でご確認ください。

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

myepson.jp/

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
 最新の情報はエプソンのウェブサイト(epson.jp/support/)にてご確認ください。

エプソン販売 株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

ビジネス(インク)2019.02

製品に関する諸注意と適合規格

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります。当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の不具合に起因する付随的損害

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失等）は、補償致しかねます。

本製品の使用限定

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

操作パネル使用上のご注意

- 画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。
- 汚れがついたときは乾いた柔らかい布で拭いてください。水や化学洗剤は使用しないでください。
- 強い衝撃を加えるとタッチパネルの表面が破損する可能性があります。タッチパネルの表面が割れたり砕けたりしたときは修理の依頼をしてください。破損した部分や破片には触らないでください。
- タッチパネルには指で優しくタッチしてください。強い力をかけたり、爪で操作したりしないでください。

- ボールペンやとがったペンなど、先端のとがったもので操作しないでください。
- 温度や湿度の急激な変化により操作パネル内部で結露すると、操作性が劣化する原因となります。

プリンター本体・ハードディスクユニット（オプション）の廃棄

事業所など業務でお使いのときは、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

一般家庭でお使いのときは、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。

ハードディスクユニットは、非セキュア高速フォーマットしただけではデータを復元できる可能性があります。廃棄時には、セキュア（高速）/セキュア（サニタイジング）でのフォーマットをお勧めします。より確実にデータの復元を防止するためには、ハードディスクユニットを物理的に破壊することをお勧めします。その場合は、ハードディスクユニットは再利用できません。

複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。

（関連法律）刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条
通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条など
以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人 日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

電源高調波

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。